

English

Speaker and TV connections

Install **A** ~ **F** and TV as in the installation example on the right, then connect them as illustrated below.

The speaker cords and plugs are color-coded with their respective speaker terminals. For notes and details on installation, see the Operating Instructions.

Français

Raccordements des enceintes et du téléviseur

Installez **A** ~ **F** et le téléviseur de la manière illustrée dans l'exemple ci-contre, puis raccordez-les de la façon illustrée ci-dessous.

Les cordons et les fiches des enceintes sont de même couleur que leurs bornes respectives. Pour plus d'informations et de détails sur l'installation, reportez-vous au mode d'emploi.

Español

Conexiones de TV y altavoces

Instale **A** ~ **F** y el televisor tal y como se muestra en el ejemplo de instalación situado a la derecha. Posteriormente, conéctelos tal y como se ilustra a continuación.

Los cables y los enchufes de los altavoces están codificados con colores que corresponden a los terminales de altavoz respectivos. Consulte el manual de instrucciones para obtener más notas y detalles sobre la instalación.

中文

揚聲器和電視機連接

如右側安裝示範中一樣安裝 **A** ~ **F** 和電視機，然後如下圖所示對它們進行連接。

揚聲器導線和插頭顏色的編排與各自的揚聲器端子一致。關於安裝的注意事項和詳細說明，請參閱使用說明書。

عربي

عمليات توصيل السماعات والتلفزيون

قم بتركيب **A** - **F** والتلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي الخاص بالتركيب الوارد على اليمين، ومن ثم قم بتوصيلها كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

أسلاك السماعات وقابسات الأسلاك لها نفس ألوان أطراف توصيل السماعات الخاصة بها. بالنسبة للملاحظات والتفاصيل حول عملية التركيب، راجع تعليمات التشغيل.

한국어

스피커 및 TV 연결

오른쪽의 설치 예제와 같이 **A** ~ **F** 및 TV를 설치한 후에 아래 그림과 같이 연결하십시오.

스피커 코드와 플러그는 각각의 스피커 단자에 따라 컬러로 구분되어 있습니다. 설치에 대한 주의점과 자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

