



4-584-789-12(2)



Television

Setup Guide

BRAVIA

KDL-48W659D / 48W657D / 48W655D / 48W650D / 40W659D / 40W657D / 40W655D
KDL-40W650D / 32W655D / 32W609D / 32W607D / 32W605D / 32W600D

US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>
United States Canada
1.800.222.SONY 1.877.899.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<http://support.sony.ca/fr>
États-Unis :
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada États-Unis
1.877.899.SONY 1.800.222.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


Suporte ao Cliente Sony

<http://esupport.sony.com/BR/>



Não devolva o produto à loja



Operating Instructions / Manuel d'instructions / Manual de instrucciones / Manual de Instruções



Téléviseur
Televisor digital a color con
pantalla de cristal líquido
Televisor



***1**
For Wall-Mount Bracket purpose only.
Pour support de fixation murale uniquement.
Solo para propósitos del soporte de montaje mural.
Para uso com o suporte de montagem na parede apenas.

***2**
Only on limited region/country/TV model.
Uniquement dans certains pays ou certaines régions/sur certains modèles de téléviseurs.
Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV.
Somente para determinadas regiões/países/modelos de TV.

1




2

3

4

5






Connections Refer to "Connection Diagram" in the Operating Instructions for additional connection information.

Connexions Référez-vous à la section « Diagramme de branchement » du Manuel d'instructions pour toute information complémentaire concernant le raccordement.

Conexiones Remítase a "Diagrama de conexión" en el Manual de instrucciones para obtener información adicional sobre las conexiones.

Conexões Consulte a seção "Conectar a TV" nas Manual de Instruções para mais informações sobre conexão.




*3, *4
Terminals and labels may vary depending on country/region/TV model.


Les bornes et les étiquettes peuvent varier selon le pays, la région et le modèle du téléviseur.

Las terminales y etiquetas pueden variar dependiendo del país/región/modelo de TV.


Os terminais e as etiquetas podem variar dependendo do país/região/modelo de TV.




1




2




3




4



5



6



<http://www.sony.com/tvsupport>
<http://www.sony.ca/support>
<http://support.sony.ca/fr>
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
<http://esupport.sony.com/BR/>