

QUICK START GUIDE

www.soulnation.com/support
5573-255-61

S-TRACK

Join #SOULNATION
Please follow us on our social media platforms for news and updates!

First of all, Thank You!

We hope you enjoy your purchase and being a part of our little community called **SOULNATION**.

Every SOUL product is designed with an emphasis on three key elements: **Power, Clarity, and Comfort**. We are committed to providing you the highest quality product with the latest technology and best value.

We'd love to hear your thoughts or see a picture or two on our social media.

Again, thank you for your support.

You are the reason why we can keep going!

— SOUL Team

Every SOUL has a story, tell us yours...

Every SOUL has a story.
The heart of every act - the reason why.
It propels every person.
The running, leaping, and dancing.
It's behind every entrepreneur, artist, musician, dancer, and athlete.
The striving, perseverance, and overcoming.
It gets you up early and keeps you up late.
It's that voice in your head that says...

Keep Going

GETTING STARTED

Commençons / Lass Uns Anfangen / Εμπροσώς / 始めましょう / 시작하자
開始使用 / 开始使用 / Давайте начинать

1 Remove Sticker

2

3 >10mins

AUTO PAIRING

Appairage Automatique / Automáticos Pairing / Emparejamiento Automático
オートペアリング / 오토페어링 / 自動配対 / АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

1

2 AUTO PAIR MODE

3 Device SOUL S-TRACK CONNECTED

CHARGING

Chargement / Aufladen / Modo De Carga / 充電 / 충전 / 充電 / ЗАРЯДКА

1

2

3

BATTERY INDICATOR

LED

CHARGING CASE

RESET

Réinitialiser / Reiniciar / Zurücksetzen / リセット / 재설정 / 重設 / 复位 / Сброс

1

2

3

4

5X (5P) → White X4 → >2s → Blue → White → CONNECTED

TOUCH CONTROLS

Commande Tactile / Touchsteuerung / Control Táctil / タッチコントロール / 터치 컨트롤 / 觸控 / 触控 / Сенсорное управление

L

VOLUME

Vol+ x1

Vol- x2

VOICE

Siri/Google Aast.

R

CONTROL

MUSIC

Play/Pause x1

Next x2

Previous x2

CALLS

Answer x1

End Call x2

CONTENTS

Contenu / Inhoud / Contenido / 同梱品 / 내용 / 内容 / 内容 / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Charging Case

Earphones

Ear Tips

USB-C

WARNING

DO NOT use bleach, paint thinner, detergent, shampoo, or other solvents for cleaning purposes.
DO NOT intentionally immerse the earphones under water.
DO NOT expose the product to extremely high or low temperatures.
DO NOT leave the product near candles, cooking burners and open flames.
DO NOT disassemble the product in any way to avoid electric shock.
Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.
DO NOT wash the charging box.

CAUTION
RISK OF EXPOSURE INCREASES IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
BEFORE USING BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS
DO NOT RECHARGE THE USED BATTERIES ALONG WITH HOUSEHOLD WASTE.
BEFORE OF BATTERY SHOULD COMPLY WITH LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS.

BT Version: V5.3
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Range: 10 meters (33 feet)
Charging time (Full charge): Approx. 1.5 hours
Playtime: Up to 24 hours
Standby time: Up to 60 hours
Dimensions: 40.9 x 30.8 x 35.0 (mm)
Weight: 29g

AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser d'eau de javel, de diluants à peinture, de détergent, de shampooing ou d'autres solvants pour effectuer un nettoyage.
NE PAS immerger intentionnellement les écouteurs sous l'eau.
NE PAS exposer le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.
NE PAS laisser le produit près de bougies, de cuisinières et de flammes nues.
NE PAS démonter le produit de quelque manière que ce soit pour éviter tout choc électrique.
Ne chargez la batterie que conformément aux instructions fournies par la société.
Ne lavez pas l'étui de charge.

ATTENTION
RISQUE D'EXPOSITION AUGMENTÉ SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INAPPRÉPRIÉ.
AVANT D'UTILISER LES BATTERIES, LIRE LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS
NE PAS RECHARGER LES BATTERIES UTILISÉES AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS.
L'ÉLIMINATION DES BATTERIES DOIT RESPECTER LES RÈGLEMENTS LOCAUX EN VIGUEUR.

BT Version: V5.3
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Portée: 10 mètres (33 feet)
Durée de chargement (charge complète): Environ 1,5 heures
Durée de la batterie: Jusqu'à 24 heures
(selon le volume et le contenu)
En mode repos: Jusqu'à 60 heures
Dimensions: 40,9 x 30,8 x 35,0 (mm)
Poids: 29g

ADVERTENCIA

No debe utilizar disolventes de pintura, detergentes, champú u otros productos para la limpieza.
No sumerja intencionalmente los auriculares en el agua.
No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No deje el producto cerca de velas, fogones o flamas abiertas.
No desmonte el producto de ninguna manera para evitar choques eléctricos.
Solo cargue la batería de acuerdo a las instrucciones suministradas por la compañía.
No lave el estuche de carga.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE EXPOSICIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO.
DESDE LAS BATERÍAS DEBE CUMPLIRSE LAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES
NO RECHARGAR LAS BATERÍAS USADAS CON EL RESIDUO DE LA BASURA DOMÉSTICA.
LA ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS DEBE CUMPLIRSE CON LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES LOCALES.

BT Version: V5.3
Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Codec: SBC, AAC
Rango: 10 metros (33 feet)
Tiempo de carga (carga completa): Aproximado de 1,5 horas
Duración de la batería: Hasta 24 horas
(dependiendo del volumen y el nivel del volumen)
Duración en modo de espera: Hasta 60 horas
Dimensiones: 40,9 x 30,8 x 35,0 (mm)
Peso: 29g

使用上のご注意

アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
必ずイヤホンボックスを水に浸さないこと。
高温または低温に長時間さらさないこと。
キャンドル、炊具、火気などの火気から遠ざかること。
イヤホンボックスを分解して電撃を受けることのないよう。
充電は必ず充電器の指示に従って行うこと。
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。

注意
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。

警告
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。
充電器の充電方法を必ず確認すること。

BT 版本: V5.3
プロファイル: HFP, A2DP, AVRCP
コーデック: SBC, AAC
範囲: 10メートル (33フィート)
充電時間 (フル充電): 約1.5時間
再生時間: 最大24時間
(音量と内容による)
待機時間: 最大60時間
寸法: 40.9 x 30.8 x 35.0 (mm)
重量: 29g

警告

請勿使用漂白劑、油漆稀釋劑、清潔劑、洗髮水或其他溶劑進行清潔。
請勿將耳機浸入水中。
請勿將耳機暴露於極高或極低溫度下。
請勿將耳機靠近蠟燭、烹飪爐或明火。
請勿以任何方式拆解產品，以免觸電。
僅能依照公司提供的說明書進行充電。
請勿清洗充電盒。

注意事項
充電器充電方法請務必確認。
充電器充電方法請務必確認。
充電器充電方法請務必確認。

說明
請勿將使用過之電池與日常垃圾一起丟棄。
廢電池處理應依照當地法規進行。

BT 版本: V5.3
配置方案: HFP, A2DP, AVRCP
編碼: SBC, AAC
距離: 10米 (33英尺)
充電時間 (全電): 約1.5小時
播放時間 (音量、內容): 最高24小時
待機時間 (靜音): 最高60小時
尺寸: 40.9 x 30.8 x 35.0 (mm)
重量: 29g

Size (Folded): 90mm X 60mm
Size (Unfolded): 630mm X 60mm
DOUBLE SIDED PRINT