

iStore™

Bluetooth Keyboard Instructions for iPad Mini

Introduction

Thank you for your purchasing the Rotating Keyboard Folio for iPad Mini. The keyboard uses Bluetooth technology which provides a seamless connection up to 33 feet (10m) away. This keyboard works with iPad Mini. Its compact size is ideal for portability and travel.

Contents

- Bluetooth Keyboard
- USB Charging cable
- User Guide

System Requirements

Hardware

- iPad Mini

Establishing the Connection: iPad Mini

1. Switch on the Bluetooth keyboard. (Power switch is located at the side of the keyboard)
2. Press the "Pairing" button on the keyboard to start the pairing process.

The blue LED will be blinking.

3. Start your iPad Mini's Bluetooth set up function to search for this Bluetooth keyboard and enter password.

Note: There won't be any prompt, just click "ENTER" after you have entered password on the iPad Mini.

4. The Bluetooth keyboard is now connected to your iPad Mini.

Charging the Bluetooth Keyboard

The Bluetooth Keyboard requires charging when the blue LED keeps flashing.

1. Connect the keyboard with the USB charging cable, plug the other end into a power outlet.
2. The blue LED will remain lit until charging is finished.

Battery Life Indicator/ Bluetooth Connection Light


The blue LED will light up when the Bluetooth keyboard is in the following status:

- Pairing
- Low Battery
- Charging

Trouble Shooting Guide

- Make sure the Bluetooth keyboard is fully charged.
- If the blue LED starts blinking while the keyboard is in use, it is indicating a battery low status and it is time for charging.
- On your iPad Mini, click on the Bluetooth icon within the system preferences pane. Refer to the Apple Bluetooth help file to ensure Bluetooth is working properly.
- Try moving the Bluetooth keyboard closer to your iPad Mini. Make sure there are no other Bluetooth devices in the discoverable area.
- If the keyboard is still not discovered, ensure the correct versions of the softwares are installed. Verify iOS version needed for this keyboard.

Hot Key functions



Key	(press with Fn key)	Functions
1		Home Screen
2		Search
3		Onscreen Keyboard
4		Copy
5		Cut
6		Paste
7		Previous Track
8		Play/ Pause
9		Next Track
10		Mute
11		Volume down
12		Volume up
13		Lock
14		Power Switch
15		Bluetooth Pairing Button
16		Micro USB Charger Port
17		Blue LED Indicator

Technical Support for US & Canada

For technical questions, please visit:

US and Canada Internet: www.istoreworld.com/support
Telephone: 1-855-855-4066

(For Technical Support in Australia and New Zealand see Page 4.)

Warranty

iStore warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your iStore accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is iStore liable for loss of, or damage to devices; nor loss of, or damage to, programs, records or data; nor any consequential or incidental damages, even if iStore has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not authorized by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Declaration of Conformity

Hereby, iStore, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

iStore™

Consignes du clavier Bluetooth pour iPad Mini

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cet Housse folio rotative à clavier pour iPad Mini. Ce clavier utilise la technologie Bluetooth qui permet une connexion sans connexion jusqu'à 33 pieds (10 m). Sa taille compacte est idéale pour faciliter la portabilité et le voyage.

Table des matières

- Clavier Bluetooth
- Câble de chargement USB
- Guide d'utilisation

Configuration système requise

Matériel

- iPad Mini

Établissement de la connexion: iPad Mini

1. Allumez le clavier Bluetooth. (Interrupteur d'alimentation situé sur le côté du clavier)
2. Appuyez sur le bouton de "couplage" sur le clavier pour lancer le processus de couplage. The voyant LED bleu se mettra à clignoter.
3. Lancez la fonction de configuration Bluetooth de votre iPad Mini pour rechercher ce clavier Bluetooth et saisir le mot de passe.

Note: Il n'y aura pas de message-guide -- il suffit de cliquer "ENTRÉE" après que vous avez saisi mot de passe sur l'iPad Mini.

4. Le clavier Bluetooth est maintenant connecté à votre iPad Mini.

Chargement du clavier Bluetooth

Le clavier Bluetooth a besoin de se faire charger lorsque le voyant LED bleu clignote.

1. Branchez le clavier avec le câble de chargement USB et branchez l'autre bout dans une prise électrique.
2. Le voyant LED bleu sera allumé jusqu'à ce que le chargement est terminé.

Lumière


Le voyant LED bleu s'allumera quand le clavier Bluetooth est dans les états suivants:

- Couplage
- Batterie faible
- Chargement

Guide de dépannage

- Assurez-vous que le clavier Bluetooth est complètement chargé.
- Si le voyant LED bleu commence à clignoter tandis que le clavier est en usage, cela indique que le niveau de chargement est bas et qu'il est temps de le charger.
- Sur votre iPad Mini, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le panneau des préférences du système. Reportez-vous au fichier d'aide Apple Bluetooth pour vous assurez que Bluetooth fonctionne bien.
- Essayez de déplacer le clavier Bluetooth plus près de votre iPad Mini. Assurez-vous qu'aucun autre appareil Bluetooth ne soit assez près pour paraître dans la zone "visible".
- Si le clavier n'est pas encore visible, assurez-vous que les versions correctes des logiciels sont installées. Vérifiez la compatibilité de la version iOS.

Fonctions de raccourci



Touche		Fonctions
(*appuyez simultanément la touche de fonction)		
1		Écran d'accueil
2		Recherche
3		Clavier visuel
4		Copier
5		Couper
6		Coller
7		Piste précédente
8		Lecture/ Pause
9		Piste suivante
10		Silence
11		Volume -
12		Volume +
13		Verrouiller
14		Interrupteur
15		Bouton de couplage Bluetooth
16		Port de chargement Micro USB
17		Voyant LED bleu

Soutien technique pour les États-Unis et le Canada

Pour les questions techniques, veuillez visiter:

US et Canada Internet: www.istoreworld.com/support
Téléphone: 1-855-855-4066

(Pour le Soutien technique en Australie et en Nouvelle-Zélande, veuillez voir la page 4.)

GARANTIE

iStore garantit que ce produit sera sans défaut au niveau du matériel et de la main d'œuvre pour une durée d'un an. Si votre accessoire iStore se révèle défectueux durant cette période, nous le réparerons ou le remplacerons rapidement. Cette garantie ne couvre pas les dégâts accidentels, l'usure, toute perte accidentelle ou dommages collatéraux. En aucun cas iStore ne pourra être considéré comme responsable pour la perte d'appareils, ou de dégâts qu'ils subiraient ; pas plus que pour la perte de programmes, d'enregistrements ou de données, ou pour les dégâts qu'ils subiraient ; ni pour toute perte accidentelle ou dommages collatéraux, même si iStore a été informé de leur éventualité. Cette garantie n'affecte pas vos droits juridiques.

Communiqué FCC

Cet appareil se conforme à la section 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non recherché.

Avertissement: Des changements ou modifications non autorisés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en accord avec la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut diffuser une énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent que celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Avertissement concernant les fréquences radio

Le dispositif a été évalué comme étant conforme aux exigences globales en matière d'exposition aux fréquences radio. Le dispositif peut être transporté sans aucune restriction.

Déclaration de conformité

iStore déclare par la présente que cet appareil est conforme aux directives principales et aux autres dispositions en rapport de la Directive 1995/5/EC.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de l'obligation d'obtention de permis telles qu'établies par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut causer aucune interférence nuisible, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui puisse être engendrée par l'opération indésirable de l'appareil.

iStore™

Instrucciones del Teclado Bluetooth para iPad Mini

Introducción

Le agradecemos que haya adquirido el Teclado Folio Giratorio para iPad Mini. El teclado funciona mediante tecnología Bluetooth que permite la conexión perfecta hasta 10m (33 pies) de distancia. Su tamaño compacto es ideal por su portabilidad y para viajar.

Contenido

- Teclado Bluetooth
- Cable USB de carga
- Manual de instrucciones

Requisitos del Sistema

Hardware

- iPad Mini

Establecimiento de la Conexión: iPad Mini

1. Encienda el teclado Bluetooth. (El interruptor está situado en el lateral del teclado)
2. Pulse el botón de "Enlace" del teclado para iniciar el proceso de enlace. El LED azul comenzará a parpadear.
3. Active la función de configuración Bluetooth del iPad Mini para que busque este teclado Bluetooth e introduzca la contraseña.

Nota: No aparecerá ningún mensaje, simplemente debe pulsar "ENTER" después de introducir la contraseña en el iPad Mini.

4. El teclado Bluetooth ya está conectado al iPad Mini.

Cargar el Teclado Bluetooth

El Teclado Bluetooth se debe cargar cuando observe que el LED azul parpadea.

1. Conecte el cable con el cable USB de carga, enchufe el otro extremo en una toma de corriente.
2. El LED azul permanecerá encendido hasta que se haya completado la carga.

ES

Indicador de Batería/ Luz de Conexión Bluetooth


El LED azul se iluminará cuando el teclado Bluetooth esté en una de estas condiciones:

- Enlazando
- Batería Baja
- Cargando

Trouble Shooting Guide

- Compruebe que el teclado bluetooth está totalmente cargado.
- Si el LED azul comienza a parpadear mientras está utilizando el teclado, es una indicación de que la batería se está agotando y debe ser cargada.
- En el iPad Mini, haga clic sobre el icono Bluetooth del panel de preferencias del sistema. Consulte el archivo de ayuda de Apple Bluetooth para comprobar que la prestación Bluetooth funciona correctamente.
- Acerque el teclado Bluetooth al iPad Mini. Asegúrese de que no haya otros dispositivos Bluetooth en la zona de alcance.
- Si todavía no detecta el teclado, compruebe que se han instalado las versiones correctas de software. Verifique que la versión del sistema operativo es compatible.

Teclas de Acceso Directo



Tecla		Fonctions	
(*pulsar junto con la tecla Fn)			
1		Pantalla Inicial	Retroceder a la Pantalla Inicial.
2		Buscar	Buscar en las aplicaciones, álbumes, artistas o canciones.
3		Teclado en Pantalla	Abrir el Teclado en Pantalla.
4		Copiar	Copiar elemento(s) seleccionado(s) al Portapapeles.
5		Cortar	Retira el elemento ahora seleccionado y lo coloca en el Portapapeles.
6		Pegar	Pegar el elemento(s) copiado o cortado desde el Portapapeles.
7		Pista Anterior	Cambiar a la pista anterior de contenido.
8		Reproducir/Pausa	Cambiar entre reproducir y pausa.
9		Pista Siguiente	Cambiar a la pista siguiente de contenido.
10		Enmudecer	Enmudecer sonido.
11		Reduc Volumen	Disminuir el volumen.
12		Increm Volumen	Incrementar el volumen.
13		Bloquear	Activar el modo sleep / bloqueo del iPad.
14		Interruptor	Encender/apagar el Teclado Bluetooth.
15		Botón Enlace Bluetooth	Iniciar el enlace del Teclado Bluetooth con el iPad.
16		Puerto Micro USB de Carga	Conectar la entrada DC para cargar la batería.
17		Indicador LED Azul	Indica el estado de enlace/batería baja/carga.

ES

Asistencia Técnica para EEUU y Canadá

Para cuestiones técnicas, por favor, visite:

EE.UU. y Canadá Internet: www.istoreworld.com/support

Teléfono: 1-855-855-4066

(Consulte la Página 4 donde se incluye información sobre la Asistencia Técnica en Australia y Nueva Zelanda.)

GARANTÍA DE UN AÑO

iStore garantiza que este producto está libre de defectos en sus materiales y su calidad durante un año. Si encuentra algún defecto en su producto, iStore durante este tiempo, procederá a repararlo o reemplazarlo por otro de inmediato. Esta garantía no cubre daños accidentales, deterioro por uso ni pérdida por accidente o por cualquier otra causa. Bajo ningún concepto iStore será responsable de la pérdida o daño de los dispositivos; ni de la pérdida o daño de programas, archivos guardados o datos; ni de cualquier daño incidental o de cualquier otro tipo, incluso si iStore ha sido informado previamente de esa posibilidad. Esta garantía no afecta sus derechos de carácter legal.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debería causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no autorizadas por la parte responsable de su cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar este producto.

NOTA: Las pruebas realizadas con este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección correcta contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción ;
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor ;
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor ;
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico experto de radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de Advertencia RF

El aparato ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple los requisitos generales de exposición a RF. El aparato puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de conformidad

Por la presente, iStore declara que este dispositivo cumple con los requisitos básicos y cualesquiera otras disposiciones de la Directiva 1995/5/EC.

Declaración IC

Este aparato cumple la(s) norma(s) RSS de la Industria de Canadá para ser declarado exento de licencia. El funcionamiento del aparato está sujeto al cumplimiento de las siguientes dos condiciones:

- (1) este aparato no puede provocar interferencias, y
- (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que tengan como resultado un funcionamiento no deseado del aparato.

iStore™

Bluetooth Keyboard Instructions for iPad Mini

Technical Support for Australia & New Zealand

For technical questions, please visit:

Australia Internet: www.istoreworld.com/support/
Email: support.aus@istoreworld.com
Telephone: 1800 802 838

New Zealand Telephone: 0800 545 113

One year warranty

1. iStore warrants to the original purchaser that its products are free from defects in materials and workmanship for one year. This warranty is limited to defects, materials and workmanship. 2. The benefits to the consumer given by the warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under law in relation to the goods to which the warranty relates. 3. The warranty is given by (i) iStore Australia, (ii) iStore Australia's business address is: 117-119 Bowden Street, Meadowbank, NSW 2114 Australia, (iii) iStore Australia's telephone number is 1800 802 838, Email: support.aus@istoreworld.com (iv) To make a warranty claim for goods purchased in New Zealand, the telephone number is: 0800 545 113, or the goods may be returned to the supplier in New Zealand. 4. What the purchaser must do to entitle the purchaser to claim warranty:- (i) The purchaser must call the telephone number for Australia or New Zealand set out above, (ii) The purchaser must provide the purchaser's name, daytime contact number, business hours delivery address, the iStore model number on the product, date and place of purchase with receipt for purchase if required, and describe the fault condition. 5. What iStore must do:- (i) iStore will provide the purchaser with store return information or a return authorisation so that the purchaser may return the product for warranty inspection, (ii) If after inspection iStore finds the product is defective in materials or workmanship, iStore shall replace (or repair) the defective product at the discretion of iStore and ship the product from iStore warehouse at its expense within three business days (Monday to Friday excluding public holidays) of receiving the returned goods. If the product is no longer available iStore reserves the right to replace with the nearest corresponding product of no lesser quality, (iii) iStore will bear the cost of return delivery to the purchaser regardless of the inspection test result. The purchaser must bear the cost of the delivery to iStore. There is no charge for inspection. 6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonable foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. 7. Please note: (i) Features and specifications of all iStore products are subject to change without notification, (ii) In some instances: Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods, (iii) If goods accepted for repair retain user-generated data: During the process of repair some or all of your stored data may be lost. Please ensure that you have saved this data elsewhere prior to repair.

AU



Features and specifications are subject to change without notice. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. ©2013, Boutique iStore Canada Inc.

Les fonctionnalités et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. ©2013, Boutique iStore Canada Inc.

Las características y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Todos los derechos reservados. ©2013, Boutique iStore Canada Inc.

General Technical Support & Warranty Information for iStore

Support technique & informations de garantie

Soporte técnico e información sobre la garantía

410-3016-003A
Model: AKB42