

INSTRUÇÕES RELATIVAMENTE ÀS PILHAS

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

EXPLICAÇÃO DA REDE

Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser entregue para uma rede responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Destra forma, a FKA Brands Ltd, declara que este equipamento de rádio está em conformidade com os requisitos essenciais outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/EU. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade através do website www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

SK NO BOUNDS

PRED POUŽITIEM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. POKYNY USCHOVÁVATE NA NAHLADNUTE V BUDÚCOSTI.

VÝMENA BATERIE

Výmenná batéria Bounds sa nachádza vymeniteľná batéria nainštrútuť tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosť produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať nahradnuť batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobnejšiu informáciu o servise nahradnej batérie vyvádzanom v rámci záručnej lehoty a aj jej skončení.

POKyny OHĽADNE BATERIÍ

✓ Tento symbol naznačuje, že batérie ne sú treba odstraňovať s domácim odpadom, pretože uholík, ktorý môže znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskach určených pre zber odpadu.

FKA Brands Ltd. tvrdí, že tieto rádiové zariadenia sú zodpovedné za to, že sú rádiové zariadenia so základnými pravidlami a danou relevantnou ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Kópia výhlásenia o zhode ziekate na adrese www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

PL NO BOUNDS

PRZED UŻYCIMI NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ, INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

WYMIANA BATERII

Głosnik No Bounds został wyposażony w baterię wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymiany baterii należy skontaktować się z działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii niejednorodnej gwarancji.

DIREKTYWA DLA BATERIÍ

✓ Tento symbol naznačuje, že batérie nie možno vyrúcať vrátane odpadov. Aby domyseli, poniekedy baterie zvierajúce substancie, ktoré možno byť szkodlivé dla životného prostredia alebo zdravia. Baterie nájdete dostarczo g wyznaczonych punktov zberu.

OBJAŚNIENIE WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządzie nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagroża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrzad należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany.

Nieinżynierowa firma FKA Brands Ltd oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Kopie Deklaracji zgodności można uzyskać pod www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

BG NO BOUNDS

ПРОЧТЕТЕ ВСІЧКИ ИНСТРУКЦІЇ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ

ПРОЧТЕТЕ ВСІЧКИ ИНСТРУКЦІЇ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ

ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЦА СПРАВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БАТЕРИИ (КУТИЯТА С БАТЕРИИ ИЛИ ПОСТАВЛЕННИЕ БАТЕРИИ) НЕ ТРЕВЯБА ДА СЕ ИЗГЛАДИТА НА ПРЕКЛЕДОТО ЗАПОЛНЕНИЕ КАТО СЛЪНЧЕВА ТОЛПИНА, ОГЪНЬ ИЛИ ПРИГУ ПОДОБИИ. ВНИМАНИЕ: ГЛАОСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИИ НЕ Е ПОСТАВЕНА ПРАВИЛО. ЗАМЕНЕТЕ ЕДИНСТВЕННО СЪС СЪЩИЯ И С ПОДОБИЕ ВИД.

ЗАМЯНКА НА БАТЕРИЯ:

Вашингтон No Bounds ако-вие зареждащи се батерии, предназначени за извърждана през цял живот на продукта. В малко вероятна случај, когато се наложи замяна на батерия, място свързете се с отдела за клиентско обслужване, който ще осигури информация за гаранция и услугата за замяна на батерията извън гарантния период.

ДИРЕКТИВА ЗА БАТЕРИЯ

✓ Този символ показва, че батерите не трябва да се изхвърлят с домакински отпадъци, защото съдържат вещества, които може да са опасни за околната среда и за здравето. Моля, изхвърляйте батерите на предназначения за тази място.

ОДОГ ОБЯСНЕНИЕ

✓ Този маркиране показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в границите на ЕС. За предпазените мерки, които трябва да извърши при изхвърляне на батерии, вижте инструкции за изхвърляне на батерии, предоставени от производителя.

FKA Brands Ltd. ви информира, че тези радиодизайни са съответстващи на основните изисквания и на други необходими условия на Директива 2014/53/EU. Конеът от Декларацията за съответствие може да бъде получено от www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

RO NO BOUNDS

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE CONSULTA ÎN VIITOR.

ÎNLOCUIREA BATERIORIL

Difuzor No Bounds include un acumulator conceput să reziste pe totă durata de viață a produsului. În cazul improbabil în care ar fi obligat să înlocuiți acumulatorul, contactați Serviciul Client care va informa cu privire la garanția produsului dumneavoastră și la înlocuirea acumulatorului cu unul nou.

DIRECTIVA PRIVIND BATERIILE SI ACUMULATORII

✓ Acest simbol indică faptul că este permis să se arunce baterile și acumulatorii cu deșeuri menajere decarece conțin substanțe care pot dăuna mediului și sănătății. Vă recomandăm să păstrați baterile și acumulatorii ușor la punctele de colectare puse la dispoziție.

EXPLICAȚIA DEE

✓ Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibile prejudicii pentru mediu sau sănătatea umane din cauza eliminării necorectării a deșeurilor, reciclați-i cu responsabilitate pentru a favoriza recirculația și a resurselor materiale.

FKA Brands Ltd declară că acest dispozitiv radio este în conformitate cu cerințele esențiale și altă prelevante relevante din Directivă 2014/53/EU. Un exemplar al Declarației de conformitate poate fi obținut de la www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity

AR NO BOUNDS

أقرأ كل الإرشادات وقم بها قبل استخدام المنتج بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها.

استبدل البطارية على طريقة لفترة أقصاها ستة شهور مماثلة لاستمرار على مدار الساعة.

على قطعات حملة إصلاحات تصل إلى خارج المعايير.

تحذير: هذا النوع من الأجهزة لا ينبع من المعايير التي تحدى المعايير في المعايير المعمولية.

تحذير: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تحذير: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.</p