

# Eng

## Size: A4 ( 1c + 1c )

5F60A7D




### R/C MONSTER TRUCK

#### Battery Safety Information

##### GETTING STARTED

Remove the R/C vehicle and controller from the package. Insert batteries into the controller and charge the vehicle to begin full function play (see "BATTERY INSTALLATION" and "CHARGING THE VEHICLE" sections for further details).

##### BATTERY INSTALLATION




4 x AAA/LR03  
(Not Included)


1. To remove battery cover, loosen screw to open.
2. Insert 4 "AAA" batteries into the controller. Be sure the + and - are properly matched.

**NOTE:** For best performance, always use alkaline batteries.

##### CHARGING THE VEHICLE




Use the controller to charge the truck.



1. Ensure fresh alkaline batteries are properly installed into the controller.
2. Find the ON/OFF switch on the bottom of the truck and switch to the "OFF" position.
3. Remove the plug from the back of the controller and plug it firmly into the bottom of the truck.
4. The red LED will light up on the controller, indicating that it is charging. After 15 minutes, the light will turn off, indicating that the truck has finished charging.
5. Remove the charging plug from the truck.
6. Turn the switch on the truck to the "ON" position to begin play.

##### R/C VEHICLE OPERATION



- Hold button 1 on the controller to drive forward
- Hold button 2 on the controller to drive in reverse
- Hold button 1 and 3 to turn left while going forward
- Hold button 1 and 4 to turn right while going forward
- Hold button 2 and 3 to turn left going in reverse
- Hold button 2 and 4 to turn right going in reverse
- Hold button 5 for turbo speed

After play, always turn vehicle off. Remove batteries from controller when not in use or when storing. Leakage may occur and cause damage if left for a long period of time.

Charge Light

#### TROUBLESHOOTING AND CARE FOR R/C VEHICLE

R/C VEHICLE DOES NOT MOVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are the + and - contacts correctly matched in the controller batteries?</li> <li>• Are the metal contact tabs touching, rusty or dirty in controller?</li> <li>• Are there batteries in the controller?</li> <li>• Has the truck been fully charged from the controller?</li> <li>• Is the power switch turned on?</li> <li>• Are the batteries weak or out of power?</li> </ul>
R/C VEHICLE MOVES BY ITSELF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There is radio interference in the area.</li> <li>• Another R/C vehicle with the same frequency is close by.</li> </ul>
R/C VEHICLE RUNS SLOWLY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There is radio interference in the area.</li> <li>• Another R/C vehicle with the same frequency is close by.</li> <li>• Are the batteries weak or out of power?</li> <li>• Does the truck need recharging?</li> </ul>
PERFORMANCE DROP, INCONSISTENT MOVEMENT OR FAILS TO RUN	Check batteries. If necessary, replace the batteries in the controller with new alkaline batteries.
LIMITED RADIO CONTROL RANGE	While R/C vehicle may be visible at a distance, full operational control may be lost. Hold controller high in the air and direct vehicle back.
INTERFERENCE	Other radio signals may cause loss of control. Remove vehicle from an area of interference.

#### CAUTION

- Important Battery Information
- Dispose of batteries properly.
  - Do not dispose of batteries in fire.
  - Use only batteries of the type recommended.
  - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
  - Do not mix old and new batteries.
  - Remove batteries from controller if vehicle will not be used for a long period of time.

#### CLEANING AND MAINTAINING



Brush areas where dirt and dust get trapped.

Wipe body off with a soft rag or tect cloth.

Do not clean vehicle with chemicals or water.

#### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

**NOTE:**  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

#### ATTENTION PARENTS

This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.

"BIGFOOT", "ORANGE BITE" and "The Original Monster Truck" are registered trademarks of GEORFFREY LLC, Inc. ©2013. Lindbergh Blvd., Hockessin, DE 19340 USA. Registered in © 2013. All rights reserved. Fast Lane is a trademark of Singapore/Patent North America Toys, LLC.

**CONFORME TO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.**

Este juguete cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:

(1) este aparato no puede causar interferencias dañinas y  
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que cause un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho o autoridad del usuario a operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se constata que cumple los límites de un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de la regulación. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa según dictan las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, se trata al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

**FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DEESI (UNA MARCA DEI GEORFFREY LLC. A SUBSIDIARY OF THE HUNLEY DEI UNA SUSSORINARIA DEI TOYS "N" US, INC. © 2013 GEORFFREY LLC. MADE IN CHINA FABRIQUEE EN CHINE PARCELIADO EN CHINA. DESTROYED IN THE UNITED STATES BY GEORFFREY LLC EXHIBITS-LANS PAR DESTROYED EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS "N" US, INC., WIRNE, NJ 07470) IMPORTED BY IMPORTEE IMPORTADOR POR TOYS "N" US (CANADA LTD. ITEL, 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M6) DESTROYED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIDOR EN AUSTRALIA PAR DESTROYED EN AUSTRALIA POR TOYS "N" AUSTRALIA AUSTRALIE PTY LTD ITEL, REGISTRIS POR NSW 2143) www.bystus.com www.bystus.ca**

# French

5F60A7D




### CAMION MONSTRE TÉLÉGUIDÉ

#### Consignes de sécurité des piles

##### LE DÉMARRAGE

Retirez le véhicule téléguidé et la commande de l'emballage. Insérez les piles dans la commande et chargez le véhicule pour commencer à jouer (lire les sections « INSTALLATION DES PILES » et « CHARGE DU VÉHICULE » pour obtenir de plus amples détails).

##### INSTALLATION DES PILES




4 x AAA/LR03  
(Non incluses)


1. Pour retirer la trappe de la pile, desserrer la vis.
2. Insérer les 4 piles AAA dans la commande. Respecter la polarité + et -.

**REMARQUE :** Pour une meilleure performance, utiliser toujours des piles alcalines.

##### CHARGER LE VÉHICULE




Utiliser la télécommande pour recharger le camion.



1. S'assurer que des piles alcalines neuves sont bien installées dans la commande.
2. Trouver l'interrupteur marche/arrêt sous le camion et mettre sur la position arrêt.
3. Retirer la prise à l'arrière de la commande et la brancher fermement sous le camion.
4. Le témoin DEL rouge s'allumera sur la télécommande, indiquant qu'il est en charge. Après 15 minutes, la lumière s'éteindra, indiquant que la recharge du camion est terminée.
5. Retirer la prise de charge du camion.
6. Mettre l'interrupteur du camion sur la position marche pour commencer à jouer.

Témoin de charge

##### FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ



- Tenir le bouton 1 sur la commande pour avancer
- Tenir le bouton 2 sur la commande pour reculer
- Tenir les boutons 1 et 3 pour tourner à droite tout en avançant
- Tenir les boutons 1 et 4 pour tourner à gauche tout en avançant
- Tenir les boutons 2 et 3 à 360 degrés pour tourner à gauche tout en reculant
- Tenir les boutons 2 et 4 à 360 degrés pour tourner à droite tout en reculant
- Tenir le bouton 5 pour la vitesse turbo

Une fois le jeu terminé, mettre le véhicule hors tension. Retirez les piles de la commande lorsqu'on ne joue pas ou pour la ranger. Une fuite pourrait survenir et causer des dommages si elles restent dans la commande pour une longue durée.

#### DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

LE VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ NE BOUGE PAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les bornes « + » et « - » correspondent-elles à celles des piles de la télécommande ?</li> <li>• Les brosses de contact métalliques ne touchent-elles, ou sont-elles recouvertes ou sales dans la commande ?</li> <li>• Les piles sont-elles dans la télécommande ?</li> <li>• Le bouton marche/arrêt est-il correctement réglé ?</li> <li>• L'interrupteur d'alimentation est-il activé ?</li> <li>• Les piles sont-elles faibles ou épuisées ?</li> </ul>
LE VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ BOUGE TOUT SEUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a des brouillages radio dans la zone.</li> <li>• Un autre véhicule téléguidé utilisant la même fréquence est à proximité.</li> </ul>
LE VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ AVANCE LENTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a des interférences radio dans les environs.</li> <li>• Un autre véhicule téléguidé utilisant la même fréquence se trouve à proximité.</li> <li>• Le camion a-t-il besoin d'être rechargé ?</li> </ul>
CHUTE DE PERFORMANCE, DÉPLACEMENT IRRÉGULIER OU N'AVANCE PAS	Vérifier les piles. Au besoin, remplacer les piles dans la télécommande par des piles alcalines neuves.
PORTÉE DE LA COMMANDE RADIO LIMITÉE	Même si le véhicule téléguidé peut être visible au loin, on peut perdre le plein contrôle. Lève la commande dans les airs et ramène le véhicule.
BROUILLAGE	D'autres signaux radio peuvent causer une perte de contrôle. Retirez le véhicule de la zone de brouillage.

#### MISES EN GARDE

- Remarque: Informations importantes concernant les piles
- Jeter les piles de façon sécuritaire.
  - Ne pas jeter les piles dans le feu.
  - Utiliser seulement le type de piles recommandé.
  - Ne pas mélanger des piles alcalines, régénérées (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
  - Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
  - Retirer les piles du véhicule téléguidé et de la commande si le véhicule n'est pas utilisé pour une période prolongée.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Brosser les zones pouvant emprisonner de la saleté et de la poussière.

Essayer la carrosserie avec un chiffon doux ou délicat.

Ne pas nettoyer le véhicule avec des produits chimiques ni de l'eau.

#### CONFORMITÉ SELON LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

**REMARQUE:**  
Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :  
(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et  
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

**Attention :** Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. **REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un équipement numérique de Classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Toutefois, l'absence d'interférences ne peut être garantie pour une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences préjudiciables à la réception radio ou à la réception de télévision (ce qui peut être constaté en débranchant puis en rallumant l'appareil), nous conseillons à l'utilisateur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour tenter de corriger le problème:

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

#### ATTENTION PARENTS

Ce jouet ainsi que ses accessoires doivent être examinés régulièrement pour détecter tout risque potentiel et réparer ou remplacer les pièces devenues dangereuses.

"BIGFOOT", "ORANGE BITE" and "The Original Monster Truck" are registered trademarks of GEORFFREY LLC, Inc. ©2013. Lindbergh Blvd., Hockessin, DE 19340 USA. Registered in © 2013. All rights reserved. Fast Lane is a trademark of Singapore/Patent North America Toys, LLC.

**CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.**

Este juguete cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:

(1) este aparato no puede causar interferencias dañinas y  
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que cause un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho o autoridad del usuario a operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se constata que cumple los límites de un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de la regulación. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa según dictan las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, se trata al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

**FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DEESI (UNA MARCA DEI GEORFFREY LLC. A SUBSIDIARY OF THE HUNLEY DEI UNA SUSSORINARIA DEI TOYS "N" US, INC. © 2013 GEORFFREY LLC. MADE IN CHINA FABRIQUEE EN CHINE PARCELIADO EN CHINA. DESTROYED IN THE UNITED STATES BY GEORFFREY LLC EXHIBITS-LANS PAR DESTROYED EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS "N" US, INC., WIRNE, NJ 07470) IMPORTED BY IMPORTEE IMPORTADOR POR TOYS "N" US (CANADA LTD. ITEL, 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M6) DESTROYED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIDOR EN AUSTRALIA PAR DESTROYED EN AUSTRALIA POR TOYS "N" AUSTRALIA AUSTRALIE PTY LTD ITEL, REGISTRIS POR NSW 2143) www.bystus.com www.bystus.ca**

# Spanish

5F60A7D




### MONSTER TRUCK CON RADIOCONTROL

#### Información de seguridad de la batería

##### PRIMEROS PASOS

Retira el vehículo con RC y el mando del embalaje. Introduce las pilas en el mando y carga el vehículo para comenzar a jugar a pleno rendimiento (ver las secciones "INSTALACIÓN DE LA BATERÍA" y "CARGA DEL VEHÍCULO" para conocer más detalles).

##### COLOCACIÓN DE LAS PILAS




4 x AAA/LR03  
(No incluidas)


1. Para retirar la tapa de la batería, aflojar el tornillo.
2. Introducir 4 pilas "AAA" en el mando. Asegurarse de que la polaridad + y - coincidan.

**NOTA:** para obtener un rendimiento máximo, utilice siempre pilas alcalinas.

##### CARGA DEL VEHÍCULO




Usar el mando para cargar el camión.



1. Asegurarse de colocar pilas alcalinas nuevas en el mando.
2. Buscar el interruptor ON/OFF en la parte inferior del camión y ponerlo en la posición "OFF".
3. Retirar el enchufe de la parte posterior del mando y conectarlo con firmeza en la parte posterior del camión.
4. Cuando se enciende la luz roja del mando, es que se está cargando. A los 15 minutos, la luz se apagará para indicar que el camión ya está cargado.
5. Retirar el enchufe de carga del camión.
6. Poner el interruptor del camión en posición "ON" para empezar a jugar.

Luz de carga

##### FONCCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO POR RADIOCONTROL



- Mantener pulsado el botón 1 del mando para avanzar
- Mantener pulsado el botón 2 del mando para retroceder
- Mantene pulsado el botón 1 y 3 para girar a la izquierda mientras se avanza
- Mantene pulsado el botón 1 y 4 para girar a la derecha mientras se avanza
- Mantener pulsados los botones 2 y 3 para girar a la izquierda yendo marcha atrás
- Mantener pulsados los botones 2 y 4 para girar a la derecha yendo marcha atrás
- Mantener pulsado el botón 5 para una turbo velocidad

Después de jugar, apagar siempre el vehículo. Retira las pilas del mando cuando no se esté usando el juguete o cuando esté guardado. Se podrían producir fugas y provocar daños si se deja desatendido un largo periodo de tiempo.

#### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADOS DEL VEHICULO POR RADIOCONTROL

EL VEHICULO POR RADIOCONTROL NO SE MUEVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Coinciden las indicaciones de la polaridad + y - con las de las pilas?</li> <li>• Se están tocando las lengüetas de contacto dentro del mando.</li> <li>• ¿Están oxidadas o sucias?</li> <li>• ¿Tienen más el mando?</li> <li>• ¿Se ha cargado el camión por completo con el mando?</li> <li>• ¿Se ha accionado el interruptor de encendido?</li> <li>• ¿Tienen las pilas suficiente energía o están casi gastadas?</li> </ul>
EL VEHICULO POR RADIOCONTROL SE MUEVE SOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay interferencias de radio en la zona.</li> <li>• Otro vehículo por radiocontrol con la misma frecuencia está cerca.</li> </ul>
EL VEHICULO POR RADIOCONTROL AVANZA LENTAMENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay interferencias de radio en la zona.</li> <li>• Hay cerca otro vehículo que funciona por radiocontrol.</li> <li>• ¿Tienen las pilas suficiente energía o están casi gastadas?</li> <li>• ¿Hay que recargar el camión?</li> </ul>
BAJADA DEL RENDIMIENTO, MOVIMIENTO INCONSISTENTE O NO PUEDE CORRER	Comprobar las pilas. Si fuera necesario, cambiar las pilas del mando por pilas alcalinas nuevas.
RANGO DE RADIOCONTROL LIMITADO	Aunque el vehículo por radiocontrol se vea a una distancia, es posible que se pierda el control total de funcionamiento. Levanta el mando en alto y haz retroceder el vehículo.
INTERFERENCIA	Otros señales de radio pueden provocar una pérdida de control. Apartar el vehículo de la zona de interferencia.

#### PRECAUCIÓN

- Información importante sobre la batería
- Deschar las pilas correctamente.
  - No quemar las pilas para descharlas.
  - Utilizar sólo las pilas del tipo recomendado.
  - No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (nickel-cadmium).
  - No mezclar pilas nuevas y usadas.
  - Retirar las pilas del vehículo con radiocontrol y del mando si el vehículo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Limpia las zonas donde haya polvo y suciedad.

Limpia el cuerpo con un paño o trozo de tela suave.

No limpiar el vehículo con productos químicos o agua.

#### CONFORMIDAD CON LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES FEDERALE

**NOTA:**  
Este dispositivo cumple la parte 15 de la regulación de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:  
(1) este aparato no causará interferencias dañinas y  
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que cause un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho o autoridad del usuario a operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se constata que cumple los límites de un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de la regulación. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa según dictan las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, se trata al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

#### ATENCIÓN PADRES.

Este juguete y todos los accesorios se deben examinar periódicamente para detectar posibles peligros y las piezas potencialmente peligrosas se deben reparar o sustituir.

"BIGFOOT", "ORANGE BITE" and "The Original Monster Truck" are registered trademarks of GEORFFREY LLC, Inc. ©2013. Lindbergh Blvd., Hockessin, DE 19340 USA. Registered in © 2013. All rights reserved. Fast Lane is a trademark of Singapore/Patent North America Toys, LLC.

**CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.**

Este juguete cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:

(1) este aparato no causará interferencias dañinas y  
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que cause un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho o autoridad del usuario a operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se constata que cumple los límites de un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de la regulación. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa según dictan las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo, se trata al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

**FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DEESI (UNA MARCA DEI GEORFFREY LLC. A SUBSIDIARY OF THE HUNLEY DEI UNA SUSSORINARIA DEI TOYS "N" US, INC. © 2013 GEORFFREY LLC. MADE IN CHINA FABRIQUEE EN CHINE PARCELIADO EN CHINA. DESTROYED IN THE UNITED STATES BY GEORFFREY LLC EXHIBITS-LANS PAR DESTROYED EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TOYS "N" US, INC., WIRNE, NJ 07470) IMPORTED BY IMPORTEE IMPORTADOR POR TOYS "N" US (CANADA LTD. ITEL, 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M6) DESTROYED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUIDOR EN AUSTRALIA PAR DESTROYED EN AUSTRALIA POR TOYS "N" AUSTRALIA AUSTRALIE PTY LTD ITEL, REGISTRIS POR NSW 2143) www.bystus.com www.bystus.ca**