





範圍擴展器模式

[此模式可提升您家中的無線覆蓋範圍。]

1 設定

使用RE按鈕可以輕鬆擴展您的主要網路。如果您的主要路由器具有WPS按鈕，我們會建議您使用此方式。按鈕看起來可能會像這樣：  

選項一：使用RE按鈕


1. 按一下主要路由器上的WPS按鈕。
 2. 在一分鐘內，按壓路由器上方面板的  (RE)按鈕約3秒。路由器將會開始重新啟動。
 3. 重新啟動後，RE的LED燈應該會從閃爍轉為恆亮狀態，這表示連線成功。
- ❗ 如果沒有，請參照選項二。

選項二：使用網頁瀏覽器

1. 透過網路線連接電腦至路由器，或透過使用SSID（無線名稱）與印在路由器底部標籤的密碼進行無線連接。
 2. 開啟網頁瀏覽器並輸入「<http://tplinkwifi.net>」。使用者名稱與密碼皆輸入「admin」以進行登入。
 3. 依照**快速安裝**進行設定。
- ❗ 請確保選擇「**範圍擴展器**」並點選「**調查**」以選擇您的主要網路並填入它的無線密碼。

2 重新擺放

請將路由器放置在您的主要路由器與Wi-Fi「死角」地區的中間。您選擇的位置必須要在您現存的主要網路的範圍之內。





盡情享受吧！

擴展網路與您的主要網路共享相同的SSID（無線名稱）與密碼。

基地台模式

[此模式可以將現存的有線網路轉變為無線網路。]



1. 如上圖所示，透過網路線連接路由器到主要路由器的網路連接埠。
2. 透過網路線連接電腦至路由器，或透過使用SSID（無線名稱）與印在路由器底部標籤的密碼進行無線連接。
3. 開啟網頁瀏覽器並輸入「<http://tplinkwifi.net>」或「<http://192.168.0.1>」。使用者名稱與密碼皆輸入「admin」以進行登入。
4. 點選在網頁管理頁面右上角的  並選擇**基地台**，接著點選**儲存**。路由器將會自動重新啟動。

盡情享受吧！

透過使用路由器的SSID（無線名稱）與密碼連接無線網路。

Tether App


TP-LINK Tether提供最簡單的方式去管理您的路由器。請在Apple App Store或Google Play搜尋TP-LINK Tether，或者也可以簡單地掃描右方的QR碼以下載Tether App。



更快
與
更強

由此開始 >>

安裝天線



✓ 結束

在您設定之前

請注意：路由器提供三種工作模式：路由器、範圍擴展器與基地台。您可以選擇更適合您的網路需求的模式並跟著指南去完成設定。

路由器模式

[此模式能讓多個使用者透過ADSL/Cable數據機分享網際網路連線。如果您的網際網路連線是從牆上來的網路線而不是數據機，請將該網路線直接連接到路由器的網際網路(Internet)連接埠並略過步驟1、2、4。]



5 連接您的設備至路由器並檢查LED燈號。

有線：
透過網路線連接您的電腦至路由器的乙太網路連接埠。



無線：
透過使用SSID(無線名稱)無線地連接，而密碼印在路由器底部的標籤上。



6 設定路由器。

開啟網頁瀏覽器並輸入「<http://tplinkwifi.net>」或「<http://192.168.0.1>」。登入的使用者名稱與密碼皆使用「admin」，然後按照**快速設定**完成設定。



盡情享受吧！

如果您在設定期間已經自訂SSID(無線名稱)與密碼，您必須將您的設備重新連線至新的無線網路。

故障排除

1. 如果我不能登入路由器的網頁管理頁面，該怎麼辦？
 - 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將電腦設定為「自動取得IP位址」。
 - 確認正確地輸入「<http://tplinkwifi.net>」或「<http://192.168.0.1>」至網頁瀏覽器。
 - 使用另一個瀏覽器再試一次。
 - 重新啟動您的路由器並再試一次。
 - 將網卡停用然後再重新啟用一次。
 - 清除瀏覽器的資料與cookies。
2. 如果沒辦法連線到網際網路，該怎麼辦？
 - 直接將您的電腦連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
 - 登入網頁管理頁面並再次執行快速設定。
 - 重新啟動您的路由器並再試一次。
 - 對於Cable數據機的使用者來說，先重啟數據機。如果問題仍然存在，登入路由器的網頁管理頁面並前往「**進階**→**網路設定**→**複製MAC**」，點選「**複製MAC位址**」，接著點選「**儲存(Save)**」。
3. 如果我忘記無線網路連線密碼，該怎麼辦？
 - 如果您沒變更過預設的無線密碼，則您可以在路由器底部的產品標籤上找到無線密碼。
 - 登入網頁管理頁面，前往「**基本(或設定)**→**無線**」以取回您的無線密碼。
4. 如何將路由器恢復至原廠預設設定？
 - 在路由器電源開啟的狀況下，壓按路由器後方的Reset按鈕直到LED燈全部瞬間亮起，再放開Reset按鈕即可。
 - 登入路由器的網頁管理頁面，前往「**進階(或設定)**→**系統工具**→**原廠預設值**」並點選「**還原**」按鈕即可。路由器將會還原並自動重新啟動。
註：還原路由器至原廠預設值將會清除所有先前的設定。
5. 如果我忘記路由器的網頁管理頁面的密碼，該怎麼辦？
 - 參照「**故障排除** > 4」將路由器恢復至原廠設定並使用預設的使用者名稱與密碼「admin」（皆為英文小寫）進行登入。

若需取得更多關於設定的資訊，請參照使用指南，可在<http://www.tp-link.com>的**技術支援**頁面下載。