




## PTS 1212 TabLock per Samsung Galaxy Tab 3 / 4 10.1

Numero dell'articolo (SKU) 7495184  
Colore Argento



Sempre più spesso i tablet, come il Samsung Galaxy Tab, vengono utilizzati per applicazioni pubbliche, in particolare in esercizi destinati alla vendita al dettaglio, musei, showroom ed esibizioni. Vogel's Professional ha sviluppato TabLock, una custodia di sicurezza per Samsung Galaxy Tab 3 e 4 10.1 che impedisce furti e operazioni non autorizzate sul tablet.

Realizzata in alluminio e acciaio di alta qualità, TabLock si rivela una custodia elegante e compatta, in grado di garantire la protezione del Galaxy Tab in ambienti pubblici. La custodia protettiva TabLock può essere montata direttamente alla parete oppure tramite i fori di fissaggio VESA da 100x100 mm su qualsiasi supporto VESA compatibile di Vogel's. L'apertura semplice e veloce della custodia protettiva TabLock è possibile grazie al nuovissimo meccanismo di blocco, che si serve semplicemente di una chiave e un lucchetto. È possibile utilizzare software terze parti per attivare o disattivare i pulsanti home e menu. Vogel's Professional si impegna costantemente a sviluppare nuovi Tablock: sul nostro sito potrete trovare le informazioni più aggiornate.





## PTS 1212 TabLock per Samsung Galaxy Tab 3 / 4 10.1



[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

VOGEL'S HOLDING BV 2017 (c) All rights reserved  
Subject to printing errors, technical and price  
amendments  
Date: 15-05-2017

### Specifications

#### Product specifications

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Numero del tipo di prodotto | PTS 1212        |
| Numero dell'articolo (SKU)  | 7495184         |
| Colore                      | Argento         |
| EAN scatola singola         | 8712285327162   |
| Garanzia                    | 5 anni          |
| Moduli VESA standard fissi  | 100 mm x 100 mm |

#### Features

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Marchio e modello(i) tablet                                     | Samsung Galaxy Tab 3 / 4 10.1 inch |
| Pulsante schermata principale del tablet nascosto o accessibile | Nascosto                           |

