



START-UP GUIDE



Victor® VLINK™ Mouse Trap Model: V420 | Victor® VLINK™ Rat Trap Model: V430

FCC: this device complies with part 15 of the fcc rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by Woodstream Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC: This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure: This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

WARNING: Electric Shock and Spark Hazards. **Ignition:** Do not use near unvented flammable vapors, liquids, or combustible solids. Do not use in barns, stables, or similar wet or dusty locations. **High Voltage:** Keep out of reach of children and pets. Use only dry hands or rubber gloves to handle. Power OFF and bait. Do not touch metal plates when device is powered on.

Electromagnetic Waves: Keep pacemakers and life support devices at least one foot away. Consult your heart doctor if you receive a shock. Failure to read and heed all warnings and directions may cause electric shock, fire, or serious injury. Read and follow all label instructions.

Manufactured for: Woodstream Corporation 69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543 • 800-800-1819

Before you start: Confirm you have a VLINK™ account and are able to successfully log in at www.vlinkhq.com.

1. BAITING TRAPS

Paste Baits

1. Remove bait cup cover.
2. Place your preferred solid bait in the bait cup located in the middle of the trap pedal.
3. Replace bait cup cover.



Tied Baits

1. Tie desired bait to raised Victor® V.
2. Orient bait towards middle of trap pedal.



2. SET TRAP

1. Hold the back end of the trap, placing both thumbs on the thumb grips.
2. Pull bar back into the easy-set latch until it clicks and locks.
3. Take notice of LED light sequences on the back left corner of the trap.



LED Light Sequences

1. **Green Flash When Set:** The trap is set and fully powered.
2. **Red Flash When Set:** The trap is set but the battery is low.
3. **Blue Flash When Set:** The trap is connected to the gateway.
4. **Red Flash When Disengaged:** The trap is in power saving mode.



3. CONNECTING

1. Plug in the VLINK™ hub.

If you are planning to use your local network, plug your ethernet cable into the ethernet port.

For all other hub instructions, refer to the online setup guide at www.vlinkhq.com/instructions.

4. DOWNLOAD THE APP

1. Download the VLINK™ app from the Apple or Google Play Store.




2. Launch the app and follow the on-screen instructions to connect your trap to the app.

5. SET TRAP

1. Once your trap has successfully connected, set it and forget about it!
2. Place traps indoors or outdoors.



GUIDE DE DÉMARRAGE



Piège à souris Victor® VLINK™ Modèle : V420 | Piège à rats Victor® Modèle : V430
FCC : cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par Woodstream Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IC : Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Exposition aux RF : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVERTISSEMENT : Risques d'électrocution et d'étincelles. **Allumage :** Ne pas utiliser à proximité de vapeurs, liquides ou solides combustibles non ventilés. Ne pas utiliser dans les granges, écuries ou autres endroits humides ou poussiéreux similaires. **Haute tension :** Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Utiliser uniquement des mains sèches ou des gants en caoutchouc pour manipuler. Éteindre et appâter. Ne pas toucher les plaques métalliques lorsque l'appareil est sous tension. **Ondes électromagnétiques :** Garder les stimulateurs cardiaques et les appareils de survie à au moins un pied.

Consulter votre cardiologue si vous recevez un choc. Si vous ne lisez pas et ne tenez pas compte de tous les avertissements et instructions, vous risquez de provoquer une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves. Lire et suivre toutes les instructions sur l'étiquette.


Fabriqué pour : Woodstream Corporation 69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543 • 800-800-1819

Avant de commencer : Confirmez que vous disposez d'un compte VLINK™ et que vous pouvez vous connecter avec succès sur www.vlinkhq.com.

1. APPÂTER LES PIÈGES

Coller les Appâts

1. Retirer le couvercle de la coupelle d'appât.
2. Placer votre appât solide préféré dans la coupelle d'appât située au milieu de la pédale de piège.
3. Remettre le couvercle de la coupelle d'appât en place.



Appâts Attachés

1. Attacher l'appât désiré au Victor® V surélevé.
2. Orienter l'appât vers le milieu de la pédale du piège.



2. TENDRE LE PIÈGE

1. Tenir l'extrémité arrière du piège en plaçant les deux pouces sur les poignées.
2. Tirer la barre dans le loquet facile à régler jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille.
3. Prendre note des séquences de lumière DEL dans le coin arrière gauche du piège.



Séquences de lumière DEL

1. **Flash vert une fois tendu :** le piège est tendu et entièrement alimenté.
2. **Flash rouge une fois tendu :** le piège est tendu mais la batterie est faible.
3. **Flash bleu une fois tendu :** le piège est connecté au concentrateur.
4. **Flash rouge lorsque désengagé :** le piège est en mode d'économie d'énergie.



3. CONNEXION

1. Brancher le concentrateur VLINK™.

Si vous prévoyez utiliser votre réseau local, branchez votre câble Ethernet sur le port Ethernet.

Pour toutes les autres instructions du concentrateur, reportez-vous au guide de configuration en ligne à l'adresse www.vlinkhq.com/instructions.

4. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

1. Télécharger l'application VLINK™ sur Apple Store ou Google Play Store.



2. Lancer l'application et suivre les instructions à l'écran pour connecter votre piège à l'application.

5. TENDRE LE PIÈGE

1. Une fois votre piège correctement connecté, tendez-le et oubliez-le!
2. Placer des pièges à l'intérieur ou à l'extérieur.