



EBR060 Flow 6" eBook Reader

USER MANUAL

ENGLISH

	PAGE
1. Prior to first use	2
2. Flow start screen	4
3. History browser	5
4. eBook	5
5. Reading an eBook	6
6. Zoom in/out	6
7. Rotate screen	7
8. Bookmarking a page	7
9. Photo	7
10. Settings	8
11. Explorer	8
12. Calendar	9
13. User manual	9
14. Transferring files to your Flow	10
15. Warranty statement	11

1. PRIOR TO FIRST USE

Dear user,

Thank you for purchasing our product.

To ensure quick and convenient use of your new Yarvik Flow 6" eBook Reader, please read these instructions carefully prior to use.

We hope you will thoroughly enjoy your Yarvik Flow 6" eBook Reader for as long as possible!

Please note:


- Your Yarvik Flow 6" eBook Reader is a high precision electronic product. Do not try to disassemble the Flow, as this will void your warranty and may cause the device to malfunction.
- Avoid subjecting the product to heavy impact.
- Avoid using the Flow 6" eBook Reader in a high or low temperature environment, or anywhere the device may be exposed to moisture, dust or magnetic fields.
- Do not expose the Flow 6" eBook Reader to strong sunlight for extended periods.
- Only use approved batteries, chargers and accessories with your Yarvik Flow 6" eBook Reader. The use of any other power source with the Flow 6" eBook Reader can be dangerous and may void the warranty.
- Only use a damp cotton cloth to clean the Flow 6" eBook Reader, and only use water to moisten the cotton cloth. The Flow 6" eBook Reader should not be cleaned with any cleaning product (e.g. glass cleaner). You can use your Yarvik Flow eBook Reader right out of the box, without charging the battery first.

For the first use, it is best to use the battery until it is fully discharged and then give it a full charge. If the Flow 6" eBook Reader does not switch on right out of the box, the battery is already completely drained and you must, of course, recharge it first.

2. FLOW START SCREEN

When you switch on your Yarvik Flow 6" eBook Reader, you will see the eBook Reader's main start screen.


The start screen contains all seven of the eBook Reader's functions.



Use the directional pad to select a function on the start



screen, and then press the centre button to confirm.


This is essentially how you operate the entire eBook Reader. You can always return to the start screen by pressing the back button .

3. HISTORY BROWSER

The history browser shows you a chronological list of all files you have recently opened on your Flow 6" eBook Reader.


4. EBOOK

The **eBook** option on the start screen opens the file browser, filtering and showing compatible eBooks only.




Here, again, you can use the directional pad to navigate through the list or open a book file.


NOTE: After you insert a microSD card, you must first choose the storage location that contains the book you want to open:



5. READING AN EBOOK


While reading an eBook, you can use the directional pad  to navigate to the next/previous page.

To quickly jump to any page number while reading, press the centre button to open the menu and select **Go to page**. The **Go to page** window will appear:




Use the directional pad to enter the desired page number, and confirm by pressing the **centre** button again.

6. ZOOM IN/OUT


To increase/decrease the font size of your book/document, use the zoom button  to switch between the different zoom levels.

7. ROTATE SCREEN

You can rotate the screen from portrait (vertical) to landscape (horizontal) mode by pressing the rotate button .

8. BOOKMARKING A PAGE


While reading a book, press the **M** button to open the menu and select **Save bookmark**.



The bookmark menu will open, with five bookmark slots per book. Choose an empty slot and press the **centre button** to save the bookmark. The next time you want to continue reading, you can load the bookmark(s) again by pressing the **M** key to open the menu and selecting **Load bookmark**.


9. PHOTO


Filters and shows compatible picture files.

Use the directional pad  to navigate in the picture viewer.

10.SETTINGS

The **Settings** option on the start screen of your Yarvik Flow 6" eBook Reader opens the settings menu.

Here you can set up your Flow 6" eBook Reader to your liking, by changing the auto off time, clearing the history, setting the date and time of changing the system language. Use the directional pad  to operate the settings menu.




11.EXPLORER

The Yarvik Flow 6" eBook Reader file explorer is much like every other part of your eBook Reader, except it shows all files in a particular storage location, rather than applying a filter (like the eBooks filter, which is applied when you select eBooks from the start screen).

All compatible file types can be opened right within the Explorer.

NOTE: When a microSD card is inserted, you must first choose which storage location you want to browse with the Explorer.



12. CALENDAR

The sixth option in the settings menu displays a basic **Calendar**.

Use the directional pad  to operate the Calendar.

13. User Manual


The last option in the settings menu displays the manual.

Use the directional pad  to navigate through the manual.

14. TRANSFERRING FILES TO YOUR FLOW

Connect the provided USB cable to your computer and the Yarvik Flow 6" eBook Reader.

The display on your Flow will show the USB connection screen:



The Flow 6" eBook Reader is now in USB connection mode and can be accessed as a standard **USB mass storage device** (like a USB stick) in your computer's file system, allowing you to copy files between your Flow 6" eBook Reader and your computer.

When a microSD card is inserted in your Flow 6" eBook Reader, the microSD memory will be available as a separate drive in your computer's file system.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" eBook Reader

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

NEDERLANDS

	PAGINA
1 Voor het eerste gebruik.	2
2 Flow startscherm	4
3 Geschiedenisbrowser	5
4. eBook	5
5. Een eBook lezen	6
6 In-/uitzoomen	6
7. Scherm draaien	7
8 Bladwijzer maken	7
9. Foto	7
10 Instellingen	8
11. De verkenner	8
12. Kalender	9
13. Gebruikershandleiding	9
14 Bestanden overzetten naar uw Flow	10
15. Garantieverklaring	11

1. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door om uw nieuwe Yarvik Flow 6" eBook Reader snel en optimaal te kunnen gebruiken.

Wij hopen dat u zo lang mogelijk optimaal van uw Yarvik Flow 6" eBook Reader zult genieten!

Let op :


- Uw Yarvik Flow 6" eBook Reader is een hoge-precisie elektronisch product. Probeer de Flow niet uit elkaar te halen, want hierdoor vervalt uw garantie en kan het apparaat defect raken.
- Voorkom blootstelling van het product aan zware belasting.
- Voorkom het gebruik van de Flow 6" eBook Reader in een omgeving met hoge of lage temperaturen, of in omgevingen waar het toestel wordt blootgesteld aan vocht, stof of magnetische velden.
- Stel de Flow 6" eBook Reader niet bloot aan sterk zonlicht gedurende langere perioden.
- Gebruik alleen goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires bij uw Yarvik Flow 6" eBook Reader. Het gebruik van een andere voedingsbron in combinatie met de Flow 6" eBook Reader kan gevaarlijk zijn en de garantie doen vervallen.
- Gebruik alleen een vochtige katoenen doek voor het reinigen van de Flow 6" eBook Reader en gebruik alleen water om de doek vochtig te maken. De Flow 6" eBook Reader mag niet worden gereinigd met een schoonmaakmiddel (bijv. glasreiniger). U kunt de Yarvik Flow eBook Reader direct gebruiken zonder de accu eerst op te laden.

Bij het eerste gebruik is het het beste om de accu te gebruiken totdat deze volledig is ontladen en de accu vervolgens volledig op te laden. Als de Flow 6" eBook Reader niet direct aan gaat als u deze uit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u deze eerst op te laden.


2. FLOW STARTSCHERM

Wanneer u de Yarvik Flow 6" eBook Reader aan zet, verschijnt het startscherm van de eBook Reader.

Het startscherm bevat alle zeven functies van de eBook Reader.




Gebruik de navigatieknop om een functie te kiezen op het



startscherm
te bevestigen.

en druk op de middelste knop om uw keuze


Met deze functies kan de gehele eBook Reader worden bediend.
U kunt altijd terug gaan naar het startscherm door te drukken op de knop .

3. GESCHIEDENISBROWSER

De geschiedenisbrowser toont u een chronologische lijst van alle bestanden die u onlangs hebt geopend op uw Flow 6" eBook Reader.


4. EBOOK

De optie **eBook** in het startscherm opent een bestandsbrowser, waarbij alleen compatibele eBooks worden gefilterd en weergegeven.



Hier kunt u de navigatieknop weer gebruiken om door de lijst te navigeren of om een boekbestand te openen.

NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst de geheugenlocatie te selecteren van het boek dat u wilt openen:




5. EEN EBOOK LEZEN




Tijdens het lezen van een boek kunt u de navigatieknop gebruiken om naar de volgende/vorige pagina te gaan.

Om tijdens het lezen snel naar een andere pagina te springen, drukt u op de middelste knop om het menu te openen en selecteer **Go to page** (Ga naar pagina). Het venster **Go to page** (Ga naar pagina) verschijnt:




Kies met de navigatieknop het gewenste paginanummer en bevestig dit door nogmaals op de **middelste** knop te drukken.

6. IN-/UITZOOMEN


Om de lettergrootte van uw boek/document te verhogen/verlagen, gebruikt u de zoomknop  om te wisselen tussen de verschillende zoomniveaus.

7. SCHERM DRAAIEN

U kunt het scherm een slag draaien van de modus staand (vertikaal) naar liggend (horizontaal) door te drukken op de draaiknop .

8. BLADWIJZER MAKEN

Druk tijdens het lezen van een boek op de knop **M** om het menu te openen en selecteer **Save bookmark** (Bookmark opslaan).



Het bladwijzermenu Bookmark wordt geopend met vijf bladwijzerplaatsen per boek. Kies een lege plaats en druk op de **middelste knop** om de bladwijzer op te slaan. Wanneer u op een ander moment verder wilt lezen, kunt u de bladwijzer(s) weer laden door te drukken op **M** om het menu te openen. Selecteer vervolgens **Load bookmark** (Bookmark laden).

9. FOTO

Filtert en toont compatibele fotobestanden.

Gebruik de navigatieknop  om in het fotovenster te navigeren.

10. INSTELLINGEN

De optie **Settings** (Instellingen) in het startscherm van uw Yarvik Flow 6" eBook Reader opent het instellingenmenu.

Hier kunt u uw Flow 6" eBook Reader geheel naar wens instellen, door het veranderen van de auto uit-tijd, het wissen van de geschiedenis, het instellen van de datum, tijd en systeemtaal. Gebruik de navigatieknop



om het instellingenmenu te bedienen.




11. DE VERKENNER

De Verkenner van de Yarvik Flow 6" eBook Reader werkt net als elk ander deel van je eBook Reader. De bestanden worden echter op een bepaalde locatie weergegeven zonder dat een filter wordt toegepast (anders dan bij het eBook filter dat wordt toegepast wanneer u boeken in het startscherm selecteert).

Alle compatibele bestandstypen kunnen rechtstreeks vanuit de Verkenner worden geopend.

NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst de geheugenlocatie te selecteren die u met de Verkenner wilt doorbladeren.




12. KALENDER

De zesde optie in het instellingenmenu geeft een basis **Calendar** (Kalender) weer.

Gebruik de navigatieknop  om de kalender te gebruiken.

13. GEBRUIKERSHANDLEIDING


De laatste optie in het instellingenmenu is de handleiding.

Gebruik de navigatieknop  om door de handleiding te navigeren.

14. BESTANDEN OVERZETTEN NAAR UW FLOW

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer en de Yarvik Flow 6" eBook Reader.

Op het scherm van uw Flow wordt het USB-verbindingsvenster weergegeven:



De Flow 6" eBook Reader bevindt zich nu in de USB-verbindingsmodus en werkt als een standaard **USB-apparaat voor massaopslag** (bijv. zoals een USB-stick) in het bestandssysteem van uw computer zodat u bestanden kunt kopiëren tussen uw Flow 6" eBook Reader en uw computer.

Wanneer een MicroSD-laart is geplaatst in uw Flow 6" eBook Reader wordt het MicroSD-geheugen beschikbaar als een apart schijfstation in het bestandssysteem van uw computer.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" eBook Reader

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

DEUTSCH

	SEITE
1. Vor dem ersten Gebrauch	2
2. Flow Startbildschirm	4
3. History browser (Browser-Verlauf)	5
4. eBook	5
5. Lesen eines E-Books	6
6. Zoom in/out (Hereinzoomen/Herauszoomen)	6
7. Bildschirm drehen	7
8. Lesezeichen für eine Seite hinzufügen	7
9. Photo (Foto)	7
10. Setting (Einstellung)	8
11. Explorer	8
12. Calendar (Kalender)	9
13. User manual (Benutzerhandbuch)	9
14. Übertragen von Dateien auf den Flow	10
15. Garantieerklärung	11

1. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf unseres Produkts entschieden haben!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Ihren neuen Yarvik Flow 6" eBook Reader schnell und mühelos verwenden zu können.

Wir hoffen, dass Sie an Ihrem Yarvik Flow 6" eBook Reader sehr lange Freude haben!

Bitte beachten:


- Der Yarvik Flow 6" eBook Reader ist ein hochpräzises elektronisches Produkt. Versuchen Sie nicht, den Flow zu zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie und zu Fehlfunktionen des Geräts führt.
- Vermeiden Sie eine starke Stoßeinwirkung auf das Produkt.
- Verwenden Sie den Flow 6" eBook Reader nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen, und vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, Staub oder Magnetfeldern.
- Setzen Sie den Flow 6" eBook Reader nicht über einen längeren Zeitraum starkem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie mit dem Yarvik Flow 6" eBook Reader nur die zulässigen Akkus, Ladegeräte und Zubehör. Die Verwendung anderer Stromquellen für den Flow 6" eBook Reader kann gefährlich sein und führt gegebenenfalls zum Erlöschen der Garantie.
- Reinigen Sie den Flow 6" eBook Reader ausschließlich mit einem Baumwolltuch, das mit Wasser angefeuchtet wurde. Der Flow 6" eBook Reader darf nicht mit Reinigungsmitteln (z. B. einem Glasreiniger) gereinigt werden.
Der Yarvik Flow eBook Reader ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit und muss nicht zuerst aufgeladen werden.

Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, den Akku bis zur vollständigen Entladung zu nutzen und dann wieder ganz aufzuladen. Wenn sich der Flow 6" eBook Reader nach dem Auspacken nicht einschalten lässt, ist der Akku bereits vollständig entladen und muss in diesem Fall zunächst aufgeladen werden.


2. FLOW STARTBILDSCHIRM

Nach dem Einschalten des Yarvik Flow 6" eBook Readers wird der Hauptbildschirm des eBook Readers angezeigt.

Der Startbildschirm enthält alle Funktionen des eBook Readers.




Mit dem Steuerpad können Sie im Startbildschirm eine Funktion



auswählen . Drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste in der Mitte.

Auf diese Weise wird der eBook Reader im Wesentlichen bedient.


Mit der Rücktaste  können Sie immer zum Startbildschirm zurückkehren.

3. HISTORY BROWSER (BROWSER-VERLAUF)

Mit der Funktion History browser (Browser-Verlauf) wird eine chronologische Liste aller Dateien angezeigt, die vor kurzem im Flow 6" eBook Reader geöffnet wurden.


4. EBOOK

Der Eintrag **eBook** im Startbildschirm öffnet den Dateibrowser, in dem (ausschließlich) die kompatiblen E-Books gefiltert und angezeigt werden.



Hier können Sie wiederum mit dem Steuerpad durch die Liste blättern oder eine Buchdatei öffnen.

HINWEIS: Wenn Sie eine microSD-Karte eingelegt haben, müssen Sie zunächst den Speicherort auswählen, der das gewünschte Buch enthält:




5. LESEN EINES E-BOOKS

Während Sie ein E-Book lesen, können Sie mit dem Steuerpad




zur nächsten bzw. vorherigen Seite blättern.

Um beim Lesen schnell zu einer bestimmten Seite zu springen, drücken Sie die Taste in der Mitte, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie dort **Go to page** (Gehe zu Seite) aus. Das Fenster **Go to page** (Gehe zu Seite) wird angezeigt:




Mit dem Steuerpad können Sie die Nummer der gewünschten Seite eingeben. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung wieder auf die Taste in der **Mitte**.

6. ZOOM IN/OUT (HEREINZOOMEN/HERAUSZOOMEN)


Um die Schriftgröße des Buches oder Dokuments zu ändern, wechseln Sie mit der Zoom-Funktion  zwischen verschiedenen Anzeigegrößen.

7. BILDSCHIRM DREHEN

Mit der Taste  können Sie zwischen dem Hochformat (senkrecht) und dem Querformat (waagerecht) des Bildschirms wechseln.

8. LESEZEICHEN FÜR EINE SEITE HINZUFÜGEN

Drücken Sie beim Lesen eines Buches die Taste **M**, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie **Save bookmark** (Lesezeichen hinzufügen) aus.



Das Lesezeichenmenü wird geöffnet, mit fünf Lesezeichenstellen pro Buch. Wählen Sie eine freie Stelle aus, und drücken Sie die **Taste in der Mitte**, um das Lesezeichen zu speichern. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt weiterlesen möchten, können Sie das/die Lesezeichen erneut aufrufen, indem Sie das Menü mit der Taste **M** öffnen und **Load bookmark** (Lesezeichen öffnen) drücken.

9. PHOTO (FOTO)


Hier werden kompatible Bilddateien gefiltert und angezeigt.


Mit dem Steuerpad  blättern Sie durch den Bildbetrachter.

10. SETTING (EINSTELLUNG)

Mit der Option **Setting** (Einstellung) im Startbildschirm des Yarvik Flow 6" eBook Readers wird das Menü der Einstellungen geöffnet.

Hier können Sie den Flow 6" eBook Reader nach Wunsch anpassen und z. B. den Verlauf löschen oder die automatische Abschaltzeit, das Datum und die Uhrzeit sowie die Systemsprache ändern. Das Menü der

Einstellungen wird mit dem Steuerpad  bedient.




11. EXPLORER

Der Dateexplorer des Yarvik Flow 6" eBook Readers gleicht den anderen Bereichen des eBook Readers, nur dass hier sämtliche Dateien am jeweiligen Speicherort angezeigt werden, anstatt diese zu filtern (z. B. werden über die Option eBook im Startbildschirm nur E-Books angezeigt).

Alle kompatiblen Dateitypen können direkt im Explorer geöffnet werden.

HINWEIS: Wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, müssen Sie zunächst angeben, welcher Speicherort mit dem Explorer durchsucht werden soll.



12. CALENDAR (KALENDER)

Mit der sechsten Option im Menü der Einstellungen wird ein einfacher **Calendar** (Kalender) eingeblendet.

Der Kalender wird mit dem Steuerpad  bedient.


13. User Manual (Benutzerhandbuch)

Die letzte Option im Menü der Einstellungen zeigt die Bedienungsanleitung an.

Blättern Sie mit dem Steuerpad  durch die Bedienungsanleitung.

14. ÜBERTRAGEN VON DATEIEN AUF DEN FLOW

Verbinden Sie den Yarvik Flow 6" eBook Reader über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Das Display des Flow zeigt nun den Bildschirm für die USB-Verbindung an:



Der Flow 6" eBook Reader befindet sich nun im USB-Verbindungsmodus und kann wie ein normales **USB-Massenspeichergerät** (z. B. wie ein USB-Stick) im Dateisystem des Computers verwendet werden. Hierdurch können Sie Dateien zwischen dem Flow 6" eBook Reader und dem Computer übertragen.

Wenn eine microSD-Karte im Flow 6" eBook Reader eingelegt ist, ist der microSD-Speicher als eigenes Laufwerk im Dateisystem des Computers verfügbar.

WWW.YARVIK.COM



Lecteur eBook EBR060 Flow 6"

M A N U E L D ' U T I L I S A T I O N

FRANÇAIS

	PAGE
1. Avant la première utilisation	2
2. Page d'accueil Flow	4
3. Historique du navigateur	5
4. eBook	5
5. Lecture d'un eBook	6
6. Zoom avant/arrière	6
7. Pivotement de l'écran	7
8. Marque-page	7
9. Photo	7
10. Paramètres	8
11. Explorateur	8
12. Calendrier	9
13. Manuel d'utilisation	9
14. Transfert de fichiers sur votre Flow	10
15. Déclaration de garantie	11

1. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Pour vous permettre une utilisation rapide et confortable de votre nouveau lecteur eBook Yarvik Flow 6", veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Nous espérons que vous profiterez pleinement et aussi longtemps que possible de votre lecteur eBook Yarvik Flow 6".

Remarque :

- Votre lecteur eBook Yarvik Flow 6" est un appareil électronique de grand précision. N'essayez pas de démonter le Flow car cela annulerait la garantie et pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Évitez de soumettre le produit à un choc violent.
- Évitez d'utiliser le lecteur eBook Flow 6" dans un environnement à faible ou à basse température ou tout autre environnement dans lequel l'appareil peut être exposé à la moisissure, à la poussière ou à des champs magnétiques.
- N'exposez pas le lecteur eBook Flow 6" à une forte exposition au soleil pendant une période prolongée.
- Utilisez seulement des batteries, chargeurs et accessoires autorisés avec votre lecteur eBook Yarvik Flow 6".

L'utilisation de toute autre source d'alimentation avec le lecteur eBook Flow 6" peut être dangereuse et annuler la garantie.

- Utilisez seulement un chiffon en coton humidifié à l'eau pour nettoyer le lecteur eBook Flow 6". Le lecteur eBook Flow 6" ne doit pas être nettoyé avec n'importe quel produit nettoyant (par exemple un nettoyant à vitres).

Vous pouvez utiliser votre lecteur eBook Yarvik Flow


dès la sortie de l'emballage sans avoir à charger la batterie.

Lors de la première utilisation, il est recommandé d'utiliser la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée pour la recharger complètement. Si le lecteur eBook Flow 6" ne s'allume pas dès sa sortie de l'emballage, la batterie est déjà complètement vidée et vous devez donc d'abord la recharger.


2. PAGE D'ACCUEIL FLOW

Lorsque vous allumez votre lecteur eBook Yarvik Flow 6", la page d'accueil principale du lecteur eBook apparaîtra.

La page d'accueil présente les sept fonctions du lecteur eBook.




Utilisez le pavé directionnel pour sélectionner une fonction sur la



page d'accueil,
confirmer.

puis appuyez sur la touche du milieu pour

Il s'agit du mode d'utilisation principal du lecteur eBook.

Vous pouvez retourner à la page d'accueil en appuyant sur la
touche noire .

3. HISTORIQUE DU NAVIGATEUR

L'historique du navigateur affiche une liste chronologique de tous les fichiers que vous avez ouverts récemment sur votre lecteur eBook Flow 6".


4. EBOOK

L'option **eBook** (livre numérique) située sur la page d'accueil permet d'ouvrir le navigateur de fichiers, de filtrer et d'afficher les eBooks compatibles.



Vous pouvez utiliser également le pavé directionnel pour naviguer dans la liste ou ouvrir un fichier numérique.

Remarque : après avoir inséré une carte microSD, vous devez d'abord choisir l'emplacement de stockage qui contient le livre que vous souhaitez ouvrir :




5. LECTURE D'UN EBOOK

Lors de la lecture d'un eBook, vous pouvez utiliser le pavé




directionnel pour aller vers la page suivante/précédente.

Pour passer rapidement à un numéro de page pendant la lecture, appuyez sur la touche du milieu pour ouvrir le menu et sélectionnez **Go to page** (aller vers la page). La fenêtre **Go to page** apparaît :




Utilisez le pavé directionnel pour accéder au numéro de page souhaité et confirmez en appuyant de nouveau sur la touche **centre** (du milieu).

6. ZOOM AVANT/ARRIÈRE


Pour augmenter ou réduire la taille de la police de caractères de votre eBook/document, utilisez la touche zoom  pour passer entre les différents niveaux de zoom.

7. PIVOTEMENT DE L'ÉCRAN

Vous pouvez pivoter l'écran et le passer en format portrait (vertical) ou paysage (horizontal) à l'aide de la touche de rotation .

8. MARQUE-PAGE

Pendant la lecture d'un livre, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu et sélectionnez **Save bookmark** (ajouter un marque-page).



Le menu Marque-page s'ouvrira et offrira cinq marques-pages par livre. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur le **centre button** (touche du milieu) pour enregistrer le marque-page. Lorsque vous souhaitez lire à un autre moment, vous pouvez recharger le(s) marque-page(s) en appuyant sur la touche **M** pour accéder au menu et en sélectionnant **Marquer cette page**.

9. PHOTO


Cette fonction permet de filtrer et d'afficher les fichiers d'images compatibles.


Utilisez le pavé directionnel  pour naviguer dans la visionneuse d'images.

10. RÉGLAGES

L'option **Settings** (paramètres) sur la page d'accueil de votre lecteur eBook Yarvik Flow 6" vous permet d'ouvrir le menu Paramètres.

Vous pouvez configurer votre lecteur eBook Flow 6" à votre souhait : modification du temps de désactivation automatique, effacement de l'historique, paramétrage de l'heure et de la date, choix de la langue. Utilisez le pavé

directionnel  pour faire fonctionner le menu Paramètres.




11. EXPLORATEUR

L'explorateur de fichiers du lecteur eBook Yarvik Flow 6" est comme toutes les autres parties de votre lecteur eBook sauf qu'il affiche l'ensemble des fichiers à un emplacement de stockage précis au lieu d'appliquer un filtre (comme le filtre eBook qui est appliqué lorsque vous sélectionnez des eBooks à partir de la page d'accueil).

Tous les types de fichiers compatibles peuvent s'ouvrir directement dans l'explorateur.

REMARQUE : lors de l'insertion d'une carte microSD, vous devez d'abord choisir l'emplacement de stockage dans lequel vous souhaitez naviguer dans l'explorateur.



12. CALENDRIER

La sixième option du menu Paramètres permet d'afficher un **calendrier** simplifié.

Utilisez le pavé directionnel  pour accéder au calendrier.

13. MANUEL D'UTILISATION


La dernière option dans le menu Paramètres permet d'afficher le manuel.

Utilisez le pavé directionnel  pour naviguer dans le manuel.

14. TRANSFERT DE FICHIERS SUR VOTRE FLOW

Branchez le câble USB fourni sur votre ordinateur et sur le lecteur eBook Yarvik Flow 6".

L'écran de raccordement USB de votre Flow s'affichera :



Le lecteur eBook Flow 6" est maintenant en mode de connexion USB et est accessible en tant que **périphérique de stockage de masse USB** (tel qu'une clé USB) dans votre système de fichiers de votre ordinateur et vous permet de copier des fichiers entre votre lecteur eBook Flow 6" et votre ordinateur.

Lors de l'insertion d'une carte MicroSD dans votre lecteur eBook Flow 6", la mémoire microSD sera disponible en tant que lecteur séparé dans le système de fichiers de l'ordinateur.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Lector de libros electrónicos Flow de 6"

MANUAL DE USUARIO

ESPAÑOL

	PÁGINA
1. Antes de usar el dispositivo por primera vez	2
2. Pantalla de inicio de Flow	4
3. Explorador de historial	5
4. Libro electrónico	5
5. Leer un libro electrónico	6
6. Ampliar/reducir	6
7. Girar la pantalla	7
8. Añadir una página a marcadores	7
9. Fotografía	7
10. Configuración	8
11. Explorador	8
12. Calendario	9
13. Manual de usuario	9
14. Transferencia de archivos al Flow	10
15. Declaración de garantía	11

1. ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ

Estimado usuario:

Le agradecemos que haya decidido comprar nuestro producto. Para asegurarse un uso rápido y cómodo de su nuevo Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6", lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo.

Esperamos que pueda disfrutar de su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" durante el máximo tiempo posible.

Aviso:

- Su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" es un producto electrónico de gran precisión. No intente desmontar el Flow, ya que anulará su garantía y podría provocar fallos de funcionamiento del dispositivo.
- Evite someter el producto a impactos fuertes.
- Evite usar el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" en entornos de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, así como en cualquier entorno en el que el dispositivo pueda verse expuesto a humedad, polvo o campos magnéticos.
- No someta el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" a la luz solar directa durante periodos de tiempo prolongados.
- Utilice únicamente las baterías, los cargadores y los accesorios autorizados con su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6".
El uso de cualquier otra fuente de alimentación con el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" podría ser peligroso e infringir las leyes de garantía.
- Utilice únicamente un paño de algodón humedecido para limpiar el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6", y use solo agua para humedecer el paño de algodón. El Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" no debe limpiarse con ningún tipo de

producto de limpieza (como por ejemplo limpiacristales).


Puede comenzar a utilizar su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" nada más sacarlo de la caja, sin cargar primero la batería.

En el primer uso se recomienda utilizar la batería hasta que esté totalmente cargada, para posteriormente cargarla por completo. Si su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" no se enciende nada más sacarlo de la caja, la batería ya se habrá agotado por completo y deberá, obviamente, recargarla primero.

2. PANTALLA DE INICIO DE FLOW

Al encender el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" verá la pantalla de inicio principal del lector.

La pantalla de inicio contiene las siete funciones del lector de libros electrónicos.



Utilice el control direccional para seleccionar una función en la



pantalla de inicio y,
para confirmar.

a continuación, pulse el botón central

Esta es, básicamente, la forma en la que se controlan todas las funciones del lector de libros electrónicos.

Siempre podrá volver a la pantalla de inicio pulsando el botón atrás



3. EXPLORADOR DE HISTORIAL

El Explorador de historial muestra una lista en orden cronológico de todos los archivos que ha abierto recientemente en el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6".


4. Libro electrónico

La opción **Libro electrónico** de la pantalla de inicio abre el explorador de archivos, filtrando y mostrando únicamente los libros electrónicos compatibles.




En esta sección también puede utilizar el control direccional para desplazarse por la lista o abrir un archivo de libro.

NOTA: Al insertar una tarjeta microSD deberá elegir primero la ubicación de almacenamiento que contiene el libro que desea abrir:




5. LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

Durante la lectura de un libro electrónico puede utilizar el control




direccional para ir a la página siguiente o anterior.

Para ir rápidamente a cualquier número de página mientras lee, pulse el botón central para abrir el menú y seleccionar **Ir a la página**. Aparecerá la ventana **Ir a la página**:




Use el control direccional para introducir el número de página que desee y, a continuación, confirme pulsando de nuevo el botón **central**.

6. AMPLIAR/REDUCIR


Si desea aumentar o reducir el tamaño de tipo de letra del libro o documento, utilice el botón de zoom  para cambiar entre los diferentes niveles de zoom.

7. GIRAR LA PANTALLA

Puede girar la pantalla entre el modo vertical y el modo horizontal pulsando el botón de giro .

8. AÑADIR UNA PÁGINA A MARCADORES


Mientras lee un libro, pulse el botón **M** para abrir el menú y seleccionar **Guardar marcador**.



Se abrirá el menú de marcadores, con cinco ranuras de marcadores por libro. Elija una ranura vacía y pulse el **botón central** para guardar el marcador. La próxima vez que quiera seguir leyendo, podrá cargar los marcadores pulsando la tecla **M** para abrir el menú y seleccionar **Cargar marcador**.


9. FOTOGRAFÍA


Filtra y muestra los archivos de fotografía compatibles.

Use el control direccional  para desplazarse por el visor de imágenes.

10. CONFIGURACIÓN

La opción **Configuración** de la pantalla de inicio del Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" abre el menú de configuración.

En esta sección podrá personalizar el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" a su gusto, cambiando el tiempo de apagado automático, borrando el historial, ajustando la fecha y la hora y cambiando el idioma del sistema. Use el control direccional  para desplazarse por el menú Configuración.




11. EXPLORADOR

El Explorador de archivos del Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" es muy parecido al resto de exploradores del lector, a excepción de que muestra todos los archivos almacenados en una ubicación de almacenamiento determinada en lugar de aplicar un filtro (como en el caso del filtro de libros electrónicos, que se aplica al elegir Libro electrónico en la pantalla de inicio).


Desde el explorador pueden abrirse todos los tipos de archivo compatibles.

NOTA: Al introducir una tarjeta microSD primero tendrá que elegir la ubicación de memoria que desea explorar con el Explorador.




12. CALENDARIO

La sexta opción del menú Configuración muestra un **Calendario**.

Use el control direccional  para desplazarse por el Calendario.

13. Manual de usuario


La última opción del menú Configuración muestra el manual.

Use el control direccional  para desplazarse por el manual.

14. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL FLOW

Conecte el cable USB proporcionado al ordenador y al Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6".

En la pantalla del Flow se mostrará la pantalla de conexión USB:



El Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" está ahora en el modo de conexión USB y puede accederse a él como **dispositivo de almacenamiento masivo USB** (como si fuera una unidad de memoria USB) en el sistema de archivos de su ordenador, lo que le permite copiar archivos entre su Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6" y su ordenador.

Cuando se inserte una tarjeta microSD en el Lector de libros electrónicos Yarvik Flow de 6", la memoria microSD estará disponible como unidad de disco independiente en el sistema de archivos de su ordenador.

WWW.YARVIK.COM



Lettore eBook EBR060 Flow 6"

MANUALE DELL'UTENTE

ITALIANO

	PAGINA
1. Prima del primo utilizzo	2
2. Videata di avvio Flow	4
3. Cronologia di lettura	5
4. eBook	5
5. Lettura di un eBook	6
6. Ingrandimento/riduzione	6
7. Rotazione dello schermo	7
8. Segnalibri	7
9. Foto	7
10. Impostazioni	8
11. Explorer	8
12. Calendario	9
13. Manuale dell'utente	9
14. Trasferimento di file al Flow	10
15. Garanzia	11

1. Prima del primo utilizzo

Gentile utente,
grazie per avere acquistato il nostro prodotto.
Per garantire un utilizzo comodo e rapido del nuovo lettore eBook Yarvik Flow 6", legga attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Ci auguriamo che utilizzerà il lettore eBook Yarvik Flow 6" il più a lungo possibile.

Nota


- Il lettore eBook Yarvik Flow 6" è un prodotto elettronico ad alta precisione. Non tentare di disassemblare il Flow, poiché tale operazione annullerà la garanzia e potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.
- Non sottoporre il prodotto a urti violenti.
- Non utilizzare il lettore eBook Flow 6" in un ambiente caratterizzato da temperature troppo elevate o troppo basse, o in luoghi in cui il dispositivo potrebbe essere esposto a umidità, polvere o campi magnetici.
- Non esporre il lettore eBook Flow 6" alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
- Utilizzare esclusivamente batterie, caricatori e accessori consentiti per il lettore eBook Yarvik Flow 6". L'utilizzo di qualsiasi altra sorgente di alimentazione con il lettore eBook Flow 6" può essere pericoloso e potrebbe annullare la garanzia.
- Per pulire il lettore eBook Flow 6" utilizzare esclusivamente un panno di cotone inumidito solamente con acqua. Non pulire il lettore eBook Flow 6" con prodotti detergenti (ad es. detergente per vetri). È possibile utilizzare il lettore eBook Yarvik Flow direttamente appena estratto dalla confezione, senza dover precaricare la batteria.

Per il primo utilizzo, è meglio utilizzare la batteria finché non è completamente scarica, quindi ricaricarla completamente. Se il lettore eBook Flow 6" non si accende appena estratto dalla confezione, significa che la batteria è già completamente scarica ed è ovviamente necessario ricaricarla.

2. VIDEATA DI AVVIO FLOW

Quando si accende il lettore eBook Yarvik Flow 6", apparirà la videata di avvio principale del lettore eBook.

La videata di avvio contiene tutte le sette funzioni del lettore eBook.




Utilizzare il tastierino direzionale per selezionare una funzione sulla



videata di avvio , quindi premere il pulsante centrale per confermare.

Questa è la procedura fondamentale per azionare l'intero lettore eBook.


È sempre possibile ritornare alla videata di avvio premendo il pulsante Indietro .

3. CRONOLOGIA DI LETTURA

La cronologia di lettura mostra un elenco cronologico di tutti i file aperti recentemente sul lettore eBook Flow 6".


4. EBOOK

L'opzione **eBook** della videata di avvio apre il browser dei file, filtrando e mostrando solo gli eBook compatibili.



Qui, ancora una volta, è possibile utilizzare il tastierino direzionale per navigare nell'elenco o aprire il file di un libro.

Nota: dopo aver inserito la scheda microSD, prima è necessario scegliere la posizione di memorizzazione che contiene il libro che si desidera aprire:




5. Lettura di un eBook

Durante la lettura di un eBook, è possibile utilizzare il tastierino




direzionale per navigare nella pagina successiva/precedente.

Per saltare rapidamente a qualsiasi numero di pagina durante la lettura, premere il pulsante centrale per aprire il menu e selezionare **Go to page** (Vai alla pagina). Appare la finestra **Go to page** (Vai alla pagina):




Utilizzare il tastierino direzionale per inserire il numero di pagina desiderato e confermare premendo di nuovo il pulsante **centrale**.

6. Ingrandimento/riduzione


Per ingrandire/ridurre la dimensione dei caratteri del libro/documento, utilizzare il pulsante di ingrandimento  per passare dall'uno all'altro dei vari livelli di ingrandimento possibili.

7. Rotazione dello schermo

È possibile ruotare lo schermo dalla visualizzazione in verticale a quella in orizzontale premendo il pulsante di rotazione .

8. Segnalibri

Durante la lettura di un libro, premere il tasto **M** per aprire il menu e selezionare **Save bookmark** (Aggiungi segnalibro).



Si apre il menu dei segnalibri, con cinque posizioni di segnalibro per libro. Scegliere una posizione vuota e premere il **pulsante centrale** per salvare il segnalibro. Quando si desidera riprendere la lettura, è possibile caricare di nuovo il segnalibro premendo il tasto **M** per aprire il menu e selezionando **Load bookmark** (Apri segnalibro).


9. Foto


Filtra e mostra i file di immagine compatibili.

Utilizzare il tastierino direzionale  per navigare nel visualizzatore di immagini.

10. Impostazioni

L'opzione **Setting** (Impostazione) nella videata di avvio del lettore eBook Yarvik Flow 6" apre il menu delle impostazioni.

Qui è possibile impostare il lettore eBook Flow 6" a piacimento, cambiando lo spegnimento automatico, cancellando la cronologia, impostando la data e l'ora oppure cambiando la lingua di sistema. Utilizzare il tastierino direzionale  per azionare il menu delle impostazioni.




11. Explorer

Il sistema di esplorazione file del lettore eBook Yarvik Flow 6" è molto simile ad ogni altra parte del lettore eBook, se non per il fatto che mostra tutti i file in una determinata posizione di memorizzazione, anziché applicare un filtro (come il filtro eBook, applicato quando si seleziona eBook dalla videata di avvio).

Dall'interno di Explorer è possibile aprire direttamente tutti i tipi di file compatibili.

Nota: quando è inserita una scheda microSD, prima è necessario scegliere quale posizione di memorizzazione si desidera sfogliare con Explorer.



12. CALENDARIO

Le sesta opzione del menu delle impostazioni mostra un **calendario** di base.

Utilizzare il tastierino direzionale  per azionare il calendario.

13. Manuale dell'utente


L'ultima opzione del menu delle impostazioni mostra il manuale.

Utilizzare il tastierino direzionale  per navigare nel manuale.

14. TRASFERIMENTO DI FILE AL FLOW

Collegare al computer e al lettore eBook Yarvik Flow 6" il cavo USB fornito.

Lo schermo del Flow mostrerà la videata di connessione USB:



Il lettore eBook Flow 6" ora è in modalità di connessione USB ed è possibile accedervi come **dispositivo di memoria USB** standard (come una chiavetta USB) nel sistema di file del computer; in questo modo consente di copiare i file tra il lettore eBook Flow 6" e il computer.

Quando nel lettore eBook Flow 6" è inserita una scheda microSD, la memoria della microSD sarà disponibile come una unità separata nel sistema di file del computer.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Leitor de eBooks de 6” Flow

MANUAL DO UTILIZADOR

PORTUGUÊS

	PÁGINA
1. Antes da primeira utilização	2
2. Ecrã inicial do Flow	4
3. Histórico de navegação	5
4. eBook	5
5. Ler um eBook	6
6. Ampliar/Reduzir	6
7. Rodar o ecrã	7
8. Marcar uma página	7
9. Foto	7
10. Definições	8
11. Explorador	8
12. Calendário	9
13. Manual do utilizador	9
14. Transferir ficheiros para o seu Flow	10
15. Declaração de garantia	11

1. Antes da primeira utilização

Caro utilizador,

Obrigado por adquirir o nosso produto.

Para garantir uma utilização rápida e conveniente do seu novo Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow, leia atentamente estas instruções antes de começar a utilizá-lo.

Esperamos que desfrute em pleno do seu Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow durante o máximo de tempo possível!

Tenha em atenção:

- O seu Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow é um produto eletrónico de alta precisão. Não tente desmontar o Flow, pois causará a anulação da sua garantia e poderá causar falhas no funcionamento do equipamento.
- Evite sujeitar o equipamento a impactos fortes.
- Evite a utilização do Leitor de eBooks de 6" Flow em ambientes com temperaturas demasiado elevadas ou baixas, ou em qualquer ambiente em que o equipamento possa entrar em contacto com humidade, pó ou campos magnéticos.
- Não exponha o Leitor de eBooks de 6" Flow a luz solar intensa durante períodos prolongados de tempo.
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios autorizados no seu Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow.

A utilização de qualquer outra fonte de alimentação no Leitor de eBooks de 6" Flow pode ser perigosa e anular a garantia.

- Utilize apenas um pano de algodão humedecido só em água para limpar o Leitor de eBooks de 6" Flow. O Leitor de eBooks de 6" Flow não deve ser limpo com qualquer tipo de produto de limpeza (p. ex. limpa vidros).

Pode começar a utilizar o seu Leitor de eBooks Yarvik


Flow assim que o retira da embalagem, sem ter de
carregar primeiro a bateria.

Para a primeira utilização, é melhor usar a bateria até ficar completamente descarregada e, em seguida, carregá-la totalmente. Se o Leitor de eBooks de 6" Flow não ligar quando o retira da embalagem, a bateria já está completamente descarregada e deve então recarregá-la primeiro.

2. ECRÃ INICIAL DO FLOW

Quando liga o seu Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow vê o ecrã inicial principal do Leitor de eBooks.

O ecrã inicial inclui todas as sete funcionalidades do Leitor de eBooks.



Para seleccionar uma funcionalidade no ecrã inicial, utilize os botões



direccionais
confirmar.

e, em seguida, prima o botão central para

Basicamente, é desta forma que vai operar todo o Leitor de eBooks.
Pode voltar sempre ao ecrã inicial premindo o botão de retrocesso



3. HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO

O histórico de navegação mostra-lhe uma lista cronológica de todos os ficheiros que abriu recentemente no seu Leitor de eBooks de 6” Flow.


4. EBOOK

A opção **eBook** no ecrã inicial abre o navegador de ficheiros, filtrando e mostrando apenas os eBooks compatíveis.



Também aqui pode utilizar os botões direcionais para percorrer a lista ou abrir o ficheiro de um livro.

NOTA: depois de inserir um cartão microSD, deve primeiro escolher a localização de armazenamento onde se encontra o livro que pretende abrir:




5. LER UM EBOOK

Durante a leitura de um eBook, pode utilizar os botões direcionais




para navegar para a página seguinte/anterior.

Para saltar rapidamente para qualquer número de página durante a leitura, prima o botão central para abrir o menu e selecione **Go to page (Ir para a página)**. Abre-se a janela **Go to page (Ir para a página)** :




Utilize os botões direcionais para inserir o número de página desejado e confirme premindo novamente o botão **central** .

6. AMPLIAR/REDUZIR


Para aumentar ou diminuir o tamanho de letra do seu livro ou documento, utilize o botão de zoom  para alternar entre os diferentes níveis de zoom.

7. RODAR O ECRÃ

Pode rodar o ecrã do modo retrato (vertical) para paisagem (horizontal) premindo o botão de rotação .

8. MARCAR UMA PÁGINA

Durante a leitura de um livro, prima o botão **M** para abrir o menu e selecione **Save bookmark (Guardar marcador)**.



Abre-se o menu de marcadores, com cinco posições de marcadores por livro. Escolha uma posição vazia e prima o **botão central** para guardar o marcador. Da próxima vez, quando quiser prosseguir a leitura, pode carregar novamente o(s) marcador(es) premindo a tecla **M** para abrir o menu e seleccionar **Load bookmark (carregar marcador)**.

9. FOTOS


Filtra e mostra os ficheiros de fotos compatíveis.


Utilize os botões direccionais  para navegar no visualizador de imagens.

10. DEFINIÇÕES

A opção **Settings (Definições)** no ecrã inicial do seu Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow abre o menu de definições.

Aqui pode configurar o seu Leitor de eBook de 6" Flow de acordo com as suas preferências, alterando o tempo de desligar automático, limpar o histórico, definir a data e a hora ou alterar o idioma do sistema. Utilize os botões

direccionais  para operar o menu de definições.




11. EXPLORADOR

O explorador de ficheiros do Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow é muito semelhante a todas as outras partes do seu Leitor de eBooks, só que mostra todos os ficheiros numa localização de armazenamento específica em vez de aplicar um filtro (como o filtro de eBooks que é aplicado ao seleccionar eBooks no ecrã inicial).


Todos os tipos de ficheiros compatíveis podem ser abertos diretamente a partir do Explorador.

NOTA: quando está um cartão microSD inserido, deve primeiro escolher qual a localização de armazenamento que pretende navegar com o Explorador.




12. CALENDÁRIO

A sexta opção do menu de definições mostra um **Calendário** básico.

Utilize os botões direcionais  para operar o Calendário.

13. MANUAL DO UTILIZADOR


A última opção do menu de definições mostra o manual.

Utilize os botões direcionais  para navegar pelo manual.

14. TRANSFERIR FICHEIROS PARA O SEU FLOW

Ligue o cabo USB fornecido ao seu computador e ao Leitor de eBooks de 6" Yarvik Flow.

O ecrã do Flow mostra o ecrã de ligação USB:



O Leitor de eBooks de 6" Flow está agora no modo de ligação USB e pode ser acedido como um **Dispositivo de armazenamento em massa USB** normal (como uma pen USB) no sistema de ficheiros do seu computador, permitindo-lhe copiar ficheiros entre o Leitor de eBooks de 6" Flow e o computador.

Quando está inserido um cartão microSD no seu Leitor de eBooks de 6" Flow, a memória do cartão microSD fica disponível como uma unidade separada no sistema de ficheiros do seu computador.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Czytnik Ebooków Flow 6”

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

POLSKI

	STRONA
1. Przed pierwszym uruchomieniem	2
2. Ekran powitalny czytnika Flow	4
3. Przeglądarka historii	5
4. Ebook	5
5. Czytanie Ebooków	6
6. Przybliżanie/oddalanie	6
7. Obracanie ekranu	7
8. Tworzenie zakładek	7
9. Zdjęcia	7
10. Ustawienia	8
11. Eksplorator	8
12. Kalendarz	9
13. Podręcznik użytkownika	9
14. Przenoszenie plików na czytnik Flow	10
15. Oświadczenie gwarancyjne	11

1. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Drogi użytkowniku,

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.

Aby móc szybko i wygodnie użytkować nowy czytnik Ebooków Yarvik Flow 6", prosimy przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami.

Mamy nadzieję, że nowy czytnik Ebooków Yarvik Flow 6" będzie cieszył Cię przez długi czas!

Zwróć uwagę:


- Czytnik Ebooków Yarvik Flow 6" to produkt elektroniki precyzyjnej. Nie podejmuj prób demontażu czytnika Flow, gdyż będzie to skutkowało unieważnieniem gwarancji i może być przyczyną awarii urządzenia.
- Unikaj mocnych uderzeń w urządzenie.
- Unikaj użytkowania czytnika Ebooków Flow 6" w warunkach wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperatury lub w otoczeniu, w którym urządzenie może mieć kontakt z wilgocią, kurzem lub znajdować się w polu magnetycznym.
- Nie wystawiaj czytnika Ebooków Flow 6" przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych.
- Używając czytnik Ebooków Flow 6" korzystaj tylko z dozwolonych baterii, ładowarek i akcesoriów. Wykorzystywanie jakichkolwiek innych produktów podczas użytkowania czytnika Ebooków Flow 6" może stwarzać niebezpieczeństwo i łamać postanowienia gwarancji.
- Do czyszczenia czytnika Ebooków Flow 6" używaj tylko delikatnie zwilżonej – wyłącznie wodą – bawełnianej ściereczki. Czytnik Ebooków Flow 6" nie powinien być czyszczony żadnym środkiem do czyszczenia (szyb/szkła).
Użytkowanie czytnika Ebooków Yarvik Flow możesz rozpocząć zaraz po wyjęciu go z opakowania, bez konieczności uprzedniego naładowania baterii.

Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się, aby użytkować urządzenie aż do pełnego wyczerpania baterii i dopiero wtedy naładować ją w pełni. Jeżeli czytnik Ebooków Flow 6" nie uruchamia się zaraz po wyjęciu z opakowania, oznacza to, że bateria jest już całkowicie wyczerpana i powinna zostać w pierwszej kolejności naładowana.

2. EKRAN POWITALNY CZYTNIKA FLOW

Po uruchomieniu czytnika Ebooków Yarvik Flow 6" wyświetlony zostanie ekran główny czytnika Ebooków.

Na ekranie głównym wyświetlonych jest wszystkich siedem funkcji czytnika Ebooków.



Użyj przycisków nawigacji, aby wybrać funkcję z ekranu głównego –



skorzystaj z: , a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić.

W ten sposób czytnik Ebooków obsługiwany jest praktycznie przez cały czas.


Do ekranu głównego można zawsze powrócić poprzez naciśnięcie przycisku powrotu ↶

3. PRZEGLĄDARKA HISTORII

Opcja History Browser (Przeglądarka historii) wyświetla chronologiczną listę plików ostatnio otwieranych na czytniku Ebooków Flow 6”.


4. EBOOK

Opcja **eBook** (Ebook) na ekranie głównym otwiera przeglądarkę plików, jednocześnie filtrując i wyświetlając tylko obsługiwane formaty Ebooków.



Nawigacja w ramach listy i otwieranie pliku Ebooka także odbywa się za pomocą przycisków nawigacji.

UWAGA: Po umieszczeniu karty microSD musisz najpierw wybrać lokalizację w pamięci, w której zapisany jest Ebook do otwarcia:




5. CZYTANIE EBOOKÓW




Czytając Ebook, możesz skorzystać z przycisków nawigacji, aby przechodzić do następnej /poprzedniej strony.

Aby w czasie czytania szybko przejść do dowolnie wybranej strony, naciśnij środkowy przycisk – w ten sposób otworzysz menu, z którego wybierz **Go to page** (Przejdź do strony). Wyświetlone zostanie okno **Go to page** (Przejdź do strony):




Skorzystaj z przycisków nawigacji, aby wprowadzić wybrany numer strony; wybór potwierdź ponownym naciśnięciem **środkowego** przycisku.

6. PRZYBLIŻANIE/ODDALANIE

Aby zwiększyć/zmniejszyć rozmiar czcionki w książce/dokumentcie, skorzystaj z przycisku zmiany wielkości obrazu ; przycisk ten pozwala na przełączanie między różnymi poziomami powiększenia.


7. OBRACANIE EKRANU

Obraz na ekranie można obrócić poprzez naciśnięcie przycisku

obrotu , który umożliwia przełączanie między trybem portretu (pionowo) i panoramy (poziomo).

8. TWORZENIE ZAKŁADEK


W czasie czytania Ebooka naciśnij przycisk **M**, aby otworzyć menu i wybrać opcję **Save bookmark** (Zapisz zakładkę).



Otwarte zostanie menu zakładek, udostępniające pięć wolnych zakładek dla każdego Ebooka. Wystarczy wybrać wolną zakładkę i nacisnąć **środkowy przycisk**, aby zapisać zakładkę. Jeżeli czytanie ma być kontynuowane innym razem, zakładkę(-i) możesz załadować ponownie, naciskając przycisk **M** w celu otwarcia menu i wybrania opcji **Load bookmark** (Załaduj zakładkę).

9. ZDJĘCIA

Ta opcja filtruje i wyświetla obsługiwane pliki obrazów.


Skorzystaj z przycisków nawigacji , aby poruszać się między opcjami przeglądarki obrazów.

10. USTAWIENIA

Opcja **Settings** (Ustawienia) dostępna z poziomu menu głównego czytnika Ebooków Yarvik Flow 6" umożliwia otwarcie menu ustawień.

Z poziomu tego menu czytnik Ebooków Flow 6" może zostać skonfigurowany wedle uznania, poprzez zmianę czasu automatycznego wyłączenia, wyczyszczenie historii, ustawienie daty i godziny, zmianę języka systemu. Aby poruszać się w ramach menu ustawień, skorzystaj z przycisków

nawigacji .




11. EKSPLORATOR

Eksplorator plików czytnika Ebooków Yarvik Flow 6" ma konstrukcję zbliżoną do każdego innego elementu oprogramowania czytnika Ebooków, za wyjątkiem tego, że wyświetla wszystkie pliki w danej lokalizacji, a nie filtruje ich (tak jak filtr Ebooków, który jest uruchamiany, gdy na ekranie głównym wybierzesz opcję Ebooków).

Wszystkie obsługiwane pliki mogą zostać otwarte bezpośrednio z poziomu eksploratora.

UWAGA: Gdy umieszczona jest karta microSD, musisz najpierw wybrać, którą pamięć chcesz przeszukać za pomocą eksploratora.



12. KALENDARZ

Szóstą opcją w menu ustawień jest **Calendar** (Kalendarz), wyświetlany w widoku podstawowym.

W celu obsługi kalendarza skorzystaj z przycisków nawigacji .

13. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA


Ostatnia opcja w menu ustawień wyświetla podręcznik użytkownika.

W celu obsługi podręcznika skorzystaj z przycisków nawigacji .

14. PRZENOSZENIE PLIKÓW NA CZYTNIK FLOW

Podłącz dostarczony kabel USB do komputera i czytnika Ebooków Yarvik Flow 6”.

Na wyświetlaczu czytnika Flow wyświetlony zostanie ekran połączenia:



Czytnik Ebooków Flow 6” znajduje się wtedy w trybie połączenia USB i dostęp do niego można uzyskać z poziomu eksploratora plików w komputerze, tak jak do standardowego **urządzenia pamięci masowej USB** (takiego jak pamięć przenośna USB), co pozwala na kopiowanie plików między czytnikiem Ebooków Flow 6” i komputerem.

Gdy w czytniku Ebooków Flow 6” umieszczona jest karta microSD, pamięć karty microSD będzie dostępna z poziomu eksploratora plików komputera jako oddzielny napęd.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 6" elektronická čtečka knih Flow

N Á V O D K P O U Ž I T Í

ČESKY

STRANA

1. Před prvním použitím	2
2. Úvodní obrazovka zařízení Flow	4
3. Prohlížeč historie	5
4. Elektronická kniha	5
5. Čtení elektronických knih	6
6. Přiblížení / oddálení	6
7. Otočení obrazovky	7
8. Umístění záložky na stránku	7
9. Fotografie	7
10. Nastavení	8
11. Explorer	8
12. Kalendář	9
13. Uživatelská příručka	9
14. Přenos souborů do zařízení Flow	10
15. Záruka	11

1. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vážený uživateli,

děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nové 6" elektronické čtečky knih Flow od společnosti Yarvik, přečtěte si prosím před použitím výrobku řádně tyto pokyny.

Doufáme, že s touto 6" elektronickou čtečkou knih Flow od společnosti Yarvik budete po co nejdelší dobu naprosto spokojeni!


Upozornění:

- Tato 6" elektronická čtečka knih Flow od společnosti Yarvik je velmi přesné elektronické zařízení. Nesnažte se zařízení Flow rozmontovat, zneplatníte tak záruku a můžete zařízení porouchat.
- Nevystavujte zařízení těžkým nárazům.
- 6" elektronickou čtečku knih Flow nepoužívejte v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami ani na místech, na kterých může být zařízení vystaveno vlhkosti, prachu nebo magnetickým polím.
- 6" elektronickou čtečku knih Flow nevystavujte po delší dobu silnému slunečnímu záření.
- Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro 6" elektronickou čtečku knih Flow od společnosti Yarvik.
Použití jakéhokoli jiného zdroje napájení s 6" elektronickou čtečkou knih Flow může být nebezpečné a může vést k pozbytí záruky.
- K čištění 6" elektronické čtečky knih Flow používejte pouze vlhkou bavlněnou utěrku, kterou je možné za účelem navlhčení namáčet pouze do vody. 6" elektronická čtečka knih Flow se smí čistit jakýmkoli čisticím prostředkem (např. čističem skla).
Elektronickou čtečku knih Flow od společnosti Yarvik je možné používat okamžitě po vybalení, není třeba nejprve nabíjet baterii.


Při prvním použití je nejlepší používat zařízení do úplného vybití baterie a poté nechat baterii zcela nabít. Pokud nelze 6” elektronickou čtečku knih Flow přímo po vybalení zapnout, baterie je již zcela vybitá a je třeba ji proto nejprve nabít.

2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA ZAŘÍZENÍ FLOW


Po zapnutí 6" elektronické čtečky knih Flow od společnosti Yarvik se nejprve zobrazí hlavní úvodní obrazovka elektronické čtečky knih. Úvodní obrazovka obsahuje všech sedm funkcí elektronické čtečky knih.



K výběru funkce na úvodní obrazovce použijte směrové tlačítko (D-

pad)  , poté výběr potvrďte stisknutím středu tlačítka.

To je podstata ovládání celé elektronické čtečky knih.

Návrat na úvodní obrazovku můžete vždy provést stisknutím tlačítka zpět .

3. PROHLÍŽEČ HISTORIE

V History Browser (Prohlížeč historie) je vždy chronologicky zobrazen seznam všech souborů, které byly naposledy otevřeny v 6" elektronické čtečce knih Flow.


4. ELEKTRONICKÁ KNIHA

Možnost **eBook** (Elektronická kniha) na úvodní obrazovce otevírá prohlížeče souborů, filtruje a zobrazuje pouze kompatibilní elektronické knihy.



K pohybu v seznamu nebo k otevření souboru knihy je opět možné použít směrové tlačítko.

Poznámka: Po vložení microSD karty je třeba nejprve zvolit umístění úložiště, kde se nachází kniha, kterou si přejete otevřít:




5. ČTENÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

Během čtení elektronické knihy můžete k přechodu na

další/předchozí stránku používat směrové tlačítko




Rychlý přechod na jakoukoli stránku v průběhu čtení provedete stisknutím středu tlačítka, následně se otevře nabídka, ve které vyberte možnost **Go to page** (Přejít na stranu). Zobrazí se okno **Go to page** (Přejít na stranu):




Pomocí směrového tlačítka zadejte požadované číslo stránky a zadání potvrďte opětovným stisknutím **středu** tlačítka.

6. PŘIBLÍŽENÍ / ODDÁLENÍ


Zvětšení/zmenšení písma knihy/dokumentu se provádí pomocí tlačítka pro přiblížení či oddálení , které přepíná mezi různými úrovněmi přiblížení či oddálení.

7. OTOČENÍ OBRAZOVKY

Obrazovku je možné otočit nastojato (vertikálně) nebo naležato (horizontálně) stisknutím tlačítka pro otočení .

8. UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽKY NA STRÁNKU

Stisknutím tlačítka **M** během čtení knihy otevřete nabídku a vyberte možnost **Save bookmark** (Přidat záložku).



Otevře se nabídka záložky, která obsahuje pět jednotlivých záložek na jednu knihu. Vyberte prázdnou záložku a stisknutím **středu tlačítka** ji přidejte. Příště, až si budete přát pokračovat ve čtení, můžete opět načíst jednu nebo více záložek stisknutím klávesy **M**, po kterém se otevře nabídka, ve které vyberte **Load bookmark** (Otevřít záložku).

9. FOTOGRAFIE


Filtruje a zobrazuje kompatibilní obrázkové soubory.

K pohybu v prohlížeči obrázků  použijte směrové tlačítko.

10. NASTAVENÍ

Možnost **Settings** (Nastavení) na úvodní obrazovce 6" elektronické čtečky knih Flow od společnosti Yarvik otevírá nabídku nastavení.

Zde můžete nastavit 6" elektronickou čtečku knih Flow podle svého gusta, počínaje změnou času automatického vypnutí, vymazáním historie, nastavením data a času a konče změnou systémového jazyka. K ovládání nabídky nastavení použijte směrové tlačítko




11. PRŮZKUMNÍK

Průzkumník souborů 6" elektronické čtečky knih Flow od společnosti Yarvik je stejný jako každá jiná část elektronické čtečky, až na to, že se spíše používá k zobrazení všech souborů v určitém umístění úložiště než na použití filtrů (například filtr elektronické knihy, který se používá, pokud vyberete elektronické knihy z úvodní obrazovky).

Všechny kompatibilní typy souborů lze přímo otevřít v aplikaci Explorer (Průzkumník).

Poznámka: Pokud je vložena microSD karta, je třeba nejprve zvolit, které umístění úložiště si přejete s aplikací Explorer (Průzkumník) prozkoumat.



12. KALENDÁŘ

Šestá možnost nabídky nastavení zobrazuje jednoduchý **Calendar** (Kalendář).

K ovládání aplikace Calendar (Kalendář) použijte směrové tlačítko



13. Uživatelská příručka

Poslední možnost nabídky nastavení obsahuje uživatelskou příručku.


V uživatelské příručce se můžete pohybovat pomocí směrového

tlačítka .

14. PŘENOS SOUBORŮ DO ZAŘÍZENÍ FLOW

Dodaným USB kabelem propojte počítač s 6" elektronickou čtečkou knih Flow od společnosti Yarvik.

Na displeji zařízení Flow se zobrazí obrazovka USB připojení:



6" elektronická čtečka knih Flow je nyní v režimu USB připojení a smí se s ní zacházet v systému souborů počítače jako se standardním **USB mass storage device** (Velkokapacitním paměťovým zařízením USB), tedy jako s USB stickem. Díky tomu budete moci kopírovat soubory mezi 6" elektronickou čtečkou knih Flow a počítačem.

Po vložení microSD karty do 6" elektronické čtečky knih Flow bude paměť microSD karty v systému souborů počítače k dispozici jako oddělená jednotka.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 6“ čítačka e-knÍh Flow

N Á V O D N A P O U Ž I T I E

SLOVENČINA

	STRANA
1. Pred prvým použitím	2
2. Úvodná obrazovka Flow	4
3. História	5
4. e-kniha	5
5. Čítanie e-knihy	6
6. Priblíženie/oddialenie	6
7. Otočenie obrazovky	7
8. Označenie strany	7
9. Fotografia	7
10. Nastavenia	8
11. Prieskumník	8
12. Kalendár	9
13. Návod na použitie	9
14. Prenášanie súborov do vašej Flow	10
15. Záručné podmienky	11

1. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vážený používateľ,

Ďakujeme vám za kúpu nášho výrobku.

Aby ste zabezpečili rýchle a pohodlné používanie vašej novej 6“ čítačky e-knží Flow Yarvik, prečítajte si, prosím, pred použitím tieto pokyny.

Dúfame, že si svoju 6“ čítačku e-knží Flow Yarvik budete vychutnávať čo najdlhšie!

Nezabudnite prosím:


- Vaša 6“ čítačka e-knží Flow Yarvik je vysokopresný elektronický výrobok. Nepokúšajte sa čítačku Flow rozoberať, pretože by to znamenalo stratu záruky a môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
- Výrobok nevystavujte tvrdým nárazom.
- 6“ čítačku e-knží Flow nepoužívajte v prostredí s vysokými alebo nízkymi teplotami a ani na miestach, kde by mohla byť vystavená vlhkosti, prachu alebo magnetickým poliam.
- 6“ čítačku e-knží Flow nevystavujte dlhšiu dobu silnému slnečnému žiareniu.
- So svojou 6“ čítačkou e-knží používajte iba schválené batérie a príslušenstvo.
Používanie iného zdroja napájania so 6“ čítačkou e-knží Flow môže byť nebezpečné a môže zrušiť platnosť záruky.
- Na čistenie 6“ čítačky e-knží Flow používajte iba navlhčenú bavlnenú látku. Túto látku zvlhčujte iba vodou. 6“ čítačku e-knží Flow nesmiete čistiť žiadnymi čistiacimi prostriedkami (ako napr. čistiaci prostriedok na sklo).
Svoju čítačku e-knží Flow Yarvik môžete používať okamžite po vybraní zo škatule. Batériu nie je potrebné hneď nabiť.

Pri prvom použití je najlepšie používať batériu, až kým sa úplne nevybije a potom ju úplne nabiť. Ak sa 6" čítačka e-knÍh Flow nedá zapnúť okamžite po vybraní zo škatule, batéria je úplne vybitá a vy ju samozrejme musíte najskôr nabiť.

2. ÚVODNÁ OBRAZOVKA FLOW

Keď zapnete svoju 6“ čítačku e-kníf Flow Yarvik, uvidíte úvodnú obrazovku čítačky e-kníf.

Na úvodnej obrazovke sa nachádza všetkých sedem funkcií čítačky e-kníf.




Pomocou smerovej podložky vyberte funkciu na úvodnej obrazovke



a potom svoj výber potvrdíte stredovým tlačidlom.

Toto je základ pre ovládanie celej čítačky e-kníf.


Na úvodnú obrazovku sa môžete vrátiť stlačením tlačidla späť .

3. HISTÓRIA

History Browser (História) vám zobrazuje chronologický zoznam všetkých súborov, ktoré ste mali naposledy otvorené vo svojej 6“ čítačke e-kníh Flow.


4. E-KNIHA

Možnosť **eBook** (e-kniha) na úvodnej obrazovke otvorí prehliadač, filtruje a zobrazuje iba kompatibilné e-knihy.




Aj na tomto mieste môžete používať na navigovanie v zozname alebo na otvorenie súboru s knihou smerovú podložku.


POZNÁMKA: Po vložení karty microSD musíte najskôr vybrať miesto uloženia, kde sa nachádza kniha, ktorú chcete otvoriť:



5. ČÍTANIE EKNIHY


Počas čítania e-knihy môžete používať smerovú podložku  a prechádzať na nasledovnú/predchádzajúcu stranu.

Ak chcete počas čítania rýchlo preskočiť na ktorúkoľvek stranu, stlačte stredové tlačidlo, otvorte ponuku a vyberte **Go to page** (Prejsť na stranu). Zobrazí sa okno **Go to page** (Prejsť na stranu):



Pomocou smerovej podložky zadajte požadované číslo strany a svoj výber potvrdíte opätovným stlačením **stredového** tlačidla.

6. PRIBLÍŽENIE/ODDIALENIE

Ak chcete zväčšiť/zmenšiť veľkosť písma svojej knihy/dokumentu, použite tlačidlo zoomu  a prepínajte medzi rôznymi úrovňami transfokácie.


7. OTOČENIE OBRAZOVKY

Obrazovku môžete otáčať z režimu portrétu (vertikálne) na zobrazenie na šírku (horizontálne) stlačením tlačidla otáčania



8. OZNAČENIE STRANY

Počas čítania knihy stlačte tlačidlo **M**, otvorte ponuku a vyberte **Save bookmark** (Pridať záložku).



Otvorí sa ponuka označenia s piatimi záložkami na jednu knihu. Vyberte prázdnu záložku a stlačením **stredového tlačidla** ju uložte. Ak budete chcieť neskôr pokračovať v čítaní, môžete si znovu stiahnuť záložku (záložky) stlačením tlačidla **M**, otvorením ponuky a výberom **Load mark** (Otvoriť záložku).

9. FOTOGRAFIA


Filtruje a zobrazuje kompatibilné súbory s obrázkami.


Pomocou smerovej podložky  prechádzajte prehliadačom obrázkov.

10. NASTAVENIA

Možnosť **Settings** (Nastavenia) na úvodnej obrazovke vašej 6“ čítačky e-knží Flow Yarvik otvára ponuku s nastaveniami.

Na tomto mieste môžete nastaviť svoju 6“ čítačku e-knží Flow podľa vlastného želania a to zmenou času automatického vypnutia, vymazaním histórie, nastavením dátumu a času zmeny jazyka systému. Smerovú

podložku  používajte na ovládanie ponuky nastavení.




11. PREHLIADAČ

Prieskumník 6“ čítačky e-knží Flow Yarvik je takmer ako všetky ostatné časti vašej čítačky e-knží. Až na to, že zobrazuje všetky súbory na konkrétnom mieste uloženia, ako filter (ako napríklad filter e-knží, ktorý sa zobrazí po výbere e-knží z úvodnej obrazovky).

Všetky kompatibilné typy súborov môžete priamo v prieskumníkovi.

POZNÁMKA: Po vložení karty microSD musíte najskôr vybrať, ktoré miesto uloženia chcete prehliadať pomocou prehliadača.



12.KALENDÁR

Šiesta možnosť v ponuke nastavení zobrazuje základný **Calendar** (Kalendár).

Kalendár ovládate pomocou smerovej podložky .

13.NÁVOD NA POUŽITIE

Posledná možnosť v ponuke nastavení zobrazuje Návod na použitie.


V Návode na použitie sa pohybujete pomocou smerovej podložky



14. PRENÁŠANIE SÚBOROV DO VAŠEJ FLOW

Dodaný USB kábel pripojte k svojmu počítaču a 6“ čítačke e-knÍh Flow Yarvik.

Zobrazenie na vašej Flow zobrazÍ obrazovku USB pripojenia:



Teraz je 6“ čítačka e-knÍh Flow v režime USB pripojenia a môžete do nej vojsť, ako do štandardného **USB veľkokapacitného ukladacieho zariadenia** (ako je napr. USB kľúč) v systéme súborov vo vašom počítači, čo vám umožní kopírovať súbory medzi vašou 6“ čítačkou e-knÍh a počítačom.

Keď je vo vašej 6“ čítačke e-knÍh Flow vložená karta microSD, bude pamäť karty microSD k dispozícii ako samostatná disková mechanika v systéme súborov vášho počítača.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" eBook Reader

B R U G E R V E J L E D N I N G

DANSK

	SIDE
1. Før første brug	2
2. Flow-startskærm	4
3. Historikbrowser	5
4. eBook	5
5. Læsning af en e-bog	6
6. Zoom ind/ud	6
7. Roter skærm	7
8. Indsættelse af bogmærke for side	7
9. Foto	7
10. Indstillinger	8
11. Stifinder	8
12. Kalender	9
13. Brugervejledning	9
14. Overførsel af filer til Flow	10
15. Garantierklæring	11

1. FØR FØRSTE BRUG

Kære bruger

Tak, fordi du har købt vores produkt.

Læs instruktionerne omhyggeligt før brug for at sikre hurtig og bekvem brug af din nye Yarvik Flow 6" eBook Reader.

Vi håber, at du hele vejen igennem vil nyde din Yarvik Flow 6" eBook Reader i så lang tid som muligt!

Bemærk:


- Din Yarvik Flow 6" eBook Reader er et elektronisk produkt med høj præcision. Forsøg ikke at adskille din Flow, da dette vil ophæve garantien og muligvis føre til fejlfunktioner i enheden.
- Undgå at udsætte produktet for kraftig belastning.
- Undgå at bruge Flow 6" eBook Reader i et miljø med høj eller lav temperatur eller andre steder, hvor enheden kan blive udsat for fugt, støv eller magnetfelter.
- Udsæt ikke Flow 6" eBook Reader for kraftigt sollys i længere tid.
- Brug kun godkendte batterier, opladere og tilbehør til din Yarvik Flow 6" eBook Reader.
Brug af andre strømkilder sammen med Flow 6" eBook Reader kan være farligt og kan ophæve garantien.
- Brug kun en fugtig bomuldsklud til at rengøre Flow 6" eBook Reader, og brug kun vand til at fugte kluden med. Flow 6" eBook Reader må ikke rengøres med noget rengøringsmiddel (f. eks. et glasrensemiddel). Du kan bruge Yarvik Flow eBook Reader lige fra æsken uden først at oplade batteriet.

Ved første brug er det bedst at bruge batteriet, indtil det er helt afladet og derefter give det en fuld opladning. Hvis Flow 6" eBook Reader ikke tændes lige fra æsken, er batteriet allerede helt afladet, og så skal nu naturligvis genoplade det først.

2. FLOW-STARTSKÆRM

Når du tænder Yarvik Flow 6" eBook Reader, vil du se hovedstartskærmen i din eBook Reader.

Startskærmen indeholder alle syv funktioner i din eBook Reader.




Brug retningstastaturet til at vælge en funktion på



startskærmen,
bekræfte.

og tryk derefter på midterknappen for at

Dette er grundlæggende sådan, at du betjener hele din eBook Reader.


Du kan altid returnere til startskærmen ved at trykke på tilbageknappen .

3. HISTORIKBROWSER

Historikbrowseren viser dig en kronologisk liste over alle filer, som du fornylig har åbnet i din Flow 6" eBook Reader.


4. E-BOG

Punktet **eBook** på startskærmen åbner filbrowseren, filtrering og kun visning af kompatible eBooks.




Her kan du igen bruge retningstastaturet til at navigere gennem listen eller åbne en bogfil.


Bemærk: Når du har indsat et microSD-kort, skal du først vælge lagringsplaceringen, der indeholder bogen, som du vil åbne:



5. LÆSNING AF EN E-BOG


Under læsning af en eBook kan du bruge retningstastaturet  til at navigere til næste/forrige side.

Hvis du hurtigt vil hoppe til en side under læsning, skal du trykke på midterknappen for at åbne menuen og vælge **Go to page** [Gå til side]. Vinduet **Go to page** [Gå til side] vises:




Brug retningstastaturet for at åbne det ønskede sidetal, og bekræft ved at trykke på **midterknappen** igen.

6. ZOOM IND/UD


Hvis du vil forøge/formindske skrifttypestørrelsen i din bog/dit dokument, skal du bruge zoomknappen  til at skifte mellem de forskellige zoomniveauer.

7. Roter skærm

Du kan rotere skærmen fra stående (lodret) til liggende (vandret) ved at trykke på rotationsknappen .

8. INDSÆTTELSE AF BOGMÆRKE FOR SIDE

Under læsning af en bog kan du trykke på knappen **M** for at åbne menuen og vælge **Save bookmark** [Gem bogmærke].



Bogmærkemenuen åbnes med fem bogmærkeindgange pr. bog. Vælg en tom indgang, og tryk på **midterknappen** for at gemme bogmærket. Næste gang du vil genoptage læsningen, kan du indlæse bogmærket/bogmærkerne igen ved at trykke på tasten **M** for at åbne menuen og vælge **Load bookmark** [Indlæs bogmærke].


9. FOTO


Filtrerer og viser kompatible billedfiler.

Brug retningstastaturet  til at navigere i billedvisningen.

10. INDSTILLINGER

Valgmuligheden **Settings** [Indstillinger] på startskærmen på Yarvik Flow 6" eBook Reader åbner indstillingsmenuen.

Her kan du indstille din Flow 6" eBook Reader efter ønske ved at ændre automatisk slukningstid, rydde historikken, indstille dato og klokkeslæt og ændre systemsproget. Brug retningstastaturet  til at betjene indstillingsmenuen.




11. STIFINDER

Yarvik Flow 6" eBook Readers filstifinder er meget lig enhver anden del af din eBook Reader undtagen at, den viser alle filer på en bestemt placering frem for at anvende et filter (som eBooks-filter, der anvendes, når du vælger eBooks fra startskærmen).

Alle kompatible filtyper kan åbnes i stifinderen.

Bemærk: Når et microSD-kort er indsat, skal du først vælge lagringsplaceringen, som du vil gennemse med stifinderen.




12. KALENDER

Den sjette valgmulighed i indstillingsmenuen viser en grundlæggende **Kalender**.

Brug retningstastaturet  til at betjene kalenderen.

13. Brugervejledning


Den sidste valgmulighed i indstillingsmenuen viser vejledningen.

Brug retningstastaturet  til at navigere gennem vejledningen.

14. OVERFØRSEL AF FILER TIL FLOW

Slut det leverede USB-kabel til computeren og din Yarvik Flow 6" eBook Reader.

Skærmen på Flow vil vise USB-tilslutningsskærmen:



Flow 6" eBook Reader er nu i USB-tilslutningstilstand og kan åbnes som en standard **USB-masselagringsenhed** (som et USB-stik) i computerens filsystem, der giver dig mulighed for at kopiere filer mellem Flow 6" eBook Reader og computeren.

Når et microSD-kort er indsat i din Flow 6" eBook Reader, vil microSD-hukommelsen være tilgængelig som et separat drev i computerens filsystem.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" E-boksläsare

ANVÄNDARMANUAL

SVENSKA

	SIDA
1. Innan det första användandet	2
2. Flow startskärm	4
3. Historikbläddrare	5
4. E-bok	5
5. Att läsa en e-bok	6
6. Zooma in/ut	6
7. Roter bildskärm	7
8. Att skapa ett bokmärke för en sida	7
9. Foto	7
10. Inställningar	8
11. Utforskare	8
12. Kalender	9
13. Användarmanual	9
14. Överföra dina filer till din Flow	10
15. Garantiredogörelse	11

1. INNAN DET FÖRSTA ANVÄNDANDET

Kära användare,

Tack för att du har köpt vår produkt.

För att försäkra snabb och bekväm användning av din nya Yarvik Flow 6" E-boksläsare, läs dessa instruktioner noggrant innan användning.

Vi hoppas verkligen att du kommer att ha glädje av din Yarvik Flow 6" E-boksläsare så länge som möjligt!

Observera:


- Din Yarvik Flow 6" E-boksläsare är en elektronisk produkt med hög prestation. Försök inte att demontera Flow då detta kommer att ogiltigförklara din garanti och kan leda till att enheten fungerar felaktigt.
- Undvik att utsätta produkten för kraftiga stötar.
- Undvik att använda Flow 6" E-boksläsare i omgivningar med hög eller låg temperatur eller på ställen där enheten kan utsättas för fukt, damm eller magnetfält.
- Utsätt inte Flow 6" E-boksläsare för starkt solljus under längre tidsperioder.
- Använd endast godkända batterier, laddare och tillbehör med din Yarvik Flow 6" E-boksläsare. Användning av andra strömkällor med Flow 6" E-boksläsare kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Använd endast ett fuktat bomullstyg för att rengöra Flow 6" E-boksläsare, och använd endast vatten för att fukta bomullstyget. Flow 6" E-boksläsare Ska inte rengöras med någon rengöringsprodukt (t.ex. glasrengöring).
Du kan använda din Yarvik Flow E-boksläsare så fort du har packat upp den, utan att ladda batteriet först.

För första användningen är det bäst att använda batteriet tills det är helt urladdat och sedan ladda det helt. Om Flow 6" E-boksläsare inte sätter igång då du har packat upp den, har batteriet redan laddat ur helt och du måste ladda den först.


2. FLOW STARTSKÄRM

När du sätter igång din Yarvik Flow 6” E-boksläsare, kommer du att se E-boksläsarens huvudstartskärm.

Startskärmen innehåller alla E-boksläsarens sju funktioner.




Använd styrknappen för att välja en funktion på



startskärmen,
bekräfta.

och tryck sedan på mittknappen för att


Det här är i stort det sätt på vilket du hanterar hela E-boksläsaren.
Du kan alltid återgå till startskärmen genom att trycka på
tillbakaknappen  .

3. HISTORIKBLÄDDRARE

Historikbläddraren visar dig en kronologisk lista över alla filer som du nyligen har öppnat på din Flow 6" E-boksläsare.


4. E-BOK

Alternativet **E-bok** på startskärmen öppnar filbläddraren, filtrerar och visar endast kompatibla E-böcker.




Här kan du åter igen använda styrknappen för att bläddra igenom listan eller öppna en bokfil.


OBS! Efter att du har satt i ett microSD-kort, måste du först välja en förvaringsplats som innehåller den bok som du vill öppna:



5. ATT LÄSA EN E-BOK



Medan du läser en e-bok, kan du använda stryknappen  för att bläddra till nästa/föregående sida.

För att snabbt hoppa till någon sida medan du läser, tryck på mittknappen för att öppna menyn och välj **Go to page (Gå till sida)**. Fönstret **Go to page (Gå till sida)** kommer att visas:




Använd riktningsknappen för att ange önskat sidnummer och bekräfta genom att trycka på **mittknappen** igen.

6. ZOOMA IN/UT


För att öka/minska teckensnittet i boken/dokumentet, använder du zoomknappen   för att växla mellan olika zoomnivåer.

7. ROTERA BILDSKÄRM

Du kan rotera bildskärmen från porträtt-(vertikal) till landskaps- (horisontal) läge genom att trycka på rotationsknappen. .

8. ATT SKAPA ETT BOKMÄRKE FÖR EN SIDA

Medan du läser en bok, kan du trycka på knappen **M** för att öppna menyn och välja **Save bookmark (Spara bokmärke)**.



Bokmärkesmenyn kommer att öppnas, med fem bokmärkesspalter per bok. Välj en tom spalt och tryck på **mittknappen** för att spara bokmärket. Nästa gång du vill fortsätta att läsa, kan du ladda bokmärket(ena) igen genom att trycka på knappen **M** för att öppna menyn och välja **Load bookmark (Ladda bokmärke)**.


9. FOTO


Filtrerar och visar kompatibla bildfiler.

Använd styrknappen  för att bläddra i bildvisaren.

10. INSTÄLLNINGAR

Alternativet **Settings (Inställningar)** på startskärmen på din Yarvik Flow 6" E-boksläsare öppnar inställningsmenyn.

Här kan du ställa in din Flow 6" E-boksläsare enligt dina egna önskemål genom att ändra den automatiska avstängningstiden, rensa historiken, ställa in datum och tid och ändra systemspråket. Använd styrknappen  för att hantera inställningsmenyn.




11. UTFORSKARE

Yarvik Flow 6" E-boksläsares filutforskare är väldigt lik alla andra delar på din E-boksläsare, förutom att den visar alla filer på en speciell lagringsplats, snarare än att använda ett filter (som e-boksfiltret, som används när du väljer e-böcker från startskärmen).

Alla kompatibla filtyper kan öppnas rätt i Explorer.

OBS! När ett microSD-kort är isatt, måste du först välja vilken lagringsplats du vill bläddra till med Explorer.




12. KALENDER

Det sjätte alternativet i inställningsmenyn visar en grundläggande **Kalender**.

Använd styrknappen  för att hantera kalendern.

13. ANVÄNDARMANUAL


Det sista alternativet in inställningsmenyn visar manualen.

Använd styrknappen  för att navigera igenom manualen.

14. ÖVERFÖRA DINA FILER TILL DIN FLOW

Anslut medföljande USB-kabel till din dator och Yarvik Flow 6" E-boksläsare.

Skärmen på din Flow kommer att visa USB-anslutningsskärmen:



Flow 6" E-boksläsare är nu i USB-anslutningsläge och kan kommas åt via **USB-masslagringsenhet** (som ett USB-stick) på din dators filsystem, vilket tillåter dig att kopiera filer mellan din Flow 6" E-boksläsare och din dator.

När ett microSD-kort är isatt i din Flow 6" E-boksläsare, kommer microSD-minnet att vara tillgängligt som en separat enhet i din dators filsystem.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6"-lesebrett

B R U K E R H Å N D B O K

NORSK

	Side
1. Før første gangs bruk	2
2. Startskjermen på Flow	4
3. Loggleser	5
4. E-bok	5
5. Lese en e-bok	6
6. Zoome inn/ut	6
7. Rotere bilde	7
8. Lagre et bokmerke	7
9. Bilder	7
10. Innstillinger	8
11. Utforsker	8
12. Kalender	9
13. Brukerhåndbok	9
14. Overføre filer til Flow	10
15. Garantierklæring	11

1. FØR FØRSTEGANGSBRUK

Kjære bruker,

Takk for at du har kjøpt dette produktet.

For å være sikker på at du raskt og bekvemt får tatt i bruk det nye Yarvik Flow 6" lesebrettet, les disse instruksene nøye før bruk.

Vi håper at du vil ha glede av Yarvik Flow 6"-lesebrettet så lenge som mulig!


Merk:

- Yarvik Flow 6"-lesebrettet er et produkt med høy presisjon. Du må ikke forsøke å demontere Flow, siden dette vil være et brudd på garantien og kan føre til at det oppstår feil på enheten.
- Produktet må ikke utsettes for store støt.
- Flow 6"-lesebrettet må ikke brukes i omgivelser med høye eller lave temperaturer, eller på steder der enheten kan utsettes for fukt, støv eller magnetfelter.
- Flow 6"-lesebrettet må ikke utsettes for sterkt sollys i lengre perioder.
- Du må kun bruke godkjente batterier, ladere og tilleggsutstyr med Yarvik Flow 6"-lesebrettet. Bruk av en annen strømkilde med Flow 6"-lesebrettet kan være farlig og kan bryte garantien.
- Bruk kun en lett fuktig klut til å rengjøre Flow 6" lesebrettet, og bruk bare vann til å fukte kluten. Flow 6"-lesebrettet skal ikke rengjøres med et rengjøringsprodukt (f.eks. glassrens). Du kan ta i bruk Yarvik Flow lesebrettet rett etter at du har pakket det ut av boksen, uten at du trenger å lade batteriet først.

Ved første gangs bruk er det best å bruke batteriet til det er helt ladet ut og deretter lade det helt opp. Dersom lesebrettet ikke slår seg på rett etter at du har pakket det ut, er batteriet allerede helt utladet. Da må du selvsagt lade det helt opp først.

2. STARTSKJERMEN PÅ FLOW

Når du slår på Yarvik Flow 6"-lesebrettet vises startskjermen. Startskjermen inneholder alle de sju funksjonene på lesebrettet.



Bruk retningskontrollen for å velge en funksjon på



startskjermen,
bekrefte.

og trykk deretter på midtknappen for å


Dette er i prinsippet hvordan du betjener hele lesebrettet.
Du kan alltid gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke tilbake-
knappen. ↶

3. LOGGLESER

Leseloggen viser en kronologisk liste over alle filene du har nylig åpnet på Flow 6" lesebrettet.


4. E-BOK

E-bok-alternativet på startskjermen åpner filutforskeren som filtrerer og kun viser kompatible e-bøker.




Her kan du igjen bruke retningskontrollen for å bla gjennom listen eller åpne en bokfil.


Merk: Etter at du har satt inn et microSD-kort må du først velge lagringsstedet som inneholder boken du vil åpne:



5. LESE EN E-BOK


Mens du leser en e-bok kan du bruke retningskontrollen  til å bla til neste/forrige side.

Hvis du vil hoppe raskt til en bestemt side mens du leser, kan du trykke på midtknappen for å åpne menyen og velge **Gå til side**. Vinduet **Gå til side** vil vises:



Bruk retningskontrollen for å taste inn ønsket sidetall, og bekreft ved å trykke på midtknappen igjen.

6. ZOOME INN/UT


For å øke/redusere skriftstørrelsen på boken/dokument, bruk zoomknappen  for å veksle mellom forskjellige zoomnivåer.

7. ROTERE BILDE

Du kan rotere bildet fra portrett (vertikalt) til landskap (horisontalt) ved å bruke roteringsknappen .

8. LAGRE ET BOKMERKE

Når du leser en bok kan du trykke på **M**-knappen for å åpne menyen og velge Lagre **Bokmerker**.



Bokmerkemenyen åpnes og inneholder fem oppføringer pr. bok. Velg en tom oppføring og trykk på **midtknappen** for å lagre bokmerket. Neste gang du fortsetter å lese kan du laste bokmerket igjen ved å trykke på **M**-knappen for å åpne menyen, og velge **Last bokmerke**.


9. BILDER


Filtrerer og viser compatible bildefiler.

Bruk retningskontrollen  for å bla i bildevisningen.

10. INNSTILLINGER

Innstillinger-alternativet på startskjermen på lesebrettet brukes for å åpne Innstillinger-menyen.

Her kan du sette opp Flow 6"-lesebrettet slik du ønsker, ved å endre tiden den slår seg av automatisk, slette logger, stille inn dato og klokkeslett og endre systemspråket. Bruk retningskontrollen  for å betjene innstillingsmenyen.




11. UTFORSKER

Filutforskeren på Yarvik Flow 6"-lesebrettet er veldig lik andre deler av lesebrettet, bortsett fra at den viser alle filer på et bestemt lagringssted, heller enn å bruke et filter (som e-bok-filteret som brukes når du velger e-bøker fra startskjermen).

Alle kompatible filtyper kan åpnes fra utforskeren.

Merk: Når et microSD-kort settes inn må du først velge lagringsstedet du vil bla gjennom med utforskeren.




12. KALENDER

Det sjette alternativet viser en **kalender**.

Bruk retningskontrollen  for å betjene kalenderen.

13. BRUKERHÅNDBOK


Det siste alternativet i innstillingsmenyen viser håndboken.

Bruk retningskontrollen  for å bla gjennom brukerhåndboken.

14. OVERFØRING AV FILER TIL FLOW

Koble medfølgende USB-kabel til datamaskinen og Yarvik Flow 6" lesebrettet.

Flow viser USB-tilkoblingen på skjermen:



Flow 6"-lesebrettet er nå i USB-tilkoblingsmodus og kan brukes som en standard **USB-masselagringsenhet** (som en USB-minnepinne) på datamaskinens filsystem. Dette lar deg enkelt kopiere filer mellom Flow 6"-lesebrettet og datamaskinen.

Når et microSD-kort er satt inn i Flow 6" lesebrettet, vil dette være tilgjengelig som en separat lagringsenhet på datamaskinen.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Bralnik E-knjig Flow 6"

U P O R A B N I Š K I P R I R O Č N I K

SLOVENSKO

	STRAN
1. Pred prvo uporabo	2
2. Začetni zaslon Flow	4
3. Zgodovina branja	5
4. E-knjiga	5
5. Branje E-knjige	6
6. Povečaj/pomanjšaj	6
7. Obračanje zaslona	7
8. Dodajanje strani med zaznamke	7
9. Slike	7
10. Nastavitve	8
11. Raziskovalec	8
12. Koledar	9
13. Uporabniški priročnik	9
14. Prenašanje datotek na vaš bralnik Flow	10
15. Garancijska izjava	11

1. PRED PRVO UPORABO

Dragi uporabnik,

Hvala, ker ste kupili naš izdelek.

Za hitro in preprosto uporabo svojega novega bralnika E-knjig Yarvik Flow 6", pred uporabo natančno preberite ta navodila.

Upamo, da vam bo vaš bralnik E-knjig Yarvik Flow 6" karseda dolgo v veliko veselje!

Opomba:


- Vaš bralnik E-knjig Yarvik Flow 6" je visoko natančen elektronski izdelek. Bralnika Flow ne poskušajte razstaviti, saj garancija v tem primeru ne velja, naprava pa se lahko pokvari.
- Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Izogibajte se uporabi bralnika E-knjig Flow 6" v okolju z nizko ali visoko temperaturo, ali kjer je naprava lahko izpostavljena vlagi, prahu ali magnetnim poljem.
- Bralnika E-knjig Flow 6" ne izpostavljajte močni sončni svetlobi za dlje časa.
- Z vašim bralnikom E-knjig Yarvik Flow 6" uporabljajte le dovoljene baterije, polnilnike in dodatke. Uporaba drugih virov napajanja z bralnikom E-knjig Flow 6" je lahko nevarna in lahko izniči garancijo.
- Za čiščenje bralnika E-knjig Flow 6" uporabljajte le vlažno bombažno krpo, ki ste jo navlažili z vodo. Bralnika E-knjig Flow 6" ne smete čistiti s čistilnimi sredstvi (npr. čistilo za steklo). Bralnik E-knjig Yarvik Flow lahko začnete uporabljati takoj, ko ga vzamete iz škatle, ne da bi morali najprej napolniti baterijo.

Za prvo uporabo je najboljšo, da porabite baterijo, dokler ni popolnoma izpraznjena in jo nato popolnoma napolnite. Če bralnika E-knjig Flow 6", ko ga vzamete iz škatle, ne morete vklopiti, je baterija že popolnoma izpraznjena in jo morate seveda najprej napolniti.

2. ZAČETNI ZASLON FLOW

Ob vklopu bralnika E-knjig Yarvik Flow 6" se prikaže glavni začetni zaslon bralnika E-knjig.

Začetni zaslon vsebuje vseh sedem funkcij bralnika E-knjig.



S smerno ploščico izberite funkcijo na začetnem zaslonu in potrdite s pritiskom na sredinski gumb.

Tako v osnovi upravljate celotni bralnik E-knjig.

Vedno se lahko vrnete na začetni zaslon s pritiskom na gumb za nazaj ↶.

3. ZGODOVINA BRANJA

History Browser (Zgodovina branja) vam prikazuje kronološki seznam vseh datotek, ki ste jih nedavno odprli v vašem bralniku E-knjig Flow 6”.


4. E-KNJIGA

Možnost **eBook** (E-knjiga) na začetnem zaslonu odpre brskalnik datotek, ki filtrira in prikazuje le združljive E-knjige.



Tukaj se lahko z uporabo smerne ploščice pomikate po seznamu ali odprete knjigo.

OPOMBA: Ko vstavite kartico microSD, morate najprej izbrati mesto pomnilnika, ki vsebuje knjigo, ki jo želite odpreti:




5. BRANJE E-KNJIGE




Med branjem E-knjige se lahko s pomočjo smerne ploščice pomaknete na naslednjo/prejšnjo stran.

Če želite med branjem hitro skočiti na poljubno številko strani, pritisnite sredinski gumb in tako odprite meni ter izberite **Go to page** (Pojdi na stran). Pojavilo se bo okno **Go to page** (Pojdi na stran):




Uporabite smerno ploščico in vnesite želeno številko strani ter potrdite s ponovnim pritiskom na **sredinski** gumb.

6. POVEČAJ/POMANJŠAJ


Če želite povečati/zmanjšati velikost pisave vaše knjige/dokumenta, uporabite gumb za povečanje/pomanjšanje  in preklopite med različnimi stopnjami povečanja/pomanjšanja.

7. OBRAČANJE ZASLONA

Zaslon lahko obračate iz načina portreta (navpično) v način pokrajine (vodoravno) s pritiskom na gumb za obračanje .

8. DODAJANJE STRANI MED ZAZNAMKE


Med branjem knjige pritisnite gumb **M** in tako odprite meni ter izberite **Save bookmark** (Shrani zaznamek).



Meni zaznamkov se bo odprl z režami petih zaznamkov na knjigo. Izberite prazno režo, pritisnite **sredinski gumb** in shranite zaznamek. Naslednjič, ko želite nadaljevati z branjem, lahko ponovno naložite zaznamke s pritiskom na gumb **M**. Odprl se bo meni, kjer izberete **Load bookmark** (Naloži zaznamek).


9. SLIKE


Filtrira in prikaže združljive slikovne datoteke.

Uporabite smerno ploščico  za navigacijo po pregledovalniku slik.

10. NASTAVITVE

Možnost **Settings** (Nastavitve) na začetnem zaslonu bralnika E-knjig Yarvik Flow 6" odpre meni nastavitev.

Tukaj lahko poljubno nastavite bralnik E-knjig Flow 6". Spreminjate lahko čas samodejnega izklopa, počistite zgodovino, nastavite datum in čas ali spreminjate jezik sistema. Meni nastavitev upravljate s pomočjo smerne ploščice .




11. RAZISKOVALEC

Raziskovalec datotek bralnika E-knjig Yarvik Flow 6" je kot vsak drugi del vašega bralnika, razen tega, da prikaže vse datoteke v določenem pomnilniku in pri tem ne uporablja filtra (kot filter E-knjig, ki se uporabi, ko iz začetnega zaslona izberete E-knjige).

V raziskovalcu lahko odprete vse združljive tipe datotek.

OPOMBA: Ko vstavite kartico microSD, morate najprej izbrati pomnilnik, po katerem želite brskati z raziskovalcem.



12. KOLEDAR

Šesta možnost v meniju nastavitvev prikaže osnovni **Calendar** (Koledar).

Koledar upravljate s pomočjo smerne ploščice .

13. Uporabniški priročnik


Zadnja možnost v meniju nastavitvev prikaže priročnik.

Za navigacijo po priročniku uporabite smerno ploščico .

14. PRENAŠANJE DATOTEK NA VAŠ BRALNIK FLOW

S priloženim kablom USB povežite vaš računalnik in bralnik E-knjig Yarvik Flow 6”.

Zaslon na vašem bralniku Flow bo prikazal zaslon USB povezave:



Bralnik E-knjig Flow 6” je zdaj v načinu USB povezave. Do njega lahko dostopate kot do običajne **USB naprave za množično shranjevanje** (kot USB-ključ) v datotečnem sistemu vašega računalnika, ki vam omogoča kopiranje datotek med bralnikom E-knjig Flow 6” in vašim računalnikom.

Ko je kartica microSD vstavljena v bralnik E-knjig Flow 6”, vam je ta pomnilniška naprava microSD na voljo kot ločeni pogon v datotečnem sistemu vašega računalnika.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" čitač e-knjiga

K O R I S N I Č K I P R I R U Č N I K

HRVATSKI

	STRANA
1. Prije prve uporabe	2
2. Flow početni zaslon	4
3. Preglednik povijesti	5
4. E-knjiga	5
5. Čitanje e-knjige	6
6. Povećavanje/smanjivanje	6
7. Zakretanje zaslona	7
8. Označavanje stranice	7
9. Fotografije	7
10. Postavke	8
11. Istraživač	8
12. Kalendar	9
13. Korisnički priručnik	9
14. Prijenos datoteka na Vaš Flow	10
15. Jamstvena izjava	11

1. PRIJE PRVE UPORABE

Poštovani korisniče,

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Kako bi se osiguralo brzo i praktično korištenje Vašeg novog Yarvik Flow 6" čitača e-knjiga, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe.

Nadamo se da ćete potpuno uživati u Vašem Yarvik Flow 6" čitaču e-knjiga što je dulje moguće!

Imajte na umu:


- Vaš Yarvik Flow 6" čitač e-knjiga je elektronički proizvod visoke preciznosti. Ne pokušavajte rastaviti Flow, jer će to poništiti jamstvo i može uzrokovati kvar uređaja.
- Izbjegavajte podvrgavanje proizvoda teškim utjecajima.
- Izbjegavajte korištenje Flow 6" čitača e-knjiga na visokim ili niskim temperaturama okoliša, te na svim mjestima gdje uređaj može biti pod utjecajem vlage, prašine ili magnetskog polja.
- Ne izlažite Flow 6" čitač e-knjiga izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme.
- Koristite samo odobrene baterije, punjače i dodatnu opremu za Vaš Yarvik Flow 6" čitač e-knjiga. Korištenje bilo kojeg drugog izvora energije za Flow 6" čitač e-knjiga može biti opasno i može poništiti jamstvo.
- Koristite samo vlažnu krpu od pamuka za čišćenje Flow 6" čitača e-knjiga, a da navlažite pamučnu krpu koristite samo vodu. Flow 6" čitač e-knjiga ne treba čistiti ni sa jednim proizvodom za čišćenje (npr. za čišćenje stakla).
Vaš Yarvik Flow čitač e-knjiga možete koristiti izravno iz kutije, bez prvog punjenja baterije.

Za prvu uporabu najbolje je koristiti bateriju dok se potpuno ne isprazni, a potom je potpuno napunite. Ako se Flow 6" čitač e-knjiga ne uključi čim ga izvadite iz kutije, baterija je već posve prazna, i naravno, morate je prvo napuniti.

2. FLOW POČETNI ZASLON

Kada uključite Yarvik Flow 6" čitač e-knjiga, vidjet ćete njegov početni zaslon.

Početni zaslon sadrži svih sedam funkcija čitača e-knjiga.



Koristite usmjernu pločicu za odabir funkcije na početnom



zaslonu, a zatim pritisnite središnju tipku za potvrdu.

To je način na koji u biti radi cijeli čitač e-knjiga.

Uvijek se možete vratiti na početni zaslon pritiskom na tipku za povratak ↶.

3. PREGLEDNIK POVIJESTI

History Browser (Preglednik povijesti) prikazuje kronološki popis svih datoteka koje ste nedavno otvorili na Flow 6" čitaču e-knjiga.


4. E-KNJIGA

Opcija **eBook** (E-knjiga) na početnom zaslonu služi za otvaranje preglednika datoteka, filtriranje i prikazivanje samo kompatibilnih e-knjiga.



Ovdje opet možete koristiti usmjernu pločicu za navigiranje kroz popis ili da otvorite datoteku knjige.

NAPOMENA: Nakon umetanja microSD kartice, najprije morate odabrati mjesto za pohranu gdje se nalazi knjiga koju želite otvoriti:




5. ČITANJE E-KNJIGE




Tijekom čitanja e-knjige možete koristiti usmjernu pločicu i prijeći na prethodnu/sljedeću stranicu.

Ako tijekom čitanja želite brzo skočiti na bilo koji broj stranice, pritisnite središnju tipku da otvorite izbornik i odaberite **Go to page** (Idi na stranicu). Otvorit će se prozor **Go to page** (Idi na stranicu):




Koristite usmjernu pločicu za unos željenog broja stranice i potvrdite ponovnim pritiskom na **središnju** tipku.

6. POVEĆAVANJE/SMANJIVANJE


Za povećanje/smanjenje veličine slova u knjizi/dokumentu, koristite: tipku za zumiranje  za prebacivanje između različitih razina zumiranja.

7. ZAKRETANJE ZASLONA

Možete zakrenuti zaslon s portreta (okomito) na pejzažni (vodoravni) način rada pritiskom na tipku za zakretanje .

8. OZNAČAVANJE STRANICE


Tijekom čitanja knjige, pritisnite tipku **M** da otvorite izbornik i odaberite **Save bookmark** (Spremi oznaku).



Otvorit će se izbornik za označavanje stranica s pet mjesta za označavanje po knjizi. Odaberite prazno mjesto i pritisnite **središnju tipku** za spremanje označene stranice. Kada želite da nastavite čitati drugi put, možete učitati označene stranice ponovnim pritiskom na tipku **M** da otvorite izbornik i odaberete **Load bookmark** (Otvori oznaku).

9. FOTOGRAFIJE


Filtrira i prikazuje kompatibilne foto datoteke.


Koristite usmjernu pločicu  za kretanje kroz preglednik slika.

10. POSTAVKE

Opcija **Settings** (Postavke) na početnom zaslonu Yarvik Flow 6" čitača e-knjiga otvara izbornik postavki.

Ovdje možete postaviti svoj Flow 6" čitač e-knjiga onako kako želite i možete mijenjati vrijeme automatskog isključivanja, čistiti povijest, podešavati datum i vrijeme, te mijenjati jezik sustava. Koristite usmjernu

pločicu  da koristite izbornik s postavkama.




11. ISTRAŽIVAČ

Istraživač datoteka na Yarvik Flow 6" čitaču e-knjiga umnogome je kao i svaki drugi dio Vašeg čitača e-knjiga, osim što pokazuje sve datoteke na određenom mjestu za pohranu, umjesto da primjenjuje filtere (poput filtera e-knjiga koji se primjenjuje kada odaberete e-knjige s početnog zaslona).

Sve kompatibilne vrste datoteka mogu se otvoriti izravno iz Istraživača.

NAPOMENA: Kada je microSD kartica umetnuta, najprije morate odabrati mjesto pohrane koje želite pregledati koristeći Istraživač.



12. KALENDAR

Šesta opcija u izborniku postavki prikazuje osnovni **Calendar** (Kalendar).

Koristite usmjernu pločicu  da radite s Kalendarom.

13. Korisnički priručnik


Zadnja opcija u postavkama izbornika prikazuje priručnik.

Koristite usmjernu pločicu  za kretanje kroz priručnik.

14. PRIJENOS DATOTEKA NA VAŠ FLOW

Spojite priloženi USB kabel na računalo i na Yarvik Flow 6" čitač e-knjiga.

Na zaslonu Flow pokazaće se zaslon USB priključka:



Flow 6" čitač e-knjiga sada je u USB povezivanju te mu se može pristupiti kao standardnom **USB uređaju za masovnu pohranu** (kao što je USB štapić) na datotečnom sustavu Vašeg računala, omogućujući Vam kopiranje datoteka između Flow 6" čitača e-knjiga i Vašeg računala.

Kada je microSD kartica umetnuta u Vaš Flow 6" čitač e-knjiga, microSD memorija će biti dostupna kao zaseban disk u datotečnom sustavu računala.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" e-Könyv olvasó

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

	OLDAL
1. Első használat előtt	2
2. Flow kezdőképernyő	4
3. Előzmények böngésző	5
4. e-könyv	5
5. e-könyv olvasása	6
6. Nagyítás/Kicsinyítés	6
7. Képernyő elforgatása	7
8. Oldal könyvjelzőzése	7
9. Fénykép	7
10. Beállítások	8
11. Böngésző	8
12. Naptár	9
13. Használati utasítás	9
14. Fájlok átküldése a Flow-ra	10
15. Jótállási nyilatkozat	11

1. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy a termékünket vásárolta meg!

Az új Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasó gyors és kényelmes használatához, kérjük,először figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat.

Reméljük, hogy a lehető leghosszabb ideig tudja élvezni a Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasóját!

Szíveskedjen figyelembe venni:

- Az ön Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasójaegy precíziós elektronikus termék. Ne próbálja meg szétszerelni a Flow készüléket, mert azzal érvényét veszti a jótállás és a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne tegyen a készüléket nehéz tárgyat a termékre.
- Kerülje a Flow 6" e-Könyv olvasó használatát magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben, vagy olyan helyen, ahol a készülék nedvesség, por vagy mágnesesség hatásainak van kitéve.
- Ne tegye ki hosszú ideig a Flow 6" e-Könyv olvasót erős napfény hatásainak.
- Csak a Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasóhoz megfelelő, engedélyezett akkumulátort, töltőt és kiegészítőket használja.

Más energiaforrás használata a Flow 6" e-Könyv olvasóval veszélyes lehet, és a jótállás érvényét vesztheti.


- A Flow 6" e-Könyv olvasó tisztítását tiszta vízzel megnedvesített, pamut törölkendővel végezze. Ne használjon más fajta tisztítószer (pl.: ablaktisztítót) a Flow 6" e-Könyv olvasótisztításához.
Közvetlenül kicsomagolás után használatba veheti a Yarvik Flow e-Könyv olvasót, nem szükséges feltölteni az akkumulátort.

Első használat alkalmával javasoljuk, hogy az akkumulátort használja egészen addig, míg teljesen le nem merül, majd ezután teljesen töltsse fel a készülék akkumulátorát. Ha a Flow 6" e-Könyv olvasó közvetlenül kicsomagolás után nem kapcsol be, lehetséges, hogy akkumulátora teljesen lemerült. Ekkor a használat előtt töltsse fel az akkumulátort.


2. FLOW KEZDŐKÉPERNYŐ

A Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasó bekapcsolásakor megjelenik az e-Könyv olvasó fő kezdőképernyője.

A kezdőképernyőn látható az e-Könyv olvasó hét funkciója.



Az irányválasztó használatával válassza ki a kezdőképernyőn a



megfelelő funkciót,
a középső gombot.

majd a megerősítéshez nyomja meg

Alapjában véve ez az e-Könyv olvasó működtetésének módja.

Mindig visszatérhet a kezdőképernyőre a vissza gomb

megnyomásával ↶.

3. ELŐZMÉNYEK BÖNGÉSZŐ

Az History Browser (Előzmények böngésző) megjeleníti a Flow 6" e-Könyv olvasón legutóbb megnyitott fájlok kronologikus listáját.


4. E-KÖNYV

A kezdőképernyő **eBook** (e-könyv) opciója megnyitja a fájlböngészőt, kiválasztja a kompatibilis e-könyveket, és csak ezeket jeleníti meg.



Ekkor használja ismét az irányválasztót, hogy végighaladjon a listán vagy könyvfájlt nyisson meg.

MEGJEGYZÉS: A microSD kártya behelyezése után először ki kell választania azt a tárolóhelyet, mely a megnyitni kívánt könyvet tartalmazza:




5. E-KÖNYV OLVASÁSA




E-könyv olvasása alatt az irányválasztóval navigálhat a következő/előző oldalra.

Olvasás közben gyorsan átléphet bármely más oldalra: a menü megnyitásához nyomja meg a középső gombot, majd válassza a **Go to page** (Átlépés az oldalra) elemet. Ekkor megjelenik az **Go to page** (Átlépés az oldalra) ablak:




Az irányválasztóval adja meg a kívánt oldalszámot, és a megerősítéshez nyomja meg ismét a **középső** gombot.

6. NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS


A könyv/dokumentum betűméretének nagyításához/kicsinyítéséhez, használja a zoom gombot , hogy váltson a különböző nagyítási szintek között.

7. KÉPERNYŐ ELFORGATÁSA

A forgatás gombbal portré (függőleges) és tájkép (vízszintes) módokba forgathatja el a képernyőt .

8. OLDAL KÖNYVJELZŐZÉSE

Könyv olvasása közben nyomja meg az **M** gombot, hogy megnyissa a menüt, és válassza a **Save bookmark** (Könyvjelző mentése) lehetőséget.



A könyvjelző menü megnyílik, könyvenként öt könyvjelzővel. Válasszon egy üres könyvjelzőt és nyomja meg az **középső** gombot a könyvjelző mentéshez. Ha máskor szeretné folytatni az olvasást, a könyvjelzőket betöltheti, ha az **M** gomb megnyomásával megnyitja a menüt és kiválasztja a **Load bookmark** (Könyvjelző betöltése) lehetőséget.

9. FÉNYKÉP


Kiszűri és megjeleníti a kompatibilis képfájlokat.


Használja az irányválasztót  a képmegjelenítőben való navigációhoz.

10. BEÁLLÍTÁSOK

A Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasójának kezdőképernyőjén lévő **Settings** (Beállítások) opcióval nyithatja meg a beállítások menüt.

Itt preferenciáinak megfelelően állíthatja be a Flow 6" e-Könyv olvasót, módosíthatja az automatikus kikapcsolás idejét, törölheti az előzményeket, beállíthatja a dátum és időt, illetve módosíthatja a nyelvi beállításokat. A

beállítások menüben való navigációhoz  használja az irányválasztót.




11. BÖNGÉSZŐ

A Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasó fájlkeresője az e-könyv olvasó többi részéhez hasonlóan működik, kivéve, hogy minden fájlt a tárolóhelyén jelenít meg ahelyett, hogy szűrőt alkalmazna (például az e-könyv szűrőt, mely akkor működik, ha a kezdőképernyőn választja ki az eBooks opciót).

Minden kompatibilis fájl típus megnyitható közvetlenül a Keresőből.

MEGJEGYZÉS: Amikor microSD kártyát helyez be, először ki kell választania, mely tárolóhelyen szeretne keresést végrehajtani a Keresővel.




12.NAPTÁR

A beállítások menü hatodik eleme megjelenít egy egyszerű **Calendar** (Naptár) alkalmazást.

A Naptáron belüli navigációhoz  használja az irányválasztót.

13.Használati utasítás


A beállítások menü utolsó eleme a használati utasítás.

A használati utasításon belüli navigációhoz  használja az irányválasztót.

14. FÁJLOK ÁTKÜLDÉSE A FLOW-RA

A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa számítógépét a Yarvik Flow 6" e-Könyv olvasóhoz.

A Flow készülék kijelzőjén megjelenik a USB csatlakozást jelző képernyő:



A Flow 6" e-Könyv olvasó most USB csatlakozás módban van, az eszközhöz való hozzáférés számítógépe fájlrendszerében hasonló a standard **USB háttértárakhoz** (például egy USB tárhoz).

Lehetősége van átmásolni a Flow 6" e-Könyv olvasón vagy a számítógépen lévő fájlokat a másik eszközre.

Amikor microSD kártyát helyez a Flow 6" e-Könyv olvasóba, a microSD kártya memóriája különálló meghajtóként jelenik meg a számítógép fájlrendszerében.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6” Четец на еКниги

НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЪЛГАРСКИ

СТРАНИЦА

1. Преди първоначална употреба	2
2. Flow начален екран	4
3. Браузър на историята	5
4. еКнига	5
5. Четене на еКнига	6
6. Увеличение/Намаление	6
7. Завъртане на екрана	7
8. Отбелязване на страница	7
9. Фото	7
10. Настройки	8
11. Мениджърът за файлове	8
12. Календар	9
13. Наръчник на потребителя	9
14. Прехвърляне на файлове към вашия Flow	10
15. Гаранционно изложение	11

1. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Уважаеми потребител,
Благодарим ви за закупуването на нашия продукт.
За да осигурите бърза и надеждна употреба на вашия нов
Yarvik Flow 6" Четец на еКниги, моля, преди употреба,
прочетете внимателно тези инструкции.

Надяваме се, че ще се радвате на своя Yarvik Flow 6" Четец на
еКниги възможно най-дълго време!

Моля отбележете:


- Вашия Yarvik Flow 6" Четец на еКниги е високо прецизен електронен продукт. Не се опитвайте да разглобявате Flow, тъй като това ще анулира вашата гаранция и може да доведе до повреди в устройството.
- Избягвайте силни удари по устройството.
- Избягвайте използването на Flow 6" Четец на еКниги в среди с висока и ниска температура или на места, където устройството може да бъде изложено на влага, прах или магнитни полета.
- Не излагайте своя Flow 6" Четец на еКниги на силна слънчева светлина за продължителни периоди от време.
- Използвайте само одобрени батерии и аксесоари със своя Yarvik Flow 6" Четец на еКниги. Употребата на каквито и да е други източници на хранване за вашия Flow 6" Четец на еКниги може да бъде опасно и може да отмени гаранцията.
- За почистване на вашия Flow 6" Четец на еКниги, използвайте само навлажнен памучен плат и само вода за навлажняването му. Flow 6" Четецът на еКниги не трябва да бъде почистван с каквито и да е препарати за почистване (напр. препарат за стъкло). Можете да използвате вашия Yarvik Flow Четец на еКниги направо след изваждане от кутията, без първоначално зареждане на батерията.

Най-добре за първа употреба е да използвате батерията, докато тя не бъде напълно изтощена, а след това да я заредите напълно. Ако Flow 6” Четецът на еКниги не се включва при изваждане от кутията, батерията вече е напълно изтощена и трябва, разбира се, първо да я заредите.

2. FLOW НАЧАЛЕН ЕКРАН

Когато включите своя Yarovik Flow 6” Четец на еКниги ще видите основния начален екран на Четеца на еКниги.

Началният екран съдържа всичките седем функции на Четеца на еКниги.



Използвайте панелът за посоки, за да изберете функция на



началния екран, а след това натиснете централния бутон за потвърждение.

Това е основата за работа с целия Четец на еКниги.

Винаги може да се върнете към стартовия екран като натиснете бутона за връщане обратно ↶.

3. БРАУЗЪР НА ИСТОРИЯ

History Browser (Браузърът на история) показва хронологичен списък на всички файлове, които сте отваряли напоследък на вашия Flow 6” Четец на еКниги.


4. ЕКНИГА

Опцията **еBook** (еКнига) на стартовия екран отваря браузър за файлове, филтриращ и показващ само съвместимите еКниги.



Тук, отново можете да използвате панелът за посоки за навигация в списъка с файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като поставите microSD карта, трябва първо да изберете място за съхранение, което съдържа книгата, която искате да отворите:




5. ЧЕТЕНЕ НА ЕКНИГА

Докато четете еКнига, можете да използвате панела за посоки




за навигация към следваща/предишна страница.

За бързо преминаване към която и да е страница, докато четете, натиснете централния бутон , за да се отвори меню и да изберете **Go to page** (Премини към страница). Прозорецът **Go to page** (Премини към страница) ще се появи:



Използвайте панела за посоки, за да въведете искания номер на страница и потвърдете с натискане отново на **централния** бутон.

6. УВЕЛЕЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ

За да увеличите/намалите размера на шрифта на своята книга/документ, използвайте бутона за увеличение , за да превключите между различните нива на увеличение.


7. ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА

Можете да завъртите екрана от портрет (вертикален) на пейзаж (хоризонтален) режим като натиснете бутона за завъртане



8. Отбелязване на страница


Докато четете книга, натиснете бутон **M**, за да отворите менюто и изберете **Save bookmark** (Запази отметка).



Менюто за отметки ще се отвори, като в него има петица слота за отметки на книга. Изберете празен слот и натиснете **централния бутон**, за да запаметите отметката. Когато искате да продължите четенето по друго време, можете да заредите отметката(те) като натиснете клавиш **M**, за да отворите менюто и да изберете **Load bookmark** (Зареди отметка).

9. ФОТО


Филтрира и показва съвместимите снимкови файлове.


Използвайте панелът за посоки  за навигация в програмата за преглед на снимки.

10. НАСТРОЙКИ

Опцията **Settings** (Настройки) на началния екран на вашия Yarvik Flow 6" Четец на еКниги отваря менюто за настройки.

Тук можете да настроите своя Flow 6" Четец за еКниги по ваш вкус, като смените времето за автоматично изключване, изчистите историята, настроите датата и часът и да смените системния език.

Използвайте панелът за посоки , за да работите с менюто за настройки.




11. МЕНИДЖЪРЪТ ЗА ФАЙЛОВЕ

Мениджърът за файлове на Yarvik Flow 6" Четец на еКниги е много подобен на всяка друга част от вашия Четец на еКниги с тази разлика, че показва всички файлове на съответното им място, вместо да прилага филтър (като филтър за еКниги, какъвто е приложен при избор на еКниги от началния екран).


Всички съвместими типове файлове могат да бъдат отворени директно от Мениджърът за файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бъде поставена microSD карта, първо трябва да изберете местоположение за съхранение, което искате да прегледате с Мениджър за файлове.




12. КАЛЕНДАР

Шестата опция в менюто за настройки показва опростен **Calendar** (Календар).

Използвайте панелът за посоки , за да работите с Календара.

13. Наръчник на потребителя


Последната опция в менюто за настройки показва наръчника.

Използвайте панелът за настройки  за навигация в наръчника.

14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВ КЪМ ВАШИЯ FLOW

Свържете предоставения USB кабел към своя компютър и Yavik Flow 6" Четецът за еКниги.

Дисплеят на вашия Flow ще покаже екран за USB връзка:



Сега Flow 6" Четецът за еКниги е в режим на USB връзка и може да бъде достъпен като стандартно **USB устройство за съхранение на данни** (като USB памет) във файловата система на вашия компютър, което позволява копирането на файлове между Flow 6" Четецът на еКниги и вашия компютър. Когато във вашия Flow 6" Четец на еКниги е вкарана microSD карта, microSD паметта ще бъде налична като отделно устройство във вашата компютърна файлова система.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 eBook Reader Flow 6”

MANUALUL UTILIZATORULUI

ROMÂNĂ

	PAGINA
1. Înainte de prima utilizare	2
2. Ecran inițial Flow	4
3. Istoric browser	5
4. Carte în format electronic	5
5. Citirea unei cărți în format electronic	6
6. Mărire/micșorare	6
7. Rotire ecran	7
8. Marcarea unei pagini	7
9. Fotografii	7
10. Setări	8
11. Explorator	8
12. Calendar	9
13. Manualul utilizatorului	9
14. Transferarea fișierelor către dispozitivul Flow	10
15. Declarație de garanție	11

1. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Stimate utilizator,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Pentru a asigura o utilizare simplă și rapidă a noului dumneavoastră eBook Reader Yarvik Flow 6", vă rugăm ca înainte de a îl folosi, să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni.

Sperăm că vă veți bucura din plin și cât mai mult timp posibil de eBook Reader-ul Yarvik Flow 6"!

Vă rugăm să rețineți:


- eBook Reader-ul Yarvik Flow 6" este un produs electronic de înaltă precizie. Nu încercați să dezamblați dispozitivul Flow, deoarece acest lucru va anula garanția și poate duce la defectarea dispozitivului.
- Evitați supunerea produsului la impacturi puternice.
- Evitați utilizarea eBook Reader-ului Flow 6" într-un mediu cu temperaturi mari sau mici sau oriunde poate fi expus umidității, prafului sau câmpurilor magnetice.
- Nu expuneți eBook Reader-ul Flow 6" luminii puternice a soarelui pe perioade îndelungate.
- Utilizați doar acumulatori, încărcătoare și accesorii aprobate, cu eBook Reader-ul Yarvik Flow 6". Utilizarea oricărei alte surse de alimentare cu eBook Reader-ul Flow 6" poate fi periculoasă și poate anula garanția.
- Pentru a curăța eBook Reader-ul Flow 6", utilizați doar o cârpă din bumbac umezită, iar pentru a o umezi folosiți doar apă. eBook Reader-ul Flow 6" nu trebuie curățat cu produse de curățare (ex. soluție pentru geamuri).
Puteți folosi eBook Reader-ul Yarvik Flow direct din cutie, fără a încărca mai întâi acumulatorul.

La prima utilizare, este mai bine să consumați acumulatorul până când se descarcă complet și apoi să îl încărcați complet. În cazul în care eBook Reader-ul Flow 6" nu se aprinde imediat după scoaterea din cutie, înseamnă că acumulatorul este deja complet descărcat și prin urmare, trebuie să îl reîncărcați mai întâi.

2. FLOW ECRAN ÎNÎȚIAL

Când aprindeți eBook Reader-ul Yarvik Flow 6", veți vedea ecranul inițial principal al acestuia.

Ecranul inițial conține toate cele șapte funcții ale eBook Reader-ului.



Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta o funcție de pe



ecranul inițial,
confirma.

și apoi apăsați butonul din centru pentru a

Acesta este în esență modul de operare a întregului eBook Reader.
Puteți reveni oricând la ecranul de pornire prin apăsarea butonului


Înapoi ↶.

3. ISTORIC BROWSER

Browser history (Istoricul browserului) vă afișează lista cronologică a tuturor fișierelor deschise recent pe eBook Reader-ul Flow 6” .


4. CARTE ÎN FORMAT ELECTRONIC

Opțiunea **eBook** (Carte în format electronic) de pe ecranul inițial deschide browserul de fișiere, filtrând și afișând numai cărțile în format electronic compatibile.




Aici, din nou, puteți utiliza săgețile de navigare pentru a parcurge lista sau pentru a deschide un fișier cu o carte.

NOTĂ: După introducerea unui card microSD, trebuie să alegeți mai întâi locația de stocare ce conține cartea pe care doriți să o deschideți:




5. CITIREA UNEI CĂRȚI ÎN FORMAT ELECTRONIC

În timp ce citiți o carte în format electronic, puteți utiliza săgețile de

navigare  pentru a merge la pagina următoare / anterioară.

Pentru a trece rapid la orice număr de pagină în timp ce citiți, apăsați tasta centrală pentru a deschide meniul și selectați **Go to page** (Salt la pagina). Va apărea fereastra **Go to page** (Salt la pagina):




Utilizați săgețile de navigare pentru a introduce numărul de pagină dorit și confirmați apăsând din nou pe tasta **centrală**.

6. MĂRIRE/MICȘORARE

Pentru a mări / micșora mărimea literelor cărții / documentului, utilizați


butonul mărire  pentru a alege diferitele mărimi.

7. ROTIRE ECRAN

Puteți roti ecranul din poziția portrait (verticală) în poziția landscape (orizontală) apăsând pe butonul de rotire .

8. MARCAREA UNEI PAGINI

Când citiți o carte, apăsați butonul **M** pentru a deschide meniul și selectați **Save bookmark** (Salvează semn de carte).



Se afișează meniul semnelor de carte, care are cinci sloturi per carte. Alegeți un slot gol și apăsați pe **butonul central** pentru a salva semnul de carte. Dacă doriți să vă continuați altădată lectura, puteți încărca semnul / semnele de carte prin apăsarea tastei **M** pentru a deschide meniul și selecta **Load bookmark** (Încarcă semn de carte).

9. FOTOGRAFII


Filtrează și afișează fișiere imagine compatibile.


Utilizați săgețile de navigare  pentru a vă deplasa pe imagine.

10.SETĂRI

Opțiunea **Settings** (Setări) de pe ecranul inițial al eBook Reader-ului Yarvik Flow 6” deschide meniul setări.

Aici vă puteți configura eBook Reader-ul Flow 6” cum doriți, modificând durata închiderii automate, ștergând istoricul, configurând data și ora și schimbând limba de afișare. Utilizați

săgețile de navigare  pentru a utiliza meniul setări.




11.EXPLORATOR

Sistemul eBook Reader-ului Yarvik Flow 6” de explorare a fișierelor seamănă cu toate celelalte părți ale eBook Reader-ului, cu excepția faptului că afișează toate fișierele într-o anumită locație de stocare, fără a aplica un filtru (cum ar fi filtrul eBooks, care este aplicat când selectați eBooks de pe ecranul inițial).

Toate tipurile de fișiere compatibile pot fi deschise direct din aplicația Explorator.

NOTĂ: Când introduceți un card microSD, trebuie să alegeți mai întâi locația de stocare pe care doriți să o răsfoiți cu Explorer.



12. CALENDAR

A șasea opțiune din meniul setări afișează un **Calendar** simplu.

Utilizați săgețile de navigare  pentru a utiliza Calendarul.

13. MANUALUL UTILIZATORULUI


Ultima opțiune din meniul setări afișează manualul.

Utilizați săgețile de navigare  pentru a parcurge manualul.

14. TRANSFERAREA FIȘIERELOR PE FLOW

Conectați cablul USB furnizat la calculator și la eBook Reader-ul Yarvik Flow 6”.

Ecranul dispozitivului Flow va afișa ecranul de conectare USB:



eBook Reader-ul Flow 6” este acum pe modul conexiune USB și poate fi accesat ca **un dispozitiv USB de stocare masivă** standard (cum ar fi un stick USB) în sistemul de fișiere al computerului dumneavoastră, permițându-vă să faceți schimb de fișiere între eBook Reader-ul Flow 6” și computerul dumneavoastră.

Când este introdus un card microSD în eBook Reader-ul Flow 6”, memoria microSD va fi disponibilă ca o unitate de disc separată în sistemul de fișiere al calculatorului dvs.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Электронная книга Flow с экраном 6”

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

	СТРАНИЦА
1. Перед началом эксплуатации	2
2. Начальный экран Flow	4
3. История просмотров	5
4. Функция eBook	5
5. Чтение электронной книги	6
6. Увеличение/уменьшение масштаба	6
7. Поворот экрана	7
8. Создание закладки	7
9. Фотографии	7
10. Настройки	8
11. Проводник	8
12. Календарь	9
13. Руководство пользователя	9
14. Передача файлов на электронную книгу Flow	10
15. Гарантийные обязательства	11

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый пользователь,
Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.
С целью быстрого и удобного использования вашей новой электронной книги Yarvik Flow 6” внимательно ознакомьтесь с инструкциями до начала эксплуатации.

Мы надеемся, что вы будете в полной мере наслаждаться вашей электронной книгой Yarvik Flow 6” как можно дольше!

Обратите внимание:

- Электронная книга Yarvik Flow 6” является высокоточным электронным прибором. Не пытайтесь разбирать ее, так как это приведет к аннулированию гарантии и может привести к неисправной работе устройства.
- Избегайте нанесения сильных ударов по устройству.
- Избегайте использования электронной книги Flow 6” при высокой или низкой температуре, либо в какой-либо среде, в которой устройство может попасть в контакт с влагой, пылью или магнитными полями.
- Избегайте попадания на электронную книгу Flow 6” прямых солнечных лучей в течение продолжительного периода времени.
- Используйте с электронной книгой Yarvik Flow 6” только утвержденные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары.
Использование каких-либо других источников питания с электронной книгой Flow 6” может представлять опасность и привести к нарушению гарантийных условий.
- Используйте только влажную хлопчатобумажную ткань для очистки электронной книги Flow 6”, для увлажнения хлопчатобумажной ткани используйте только воду. Запрещается очищать электронную

книгу Flow 6” каким-либо видом средств для очистки (например, моющей жидкостью для стекла).


Вы можете приступить к использованию электронной книги Yarvik Flow сразу же, достав ее из упаковки, без предварительной зарядки батареи.

При первом использовании желательно полностью разрядить батарею, после чего полностью зарядить ее. Если электронная книга Flow 6” не включается при извлечении из упаковки, значит, батарея уже полностью разряжена и, следовательно, сначала необходимо ее зарядить.

2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН FLOW

При включении электронной книги Yarovik Flow 6" отобразиться основной начальный экран.

При помощи начального экрана вы можете управлять всеми семью функциями электронной книги.




Для выбора какой-либо функции на начальном экране



воспользуйтесь навигационными клавишами , а затем нажмите центральную клавишу для подтверждения.

Это основной принцип управления всей электронной книгой.

Вы всегда можете вернуться на начальный экран, нажав кнопку

Назад .

3. ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ

Функция History Browser (История просмотров) в хронологическом порядке отображает список всех файлов, которые вы открывали за последнее время на вашей электронной книге Flow 6”.


4. ФУНКЦИЯ EBOOK

Функция **eBook** (Электронная книга) на начальном экране открывает обозреватель файлов, сортируя и отображая книги только поддерживаемых форматов.



Здесь вы также можете воспользоваться навигационными клавишами для перемещения по списку или открытия файла книги.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как вы вставите карту microSD, сначала следует выбрать место хранения, где находится книга, которую необходимо открыть:




5. ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Во время чтения электронной книги вы можете использовать




навигационные клавиши для перехода к следующей/предыдущей странице.

Для быстрого перехода к любой странице во время чтения нажмите центральную кнопку, после чего откроется меню с функцией **Go to page** (Перейти к странице). Отобразится окно **Go to page** (Перейти к странице):



При помощи навигационных клавиш укажите необходимую страницу и подтвердите свой выбор нажатием **центральной** кнопки.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА

Для увеличения/уменьшения размера шрифта электронной книги/документа используйте кнопку масштабирования , переключая различные уровни увеличения и уменьшения.


7. ПОВОРОТ ЭКРАНА

Для поворота экрана из книжного (вертикального) в альбомный (горизонтальный) режим ориентации нажмите кнопку поворота



8. СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДКИ


Во время чтения книги нажмите кнопку **M** для открытия меню и выбора пункта **Save bookmark** (Сохранить закладку).



Откроется меню, которое позволяет сохранить пять закладок для одной книги. Выберите пустую закладку и нажмите **центральную кнопку** для того, чтобы сохранить ее. Чтобы продолжить чтение в следующий раз, можно загрузить закладку(-и), нажав клавишу **M** для открытия меню и выбора функции **Load bookmark** (Загрузить закладку).

9. ФОТОГРАФИИ


Благодаря этой функции сортируются и отображаются файлы изображений поддерживаемых форматов.


Используйте навигационные клавиши  для перемещения по программе просмотра изображений.

10. НАСТРОЙКИ

При выборе на начальном экране вашей электронной книги Yarovik Flow 6” функции **Settings** (Настройки) откроется меню настроек.

Здесь вы можете настроить электронную книгу Flow 6” в соответствии с вашими предпочтениями, изменив время автоматического выключения, очистив журнал, установив дату и время, а также язык системы. Используйте навигационные

клавиши  для управления меню настроек.




11. ПРОВОДНИК

Проводник электронной книги Yarovik Flow 6” очень похож на любое другое ее приложение, за исключением того, что с его помощью могут быть отображены все файлы, сохраненные в определенном месте, без применения фильтра (как например, фильтр электронной книги, который применяется при выборе вами на начальном экране функции запуска электронной книги).


Все типы поддерживаемых файлов могут быть открыты непосредственно из проводника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вставлена карта microSD, сначала выберите место хранения для просмотра посредством проводника.




12. КАЛЕНДАРЬ

В меню настроек шестая функция отображает основной **Calendar** (Календарь).

Используйте навигационные клавиши  для управления календарем.


13. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Последняя функция в меню настроек отображает руководство.

Используйте навигационные клавиши  для перехода по руководству.

14. ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ FLOW

Подключите входящий в комплект USB-кабель к вашему компьютеру, а затем к электронной книге Yarvik Flow 6". На экране электронной книги Flow отобразится окно USB-подключения:



Теперь электронная книга Flow 6" находится в режиме USB-подключения и может быть открыта как обычное **запоминающее устройство USB** (например, флэш-накопитель) в файловой системе вашего компьютера, тем самым позволяя копировать файлы с вашей электронной книги Flow 6" на компьютер и наоборот.

Если в вашу электронную книгу Flow 6" вставлена карта microSD, ее память будет доступна в файловой системе компьютера в виде отдельного диска.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Електронна книга Flow з екраном 6”

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

УКРАЇНСЬКА

СТОРІНКА

1. До початку використання	2
2. Початковий екран Flow	4
3. Історія читання	5
4. Функція eBook	5
5. Читання електронної книги	6
6. Збільшення/зменшення масштабу	6
7. Поворот екрана	7
8. Створення закладки	7
9. Фотографії	7
10. Параметри	8
11. Провідник	8
12. Календар	9
13. Посібник користувача	9
14. Передавання файлів на електронну книгу Flow	10
15. Гарантійні зобов'язання	11

1. ДО ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ

Шановний користувачу,

Дякуємо за придбання нашого продукту.

З метою швидкого та зручного використання вашої нової електронної книги Yarvik Flow 6” просимо уважно ознайомитись з цим посібником до початку експлуатації.

Ми сподіваємось, що ви будете в повній мірі насолоджуватись електронною книгою Yarvik Flow 6” якомога довше!

Необхідно прийняти до уваги:

- Ваша електронна книга Yarvik Flow 6” – це високоточний електронний прилад. Не намагайтесь розбирати її, тому що це призведе до анулювання гарантії і може призвести до несправного функціонування приладу.
- Уникайте сильних ударів пристрою.
- Уникайте використання електронної книги Flow 6” при високій чи низькій температурі або в будь-якому середовищі, де прилад може потрапити у контакт з вологою, пилом або магнітними полями.
- Уникайте потрапляння на електронну книгу Flow 6” прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Використовуйте тільки затверджені батарейки, зарядні пристрої та аксесуари з електронною книгою Yarvik Flow 6”.
Використання будь-яких інших джерел живлення з електронною книгою Flow 6” може становити небезпеку та призвести до порушення гарантійних умов.
- Використовуйте тільки трохи вологу бавовняну тканину для очищення електронної книги Flow 6”, для зволоження бавовняної тканини використовуйте тільки воду. Електронну книгу Flow 6” не можна очищати будь-яким засобом для очищення (наприклад, скла).
Ви можете використовувати електронну книгу


Yarvik Flow відразу ж, діставши її з упаковки, без попереднього зарядження батареї.

При першому використанні бажано спочатку повністю розрядити батарею, після чого повністю зарядити її. Якщо електронна книга Flow 6” не вмикається після діставання з упаковки, батарея вже повністю розряджена, отже спочатку необхідно її зарядити.

2. ПОЧАТКОВИЙ ЕКРАН FLOW

При включенні Yarvik Flow 6” відобразитися головний початковий екран електронної книги.

За допомогою початкового екрана ви можете керувати всіма сім'ю функціями електронної книги.



Для вибору будь-якої функції на початковому екрані



скористайтесь навігаційними клавішами , а потім натисніть центральну кнопку для підтвердження.

Це головний принцип використання електронної книги.

Ви завжди можете повернутися на початковий екран,


натиснувши кнопку «Назад» .

3. ІСТОРІЯ ЧИТАННЯ

За допомогою History Browser (Історія читання) ви можете у хронологічному порядку переглянути список усіх файлів, які ви відкривали за останній час на вашій електронній книзі Flow 6”.


4. ФУНКЦІЯ EBOOK

Функція **eBook** (Електронна книга) на початковому екрані відкриває браузер файлів, сортуючи й відображаючи тільки сумісні книги.



Тут ви також можете скористатися навігаційними клавішами для переміщення за списком або для відкриття файлу книги.

ПРИМІТКА: Після встановлення картки microSD спочатку слід вибрати місце зберігання, де знаходиться книга, яку слід відкрити:




5. ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Під час читання електронної книги ви можете використовувати




навігаційні клавіші для переходу до наступної/попередньої сторінки.

Для швидкого переходу до будь-якої сторінки під час читання натисніть центральну кнопку, після чого відкриється меню з функцією **Go to page** (Перейти до сторінки). З'явиться вікно **Go to page** (Перейти до сторінки):




За допомогою навігаційних клавіш вкажіть необхідну сторінку, далі слід підтвердити свій вибір натисканням **центральної** кнопки ще раз.

6. ЗБІЛЬШЕННЯ/ЗМЕНШЕННЯ МАСШТАБУ


Для збільшення/зменшення розміру шрифту вашої електронної книги/документа скористайтесь кнопкою масштабування , перемикаючи різні рівні збільшення та зменшення.

7. ПОВОРОТ ЕКРАНА

Щоб повернути екран із книжкового (вертикального) в альбомний (горизонтальний) режим орієнтації натисніть кнопку повороту .

8. СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДКИ


Під час читання книги натисніть кнопку **M**, щоб відкрити меню й вибрати пункт **Save bookmark** (Зберегти закладку).



Відкриється меню, яке дозволяє зберегти п'ять закладок для однієї книги. Виберіть порожню закладку та натисніть кнопку **M** для того, щоб зберегти її. Щоб продовжити читання наступного разу, можна завантажити закладку(-и), натиснувши кнопку **M** для відкриття меню й вибору функції **Load bookmark** (Завантажити закладку).


9. ФОТОГРАФІЇ


Ця функція сортує й відображає сумісні файли зображень.

Використовуйте навігаційні клавіші  для переміщення у засобі перегляду зображень.

10. ПАРАМЕТРИ

При виборі функції **Settings** (Параметри) на початковому екрані вашої електронної книги Yarvik Flow 6” відкриється меню параметрів.

Тут ви можете налаштувати електронну книгу Flow 6” згідно з вашими уподобаннями, змінивши час автоматичного вимикання, очистивши журнал, встановивши дату та час, а також мову системи. Використовуйте навігаційні клавіші  для роботи у меню параметрів.




11. ПРОВІДНИК

Провідник електронної книги Yarvik Flow 6” дуже схожий на будь-який інший її застосунок, за винятком того, що з його допомогою можна відобразити всі файли, збережені в певному місці, без застосування фільтра (як наприклад, фільтр електронної книги, який застосовується при виборі вами на початковому екрані функції запуску електронної книги).

Усі типи сумісних файлів можуть бути відкриті безпосередньо із провідника.

ПРИМІТКА: Якщо вставлена картка microSD, спочатку виберіть розташування збереження для перегляду за допомогою провідника.




12. КАЛЕНДАР

У меню параметрів шоста функція відображає основний **Calendar** (Календар).

Використовуйте навігаційні клавіші  для роботи з календарем.

13. ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Остання функція в меню параметрів відображає посібник.

Використовуйте навігаційні клавіші  для перегляду посібника.

14. ПЕРЕДАВАННЯ ФАЙЛІВ НА ЕЛЕКТРОННУ КНИГУ FLOW

Під'єднайте наданий USB-кабель до вашого комп'ютера, а потім до електронної книги Yarovik Flow 6".

На екрані електронної книги Flow з'явиться вікно USB-підключення:



Зараз електронна книга Flow 6" знаходиться у режимі USB-підключення та може бути відкрита як звичайний **пристрій пам'яті USB** (наприклад, флеш-пам'ять USB) у файловій системі вашого комп'ютера, тим самим дозволяючи копіювати файли з комп'ютера на вашу електронну книгу Flow 6" і навпаки. Якщо у вашу електронну книгу Flow 6" встановлена картка microSD, її пам'ять буде доступна у файловій системі комп'ютера як окремий диск.

WWW.YARVIK.COM



EBR060 Flow 6" eBook Reader

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΕΛΙΔΑ

1. Πριν από την πρώτη χρήση	2
2. Αρχική οθόνη του Flow	4
3. History Browser (Εξερεύνηση Ιστορικού)	5
4. eBook (Ηλ. Βιβλίο)	5
5. Ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου	6
6. Μεγέθυνση/σμίκρυνση	6
7. Περιστροφή οθόνης	7
8. Δημιουργία σελιδοδείκτη	7
9. Photo (Φωτογραφία)	7
10. Ρυθμίσεις	8
11. Explorer (Εξερεύνηση)	8
12. Calendar (Ημερολόγιο)	9
13. User Manual (Εγχειρίδιο Χρήστη)	9
14. Μεταφορά αρχείων στο Flow	10
15. Δήλωση εγγύησης	11

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αγαπητέ χρήστη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο σας Yarvik Flow 6" eBook Reader γρήγορα και εύκολα, διαβάστε πρώτα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση του Yarvik Flow 6" eBook Reader για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα!

Σημαντική σημείωση:

- Το Yarvik Flow 6" eBook Reader είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν υψηλής ακρίβειας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το Flow, επειδή αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει την εγγύησή σας, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
- Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε ισχυρά χτυπήματα.
- Αποφύγετε τη χρήση του Flow 6" eBook Reader σε περιβάλλον με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο οποίο η συσκευή μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρασία, σκόνη ή μαγνητικά πεδία.
- Μην εκθέτετε το Flow 6" eBook Reader σε ισχυρό ηλιακό φως για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ με το Yarvik Flow 6" eBook Reader.

Η χρήση οποιασδήποτε άλλης πηγής ρεύματος με το Flow 6" eBook Reader ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.

- Για τον καθαρισμό του Flow 6" eBook Reader χρησιμοποιήστε μόνο ένα βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα υγράνετε ελαφρώς μόνο με νερό. Το Flow 6" eBook Reader δεν πρέπει να καθαρίζεται με οποιοδήποτε προϊόν καθαρισμού (π.χ. καθαριστικό για τα τζάμια).


Μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση του Yarvik Flow eBook Reader αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία, χωρίς να φορτίσετε πρώτα την μπαταρία.

Για την πρώτη χρήση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία μέχρι να εκφορτιστεί εντελώς και κατόπιν να την φορτίσετε πλήρως. Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Flow 6" eBook Reader αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία, η μπαταρία είναι ήδη πλήρως εκφορτισμένη και πρέπει, προφανώς, να τη φορτίσετε πρώτα.

2. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ FLOW


Όταν ενεργοποιήσετε το Yarvik Flow 6” eBook Reader, θα δείτε την κύρια αρχική οθόνη του eBook Reader.

Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει και τις επτά λειτουργίες του eBook Reader.



Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης για να επιλέξετε μια λειτουργία στην αρχική οθόνη και κατόπιν πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Ουσιαστικά, αυτός είναι ο τρόπος χειρισμού ολόκληρου του eBook Reader.


Μπορείτε να επανέλθετε στην αρχική οθόνη οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο επιστροφής .

3. HISTORY BROWSER (ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ)

Η εξερεύνηση ιστορικού παρουσιάζει μια χρονολογικά ταξινομημένη λίστα όλων των αρχείων που έχετε ανοίξει πρόσφατα στο Flow 6" eBook Reader.


4. EBOOK (ΗΛ. ΒΙΒΛΙΟ)

Η επιλογή **eBook (ΗΛ. Βιβλίο)** στην αρχική οθόνη ανοίγει την εξερεύνηση αρχείων, διαμορφωμένη ώστε να εμφανίζει μόνο τα συμβατά ηλεκτρονικά βιβλία.



Και εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια κατεύθυνσης για να κινηθείτε στη λίστα ή για να ανοίξετε ένα αρχείο βιβλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εισάγετε μια κάρτα microSD, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης που περιέχει το βιβλίο το οποίο θέλετε να ανοίξετε:




5. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Όταν διαβάσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε




την επιφάνεια κατεύθυνσης για να μεταβαίνετε σε επόμενες/προηγούμενες σελίδες.

Για να μεταβείτε άμεσα σε οποιαδήποτε σελίδα κατά την ανάγνωση, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Go to page (Μετάβαση σε σελίδα)**. Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Go to page (Μετάβαση σε σελίδα)**:




Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης για να εισάγετε τον αριθμό της επιθυμητής σελίδας και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά το **κεντρικό** πλήκτρο.

6. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ


Για να αυξήσετε/μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς του βιβλίου/εγγράφου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ζουμ  για εναλλαγή μεταξύ των διάφορων επιπέδων ζουμ.

7. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη, αλλάζοντας τον προσανατολισμό της από κατακόρυφο σε οριζόντιο, πατώντας το πλήκτρο περιστροφής .

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ

Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, πατήστε το πλήκτρο **M** για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Save bookmark (Αποθήκευση σελιδοδείκτη)**.



Θα ανοίξει το μενού σελιδοδείκτη, με πέντε θέσεις σελιδοδεικτών ανά βιβλίο. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη. Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να συνεχίσετε την ανάγνωση, μπορείτε να φορτώσετε έναν σελιδοδείκτη πατώντας το πλήκτρο **M** για να ανοίξετε το μενού και επιλέγοντας **Load bookmark (Φόρτωση σελιδοδείκτη)**.

9. ΡΗΟΤΟ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)


Φιλτράρει το περιεχόμενο και εμφανίζει τα συμβατά αρχεία εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης  για να κινηθείτε στην προβολή εικόνων.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η επιλογή **Setting (Ρύθμιση)** στην αρχική οθόνη του Yarvik Flow 6" eBook Reader ανοίγει το μενού ρυθμίσεων.

Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε το Flow 6" eBook Reader ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αλλάζοντας τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης, διαγράφοντας το ιστορικό, ρυθμίζοντας την ημερομηνία και ώρα ή αλλάζοντας τη γλώσσα συστήματος. Για τον χειρισμό του μενού ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης




11. EXPLORER (ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ)

Η εξερεύνηση αρχείων του Yarvik Flow 6" eBook Reader μοιάζει με όλες τις άλλες λειτουργίες του eBook Reader, εκτός του ότι εμφανίζει όλα τα αρχεία σε μια συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης, αντί να εφαρμόζει κάποιο φίλτρο (όπως το φίλτρο Ηλ. Βιβλίων, το οποίο εφαρμόζεται όταν επιλέγετε eBook (Ηλ. Βιβλίο) από την αρχική οθόνη).


Μέσω της Εξερεύνησης μπορείτε να ανοίξετε άμεσα αρχεία όλων των συμβατών τύπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει εισαχθεί μια κάρτα microSD, πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη θέση αποθήκευσης που θέλετε να εξετάσετε με την Εξερεύνηση.




12. CALENDAR (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)

Η έκτη επιλογή στο μενού ρυθμίσεων, **Calendar (Ημερολόγιο)**, εμφανίζει ένα απλό ημερολόγιο.

Για τον χειρισμό του Ημερολογίου, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης .

13. User Manual (Εγχειρίδιο Χρήστη)


Η τελευταία επιλογή στο μενού ρυθμίσεων εμφανίζει το εγχειρίδιο.

Για την κίνηση στο εγχειρίδιο, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης .

14. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ FLOW

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και στο Yarvik Flow 6" eBook Reader.

Στη οθόνη του Flow θα εμφανιστεί η ένδειξη σύνδεσης μέσω USB:



Το Flow 6" eBook Reader βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σύνδεσης USB και μπορείτε να το προσπελάζετε ως μια τυπική **συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB** (σαν ένα στικ USB) στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας και να αντιγράφετε αρχεία μεταξύ του Flow 6" eBook Reader και του υπολογιστή.

Όταν έχει εισαχθεί κάρτα microSD στο Flow 6" eBook Reader, η μνήμη microSD θα είναι διαθέσιμη ως διαφορετική μονάδα δίσκου στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας.

WWW.YARVIK.COM



قارئ الكتب الإلكترونية "EBR060 Flow 6"

دليل المستخدم

عربي

الصفحة	
2	1. قبل أول استخدام
4	2. شاشة بدء Flow
5	3. متصفح المحفوظات
5	4. الكتاب الإلكتروني
6	5. قراءة كتاب إلكتروني
6	6. التكبير/التصغير
7	7. تدوير الشاشة
7	8. ربط صفحة بعلامة مرجعية
7	9. الصور
8	10. الإعدادات
8	11. المستكشف
9	12. التقويم
9	13. دليل المستخدم
10	14. نقل الملفات إلى Flow
11	15. بيان الضمان

1. قبل أول استخدام

عزيزي المستخدم،
شكراً لك على شراء منتجنا.
لضمان استخدام قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6" الجديد بسرعة وراحة، يرجى قراءة
هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

نأمل أن تستمتع بقارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6" لأطول فترة ممكنة!



يرجى ملاحظة ما يلي:

- قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6" هو منتج إلكتروني عالي الدقة. لا تحاول تفكيك جهاز Flow، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان وقد يتسبب في خلل بالجهاز.
- تجنب تعريض المنتج لصدمة شديدة.
- تجنب استخدام قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6" في بيئة تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة أو في أي مكان يمكن أن يتعرض فيه الجهاز للرطوبة والغبار أو لمجالات مغناطيسية.
- لا تعرض قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6" لأشعة الشمس القوية لفترات طويلة.
- استخدم البطاريات والملحقات وأجهزة الشحن المعتمدة فقط مع قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6".
- استخدام أي مصدر طاقة آخر مع قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6" يمكن أن يكون خطراً وقد يبطل الضمان.
- استخدم فقط قطعة قماش قطنية مبللة لتنظيف قارئ الكتب الإلكترونية Flow "6"، واستخدم الماء فقط لترطيب قطعة القماش القطنية. يجب عدم تنظيف قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6" بأي منتج تنظيف (مثل منظف الزجاج).
- يمكنك استخدام قارئ الكتب الإلكترونية Yarvik Flow eBook Reader عند إخراجه من الصندوق مباشرة دون شحن البطارية أولاً.

عند أول استخدام، من الأفضل استخدام البطارية إلى أن يتم تفريغها تماماً ثم شحنها بالكامل. إذا كان قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6" لا يعمل عند إخراجها من الصندوق، فإن البطارية فارغة تماماً بالفعل، ويجب إعادة شحنها أولاً بطبيعة الحال.

2. شاشة بدء FLOW

عند تشغيل قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6"، ستري شاشة بدء قارئ الكتب الإلكترونية الرئيسية. تحتوي شاشة البدء على جميع وظائف قارئ الكتب الإلكترونية السبعة.



ثم اضغط على زر

استخدم لوحة الاتجاهات لاختيار وظيفة في شاشة البدء،
المركز للتأكيد.

هذا أساساً هو كيفية تشغيل قارئ الكتب الإلكتروني بأكمله. دائماً العودة إلى شاشة البدء عن طريق
الضغط على الزر مرة أخرى.

3. متصفح المحفوظات (HISTORY) (BROWSER)

يظهر لك متصفح المحفوظات قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا لجميع الملفات التي فتحت مؤخرا على قارئ الكتب الإلكترونية "Flow 6".


4. الكتاب الإلكتروني (EBOOK)

يفتح خيار الكتاب الإلكتروني eBook في شاشة البدء متصفح الملفات والترشيح ويعرض الكتب الإلكترونية المتوافقة فقط.



هنا، يمكنك مرة أخرى استخدام لوحة الاتجاهات للتنقل خلال القائمة أو فتح ملف كتاب.

ملاحظة: بعد إدخال بطاقة microSD، يجب عليك أولاً اختيار موقع التخزين الذي يحتوي على الكتاب الذي ترغب في فتحه:




5. قراءة كتاب إلكتروني




أثناء قراءة كتاب إلكتروني، يمكنك استخدام لوحة الاتجاهات للانتقال إلى الصفحة التالية/السابقة.

للقفز بسرعة إلى أي رقم صفحة أثناء القراءة، اضغط الزر الأوسط لفتح القائمة واختر **Go to page** (الذهاب إلى الصفحة). سوف تظهر نافذة **Go to page** (الذهاب إلى الصفحة) النافذة:




استخدم لوحة الاتجاهات لإدخال رقم الصفحة المطلوبة، وأكد بالضغط على الزر الأوسط مرة أخرى.

6. التكبير/التصغير (ZOOM IN/OUT)


لزيادة/تقليل حجم خط الكتاب/الوثيقة، استخدم زر التكبير  للتبديل بين مستويات التكبير المختلفة.

7. تدوير الشاشة (ROTATE SCREEN)

يمكنك تدوير الشاشة من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي بالضغط على زر التدوير .

8. ربط صفحة بعلامة مرجعية (BOOKMARKING A PAGE)

أثناء قراءة كتاب، اضغط زر **M** لفتح القائمة واختر حفظ العلامة المرجعية **Save bookmark**.



ستفتح القائمة المرجعية، مع خمس فتحات مرجعية لكل كتاب. اختر فتحة فارغة ثم اضغط الزر الأوسط لحفظ العلامة المرجعية. في المرة التالية التي تريد فيها مواصلة القراءة، يمكنك تحميل العلامات المرجعية مرة أخرى بالضغط على مفتاح **M** لفتح القائمة واختيار تحميل علامة مرجعية **Load bookmark**.


9. الصور (PHOTO)


تقوم بتصفية وعرض ملفات الصور المتوافقة.

استخدم لوحة الاتجاهات  للتنقل في عارض الصور.

10. الإعدادات (SETTINGS)

يفتح خيار الإعدادات **Settings** على شاشة البدء قائمة إعدادات قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6".

يمكنك هنا إعداد قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6" كما تريد عن طريق تغيير وقت الإيقاف التلقائي ومسح المحفوظات وتحديد تاريخ ووقت تغيير لغة النظام. استخدم لوحة الاتجاهات  لتشغيل قائمة الإعدادات.




11. المستكشف (EXPLORER)


يشبه مستكشف الملفات الخاص بالقارئ الإلكتروني "Yarvik Flow 6" إلى حد كبير كل جزء آخر من قارئ الكتب الإلكترونية، إلا أنه يظهر جميع الملفات في موقع تخزين خاص، بدلا من وضع فلتر (مثل فلتر الكتب الإلكترونية الذي يتم استخدامه عند اختيار الكتب الإلكترونية من شاشة البدء).

يمكن فتح جميع أنواع الملفات المتوافقة باستخدام Explorer.

ملاحظة: عند إدخال بطاقة microSD، يجب أن تقوم أولاً باختيار موقع التخزين الذي تريد تصفحه باستخدام Explorer.



12. التقويم (CALENDAR)

يعرض الخيار السادس في قائمة الإعدادات تقويم بسيط **Calendar**.
استخدم لوحة الاتجاهات  لتشغيل التقويم.

13. دليل المستخدم (User Manual)

يعرض الخيار الأخير في قائمة الإعدادات الدليل.
استخدم لوحة الاتجاهات  للتنقل خلال الدليل.

14. نقل الملفات إلى FLOW

قم بتوصيل كبل USB المرفق من الكمبيوتر إلى قارئ الكتب الإلكترونية "Yarvik Flow 6". سوف يظهر العرض على Flow شاشة توصيل USB:



قارئ الكتب الإلكترونية eBook Reader "Flow 6" الآن في وضع توصيل USB ويمكن الوصول إليه كجهاز تخزين **USB كبير السعة** (مثل وحدة USB) في نظام ملفات الكمبيوتر. يسمح لك بنسخ الملفات بين قارئ الكتب الإلكترونية eBook Reader "Flow 6" والكمبيوتر. عند إدخال بطاقة microSD في قارئ الكتب الإلكترونية eBook Reader "Flow 6"، تكون ذاكرة microSD متاحة كمحرك منفصل في نظام ملفات الكمبيوتر.

WWW.YARVIK.COM

Warranty Statement

Yarvik warrants that the product purchased by Customer shall be free from defects in workmanship or materials for a period of 2 years from the date of purchase by Customer. If, at any time during the warranty period, the product has a defect in workmanship or material, Customer should return the product to the dealer where the product has been purchased. Dealer shall repair or replace it (at Yarvik's sole option) within a reasonable period of time. An original invoice is required as proof of the purchase date. Yarvik's option with respect to this matter shall be final.

This warranty does not cover defects or malfunctions resulting from software transfers, misuse, abusive operation, tampering, negligence, improper use, insufficient care or any act beyond the control of Yarvik.

Garantieverklaring

Yarvik garandeert dat het product dat door de Klant gekocht is gedurende 2 jaar na aankoopdatum vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten. Als gedurende deze garantieperiode zich toch defecten voordoen die te maken hebben met de fabricage of het materiaal, dan dient de Klant het product terug te brengen naar de dealer die het product verkocht heeft. De dealer repareert of vervangt (keuze is uitsluitend aan Yarvik) het product binnen een redelijk tijdsbestek. Hiervoor is een originele factuur nodig als aankoopbewijs. Yarvik's opinie hierin is doorslaggevend.

Deze garantie geldt niet voor fouten of storingen die zich voordoen als een gevolg van softwareoverdracht, misbruik, abusievelijk gebruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, slechte zorg of enige andere oorzaak die buiten Yarvik ligt.

Garantieerklärung

Yarvik garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum, dass das vom Kunden erworbene Produkt frei von material- und herstellungsbedingten Fehlern ist. Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Garantiezeitraums ein material- oder herstellungsbedingter Fehler des Produkts auftritt, ist das Produkt vom Kunden an den Händler zurückzugeben, bei dem das Produkt erworben wurde. Der Händler repariert oder ersetzt dieses (in alleinigem Ermessen von Yarvik) innerhalb eines angemessenen Zeitraums. Als Nachweis des Kaufdatums ist ein Kaufbeleg im Original vorzulegen. Es gilt ausschließlich Yarviks Entscheidung in dieser Angelegenheit.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Fehlfunktionen, die sich aus der Übertragung von Software, falscher Handhabung, grobem Umgang, Manipulation, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Verwendung, ungenügender Sorgfalt oder jedweder anderen Handlung ergeben, die Yarvik nicht zu vertreten hat.

Déclaration de garantie

Yarvik garantit que le produit acheté par le client est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat du produit par le client. Si, à tout moment pendant la période de garantie, le produit présente un défaut de matériaux ou de fabrication, le client doit retourner le produit au magasin où il a été acheté. Le distributeur doit le réparer ou le remplacer (à la seule discrétion de Yarvik) dans un délai raisonnable. La facture originale sera requise comme preuve de la date d'achat. Yarvik prendra une décision définitive quant au dossier.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements résultant de transferts de logiciels, d'une mauvaise utilisation, d'une exploitation abusive, d'une altération, d'une négligence, d'une utilisation inappropriée, d'un mauvais soin ou de tout acte en dehors du contrôle de Yarvik.

Declaración de garantía

Yarvik garantiza que el producto adquirido por el Cliente estará libre de defectos en la mano de obra y en los materiales durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del Cliente. Si durante el periodo de garantía el producto presenta defectos en la mano de obra o en los materiales, el Cliente deberá devolver el producto al distribuidor en el que se compró el producto. El distribuidor reparará o sustituirá la unidad (según el criterio de Yarvik) dentro de un periodo de tiempo razonable. Se requiere una factura original como prueba de la fecha de compra. La decisión de Yarvik en este sentido será definitiva.

Esta garantía no cubre defectos ni fallos de funcionamiento provocados por transferencias de software, uso incorrecto, utilización abusiva, modificaciones, negligencias, uso inadecuado, cuidado insuficiente o todo aquel acto que esté fuera del control de Yarvik.

Garanzia

Yarvik garantisce che il prodotto acquistato dal Cliente è privo di difetti di lavorazione o materiali per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto da parte del Cliente. Se, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse presentare un difetto di lavorazione o materiale, il Cliente è tenuto a restituire il prodotto al rivenditore presso cui lo ha acquistato. Il rivenditore lo ripara o lo sostituisce (a esclusiva discrezione di Yarvik) entro un periodo di tempo ragionevole. Per comprovare la data di acquisto è necessaria la prova di acquisto originale. Il giudizio di Yarvik relativamente a tale questione è considerato finale.

La presente garanzia non copre difetti o malfunzionamenti derivati da trasferimenti software, cattivo utilizzo, abuso, manomissioni, incuria, utilizzo errato, cura insufficiente o qualsiasi operazione fuori dal controllo di Yarvik.

Declaração de garantia

A Yarvik garante que o produto adquirido pelo Cliente se encontra livre de defeitos de fabrico ou dos materiais durante um período de 2 anos após a data de compra pelo Cliente. Se, a qualquer momento, durante o período de garantia, o produto apresentar um defeito de fabrico ou do material, o Cliente deve devolver o produto ao revendedor onde foi comprado. O revendedor procederá à sua reparação ou substituição (uma decisão exclusiva da Yarvik) num prazo de tempo razoável. É necessária a apresentação da factura original como prova de data de compra. A decisão da Yarvik sobre esta matéria é final.

Esta garantia não cobre defeitos ou anomalias resultantes de transferências de software, da utilização incorrecta, abusiva, adulteração, negligência, uso indevido, cuidados insuficientes ou de qualquer outro acto fora do controlo da Yarvik.

Oświadczenie gwarancyjne

Firma Yarvik, przez okres 2 lat od daty dokonania przez Klienta zakupu, gwarantuje, że produkt zakupiony przez Klienta będzie wolny od wad materiałowych i jakości wykonania. Jeżeli w dowolnym momencie w czasie trwania okresu gwarancyjnego w produkcie ujawnione zostaną wady materiałowe lub jakości wykonania, Klient powinien zwrócić produkt do punktu handlowego, w którym produkt został zakupiony. Przedstawiciel handlowy dokona naprawy lub wymiany (wedle decyzji firmy Yarvik) urządzenia w rozsądnym okresie czasu. Oryginał faktury jest niezbędny w celu potwierdzenia daty zakupu. Decyzja firmy Yarvik odnośnie do tej kwestii jest ostateczna.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, będących wynikiem przenoszenia oprogramowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niedozwolonego eksploataowania, manipulowania, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, nierozwagi lub jakiegokolwiek innego działania będącego poza kontrolą firmy Yarvik.

Záruka

Společnost Yarvik ručí za to, že výrobek zakoupený zákazníkem je zhotoven bez závad na zpracování a materiálu a tato záruka platí 2 roky od data pořízení výrobku zákazníkem. Pokud se v průběhu této záruční doby objeví defekt na zpracování nebo materiálu, zákazník musí výrobek vrátit prodejci, u kterého výrobek zakoupil. Prodejce je povinen výrobek opravit nebo jej vyměnit (na základě uvážení společností Yarvik) v rozumném čase. K ověření data koupě bude vyžadována originální faktura. Vyjádření společnosti Yarvik k dané reklamaci je konečné.

Tato záruka nepokrývá defekty ani poruchy vzniklé důsledkem softwarového přenosu, nesprávného používání, hrubé manipulace, záměrného poškození, nedbalosti, zneužití, nedostatečné péče či jiné činnosti, na kterou společnost Yarvik nemá vliv.

Záručné podmienky

Spoločnosť Yarvik garantuje, že výrobok zakúpený používateľom je bez profesionálnych alebo materiálnych závad na obdobie 2 rokov od dátumu zakúpenia zákazníkom. Ak bude mať výrobok kedykoľvek, počas záručného obdobia profesionálnu alebo materiálnu záadu, zákazník môže vrátiť výrobok predajcovi, od ktorého ho zakúpil. Predajca výrobok opraví alebo vymení (výhradná voľba spoločnosti Yarvik) v rámci rozumného časového obdobia. Ako doklad o dátume zakúpenia je požadovaný účet. Voľba spoločnosti Yarvik s ohľadom na túto záležitosť je konečná.

Táto záruka nepokrýva závady alebo poruchy, ktoré vyúsťia z prenosov softvéru, zneužívania, protiprávných činností, robením zmien, nedbalosti, nesprávneho používania, nedostatočnej starostlivosti alebo čokoľvek mimo kontroly spoločnosti Yarvik.

Garantierklæring

Yarvik garanterer, at produktet, der er købt af kunden, vil være fri for fejl i konstruktioner eller materialer i 2 år fra kundens købsdato. Hvis produktet i garantiperioden har fejl i konstruktion eller materialer, skal kunden returnere produktet til forhandleren, hvor produktet blev købt. Forhandleren skal reparere eller udskifte det (efter Yarviks valg) inden for rimelig tid. Der kræves en original faktura som bevis for købsdatoen. Yarviks valg i denne forbindelse vil være endelig.

Garantien dækker ikke fejl eller fejlfunktioner, der stammer fra softwareoverførsler, misbrug, manipulation, forsømmelighed, forkert brug eller andre handlinger udenfor Yarviks kontrol.

— Garantiredogörelse

Yarvik garanterar att den av kunden köpta produkten skall vara fri från defekter i utförande eller material under en period av 2 år från det datum kunden inhandlar produkten. Om, under garantiperioden, produkten har en defekt i utförande eller material, bör kunden lämna tillbaka produkten till den återförsäljare där produkten köptes. Återförsäljaren ska reparera eller ersätta den (efter Yarviks samtycke) inom en skälig tidsperiod. En originalfaktura krävs som bevis för inköpsdatum. Yarviks beslut i frågan kommer att vara slutgiltigt.

Garantin täcker inte defekter och funktionsfel som är resultat av mjukvaruöverföringar, felanvändande, grovt användande, manipulation, försumlighet, oriktigt användande, otillräcklig skötsel eller alla handlingar utanför Yarviks kontroll.

Garantierklæring

Yarvik garanterer at produktet som er kjøpt av kunden er fritt for feil i arbeid som er utført og i materialer i en periode på 2 år fra datoen kunden har kjøpt produktet. Dersom det på noe tidspunkt i løpet av toårsperioden forekommer feil i arbeid som er utført og i materialet, må kunden returnere produktet til forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandlere skal reparere feilen eller erstatte enheten (dette er fullt og helt Yarviks valg) innenfor rimelig tid.

Originalfaktura må fremvises som bevis på kjøpsdato. Yarviks valg av hva som trengs å gjøres i saken er endelig..

Garantien dekker ikke defekter og feil som skyldes overføring av programvare, feil bruk, aggressiv bruk, tukling, mislighold, utilsiktet bruk, utilstrekkelig pleie eller andre handlinger som er utenfor Yarviks kontroll.

Garancijska izjava

Podjetje Yarvik jamči, da bo kupljen izdelek brez okvar v izdelavi ali materialih za obdobje 2 let od datuma nakupa. Če ima izdelek kadar koli v času garancije okvaro v izdelavi ali materialu, lahko stranka vrne izdelek prodajalcu pri katerem ga je kupila. Prodajalec ga mora popraviti ali zamenjati (edina možnost Yarvik) v razumnem času. Potreben je originalni račun, kot dokazilo o datumu nakupa. Možnost podjetja Yarvik z ozirom na ta material bo dokončna.

Ta garancija ne pokriva okvar ali napak, ki so posledica prenosa programske opreme, zlorabe, nepravilnega delovanja, nedovoljenih posegov, malomarnosti, neustrezne uporabe, nezadostne nege ali kakršnega koli dejanja, ki je izven nadzora podjetja Yarvik.

Izjava o jamstvu

Yarvik na proizvod koji je kupac kupio, na nedostatke uzrokovane obradom ili materijalima daje jamstvo u trajanju od 2 godine od datuma kupnje. Ako se u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja jamstvo ukaže nedostatak uzrokovao obradom ili nedostatak korištenih materijala, kupac proizvod treba vratiti zastupniku kod kojeg je proizvod kupljen. Zastupnik će u razumnom vremenskom roku popraviti ili zamijeniti proizvod (prema odluci tvrtke Yarvik). Kao dokaz datuma kupnje potreban je originalni račun. Način djelovanja koji odabere tvrtka Yarvik u tom će slučaju biti konačan.

Ovo jamstvo ne pokriva greške ili neispravan rad uzrokovane prijenosom softvera, zlorabom, neovlaštenom izmjenom, nemarom, nepravilnom uporabom, nedostatnom njegovom ili bilo kojim drugim djelovanjem nad kojim Yarvik nema kontrolu.

Szavatossági nyilatkozat

Yarvik szavatolja, hogy a Vásárló által megvásárolt termék a Vásárló általi vásárlástól számított 2 évig gyártási és anyaghibától mentes lesz. Ha a szavatossági idő alatt bármikor a termékben gyártási vagy anyaghiba keletkezik, Vásárló juttassa vissza a terméket a kereskedőhöz, akitől vásárolta. A kereskedő ésszerű időn belül megjavítja vagy kicseréli (Yarvik kizárólagos döntése szerint). Eredeti számlára szükség lesz a vásárlás időpontja igazolására. Yarvik választása ezen ügyben végső érvényű lesz.

Jelen szavatosság szoftver átadásából, helytelen használatából, szabálytalan használatból, belenyúlásból, hanyagságból, helytelen használatból, elégtelen gondozásból vagy bármely más, Yarvik ellenőrzésén kívüli cselekedetből eredő hibákra vagy hibás működésre nem terjed ki.

Гаранционно изложение

Yarvik гарантира, че продуктът закупен от клиента няма да има дефекти в изработката или материалите за период от 2 години от датата на закупуване от клиента. Ако по което и да е време през този период, в продукта бъде открит дефект в изработката или материалите, клиентът трябва да върне продукта на дилъра, от където го е закупил. Дилърът трябва да го ремонтира или подмени (по усмотрение на Yarvik) в разумен период от време. Необходима е оригинална фактура като доказателство за датата на закупуване. Изборът на Yarvik за това ще бъде краен.

Тази гаранция не покрива дефекти или неизправности в резултата от софтуерни трансфери, неправилна употреба, неправилна работа, манипулиране, небрежност, неуместна употреба, недобро съхранение или каквото и да е действие извън контрола на Yarvik.

Declarație de garanție

Yarvik garantează că produsul cumpărat de client nu prezintă defecte de fabricație sau defecte materiale pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziționării lui de către client. Dacă, în orice moment al perioadei de garanție, produsul prezintă un defect de fabricație sau un defect material, clientul va returna produsul la distribuitorul de la care l-a cumpărat. Distribuitorul este obligat să repare sau să înlocuiască produsul (la libera alegere a lui Yarvik) într-un termen rezonabil. Se solicită prezentarea facturii originale ca dovadă a datei de achiziționare. Yarvik va lua decizia finală asupra acestei probleme.

Prezenta garanție nu acoperă defectele sau funcționarea defectuoasă rezultând din transfer de software, utilizare eronată, exploatare abuzivă, modificare neautorizată, neglijență, utilizare improprie, neatenție sau orice act care nu poate fi controlat de Yarvik.

Гарантийные обязательства

В течение 2 лет с даты приобретения покупателем Yarvik гарантирует, что приобретенный продукт не содержит каких-либо производственных дефектов или дефектов материалов. Если в какое-либо время на протяжении периода действия гарантии в продукте будет обнаружен производственный дефект или дефект материалов, покупатель должен вернуть продукт дистрибьютору, у которого он был приобретен. Дистрибьютор должен отремонтировать или заменить его (на усмотрение Yarvik) в течение разумного периода времени. Необходимо предоставить оригинал счета-фактуры для подтверждения даты приобретения. Решение Yarvik в отношении данного вопроса является окончательным.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или неполадки, возникающие в результате переустановки ПО, нарушения правил эксплуатации, неправильного использования, разборки, халатности, ненадлежащего использования, недостаточного ухода или какого-либо действия, находящегося за пределами контроля Yarvik.

Гарантійні зобов'язання

Протягом 2 років з моменту придбання Yarvik гарантує, що придбаний продукт не має жодних виробничих дефектів чи дефектів матеріалу. Якщо у будь-який час протягом терміну дії гарантії в продукті буде виявлений виробничий дефект чи дефект матеріалу, покупець повинен повернути продукт агенту з продажу, у якого він був придбаний. Агент з продажу повинен полатити або замінити його (на розсуд Yarvik) протягом розумного періоду часу. Необхідно надати оригінал рахунка для підтвердження дати придбання. Рішення Yarvik стосовно цього питання є кінцевим.

Ця гарантія не розповсюджується на дефекти чи несправності, що виникли у результаті перевстановлення ПЗ, порушення правил експлуатації, неправильного використання, розбирання, недбалості, неналежного використання, недостатнього догляду чи будь-якої іншої дії, що виходить за рамки контролю Yarvik.

Δήλωση Εγγύησης

Η Yarvik εγγυάται ότι το προϊόν που αγοράστηκε από τον Πελάτη δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα οφειλόμενα στην εργασία ή τα υλικά για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον Πελάτη. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα οφειλόμενο στην εργασία ή τα υλικά, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στον μεταπωλητή από τον οποίο το αγόρασε. Ο μεταπωλητής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Yarvik) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ως αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Η απόφαση της Yarvik αναφορικά με αυτό το θέμα θα είναι τελική.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή προβλήματα λειτουργίας λόγω μεταφερόμενου λογισμικού, εσφαλμένης χρήσης, καταχρηστικού χειρισμού, τροποποίησης, αμέλειας, ακατάλληλης χρήσης, ανεπαρκούς προστασίας ή οποιασδήποτε άλλης πράξης εκτός ελέγχου της Yarvik.

الضمان بـYarvik

للمدة المواد أو التصنيع عيوب من خالي ميعال ع بواسطة شراؤه تم الذي المنتج يكون أن Yarvik تضمن وقت أي في المواد أو التصنيع في عيب بالمنتج كان وإذا. ال عميل بواسطة الشراء تاريخ من 2 سنتين الموزع ويقوم. منه المنتج شراء تم الذي الموزع إلى المنتج ال عميل ي عيب أن يجب الضمان، فترة خل ال أصلية الفاتورة ومطلوب. م عقولة مدة غضون في (وحده Yarvik لخيار وفقا) استبداله أو بإصلحه نهائي الأمر هذا يخص فيم Yarvik خيار ويكون. الشراء تاريخ على كدليل

التشغيل سوء أو الاستخدام سوء أو البرمجيات نقل عن الناجمة الأعطال أو العيوب الضمان هذا يغطي ول Yarvik سيطرة عن خارج عمل أي أو الكافية غير الرعاية أو م ال استع سوء أو ال إم ال أو ال عبث أو