




### 1- FOLD IN HALF



### 2- FOLD LEFT FLAP BEHIND CENTER FLAP



### 3- FOLD IN HALF




Side 1

### PG. 1 SPANISH

#### Introducción

El Flex Arc™ Wireless te ofrece un sonido superior con una versatilidad sencilla. A continuación te mostramos cómo disfrutar de Flex Arc Wireless. Para descargar un manual completo, visita [www.zaggtoflex-arc.com](http://www.zaggtoflex-arc.com).  
Nota: Todas las instrucciones sobre izquierda y derecha se dan como si tuvieses el Flex Arc colgado del cuello.



#### Encendido y Conexión

- Para encender el Flex Arc Wireless, mantén pulsado el botón de Encendido durante cinco segundos hasta que oigas un tono de encendido y notes que la cinta del cuello vibra dos veces rápidamente. El Flex Arc empezará a buscar de forma automática dispositivos a los que conectarse y se mostrará mediante un LED intermitente en color rojo y azul. La próxima vez que enciendas el Flex Arc sólo necesitarás mantener pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. Si conectas el Flex Arc a un nuevo dispositivo, mantén pulsado el botón de Encendido durante cinco segundos.
- Asegúrate de que la conexión Bluetooth® del dispositivo está activada y selección \*ZAGG Flex Arc\* de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Completa cualquier otro paso adicional de conexión dependiendo de tu dispositivo. El LED parpadeará en color azul cada cinco segundos mientras el Flex Arc está encendido y conectado.
- Para apagar el Flex Arc, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos o hasta que oigas un tono de apagado y notes que la cinta del cuello vibra dos veces rápidamente. El LED parpadeará en color rojo hasta que el Flex Arc se haya apagado.

### PG. 2 SPANISH

#### Extiende y Recoge los Auriculares

- Para extender los auriculares, sujeta un auricular de cada vez y tira de él lentamente hacia afuera hasta que alcance la longitud deseada.
- Para recoger los auriculares, mantén pulsado el botón de Retraer para cada auricular.  
Nota: Los auriculares se recogerán rápidamente. Para evitar posibles daños, sujeta un auricular y déjalo recogerse lentamente o evita recogerlos cuando el Flex Arc esté alrededor del cuello.

#### Reproducir Música

- Pulsa el botón de Reproducción para que empiece a sonar la música.  
Nota: Puedes cambiar manualmente entre la salida del altavoz y de los auriculares pulsando rápidamente el botón de Encendido.
- Mientras suena la música, pulsa rápidamente el botón de Reproducción para detenerla. Pulsa Reproducción de nuevo para reanudarla.
- Pulsa los botones de Subir o Bajar Volumen para controlar el volumen.
- Mantén pulsados los botones de Subir o Bajar Volumen para avanzar y rebobinar tu lista de reproducción.

#### Responder Llamadas

- Pulsa el botón de Reproducción para responder una llamada entrante. Nota: Para tu privacidad, el tono de llamada entrante sólo sonará a través de los auriculares, no de los altavoces. Durante una llamada puedes pulsar el botón de Encendido rápidamente para cambiar entre el modo auricular y altavoz durante la llamada.
- Mantén pulsado el botón de Reproducción durante tres segundos para enviar la llamada entrante a tu botón de voz. Si quien llama te deja un mensaje, el Flex Arc vibrará dos veces muy rápidamente.
- Pulsa el botón de Reproducción durante la llamada para desconectarla.

#### Carga

Para cargar el Flex Arc Wireless, conecta el extremo micro USB del cable de carga al puerto que hay debajo del lado izquierdo y el extremo USB a la toma USB que quieras. El LED se encenderá en color rojo mientras el Flex Arc se carga. Se apagará cuando esté completamente cargado.

©2016 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA  
La identidad gráfica de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.  
Zagg y Flex Arc son marcas registradas de Zagg IP Holding Co., Inc.



### PG. 3 SPANISH

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, en relación con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, emite y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación en particular.

En el caso de que este equipo sí que provoque interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con algún técnico de radio/televisión experimentado para que le ayude.

Este dispositivo cumple con la parte Nro. 15 de las regulaciones de la FCC. La operación esta sujeta a las siguientes condiciones:  
1: Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y  
2: Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



### BACK COVER

## flex arc™ wireless

Retractable earbuds

Built-in speakers and in-line mic controls

Auto-Switch feature

6mm earbud drivers and 13mm external speaker drivers

Lightweight frame

### FRONT COVER



## flex arc™ wireless



Lightweight, Comfortable Fit | Retractable Earbuds

### PG. 1 ENGLISH

### PG. 2 ENGLISH

### PG. 3 ENGLISH

### PG 1. FRENCH

### PG 2. FRENCH

### PG 3. FRENCH

