

# Welcome

## Foldable Keyboard

### Turning the Keyboard On/Off

Unfolding the Bluetooth keyboard will turn it on. Folding it will turn the keyboard off.



### Charging the Keyboard

Plug the keyboard into a power source to charge. Keyboard has a USB-C port.



### Pairing the Keyboard

The keyboard can be paired with two devices. Press Fn + 1 or 2 keys together for three seconds to put the keyboard into pairing mode. On your device, go to Settings/Bluetooth and select "ZAGG keyboard" from the list of available pairing options.

### Mouse

**Turning the Mouse On/Off**  
Bend the mouse to turn it on. Straighten it to turn the mouse off.

### Charging the Mouse

Plug the mouse into a power source to charge. Mouse has a USB-C port.

### Pairing the Mouse

1. Simply bend the mouse to activate mouse and put it in pairing mode if the mouse has never been paired before.  
2. If the Mouse doesn't go into pairing mode when it is on, hold down the right and scroll button for 3 seconds to put it in pairing mode.

On your device, go to Settings/Bluetooth and select "ZAGG Mouse" from the list of available pairing options.



### International Travel Adapter

The international travel adapter has plug configurations for outlets in the UK, Europe, the USA, and Australia. It also has a port that can accept plugs from all four regions.

### Europe

Press the button under Europe to release the prongs. Straighten them before inserting into the wall port. Manually push them back inside when you're finished.

### UK

Push and slide the button underneath UK to release the prongs. Manually pull down the third black prong. To retract, push and slide the button back under Europe. Manually push the third black prong into place.

### USA/Australia

Push and slide the button underneath USA/AUST to release the prongs.

- For US usage, manually twist the prongs so they are parallel to one another.
- For Australia usage, manually twist the prongs so they are at an angle to one another.

To retract, push and slide the button back under Europe.

### USB-A Ports

The international travel adapter has two USB-A ports.

### Trouble Shooting

If your device doesn't respond to the keyboard or mouse, there may be a simple explanation. Try the following steps.

1. Restart your device.

2. Turn your keyboard/mouse off and back on.

3. Forget and re-pair your device.

4. If your keyboard/mouse does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard/mouse.

5. If after charging, your keyboard/mouse doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

### If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.

[zagg.com/support/contact.php](http://zagg.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)  
1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 for international customers

### FCC Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

### For WPT

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

### This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

©2024 ZAGG Inc. All Rights Reserved. ZAGG® is a trademark of ZAGG Inc.

# Bienvenue

## Clavier pliable

### Allumer/éteindre le clavier

Déplier le clavier  
Bluetooth l'allumera. Le plier éteindra le clavier.



Sur votre appareil, accédez à Paramètres/Bluetooth et sélectionnez « Souris ZAGG » dans la liste des options de couplage disponibles.



### Adaptateur de voyage international

L'adaptateur de voyage international propose des configurations de fiches pour les prises du Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Australie. Il dispose également d'un port pouvant accepter les fiches des quatre régions.

### Europe

Appuyez sur le bouton sous Europe pour libérer les broches. Redressez-les avant de les insérer dans le port mural. Repoussez-les manuellement à l'intérieur lorsque vous avez terminé.

### UK

Appuyez et faites glisser le bouton sous le Royaume-Uni pour libérer les broches. Manuellement, abaissez la troisième broche noire. Pour votre appareil, accédez à Paramètres/Bluetooth et sélectionnez « Clavier ZAGG » dans la liste des options de couplage disponibles.

### Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Prudence :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1)

et (2)

ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.


### Déclaration d'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à côté de, ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pendant le fonctionnement de l'appareil, une distance de 15 cm autour de l'appareil et de 20 cm au-dessus de la surface supérieure de l'appareil doit être respectée.

### Emparejamiento del teclado

Conecte el teclado a una fuente de alimentación para cargarlo. El teclado tiene un puerto USB-C.




### Emparejamiento del teclado

El teclado se puede emparejar con dos dispositivos.



Presione Fn + 1 o 2 teclas juntas durante tres segundos para poner el teclado en modo de emparejamiento.




### Mouse

**Encendido/apagado del mouse**  
Doble el mouse para encenderlo. Enderecélo para apagar el mouse.



### Cargando el mouse

Conecte el mouse a una fuente de alimentación para cargarlo. El mouse tiene un puerto USB-C.



### Emparejamiento del mouse

I. Simplemente doble el mouse para activarlo y póngalo en modo de emparejamiento si el mouse nunca antes se ha emparejado.

2. Si el mouse no entra en modo de emparejamiento cuando está encendido, mantenga presionado el botón derecho y de desplazamiento durante 3 segundos para ponerlo en modo de emparejamiento.

En su dispositivo, vaya a Configuración/Bluetooth y seleccione "Mouse ZAGG" de la lista de opciones de emparejamiento disponibles.



### Adaptador de viaje internacional

El adaptador de viaje internacional tiene configuraciones de enchufe para enchufes en el Reino Unido, Europa, EE. UU. y Australia. También tiene un puerto que puede aceptar enchufes de las cuatro regiones.

### Europa

Presione el botón debajo de Europa para liberar las puntas. Enderecélos antes de insertarlos en el puerto de pared. Empuje los manualmente hacia adentro cuando haya terminado.

### Reino Unido

Presione y deslice el botón debajo del Reino Unido para liberar las puntas.

Manualmente, baje la tercera punta negra.

Para retirar, presione y deslice el botón hacia atrás debajo de Europa. Empuje manualmente la tercera punta negra en su lugar.

### Estados Unidos/Australia

Presione y deslice el botón debajo de EE. UU./AUST para liberar las puntas.

• Para uso en EE. UU., gire manualmente las puntas para que queden paralelas entre sí.

• Para uso en Australia, gire manualmente las puntas para que formen ángulo entre sí.

Para retirar, presione y deslice el botón hacia atrás debajo de Europa.

### Puertos USB-A

El adaptador de viaje internacional tiene dos puertos USB-A.

### Solución de problemas:

Si el dispositivo no responde a Travel Kit, puede haber una breve explicación. Pruebe los pasos siguientes.

1. Reinicie el dispositivo.

2. Apague y vuelva a encender el teclado Travel Kit.

3. Desconecte y vuelva a sincronizar el teclado Travel Kit.

4. Si el teclado Travel Kit no establece o mantiene una conexión Bluetooth, reinicie el módulo Bluetooth al cargar el teclado.

5. Si, luego de cargarlo, el teclado no funciona de manera correcta, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

**Precaución:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC estadounidense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**Declaración de exposición a la radiación**  
Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. Durante el funcionamiento del dispositivo se debe respetar una distancia de 15 cm alrededor del dispositivo y 20 cm por encima de la superficie superior del dispositivo.

**Para mouse y teclado**  
Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el párrafo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites fueron elaborados para proporcionar protección aceptable contra interferencia prejudicial en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia; si no es instalado y utilizado en acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Para retirar, presione y deslice el botón debajo del Reino Unido para liberar los pinos.

No seu dispositivo, vá em Configurações/Bluetooth e selecione "Teclado ZAGG" na lista de opções de emparelhamento disponíveis.

### Carregando o teclado

Conecte o teclado a uma fonte de alimentação para carregar.

O teclado possui uma porta USB-C.

### Emparejando o mouse

O teclado pode ser emparejado com dois dispositivos.

Pressione as teclas Fn + I ou 2 juntas por três segundos para colocar o teclado no modo de emparelhamento.

No seu dispositivo, vá em Configurações/Bluetooth e selecione "Teclado ZAGG" na lista de opções de emparelhamento disponíveis.

### Mouse

#### Ligando/desligando o mouse

Dobre o mouse para ligá-lo. Endireite-o para desligar o mouse.

#### Carregando o mouse

Conecte o mouse a uma fonte de energia para carregá-lo.

O mouse possui uma porta USB-C.