



Quick start guide

FR Guide de démarrage rapide **ES** Guía de inicio rápido



If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support website at

- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au.
- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en.


www.philips.com/support

ECU03UL
★★★★★


1



2




3



Batteries (AAA 1.5 V x 2)(not included)
● Piles (AAA 1.5 V x 2)(non fourni)
● Baterías (AAA 1,5 Vcc x 2)(no incluido)

3



Need help?

User manual

See the online user manual for your Philips Blu-ray Disc™ / DVD player.

Online

Go to www.philips.com/support

Hotline

Call 1-866-202-5960 for assistance.

● Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation en ligne de votre lecteur de disque DVD / Blu-ray Disc™ Philips.

En ligne

Visitez le www.philips.com/support

Ligne directe

Appelez le 1-866-202-5960 pour obtenir de l'aide.

● ¿Necesita ayuda?

Manual del usuario


Vea el manual del usuario en línea para su Philips reproductor Blu-ray Disc™ / DVD.

En línea


Visite www.philips.com/support

Línea de ayuda

Lláme al 1-866-202-5960 para asistencia.



Blu-ray Disc™ / DVD player
● Lecteur Blu-ray Disc™ / DVD
● Reproductor de Blu-ray Disc™ / DVD



Remote control
● Télécommande
● Control remoto



Quick start guide
● Guide de démarrage rapide
● Guía de inicio rápido

