

# SOUNDFORM™ ELITE

## 設定指南

1

插入 SOUNDFORM™ ELITE 並下載 Google Home App



2

透過 Google Home App 安裝 SOUNDFORM™ ELITE



按「下一步」。



等待它連線。




您應該聽到 SOUNDFORM™ ELITE 發出鈴聲。




按「下一步」。



按「我同意」，或「不，謝謝」以跳過此步驟。



按「我確定」。




選擇想連結的影片服務，然後按一下「下一步」，或按一下「現在不要」，跳過此步驟。




選擇想連結的直播電視服務，然後按一下「下一步」，或按一下「現在不要」，跳過此步驟。



按「不，謝謝」跳過此步驟，或按「註冊」繼續完成。




開啟 Google Home app，應在此處顯示您的裝置。按「設定 1 台裝置」。



選擇想放置此揚聲器的「住家」。如果沒有任何「住家」，請選擇「建立住家」。



選取「住家」後將顯示此螢幕。



按一下「是，我進入了」，或「不，謝謝」以跳過此步驟。




選擇將放置此揚聲器的房間。這將成為預設名稱。在這裡選擇「辦公室」，就會將此揚聲器命名為「辦公室揚聲器」－我們稍後還可以變更。




選擇 WiFi 網路。您的手機必須連線到相同的 WiFi 網路。



按一下「不，謝謝」跳過此步驟，或按一下「查看更多」以繼續完成。




選擇想連結的音樂服務，然後按一下「下一步」，或按一下「現在不要」，跳過此步驟。



選擇想連結的廣播服務，然後按一下「下一步」，或按一下「現在不要」，跳過此步驟。



按「下一步」。



依據您決定將揚聲器放置在哪個房間，該揚聲器將被暫時命名為「房間名揚聲器」。



向下捲動到底，然後按「完成設定」。




# SOUNDFORM™ ELITE

## Set up Guide



3


為您的 SOUNDFORM™ ELITE 重新命名 (可選性)



前往 Google Home 主螢幕，然後選擇揚聲器。

按「設定」圖示。

按「名稱」。




變更名稱。

新名稱應出現在「裝置設定」中。

新名稱應出現在 Google Home 主螢幕中。

4


建立多房間音頻的「揚聲器群組」



前往 Google Home 主螢幕，然後按一下「+」標誌。

選擇「建立揚聲器群組」。


在此處顯示您的 WiFi 網路上的所有 Google 揚聲器。



選擇希望一起同步的裝置。

為揚聲器群組命名。

在 Google Home 主頁面中應該會出現新的揚聲器群組。




在 Spotify 上開啟想收聽的歌曲，然後按一下「更多裝置」圖示。

選擇您的揚聲器群組。

揚聲器群組中的所有揚聲器現在應該一起播放。

可選性

僅在透過 Google Home app 設定後才經由藍牙連線



插入 SOUNDFORM™ ELITE 後，將其開啟，按住藍牙按鈕 3 秒鐘。LED 應該會變成白色。

前往裝置的藍牙設定。

選擇您的 SOUNDFORM™ 揚聲器。揚聲器應該會發出鈴聲，以表明連線成功。

可選性

重設裝置

如果之前已經使用其他帳戶 / WiFi 網路設定了揚聲器，而您想清除它，可以在機器底部找到一個重設按鈕。但是，如果是使用相同 Google Home 帳戶的同一揚聲器，則可以將其安裝在不同的 WiFi 網路上 (例如，如果您將其從家中搬到辦公室，並在兩個地方都完成設定，則每次您在兩個地方之間移動此揚聲器時，就不需要再進行重設)。



按住 10 秒鐘。

將顯示 4 色 Google LED。

當 LED 均為白色時，就可以開始設定了。