CREATIVE

STAGE 360

2.1 SOUNDBAR WITH DOLBY ATMOS



Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: MF8385

PN: 03MF838500000 Rev A

IR REMOTE CONTROL



- **Power Button** *Press once to turn on / off the soundbar.*
- **Mute Button** *Press once to mute / unmute the soundbar.*
- **Info Button** *Press once to display Audio Format (Dolby encoded / PCM), Volume, Sound Mode, and Input Source.*
- **Display Button** *Press once to turn on / off LED display.*
- **Play / Pause Button** *Press once to play / pause audio playback.*
- **Volume + Button** *Press and hold to increase the volume incrementally.*
- **Volume – Button** *Press and hold to decrease the volume incrementally.*
- **Previous Track Button** *Press once to return to previous track.*
- **Next Track Button** *Press once to skip to next track.*
- **TV / OPT Button** *Press to toggle between TV and Optical sources.*
- **HDMI 1 / HDMI 2 Button** *Press to toggle between HDMI 1 and HDMI 2 sources.*
- ***Bluetooth* Button** *Press once to switch to Bluetooth mode. Press and hold to enter Bluetooth pairing mode.*
- **Far-field Button** *Press once to set listening distance to far-field. (Optimized for audio playback beyond a physical distance of 1 meter)*
- **Near-field Button** *Press once to set listening distance to near-field. (Optimized for audio playback within a physical distance of 1 meter)*
- **Bass Button** *Press once to increase / decrease subwoofer's bass level.*
- **Sound Mode Button** *Press once to cycle through available sound modes. (Movie > Music > Night > Wide)*

*AAA batteries not included

Note: • Playback control with IR remote control is available for connected *Bluetooth* devices only
• When connected to a TV that supports HDMI (ARC), users may directly control audio playback using the TV's remote control

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Soundbar's Input Rating: 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2.3A
Soundbar's Output Power: 60W RMS
Subwoofer's Output Power: 60W RMS
Total System Power: Up to 120W RMS
Frequency Response: 50–20,000 Hz
Operating Temperature Range: 0–40°C
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.0
Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device
Maximum RF Output: 4 dBm
Supported *Bluetooth* Profiles: A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*), AVRCP (*Bluetooth* Remote Control)
Supported Codec: SBC
Family Model: XBar61

Note: Compliance marking are located at the bottom of this product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/stage360** for the user guide, safety and regulatory information, and ErP information where applicable.

Please visit **creative.com/support/stage360** for all other support related to your product.

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **register.creative.com.**

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Keep this document for future reference.	

© 2021 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are high definition multimedia interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. All images are for illustration purposes only.

CREATIVE

REGISTER YOUR PRODUCT

TECHNICAL SUPPORT

creative.com/register creative.com/support

OVERVIEW



- **A** Power / *Bluetooth*® Button
- **B** Volume - Button
- **C** Volume + Button
- **D** Source Button
- **E** LED Display
- **F** LED Indicator
- **G** Output to Subwoofer
- **H** USB-A Port (Reserved for firmware updates only)
- **I** Optical-in Port
- **J** AC-in Port
- **K** HDMI 2.0 Ports
- **L** HDMI ARC Port

Button	Action
x1	ON / OFF
2s	Solid Blue – *Bluetooth* Connected Blinking Blue – *Bluetooth* Pairing Mode
x1 (while in *Bluetooth* Pairing mode)	LED Off – Exit *Bluetooth* Source Input
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optical-in
– x1	
– Hold	
+ x1	
+ Hold	

LED Display	Source / Function
NEAR	i) Near-field Listening Distance
FAR	ii) Far-field Listening Distance
HI	iii) HDMI 1 Source
H2	iv) HDMI 2 Source
TV	v) HDMI ARC Mode
OPT	vi) Optical Mode
BT BLUETOOTH	vii) *Bluetooth* Mode
PAIR	viii) *Bluetooth* Pairing Mode
CONNECTED	ix) *Bluetooth* Device Connected
MUTE	x) Muted Playback
MOVIE	xi) Movie Mode
MUSIC	xii) Music Mode
NIGHT	xiii) Night Mode
WIDE	xiv) Wide Mode
RESET	xv) Factory Reset
--	xvi) Standby Mode

CONNECTIVITY

Note: Dolby encoded input signal is automatically decoded when connected to a HDMI ARC / eARC or Optical-in port. To see details of your audio playback, press the Info button on the IR remote control.

EAC

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: **звуковая панель**
Номер Модель, торговая марка: MF8385, Creative
Питание: 100V–240V ~ 50 / 60 Hz 2.3A
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
ООО "Проскит", 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, д.2, к.216.,
Номер телефона : +7 (495) 369-00-84
Электронный адрес : proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электродный, дом 16,
помещение VII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 1177746150779,
номер телефона: +7(495)723-23-71
адрес электронной почты: info@mlmprom.ru

Данная контактная информация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте илигарантии, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113

[EN] Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the *Bluetooth* Speaker, model no. MF8385 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC

[FR] Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Enceinte *Bluetooth* que le modèle n° MF8385 est conforme à la Directive 2014/53/ELL L'intégralité du texte de la déclaration de conformité européenne est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC

[DE] Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass *Bluetooth*-Lautsprecher, Modellnr. MF8385 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar

[ES] Por el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz *Bluetooth*, modelo nº MF8385 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC

[IT] Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che Altoparlante *Bluetooth*, modello n. MF8385 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su http://www.creative.com/EUDoC

[NL] Creative Labs Pte. Ltd. verklaart hierbij dat het *Bluetooth* luidspreker, modelnummer MF8385 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC

[PT] Através do presente documento, a Creative Labs Pte. Ltd. declara que Coluna *Bluetooth*, modelo n.º MF8385 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em http://www.creative.com/EUDoC

[DA] Hermed erklærer Creative Labs Pte. Ltd. at *Bluetooth*-højttaler, model nr. MF8385 overholder direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-erklæringen om konformitet er tilgængelig på http://www.creative.com/EUDoC

[SV] Härmed förklarar Creative Labs Pte. Ltd. *Bluetooth*-högtalare, att modell nr. MF8385 uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-Deklaration om överensstämmelse finns på http://www.creative.com/EUDoC

[NO] Creative Labs Pte Ltd. erklærer herved den *Bluetooth*-høyttaler, at modell nr. MF8385 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.creative.com/EUDoC

[FI] Creative Labs Pte. Ltd. täten ilmoittaa, että *Bluetooth*-kaiutin, malli nro MF8385 täyttää direktiivin 2014/53/EY vaatimukset. Koko EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusn on saatavilla osoitteessa http://www.creative.com/EUDoC

[EL] Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι το ηχείο *Bluetooth* Ηχείο, μοντέλο με αριθμό MF8385 συμμορφώνεται με την Οδηγία Directive 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο για τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στο http://www.creative.com/EUDoC

[PL] Spółka Creative Labs Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że Głośnik *Bluetooth*, model MF8385 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem http://www.creative.com/EUDoC

[SK] Spoločnosť Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Reproduktor *Bluetooth*, č. modelu MF8385, je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC

[CZ] Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor *Bluetooth*, model č. MF8385 vyhovuje směrnici direktivě 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na http://www.creative.com/EUDoC

[HU] A Creative Labs Pte. Ltd. ezúton kijelenti, hogy a(z) *Bluetooth* hangszóró termék, modellszáma MF8385, megfelel a 2014/53/EU irányelvében foglalt követelményeknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: http://www.creative.com/EUDoC

[RU] Настоящим документом Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что Динамик с подключением по *Bluetooth*, модель № MF8385 полностью соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайте http://www.creative.com/EUDoC

[LT] „Creative Labs Pte. Ltd." pareiškia, kad „*Bluetooth*" garsiakalbis, modelio Nr. MF8385, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta http://www.creative.com/EUDoC

DE

ÜBERBLICK

- **A** *Power- / Bluetooth-Taste*
- **B** Lautstärke - Taste
- **C** Lautstärke + Taste
- **D** Quellentaste
- **E** LED-Anzeige
- **F** LED-Anzeige
- **G** Ausgang zum Subwoofer
- **H** USB-A-Anschluss (nur für Firmware-Updates reserviert)
- **I** Optical-in-Anschluss
- **J** AC-in Anschluss
- **K** HDMI 2.0-Anschlüsse
- **L** HDMI ARC-Anschluss

Taste	Vorgang
x1	EIN / AUS
2s	Leuchtet blau – *Bluetooth* verbunden Blinkt blau – *Bluetooth*-Kopplungsmodus
x1 (während im *Bluetooth*-Kopplungsmodus)	LED aus – *Bluetooth*-Quelleneingang beenden
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optical-in
– x1	
– Halten	
+ x1	
+ Halten	

LED-Anzeige
Quelle / Funktion

i) Nahfeld-Hörabstand
ii) Fernfeld-Hörabstand
iii) HDMI 1 Quelle
iv) HDMI 2 Quelle
v) HDMI-ARC-Modus
vi) Optischer Modus
vii) *Bluetooth*-Modus
viii) *Bluetooth*-Kopplungsmodus
ix) *Bluetooth*-Gerät verbunden
x) Stummschaltung der Wiedergabe
xi) Filmmodus
xii) Musikmodus
xiii) Nachtmodus
xiv) Breitmodus
xv) Werksreset
xvi) Standby-Modus

Infrarot-Fernbedienung

- **a** **Einschalttaste** *Einmal drücken, um die Soundbar ein-/auszuschalten.*
- **b** **Stummschalttaste** *Einmal drücken, um die Soundbar stumm zu schalten / die Stummschaltung aufzuheben.*
- **c** **Info-Taste** *Einmal drücken, um Audioformat (Dolby-kodiert / PCM), Lautstärke, Tonmodus und Eingangsquelle anzuzeigen.*
- **d** **Display-Taste** *Einmal drücken, um die LED-Anzeige ein-/auszuschalten.*
- **e** **Wiedergabe/Pause-Taste** *Einmal drücken, um die Audiowiedergabe abzuspielen / anzuhalten.*
- **f** **Lautstärke + Taste** *Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.*
- **g** **Lautstärke - Taste** *Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke schrittweise zu verringern.*
- **h** **Taste "Vorheriger Titel** *Einmal drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.*
- **i** **Taste "Nächster Titel** *Einmal drücken, um zum nächsten Titel zu springen.*
- **j** **TV / OPT-Taste** *Drücken Sie diese Taste, um zwischen TV und optischen Quellen umzuschalten.*
- **k** **HDMI 1 / HDMI 2-Taste** *Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Quellen HDMI 1 und HDMI 2 umzuschalten.*
- **l** **Bluetooth Taste** *Einmal drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.*
- **m** **Taste Fernfeld** *Einmal drücken, um den Hörabstand auf Fernfeld einzustellen. (Optimiert für die Audiowiedergabe über eine physische Entfernung von 1 Meter hinaus)*
- **n** **Taste Nahfeld** *Einmal drücken, um den Hörabstand auf Nahfeld einzustellen. (Optimiert für die Audiowiedergabe innerhalb einer physischen Entfernung von 1 Meter)*
- **o** **Bass-Taste** *Einmal drücken, um den Basspegel des Subwoofers zu erhöhen/verringern.*
- **p** **Tonmodus-Taste** *Einmal drücken, um durch die verfügbaren Tonmodi zu schalten. (Film > Musik > Nacht > Breit)*

Hinweis: • Die Wiedergabesteuerung mit der IR-Fernbedienung ist nur für verbundene *Bluetooth*-Geräte verfügbar
• Bei Anschluss an einen Fernseher, der HDMI (ARC) unterstützt, kann der Benutzer die Audiowiedergabe direkt über die Fernbedienung des Fernsehers steuern

KONNEKTIVITÄT

(a) Subwoofer
(b) Steckdose
(c) PC
(d) Mac
(e) Set-top Box
(f) Blu-ray- und DVD-Player
(g) TV
(h) Xbox One series
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox Series X und S

I) USB-Flash-Laufwerk
Dieser Port ist nur für Firmware-Updates reserviert

II) Optisches Kabel
1. TV-Audioausgang: OPTISCH
2. Digitales Audioformat: PCM, Dolby Digital

III) HDMI-Kabel (HDMI ARC)
1. TV-Audio-Ausgang: ARC
2. Digitales Audioformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) HDMI-Kabel
1. Audio-Ausgang: HDMI
2. Digitales Audioformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Hinweis: Das Dolby-kodierte Eingangssignal wird automatisch dekodiert, wenn es an einen HDMI ARC / eARC oder Optical-in-Anschluss angeschlossen ist. Um Details zu Ihrer Audiowiedergabe zu sehen, drücken Sie die Info-Taste auf der IR-Fernbedienung.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Eingangsleistung der Soundbar: 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2.3A
Ausgangsleistung der Soundbar: 60W RMS
Ausgangsleistung des Subwoofers: 60W RMS
Gesamt-Systemleistung: Bis zu 120W RMS
Frequenzgang: 50–20.000 Hz
Betriebstemperaturbereich: 0-40°C
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.0
Arbeitsfrequenz: 2402–2480 MHz
Betriebsreichweite: Bis zu 10m, gemessen im freien Raum. Wände und Strukturen können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen
Maximaler HF-Ausgang: 4 dBm
Unterstützte *Bluetooth*-Profile : A2DP (Drahtloses *Stereo-Bluetooth*), AVRCP(*Bluetooth*-Fernbedienung)
Unterstützte Codecs: SBC

Hinweis: Die Konformitätskennzeichnung befindet sich auf der Unterseite dieses Produkts.

WEITERE INFORMATIONEN

Unter **creative.com/compliance/stage360** finden Sie das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen sowie gegebenenfalls ErP-Informationen.

Bitte besuchen Sie **creative.com/support/stage360** für alle anderen Supportleistungen im Zusammenhang mit Ihrem Produkt.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Durch die Registrierung Ihres Produkts wird sichergestellt, dass Sie den bestmöglichen Service und Produktsupport erhalten. Sie können Ihr Produkt während der Installation oder unter **register.creative.com** registrieren.

GARANTIE	**Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in einem separaten Dokument.** Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit auf.
Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Referenz auf.	

FR

APERÇU

- **A** Bouton d'alimentation / *Bluetooth*
- **B** Bouton Volume -
- **C** Bouton Volume +
- **D** Bouton Source
- **E** Affichage LED
- **F** Indicateur LED
- **G** Sortie vers le caisson de basse
- **H** Port USB-A (réservé aux mises à jour du firmware uniquement)
- **I** Port d'entrée optique
- **J** Port d'entrée CA
- **K** Ports HDMI 2.0
- **L** Port HDMI ARC

Bouton	Action
x1	MARCHE / ARRÊT
2s	Bleu fixe – *Bluetooth* connecté Bleu clignotant – Mode couplage *Bluetooth*
x1 (en mode de couplage *Bluetooth*)	LED Off – Quitter l'entrée de la source *Bluetooth*
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Entrée optique
– x1	
– Hold	
+ x1	
+ Hold	

Affichage LED
Source / Fonction

i) Distance d'écoute en champ proche
ii) Distance d'écoute en champ lointain
iii) Source HDMI 1
iv) Source HDMI 2
v) Mode HDMI ARC
vi) Mode optique
vii) Mode Bluetooth
viii) Mode de couplage *Bluetooth*
ix) Dispositif *Bluetooth* connecté
x) Lecture en sourdine
xi) Mode Vidéo
xii) Mode Mutique
xiii) Mode Nuit
xiv) Mode son large
xv) Réinitialisation au réglage d'usine
xvi) Mode Veille

TÉLÉCOMMANDE IR

- **a** **Bouton d'alimentation** *Appuyez une fois pour allumer/éteindre la barre de son.*
- **b** **Bouton muet** *Appuyez une fois pour couper / réactiver la barre de son.*
- **c** **Bouton Info** *Appuyez une fois pour afficher le format audio (Dolby encodé / PCM), le volume, le mode sonore et la source d'entrée.*
- **d** **Bouton d'affichage** *Appuyez une fois pour allumer / éteindre l'affichage LED.*
- **e** **Bouton Lecture / Pause** *Appuyez une fois pour lire / mettre en pause la lecture audio.*
- **f** **Bouton Volume +** *Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume par paliers.*
- **g** **Bouton Volume -** *Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour diminuer le volume par paliers.*
- **h** **Bouton Piste précédente** *Appuyez une fois pour revenir à la piste précédente.*
- **i** **Bouton Piste suivante** *Appuyez une fois pour passer à la piste suivante.*
- **j** **Bouton TV / OPT** *Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les sources TV et Optique.*
- **k** **Bouton HDMI 1 / HDMI 2** *Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les sources HDMI 1 et HDMI 2.*
- **l** **Bouton Bluetooth** *Appuyez une fois pour passer en mode Bluetooth. Maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode de couplage Bluetooth.*
- **m** **Bouton de champ lointain** *Appuyez une fois pour régler la distance d'écoute en champ lointain. (Optimisé pour la lecture audio au-delà d'une distance physique de 1 mètre)*
- **n** **Bouton de champ proche** *Appuyez une fois pour régler la distance d'écoute en champ proche. (Optimisé pour la lecture audio à une distance physique de moins de 1 mètre)*
- **o** **Bouton Basse** *Appuyez une fois pour augmenter/diminuer le niveau des basses du caisson de basse.*
- **p** **Bouton Mode sonore** *Appuyez une fois pour faire défiler les modes sonores disponibles. (Film > Musique > Nuit > Large)*

Remarque : • Le contrôle de la lecture avec la télécommande infrarouge n'est disponible que pour les appareils *Bluetooth* connectés
• Lorsqu'il est connecté à un téléviseur qui prend en charge HDMI (ARC), l'utilisateur peut contrôler directement la lecture audio à l'aide de la télécommande du téléviseur

CONNECTIVITÉ

(a) Caisson de graves
(b) Prise murale
(c) PC
(d) Mac
(e) Décodeur
(f) Lecteurs Blu-ray et DVD
(g) TV
(h) Xbox One series
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox One series X et S

I) Clé USB
Ce port est réservé aux mises à jour du firmware

II) Câble Optique
1. Sortie audio TV : OPTIQUE
2. Format audio numérique : PCM, Dolby Digital

III) Câble HDMI (HDMI ARC)
1. Sortie audio du téléviseur : ARC
2. Format audio numérique : PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) Câble HDMI
1. Sortie audio : HDMI
2. Format audio numérique : PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Remarque : Le signal d'entrée codé Dolby est automatiquement décodé lorsqu'il est connecté à un port HDMI ARC / eARC ou Optical-in. Pour voir les détails de votre lecture audio, appuyez sur le bouton Info de la télécommande IR.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS
Barre de son : 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Caisson de basse : 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Puissance d'entrée de la barre de son : 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2,3A
Puissance de sortie de la barre de son : 60W RMS
Puissance de sortie du caisson de basses : 60W RMS
Puissance totale du système : jusqu'à 120W RMS
Réponse en fréquence : 50–20 000 Hz
Plage de températures de fonctionnement : 0–40°C
Version *Bluetooth* : *Bluetooth* 5.0
Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz
Portée de fonctionnement : jusqu'à 10m / 33 ft, mesurée dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil
Sortie RF maximale : 4 dBm
Profils *Bluetooth* pris en charge : A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil), AVRCP (télécommande *Bluetooth*)
Codec pris en charge : SBC

Remarque : Le marquage de conformité se trouve au bas de ce produit.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez visiter **creative.com/compliance/stage360** pour obtenir le guide de l'utilisateur, les informations de sécurité et réglementaires et les informations ErP, le cas échéant.

Veuillez consulter le site **creative.com/support/stage360** pour toute autre assistance relative à votre produit.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

L'enregistrement de votre produit vous assure de recevoir le service et l'assistance produits les plus appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou sur **register.creative.com.**

GARANTIE	**Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit dans un document séparé.** Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.
Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.	

IT

PANORAMICA

- **A** Pulsante alimentazione / *Bluetooth*
- **B** Pulsante Volume +
- **C** Pulsante volume -
- **D** Pulsante sorgente
- **E** Display LED
- **F** Indicatore LED
- **G** Uscita per subwoofer
- **H** Porta USB-A (riservata agli aggiornamenti firmware)
- **I** Porta ingresso ottico
- **J** Porta AC-in
- **K** Porte HDMI 2.0
- **L** Porta HDMI ARC

Pulsante	Azione
x1	ATTIVO / DISATTIVATO
2s	Luce blu fissa: *Bluetooth* connesso Luce blu lampeggiante: modalità di accoppiamento *Bluetooth*
x1 (nella modalità di accoppiamento *Bluetooth*)	LED disattivato: uscita dalla modalità di ingresso sorgente *Bluetooth*
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Ingresso ottico
– x1	
– Tenere	
+ x1	
+ Tenere	

Display LED
Sorgente / funzione

i) Distanza di ascolto in campo vicino
ii) Distanza di ascolto in campo lontano
iii) Sorgente HDMI 1
iv) Sorgente HDMI 2
v) Modalità HDMI ARC
vi) Modalità ottica
vii) Modalità *Bluetooth*
viii) Modalità di accoppiamento *Bluetooth*
ix) Dispositivi *Bluetooth* connesso
x) Playback disattivato
xi) Modalità film
xii) Modalità musica
xiii) Modalità notte
xiv) Modalità estesa
xv) Ripristino impostazioni di fabbrica
xvi) Modalità standby

TELECOMANDO A INFRAROSSI

- **a** **Pulsante di alimentazione** *Premere una volta per attivare o disattivare la soundbar.*
- **b** **Pulsante di disattivazione audio** *Premere una volta per disattivare o attivare l'audio della soundbar.*
- **c** **Pulsante I** *Premere una volta per visualizzare il formato audio (codificato Dolby / PCM), il volume, la modalità audio e la sorgente di ingresso.*
- **d** **Pulsante di visualizzazione** *Premere una volta per attivare o disattivare il display LED.*
- **e** **Pulsante di riproduzione/pausa** *Premere una volta per attivare o mettere in pausa la riproduzione audio.*
- **f** **Pulsante del volume +** *Tenere premuto per aumentare il volume in modo incrementale.*
- **g** **Pulsante del volume –** *Tenere premuto per diminuire il volume in modo incrementale.*
- **h** **Pulsante brano precedente** *Premere una volta per tornare al brano precedente.*
- **i** **Pulsante brano successivo** *Premere una volta per passare al brano successivo.*
- **j** **Pulsante TV / OPT** *Premere per passare dalla TV alla sorgente ottica.*
- **k** **Pulsante HDMI 1 / HDMI 2** *Premere per passare dalla sorgente HDMI 1 alla sorgente HDMI 2.*
- **l** **Pulsante Bluetooth** *Premere una volta per passare alla modalità Bluetooth. Tenere premuto per inserire la modalità di sincronizzazione Bluetooth.*
- **m** **Pulsante del campo lontano** *Premere una volta per impostare la distanza di ascolto in campo lontano. (Ottimizzato per la riproduzione audio oltre la distanza fisica di 1 metro)*
- **n** **Pulsante del campo vicino** *Premere una volta per impostare la distanza di ascolto in campo vicino. (Ottimizzato per la riproduzione audio entro la distanza fisica di 1 metro)*
- **o** **Pulsante Bass** *Premere una volta per aumentare o diminuire il volume dei bassi del subwoofer.*
- **p** **Pulsante mode audio** *Premere una volta per scorrere le modalità audio disponibili. (Film > Musica > Notte > Estesa)*

Nota: • Il controllo della riproduzione tramite telecomando a infrarossi è disponibile solo per i dispositivi collegati in *Bluetooth*
• Se collegata a una TV che supporta HDMI (ARC), l'utente può controllare la riproduzione audio direttamente dal telecomando della TV

CONNETTIVITÀ

(a) Subwoofer
(b) Presa a muro
(c) PC
(d) Mac
(e) Decoder
(f) Lettori Blu-ray e DVD
(g) TV
(h) Serie Xbox One
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox Series X e S

I) Unità flash USB
Porta riservata agli aggiornamenti firmware

II) Cavo ottico
1) Uscita audio TV: OTTICA
2) Formato audio digitale: PCM, Dolby Digital

III) Cavo HDMI (HDMI ARC)
1) Uscita audio TV: ARC
2) Formato audio digitale: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) Cavo HDMI
1) Uscita audio: HDMI
2) Formato audio digitale: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Nota: se collegata a una porta HDMI ARC / eARC o Optical-in, il segnale audio codificato Dolby viene decodificato automaticamente. Per visualizzare le informazioni dettagliate sulla riproduzione audio, premere il pulsante I sul telecomando a infrarossi.

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Classificazione ingresso soundbar: 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2.3A
Potenza di uscita soundbar: 60 W RMS
Potenza di uscita subwoofer: 60 W RMS
Potenza totale del sistema: fino a 120 W RMS
Risposta in frequenza: 50-20.000 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento: 0-40°C
Versione *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.0
Frequenza operativa: 2402-2480 MHz
Raggio di funzionamento: fino a 10m, misurazione eseguita in spazi aperti. Muri e altre strutture possono ridurre la portata del dispositivo
Uscita RF max: 4 dBm
Profili *Bluetooth* supportati: A2DP (*Bluetooth* stereo senza fili), AVRCP (telecomando *Bluetooth*)
Codec supportati: SBC

Nota: i marchi di conformità si trovano sulla parte inferiore del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

Visita **creative.com/compliance/stage360** per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza, le normative e le informazioni ErP, ove applicabile.

Per altri tipi di assistenza sui nostri prodotti, visitare la pagina **creative.com/support/stage360**.

REGISTRAZIONE PRODOTTO

La registrazione del prodotto consente di ricevere un servizio clienti personalizzato e la migliore assistenza possibile sui prodotti. È possibile registrare durante l'installazione o alla pagina **register.creative.com.**

GARANZIA	**Informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto in un documento separato.** Conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia.
Conservare il presente documento per riferimenti futuri.	

ES

INFORMACIÓN GENERAL

- **A** Botón de encendido / *Bluetooth*
- **B** Botón de volumen
- **C** Botón de volumen +
- **D** Botón de alimentación
- **E** Pantalla LED
- **F** Indicador LED
- **G** Salida al subwoofer
- **H** Puerto USB-A (reservado sólo para actualizaciones de firmware)
- **I** Puerto de entrada óptica
- **J** Puerto de entrada de CA
- **K** Puertos HDMI 2.0
- **L** Puerto HDMI ARC

Botón	Acción
x1	ENCENDIDO / APAGADO
2 segundos	Azul sólido: *Bluetooth* Conectado Azul parpadeante: Modo de emparejamiento *Bluetooth*
x1 (mientras está en modo de emparejamiento *Bluetooth*)	LED apagado: Salir de la fuente de entrada *Bluetooth*
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Entrada óptica
– x1	
– Guarde	
+ x1	
+ Guarde	

Pantalla LED
Fuente / Función

i) Distancia de escucha near-field
ii) Distancia de escucha far-field
iii) Fuente HDMI 1
iv) Fuente HDMI 2
v) Modo HDMI ARC
vi) Modo óptico
vii) Modo