



motorola
**Alto-Falante
Viva-voz Portátil
Bluetooth™**



MOTOINÍCIO
4 etapas rápidas para conexão.

T305

ANTES DE COMEÇAR

Antes de utilizar este produto, leia o folheto *Informações Legais e de Segurança Importantes* e siga as instruções.

Dedique alguns minutos para familiarizar-se com seu novo Alto-falante Viva-voz Portátil Bluetooth.



1 CARREGUE O ALTO-FALANTE VIVA-VOZ

Carregue o alto-falante viva-voz por 2 horas:

Porta do carregador



Nota: Não coloque o alto-falante viva-voz com o clipe instalado no quebra-sol ao carregar.

1 Conecte o carregador Motorola na extremidade da porta do carregador do alto-falante viva-voz.

A luz indicadora acende em vermelho estável quando a bateria está carregando e o alto-falante viva-voz é desativado. Pode levar até 1 minuto para a luz indicadora acender. Quando a bateria do alto-falante viva-voz estiver completamente carregada (em aproximadamente 2 horas), a luz indicadora ficará acesa em azul.

2 Desconecte o carregador.

Nota: o alto-falante viva-voz funciona ao carregar; no entanto, ao carregá-lo quando ele estiver ligado, a luz indicadora não fornecerá o status do carregamento.

2 INICIAR A FUNÇÃO BLUETOOTH

Seu Telefone

Por padrão, a função Bluetooth do telefone está desativada. Para usar seu alto-falante viva-voz, é necessário ativar a função Bluetooth do seu telefone.

Na maioria dos telefones Motorola (no menu principal):

- 1** Pressione **[Menu]** (Menu) > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Configurar**.
- 2** Navegue até **Potência**.
- 3** Selecione **Troca**.
- 4** Navegue até **Ligado**.
- 5** Pressione **Selecionar** para ativar a função Bluetooth. O Bluetooth permanece ativado até que você desligue a função.

Nota: estas etapas valem para a maioria dos telefones Motorola. Para outros modelos de telefones, consulte o guia do usuário.

3

EMPARELHAR O Seu Alto-Falante Viva-Voz

Antes de usar o alto-falante viva-voz, você deve emparelhá-lo (vincular) com o telefone.

Etapas A – VERIFIQUE SE O ALTO-FALANTE VIVA-VOZ ESTÁ NO MODO DE EMPARELHAMENTO

Para iniciar um emparelhamento fácil, ative o alto-falante viva-voz, mantendo pressionado o botão Liga/Desliga até que a luz indicadora permaneça acesa em roxo. Solte o botão e após alguns instantes, a luz indicadora permanecerá acesa em azul para indicar que o alto-falante viva-voz está em modo de emparelhamento.

Luz Indicadora,
(permanece acesa
em azul no modo
de emparelhamento)



Se o alto-falante viva-voz não entrar no modo de emparelhamento, consulte **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS** para obter ajuda.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 – km 128,7 – Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 – Jaguariúna – SP
Central de Atendimento Motorola Para Capitais
e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244
www.hellomoto.com.br
Número do Guia: 6809506A36-O

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: T305
ANATEL ID: 1348-06-0330



(01)07892597901890

Produto atende à taxa de Absorção específica (SAR) - ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002”.

3

EMPARELHE *CONTINUAÇÃO* o Telefone

Etapas B – CONFIGURE O TELEFONE PARA PROCURAR PELO ALTO-FALANTE VIVA-VOZ

- 1 Em seu telefone Motorola, pressione (Menu) > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Viva-voz** > **Procurando Dispositivos**.

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth encontrados.

- 2 Selecione **Motorola T305**.
- 3 Selecione **OK** ou **Sim** para emparelhar seu alto-falante viva-voz com o telefone.
- 4 Digite a senha: **0000**
- 5 Selecione **OK**.

Assim que o alto-falante viva-voz for emparelhado com êxito com o telefone, a luz indicadora começará a piscar em azul com piscadas rápidas em roxo.

Nota: estas etapas valem para a maioria dos telefones Motorola. Para outros modelos de telefones, consulte o guia do usuário.

4

TESTAR E USAR

Agora, o telefone e o alto-falante viva-voz estão emparelhados e prontos para efetuar e receber ligações. Para confirmar se eles estão funcionando corretamente, faça uma ligação:

- 1 Instale o clipe do quebra-sol e coloque o alto-falante viva-voz no quebra-sol. Consulte “Alto-falante Viva-voz”, no verso deste guia, para obter detalhes.
- 2 No telefone, disque o número desejado e pressione a tecla **Enviar**.
- 3 Se o telefone e o alto-falante viva-voz estiverem emparelhados corretamente, você escutará a campainha no alto-falante viva-voz.

Depois que o telefone e o alto-falante viva-voz estiverem emparelhados corretamente, não será necessário repetir essas etapas. Para uso diário, certifique-se de que o alto-falante viva-voz esteja ligado e a função Bluetooth ativada.

Para economizar energia da bateria, seu alto-falante viva-voz será desligado quando não estiver conectado ao telefone por mais de 30 minutos.

UTILIZANDO SEU T305

Consulte o
Guia de Recursos e Funções,
no verso deste guia,
para obter informações sobre
como utilizar o T305



O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. O uso de dispositivos sem fio e de seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos. As marcas registradas Bluetooth pertencem ao respectivo proprietário e são utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc. 2006.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Meu alto-falante viva-voz não entra em modo de emparelhamento.

Certifique-se de que todos os dispositivos emparelhados anteriormente com o alto-falante viva-voz estejam desligados. Se a luz indicadora estiver piscando em azul, desligue o outro dispositivo e aguarde 10 segundos. A luz indicadora permanece acesa em azul, indicando que o alto-falante viva-voz está agora no modo de emparelhamento.

Meu telefone não encontra o alto-falante viva-voz.

Verifique se a luz indicadora do alto-falante viva-voz está acesa e estável em azul enquanto o seu telefone está procurando os dispositivos (ver etapa 3).

Meu alto-falante viva-voz estava funcionando com o telefone, mas agora parou.

Verifique se o telefone está ligado e se a função Bluetooth está ativada (ver etapa 2). Se a função Bluetooth foi desativada ou ativada apenas temporariamente, talvez seja necessário reiniciar a função Bluetooth (ver etapa 2) e emparelhar novamente o telefone e o alto-falante viva-voz (ver etapa 3).

Suporte.

Se precisar de mais ajuda, visite
www.hellomoto.com/Bluetoothsupport

Guia de Recursos e Funções

Alto-Falante Viva-voz Portátil Bluetooth™ T305

IMPORTANTE:

Siga primeiro o
Guia de Início Rápido

MOTOINÍCIO

no verso deste guia para concluir
a configuração inicial
do seu T305.

LIGANDO E DESLIGANDO O ALTO-FALANTE VIVA-VOZ

Para ativar o alto-falante viva-voz, mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até que a luz indicadora fique roxa. Em seguida, solte o botão.

Nota: Pode levar de 3 a 4 segundos para o alto-falante viva-voz ser ativado.

Para desativar o alto-falante viva-voz, mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até que a luz indicadora fique roxa e, em seguida, se apague.

Para economizar energia da bateria, quando seu alto-falante viva-voz será desligado quando não estiver conectado ao telefone por mais de 30 minutos.



INSTALANDO O ALTO-FALANTE VIVA-VOZ NO CARRO

Siga estas etapas para instalar o alto-falante viva-voz em seu carro:

- 1 Deslize o clipe do quebra-sol no suporte de montagem na parte inferior do alto-falante viva-voz. Para isso, coloque a extremidade da trava primeiro no alto-falante viva-voz e deslize para a frente conforme exibido abaixo.



INSTALANDO O ALTO-FALANTE VIVA-VOZ NO CARRO

Continuação

- 2 Deslize o clipe em direção ao quebra-sol.



Quando instalado, o botão Liga/Desliga deve estar voltado para você, como exibido.

O clipe do quebra-sol é reversível para permitir a colocação do alto-falante viva-voz na parte dianteira ou traseira do quebra-sol do seu carro.

CONTROLANDO O VOLUME DO ALTO-FALANTE VIVA-VOZ

Você pode ajustar o volume do alto-falante viva-voz usando os botões de Volume. Para ajustar o volume, mantenha pressionado o botão.



Nota: o volume do alto-falante viva-voz não pode ser ajustado durante uma chamada recebida.

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC.
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes.

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

Número de
Aprovação
do Produto

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

Você pode ler a Declaração de Conformidade (DoC) do produto com a Diretriz 1999/5/EC (e com a Diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o número de aprovação encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

FAZENDO LIGAÇÕES

Função	Ação
Fazer uma ligação com discagem por voz	Pressione o botão de Chamada e fale o nome após o tom
Encerrando uma ligação	Pressione o botão de Chamada (se uma chamada estiver em espera, pressione duas vezes para encerrar todas as chamadas)
Receber uma ligação	Pressione o botão de Chamada
Rejeitar uma ligação	Pressione quaisquer botões de Volume

Nota: o T305 oferece suporte aos Perfis de Viva-Voz e Fone de Ouvido. O acesso às funções de ligação depende do perfil suportado pelo telefone. Consulte o guia do usuário do telefone para obter mais informações.

FAZENDO LIGAÇÕES CONTINUAÇÃO

Função	Ação
Rediscar a última ligação	Mantenha o botão de Chamada pressionado até ouvir um bipe
Atender uma segunda ligação recebida	Mantenha o botão de Chamada pressionado (coloca a primeira ligação em espera)
Alternar entre duas ligações ativas	Mantenha o botão de Chamada pressionado
Ativar ou desativar a função Mudo em uma ligação	Pressione os dois botões de Volume

Nota: algumas funções dependem de telefone/rede.

Nota: ao ativar seu alto-falante viva-voz durante uma ligação, o áudio é transferido automaticamente para seu ele (quando o alto-falante viva-voz e o telefone tiverem sido conectados anteriormente e seu telefone suportar esse recurso).

LUZES INDICADORAS

Com o Carregador Conectado

Luz Indicadora	Status
<i>Nota: o status de carregamento não será exibido enquanto o alto-falante viva-voz estiver em uso.</i>	
Vermelho estável	Carregando
Azul estável	Carregamento concluído

Sem um Carregador Conectado

Luz Indicadora	Status
Desativado	Desligado
Roxa estável	Ligando
Azul estável	Modo de emparelhamento
Vermelho piscando rapidamente	Bateria fraca
Azul com roxo piscando rapidamente	Emparelhamento feito com sucesso
Azul piscando lentamente	Conectado (durante uma ligação)
Azul piscando	Modo de espera (nenhuma ligação)
Azul piscando rapidamente	Ligação recebida
Roxo piscando lentamente	Mudo

TONS DE ÁUDIO

Os tons de áudio fornecem informações sobre o status do alto-falante viva-voz.

Tom de Áudio	Status
Tom alto único ao pressionar botão de Volume	Volume no mínimo ou no máximo
Cinco tons rápidos e altos, repetidos a cada 60 segundos	Bateria fraca
Nenhuma indicação de áudio; redução na qualidade	Fora de alcance
Tom de campainha	Ligação recebida
Tom alto único	Confirmação de emparelhamento
Tom baixo único	Ativação por voz
Tom alto/baixo duplo (dependendo do telefone)	Tag de voz não reconhecida
Tom alto único	Ligação finalizada
Tom baixo a alto	Rede telefônica não disponível
Dois tons crescentes	Função Mudo ativada
Dois tons decrescentes	Função Mudo desativada