




Avant de commencer :

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher votre DVR à votre routeur par l'entremise d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le Guide de connexion rapide).
- Effectuer la mise à jour du micrologiciel de votre DVR et du logiciel client ou de l'application mobile.
- Noter qu'une vitesse de téléversement de 1 Mbps est recommandée pour obtenir de meilleures performances vidéo. Jusqu'à 3 appareils peuvent se connecter en même temps au système.



## 1A iPhone

- Installer l'application **Lores ECO Stratus** gratuitement à partir de la boutique d'applications.
- Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône **Lores ECO Stratus**.
- Appuyer sur **Gestion d'appareil**.
- Appuyer sur **+**.
- Configurer les éléments suivants :




- Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.
- Identifiant de périphérique** : Appuyer sur l'icône du code QR située à côté de l'Identifiant de périphérique et numériser le code QR présent sur la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de votre appareil.
- Port client** : Entrer le **Port client** (par défaut : **9000**).
- Nom d'utilisateur** : Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- Mot de passe** : Entrer le **Mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).

### EXEMPLE

- Appuyer sur **Sauvegarder**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR. Appuyer sur **OK**.
- Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **Terminer**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.
- Appuyer de nouveau sur **Sauvegarder** pour se connecter au DVR. L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

## 1B iPad

- Installer l'application **Lores ECO Stratus HD** gratuitement à partir de la boutique d'applications.
- Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône **Lores ECO Stratus HD**.
- Appuyer sur **+**.
- Appuyer sur **+**.
- Configurer les éléments suivants :




### EXEMPLE

- Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.
  - Identifiant de périphérique** : Appuyer sur l'icône du code QR située à côté de l'Identifiant de périphérique et numériser le code QR présent sur la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de votre appareil.
  - Port client** : Entrer le **Port client** (par défaut : **9000**).
  - Nom d'utilisateur** : Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
  - Mot de passe** : Entrer le **Mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).
- OU si votre appareil n'est pas muni d'une caméra, entrer manuellement l'Identifiant de périphérique situé sur l'étiquette.
- Appuyer sur **Sauvegarder**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR. Appuyer sur **OK**.
  - Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **Terminer**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.
  - Appuyer de nouveau sur **Sauvegarder** pour se connecter au DVR. L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

## 1C Android

- Installer l'application **Lores ECO Stratus** gratuitement à partir de la boutique Google Play.
- Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône **Lores ECO Stratus**.
- Appuyer sur **Gestion d'appareil**.
- Appuyer sur **Ajouter**.
- Configurer les éléments suivants :



- Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.
  - Identifiant de périphérique** : Appuyer sur l'icône du code QR située à côté de l'Identifiant de périphérique et numériser le code QR présent sur la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de votre appareil.
  - Port client** : Entrer le **Port client** (par défaut : **9000**).
  - Nom d'utilisateur** : Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
  - Mot de passe** : Entrer le **Mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).
- OU si votre appareil n'est pas muni d'une caméra, entrer manuellement l'Identifiant de périphérique situé sur l'étiquette.

### EXEMPLE


- Appuyer sur **Sauvegarder**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR. Appuyer sur **Confirmer**.
- Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **Sauvegarder**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.
- Appuyer de nouveau sur **Sauvegarder** pour se connecter au DVR. L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.





## 2 Trouver l'Identifiant de votre périphérique

L'**Identifiant de périphérique** est situé sur l'étiquette du panneau supérieur du DVR.



Enregistrer vos informations ci-dessous :

IDENTIFIANT DE PÉRIPHÉRIQUE : \_\_\_\_\_

## 3 Utilisateurs d'ordinateur personnel

- Télécharger le **logiciel Client pour ordinateur personnel** à l'adresse [www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com).
- Dès que l'installation est terminée, double cliquer sur l'**icône Lorex Stratus Client 1** qui apparaît sur le bureau. L'écran de connexion du DVR apparaît.
- Entrer les informations suivantes :
 

User login

1	Login Type	Device ID
2	Device ID	dem98c475b90
3	User Name	admin
4	Password	•••••
5	Client Port	9000
Bitrate		Sub stream
Language		English
<input type="checkbox"/> Remember Pwd <input checked="" type="checkbox"/> Open All Channels Preview		
Login		Reset
- Choisir **Identifiant de périphérique**
- Entrer l'**Identifiant de périphérique du DVR**
- Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- Entrer le **Mot de passe** du DVR (par défaut : **000000**).
- Entrer le **Port client** (par défaut : **9000**)
- Cliquer sur **Connexion**. Si c'est la première fois que vous vous connectez à votre système, vous serez invité à modifier le mot de passe. Entrer un nouveau mot de passe de 6 caractères et cliquer sur **OK**.
- Entrer le nouveau mot de passe à l'écran de connexion et cliquer sur **Connexion** pour se connecter au DVR. Le logiciel Client se connecte à votre DVR et diffuse la vidéo en direct de vos caméras.

**Félicitations!** Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet pour visionner et lire la vidéo sur votre ordinateur personnel.

OU

## Utilisateurs de Mac

- Visiter l'adresse [www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com) et télécharger le **logiciel Client pour Mac**.
- Extraire le fichier d'installation et double cliquer sur celui-ci pour l'installer.
- Lancer Safari, puis cliquer sur **Safari → Quitter Safari**. Cela réinitialise Safari afin de terminer l'installation.
- Lancer **Lorex Stratus Client 1** à partir de la liste des applications.
- Entrer les informations suivantes :
 

User login

1	Login Type	Device ID
2	Device ID	dem98c475b90
3	User Name	admin
4	Password	•••••
5	Client Port	9000
Bitrate		Sub stream
Language		English
<input type="checkbox"/> Remember Pwd <input checked="" type="checkbox"/> Open All Channels Preview		
Login		Reset
- Choisir **Identifiant de périphérique**
- Entrer l'**Identifiant de périphérique du DVR**
- Entrer le **nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- Entrer le **Mot de passe** du DVR (par défaut : **000000**).
- Entrer le **Port client** (par défaut : **9000**)
- Cliquer sur **Connexion**. Si c'est la première fois que vous vous connectez à votre système, vous serez invité à modifier le mot de passe. Entrer un nouveau mot de passe de 6 caractères et cliquer sur **OK**.
- Entrer le nouveau mot de passe à l'écran de connexion et cliquer sur **Connexion** pour se connecter au DVR.

**Félicitations!** Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet pour visionner et lire la vidéo sur votre ordinateur Mac.

## Référence Rapide

**Informations d'accès par défaut :**

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **000000**

**Pour connaître l'Identifiant de périphérique, voir l'étiquette située sur la partie supérieure de votre DVR.**

**Ports du système par défaut :**


- Port HTTP : **80**
- Port client : **9000**

**Si vous avez oublié votre mot de passe, communiquer avec le soutien technique de Lorex.**

## Besoin d'aide?

Visiter [www.lorextechnology.com/support](http://www.lorextechnology.com/support)

## Tout est sur Internet



Les dernières versions du logiciel et des manuels sont disponibles sur

[www.lorextechnology.com](http://www.lorextechnology.com)

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2014 LOREX. Tous droits réservés.