

Digital Timer

Art.nr. 640013



- **Ställa in tid och dag:**

Ställ in tid och dag så det är rätt genom att hålla inne **CLOCK samtidigt** som man trycker på **WEEK, HOUR** och **MINUTE**.

- **För att programmera tider gör följande.**

Tryck på **TIMER** för att komma in i programmeringsläget. Ställ nu in vilken tid och dag som timern skall gå igång genom att trycka på **WEEK, HOUR** och **MINUTE**.

När du sedan är klar så trycker du på **TIMER** igen för att ställa in vilken tid som frånslag skall ske, detta görs på samma sätt som ovan.

Vill du ha flera till/frånslag så trycker man på **Timer** igen och gör om proceduren.

När du är helt klar så trycker du på **CLOCK** för att komma tillbaka till ursprungsläget, tryck sedan på knappen **ON/AUTO/OFF** upprepade gånger tills det står **AUTO** i displayens nedre högerkant. Timern är nu klar att kopplas in i vägguttaget och kommer att starta/stoppa på dom tider du programmerat.

EkmanBrux