

Code Lists

Liste des codes

Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

TV

RCA GE PROSCAN	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR

RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD

RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT/CABLE

RCA GE PROSCAN	Motorola	DirectTV	Dish Network Systems/ EchoStar	General Instruments	Hughes Network Systems	Scientific Atlanta	Magnavox Philips	AMINIO ADB	Panasonic
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV

Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817
Aiko	10092
Akai	10812, 11675, 10060, 10702, 10030, 10672
Albatron	10843
America Action	10180
Anam	10180
AOC	10030
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axon	11937
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Broksonic	10236, 10463, 10180
Candle	10030, 10056
Carnivale	10030
Carver	10054
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10056
Claron	10180
Commercial Solutions	11447, 10000
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis Mathes	10000, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10016, 10056, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10092, 10661, 10672
Dell	11264, 11080, 11178, 11863
Denon	10145
Diamond Vision	11997
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171
Dwin	10093
Dynex	11463, 11810, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463
Emerson	10017, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10809, 10683, 10853
Funai	10180, 10171, 11271, 11963
Futurtech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10000, 10051, 10451, 10178, 10021, 11347

GFM	10171, 11963, 12167
Gibralter	10017, 10030
Go Video	10886
GoldStar	10178, 10030, 10056
Grundig	10683
Grunpy	10180
Hallmark	10178
Hannspree	11745
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11642, 11494, 11502
Hisense	10748
Hitachi	11643, 11145, 10145, 10016, 10056
HP	11642, 11494, 11502
Hyundai	10849
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11603, 11990
Insignia	11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Inteq	10017
JBL	10054
Jensen	10761, 10815, 10817
JVC	10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774
KDS	11498
KEC	10180
Kenwood	10030
KLH	10765
KTV	10180, 10030
LG	11423, 10017, 11265, 10178, 10856, 11178
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10000, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 11755, 10054, 10051, 10030, 10096, 10802, 11198, 11254, 11963, 11990
Majestic	10016
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178, 10145
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016
MGA	10150, 10178, 10030
Midland	10000, 10017, 10051
Mintek	11603, 11990
Minut	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10836
Monivision	10843
Motorola	10093
MTC	10060, 10030, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10056, 10866, 11156
NEC	10030, 10056, 11704, 11797
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Norcent	10748, 10824

Norwood Micro.....	11286
NTC.....	10092
Olevia..... 11610, 11444, 11240, 11331	10092
Onwa.....	10180
Optimus..... 10250, 10154, 10166, 10650	10180
Optonica.....	10093
Orion..... 10236, 10463, 11463	10093
Panasonic..... 10250, 11480, 11457, 10051, 10030, 10650	10093
Penney..... 10000, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10021, 11347	10093
Petters.....	11523
Philco..... 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11394, 11963	11523
Philips..... 11454, 10054, 10690, 11744, 11867	11523
Pilot.....	10030
Pioneer..... 11457, 10166, 10679, 10866, 11260	10030
Polaroid..... 11523, 10765, 10865, 11276, 11286, 11314, 11326, 11328, 11341, 11498, 11766, 12002, 12121	11260
Portland.....	10451, 10092
Prima..... 10761, 10783, 10815, 10817	10451, 10092
Prism.....	10051
Proscan..... 11447, 10000, 11347	10051
Proton.....	10178
Proview.....	11498
Pulsar.....	10017
Quasar..... 10250, 10051, 10650	10017
RadioShack..... 10000, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056	10017
RCA..... 10000, 11447, 10051, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 12002, 12187	10056
Realistic..... 10154, 10180, 10178, 10030, 10056	10056
Runco.....	10017, 10030
Sampo.....	11755, 10030
Samsung..... 10812, 10054, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, 10650, 10766, 10814, 11060	10030
Sansui.....	10463, 10171
Sanyo..... 10054, 10154, 10159, 11142	10463, 10171
Scotch.....	10178
Scott..... 10236, 10180, 10178, 11711	10178
Sears.... 10000, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10159	10178
Sharp.....	10818, 10093
Sheng Chia.....	10093
Signature.....	10016
Sole.....	10813
Sony..... 10810, 11685	10813
Soundesign.....	10180, 10178
Sova.....	11952
Soyo..... 11520, 11826	11952
Spectroniq.....	11498
Squareview.....	10171
SSS.....	10180
Starlite.....	10180
Studio Experience.....	10843
Superscan.....	10093, 10864
SV2000.....	11963
SVA.....	10748, 10865
Sylvania..... 11864, 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11314, 11394, 11963	10748, 10865
Symphonic.....	10180, 10171
Syntax..... 11610, 11444, 11240, 11331	10180, 10171

Tandy.....	10093
Tatung..... 11286, 11756	10093
Technics..... 10250, 10051	11286, 11756
Techview.....	10847
Techwood..... 10051, 10056	10847
Teknika..... 10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10056	10051, 10056
Telefunken.....	10702, 10056
TMK.....	10178, 10056
TNCI.....	10017
Toshiba..... 11524, 10154, 10156, 11256, 11265, 10060, 10650, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704	10017
TruTech.....	11723
TVS.....	10463
US Logic.....	11286
Vector Research.....	10030
Victor.....	10053
Vidikron.....	10054
Vidtech.....	10178
Viewsonic..... 11755, 10857, 10864, 10885, 11627, 12014	10178
Viore.....	10054, 11684
Vizio..... 11758, 10864, 10885, 11756	10054, 11684
Wards..... 10054, 10178, 10030, 10016, 10021, 10056, 10096, 10866, 11156	10054, 10178, 10030, 10016, 10021, 10056, 10096, 10866, 11156
Waycon.....	10156
Westinghouse..... 11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11577	10156
White Westinghouse.....	10451, 10463
Yamaha.....	10030, 10650
Zenith..... 11423, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 10016	10030, 10650

VCR-DVR / Magnétoscope - DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD•VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR•AUX keys.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD•VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVD•AUX.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD•VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR•AUX.

ABS.....	21972
Accurian.....	20001
Admiral.....	20048
Adventura.....	20001
Aiko.....	20278
Aiwa..... 20037, 20001	20278
Alienware.....	21972
Allegro.....	20039
America Action.....	20278
American High.....	20035
Audiovox..... 20037, 20278	20035
Calix.....	20037
Canon.....	20035
Carver.....	20081

CCE.....	20278
Citizen.....	20037, 20278
Craig.....	20037
Crosley.....	20081, 20001
Curtis Mathes..... 20000, 20035, 20162, 20278	20081, 20001
CyberPower.....	21972
Daewoo.....	20045, 20278
Dell.....	21972
Denon.....	20042
DiracTV.....	20739, 20740
Durabrand.....	20039, 20038
Dynatech.....	20001
Electrohome.....	20037, 20043
Electrophonic.....	20037
Emerex.....	20032
Emerson..... 20037, 20001, 20043, 20278, 20593, 21593	20032
Fuji.....	20035, 20033
Funai.....	20001, 20593, 21593
Garrard.....	20001
Gateway.....	21972
GE..... 20000, 20035, 20202	20001
GFM.....	21593
Go Video.....	20614
GoldStar.....	20037, 20038
Gradiente.....	20001
Harley Davidson.....	20001
Harman/Kardon.....	20081, 20038
Headquarter.....	20046
Hewlett Packard.....	21972
Hitachi.....	20001, 20042
Howard Computers.....	21972
HP.....	21972
Hughes Network Systems.....	20739, 20042, 20740
Humax.....	20739
Hush.....	21972
iBUYPOWER.....	21972
Instant Replay.....	20035
JVC.....	20067
KEC.....	20037, 20278
Kenwood.....	20067, 20038
Kodak.....	20035, 20037
Linksys.....	21972
Lloyd's.....	20001
LXI.....	20037
Magnasonic.....	20593
Magnavox..... 20035, 20039, 20081, 20001, 20593, 21593	20037
Marantz.....	20035, 20081
Marta.....	20037
Matsushita.....	20035, 20162
Media Center PC.....	21972
MEI.....	20035
Memorex..... 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20001, 20046	20035
MGA.....	20043
Microsoft.....	21972
Mind.....	21972
Minolta.....	20042
Mitsubishi.....	20067, 20043
Motorola.....	20035, 20048
MTC.....	20001

Multitech.....	20001
NEC.....	20067, 20038
Nikko.....	20037
Niveus Media.....	21972
Northgate.....	21972
Olympus.....	20035
Optimus.....	20162, 20037, 20048, 20593
Panasonic.....	20035, 20162, 20614, 20616
Penney.....	20035, 20037, 20042, 20038
Pentax.....	20042
Philco.....	20035
Philips.....	20739, 20035, 20081, 20618
Pilot.....	20037
Pioneer.....	20067
Polk Audio.....	20081
Portland.....	20278
Presidian.....	21593
Proscan.....	20000, 20202
Pulsar.....	20039
Quarter.....	20046
Quartz.....	20046
Quasar.....	20035, 20162
RadioShack.....	20001
Radix.....	20037
Randex.....	20037
RCA.....	20000, 20042, 20202, 20880
Realistic.....	20035, 20037, 20048, 20001, 20046
ReplayTV.....	20614, 20616
Ricavision.....	21972
Runco.....	20039
Samsung.....	20739, 20045, 21014
Sanky.....	20048, 20039
Sansui.....	20001, 20067
Sanyo.....	20046
Scott.....	20045, 20043
Sears.....	20035, 20037, 20001, 20042, 20046
Sharp.....	20048, 20848
Sonic Blue.....	20614, 20616
Sony.....	20032, 20035, 20033, 20001, 20636, 21972
Stack 9.....	21972
STS.....	20042
Sylvania.....	20035, 20081, 20001, 20043, 20593, 21593
Symphonic.....	20001, 20593, 21593
Systemax.....	21972
Tagar Systems.....	21972
Tashiko.....	20037
Teac.....	20001
Technics.....	20035, 20162
Teknika.....	20035, 20037, 20001
Thomas.....	20001
Tivo.....	20739, 20618, 20636, 20740, 21996
Toshiba.....	20045, 20043, 21008, 21972, 21996
Totevision.....	20037
Touch.....	21972
Vector.....	20045
Vector Research.....	20038
Video Concepts.....	20045
Videomagic.....	20037
Viewsonic.....	21972

Villain.....	20001
Voodoo.....	21972
Wards.....	20000, 20035, 20048, 20081, 20001, 20042
XR-1000.....	20035, 20001
Yamaha.....	20038
Zenith.....	20039, 20033, 20001
ZT Group.....	21972

DVD

Accurian.....	30675, 31416
Aiwa.....	30533, 30641
Akai.....	30695, 30899
Allegro.....	30869
Apex Digital.....	30672, 30717, 30794, 30796,
	30797, 30830, 31056, 31061
Arrgo.....	31023
Audiovox.....	31041, 31121, 31122
BBK.....	31224
Blaupunkt.....	30717
Blue Parade.....	30571
Bose.....	32023
Broksonic.....	30695, 30868
California Audio Labs.....	30490
Cinea.....	30831
CineVision.....	30869
Citizen.....	30695
Coby.....	30778, 31086, 31107, 31177
Craig.....	30831
CyberHome.....	30816, 30874, 31023, 31024, 31129, 31502, 31537
Daewoo.....	30784, 30869, 31169, 31172
Denon.....	30490, 32258
Diamond Vision.....	31316
Disney.....	30675, 31270
Durabrand.....	31023, 31127
DVD2000.....	30521
Emerson.....	30675, 30821, 31268
ESA.....	30821, 31268
Funai.....	30675, 31268, 31334
GE.....	30000, 30815, 30717
GFM.....	30675, 31268
Go Video.....	30744, 30715, 30741, 30869, 31075
GoldStar.....	30741, 30869
Gradiente.....	30490
Greenhill.....	30717
Grundig.....	30539
Harman/Kardon.....	30702
Hello Kitty.....	30831
Hitachi.....	30573, 30664
Hiteker.....	30672
iLo.....	31348
Initial.....	30717
Insignia.....	31268, 32095
Integra.....	30571, 30627, 31769
JBL.....	30702
JSI.....	31423
JVC.....	30558, 30623, 30867, 31164
Kenwood.....	30490, 30534

KLH.....	30717
Konka.....	30711
Koss.....	30651, 31423
Lasonic.....	30798
Lecson.....	31533
Lenoxx.....	30741, 31127
LG.....	30741, 30869
LiteOn.....	31416, 31656
Magnavox.....	30503, 30539, 30646, 30675, 30821, 31268, 31354, 31506
Marantz.....	30539
McIntosh.....	31533
Memorex.....	30695, 30831, 31270
Microsoft.....	30000, 32083
Mintek.....	30839, 30717
Mitsubishi.....	31521, 30521
NAD.....	30741
Nesa.....	30717
Norcent.....	31107
Onkyo.....	30503, 30627, 31769
Oppo.....	30575, 31224
Oritron.....	30651
Panasonic.....	30490, 30503, 30703, 31490, 31641, 31762
Philco.....	30675
Philips.....	30503, 30539, 32056, 30646, 30675,
	31267, 31340, 31354, 31506, 32084
PianoDisc.....	31024
Pioneer.....	30525, 30571, 30142, 30631
Polaroid.....	31061, 31086, 31316
Polk Audio.....	30539
Presidian.....	30675
Proceed.....	30672
Proscan.....	30000
ProVision.....	30778
Qwestar.....	30651
RCA.....	30000, 30571, 30717, 30822, 31022, 31132, 31769
Rio.....	30869
Rotel.....	30623
Sampo.....	30752
Samsung.....	30490, 30573, 30744, 30199, 30820, 30899, 31075
Sansui.....	30695
Sanyo.....	30695, 30873
Sharp.....	30630, 30675, 30752, 32250
Shinsonic.....	30533, 30839
Sonic Blue.....	30869
Sony.....	30533, 31533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516
Sova.....	31122
Superscan.....	30821
Sylvania.....	30675, 30821, 31268
Symphonic.....	30675, 30821, 31268
Technics.....	30490, 30703
Theta Digital.....	30571
Tivo.....	31503
Toshiba.....	30503, 30695, 31045, 31154, 31503, 31769
Urban Concepts.....	30503
US Logic.....	30839
Vizio.....	31064
Xbox.....	30000, 32083
Yamaha.....	30490, 30539, 30646, 30545
Zenith.....	30503, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu	50775
Coolsat	51806
DirecTV	51377, 50392, 50000, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 50819, 51856, 51076, 51108, 51442, 51609, 51640
Dish Network System	50775, 51505, 51775
Dishpro	50775, 51505, 51775
Echostar	50775, 51505, 51775
Expressvu	50775, 51775
Fortec Star	51821
GE	50000
General Instrument	50869
GOI	50775, 51775
Hitachi	50819
HTS	50775, 51775
Hughes Network Systems	51142, 50749, 51749, 51442
Humax	51790
Jerrold	50869
JVC	50775, 51775
Mitsubishi	50749
Motorola	50869, 50856
Next Level	50869
Panasat	50247, 50701
Philips	51807
Philips	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan	50392, 50000
RadioShack	50869
RCA	50392, 50000, 50855, 50143, 51107
Samsung	51377, 51142, 51276, 51108, 51442, 51609
Sony	50639, 51640
Star Choice	50869
Tivo	51142, 51442
Toshiba	50749, 51749, 50790, 51285
UltimateTV	51640
Ultrasat	51806
Voom	50869
Zenith	51856

Cable / Câble

ABC	50003, 50008
ADB	52586
Americast	50899
Amino	51602, 51822
Bell South	50899
Cisco	51877, 50877
Comcast	51982
Digeo	51187, 52187
Director	50476
General Instrument	50476, 50810, 50003
i3 Micro	51602
Jerrold	50476, 50810, 50003
Memorex	50001

Motorola	51376, 50476, 50810, 51187
Myrio	51602, 51822
Pace	51877, 50237, 50008
Panasonic	50001, 50107, 51982
Paragon	50001
Philips	51305
Pioneer	51877, 50877
Pulsar	50001
Quasar	50001
RCA	51256
Runco	50001
Scientific Atlanta	51877, 50877, 50008
Sejin	51602
Starcom	50003
Thomson	51256
Torx	50003
Toshiba	50001
Zenith	50001, 50899

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) /
Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) /
Accesorios de video (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

2Wire	52045
ABS	51272
Access HD	52185
ADB	52254
Alienware	51272
Amino	51481, 52482
Apex Digital	52478
AT&T	52045
CASTi	52305
Channel Master	52365
CyberPower	51272
Daewoo	52338
Daytek	52305
Digital Stream	52303
Epson	51563
Gateway	51272
GE	52360
Gridlink	52348
Hewlett Packard	51272
Howard Computers	51272
HP	51272
Hush	51272
iBUYPOWER	51272
Insignia	51415
KoolConnect	51481
Lasonic	52348
LG	51415
Linksys	51272
Magnavox	51563
Media Center PC	51272
Microsoft	52049, 51272
Mind	51272

Motorola	51998, 51363
Niveus Media	51272
Northgate	51272
Panasonic	51120
Philco	51563
Pioneer	51010
RCA	52325
Ricavision	51272
Sansonic	52348
Sharp	51010
Sony	51272
Stack 9	51272
SureWest	51481
Sylvania	51563
Systemax	51272
Tagar Systems	51272
Tivax	52185
Toshiba	51272
Touch	51272
Verizon	52378
Viewsonic	51272
Voodoo	51272
Xbox	52049
Zenith	51415
ZT Group	51272

Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD	52185
Apex Digital	52478
CASTi	52305
Channel Master	52365
Daewoo	52338
Daytek	52305
Digital Stream	52303
GE	52360
Gridlink	52348
Insignia	51415
Lasonic	52348
Magnavox	51563
Philco	51563
RCA	52325
Sansonic	52348
Sylvania	51563
Tivax	52185
Zenith	51415

© 2008 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

UEI 32K Codes_01

Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® /
Marca(s) Registrada(s)