



# EMERGENCY RELEASE KIT MODEL GER-R

## Operation Information:

The Emergency Release Kit is designed to provide access to your garage from the outside in the event of an electrical power failure and no other means of entry is available.

The Emergency Release Kit is designed for use with standard-type garage doors and garage door openers. If any modifications were required to your garage door(s) or garage door opener(s) at the time of installation, the length of cable supplied may not be adequate and additional cable will have to be purchased locally.

Simply insert the key, turn it 1/2 turn and remove the entire inside lock assembly. This allows access to the cable, which is connected to the carriage release device on your door opener. A tug on the cable will disengage the carriage release allowing manual operation of the garage door.

The cable and lock assembly may extend a foot or so when used but, this will not affect the operation.

Replace the cable and lock assembly after disconnecting the door arm, by pressing it into the housing and turning the key 1/2 turn to the locked position.

Reconnect the door opener carriage release device as per manufacturer's instructions.

## Determine Door Type: SECTIONAL DOORS

The lock assembly is generally installed in the top door section directly beneath the door opener carriage release mechanism. It may be installed in a vertical position on a vertical stile or, if no stile is located directly under the door opener carriage release, it may be installed horizontally on the bottom brace of the top section.

## ONE-PIECE DOORS

The lock assembly must be installed approximately midway between the top and bottom of the garage door and directly beneath the door opener carriage release mechanism.

## INSTALLATION


To install, drill a 3/16" guide hole through the garage door where your plan to position the center of the lock assembly. At this guide hole, drill a 3/4" hole about half way through the door—follow this by drilling a 3/4" hole from the inside of the door to finish the hole completely through the door. (This procedure eliminates any chipping on wooden doors.) Insert the lock assembly and use it as a template for determining the location of the mounting bolt holes. Drill 3/16" holes through the door at these two points. Insert bolts and apply flat washers and nuts and tighten securely. If bolts are too long after assembly, cut off excess and dress the threads with a file or thread chaser.

## Determine the type of opener: SCREW DRIVE

Connect the cable to the release lever (where the red release cord is attached) on the carriage using the s-hook.


## CHAIN/BELT DRIVE

Connect the cable to the square spring loaded loop next to the red release lever using the s-hook.



FOR ADDITIONAL INFORMATION OR HELP,  
CALL CUSTOMER SERVICE 1-800-354-3643

© 2011 by GMI Holdings, Inc.



3/24/2011

37392500131



# GER-R de MODELE DE TROUSSE DE RELACHEMENT D'URGENCE

## Informations d'opération :

La Trousse de relâchement d'Urgence est conçue pour fournir l'accès à votre garage de l'extérieur en cas d'une panne de courant électrique et aucuns autres moyens d'entrée est disponible.

La Trousse de Relâchement d'Urgence est conçue pour l'usage avec les portes de garage de norme-type et les ouvre-boîtes de porte de garage. Si n'importe quelles modifications ont été exigées à vos portes de garage ou aux ouvre-boîtes de porte de garage lors d'installation, la longueur de câble fourni ne peut pas être câble suffisante et supplémentaire que le devra être localement acheté.

Simplement insérer la clé, le tourner 1/2 virage et enlève l'assemblée de serrure d'intérieur entière. Ceci permet l'accès au câble, qui est connecté à l'appareil de relâchement de calèche sur votre ouvre-boîtes de porte. Un petit coup sur le câble déclenchera le relâchement de calèche qui permet l'opération manuelle de la porte de garage.

L'assemblée de câble et serrure peut étendre un pied plus ou moins quand utilisé mais, ceci n'affectera pas l'opération.

Remplacer l'assemblée de câble et serrure après avoir débranché le bras de porte, en l'appuyant dans le logement et tourner le clé 1/2 virage à la position fermée à clef.

Reconnecter l'appareil de relâchement de calèche d'ouvre-boîtes de porte comme par les instructions du fabricant.

## Déterminer le Type de Porte : PORTES EN COUPE

L'assemblée de serrure est généralement installée dans la première section de porte directement en dessous du mécanisme de déclenchement de calèche d'ouvre-boîtes de porte. Il pourrait être installé dans une position verticale sur un échelier vertical ou, si aucun échelier est directement localisé sous le relâchement de calèche d'ouvre-boîtes de porte, il pourrait être horizontalement installé sur l'attache inférieure de la première section.

## UN-MORCEAU PORTES

L'assemblée de serrure doit être installée approximativement à mi-chemin entre le sommet et le fond de la porte de garage et directement en dessous du mécanisme de déclenchement de calèche d'ouvre-boîtes de porte.

## INSTALLATION


Pour installer, entraîner un 3/16" trou de guide par la porte de garage où votre projet de disposer le centre de l'assemblée de serrure. A ce trou de guide, entraîner un de 3/4" trous d'à moitié la façon par la porte—suit ceci en entraînant un de 3/4" trous de l'intérieur de la porte pour finir le trou complètement par la porte. (Ce procédure élimine n'importe quel écailler sur les portes en bois.) Insérer l'assemblée de serrure et l'utilise comme atemplate pour déterminer l'emplacement des trous de boulon montant. Entraîner de 3/16" trous par la porte à ces deux points. Les boulons d'insertion et applique des rondelles et des écrous plats et resserre assurément. Si les boulons sont trop longtemps après l'assemblée, la coupure de l'excès et habille les fils avec un petit coup de dossier ou fil.

## Déterminer le type d'ouvre-boîtes : VISSER L'UNITE

Connecter le câble au levier de déverrouillage (où la corde de relâchement rouge est attachée) sur la calèche qui utilise le s-crochet.


## ENCHAINÉ/CEINTURE UNITE

Connecter le câble au printemps la carré boucle chargée à côté du levier de déverrouillage rouge qui utilise le s-crochet.



POUR INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES OU  
L'AIDE, APPELER SERVICE CLIENTELE 1-800-354-3643

© 2011 by GMI Holdings, Inc.



3/24/2011

37392500131



# MODELO GER-R de JUEGO de LIBERACION de EMERGENCIA

## La Información de la operación:

El Juego de la liberación de la Emergencia es diseñado para proporcionar acceso a su garaje del exterior en caso de un fallo del suministro eléctrico eléctrico y ningunos otros medios de entrada está disponible.

El Juego de la Liberación de la Emergencia es diseñado para el uso con puertas de tipo estándar de garaje y abridores de puerta de garaje. Si ninguna modificación fue requerida a sus puertas del garaje ni abridores de puerta de garaje en aquel momento de instalación, la longitud de cable suministrado no puede ser cable adecuada y adicional tendrá que ser comprado localmente.

Inserte simplemente la llave, gírela 1/2 vuelta y quite la asamblea entera de cerradura de interior. Esto permite acceso al cable, que es conectado al dispositivo de la liberación del coche en su abridor de puerta. Un tirón en el cable soltará la liberación del coche que permite operación manual de la puerta de garaje.

La asamblea del cable y la cerradura puede extender un pie por ahí cuando se usa pero, esto no afectará la operación.

Reemplace la asamblea de cable y cerradura después de desconectar el brazo de puerta apretándolo en la envoltura y vuelta de la clave 1/2 vuelta a la posición cerrada.

Conecte de nuevo el dispositivo de la liberación del coche de abridor de puerta de acuerdo con las instrucciones de fabricante.

## Determine de tipo Puerta: PUERTAS DE SECCIONES

La asamblea de la cerradura es instalada generalmente en la principal sección de puerta directamente debajo del mecanismo de liberación de coche de abridor de puerta. Puede ser instalado en una posición vertical en una escalera vertical o, si ninguna escalera es situada directamente bajo la liberación de coche de abridor de puerta, puede ser instalado horizontalmente en el refuerzo inferior de la principal sección.

## PUERTAS DE UNA PIEZA

La asamblea de la cerradura debe ser instalada aproximadamente a medio camino entre la parte superior y el fondo de la puerta de garaje y directamente debajo del mecanismo de liberación de coche de abridor de puerta.

## INSTALACIÓN


Para instalar, taladre un 3/16" hoyo de la guía por la puerta de garaje donde su plan para posicionar el centro de la asamblea de cerradura. En este hoyo de la guía, taladre un 3/4" hoyo acerca de hasta la mitad por la puerta—sigue esto taladrando un 3/4" hoyo del interior de la puerta para terminar el hoyo completamente por la puerta. (Este procedimiento elimina cualquier astillar en puertas de madera.) Inserte la asamblea de cerradura y utilícelo como atemplate para determinar la ubicación de los hoyos crecientes de cerrojo. Taladre 3/16" hoyos por la puerta en estos dos puntos. Los cerrojos de la adición y aplica arandelas y tuercas planas y aprieta firmemente. Si cerrojos son también mucho tiempo después la asamblea, cortan exceso y visten los hilos con una bebida del archivo o el hilo.

## Determine el tipo de abridor: EL TORNILLO MANEJA

Conecte el cable a la palanca de la liberación (donde la cuerda roja de liberación es conectada) en el coche que utiliza el s-gancho.


## ENCADENA/TRANSMISION POR BANDA

Conecte el cable a la primavera cuadrada lazo cargado luego a la palanca roja de la liberación que utiliza el s-gancho.



PARA LA INFORMACION DE ADICIONAL O AYUDA,  
LLAME SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE  
1-800-354-3643

© 2011 by GMI Holdings, Inc.



3/24/2011

37392500131