




Aplicación DISTO™ Plan

Configuración

Configuración

Visión global



- Abra el menú lateral de DISTO™ Plan y pulse «**Configuración**»
- El área «Configuración» permite gestionar lo siguiente:
 - Datos del usuario
 - Unidad de medición
 - Configuración de dibujo
 - Idioma de la aplicación
 - Configuración relacionada con el DISTO™
 - Configuración de la ayuda
 - Configuración del sonido




El botón «Restablecer» restaura la configuración predeterminada

- when it has to be **right**

Configuración

Configuración del usuario



- Pulse «Usuario» para modificar los datos del usuario
- Esta área permite cambiar lo siguiente:
 - Nombre del usuario
 - Correo electrónico
 - Puesto del usuario
 - Nombre de la empresa
 - Dirección de la empresa
 - Logotipo de la empresa




Estos datos se muestran en la primera página de los PDF exportados desde DISTO™ Plan

- when it has to be **right**

Configuración


Unidad



- La opción «Unidad» permite elegir la unidad de medición para sus datos
- Es posible elegir las siguientes opciones:
 - Metro
 - Centímetro
 - Milímetro
 - Yarda
 - Pie
 - Pulgada

Configuración

Configuración de dibujo




- El área «Configuración de dibujo» permite cambiar las opciones de captura
- En Sketch Plan y Sketch on Photo puede activar o desactivar la función de captura
- Opción predeterminada: Captura para Sketch Plan activada, Captura para Sketch on Photo desactivada

- when it has to be **right**

Configuración

Idioma




- Esta área permite cambiar el idioma de la interfaz de DISTO™ Plan
- Es posible elegir las siguientes opciones:
 - Deutsch (Alemán)
 - English (Inglés)
 - Español (Spanish)
 - Français (Francés)
 - Italiano (Italian)
 - 日本語 (Japonés)
 - Português (Portugués)
 - Svenska (Sueco)
 - 中文 (Chino simplificado)



El idioma predeterminado se establece en función del idioma de su smartphone o de su tableta

- when it has to be **right**

Configuración DISTO™



- La configuración «DISTO™» permite controlar la conectividad automática del dispositivo
- Opción «Conectar automáticamente» activada: si el smartphone o la tableta se encuentra cerca de un DISTO™ emparejado con anterioridad, la aplicación se conecta con él de forma automática
- Desactive la opción si prefiere conectar el DISTO™ manualmente




Recuerde:

Tiene que disponer de una conexión Bluetooth activa en el DISTO™ y en el smartphone o la tableta para que la aplicación se conecte automáticamente

- when it has to be **right**

Configuración


Configuraciones ayuda



- Active o desactive los elementos integrados a través del área de configuración de la ayuda
- Opción «Configuraciones ayuda» activada: cuando se inicia una función, se muestran mensajes informativos

Configuración

Configuración de sonido



- **Opción «Configuración de sonido» activada:** cuando se transmite una medición desde un DISTO™, así como cuando la aplicación se conecta correctamente a un DISTO™, la aplicación emite un sonido
- **«Configuración de sonido»:** la aplicación se queda en el modo de silencio



Aplicación DISTO™ Plan

Configuración