


# marantz



SACD 30n | Network SACD Player

快速入门指南


# 欢迎

感谢您选购Marantz网络SACD播放器。本指南提供有关设置网络SACD播放器的分步说明。


# 开始之前

## 包装盒中物品清单

快速入门指南



遥控器  
(RC002PMND)




安全说明



R03/AAA 电池



电台注意事项



音频电缆



保修卡



遥控端子电缆



网络SACD播放器




蓝牙/无线连接用  
外置天线



电源线



## 设置需要的物品



放大器



扬声器



扬声器电缆



无线路由器

或



LAN 电缆

## 可选



计算机



USB 电缆



移动设备


## ⚠ 重要: 外部天线

蓝牙和无线网络连接均需要用到可拆卸的外部天线。请确保在尝试使用 SACD 30n 的蓝牙和 Wi-Fi 功能之前，先连接天线。

### 连接外部蓝牙/无线连接天线

对于两条天线中的每一条而言：

- ① 请将天线均衡地放在后面板左上角或右上角的天线端子下方。
- ② 顺时针转动天线，直至其完全连接为止。请勿旋得过紧。
- ③ 向上旋转天线，以获得最佳的接收信号。



请注意，本手册中的插图均为示意图，可能与实物有差异。

# 设置步骤

设置过程包括七个步骤。

① 正在遥控器单元中安装电池

② 将本机连接到放大器

③ 将电源线插入电源插座

④ 将本机连接到网络

⑤ 请尽情欣赏音乐

⑥ 使用HEOS App欣赏音乐


通过USB-DAC聆听计算机音频

1) 安装Windows驱动程序


2) 连接计算机或Mac

3) 收听计算机或Mac上的音频


① 正在遥控器单元中安装电池



## 2 将本机连接到放大器



## 3 将电源线插入电源插座




## 4 将本机连接到网络

选择以下选项之一。

### 无线

iOS设备  
iOS版本7  
或更高版本



1 接通电源。



2 选择语言。  
(选择语言后,请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)



3 确保iOS设备已连接至Wi-Fi网络。  
从设备上的设置/Wi-Fi画面中选择名为“Marantz SACD30n”的网络。



无WPS键的  
路由器




1 接通电源。



2 选择语言。  
(选择语言后,请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)



3 选择“Wi-Fi - 扫描”,然后等待SACD 30n寻找可用网络。



WPS路由器



1 接通电源。




2 选择语言。  
(选择语言后,请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)



3 选择“WPS路由器”。



## 有线



- 1 用网络电缆连接SACD 30n和路由器。  
(不带电缆)
- 2 接通电源。
- 3 选择语言。
- 4 SACD 30n连接至有线网络时请稍候。



已连接!

- 4 按照说明进行操作，然后点按下一步。




- 5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。  
(SACD 30n的前面板会显示连接状态。)



- 4 选择网络名称。  
(如果未列出您的网络名称，请选择“重新扫描”。)



- 5 使用遥控器上的数字键输入网络密码。



按 ENTER 键。



已连接Wi-Fi!

如果您的无线网络信号强度较弱，为改善接收，请转动SACD 30n背面的天线或移动您的路由器至SACD 30n附近。

- 4 按路由器上的WPS键。  
在2分钟内按ENTER键。




- 5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。  
(SACD 30n的前面板会显示连接状态。)




## 自动更新设置

- 1 开启自动更新，以便在您的SACD 30n处于待机模式时自动下载和安装未来的更新。

选择“开”开启自动更新。



选择“关”关闭自动更新。




- 2 设置与您居住地区相匹配的时区。




## 使用数据设置

为了帮助我们改进我们的产品和服务，Marantz 收集有关如何使用SACD 30n的匿名信息。Marantz 永远不会将我们收集的任何信息提供给第三方。

选择“是”将提供有关本机操作状态的信息。



选择“否”将不提供有关本机操作状态的信息。



**设置完成!**

## 5 请尽情欣赏音乐

### 欣赏网络电台

- 1 按 INTERNET RADIO 键。
- 2 选择电台，然后按 ENTER 键。
- 3 选择“播放”，然后按 ENTER 键。



### 使用 Apple AirPlay 欣赏音乐

- 1 打开控制中心，然后单击音频卡中的 AirPlay 图标。
- 2 从 AirPlay 设备列表中选择“Marantz SACD30n”。
- 3 选择从 iPhone、iPod touch 或 iPad 播放音乐。




您还可以通过 iOS 设备上正在使用的应用程序中的 AirPlay 音频。只需打开应用程序，单击 AirPlay 图标，然后单击一个扬声器或单击多个扬声器。


## 使用蓝牙聆听音乐

- 1 按Bluetooth键将输入源切换为“Bluetooth”。


第一次使用时，本机将自动进入配对模式，且本机屏幕上显示“蓝牙配对模式”。




- 2 激活您的移动设备上的蓝牙。



- 3 从您的移动设备上的蓝牙设备列表中选择“Marantz SACD30n”。



- 4 使用设备上的任何App播放音乐。



如需与其他蓝牙设备配对，按住遥控器上的蓝牙，直到本机显示“蓝牙配对模式”。

## 6 使用HEOS App欣赏音乐



HEOS App程序可以让您毫不费力地控制您的SACD 30n，从许多在线流媒体服务或您自己的音乐库中探索、浏览和播放音乐。

### 1 下载并打开HEOS App。


扫描QR码并将HEOS App程序下载到您的移动设备上。然后打开HEOS App。



#### 注

要使用 HEOS App 控制 SACD 30n，您的设备必须连接到同一个网络。请参阅步骤4“将本机连接到网络”的说明，将您的设备连接到网络。

### 2 创建一个HEOS账户或使用您的HEOS账户登录。

- ① 点击导航选项卡中的“音乐”。
- ② 选择屏幕左上角的设置图标 。
- ③ 选择“HEOS账户”。



### 3 点击导航选项卡中的“房间”。



### 4 从“房间”列表中选择“Marantz SACD30n”。



- 5 在“音乐”屏幕上同步服务。  
登录你最喜欢的在线流媒体服务，或者从你自己的音乐库中选择音乐同步到你的HEOS账户。



- 6 播放您的音乐和享受。



## 7 通过USB-DAC聆听计算机音频

### 1 安装Windows驱动程序

#### 注

以下情况可不必安装驱动程序软件。

- 不使用本机的USB-DAC从计算机播放音乐时。
- 使用macOS时。

如果您的计算机已通过USB电缆连接至本机，则驱动程序无法正确安装。安装前如果您的计算机已通过USB电缆连接至本机并且计算机已被开启，此时应断开USB连接并重启计算机。


#### Windows OS

系统要求：Windows 8.1 或 Windows 10


- 1 从Marantz网站（[www.marantz.com.cn](http://www.marantz.com.cn)）的SACD 30n页面上的“下载”区下载专用驱动到您的计算机上。
- 2 解压缩下载的文件，然后双击exe文件。

### 3 安装该驱动器。

- 1 选择安装语言。
- 2 点击“OK”。



- 3 显示安装向导菜单。按照屏幕上的说明进行操作。
- 4 向导完成后，点击“是”。




#### 注

将音频从计算机通过SACD 30n播放时如果遇到问题，请参阅 [www.marantz.com.cn](http://www.marantz.com.cn) 中的常见问题解答。您可能还需要查看音频播放器应用程序的支持页面。



## 2 连接计算机或Mac



## 3 收听计算机或Mac上的音频

- 1 接通电源。
- 2 触按USB-DAC键以更改“USB-DAC”的输入源。
- 3 将音频信号的目标到本机计算机上。



### Windows OS


- 1 点击“开始”键，并点击计算机上的“控制面板”。
  - 显示控制面板设置一览表。
- 2 点击“声音”图标。
  - 显示声音菜单窗口。

- ③ 检查“播放”标签的“SACD 30n”下的“默认设备”旁边的复选标记。
  - 当其他的设备有复选标记时，点击“SACD 30n”和“设置默认值”。
- ④ 选择“SACD 30n”并点击“属性”。
  - 显示SACD 30n属性窗口。



- ⑤ 点击“高级”标签。
- ⑥ 选择用于数模转换器的采样率和比特率。
  - 推荐选择“2通道，32位，192000Hz（录音室音质）”。
- ⑦ 点击“应用”。
- ⑧ 点击“测试”。


  - 检查本机播放的音频是否计算机输出。



## macOS

系统要求：macOS 10.13、10.14 或 10.15

- ① 在计算机屏幕上将光标移至“开始”，然后点击“实用程序”。
  - 将显示实用工具列表。
- ② 双击“音频MIDI设置”。
  - 将显示“音频设备”窗口。
- ③ 检查“SACD 30n”中是否勾选“将此设备用于声音输出”。
  - 如果选中了不同的设备，选择并“第二次点击”“SACD 30n”，然后选择“将此设备用于声音输出”。



- ④ 选择“SACD 30n”格式。
  - 通常建议将此格式设为“384000.0Hz”和“2个声道-32位整数”。



- ⑤ 退出音频MIDI设置。

# 操作说明书

- 4 使用计算机/Mac上自己喜欢的音乐应用程序通过SACD 30n播放音频。

对于高分辨率的音频播放，需要获得JRiver Media Center或Audirvana等高级音频播放软件。


## 注

在高级音频播放应用程序中可能必须选择可输出音频到SACD 30n的其他设置。请参阅相应应用程序的用户手册。

- 有关其他功能信息和操作步骤详情，请参阅在线手册。  
[manuals.marantz.com/SACD30n/AP/ZH/](http://manuals.marantz.com/SACD30n/AP/ZH/)



在线手册



- 有关更多信息，请访问 [www.marantz.com.cn](http://www.marantz.com.cn)





**[www.marantz.com.cn](http://www.marantz.com.cn)**

您能在我们的网站上找到离您最近的授权分销商或经销商。

**marantz** 是注册商标

**D&M Holdings Inc.**

日本天龙马兰士集团有限公司

Printed in Japan 5411 11850 00AM  
© 2020 Sound United. All Rights Reserved.