


CAR AND DRIVER

INTELLIDASH+ DU900



User Manual Manual de Usuario



SIRI®
COMPATIBLE

Table of Contents

Read Me.....	2
PACKAGE LIST.....	3
PRODUCT OVERVIEW.....	4
SET-UP MOUNT & POWER ON.....	5
IMPORTANT NOTES.....	8
HOME SCREEN.....	9
CARPLAY®.....	10
ANDROID AUTO®	11
BLUETOOTH®.....	12
FM TRANSMITTER.....	14
BUILT-IN SPEAKER.....	15
MUSIC.....	15
VIDEO.....	16
IMAGE.....	17
SETTINGS.....	18
MirrorLink®	19
SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY...	22

Read Me

Important Safety Instructions

Read these instructions, Keep these instructions, Heed all warnings, Follow all instructions.

- 1) Do not use this apparatus near water.
- 2) Clean only with a dry cloth.
- 3) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 4) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 5) Protect the power cord from being walked on or pinched, ensure that the power cord does not get tangled with the gas or break peddles.
- 6) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 7) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 8) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

FCC NOTICE TO USERS:

FCC ID: 2AMSOCAD-DU1000

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the Party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection Against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, however there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for Help.

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

BOX CONTENTS



INTELLIDASH+



Mount



Shock Absorbing
Gel Strip



3M Adhesive Disk



Power Cable



Cable
Clips



Cable
Straps



Type C - Type C cable



Type C- USB
Adapter



AUX Cable




User Manuals

PRODUCT OVERVIEW




1. Display
2. AV IN (For Optional Back Up Camera, not available in all Regions)
3. AUX Port
4. TF Card Slot
5. USB Port
6. DC-12V Power Port
7. Microphone
8. Reset Button (On The Back)
9. INTELLIDASH+ Mount
10. Knob
11. Lock
12. Adhesive Suction Cup
13. Power Plug



SET-UP MOUNT & POWER ON


Step One

Insert the adhesive suction cup mount into the bracket on the back of the INTELLIDASH+ and slide it up to lock it in place.



Step Two

Remove the protective film from the adhesive suction cup on the bottom of the mount. Then press the suction cup onto your dashboard and push the lock down to secure it in place. Adjust the INTELLIDASH+'s angle and height so that it does not block your view of the road, and tighten the knob to secure it in place.



Step Three

If you find your INTELLIDASH+ is rattling and/or coming into contact with your dashboard, use the Shock Absorbing Gel Strip to protect your INTELLIDASH+ and dashboard. Just remove the plastic film from both sides, and place it on the bottom of your INTELLIDASH+, or on the dashboard directly below it.



Smooth side sticks to your INTELLIDASH+

Textured side sticks to your car



Step Four

Connect one end of the supplied power cable to the DC12V power port of the device.

You can secure your cable between the edge of the windshield and the dashboard to ensure that it does not become tangled.



Step Five

Plug the adapter end of the power cable into your car's DC 12V power outlet. INTELLIDASH+ will automatically power on when your car is powered on, and will power off when your car is powered off.





IMPORTANT NOTES

- Ensure that the INTELLIDASH+ is mounted in a place that does not block your view of the road.
- The INTELLIDASH+ has built-in speakers. However, to play music over your car radio please ensure that the FM Transmitter function has been set up and is connected properly with your car radio. (See Page 14)
- Some Android operating versions may not be compatible with the Android Auto® app. As such, we strongly recommend updating your phone's operating system to the latest version.
- Ensure that you are using the power cable provided with the purchase of your phone (or compatible cable) to connect the INTELLIDASH+ and your phone.
- Apps displayed on the INTELLIDASH+ (when pairing with either the Carplay® or Android Auto® app) will vary depending on the apps available on the connected phone.
- The INTELLIDASH+ does not support its own GPS. All Navigation app's are functionally dependent on the connected phone.

HOME SCREEN

The home screen is used to navigate to all apps on this device.

5 6 7 8 9 10




1. Main Menu
2. Previous Song
3. Play/Pause
4. Next Song
5. Screen On/Off (Tap to turn the screen on/off.)
6. Day/Night Mode
7. TF Card Status
8. USB Status
9. Bluetooth® Status
10. Volume Controls
11. Connect Via Carplay®
12. Connect Via Android
13. Auto®Bluetooth® Settings
14. FM Transmitter Settings
15. Music Player
16. Video Player
17. Image Gallery
18. Settings



Connect your INTELLIDASH+ to your iPhone using your iPhone's charging cable. The Carplay app will launch, allowing your phone to access the following features and more.


- Siri
- iTunes Music Player
- Apple Maps
- SMS Messages
- Hands-free calls

Note: Apps displayed on the INTELLIDASH+ will vary depending on the apps on the connected phone.



The "Menu" button will open and close a page with all of the Carplay compatible apps.

Note: Audio and music apps can be used simultaneously with Maps by opening the menu, selecting them, and navigating back to Maps.




ANDROID AUTO®

Download and set up the Android Auto® App on your Android phone. Connect your INTELLIDASH+ to your Android using the Android's charging cable. The Android Auto® app will launch allowing your phone to have access to the following features and more.

- Google Assistant
- Google Maps
- Youtube Music
- SMS Messages
- Hands free calls

Note: Apps displayed on the INTELLIDASH+ will vary depending on the apps on the connected phone.

Important: Ensure that your phone's operating system has been updated to the latest version. This is necessary as some older Android versions may not be fully compatible with the Android Auto® feature.



The "Return" button will open and close a page with all of Android Auto's® compatible apps.

Note: Audio apps such as Spotify, Apple Music, and Youtube Music can be used simultaneously with Google maps or other navigation software.

This can be done by following the below steps.

1. Press the Return  button to view all available apps.
2. Selecting an audio app to launch it.
3. Press the Return  button again to navigate back to all available apps.
4. Finally, open Google maps or another navigation app.

BLUETOOTH®




The Bluetooth® feature allows you to pair your phone to your INTELLIDASH+, so you can listen to music or make calls when not using Carplay® or Android Auto®.

Pairing Your Phone To The INTELLIDASH+

Open your phone's Bluetooth® settings and search for "CarPlay-BT" to pair. If you are asked for a password enter "0000". Pairing your phone to the INTELLIDASH+ via Bluetooth® gives you access to the following features when not using Carplay® or Android Auto®:

- Receive/Send Calls and Messages
- View Contacts
- View Call History
- Play Music
- Adjust Bluetooth® Settings



Dial Pad: The Dial Pad can be used to make calls from your paired phone using the INTELLIDASH+.

Contact List: The Contact List can be used to search through your paired phone's available contacts to call them using the INTELLIDASH+.

Note: You will need to sync your contact list with the INTELLIDASH+ using the Sync  button.

Call History: The Call History can be used to search through and call back your recent incoming and outgoing calls.

Note: You will need to sync your contact history with the INTELLIDASH+ using the Sync  button.


Play Music From Phone: You can play music from your phone to the car play via Bluetooth®. Note: To play music from your phone to your car speakers please see the FM Transmitter section (Page 14).

Bluetooth® Pairing and Settings: Your current connection status and Bluetooth® settings are located in this section.

FM TRANSMITTER



- The FM transmitter allows you to broadcast music from your phone to your car speakers via the radio. To do this, turn the transmitter on, then tune both your car radio and the INTELLIDASH+ to the unused blank frequency. Note: If sound does not immediately stream from your phone to the cars speaker press  to navigate back to the home screen. Then press play directly on the home screen.
 - You can save up to six preset radio frequencies by adjusting the "Current Frequency" to the channel you want to save and briefly pressing and holding any of the "Frequency Presets."
- Note: You may need to switch between USA1 and USA2 in the Settings to find a clear frequency.



1. Lower Frequency
2. Current Frequency
3. Raise Frequency

4

4. Frequency Presets
5. Turn Transmitter On/Off


BUILT-IN SPEAKER

TO USE THE BUILT-IN SPEAKER ON YOUR INTELLIDASH+, YOU MUST TURN THE FM TRANSMITTER TO THE "OFF" POSITION. SEE # 5 ABOVE.



MUSIC


- You can play audio files from a compatible USB drive or TF card.
- We recommend all songs be saved in either of the following formats (MP3/WMA/AAC/AC3/OGG/Real Audio/FLAG/APE) as other format types are not supported.
Note: Featured information, including album cover and song name, may vary depending on the files hosted on the TF card or USB drive.



VIDEO



- You can play video files from a compatible USB drive or TF card.
- We recommend all videos be saved in either of the following formats (AVI/RMVB/MPEG/RM/MKV/MOV/MP4/WMV/FLV) as other format types are not supported.



1. Previous Video
2. Progress Bar
3. Play/Pause

4. Next Video
5. Loop Video
6. Video List



IMAGES

- You can view images from a compatible USB drive or TF card.
- We recommend all images be saved in either of the following formats (JPEG/JPG/PNG) as other format types are not supported.



1. Previous Image
2. Play Slideshow
3. Next Image


4. Rotate Image
5. Gallery

SETTINGS




You can adjust a wide variety of the INTELLIDASH+'s settings including brightness, language, date/time and more.

Settings





Information




The last three letters of this MCU code is software version. For the latest in software updates, check <https://caranddriverdashcams.com/#updates>.

Note: Mirrorlink is for android users only.

STEP 1: To start MirrorLink®, enter Settings (), and find the MirrorLink® icon on the bottom left corner. ()



The MirrorLink® app should now replace Android Auto on the INTELLIDASH+ home screen as seen below.



STEP 2: Enable 'USB debugging mode':

To use the MirrorLink® for the first time, you have to enable the 'USB debugging mode' (It may be called a similar name on certain devices). This setting can be difficult to find on some phones, so search online for "USB debugging mode" with the model and the brand of your phone and you should find the necessary steps.

STEP 3: Connect Your Phone

Connect your phone to the INTELLIDASH+ with your USB cable, and tap 'MirrorLink'. The MirrorLink® function will launch directly. The INTELLIDASH+ can not only display the same image as the mobile phone but also control the app through the touch screen.

STEP 4: MirrorLink® sound output:

There are 2 options to connect audio to your car.

The first is to connect your phone directly to your car's Bluetooth. If there is no built-in Bluetooth, turn on your phone's Bluetooth and search for the CAR-BT connection. If asked for a password, enter 0000. This will play audio from the INTELLIDASH+ speaker, or through the FM transmitter (see earlier in manual).

Disable 'USB debugging mode':

After disconnecting from the machine the first time, turn off debugging. If USB debugging mode is left on, you may be at risk of your data being breached when plugged into a new device.

SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") — For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@summitcegroup.com

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable

Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM

EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

ESPAÑOL

Tabla de contenido

Léame	2
LISTA DE PAQUETES.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	4
MONTAJE DE CONFIGURACIÓN Y ENCENDIDO	5
NOTAS IMPORTANTES.....	8
PANTALLA DE INICIO.....	9
CARPLAY®	10
ANDROID AUTO®	11
BLUETOOTH®	12
TRANSMISOR FM.....	14
ALTAVOZ INCORPORADO.....	15
MÚSICA.....	15
VIDEO.....	16
IMAGEN.....	17
AJUSTES.....	18
MirrorLink®	19
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ...	23

Léame

Instrucciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones, mantenga estas instrucciones, preste atención a todas las advertencias, siga todas las instrucciones.

- 1) No utilice este aparato cerca del agua.
- 2) Limpiar sólo con un paño seco.
- 3) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 4) No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- 5) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, asegúrese de que el cable de alimentación no se enrede con el gas o rompa los vendedores ambulantes.
- 6) Utilice únicamente los accesorios/accesorios especificados por el fabricante.
- 7) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 8) Recomiende todo el servicio a personal de servicio calificado. El mantenimiento es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o se han caído objetos en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

AVISO DE FCC A LOS USUARIOS:

ID DE FCC: 2AMSOCAD-DU1000

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la Parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio, sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
- El dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CONTENIDO DE LA CAJA



INTELLIDASH+



Montar



Tira de gel absorbente de golpes



Disco Adhesivo 3M



Cable de energía



Clips de Cable



Correas de Cable



Type C - Type C cable



Type C- USB Adapter



AUX Cable




Manuales de usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




1. Mostrar
2. AV IN (para respaldo opcional Cámara, no disponible en todos Regiones)
3. Puerto AUX
4. Ranura Para Tarjeta TF
5. Puerto USB
6. Puerto de alimentación DC 12V
7. Micrófono
8. Botón De Reinicio (En La Parte Posterior)
9. Soporte INTELLIDASH+
10. Perilla
11. Cerradura
12. Ventosa Adhesiva
13. Enchufe De Alimentación



MONTAJE Y ENCENDIDO


Paso Uno

Inserte el soporte adhesivo de ventosa en el soporte de la parte posterior del INTELLIDASH+ y deslícelo hacia arriba para bloquearlo en su lugar.



Paso Dos

Retire la película protectora de la ventosa adhesiva en la parte inferior del soporte. A continuación, presione la ventosa en su salpicadero y presione la cerradura hacia abajo para asegurarla en su lugar. Ajuste el ángulo y la altura del INTELLIDASH+ para que no bloquee su vista de la carretera y apriete la perilla para asegurarlo en su lugar.



Paso Tres

Si encuentra que su INTELLIDASH+ hace ruido y / o entra en contacto con su tablero, use la tira de gel absorbente de impactos para proteger su INTELLIDASH+ y el tablero. Simplemente retire la película de plástico de ambos lados y colóquela en la parte inferior de su INTELLIDASH+ o en el tablero directamente debajo de él.



Los lados suaves se adhieren a su INTELLIDASH+

Los laterales texturizados se adhieren a tu coche



Paso Cuatro

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado al puerto de alimentación DC12V del dispositivo.

Puede asegurar su cable entre el borde del parabrisas y el tablero para asegurarse de que no se enrede.



Paso Cinco

Conecte el extremo del adaptador del cable de alimentación a la toma de corriente CC de 12 V de su automóvil.

El INTELLIDASH+ se encenderá automáticamente cuando su automóvil esté encendido y se apagará cuando su automóvil esté apagado.





NOTAS IMPORTANTES

- Asegúrese de que el INTELLIDASH+ esté montado en un lugar que no bloquee la vista de la carretera.
- El INTELLIDASH+ tiene altavoces integrados. Sin embargo, para reproducir música a través de la radio del coche, asegúrese de que la función del transmisor FM ha sido configurada y está conectada correctamente con la radio del coche. (Véase la página 14)
- Es posible que algunas versiones operativas de Android no sean compatibles con la aplicación Android Auto®. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que actualice el sistema operativo de su teléfono a la última versión.
- Asegúrese de que está utilizando el cable de alimentación proporcionado con la compra de su teléfono (o cable compatible) para conectar el Intellidash y su teléfono.
- Las aplicaciones que se muestran en INTELLIDASH+ (al emparejar con la aplicación Carplay® o Android Auto®) variarán en función de las aplicaciones disponibles en el teléfono conectado.
- El INTELLIDASH+ no es compatible con su propio GPS. Todas las aplicaciones de navegación dependen funcionalmente del teléfono conectado.

PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio se utiliza para navegar a todas las aplicaciones de este dispositivo.



- | | |
|---|--|
| 1. Menú Principal | 7. Estado De La Tarjeta TF |
| 2. Canción Anterior | 8. Estado USB |
| 3. Reproducir/Pausa | 9. Estado Bluetooth® |
| 4. Siguiente Canción | 10. Controles De Volumen |
| 5. Pantalla encendida / apagada (Toque para encender / apagar la pantalla.) | 11. Conectar A Través De Carplay® |
| 6. Modo Día/Noche | 12. Conectar A Través De Android Auto® |

- 13. Configuración De Bluetooth®
- 14. Configuración Del transmisor FM
- 15. Reproductor de música
- 16. Reproductor de video
- 17. Galería de imágenes
- 18. Ajustes


CARPLAY®



Conecte su INTELLIDASH+ a su iPhone usando el cable de carga de su iPhone. Se iniciará la aplicación Carplay, lo que permitirá que su teléfono acceda a las siguientes funciones y más.


- Siri
- Reproductor de música iTunes
- Apple Maps
- Mensajes SMS
- Llamadas manos libres

Nota: Las aplicaciones mostradas en el INTELLIDASH+ variarán en función de las aplicaciones del teléfono conectado.



El botón «Menú» abrirá y cerrará una página con todas las aplicaciones compatibles con Carplay.

Nota: Las aplicaciones de audio y música se pueden utilizar simultáneamente con Maps abriendo el menú, seleccionándolas y navegando de nuevo a Maps.




ANDROID AUTO®

Descarga y configura la aplicación Android Auto® en tu teléfono Android. Conecta tu INTELLIDASH+ a tu Android usando el cable de carga de Android. La aplicación Android Auto® se iniciará permitiendo que tu teléfono tenga acceso a las siguientes funciones y más.

- Asistente de Google
- Google Maps
- Música de Youtube
- Mensajes SMS
- Llamadas Manos Libres

Nota: Las aplicaciones mostradas en el INTELLIDASH+ variarán en función de las aplicaciones del teléfono conectado.

Importante: Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono se ha actualizado a la última versión. Esto es necesario ya que algunas versiones anteriores de Android pueden no ser totalmente compatibles con la función Android Auto®.



El botón «Volver» abrirá y cerrará una página con todas las aplicaciones compatibles con Android Auto®.

Nota: Las aplicaciones de audio como Spotify, Apple Music y Youtube Music se pueden usar simultáneamente con mapas de Google u otro software de navegación. Esto se puede hacer siguiendo los pasos a continuación.

1. Presione la tecla Retorno  para ver todas las aplicaciones disponibles.
2. Seleccionar una aplicación de audio para iniciarla.
3. Presione la tecla Retorno  para volver a navegar hasta todas las aplicaciones disponibles.
4. Por último, abre Google Maps u otra aplicación de navegación.

BLUETOOTH®



La función Bluetooth® le permite emparejar su teléfono a tu INTELLIDASH+, para que puedas escuchar música o hacer llamadas cuando no está usando Carplay® o Android Auto®.

Emparejamiento Del Teléfono Con El INTELLIDASH+

Abra la configuración de Bluetooth® de su teléfono y busque "CarPlay-BT" para emparejar. Si se le solicita una contraseña, introduzca "0000". Emparejar su teléfono con el INTELLIDASH+ a través de Bluetooth® le da acceso a las siguientes funciones cuando no usa Carplay® o Android Auto®:

- Recibir/enviar llamadas y mensajes
- Ver contactos
- Ver historial de llamadas
- Reproducir música
- Ajustar la configuración de Bluetooth®

Características De Bluetooth®



- **Dial Pad:** El Dial Pad se puede utilizar para hacer llamadas desde su teléfono emparejado usando el INTELLIDASH+.
- **Lista De Contactos:** La Lista de contactos se puede utilizar para buscar a través de los contactos disponibles de su teléfono emparejado para llamarlos usando el INTELLIDASH+.

Nota: Deberá sincronizar su lista de contactos con el INTELLIDASH+ usando el botón  Sync.

- **Historial De Llamadas: El Historial de llamadas** se puede utilizar para buscar y devolver las llamadas entrantes y salientes recientes.

Nota: Deberá sincronizar su historial de contactos con INTELLIDASH+ usando el botón  Sincronizar.

- **Reproducir Música Desde El Teléfono: Puede** reproducir música desde su teléfono hasta el coche a través de Bluetooth®. Nota: Para reproducir música desde el teléfono a los altavoces del coche, consulte la sección Transmisor FM.
- **Emparejamiento Y Configuración De Bluetooth®:** El estado actual de la conexión y la configuración de Bluetooth® se encuentran en esta sección.


TRANSMISOR FM



- El transmisor FM le permite transmitir música desde su teléfono a los parlantes de su automóvil a través de la radio. Para hacer esto, encienda el transmisor, luego sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH+ a la frecuencia en blanco no utilizada. Nota: Si el sonido no se transmite inmediatamente desde el teléfono al altavoz del coche, pulse  para volver a la pantalla de inicio. A continuación, pulse reproducir directamente en la pantalla de inicio.
- Puede guardar hasta seis frecuencias de radio predefinidas ajustando la «Frecuencia actual» al canal

que desea guardar y manteniendo pulsado brevemente cualquiera de los «Preajustes de frecuencia».

Nota: Es posible que tengas que cambiar entre USA1 y USA2 en la Configuración para encontrar una frecuencia clara adecuada.




1. Frecuencia Más Baja
2. Frecuencia Actual
3. Elevar Frecuencia
4. Preajustes De Frecuencia
5. Encender/Apagar El Transmisor

ALTAVOZ INTEGRADO

PARA USAR EL ALTAVOZ INTEGRADO EN SU INTELLIDASH+, DEBE ENCENDER LA FM TRANSMISOR EN POSICIÓN "OFF". VER # 5 ARRIBA.



- Puede reproducir archivos de audio desde una unidad USB compatible o tarjeta TF.
 - Recomendamos que todas las canciones se guarden en cualquiera de los siguientes formatos (MP3/WMA/AAC/AC3/OGG/Real Audio/Flag/APE) ya que no se admiten otros tipos de formato.
- Nota: La información destacada, incluida la portada del álbum y el nombre de la canción, puede variar dependiendo de los archivos alojados en la tarjeta TF o en la unidad USB.




1. Portada Del Album
2. Nombre De La Canción
3. Lista De Reproducción
4. Canción Anterior

5. Barra de progreso
6. Reproducir/Pausa
7. Siguiente canción
8. Canción de bucle



VÍDEO

- Puede reproducir archivos de vídeo desde una unidad USB compatible o tarjeta TF.
- Recomendamos que todos los vídeos se guarden en cualquiera de los siguientes formatos (AVI/RMVB/MPEG/RM/MKV/MOV/MP4/WMV/FLV), ya que no se admiten otros tipos de formato.



1. Vídeo Anterior
2. Barra De Progreso
3. Reproducir/Pausa

4. Siguiente Video
5. Vídeo En Bucle
6. Lista De Vídeos

IMÁGENES



- Puede ver imágenes desde una unidad USB compatible o tarjeta TF.
- Recomendamos que todas las imágenes se guarden en cualquiera de los siguientes formatos (JPEG/JPG/PNG), ya que no se admiten otros tipos de formato.




1. PImagen Anterior
2. Reproducir Presentación De Diapositivas
3. Imagen siguiente
4. Rotar Imagen
5. Galería



CONFIGURACIÓN

Puede ajustar una amplia variedad de configuraciones de INTELLIDASH+ incluyendo brillo, idioma, fecha/hora y más.

Configuración



Información





Las últimas tres letras de este código MCU son la versión del software. Para obtener las últimas actualizaciones de software, visite <https://caranddriverdashcams.com/#updates>.


MirrorLink®

Nota: Mirrorlink es solo para usuarios de Android.

PASO 1: Para iniciar MirrorLink®, ingrese a Configuración, y busque el icono MirrorLink® en la esquina inferior izquierda.



La aplicación MirrorLink® ahora debería reemplazar a Android Auto en la pantalla de inicio de INTELLIDASH+ como se muestra a continuación.



PASO 2 : Habilite 'USB debugging mode' :

Para usar MirrorLink® por primera vez, tienes que habilitar 'USB debugging mode' (Puede tener un nombre similar en ciertos dispositivos). Esta configuración puede ser difícil de encontrar en algunos teléfonos, así que busca en línea "Modo de depuración USB" con el modelo y la marca de su teléfono y debería encontrar los pasos necesarios.

PASO 3: Conecta tu teléfono

Conecte su teléfono al INTELLIDASH+ con tu cable USB, y toque MirrorLink. La función MirrorLink® se iniciará directamente. El INTELLIDASH+ no solo puede mostrar la misma imagen que el teléfono móvil, sino que también puede controlar la aplicación a través de la pantalla táctil.

PASO 4: Salida de Sonido:

Hay 2 opciones para conectar audio a su automóvil. La primera es conectar su teléfono directamente al Bluetooth de su automóvil. Si no hay Bluetooth incorporado, encienda el Bluetooth de su teléfono y busque la conexión CAR-BT. Si se le solicita una contraseña, ingrese 0000. Esto reproducirá audio desde el altavoz INTELLIDASH+ o mediante el transmisor de FM (consulte anteriormente en el manual).

Inhabilitar 'USB debugging mode':

Después de desconectarse de la máquina por primera vez, apague 'debugging'. Si la 'USB debugging mode' se deja encendida, puede correr el riesgo de que se vulneren sus datos cuando se conecta a un dispositivo nuevo.

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC («Garantía») — Para las categorías de productos enumeradas en la tabla siguiente (según corresponda, «Producto») Antes de devolver su producto para el servicio bajo esta garantía, por favor (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si sigue teniendo problemas con su producto, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica en support@summitcegroup.com

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños para ser tragados. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones aquí presentes, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante denominada

«SUMMIT ELECTRONICS LLC») garantiza al comprador original del Producto («Cliente») que durante el período de garantía aplicable que se indica a continuación, el Producto estará libre de defectos en el material o en la mano de obra bajo un uso normal y no comercial.

(«Defectos»). El Período de Garantía abarca, como se indica a continuación, «Períodos de Cobertura» separados para Piezas y Mano de Obra, cada Período de Cobertura de un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el

Período de garantía, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso de forma gratuita al Cliente por piezas y/o mano de obra

(según corresponda) durante el período de cobertura especificado, y excluyendo los gastos de envío aplicables (indicados a continuación), de los que el Cliente es responsable. Lo anterior indica el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en el presente documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya sido objeto o Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, una aplicación incorrecta, una violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, tensión eléctrica incorrecta, mala conexión a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daños cosméticos en el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) causados por un desgaste normal; (e) daños en el envío que ocurre mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al cliente solo para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para el uso comercial o de alquiler del Cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallos, y no debe ser utilizado por el Cliente para cualquier aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto sean violados o comprometidos de otra manera, o (ii) los datos almacenados en el Producto sean confiados para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier Garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto y se compromete a indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos. EXCEPTO PARA LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y AL MÁXIMO

PERMITIDO POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN «TAL CUAL», Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O (III) DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O EL COSTE DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO AÑADIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DE PRODUCTO PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERE. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes artículos (el hecho de no adjuntar cualquiera de estos artículos puede resultar en un retraso en el procesamiento de su reclamación de Garantía): (i) un recibo de venta fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y la cantidad pagada; (ii) una descripción detallada de la problema con el Producto; (iii) nombre completo, número de teléfono y dirección de devolución del Cliente, y (iv) un giro postal realizado a SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU., por la cantidad en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado postal. Para el envío a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su Producto con carga prepagada en su embalaje original, o un embalaje que ofrezca igual medida de protección. Por favor, espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamación (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

CAR AND DRIVER

- Call Us | Llámanos: (833) 227-3274
- Message to Us | Mensaje para nosotros:
www.CarAndDriverTech.com
- Email Us | Envíanos un correo electrónico:
support@CDDashcams.com