Welcome Guide

PowerCore 20000
with Quick Charge 3.0

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones | 使用说明书
Начальное руководство | دليل الترحيب

Using your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCoreの使用方法
Utilisation de votre PowerCore | Utilizza il tuo PowerCore
Usar tu PowerCore | PowerCore的使用方法
Использование PowerCore | استخدام PowerCore الخاص بك

Check the power level

Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | 查看剩余电量
Проверка уровня заряда | افحص مستوى الطاقة



Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta
给手机或平板充电
Зарядка телефона или планшета
اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك



Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore本体の充電
Rechargez votre PowerCore | Ricarica il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | 给PowerCore充电
Зарядка PowerCore | أعد شحن PowerCore الخاص بك



When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.

PowerCore本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。

Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore complètement chargé.

Quando il PowerCore è completamente carico, gli indicatori LED si spegneranno.

Cuando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.

PowerCore充满电后，LED会熄灭。

Когда PowerCore будет заряжен полностью, светодиодные индикаторы выключатся.

عندما يتم شحن PowerCore بالكامل، ستنطفئ مؤشرات LED.

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.

PowerCore本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用下さい。

Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.

Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.

Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.

为保证安全并快速地给PowerCore充电，请使用Anker®充电器。

Для наиболее быстрой и безопасной зарядки PowerCore рекомендуется использование зарядного USB-устройства Anker®.

لمنح الخاص بك PowerCore أسرع وآمن إعادة شحن، استخدم شاحن Anker® USB Charger.



Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications
Specifiche | Especificaciones | 产品参数
Технические характеристики | المواصفات

Capacity	20000 mAh / 72 Wh
Input	5 V / 2 A
Normal Output	5 V / 1 A
Quick Charge 3.0 Output	5–6 V ⎓ 3 A 6–9 V ⎓ 2 A 9–12 V ⎓ 1.5 A
Size	166 × 62 × 22 mm / 6.5 × 2.4 × 0.9 in
Weight	369 g / 13.0 oz

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

Product Number A1272 رقم المنتج
External Battery / Portable Charger
SM-A374-V02

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
注意 | Внимание | تحذيرات

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten

バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電して下さい

Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois

Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi

Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses

为保证电池使用寿命，请每四个月至少使用和给产品充电一次

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, используйте и заряжайте его не менее одного раза в 4 месяца

للحفاظ على عمر البطارية، من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر

Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
純正または認証されたケーブルをご使用下さい
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés
Utilizzare cavi originali e/o certificati
Usar cables originales y/o certificados
使用原装或者通过认证的线材
Используйте исходные или сертифицированные кабели
استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにして下さい
Ne pas exposer à des liquides
Evitare il contatto con liquidi
Evitar el contacto con líquidos
请勿接触液体
Не подвергайте воздействию влаги
لا تعرضه للسوائل

Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないで下さい
Ne pas désassembler
Non smontare | No desarmar
请勿拆卸
Не разбирайте
لا تقم بالتفكيك

Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないで下さい
Ne pas faire tomber
Non far cadere
Evitar caídas
避免跌落产品
Избегайте падений
تجنب إسقاطه

Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen
極端な温度下では使用しないで下さい
Eviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
避免在过高或过低温环境使用
Избегайте воздействия экстремальных температур
تجنب الحرارة المرتفعة

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client
Servizio Clienti | Atención al Cliente | 客服支持
Обслуживание клиентов | خدمة العملاء

18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia valida 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses
18个月质保期
Ограниченная гарантия на 18 месяцев
ضمانة 18 شهراً محدودة

Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Assistenza post-vendita a vita
Asistencia técnica de por vida
终身客服支持
Техническая поддержка на весь срок эксплуатации
الدعم الفني مدى الحياة

For FAQs and more information, please visit:

anker.com/support

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)