Important safety instructions

For your own safety please read the following important safety instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains power supply. They will also enable you to get the best performance from and prolong the life of the unit.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use with only the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

– To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

– Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

The unit must be installed in a well ventilated area. Please leave a minimum of 10cm clearance all round. Do not put any objects on top of this unit. Do not obstruct the ventilation openings of this unit by items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. Do not operate the unit on a bed, sofa, rug or similar surface. Do not operate the unit in a damp or wet environment. Do not expose the unit to dripping or splashing.

This unit must not be used near water or exposed to dripping or splashing water or other liquids. No objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the unit.

The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the service literature relevant to this appliance.

The symbol on this product indicates that it is of CLASS II (double insulated) construction.

WEEE symbol

The crossed-out wheeled bin is the European Union symbol for indicating separate collection for electrical and electronic equipment. This product contains electrical and electronic equipment which should not be treated, recycled or discarded with household waste. Please return the unit or contact the authorised dealer from whom you purchased this product for more information.

CE mark

This product complies with European Low Voltage (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Environmental Friendly Design of Energy-related Products (2009/125/EC) Directives issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:

C-Tick mark

This product meets the Australian Communications Authority's Radio communications and EMC requirements.

CU-TR Mark

This product meets Russia, Byelorussia and Kazakhstan electronic safety approvals.

Ventilation

IMPORTANT – The unit will become hot when in use. Do not stack multiple units on top of each other. Do not place in an enclosed area such as a bookcase or in a cabinet without sufficient ventilation.

Ensure that small objects do not fall through any ventilation grille. If this happens, switch off immediately, disconnect from the mains supply and contact your dealer for advice.

Positioning

Choose the installation location carefully, avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat, no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit. Also avoid locations subject to vibration and excessive dust, cold or moisture. The unit can be used in a moderate climate.

Take until most and level to a firm and stable surface. Do not place in a confined area such as a bookcase or in a cabinet, the unit should the unit on an unstable surface or shelf. The unit may fall, causing serious injury to a child or adult as well as serious damage to the product. Do not place other equipment on top of the unit.

Due to stray magnetic fields, turntables or CRT TVs should not be located nearby due to possible interference.

Automatic audio compensation times a warning: if you have just moved the unit from a cold car (in winter) or from storage (in summer), it will take the main components to settle down and the system will improve over this time.

Power sources

The unit should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

The unit is fitted with an approved 13 amp plug. This unit is intended to use this unit for a long period of time, unplug it from the mains socket.

WARNING: Do not continue using the external power supply if it is broken.

Overloading

Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets, extension cords, frayed power cords, damaged or cracked wire insulation and broken plugs are dangerous. They may result in a shock or fire hazard.

Be sure to insert each power cord securely. To prevent hum and noise, do not bundle the interconnect leads with the power cord or speaker leads.

Cleaning

To clean the unit, wipe its case with a dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives. Do not spray an aerosol at or near the unit.

Battery disposal

Batteries may contain substances harmful to the environment. Please dispose of any discharged batteries with due consideration and in accordance with local environments/electronic recycling guidelines.

Servicing

These units are not user serviceable. Never attempt to repair, disassemble or reconstruct the unit if there seems to be a problem. A defective unit should be left in its assembly mode when not in use. If you do not intend to use this unit for a long period of time, unplug it from the mains socket.

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Modifications

This FCC requires the user to be notified that any changes or modifications to this device that are not expressly approved by Cambridge Audio, may void the user's authority to operate this equipment.

Canada-Industry (IEC)

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Europe-European Union Notice

Radio products with the CE mark, comply comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with this directive implies conformity to the following European Norms.

- EN 60065 – Product Safety.
- EN 301 489 – General EMC requirements for radio equipment.
- EN 301 489 – General EMC requirements for radio equipment.

To determine the type of transmitter, check the identification label on your Cambridge Audio product.

Products with the CE marking comply with European Low Voltage (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Environmentally-friendly design of Energy-related Products (2009/125/EC) Directives issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN 55013 – Electromagnetic interference.
- EN 55020 – Electromagnetic immunity.
- EN 61000-3-2 – Power Line Harmonics.
- EN 61000-3-3 – Power Line Flicker.
- EN 60065 – Product Safety. Products that contain the radio transmitter are labelled with the CE alert marking and may also carry the CE logo.
- 1275/2008 - Implementing EuP Directive for Standby Power Consumption.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig die folgenden Anweisungen, bevor Sie versuchen, dass Gerät an das Netz anzuschließen. Sie helfen außerdem dabei, eine optimale Leistung und Langlebigkeit des Geräts zu erzielen.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen.
3. Alle Warnungen beachten.
4. Alle Anweisungen befolgen.
5. Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Die Lüftungsschlitze nicht abdecken. Nur gemäß Herstellerangaben installieren.
8. Installieren Sie das Gerät fern von Heizquellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze erzeugen.
9. Sie sollen die Sicherheit der polarisierten oder geerdeten Stecker nicht umgehen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen zusätzlichen Erdstift. Der verbreiterte Stift bzw. der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Dose passt, lassen Sie Ihre veraltete Dose durch einen Elektriker ersetzen.
10. Schützen Sie das Stromkabel vor unbeabsichtigten Beschädigungen durch Betreten, Knicken oder Quetschen, besonders im Bereich des Netzsteckers, der Steckdosen und der Austrittsstelle des Kabels aus dem Gerätekasten.
11. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
12. Nur mit vom Hersteller empfohlenem bzw. mit diesem verkauftem Rollwagen, Ständer, Stativ, Klammer oder Tische verwenden. Bei Verwendung eines Rollwagens vorsichtig bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während längerer Nichtbenutzung vom Netz.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie beispielsweise bei defekter Netzkabel oder Stecker, Flüssigkeit in das Gerätinnere eingedrungen ist oder Gegenstände hinein gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder gestürzt ist.

WARNUNG

– Um Brände oder Elektroschocke zu vermeiden, das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

– Sowie Sie Batterien (nach verwendung oder eingesetzte Batterien) keiner übermäßigen Hitze oder Feuer aus.

Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort betrieben werden. Lassen Sie mindestens 10cm Freiraum um das Gerät herum. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche. Betreiben Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Setzen Sie das Gerät nicht Tropfen oder einer anderen weiteren Flüssigkeit aus.

Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser betrieben werden, der Kopf/Spritzwasser bzw. anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

Auf dem Gerät dürfen keinerlei Gegenstände platziert werden, die mit Flüssigkeit gefüllt sind (beispielsweise Vasen).

Das Symbol eines Blitzes mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf eine nicht isolierte "gefährliche Spannung" innerhalb des Gehäuseproduktes hin, die von solcher Höhe sein kann, dass sie Gefahr für Personen darstellt.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der Begleitdokumentation des Gerätes hin.

Dies auf dem Produkt sichtbare Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät der KLASSE II (doppelt isoliert) handelt.

WEEE-Symbol

Die durchgestrichene Abfalltonne ist das EU-Symbol für die getrennte Entsorgung von Elektrogeräten. Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die weder verwendet oder wiederverwertet werden sollten und nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie das zu entsorgende Gerät Ihrem Verkäufer zurück oder erfragen Sie den nächsten Ansprechpartner.

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt ist mit sämtlichen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien, in einem solchen Fall das Gerät sofort ausschalten und vom Netz trennen. Lassen Sie sich dann von Ihrem Händler beraten.

C-Tick-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Australian Communications Authority für Radiokommunikation und EMC.

CUTR-Zeichen

Dieses Produkt entspricht den Genehmigungen für elektronische Sicherheit in Russland, Weißrussland und Kasachstan.

Belüftung

WICHTIG – Das Gerät wird bei Betrieb warm. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Nicht in geschlossenen Räumen wie Bücherregalen, Vitrinen oder Schränken ohne ausreichende Belüftung aufstellen.

Darauf achten, dass keine Gegenstände nicht durch die Belüftungsschlitze fallen. In einem solchen Fall das Gerät sofort ausschalten und vom Netz trennen. Lassen Sie sich dann von Ihrem Händler beraten.

Platzwahl

Wählen Sie den Aufstellort sorgfältig aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen. Auf dem Gerät keine Objekte mit offener Flamme, wie beispielsweise brennende Kerzen, aufstellen. Vermeiden Sie auch Standorte, die Vibrationen und übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Gerät ist für gemäßigtes Klima bestimmt.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche aufgestellt werden. Nicht in Einbauschränken von Bücherregalen, Wänden, oder Ähnlichem aufstellen. Das Gerät darf nicht auf unebenen Flächen oder Regalböden aufgestellt werden. Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder oder Erwachsene schwer verletzen sowie das Gerät selbst beschädigen. Andere Geräte dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Aufgrund magnetischer Streufelder sollten sich nahe des Geräts wegen möglicher Störungen keine Röhrenfernsehgeräte (TV-Geräte) befinden.

Elektronische Audiokompensation haben eine Einlaufzeit von etwa einer Woche (bei mehrmaligem Betriebsstunden täglich). In dieser Zeit passen sich die neuen Komponenten an und die Klangeigenschaften verbessern sich.

Stromquellen

Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Hause verfügt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.

Das Gerät kann bei Nichtgebrauch im Standby-Modus ist. Sollten Sie einen längeren Nichtgebrauch vorsehen, das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

WARNUNG: Bei Beschädigung des Stromkabels ist dieses nicht weiter benutzen.

Überlast

Überlasten Sie Netzsteckdose, Verlängerungskabel oder Einbausteckdosen nicht - es besteht in diesen Fall ein Brandrisiko und die Gefahr eines elektrischen Schlages. Überlastete Netzsteckdosen, Verlängerungskabel, abgenutzte Netzkabel, beschädigter oder riedige Isolation und defekte Stecker stellen eine Gefahr dar. Sie können einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Achten Sie darauf, die Stromkabel richtig einzustecken. Bündeln Sie nicht die Anschlusskabel mit dem Stromkabel oder den Boxenkabeln, um Brummstörungen und Störgeräusche zu vermeiden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Verwenden Sie keinesfalls in der Nähe Ihres Geräts keine Spraydosen.

Batterienentsorgung

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß der lokalen Umweltbestimmungen für Elektroschrott.

Wartung

Dieses Gerät enthält vom Benutzer wartbare. Versuchen Sie nie, das Gerät im Problemfall zu öffnen oder wieder zusammen zu setzen. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Kundendienstpersonal durchführen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Cambridge Audio Kundendienst.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis der Eigenössischen Kommunikationskommission (ComCom)

Dieses Gerät wurde mit dem Eigenen Geprüft, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Regelungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B liegt. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation im Heim bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen kommen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommen kann. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschließen, an den der Receiver anschließen.
- Einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Rat fragen.

FCC-Achtung: Nicht ausdrücklich zugelassene Änderungen oder Modifikationen der Partei verantwortlich für die Einhaltung kann die Berechtigung dieses Geräts zum Betrieb ungültig machen.

Modifikationen

Die FCC schreibt vor, dass der Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts, die von Cambridge Audio nicht ausdrücklich genehmigt wurden, die Berechtigung dieses Geräts zum Benutzer für ungültig erklären.

Kanada - Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht den lizenz-befreiten/befreiten RSS-Standard(en) Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf kein Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich von möglichen Störungen durch den nicht erwünschten Betrieb des Gerätes.

Hinweis der Europäischen Union (Europa)

Funkgeräte mit der CE-Warnhinweis 0890 oder der RTTE-Richtlinie (1999/5/EC) der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Einhaltung dieser Richtlinie entspricht die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen an.

- EN 60065 – Produktsicherheit.
- EN 300 328 – Technische Anforderungen für Funkgeräte.
- EN 301 489 – Allgemeine EMV-Anforderungen für Funkausrüstung.

Den Sendertyp entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsschild Ihres Produkts von Cambridge Audio.

Die Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den folgenden europäischen Richtlinien der Niederspannung (2006/95/EG), der elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) und der umweltgerechten Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (2009/125/EG) der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Einhaltung dieser Richtlinien entspricht die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen an:

- EN 55013 – Elektromagnetische Störungen.
- EN 55020 – Elektromagnetische Störfestigkeit.
- EN 61000-3-2 – Stromoberschwingungen.
- EN 61000-3-3 – Flicker.
- EN 60065 – Produktsicherheit: Produkte mit einem Funksender sind mit der CE-Kennzeichnung 0890 oder dem CE-Warnhinweis versehen; sie können auch das CE-Zeichen tragen.
- 1275/2008 - Umsetzung der EUP-Richtlinie für den Stromverbrauch im Standbymodus.

Consignes de sécurité importantes

Pour votre propre sécurité, merci de bien vouloir prendre connaissance des instructions importantes suivantes sur la sécurité avant de tenter de raccorder cette unité au réseau électrique. Elles vous permettront aussi d'obtenir les meilleurs résultats et de prolonger la durée de vie de l'unité :

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions pour pouvoir s'y consulter.
3. Prendre en compte tous les avertissements.
4. Suivre l'intégralité des instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas boucher les ouvertures d'aération. Suivre les instructions du fabricant lors de l'installation.
8. Ne pas placer près de sources de chaleur comme des radiateurs, des bouches de chauffage, des cuisinières, ou près d'autres appareils (comme les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas modifier le système de sécurité des fiches polarisées ou avec prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux fiches et d'une broche de terre. La fiche plus large ou la broche de terre sont fournies pour votre sécurité. Si votre fiche fournie ne rentre pas dans votre prise de courant, demandez à un électricien de remplacer votre prise de courant obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation de sorte à éviter d'être piétinés ou pincés, en particulier au niveau des prises, des socles de prises de courant, et du point de sortie de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied, la console ou la table précisé par le fabricant, ou fourni avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec précaution pour éviter toute blessure lorsque celui-ci bascule.
13. Débrancher l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.
14. Confier tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifié. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, comme si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été renversé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

AVERTISSEMENT

– Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'unité à la pluie ou à des sources humides.

– N'exposez pas les batteries (bloc batterie ou batteries installées) à des températures élevées, comme par exemple par le lumière du soleil, le feu ou d'autres sources similaires.

Cette unité doit être installée dans un endroit bien aéré. Veuillez laisser un espace libre d'au moins 10cm tout autour de l'unité. Ne placez aucun objet sur l'unité. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération de l'unité avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

Cette unité ne doit pas être utilisée près de l'eau, elle ne doit pas être exposée à une source d'écoulement, ni à des éclaboussures ou à tout autre type de liquide. Aucun objet rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité.

Le voyant lumineux avec le symbole en forme d'éclair situé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de "tensions dangereuses" non isolées sur le produit, et non-prise qui peuvent être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur des personnes.

Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'entretien et de maintenance importantes relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.

Ce symbole présent sur le produit qu'il s'agit d'une construction de CLASS II (double isolation).

Symbole DEEE

La poubelle sur roues est le symbole de l'Union Européenne pour le moyenge séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit contient des équipements électriques et électroniques qui ne doivent pas être traités, recyclés ou éliminés, et ne doivent donc pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle qui ne fait pas l'objet du tri sélectif. Merci de retourner l'unité ou de contacter le revendeur autorisé qui vous a fourni ce produit pour obtenir davantage d'informations.

Sello CE

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et à l'écoconception des produits consommateurs d'énergie (2009/125/CE) émises par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

Sello C-Tick

Ce produit est conforme aux exigences CEM et aux normes en matière de communications radio et compatibilité électromagnétique définies par l'Australian Communications and Media Authority.

Marca CU-TR

Ce produit respecte les normes de sécurité électronique de Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Aération

IMPORTANT – Lorsqu'elle fonctionne, l'unité chauffe. Ne placez pas plusieurs unités les unes sur les autres. Ne placez pas l'équipement dans une pièce entièrement fermée comme une bibliothèque ou un placard sans aération suffisante.

Vérifiez qu'aucun petit objet ne puisse passer à travers des grilles d'aération. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le du secteur et contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

Emplacement

Choisissez avec attention une endroit pour installer votre équipement. Evitez de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil. Evitez également toutes les sources qui pourraient occasionner des vibrations, une poussière excessive, du froid ou de l'humidité. L'appareil peut être utilisé à des températures moyennes.

L'unité doit impérativement être installée sur une surface stable et de niveau. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. L'unité pourrait en effet tomber et cela pourrait blesser un enfant ou un adulte, sans oublier les dommages causés sur le produit. Ne pas positionner d'autres équipements au-dessus de l'unité.

En raison des champs magnétiques rôdeurs, aucune platine, ni écran téléviseur CRT ne doit être positionné près de l'appareil pour éviter de possibles interférences.

Les composants audio et vidéo numériques peuvent être utilisés environ une semaine entière (et/ou sont utilisés plusieurs heures par jour). Cela permette aux nouveaux composants d'être installés correctement, et les propriétés sonores s'améliorent avec le temps.

Sources d'alimentation

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source d'électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible dans votre maison, consultez votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans votre région.

Vous pouvez laisser cette unité en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant une longue période, il vous suffit de la débrancher de la prise électrique.

AVERTISSEMENT : Interrompez l'utilisation de l'alimentation externe en cas de dysfonctionnement.

Surcharge

Evitez de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les câbles d'alimentation abîmés, une isolation endommagée ou craquelée et des prises endommagées sont dangereux. Ils peuvent provoquer des chocs électriques ou des incendies. S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les interconnections avec le câble d'alimentation ou les câbles de haut-parleurs.

Nettoyer

Pour nettoyer l'unité, passez un chiffon non pelucheux et sec. Ne pas utiliser de produits liquides nettoyants contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs. Ne pas utiliser de spray sur ou près de l'unité.

Mise au rebut des piles

Merci de mettre au rebut les piles déchargées selon les dispositions en vigueur au niveau local en tenant de recyclage et de protection de l'environnement.

Réparations

Les unités ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur, ne pas essayer de réparer, de démonter, ou même d'assembler l'unité si un problème survient. Une décharge électrique importante pourrait alors avoir lieu si cette mesure de précaution n'est pas respectée. En cas de problème ou de panne, contactez votre revendeur.

FCC ID: YKBMGV2-010 IC: 9095A-MGV20010

Déclaration de la FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA NORME FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous, Cambridge Audio, 6 Gallery Court, Hankey Place, Londres SE1 4BB, déclarons sous notre seule responsabilité que cet appareil

Go V2 Portable Bluetooth Speaker

auquel cette déclaration est relative, est conforme aux normes techniques suivantes de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Avis de la FCC (Commission fédérale des communications)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses au sein d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations de fréquence radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite au sein d'une installation spécifique. Si cet appareil génère des interférences susceptibles de gêner la réception des émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en suivant l'une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- consulter le revendeur ou un technicien TV/radio qualifié pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC : Toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par la responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation qu'a l'utilisateur sur cet appareil.

Modifications

La FCC exige à notifications à l'usager de que n'importe quelle changement ou modification de cette dispositive que ne soit pas approbado expressément par Cambridge Audio, peut annuler le droit de l'usager à opérer cet équipement.

Canada - Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Europe - Avis de l'Union européenne

Les produits radio portant la marquage CE Alert sont conformes à la directive R&TTE (1999/5/CE) émise par la Commission européenne.

Le respect de cette directive sous-entend la conformité avec les normes européennes suivantes.

- EN 60065 – Sécurité du produit.
- EN 300 328 – Exigences techniques pour les équipements radio.
- EN 301 489 – Exigences générales relatives à la CEM pour les équipements radio.

Afin de déterminer le type d'émetteur, consultez l'étiquette d'identification sur votre produit Cambridge Audio.

Les produits portant le marquage CE sont conformes aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et à l'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (2009/125/CE). Le respect de ces directives sous-entend la conformité avec les normes européennes suivantes.

- EN 55013 – Interférence électromagnétique.
- EN 55020 – Immunité électromagnétique.
- EN 61000-3-2 – Harmoniques de la ligne électrique.
- EN 61000-3-3 – Instabilité de la ligne électrique.
- EN 60065 – Sécurité du produit. Les produits équipés d'un émetteur radio portent le marquage CE Alert et peuvent également porter le logo CE.
- 1275/2008 - Application de la directive européenne relative à la consommation d'énergie en mode veille.

Instrucciones de seguridad importantes

Por su seguridad, le rogamos que lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de conectar el equipo a la corriente. Estas instrucciones de seguridad permitirán también disfrutar de un mejor rendimiento y prolongar la vida de su aparato.

1. Lea detenidamente las instrucciones.
2. Conserve las instrucciones para poderlas volver a consultarlas.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que emitan calor.
9. No anule el sistema de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Los polos polarizados poseen dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos clavijas, y una tercera de conexión a tierra. Tanto la clavija ancha como la tercera clavija se suministran para su seguridad. Por ello, si el enchufe del aparato no es compatible con su toma de corriente, lleve a un electricista para que cambie la toma de corriente.
10. Tome las precauciones necesarias para evitar que se pueda pisar o aprisionar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes y enchufes y en el punto por el que salen de la unidad.
11. Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo una mesa, trípode, cano o soporte/con este soporte indicado por el fabricante o que se venda con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/aparato para evitar lesiones por caídas.
13. Desenchufe el aparato en caso de tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
14. Para el mantenimiento, acuda a personal cualificado. Es necesario acudir a mantenimiento cuando el aparato se haya estropeado de cualquier manera, como por ejemplo si el cable o el enchufe están estropeados, si se derraman líquidos o caen objetos sobre el aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si se ha caído o si no funciona correctamente.

ADVERTENCIA

– Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este equipo no debe ser expuesto a la lluvia o la humedad.

– Las pilas (la batería o las pilas instaladas) no deben ser expuestas a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.

El equipo debe instalarse de manera que se pueda desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente (o si conector del aparato de la parte trasera del equipo). El enchufe de alimentación debería permanecer fácilmente accesible cuando se utilice como dispositivo de desconexión del equipo. Deje un espacio libre de 10cm alrededor del equipo para ventilación.

El aparato debe disponer de amplia ventilación. La recomendamos que no coloque la unidad en un espacio cerrado. No cubra las ranuras de ventilación de la unidad con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. No utilice la unidad sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. No use el equipo en un lugar húmedo o mojado. No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.

Este aparato no debe utiliz