Time User Manual
Z fold
Paper: 120 g/m2 (regular offset)
Pantone 431 C

Cut

Crease

USER MANUAL ENG

ABOUT

Time is a hybrid smartwatch that works together with the Bellabeat app to help you keep track of your health and wellness. For detailed information on all features visit support.bellabeat.com/features. Time comes with a disposable battery that lasts up to 6 months included in the packaging.

WHAT'S INCLUDED

Time hybrid smartwatch, Stainless Steel Milanese strap, CR2032 Battery, Battery Replacement Tool, 4x Screws

FIRST STEPS

1. Go to App Store (iOS users) or to Google Play (Android users) to download the Bellabeat app.
2. Open the Bellabeat app and follow instructions.
You can find more instructions at support.bellabeat.com.

HOW TO WEAR TIME

Time was designed to be worn as a wrist watch with changeable straps.

HOW TO SET UP YOUR TIME

To set up the watch setting, pull the crown of the watch out (1) and turn it to set the correct time (2). Once you are done push the crown back in the mechanism to lock (3).

POWERING ON

Your Time is shipped with one CR2032 coin cell battery that has not been previously installed. To power on your device, use a sharp object to gently push the battery into the battery cover inside. When the battery is securely placed it should vibrate to show that the device is powered on. Place the 4 screws from the box into the 4 holes on the back of the lid to close the device.

INSTALL THE APPLICATION

1. Go to App Store (iOS users) or to Google Play (Android users) to download the Bellabeat app.
2. Open the Bellabeat app and follow instructions.
You can find more instructions at support.bellabeat.com.

Compatibility: iPhone 5 and later, iPad 4 and later, iPod touch 6 and later, Android 4.3 and later

REPLACING THE BATTERY

For instructions on how to replace the battery please visit https://support.bellabeat.com/timebattery

CHANGING THE STRAP

For instructions on how to change the strap please visit https://support.bellabeat.com/timestrap

PROPER DISPOSAL

DO NOT dispose of this product with household waste. This symbol indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The recycling of materials and if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one the receiver is connected to.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

WARRANTY, MAINTENANCE AND RETURN POLICY

Bellabeat Inc. warrants that the original device purchased from Bellabeat or authorized reseller shall be without defect under normal use for a period of one year, except for residents from European Economic Area (EEA) who purchased their Bellabeat product in the EEA whose warranty period is two years from the date of purchase.
Bellabeat offers a 30-day money back guarantee. Please make sure to include all the accessories, user manual and the original box, otherwise we reserve the right to charge for a repair, a refund, contact Customer Service at support.bellabeat.com. More information about warranty, maintenance and return policy can be found at www.bellabeat.com/returns.

HOW TO SYNC YOUR TIME

For detailed instructions on syncing your Time to the Bellabeat app visit https://support.bellabeat.com/timesync

WATER RESISTANCE

Your Time has passed the water resistance ATM grade 3, which means it is light-resistant, can withstand accidental hands and occasional contact with water.

SPECIFICATION

• Dimensions:
Height: 0.4 inches (11.9 mm)
Width: 1.6 inches (41 mm)
Depth: 9.2 inches (235 mm)
Weight: 2.29 ounces (65 g)
Materials: Stainless steel
• Battery life:
- Battery 1: CR2032 coin cell battery
- Battery 2: SR621SW
• Connectivity: Wireless
• Sensors: tri-axis accelerometer
• Haptic: vibration motor for alarms and notifications
• OTA updates (Over the Air update)

Compatibility: iPhone 5 and later, iPad 4 and later, iPod touch 6 and later, Android 4.3 and later

CERTIFICATION

The FCC ID is located on the back of the device.

FCC PART 15
Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limitations for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

ATTENTION

• If the screws are not inserted and tightened properly, your Time will not be water resistant.
• This package contains small and sharp parts that may be hazardous to children and should be kept out of their reach. This product is not a toy – never allow children to play with this product. Keep this and other product out of reach of children. They themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
• Time Milanese straps can be easily changed, for detailed instructions visit support.bellabeat.com.
• Time is not designed or intended for children.
• Keep all products away from operating machinery.
• Use only the appropriate screwdriver to adjust the screws.
• Do not disassemble device.
• Ideal operating temperatures are 32 - 104°F (0 - 40 °C). Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
• Keep Time away from sources of heat and fire, such as a heater, microwave oven, stove, water heater, radiator, or candle.
• Do not expose Time to direct sunlight (such as on a car dashboard) for prolonged periods.
• Do not drop your Time or battery. If Time or the battery is dropped, especially on a hard surface, it may be damaged.
• Do not use any chemical detergent, powder, or other chemical agents (such as alcohol and benzene) to clean the device or accessories. These substances may cause damage to parts or present a fire hazard. Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories.

MANUEL D'UTILISATION FR

PRÉSENTATION

Time est une montre intelligente hybride. Elle fonctionne avec l'application Bellabeat afin de vous aider à surveiller votre santé et votre bien-être. Pour des informations détaillées sur toutes les fonctionnalités, consultez la page support.bellabeat.com/features. Time est livré avec une batterie jetable (pouvant durer jusqu'à 6 mois) comprise dans l'emballage.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS

Votre montre Time est livrée avec une pile bouton CR2032 qui n'a pas encore été utilisée. Pour la mettre sous tension, retirez le couvercle pour mettre la pile à l'intérieur. Quand la pile est correctement placée, la montre doit vous indiquer que la montre est sous tension. Placez les 4 vis incluses dans la boîte dans les 4 emplacements prévus à l'arrière du couvercle pour fermer la montre.

PREMIÈRES ÉTAPES

1. Allez sur l'App Store (utilisateurs iOS) ou sur Google Play (utilisateurs Android) pour télécharger l'appli Bellabeat.
2. Lancez l'appli Bellabeat et suivez les instructions.
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur support.bellabeat.com.

COMMENT PORTER TIME

Times est conçu pour être porté comme montre-bracelet avec des bracelets interchangeables.

COMMENT RÉGLER VOTRE TIME

Pour régler la montre, tirez sur la couronne (1) et tournez pour régler l'heure (2). Dès que votre montre est à l'heure, poussez sur la couronne pour la remettre en place et la verrouiller (3).

DE MISE EN ROUTE

Votre montre Time est livrée avec une pile bouton CR2032 qui n'a pas encore été utilisée. Pour la mettre sous tension, utilisez un objet pointu pour pousser délicatement la batterie jetable vers le haut. Quand la pile est correctement placée, la montre doit vibrer pour indiquer que la montre est sous tension. Placez les 4 vis incluses dans la boîte dans les 4 emplacements prévus à l'arrière du couvercle pour fermer la montre.

INSTALLATION DE L'APPLICATION

1. Allez sur l'App Store (utilisateurs iOS) ou sur Google Play (utilisateurs Android) pour télécharger l'appli Bellabeat.
2. Lancez l'appli Bellabeat et suivez les instructions.
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur support.bellabeat.com.

COMMENT PORTER TIME

Times est conçu pour être porté comme montre-bracelet avec des bracelets interchangeables.

COMMENT RÉGLER VOTRE TIME

Pour régler la montre, tirez sur la couronne (1) et tournez pour régler l'heure (2). Dès que votre montre est à l'heure, poussez sur la couronne pour la remettre en place et la verrouiller (3).

DE MISE EN ROUTE

Votre montre Time est livrée avec une pile bouton CR2032 qui n'a pas encore été utilisée. Pour la mettre sous tension, utilisez un objet pointu pour pousser délicatement la batterie jetable vers le haut. Quand la pile est correctement placée, la montre doit vibrer pour indiquer que la montre est sous tension. Placez les 4 vis incluses dans la boîte dans les 4 emplacements prévus à l'arrière du couvercle pour fermer la montre.

COMMENT SYNCHRONISER VOTRE TIME

Pour obtenir des instructions détaillées concernant la synchronisation de votre Time et l'appli Bellabeat, veuillez consulter https://support.bellabeat.com/timesync

RÉSISTANCE À L'EAU

Votre Time a passé avec succès le test de résistance à l'eau ATM grade 3, ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures, il peut résister au lavage des mains et au contact occasionnel avec l'eau.

SPÉCIFICATIONS

• Dimensions :
Hauteur : 11,9 mm
Largeur : 41 mm
Profondeur : 235 mm
Poids : 65 g
Matériaux : Acier inoxydable
• Source d'alimentation :
- Batterie 1 : Pile bouton CR2032
- Batterie 2 : SR621SW
• Connectivité : Sans fil
• Capteurs : accéléromètre tridimensionnel
• Moteur vibreur haptique pour les alarmes et les notifications
• Mise à jour OTA (mise à jour par les ondes)

Compatibilité : iPhone 5 et versions ultérieures, iPad 4 et versions ultérieures, iPod Touch 6 et versions ultérieures, Android 4.3 et versions ultérieures.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Pour obtenir des informations concernant le remplacement de la batterie, veuillez consulter https://support.bellabeat.com/timebattery

CHANGEMENT DE BRACELET

Pour obtenir des informations concernant le changement de bracelet, veuillez consulter https://support.bellabeat.com/timestrap

ÉLIMINATION APPROPRIÉE

NE PAS JETER le produit dans les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme ordure ménagère. Il doit plutôt être déposé dans un point de collecte approprié, dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques. Le recyclage des matériaux aides à préserver les ressources naturelles.

CERTIFICATION

L'identification FCC se trouve au dos de l'appareil.

Conformité à la PARTIE 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

NOTE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause réellement des interférences nuisibles aux réceptions radio ou de télévision, ce qui peut se déterminer en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE INCORRECT. POUR JETER UNE BATTERIE USAGÉE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS.

LA GARANTIE, L'ENTRETIEN ET LA POLITIQUE DE RETOUR

Bellabeat Inc. garantit que l'appareil original acheté à Bellabeat ou à un revendeur agréé sera exempt de défaut sous une utilisation normale pendant une durée d'un an, sauf pour les résidents de l'Espace économique européen (EEE) qui ont acheté leur appareil Bellabeat dans l'EEE dont la durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat.
La boutique Bellabeat.com offre une garantie de remboursement de 30 jours. Veuillez vous assurer que vous incluez tous les accessoires, le guide d'utilisateur et le carton d'emballage d'origine, sinon le produit ne peut pas faire l'objet d'un remplacement ou d'un remboursement, contactez le Service clients sur support.bellabeat.com. Davantage d'informations à propos de la garantie, l'entretien et la politique de renvoi peuvent être consultées sur www.bellabeat.com/returns.

ATTENTION

• Si les vis ne sont pas insérées et serrées correctement, votre Time ne sera pas résistant à l'eau.
• Cet emballage contient de petites pièces pointues qui peuvent être dangereuses pour les enfants et qui doivent donc rester hors de leur portée. Ce produit n'est pas un jouet – ne jamais laisser les enfants jouer avec. Rangez toujours le produit hors de portée des enfants. Les sacs ou les nombreuses petites pièces qu'il y contiennent peuvent provoquer un étouffement s'ils sont avalés.
• La bracelet milanais Time peut être facilement changé. Consultez support.bellabeat.com pour obtenir des instructions détaillées.
• Time n'est pas conçu ou destiné aux enfants.
• Tenez tout tous les produits hors de portée des machines en fonctionnement.
• Utilisez uniquement le tournevis adapté pour serrer les vis.
• Time n'est pas un dispositif médical.
• La température de fonctionnement idéale est de 32 - 104°F (0 - 40 °C). Une chaleur ou un froid extrême peut endommager votre montre ou ses accessoires.
• Gardez Time éloigné des sources de chaleur et de feu, telles que radiateur, four à micro-ondes, cuisinière, chauffe-eau, radiateur ou bougie.
• N'exposez pas Time à la lumière directe du soleil (comme le tableau de bord d'une voiture) pendant des périodes prolongées.
• Ne pas faire tomber votre Time ou la pile. Si votre Time ou la pile tombe, en particulier sur une surface dure, il peut être abîmé et ne pas être couvert par la garantie.
• N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre, ou tout autre agent chimique (tel que l'alcool et le benzène) pour nettoyer la montre ou ses accessoires. Ces substances peuvent endommager les pièces ou présenter un risque d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer la montre et ses accessoires.

BENUTZERHANDBUCH DE

ÜBER

Time ist eine hybride Smartwatch, die mit der Bellabeat App zusammenarbeitet, um Ihnen zu helfen, den Überblick über Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu behalten. Detaillierte Informationen zu allen Funktionen finden Sie unter support.bellabeat.com/features. Eine Einweg-Batterie, die bis zu 6 Monate hält, ist im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG

Zeh Hybrid-Smartwatch, Mailänder Edelstahlband, CR2032 Batterie, Batteriewechselwerkzeug, 4x Schrauben

ERSTE SCHRITTE

1. Gehen Sie zum App Store (iOS-Benutzer) oder zu Google Play (Android-Benutzer).
2. Öffnen Sie die Bellabeat-App und folgen Sie den Anweisungen.
Um die Bellabeat-App herunterzuladen. Weitere Anweisungen finden Sie unter support.bellabeat.com.

WIE SIE TIME TRAGEN

Time wurde so entwickelt, dass sie als Armbanduhr mit Wechselbändern getragen werden kann.

ZEITEINSTELLUNG

Um die Einstellung einzustellen, ziehen Sie die Krone der Uhr heraus (1) und drehen, um die richtige Zeit einzustellen (2). Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Krone wieder in den Mechanismus zurück, um sie zu arretieren (3).

EINSCHALTEN

Ihre Time wird mit einer CR2032 Knopfzelle geliefert, die noch nicht installiert wurde. Um Ihr Gerät einzuschalten, gebrauchen Sie einen spitzen Gegenstand, um den Deckel sanft anzuheben Akku hineinzuschieben. Sobald der Akku sicher platziert ist, sollte er vibrieren und zu zeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Setzen Sie die 4 in der Box befindlichen Schrauben in die 4 Löcher auf der Rückseite des Deckels und schließen das Gerät.

INSTALLATION DER ANWENDUNG

1. Gehen Sie zum App Store (iOS-Benutzer) oder zu Google Play (Android-Benutzer).
2. Öffnen Sie die Bellabeat-App und folgen Sie den Anweisungen.
Um die Bellabeat-App herunterzuladen. Weitere Anweisungen finden Sie unter support.bellabeat.com.

Kompatibilität: iPhone 5 und höher, iPad 4 und höher, iPod touch 6 und höher, Android 4.3 und höher

BATTERIEAUSTAUSCH

Für Anweisungen zum Batterieaustausch beachten Sie bitte https://support.bellabeat.com/timebattery

BANDWECHSEL

Für Anweisungen zum Wechseln des Armbandes besuchen Sie bitte https://support.bellabeat.com/timestrap

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORTUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt NICHT im Hausmüll. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Stattdessen ist sie der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zu übergeben. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

ZERTIFIZIERUNG

Die FCC-ID befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Überprüfnummer mit FCC Teil 15

Dieses Gerät stimmt mit dem Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Benutzung in Geschäftsumfeld zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und erzeugt möglicherweise Energie auf Funkfrequenzen und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung oder unter Nichtbeachtung der Anweisungen Funkkommunikation stören. Bei funkrelevanten vorrauschen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, die durch Ausschalten können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beseitigen:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
• Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Produkt und Receiver.
• Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als der, mit dem der Empfänger verbunden ist.
• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für weitere Empfehlungen.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR BEI EINEM FALSCHEN TYP DURCH EINE FALSCHE SORTE ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.

GARANTIE, WARTUNG UND RÜCKGABEPOLITIK

Bellabeat Inc. gewährleistet, dass das bei Bellabeat oder beim autorisierten Händler gekaufte Originalgerät unter normalen Nutzungsbedingungen ein Jahr lang frei von Mängeln sein wird, ausgenommen für die Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die das Bellabeat-Gerät im EWR gekauft haben, für die eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum gilt. Das Bellabeat-Geschäft bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Bitte stellen Sie sicher, alle Zubehörteile, das Benutzerhandbuch sowie die Originalverpackung beizufügen, da das Produkt ansonsten nicht zurückgegeben werden kann. Für Ihre Erstattungsanfrage kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter support.bellabeat.com. Weitere Infos über Garantie, Wartung und Rückgabepolitik finden Sie unter www.bellabeat.com/returns.

ZEITSYNCHRONISIERUNG

Detaillierte Anweisungen zur Synchronisation Ihrer Zeit mit der Bellabeat-App finden Sie unter https://support.bellabeat.com/timesync

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Ihre Time hat die Wasserbeständigkeit nach ATM Stufe 3 bestanden un das bedeutet, dass sie spritzwassergeschützt ist, den Händewaschen und gelegentlichem Kontakt mit Wasser standhält.

SPEZIFIKATIONEN

• Abmessungen:
Höhe: 11,9 mm (0,4 Zoll)
Breite: 41 mm (1,6 Zoll)
Tiefe: 235 mm (9,2 Zoll)
Gewicht: 65 g (2,29 Unzen)
Materialien: Edelstahl
• Stromquelle:
Akku 1: CR2032 Knopfzellenakku
Akku 2: SR621SWW
• Konnektivität: Kabellos
• Sensoren: Dreiachsiger Beschleunigungsmesser
• Haptischer Vibrationsmotor für Alarme und Benachrichtigungen
• OTA-Update (Over the Air Update)

Kompatibilität: iPhone 5 und höher, iPad 4 und höher, iPod touch 6 und höher, Android 4.3 und höher

BATTERIEAUSTAUSCH

Für Anweisungen zum Batterieaustausch beachten Sie bitte https://support.bellabeat.com/timebattery

BANDWECHSEL

Für Anweisungen zum Wechseln des Armbandes besuchen Sie bitte https://support.bellabeat.com/timestrap

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORTUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt NICHT im Hausmüll. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Stattdessen ist sie der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zu übergeben. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der

ZERTIFIZIERUNG

Die FCC-ID befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Überprüfnummer mit FCC Teil 15

Dieses Gerät stimmt mit dem Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt,

ACHTUNG

• Wenn die Schrauben nicht richtig eingesetzt und angezogen werden, ist Ihre Time nicht wasserdicht.
• Dieses Produkt enthält kleine und scharfe Teile, die für Kinder gefährlich sein können und sollte außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – niemals Kindern erlauben, mit diesem Produkt zu spielen. Lagern Sie dieses Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Beutel selbst oder die vielen darin enthaltenen Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
• Die Time Milanese Armbänder können problemlos gewechselt werden, für detaillierte Anweisungen besuchen Sie support.bellabeat.com.
• Time ist nicht für Kinder konzipiert oder bestimmt.
• Halten Sie alle Produkte von Maschinen fern.
• Verwenden Sie nur den Einstellen der Schrauben nur den passenden Schraubenzieher.
• Time ist kein Medizinprodukt.
• Ideale Betriebstemperaturen sind 32 - 104°F (0 - 40 °C). Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder Zubehör beschädigen.
• Halten Sie Time von Wärme- und Feuerquellen, wie zB einem Herd, einer Mikrowelle, einem Ofen, Wassererhitzer, Heizkörper oder einer Kerze fern.
• Setzen Sie Time nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht (z.B. auf einem Armaturenbrett) aus.
• Lassen Sie Ihre Zeit oder Ihren Akku nicht fallen. Wenn Time oder der Akku fallen gelassen wird, insbesondere auf einer harten Oberfläche, kann er beschädigt werden, was nicht unter die Garantie fällt.
• Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Pulver oder andere chemische Mittel (wie Alkohol und Benzin) zum Reinigen Ihrer Uhr oder zu reinigen. Diese Stoffe können Teile beschädigen oder eine Brandgefahr darstellen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.

bellabeat

time

@bellabeat @GetBellaBeat

Enjoy your Time and share your adventures with us.
Profitez de votre Time et partagez vos aventures avec nous.

Time User Manual

Z fold

Paper: 120 g/m2 (regular offset)

Pantone 431 C

Cut

Crease

MANUAL DEL USUARIO — ES

ACERCA DE

Time es un reloj inteligente híbrido que funciona junto con la aplicación Bellabeat, para ayudarte a realizar un seguimiento de su salud y bienestar. Para obtener información detallada sobre todas las funciones, visite support.bellabeat.com/features. Time viene con una batería desechable incluida en el paquete, que dura hasta 6 meses.

QUÉ INCLUYE

Reloj inteligente híbrido time, Malla milanesa de acero inoxidable, Batería CR2032, Herramienta de reemplazo de batería, 4 tornillos

PRIMEROS PASOS



ENCENDIDO

Su Time se envía con una batería monedal de celdas CR2032 que no está previamente instalada. Para encender su dispositivo, utilice un alfiler para tirar de la tapa suavemente y quitar la tira de tracción. Si la batería está colocada de forma segura, deberá vibrar para mostrar que el dispositivo está encendido. Coloque los 4 tornillos de la caja en los 4 orificios en la parte posterior de la tapa para cerrar el dispositivo.

INSTALAR LA APLICACIÓN

1. Vaya a App Store (usuarios de iOS) o a Google Play (usuarios de Android) para descargar la aplicación Bellabeat. 2. Abra la aplicación Bellabeat y siga las instrucciones.
Puede encontrar más instrucciones en support.bellabeat.com

COMO USAR EL TIME

Time fue diseñado para ser usado como un reloj de pulsera con mallas intercambiables.

CÓMO CONFIGURAR SU TIME

Para configurar el ajuste del reloj, tire de la corona del reloj (1) y gírela para configurar la hora (2). Una vez que haya terminado, presione la corona hacia atrás (3) y el mecanismo para bloquearla (3).

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar la batería, visite https://support.bellabeat.com/timebattery

CAMBIO DE LA MALLA

Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la malla, visite https://support.bellabeat.com/timestrap

DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA

NO elimine este producto con la basura doméstica. La batería incluida que este producto no debe ser tratada como basura doméstica. En su lugar deberá ser entregado en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

CERTIFICACIÓN

Bellabeat Inc. está autorizada a aplicar el marcado CE en su producto, garantizando así su conformidad con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/EU y otras de aplicables. Puede encontrar la Declaración de conformidad completa en www.bellabeat.com/declaration.

bellabeat
FCC ID: 2ABZJ-TIMX0

El FCC ID se encuentra en la parte de atrás del aparato.

Cumplimiento con el APARTADO 15 DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobadas de manera expresa por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un aparato digital de clase B, conforme al Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una determinada instalación. Si este equipo ocasiona efectivamente interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las que se pueden identificar al apagar o encender el equipo, se anima al usuario a intentar solucionar el problema por medio de una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y la antena receptora.
- Conecte el equipo de a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado la antena receptora.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

LA GARANTÍA, EL MANTENIMIENTO Y LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Bellabeat Inc. garantiza que el dispositivo originale adquirido de Bellabeat o mediante un revendedor autorizado no presentará defectos en condiciones de uso normal durante el periodo de un año, excepto para los residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) que hayan adquirido el dispositivo originale de Time, en el periodo de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra.
La tienda Bellabeat.com ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días. Asegúrese de incluir todos los accesorios, el manual del usuario y la factura de compra. Bellabeat podrá devolver el producto. Para solicitar un reembolso, comuníquese con el Servicio al cliente en support.bellabeat.com.
Puede encontrar más información sobre la garantía, el mantenimiento y la política de devolución en el sitio www.bellabeat.com/returns.

ATENCIÓN

- Si los tornillos no son insertados y ajustados correctamente, su Time no será resistente al agua.
- Este paquete contiene piezas pequeñas y filosas, que pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el producto no en un juguete; nunca permita que los niños jueguen con este producto. Guarde siempre el producto fuera del alcance de los niños. Las bolsas mismas o las diversas partes pequeñas de plástico o ingeridas, pueden causar asfixia o ser ingeridas. ¿Las Mallas Milanesas del Time pueden cambiar fácilmente, para obtener instrucciones detalladas, visite support.bellabeat.com.
- El Time no está diseñado ni pensado para nadar.
- Mantenga todos los productos lejos de cualquier maquinaria operando.
- Use solo el destornillador adecuado para ajustar los tornillos.
- Time no es un dispositivo médico.
- Temperaturas ideales de funcionamiento entre 5° - 104°F (o 40°C). El calor o el frío extremos pueden dañar su dispositivo o accesorios.
- Mantenga el Time alejado de las fuentes de calor, como un calentador, horno de microondas, una estufa, calentador de agua, radiador o vela.
- No exponga el Time a la luz solar directa (como en ventanas de un automóvil) por periodos prolongados.
- No deje caer su Time o la batería. Si se caen, especialmente en una superficie dura, y el producto parece no está cubierto por la garantía.
- No use ningún detergente químico, polvo u otros agentes químicos (como alcohol y benceno) para limpiar el dispositivo o los accesorios. Estas sustancias pueden causar daños a las piezas externas o internas, incendio. Use un paño limpio, suave y seco para limpiar el dispositivo y los accesorios.

MANUAL DO USUÁRIO — PT

INFORMAÇÕES

Time é um smartwatch híbrido que funciona em conjunto com o app Bellabeat para ajudar você a manter registro da sua saúde e bem-estar. Para informações detalhadas de todas as suas funções, visite support.bellabeat.com/features. Time vem com uma bateria descartável incluída na embalagem que dura até 6 meses.

O QUE ESTÁ INCLUSO

Time smartwatch híbrido, correia Milanese em aço inoxidável, Bateria CR2032, Ferramenta para a substituição da bateria, 4x parafusos.

PRIMEIROS PASSOS

ENERGIZANDO

O seu Time é entregue com uma bateria tipo coin cell CR2032 que não foi instalada previamente. Para energizar o seu aparelho, utilize um objeto afiado para levantar a tampa e remover a tira de tração. Se a bateria estiver bem colocada, o aparelho deve vibrar para mostrar que está ligado. Coloque os quatro parafusos da caixa nos quatro orifícios da parte traseira da tampa para fechar o aparelho.

INSTALAR O APLICATIVO

1. Vá para a App Store (usuários iOS) ou para Google Play (usuários Android) para baixar o app Bellabeat. 2. Abra o app Bellabeat e siga as instruções.
Você encontrará mais instruções em support.bellabeat.com

COMO USAR TIME

Time foi projetado para ser usado como relógio de pulso com correias intercambiáveis.

COMO AJUSTAR O SEU TIME

Para ajustar as configurações do seu relógio, puxe a coroa do relógio para fora (1) e gire-a para ajustar a hora correta (2). Após terminar, empurre a coroa de volta ao mecanismo para travá-la (3).

COMO SINCRONIZAR O SEU TIME

Para instruções detalhadas sobre como sincronizar o seu Time ao app Bellabeat, visite https://support.bellabeat.com/timesync

RESISTENTE À ÁGUA

O seu Time passou no teste de resistência à água de grau 3 ATM, o que significa que é resistente a esprimos, e que pode suportar a lavagem das mãos e contatos ocasionais com água.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:
Altura: 11,9 mm (0,44 pol)
Largura: 41mm (1,6 pol)
Profundidade: 235mm (9,2 pol)
Peso: 25g (0,9 onças).
Materiais: aço inoxidável
- Fonte de energia:
- Bateria 1: bateria tipo coin cell CR2032
- Bateria 2: SR621SW
- Conectividade: Inalâmbrica
- Sensores: acelerômetro de três eixos
- Motor de vibração háptil para alarmes e notificações
- Actualização OTA (Over the Air)

Compatibilidade: iPhone 5 e posteriores, iPad 4 e posteriores, iPod touch 6 e posteriores, Android 4.3 e posteriores

SUBSTITUIR A BATERIA

Para instruções sobre como substituir as baterias, visite https://support.bellabeat.com/timebattery

TROCAR A CORREIA

Para instruções sobre como trocar a correia, visite https://support.bellabeat.com/timestrap

DESCARTE ADEQUADO

NÃO descarte este produto no lixo doméstico. A bateria incluída neste produto não deve ser tratada como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser adequadamente descartado em um ponto de coleta para equipamentos elétricos e eletrônicos. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.

CERTIFICAÇÃO

Bellabeat Inc. é autorizada a aplicar a marcação CE no seu produto, declarando assim a conformidade aos requisitos fundamentais e outras provisões das Diretrizes 2014/53/EU e outras Diretrizes aplicáveis. Declaração de Conformidade completa está disponível em www.bellabeat.com/declaration.

bellabeat
FCC ID: 2ABZJ-TIMX0

O FCC ID acha-se na parte posterior do dispositivo.

Conformidade com a Parte 15 FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A utilização está sujeita às duas condições indicadas em seguida: (1) este dispositivo não deverá causar interferências nocivas, e (2) o dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamentos indesejados. Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do utilizador para operar o produto.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são projetados para fornecer protegeo razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência inacceitável no recebimento de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas. Reorientar ou repositionar a antena de recepção. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. Ligar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado. Consultar o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

PRECAUÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

Bellabeat Inc. garantit que l'appareil original acheté à Bellabeat ou à un revendeur agréé ne présentera pas de défaut avec une utilisation normale pendant une durée d'un an, sauf pour les résidents de l'Espace économique européen (EEE) qui ont acheté l'appareil Bellabeat dans l'EEE dont la durée de garantie est de deux ans à partir de la date d'achat.
La boutique Bellabeat.com offre une garantie de remboursement de 30 jours. Veillez à inclure tous les accessoires, le guide d'utilisateur et le carton d'emballage d'origine, sinon le produit ne peut pas être renvoyé. Pour une demande de remboursement, contactez le Service clients sur support.bellabeat.com.
Rendez-vous sur la boutique de la garantie, l'entretien et la politique de retrait peuvent être consultés sur www.bellabeat.com/returns.

ATENÇÃO

- Se os parafusos não forem corretamente inseridos e apertados, seu Time não será resistente à água.
- Este pacote contém partes pequenas e afiadas que podem ser perigosas para crianças e deve ser mantido fora do alcance delas. Este produto não é um brinquedo - nunca permita que crianças brinquem com este produto. Guarde sempre este produto longe do alcance das crianças. As próprias embalagens ou diversas partes pequenas de plástico podem causar engasgo caso sejam ingeridas.
- As correias Time Milanese podem ser trocadas facilmente, para instruções detalhadas, visite support.bellabeat.com.
- Time não foi pensado ou projetado para natação.
- Mantenha todos os produtos longe de máquinas em operação.
- Use somente a chave apropriada para ajustar os parafusos.
- Time não é um dispositivo médico.
- As temperaturas ideais de operação são 0 a 40°C (32 a 104°F). O calor extremo pode danificar o seu aparelho ou os acessórios.
- Mantenha Time longe de fontes de calor, como um forno, um aquecedores, fornos micro-ondas, fornos comum, aquecedores de água, radiadores ou velas.
- Não exponha Time à luz do sol direta (tais como o painel de um carro) por longos períodos.
- Não deixe cair Time ou a bateria cair. Se o Time ou a bateria forem deixados cair, especialmente em superfícies duras, podem danificar-se, o que não é coberto pela garantia.
- Não use detergente químico, pó ou outros agentes químicos (tais como álcool e benzeno) para limpar o aparelho ou os seus acessórios. Essas substâncias causarão danos às partes externas e apresentam risco de incêndio. Use um pano limpo, macio e seco para limpar o aparelho e os acessórios.

MANUALE UTENTE — IT

INFORMAZIONI

Time è uno smartwatch ibrido che funziona insieme all'app Bellabeat per aiutarti a tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere. Per informazioni dettagliate su tutte le funzioni visita support.bellabeat.com/features. Time viene fornito con una batteria inclusa nella confezione che dura fino a 6 mesi.

COSA COMPRENDE

Lo smartwatch ibrido Time, Il cinturino tipo Milanese in acciaio inox, una batteria ,CR2032, uno strumento per la sostituzione della batteria e quattro viti.

PRIMI PASSI

PER ACCENDERLO

Il tuo Time ti viene spedito con una batteria a bottone CR2032 che non è preinstallata. Per accendere il dispositivo, usare un oggetto appuntito per sollevare il linguetto con gentilezza, posizionare la batteria all'interno. Quando la batteria è posizionata adeguatamente, dovrebbe vibrare per mostrare che il dispositivo è acceso. Posizionare le 4 viti dalla scatola nei 4 fori sul retro del coperchio per chiudere il dispositivo.

INSTALLARE L'APP

1. Vai su App Store (utenti iOS) o su Google Play (utenti Android) per scaricare l'app Bellabeat. 2. Avvia l'app Bellabeat e segui le istruzioni.
Puoi trovare ulteriori istruzioni su: support.bellabeat.com

COME INDOSSARE TIME

Time è stato progettato per essere indossato come un orologio da polso con cinturini intercambiabili.

COME IMPOSTARE L'ORA

Per impostare l'orologio, estrai la corona dell'orologio (1) e girala per impostare l'ora esatta (2). Una volta che hai finito, premi la corona nel meccanismo per bloccarla (3).

COME SINCRONIZZARE IL TUO TEMPO

Per istruzioni dettagliate sulla sincronizzazione Il tuo Time con l'app Bellabeat, visita https://support.bellabeat.com/timesync

IMPERMEABILE

Il tuo Time ha superato il test di resistenza all'acqua ATM grado 3, il che significa che è resistente agli spruzzi, in grado di sopportare il lavaggio delle mani e il contatto occasionale con l'acqua.

SPECIFICHE

- Dimensioni:
Altezza: 11,9 mm
Larghezza: 41 mm
Peso: 25g (0,9 oz)
Materiale: acciaio inox
- Fonte di energia:
- Batteria 1: CR2032 a bottone
- Batteria 2: SR621SW
- Connessione: Wireless
- Sensori: accelerometro triassiale
- Motore a vibrazione aptica per allarmi e notifiche
- Aggiornamento OTA (Over the Air update)

Compatibilità: iPhone 5 e versioni successive, iPad 4 e versioni successive, iPod touch 6 e versioni successive, Android 4.3 e versioni successive.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per leggere le istruzioni sul come sostituire la batteria vai a: https://support.bellabeat.com/timebattery

SOSTITURE LA CINGHIETTA

Per sostituire la cinghietta vai a: https://support.bellabeat.com/timestrap

SMALTIMENTO

NON gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere invece consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a rispettare l'ambiente.

CERTIFICAZIONE

Bellabeat Inc. è autorizzata ad applicare il marchio CE sui suoi prodotti a dichiarazione della conformità ai requisiti fondamentali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE e altre Direttive applicabili. La Dichiarazione di Conformità può essere trovata all'indirizzo www.bellabeat.com/declaration.

bellabeat
FCC ID: 2ABZJ-TIMX0

L'ID FCC è posizionato su dietro del dispositivo.

Conformità FCC PART 15

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle Norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo causa interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa un'interferenza che potrebbe causare operazioni indesiderate. I cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di operare sul prodotto.

NOTA: Il presente equipaggiamento è stato testato e trovato idoneo per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati creati per fornire una protezione accettabile contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo equipaggiamento genera, usa e può irradiare energia a radio frequenze e se non installato secondo le istruzione, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non possano verificarsi in determinata installazione. Se questo equipaggiamento causa interferenze dannose alla ricezione radio o video, che può riscontrarsi con l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, l'utente è incoraggiato a tentare le interferenze con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quella a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il venditore o un tecnico TV/radio esperto per maggiore assistenza.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN'ALTRA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

GARANZIA, SULLA MANUTENZIONE E SULLA POLITICA DI RESTITUZIONE

Bellabeat Inc. garantisce che il dispositivo originale acquistato da Bellabeat o da un rivenditore autorizzato non avrà alcun difetto nell'uso ordinario per un periodo di un anno, tranne per i residenti dell'area economica europea (AEE) che hanno acquistato il prodotto originale Bellabeat in un'area AEE in cui il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto.
Il negozio Bellabeat.com offre 30 giorni di rimborso garantito. Assicurarsi di includere tutti gli accessori, manuali d'uso e la confezione originale, altrimenti il prodotto non sarà restituibile. Per richiedere un rimborso, contattare il servizio clienti a support.bellabeat.com.
Ulteriori informazioni sulla garanzia, sulla manutenzione e sulla politica di restituzione possono essere trovate qui www.bellabeat.com/returns.

ATTENZIONE

- Se le viti non sono inserite e serrate correttamente, il tuo Time non sarà impermeabile.
- Questo pacchetto contiene parti piccole e taglienti che potrebbero essere pericolose per i bambini e dovrebbero essere tenute fuori dalla loro portata. Non permettere che il prodotto - non permettere mai ai bambini di giocare con questo prodotto. Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le buste stesse o le numerose parti che sono ingerite possono causare asfissia o sono ingerite.
- I cinturini Time Milanese possono essere cambiati facilmente, per istruzioni dettagliate visitare: support.bellabeat.com.
- Il Time non è progettato o destinato a bagnarsi.
- Tenere tutti i prodotti lontano dalle macchine che sono in funzione.
- Utilizzare solo il cacciavite appropriato per regolare le viti.
- Time non è un dispositivo medico.
- La temperatura di funzionamento ideali sono 0-40 °. Il calore estremo o il freddo possono danneggiare il dispositivo o gli accessori.
- Tenere il Time lontano da fonti di calore e fuoco, come stufe, forni a microonde, stufe, scaldabagno, radiatori o candele.
- Non esponi il Time alla luce diretta del sole (come il cruscotto dell'auto) per periodi prolungati.
- Non lasciar cadere il Time o la batteria. Se il tuo Time o la batteria cadono, specialmente su una superficie dura, potrebbero subire danni il che non è coperto da garanzia.
- Non utilizzare detergenti chimici, detersivi in polvere o altri agenti chimici (come alcool e benzene) per pulire il dispositivo o gli accessori. Queste sostanze causeranno danni alle parti o presentare rischio di incendio. Per pulire gli accessori e lo stesso dispositivo utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto.

bellabeat

time

USER MANUAL

ENG/FR/DE/ES/PT/IT