## ESPAÑOL

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Lea la guía de inicio rápido antes de usar este producto. Consulte la guía de la garantía para obtener información sobre el servicio y la garantía. Si se produjese algún tipo de daño por no haber seguido las instrucciones o directrices, la garantía no lo cubrirá.

CORSAIR K57 RGB WIRELESS Teclado para juegos con tecnología SLIPSTREAM WIRELESS
Nombre del producto y modelo:
Teclado inalámbrico/RGP0085
Nombre del producto y modelo:
Dongle inalámbrico/RGP0066

Capacidad de teclado inalámbrico: 5V ⎓ 900mA Max.
Clasificación de dongle inalámbrico: 5V ⎓ 80mA Max.

**DIRECTRICES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**

- Use el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de la guía de inicio rápido.
- Cargue el producto exclusivamente con el cable de datos/carga USB incluido y con un puerto USB tipo A del ordenador.
- Use y almacene este producto en un entorno a temperatura ambiente.
- Limpie el producto con un paño seco.
- Use el producto con accesorios aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el producto cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo o cuando se den condiciones relacionadas con la energía, como un apagón o durante una tormenta eléctrica.
- Remita el producto al personal de servicio cualificado si se daña o si no funciona correctamente. También aplicable a los accesorios incluidos.
- No cubra ni bloquee las aperturas de ventilación, y no use el producto en un espacio reducido.
- No use ni guarde el producto cerca de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol.
- No use el producto y no lo exponga a líquidos. Apáguelo inmediatamente si entra en contacto con algún líquido.
- No coloque el producto cerca ni sobre cables de alimentación u otro equipo eléctrico.
- No inserte objetos extraños en las aberturas del producto.

**DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA**

- Este producto tiene una batería de polímero litio no sustituible por el usuario.
- No intente quitar la batería.
- No intente cambiar la batería. En lugar de eso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CORSAIR para obtener información sobre la reparación o la reposición.
- No tire el producto a la papelera de casa.

**PRECAUCIÓN:**

Si no se siguen las directrices de seguridad, podrían provocarse daños, explosiones, incendios y descargas eléctricas.

**INFORMACIÓN PARA EXTRAER LA BATERÍA**

Este producto utiliza una batería recargable, por lo que hay que seguir ciertas directrices de seguridad cuando el producto se deshabilite para su desecho y reciclaje. Para retirar la batería con seguridad para desecharla y reciclarla, siga los pasos numerados y los diagramas que figuran a continuación.

1.

3.



4.



CORSAIR MEMORY, Inc. anima a los clientes a reciclar el hardware electrónico utilizado y las baterías recargables de acuerdo con las leyes y reguladas locales.

CE CORSAIR MEMORY, Inc. declara que los equipos de radiofrecuencia «RGP0085» y «RGP0066» cumplen con la directiva 2014/53/EU y con la directiva 2011/65/EU. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad original en "regulatory@corsair.com".

Banda de frecuencia: 2,402–2,480 GHz
Potencia de transmisión EIRP: <10 dBm
Temperatura de funcionamiento: 0°C – + 40°C

**El representante autorizado en Europa**
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

## PORTUGUÊS

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Leia o Guia de início rápido antes de utilizar o produto e consulte o Guia sobre a garantia para obter informações sobre a garantia e a assistência. Caso ocorram danos causados pelo incumprimento das instruções ou diretrizes, a garantia não será aplicada.

CORSAIR K57 RGB SEM FIOS Teclado para jogos com tecnologia SLIPSTREAM SEM FIOS
Nome e modelo do produto: Teclado sem fios/RGP0085
Nome e modelo do produto: Dongle sem fio/RGP0066

Tensão nominal do teclado sem fios: 5V ⎓ 900mA Max.
Tensão nominal do dongle sem fios: 5V ⎓ 80mA Max.

**DIRETRIZES DE SEGURANÇA SOBRE O PRODUTO**

- Use este produto conforme o Guia de início rápido e as instruções do fabricante.
- Carregue o dispositivo apenas com o cabo de recarga ou de dados USB incluído e por meio de uma porta USB de tipo A no seu PC.
- Use e guarde este produto em um ambiente com temperatura controlada.
- Limpe o produto apenas com um pano seco.
- Use este produto apenas com os acessórios aprovados pelo fabricante.
- Desligue o produto caso não seja usado por um longo período ou durante eventos relacionados com energia, como uma interrupção de energia ou a ocorrência de trovoada.
- Caso o produto e/ou os seus acessórios tenham sido danificados e/ou não funcionem corretamente, envie o produto para pessoal técnico qualificado.
- NÃO cubra ou bloqueie quaisquer aberturas destinadas à ventilação, nem use o produto em um espaço limitado.
- NÃO use nem guarde o produto junto a fontes de calor ou sob exposição direta à luz solar.
- NÃO exponha ou use o produto junto a líquidos e desligue-o de imediato caso eles entrem em contato com o produto.
- NÃO coloque o produto em ou junto a cabos de alimentação ou outro equipamento elétrico.
- NÃO insira objetos estranhos nas aberturas do produto.

**DIRETRIZES DE SEGURANÇA SOBRE A BATERIA**

- Este produto tem uma bateria de polímero de lítio que não deve ser manuseada pelo usuário.
- NÃO tente remover a bateria.
- NÃO tente trocar a bateria. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da CORSAIR para obter informações sobre o reparo ou a substituição da bateria.
- NÃO descarte este produto como lixo doméstico.

**CUIDADO:**

O incumprimento de todas as diretrizes de segurança poderá resultar em danos no produto, explosões,incêndios e/ou choques elétricos.

**INFORMAÇÕES SOBRE A REMOÇÃO DA BATERIA**

Este produto usa uma bateria recarregável, sendo obrigatório cumprir as diretrizes de segurança caso ele se torne inválido e seja consequentemente encaminhado para eliminação e reciclagem. Para remover a bateria em segurança e proceder posteriormente à sua eliminação e reciclagem, cumpra as etapas numeradas com os diagramas apresentados a seguir.

1.



3.



4.



A CORSAIR MEMORY, Inc. incentiva os clientes a reciclar hardware eletrónico usado e baterias recarregáveis de acordo com as leis e os regulamentos locais.

CE A CORSAIR MEMORY, Inc. declara que os modelos de equipamento de rádio "RGP0085" e "RGP0066" estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e Diretiva 2011/65/UE. É possível obter uma cópia da declaração original de conformidade através de "regulatory@corsair.com".

Banda de frequência: 2,402–2,480 GHz
Energia de transmissão EIRP: <10 dBm
Temperatura de operação: 0°C – + 40°C

**O representante autorizado na Europa**
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

## POLSKI

**WAŻNE INFORMACJE**

Przed użyciem tego produktu przeczytaj skróconą instrukcję obsługi i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi gwarancji i serwisu zamieszczonymi w przewodniku gwarancyjnym. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli uszkodzenia powstały w wyniku nieprzestrzegania instrukcji i wskazówek.

CORSAIR K57 RGB WIRELESS Klawiatura gamingowa z technologią SLIPSTREAM WIRELESS
Nazwa i model produktu:
Klawiatura bezprzewodowa/RGP0085
Nazwa i model produktu:
Adaptera bezprzewodowego/RGP0066

Napięcie znamionowe klawiatury bezprzewodowej: 5V ⎓ 900mA Max.
Napięcie znamionowe adaptera bezprzewodowego: 5V ⎓ 80mA Max..

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU**

- Produktu należy używać zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi oraz instrukcjami producenta.
- Produkt należy ładować tylko przy użyciu przewodu USB do ładowania i transmisji danych dołączonego w komplecie oraz portu USB typu A w komputerze.
- Produkt jest przeznaczony do użytku i przechowywania w temperaturze pokojowej.
- Produkt należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Produktu należy używać wyłącznie z akcesoriami zatwierdzonymi przez producenta.
- Jeżeli produkt będzie nieużywany przez dłuższy czas lub wystąpią problemy z zasilaniem, na przykład awaria zasilania lub burza z piorunami, należy go odłączyć.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania należy albo akcesoriów dodanych w komplecie należy przekazać je do naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- NIE należy zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych oraz używać produktu w miejscu ograniczonej przestrzeni.
- NIE należy używać ani przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła, a także w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE należy używać produktu w pobliżu płynów ani narażać go na ich działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie wyłączyć produkt.
- NIE należy umieszczać produktu na przewodach zasilania ani innym sprzęcie elektrycznym bądź w ich pobliżu.
- NIE należy wkładać innych przedmiotów do otworów w produkcie.

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska**

Oznaczenie wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 2012/19/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:

- Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
- Użytkownik zobowiązany jest, niepotrzebne lub zniszczone urządzenia elektryczne oddawać do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując śmieci pomagasz chronić środowisko naturalne.

CE Firma CORSAIR MEMORY, Inc. oświadcza, że modele radiowe «RGP0085» i «RGP0066 są zgodne z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem regulatory@corsair.com.

Pasmo częstotliwości: 2,402–2,480 GHz
Moc nadawania EIRP: <10 dBm
Temperatura pracy: od 0°C do + 40°C

**Autoryzowany przedstawiciel w Europie**
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

## العربية

**معلومات مهمة**

اقرأ دليل التشغيل السريع قبل استخدام هذا المنتج وراجع دليل الضمان للحصول على معلومات حول الضمان والخدمة. إذا حدث التلف بسبب عدم التمكن من اتباع أي من التعليمات أو التوجيهات فلن يسري الضمان.

CORSAIR K57 RGB WIRELESS لوحة مفاتيح ألعاب بتقنية SLIPSTREAM لاسلكية اسم ونموذج المنتج: لوحة مفاتيح لاسلكية/RGP0085
اسم ونموذج المنتج: دونجل اللاسلكي/RGP0066

معدل جهد الجهد اللاسلكي: 5V ⎓ 900mA Max.
معدل جهد الدونجل اللاسلكي: 5V ⎓ 80mA Max..

**إرشادات السلامة الخاصة بالمنتج**

- استخدم هذا المنتج بما يتفق مع دليل التشغيل السريع وتعليمات الشركة المصنعة.
- اشحن هذا المنتج باستخدام كابل الشحن/البيانات USB المزود فقط وبالمنفذ منفذ USB من النوع A بجهاز الكمبيوتر.
- استخدم هذا المنتج وخزنه في بيئة محكومة بها في حرارة الغرفة.
- نظف هذا المنتج باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بإعادة هذا المنتج إلى موظفي خدمة مؤهلين عند حدوث تلف أو عدم تشغيله بشكل سليم. ينطبق هذا أيضًا على الملحقات.
- لا تغطي أو تحجب فتحات تهوية. لا تستخدم هذا المنتج في مكان ضيق.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تخزنه بالقرب من مصادر الحرارة أو في ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من السوائل أو تعرضه لها وأطفئه فورًا عند تعرضه لأي من السوائل أو ملامستها بالسوائل.
- لا تضع هذا المنتج على أسلاك الكهرباء أو الأجهزة الكهربائية الأخرى أو بالقرب منها.
- لا تُدخل أشياء غريبة داخل فتحات المنتج.
- لا تضع أي أشياء أخرى في فتحات المنتج.

**تحذير:**

قد يسفر عدم اتباع جميع إرشادات السلامة عن تلف المنتج أو انفجار أو نشوب حريق به و/أو تعرضه لصدمة كهربائية.

**معلومات فصل البطارية**

يستخدم هذا المنتج بطارية قابلة لإعادة الشحن وجب اتباع إرشادات السلامة في حال تم إيقاف تشغيل المنتج للتخلص منها أو إعادة تدويرها. من أجل فصل البطارية بأمان للتخلص منها وإعادة تدويرها، اتبع الخطوات المرقمة بالرسومات التوضيحية فيما يلي.

1.



2.

3.



4.



يحثّ CORSAIR MEMORY, Inc. عملائها على إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية المستعملة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن بما يتفق مع اللوائح والقوانين المحلية.

CE تصدر شركة CORSAIR MEMORY, Inc. بيانًا تؤكد فيه أن طرازي الراديو «RGP0085» و«RGP0066» يتوافقان مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2014/53 و2011/65. يمكن الحصول على نسخة من الإقرار الأصلي للمطابقة من خلال "regulatory@corsair.com".

نطاق التردد: 2,402–2,480 GHz
الطاقة المشعة المكافئة لإجمالي الإرسال: <10 dBm
نطاق درجة الحرارة التشغيلية: 0°C – + 40°C

**الممثل المعتمد في أوروبا**
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

## РУССКИЙ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Перед началом эксплуатации этого изделия прочтите краткое руководство пользователя и ознакомьтесь с руководством по гарантии, в котором содержится информация о гарантии и обслуживании. При повреждениях устройства вследствие несоблюдения инструкций или указаний гарантия не применяется.

CORSAIR K57 RGB WIRELESS Игровая клавиатура с технологией SLIPSTREAM WIRELESS
Название изделия и модель: беспроводная мышь, RGP0085
Название изделия и модель: беспроводной аппаратный ключ, RGP0066

Беспроводным мышам с представленными далее параметрами: 5V ⎓ 900mA Max.
Параметры беспроводного аппаратного ключа: 5V ⎓ 80mA Max.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ**

- При эксплуатации этого изделия следует соблюдать инструкции, содержащиеся в кратком руководстве пользователя, и инструкции производителя.
- Для подзарядки этого изделия следует использовать только идущий в комплекте кабель USB для подзарядки/передачи данных и порт USB типа A на ПК.
- Изделие следует хранить в помещении при комнатной температуре.
- При очистке изделия следует использовать только сухую ткань.
- С этим изделием разрешается использовать только утвержденные производителем принадлежности.
- Отсоединяйте это изделие, если оно не используется в течение длительного времени или при возникновении ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, (например, отключение питания или во время грозы).
- В случае повреждения и (или) ненадлежащей работы изделия и (или) входящих в комплект принадлежностей отдайте устройство на проверку квалифицированному специалисту по обслуживанию.
- НЕ накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на изделии и не используйте это изделие в ограниченном пространстве.
- НЕ используйте и не храните это изделие вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- НЕ используйте это изделие в местах, где на него может попасть жидкость, не допускайте попадания на него жидкостей и отключайте устройство от сети при попадании на него жидкости.
- Не размещайте это изделие на шнурах питания или вблизи шнуров питания и другого электрооборудования.
- НЕ вставляйте посторонние предметы в отверстия изделия.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРОМ**

- Изделие содержит литий-полимерный аккумулятор, который не предназначен для обслуживания пользователем.
- НЕ пытайтесь извлечь аккумулятор.
- НЕ пытайтесь заменить аккумулятор. Чтобы получить информацию о ремонте или замене изделия, обратитесь в службу поддержки клиентов CORSAIR.
- НЕ выбрасывайте изделие в контейнеры для бытовых отходов.

**ВНИМАНИЕ!**

Несоблюдение всех правил техники безопасности может привести к повреждению изделия, взрыву, пожару и (или) поражению током.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА**

В этом изделии используется аккумуляторная батарея. При отключении устройства для последующей переработки и утилизации следует соблюдать инструкции по технике безопасности. Для безопасного извлечения аккумулятора для переработки и утилизации выполните шаги, перечисленные на схемах ниже.

1.



3.



4.



Компания CORSAIR MEMORY, Inc. рекомендует пользователям утилизировать использованные электронные устройства и аккумуляторные батареи в соответствии с местными законами и нормами.

## 繁體中文

**重要資訊**

使用本產品前請閱讀快速入門指南，並參照保固指南以取得保固和服務資訊。如果損壞是因為未遵循任何指示或指導原則而造成，則不適用保固。

CORSAIR K57 RGB WIRELESS 具有
SLIPSTREAM WIRELESS 技術的遊戲鍵盤
產品名稱和型號：無線鍵盤/RGP0085
產品名稱和型號：無線接收器/RGP0066

**鎖定電壓/電流：**
無線鍵盤額定值 5V ⎓ 900mA Max.
無線接收器額定值 5V ⎓ 80mA Max.

**產品安全指導原則**

- 根據快速入門指南和製造商指示使用本產品。
- 僅使用隨附的 USB 充電/數據傳輸線和電腦上的 USB Type-A 埠對本產品進行充電。
- 使用和存放本產品於室溫受控的環境中。
- 僅使用乾布清潔本產品。
- 僅使用製造商認可的配件搭配本產品。
- 長時間不使用或發生電力相關事件，如停電或閃電風暴期間，請拔除本產品。
- 若一隨附的配件已經損壞和/或無法正常運作，請將本產品交給合格的服務人員。
- 請勿覆蓋、阻塞任何通風口，或在密閉空間使用本產品。
- 請勿在高溫熱源的地方或陽光直射下使用或存放本產品。
- 請勿在真正液體的地方使用本產品或易露於液體中，如果接觸到液體，請立即將其關閉。
- 請勿將本產品放在電源線上或套靠在電源線或其他電氣設備。
- 請勿將異物插入產品開口處。

**警告：**

本產品若有非使用者可維修的鋰電池。

- 切勿嘗試拆卸電池。
- 切勿嘗試更換電池。有關維修或更換資訊，請聯繫 CORSAIR 客戶支援。
- 切勿將本產品棄置於家用垃圾桶中。

**警告：**

如未遵照所有安全指導原則，可能導致產品損壞、爆炸、起火和/或觸電。

**電池拆卸資訊**

本產品使用可充電電池，萬一產品失效而需要重新回收時，請務必遵照安全指導原則。如要安全拆卸電池進行重量和回收，請遵照下圖的編號步驟。

1.



3.



4.



CORSAIR MEMORY, Inc. 建議客戶適時當地法律和規定，回收使用過的電子硬體和可充電電池。

## 繁體中文

**重要情報**

本製品在使用之前請參閱快速入門指南，並參照保固指南以取得保固和服務資訊。如果損壞是因為未遵循任何指示或指導原則而造成，保固並不適用。

CORSAIR K57 RGB WIRELESS 無線
SLIPSTREAM WIRELESS 遊戲鍵盤
產品名稱和型號：無線鍵盤/RGP0085
產品名稱和型號：無線接收器/RGP0066

無線鍵盤額定值 5V ⎓ 900mA Max.
無線接收器額定值 5V ⎓ 80mA Max.

**產品安全指導原則**

- 根據快速入門指南和製造商指示使用本產品。
- 僅使用隨附的 USB 充電/數據傳輸線和電腦上的 USB Type-A 埠對本產品進行充電。
- 使用和存放本產品於室溫受控的環境中。
- 僅使用乾布清潔本產品。
- 僅使用製造商認可的配件搭配本產品。
- 長時間不使用或發生電力相關事件，如停電或閃電風暴期間，請拔除本產品。
- 若一隨附的配件已經損壞和/或無法正常運作，請將本產品交給合格的服務人員。
- 請勿覆蓋、阻塞任何通風口，或在密閉空間使用本產品。
- 請勿在高溫熱源的地方或陽光直射下使用或存放本產品。
- 請勿在真正液體的地方使用本產品或易露於液體中，如果接觸到液體，請立即將其關閉。
- 請勿將本產品放在電源線上或套靠在電源線或其他電氣設備。
- 請勿將異物插入產品開口處。

**警告：**

如未遵照所有安全指導原則，可能導致產品損壞、爆炸、起火和/或觸電。

**電池拆卸資訊**

本產品使用可充電電池，萬一產品失效而需要重新回收時，請務必遵照安全指導原則。如要安全拆卸電池進行重量和回收，請遵照下圖的編號步驟。

1.



3.



4.



CORSAIR MEMORY, Inc. 建議客戶適時當地法律和規定，回收使用過的電子硬體和可充電電池。

## 日本語

**重要情報**

本製品を使用する前に クイックスタートガイドをお読みください。保証およびサービス情報については、保証ガイドを参照してください。指示または指導原則に従って使用しない場合、保証は適用されません。

CORSAIR K57 RGB WIRELESS SLIPSTREAM WIRELESS テクノロジー搭載のゲーミングキーボード
製品名およびモデル: ワイヤレス マウス/RGP0085
製品名およびモデル: ワイヤレス ドングル/RGP0066

ワイヤレス マウスの定格: 5V ⎓ 900mA Max.
ワイヤレス ドングルの定格: 5V ⎓ 80mA Max.

**製品安全ガイドライン**

- 本製品は、クイックスタートガイドおよび製造元の指示に従って使用してください。
- 本製品の充電には、同梱の USB 充電/データケーブルと、PC の USB Type-A ポートのみを使用してください。
- 本製品は、室温が管理された環境で使用および保管してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品には、製造元に承認したアクセサリのみを使用してください。
- 長期間使用しない場合や、停電や雷などで電気関連の問題が発生した場合には、本製品の電源コードを抜いてください。
- 本製品や同梱のアクセサリが損傷した場合や、正常に動作しない場合には、本製品を資格のあるサービス担当者に見せてください。
- 本製品にカバーをしたり、換気口を塞いだり、密閉された空間で使用したりしないでください。
- 本製品を熱源の近くや直射日光が当たる場所で使用および保管しないでください。
- 本製品を液体の近くで使用したり、液体にさらしたりしないでください。液体と接触した場合はすぐに電源をオフにしてください。
- 本製品を電源コードの近くや他の電子機器の近くに置かないでください。
- 本製品の開口部に異物を挿入しないでください。

**バッテリー安全ガイドライン**

- この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが使用されています。
- バッテリーを取り外さないでください。
- バッテリーを交換しないでください。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。
- この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

## 日本語

**注意：**

すべての安全ガイドラインに従わない場合、製品の損傷、爆発、火災、感電などの恐れがあります。

**バッテリー取り外しに関する情報**

本製品は充電式バッテリーを使用しています。製品が利用できなくなった場合に廃棄およびリサイクルする際は、安全ガイドラインに従う必要があります。廃棄およびリサイクルのためにバッテリーを安全に取り外すには、以下の図の番号付きの手順に従ってください。

1.



3.



4.



CORSAIR MEMORY, Inc では、地域の法律および規則に従って、使用済みの電子機器や充電式電池について適切なリサイクルを行うことを奨励しています。

## 한국어

**주의:**

모든 안전 지침을 따르지 않으면 제품 손상, 폭발, 화재 및/또는 감전과 같은 사고가 발생할 수 있습니다.

**배터리 제거 정보**

본 제품은 충전식 배터리를 사용하므로 제품을 폐기 및 재활용할 수 없는 경우 안전 지침을 따라야 합니다. 폐기 및 재활용을 위해 배터리를 안전하게 제거하려면 아래 다이어그램과 함께 번호로 표시된 단계를 따르십시오.

1.



3.



4.



CORSAIR MEMORY, Inc.는 지방 법률 및 규정에 따라 중고 전자 하드웨어와 충전식 배터리의 재활용을 권장합니다.

CE R-C-CSI-RGP0085
R-C-CSI-RGP0066
특정소출력무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명-RGP0085 (Wireless Keyboard)
모델명-RGP0066 (Wireless Dongle)
제조년월: 별도표기
제조자 및 제조국가: CORSAIR Memory Inc./China

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## Suomi

**Tärkeä huomautus**

Ennen kuin käytät tuotetta, lue lyhyt käyttöohje ja tutustu takuuseen ja huoltoon. Jos tuote on vaurioitunut ohjeiden tai suositusten noudattamisen puutteen vuoksi, takuu ei ole voimassa.

CORSAIR K57 RGB WIRELESS SLIPSTREAM WIRELESS -pelinäppäimistöä käyttävä langaton pelipelin näppäimistö
Tuotteen nimi ja malli: Langaton näppäimistö/RGP0085
Tuotteen nimi ja malli: Langaton vastaanotin/RGP0066

Langattomien näppäimistöjen nimellisteho: 5V ⎓ 900mA Max.
Langattomien vastaanottimien nimellisteho: 5V ⎓ 80mA Max.

**Tuotteen käyttöä koskevat ohjeet**

- Noudata valmistajan ohjeita.
- Lataa tuotetta ainoastaan mukana toimitettua USB-kaapelia ja tietokoneesi USB-porttia.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi huonelämmössä.
- Puhdista tuote kuivalla kankaalla.
- Käytä vain valmistajan hyväksyntöjä tuotteen kanssa.
- Irrota tuote pitkäksi aikaa tai sähköongelmien, esimerkiksi sähkökatkon tai ukkosen, ajaksi.
- Jos mukana tulleet osat ovat vaurioituneet tai niissä on toimintahäiriöitä, ne on annettava ammattihenkilöstön korjattavaksi.
- ÄLÄ peitä tai tukkeuta tuuletusaukkoja, ÄLÄKÄ käytä tuotetta ahtaassa tilassa.
- ÄLÄ käytä tai säilytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai suoran auringonvalon alla.
- ÄLÄ käytä tuotetta nestemäisten aineiden läheisyydessä, ÄLÄKÄ altista tuotetta nesteille. Sammuta tuote heti, jos se joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ aseta tuotetta virtakaapeleiden tai muiden sähkölaitteiden päälle.
- ÄLÄ aseta muita esineitä tuotteen aukkoihin.

**Akkuja koskevat ohjeet**

- Tuotteessa on litiumpolymeeriakku, jonka käyttäjä voi vaihtaa.
- ÄLÄ yritä irrottaa akkua.
- ÄLÄ yritä vaihtaa akkua. Ota yhteys CORSAIR-asiakaspalveluun akun korjaamisesta tai vaihtamisesta.
- ÄLÄ hävitä tuotetta kotitalousroskana.

**HUOMIO:**

Ellet noudata ohjeita, tuote voi vahingoittua, räjähdyksiä, tulipaloja ja sähköiskuja voi ilmetä.

**Ympäristönsuojelua koskeva ohje**

Siitä lähtien, kun Euroopan unioni direktiivi 2012/19/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavoisjätteen mukana.
- Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalitteet niiden käyttöön pääkyttyä niille varattuihin jätteisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojeluksa.

**Környezetvédelmi tudnivalók**

Az európai irányelvek 2012/19/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:

- A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.
- Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum ugyertelmű jelzést ad erre vonatkozóan a használatáról. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy más módon történő újra hasznosítása közös hozzájárulás a környezetünk védelméhez.

**Nota sobre la protección del medio ambiente**

Con la introducción de la directiva europea 2012/19/EU en el sistema jurídico nacional, se aplica lo siguiente:

- Los dispositivos eléctricos y electrónicos no pueden desecharse con los residuos caseros.
- Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, a puntos de acopio establecidos con este propósito, según el lugar de venta. Los detalles se definen en la legislación nacional del país respectivo. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el empaque indica que el producto está sujeto a estas normas. Reciclar y reutilizar los materiales o usar de otras formas los dispositivos viejos constituye una contribución importante a la defensa de nuestro medio ambiente.

**Om not miljöskydd**

Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:

- Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall.
- Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

**Ymparistönsuojelua koskeva ohje**

Siitä lähtien, kun Euroopan unioni direktiivi 2012/19/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalitteet niiden käyttöön pääkyttyä niille varattuihin jätteisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojeluksa.

**Környezetvédelmi tudnivalók**

Az európai irányelvek 2012/19/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:

- A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.
- Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum ugyertelmű jelzést ad erre vonatkozóan a használatáról. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy más módon történő újra hasznosítása közös hozzájárulás a környezetünk védelméhez.

**Nota sobre la protección del medio ambiente**

Con la introducción de la directiva europea 2012/19/EU en el sistema jurídico nacional, se aplica lo siguiente:

- Los dispositivos eléctricos y electrónicos no pueden desecharse con los residuos caseros.
- Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, a puntos de acopio establecidos con este propósito, según el lugar de venta. Los detalles se definen en la legislación nacional del país respectivo. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el empaque indica que el producto está sujeto a estas normas. Reciclar y reutilizar los materiales o usar de otras formas los dispositivos viejos constituye una contribución importante a la defensa de nuestro medio ambiente.

**Informasjon om beskyttelse av miljøet**

Etter implementering av EU-direktiv 2012/19/EU i det nasjonale lovverk, er følgende gjort gjeldende:

- Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Forbrukere er pålagt ved lov å returnere elektrisk og elektronisk utstyr ved endelig levetiden til offentlige oppsamlingspunkter, oppsatt for dette formål eller til utsalgssteder for slikt utstyr. Detaljer rundt dette er definert i lovverket i det respektive land. Dette symbolet på produktet, bruksanvisningen eller forpakningen forteller at et produkt faller inn under disse bestingelsene. Ved resirkulering, gjenbruk av materialer eller på andre måter å nyttiggjøre gammelt utstyr bidrar du på en viktig måte til å beskytte vårt felles miljø!

**Çevre koruma uyarısı:**

Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:

- Elektrik ve elektronik cihazlar normal evsel çöpe atılmamalıdır.
- Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrik ve elektronik cihazları, kullanıya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile il