ES

5F63EA7

FAST LANE RC

XPS XTRA PERFORMANCE SERIES

SAND SHARK™

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 8 años.
Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.

ATENCIÓN - SUPERVISIÓN NECESARIA – JUGUETE ELÉCTRICO
JUGUETE ELECTRICO. DESCONECTELO CUANDO NO SE ESTE UTILIZANDO.

ENTRADA: 100-240 V CA-50/60 Hz-MÁX.: 0,2 A
SALIDA: 6,4 VCC ⎓600 mA

Contenido

- 1 Vehículo RC
- 1 mando de radiocontrol
- Manual de instrucciones
- Batería recargable de 6,4 V
- Cargador
- Pila de 9 V

Mando de radiocontrol x 1

Vehículo RC x 1

PILA

9V 1 pila de 9 V para el mando (incluida)

6.4V 6.4 V 1.300 mAh para el vehículo (incluida)

ADAPTADOR (incluido)

Advertencias sobre las pilas

1. La batería de litio recargable de 6,4 V debe cargarse antes de usarla con ayuda del cargador incluido.
2. No cargue la batería en exceso. No la cargue durante más de 6 horas.
3. No cargue la batería si presenta fugas o corrosión, si tiene cables sueltos o expuestos, o si presenta algún otro daño.
4. No cubra la batería con ningún material mientras se carga.
5. No toque la batería cuando esté caliente. Espere hasta que la batería se enfríe antes de instalarla en el vehículo y antes de recargarla.
6. No tire la batería al fuego.
7. No desmonte la batería ni el cargador; no corte los cables de la batería ni del cargador.
8. Después de cargarla y de usarla en el vehículo, la batería estará caliente.
9. Los terminales de alimentación no deben entrar en cortocircuito.
10. Las baterías o pilas recargables se deberán retirar del juguete antes de cargarse.
11. Las baterías o pilas recargables solo debe cargarlas un adulto.
12. La sustitución de las baterías o pilas debe realizarla un adulto.
13. El transformador (cargador) no es un juguete.
14. Cargue solo las baterías o pilas recargables (de 1.300 mAh máx.). Otros tipos de baterías podrían explotar y ocasionar lesiones. Esta unidad de alimentación debe tener en todo momento una orientación correcta en posición vertical o sobre el suelo. El cargador debe usarse con baterías de litio recargables de 9,6 V con una capacidad máxima de 1.300 mAh. No puede usarse para cargar pilas no recargables. Compruebe regularmente que el cargador no tiene daños en el cable, el enchufe, la carcasa ni otros componentes. En caso de presentar daños, no utilice las piezas dañadas con el cargador o la batería hasta que se haya reparado. Tenga en cuenta que la pila de 9 V del transmisor no es recargable y, por tanto, no debe recargarse. Solo se deberán utilizar pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente al recomendado. Cuando la transmisión sea débil, deberán cambiarse las pilas.
15. No deje nunca pilas gastadas en el interior del producto.

Colocación de las pilas

Para el vehículo (Fig. 1 y Fig. 2)

1. Apague la unidad.
2. Desatornille la tapa de las pilas.
3. Abra la tapa de las pilas.
4. Coloque una batería de 6,4 V con la polaridad correcta (+/-), tal y como se indica dentro del compartimento de las pilas.
5. Cierre la tapa de las pilas.
6. Vuelva a atornillar la tapa de las pilas.



Fig. 1



Fig. 2
Colocación de las pilas del vehículo

Recarga de la batería del vehículo

1. Conecte la batería de litio recargable de 9,6 V al cargador.
2. Enchufe el cargador a una toma de corriente estándar.
3. La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo.
4. Una vez finalizada la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente.
5. Desconecte la batería recargable del cargador.
   Nota: El LED rojo indica que la batería se está cargando. Cuando el LED se ponga verde, la batería estará totalmente cargada.

Para el transmisor (Fig. 3 y Fig. 4)

1. Apague la unidad.
2. Desatornille la tapa de las pilas.
3. Abra la tapa de las pilas.
4. Coloque una pila nueva de 9 V con la polaridad correcta (+/-), tal y como se indica dentro del compartimento de las pilas.
5. Cierre la tapa de las pilas.
6. Vuelva a atornillar la tapa de las pilas.



Fig. 3



Fig. 4
Consejos para un buen rendimiento

Cómo jugar

1. Encienda el vehículo y el mando.





2. Use el volante para controlar el vehículo y girar a la izquierda o a la derecha.

3. Use el mando del acelerador para que el vehículo avance hacia delante, vaya marcha atrás o se pare.



4. Si el vehículo no circula en línea recta, regule el ajuste de la dirección que está en el chasis del vehículo (Por ejemplo, si el vehículo se desvía hacia la derecha, regule el ajuste de dirección hacia la izquierda y viceversa).
5. Juegue sobre una superficie lisa para un rendimiento óptimo.
6. Al terminar de jugar, acuérdese de apagar (OFF) el vehículo y el mando.
7. El alcance óptimo de control es de hasta 130 ft/40m en exteriores.

Acción de frenado
Avanzar rápidamente y, a continuación, cambiar a marcha atrás para lograr una acción de frenado.
Cuando el gatillo el mando vuelve a la posición central, empújelo de nuevo para ir marcha atrás.

Consejos para un buen rendimiento

1. No conducir sobre hierba, suciedad, arena, polvo, moqueta ni agua.
2. No conducir si hace mucho viento o está lloviendo.
3. Evitar el choque directo del vehículo con obstáculos.
4. Apagar el juguete cuando no se esté usando para evitar posibles fugas de electrolito de las pilas y, por tanto, daños en el vehículo y el transmisor.
5. Retirar las pilas del vehículo y del transmisor cuando no se vayan a utilizar durante mucho tiempo.
6. No acercar los dedos, el pelo ni ropa holgada a las ruedas.
7. Hay diversos factores que pueden afectar al alcance de funcionamiento:
a) Pilas con poca energía en el transmisor o vehículo.
b) Interferencias de otros aparatos que emitan señales de radiofrecuencia.
8. Para conseguir un alcance de control óptimo, se recomienda usar el juguete en el exterior.
9. Se recomienda jugar con el vehículo sobre una superficie limpia y lisa.
10. Limpiar el compartimento de las pilas para asegurarse de que está libre de polvo y evitar un mal contacto de las pilas.

Advertencias

1. No intentar desmontar el vehículo ni el transmisor.
2. Asegurarse de que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
3. Quitar todo el material de embalaje y sacar todos los accesorios antes de darle el vehículo y el transmisor al niño para que juegue.

El embalaje y el manual de instrucciones contienen información importante.
Conservarlos para futuras consultas.
¡Advertencia! Riesgo de asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Incluye piezas pequeñas.
Nos reservamos el derecho a mejorar/modificar las especificaciones y colores sin previo aviso.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan dar lugar a operaciones no deseadas.
Nota: Las pruebas realizadas a este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC.
Estos límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una de las siguientes formas:
- cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
- aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que está conectada la unidad receptora.
- consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayuda.

Aviso: Cualquier cambio o modificación en este producto que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Declaración de cumplimiento con la norma RSS-210:

De conformidad con la normativa del Ministerio de Industria de Canadá, este transmisor de radio solo puede funcionar con un tipo de antena y una ganancia máxima (o inferior) para el transmisor aprobadas por el Ministerio de Industria. Para reducir posibles interferencias de radio que puedan afectar a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal forma que la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE) no sea superior a la necesaria para una comunicación correcta.

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS del Ministerio de Industria de Canadá (IC). Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá provocar interferencias y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento.

Declaración de conformidad

El producto cumple las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

Notas sobre medioambiente

El producto completo no se debe desechar con la basura doméstica al llegar al final de su vida útil.
Se puede reciclar en los puntos verdes de recidado de productos e instrumentos electrónicos.
El símbolo sobre el producto, manual de instrucciones, etiqueta o embalaje lo muestra de forma inequívoca.
Los materiales se deberán reciclar de acuerdo a sus etiquetas respectivas.
El reciclaje de dispositivos viejos u otra reutilización de los materiales aquí incluidos supone una importante contribución a la protección del medio ambiente.
Pregunte en su comunidad local acerca del punto de recogida adecuado.

Desechar las pilas

Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, es su obligación legal devolver las pilas con sustancias dañinas y todas las demás pilas usadas. Puede entregar sus pilas viejas en puntos de recogida públicos de su zona o allí donde vendan pilas.
Encontrará esta nomenclatura química junto a un dibujo de una papelera tachada en las pilas que contengan sustancias nocivas:
Pb = La pila contiene plomo
Cd = La pila contiene cadmio
Hg = La pila contiene mercurio

8+ 6.4V 9V x1 INCLUIDA

ToysRUs®

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

Las pilas que se incluyen sólo son para la demostración. Hay que reemplazarlas por otras nuevas para un funcionamiento óptimo.
No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) ni recargables.

El contenido y los colores pueden variar.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, INC.
© 2017 GEOFFREY LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUE AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR)
TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)
TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143

www.toysrus.com www.toysrus.ca