0 mm

40 mm

LEXON

LH98
LUMA XL

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

IN THE BOX
No USB Type-C charging cable — No USB Type-C charging cable — Use manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Touch sensor (adjusting function)
2. Lamp
3. Base (Qi wireless charging compatible)
4. Power button
5. Socket 5^V (port to synchronisation-two lamps)
6. Micro USB port
7. Bluetooth button
8. Power button
9. Reader for wireless charging
10. LED indicator (battery & charging status)
11. USB Type-C charging port

FEATURES
- LED technology with 5 colors (warm white, cold white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
- Dimmable LED lights with memory system
- Bluetooth® Mesh technology (Bluetooth® 4.2 compatible)
- Suitable for outdoor use (IP44)
- Rechargeable via wireless charging or USB Type-C

CHARGING
We recommend you to fully charge the battery before using LUMA XL for the first time.
The battery charge should take approximately 3 hours via USB charging and 4 hours via wireless charging.

LED information

Operation mode	LED status (Max1LM)
Bluetooth® on	LED blinks twice every 2 seconds
Bluetooth® connected	LED blinks twice every 2 seconds
Fully charged	LED stays on

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of LUMA XL.
2. Plug the other end of the cable into any computer or any 5V 2.1^A power supply charger.

Charge with Wireless Charger
1. Place LUMA XL on the wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
2. Place LUMA XL at the center of the wireless charger.
3. Disconnect the device once the battery has been fully charged

OPERATING INSTRUCTIONS
- Turn on/off: Press the power button.
- Dimmer: Touch the sensor to adjust the light.
  - There are 5 dimmer options you can select by simply touching the sensor repeatedly (from dim to bright).
  - To adjust brightness, touch the top area until you reached the desired brightness then release.
  - Turn off: Touch the sensor for 3 seconds. Turn on: Touch the sensor to select the dim level again.
  - The last color set will be remembered for next time.

Note: If you pair LUMA XL in cold and warm light mode only, (supply bag 3 times on the top area. To return to full all lighting mode, repeat the process.

Syncing several LUMA XL lamps (Interconnection network)
Bluetooth® Mesh technology: LUMA XL lamps can be paired and controlled via third-party smartphone/device.
To enjoy this multiple (sub)-synchronisation feature, follow below instructions:

1. Always start by pairing the first lamp to your smartphone/device. Please refer to the Bluetooth® Mesh instructions manual.
2. Select one of the lamps and press the BT button twice to initiate the multi-pairing procedure.
3. Pair the second lamp to the first lamp. Repeat the pairing process for other lamps.
4. Pair the last lamp back to the first lamp to complete the pairing process.

You can now interact from any lamp that has been paired with the group. Any lamp can now be used to control the group.

Important note: Bluetooth will automatically shut off after being inactive for more than 30 minutes.
If you enable the Bluetooth on one of your lamps to connect it to the network, but do not complete the pairing, the lamp's Bluetooth mode will turn off after 2 minutes automatically.

Add one or more LUMA XL lamps to the network
1. Turn on the Bluetooth function on your phone. Bluetooth must be enabled.
2. Add the first lamp to the network.
3. Press once on the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any new device).

Exclusive LUXO NETWORK
LUMA XL is equipped with a unique lighting system allowing only One lamp to control all others, preventing any chaos of colors and brightness. Only the master lamp can be used to control the group. The main lamp (MASTER) is the only one to connect to the network. All other lamps are SLAVES.

To enable LUXO function, take the MASTER units and follow below instructions:

1. Press 3 times quick on the BT MASTER device button. It will send signal to ALL other lamps to LOCK.
2. To UNLOCK mode, only MASTER interact with other lamps. Its LED is double flashing every 3 seconds.
3. Network can be unlocked by pushing 3 times on the BT button from the MASTER lamp.

To change the MASTER device
1. Lock the MASTER device, LED flashes.
2. Double tap the BT button on any device for 10 times, this device will become the new MASTER device.
   You can now LOCK and UNLOCK the network from this new device.

Important note: In LOCKED/UNLOCK mode, the MASTER device, it is strongly recommended to always keep the MASTER device in charge or fully charged to get the best experience and avoid loss of control of the entire network.

Other working operations:
- Add a new device to the network: Bluetooth, double tap on the top of the MASTER device.
  You'll need to tap on the MASTER again to turn all lamps back ON.
- Reset: Reset the MASTER device, Bluetooth, hold down the BT button from more than 10 seconds until the lamp turns OFF. (To reset the entire network, remove the lamp from the network. Repeat the pairing procedure above to bring it back to the network.
- Reset the lamp, insert a thin object into the hole (pin) under the lamp and press the key inside.
  A manual reset allows you to reboot your device and correct miscellaneous bugs (unrecognized device, unstable Bluetooth connection...)

LED information

Operation mode	LED status (Max1LM)
Reset	LED blinks 3 times
LUXO network unlock	LED blinks every 3 seconds
LUXO network lock	LED stays on

SAFETY PRECAUTIONS
- IP44 water resistant device, resistant to rain, spleen, and spray water.
- Do not use the product in any other way than described in this manual, including fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not store your device in very hot or cold place. It is recommended to use the device between 10 and 40 degrees Celsius temperatures.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Do not use damaged chargers or batteries, or if you believe that there is a power adapter delivering more voltage output than the one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input 5V).
- Do not short circuit the battery or allow metallic materials to touch the charge when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the LUMA XL case and the wireless charger.
  Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 710 g / 1.56 lbs
Dimensions: 203 ($\varnothing$ 216 cm) / 8inch x 9.5"
Light source: LED
Color temperature: 2700K
Warm white: 2700K
Cold white: 6500K
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time:
10 h 100 (brightness at 75%)
Bluetooth® Version: 10m
Frequency range: 2402-2480MHZ
Input port: DC 5V
Input voltage: 5V
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 4000 mAh
Charging time (USB): 3 hours
Charging time (USB Type-C): 4 hours
Charging time (wireless): approx. 5 hours
Operation temperature: 0°C - 35°C
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOITE
No Câble de charge USB Type-C — No Câble de charge USB Type-C — Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Surface tactile (fonction d'éclairage)
2. Lampe
3. Socle (Qi compatible sans fil)
4. Bouton de mise/arrêt
5. Prise 5^V (port de synchronisation des lampes)
6. Prise micro USB
7. Bouton de synchronisation
8. Bouton de mise/arrêt
9. Lecteur de charge sans fil
10. Indicateur LED (état de la batterie / mode de charge)
11. Prise de charge USB Type-C

FONCTIONNALITÉS
- Technologie LED avec 5 couleurs (blanc chaud, blanc froid, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair & bleu clair)
- Lampes LED variables avec système mémoire
- Technologie Bluetooth® Mesh (compatible avec Bluetooth® v4.2)
- Convient à l'extérieur (IP44)
- Rechargeable par sans fil ou câble USB Type-C

RECHARGE
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser LUMA XL pour la première fois. La charge prend environ 3 heures par câble USB et 4 heures par sans fil.

Informations sur l'indicateur LED

Mode	État de la LED (aspect rouge)
Bluetooth® allumé	LED clignote deux fois toutes les 2 secondes
Bluetooth® connecté	LED clignote deux fois toutes les 2 secondes
Chargé à 100%	LED reste allumée

Chargement par câble USB
1. Brancher le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de LUMA XL.
2. Brancher l'autre extrémité du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur d'alimentation 5V.

Chargez avec un chargeur sans fil (non fourni)
1. Placez LUMA XL sur le récepteur de charge sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil.
2. Placez LUMA XL au centre du chargeur sans fil.
3. Retirez l'appareil une fois la batterie entièrement chargée

MODE D'EMPLOI
- Allumer / éteindre: Appuyez sur le bouton de mise/arrêt.
- Variateur: Touchez le capteur pour régler la lumière.
  - Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
  - Il y a 5 options de variateur que vous pouvez sélectionner en touchant simplement le capteur à plusieurs reprises (de faible à forte).
  - Pour régler la luminosité, Appuyez sur le haut de la lampe jusqu'à ce que vous atteignez la luminosité souhaitée, puis relâchez.
  - Pour éteindre la lampe, attendez 3 secondes après la sélection de la couleur puis appuyez à nouveau sur le haut de lampe jusqu'à ce que vous atteignez le niveau de gradation.
  - La dernière couleur sélectionnée sera mémorisée pour la prochaine fois.

Remarque : si vous avez jumelé LUMA XL en mode lumière froide et chaude uniquement, appuyez 3 fois du sulle sur le haut de la lampe. Pour revenir au mode d'éclairage avec toutes les couleurs, répétez le procédure.

Synchronisation de plusieurs lampes LUMA XL (réseau interconnecté)
La synchronisation de LUMA XL avec une ou plusieurs lampes LUMA XL ou nécessite aucun logiciel/appareil tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation des lampes, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton de mise/arrêt de la lampe pendant 3 secondes pour activer le mode de synchronisation.
2. Sélectionnez une lampe et appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation pour procéder à la connexion de toutes les lampes du groupe.
   Une fois la procédure terminée, toutes les lampes seront de la même couleur.
3. Répétez la procédure de synchronisation pour connecter une nouvelle lampe au groupe.
   Les lampes seront toutes que les autres existent déjà.

Vous pouvez maintenant interagir avec n'importe quelle lampe pour changer la couleur, ajouter la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes en même temps.

Remarque importante: le mode Bluetooth se désactive automatiquement après 60 minutes d'inactivité de la lampe.
Si vous activez le Bluetooth de la lampe LUMA XL pour la connecter au réseau, mais vous ne le jumelez pas, le mode Bluetooth de la lampe LUMA XL se désactivera automatiquement au bout de 2 minutes.

Ajouter une ou plusieurs lampes LUMA XL au réseau
1. Allumez le Bluetooth de votre téléphone. Le Bluetooth doit être activé.
2. Ajoutez la première lampe au réseau.
3. Appuyez sur le bouton de jumelage de n'importe quelle lampe connectée au réseau existant (répétez la procédure avec chaque nouvelle lampe).

Fonction exclusive RÉSEAU VERROUILLÉ
LUMA XL est équipé d'un système d'éclairage unique qui ne permet qu'une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant ainsi tout désordre de couleurs et de luminosité. Seule la lampe maîtresse (MASTER) peut contrôler le groupe. La lampe principale (MASTER) est la seule à contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des lampes TÉMOINS.

Pour activer la fonction de verrouillage, suivre les instructions ci-dessous :

1. Appuyez 3 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER). Il enverra un signal à TOUTES les autres lampes pour VERROUILLER le système.
2. Le mode verrouillé est activé. Seule la lampe principale (MASTER) peut interagir avec les autres lampes.
3. La nouvelle lampe ajoutée ne peut interagir qu'avec la lampe principale (MASTER).

Pour utiliser une autre lampe en tant que nouvelle lampe principale MASTER
1. Appuyez 3 fois sur le bouton de VERROUILLAGE du système.
2. Appuyez 10 fois sur le bouton de synchronisation de n'importe quelle lampe, cette lampe deviendra la nouvelle lampe principale MASTER. Vous pouvez maintenant VERROUILLER/DÉVERROUILLER le système à partir de cette lampe.

Remarque importante: en mode réseau VERROUILLÉ/DÉVERROUILLÉ, il est fortement recommandé de toujours garder la lampe principale MASTER en charge ou complètement chargée pour obtenir la meilleure expérience et éviter de perdre le contrôle de l'ensemble du réseau.

Autres opérations:
- Pour ajouter TOUTES les lampes hors lampes maîtresse en mode verrouillé, appuyez deux fois sur le haut de la lampe principale MASTER. Vous devrez appuyer sur la lampe principale MASTER pour allumer toutes les lampes.
- Pour éteindre une seule lampe lorsque le réseau est verrouillé, appuyez longuement sur le bouton de synchronisation pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Pour éteindre toutes les lampes, appuyez longuement sur le bouton de synchronisation pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que toutes les lampes s'éteignent.
- Pour réinitialiser la lampe, insérez un objet fin dans le trou (à côté sous la lampe) et appuyez sur le bouton à l'intérieur. Une réinitialisation manuelle permet de redémarrer votre appareil et de corriger divers bugs (appareil non reconnu, connexion Bluetooth instable...).

Informations sur le voyant LED

Mode de fonctionnement	État de la LED (voyant blanc)
Mode d'éclairage	Le voyant clignote 1 fois
Mode d'éclairage	Le voyant clignote 2 fois
Réseau LUXO verrouillé	Le voyant clignote toutes les 3 secondes
Réseau LUXO déverrouillé	Le voyant clignote 3 fois toutes les 3 secondes
Lampe principale MASTER	Le voyant reste allumé

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- IP44 résistant à l'eau, à la rouille et à la pluie, et éclaboussures et aux jets d'eau.
- Ne pas utiliser votre appareil de quelque manière que ce soit, y compris en cas surchauffe, de déformation, de transformation ou même une explosion de la batterie.
- Ne pas stocker votre appareil dans des conditions très chaudes ou très froides. Il est recommandé de l'utiliser à températures ambiantes comprises entre 10 et 40 degrés Celsius.
- Ne pas essayer de réparer ou démonter votre appareil par vous-même.
- Ne pas utiliser des chargeurs ou batteries endommagés, ou si vous pensez que votre chargeur délivre plus de courant que ce qui est indiqué (DC Input 5V) afin d'éviter tout dommage irréversible du circuit interne.
- Ne pas court-circuiter la batterie ou laisser des matériaux métalliques toucher votre chargeur lorsque des objets métalliques et des aimants, sont placés entre LUMA XL et le chargeur sans fil.
  Utilisez uniquement des chargeurs sans fil certifiés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériaux: Aluminium/ABS
Poids: 710 g / 1.56 lbs
Dimensions: 203 ($\varnothing$ 216 cm) / 8inch x 9.5"
Source de lumière: LED
Température de couleur:
Blanc froid: 6500K
Blanc chaud: 2700K
Tension de la batterie: 3.7V
Durée d'utilisation normale:
Jusqu'à 100 (luminosité à 75%)
Puissance de fonctionnement: 0°C - 35°C
Garantie internationale: 1 an
Bluetooth® Version: 10m
Fréquence: 2402-2480MHZ
Port d'entrée: DC 5V
Tension d'entrée: 5V
Batterie: Li-polymer
Capacité batterie: 4000 mAh
Temps de charge (USB): 3 heures
Temps de charge (USB Type-C): 4 heures
Temps de charge (sans fil): approx. 5 heures
Température de fonctionnement: 0°C - 35°C
Garantie internationale: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
No USB-Ladekabel Typ C — No USB-Ladekabel Typ C — Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Touchsensor (Beleuchtungsfunktion)
2. Lampe
3. Sockel (Qi-fähige Ladestation)
4. Ein/Aus-Taste
5. Anschluss 5^V (Anschlussmöglichkeit zweier Lampen)
6. Micro USB-Port
7. Synchronisationstaste
8. Ein/Aus-Taste
9. Ladegerät für kabellosen Laden
10. LED-Anzeige (Akku und Ladestatus)
11. USB-C-Ladeanschluss Typ C

FUNKTIONEN
- LED-Technologie mit 5 Farben (warmweiß, kaltweiß, blau, gelb, grün, rot, lila, hellrosa und hellblau)
- Dimmbare LED-Lampen mit Speicherfunktion
- Bluetooth® Mesh-Technologie (Bluetooth-kompatibel)
- Geeignet für den Außenbereich (IP44)
- Kabellos oder per USB-Kabel aufladbar

LADEN
Wir raten zu dem ersten, der Akku vor der ersten Verwendung von LUMA XL aufzuladen.
Die Ladezeit beträgt 3 Stunden per USB-Kabel und 4 Stunden per kabellosem Ladegerät.

Ladeinformation

Betriebsmodus	LED-Status (Max. 1LM)
Bluetooth® an	LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
Bluetooth® verbunden	LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
Vollständig geladen	LED leuchtet

Aufladen über USB-Kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Ladeanschluss des LUMA XL ein.
2. USB-Ende des Kabels in einen Computer oder ein ladefähiges DC-5V-Netzteil stecken.

Aufladen mit kabellosem Ladegerät
1. Legen Sie LUMA XL auf das kabellose Ladegerät. Sie können LUMA XL jetzt kabellos laden.
2. Platzieren LUMA XL in der Mitte des kabellosen Ladegerätes.
3. Entfernen Sie das Gerät sobald die Ladung abgeschlossen ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Einschalten und Lampe
- Ein/Aus: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
- Dimmen: Berühren Sie den Sensor, um das Licht zu dimmen.
  - Es gibt 5 Dimmstufen, die Sie durch wiederholtes Berühren des Sensors ausgewählen können.
  - Um die Helligkeit einzustellen, berühren Sie den oberen Bereich, bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht, dann loslassen.
  - Zum Ausschalten: Berühren Sie den Sensor 3 Sekunden lang. Zum Einschalten: Berühren Sie den Sensor erneut.
  - Die zuletzt eingestellte Farbe wird für das nächste Mal gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie LUMA XL nur in den Modus kaltes und warmes Licht setzen möchten, tippen Sie 3 mal schnell auf den oberen Bereich. Um zum Modus mit allen Farben zurückzukehren, wiederholen Sie den Vorgang.

Kopplung mehrerer LUMA XL Lampen (Vernetzungsfunktion)
Über Bluetooth® Mesh können LUMA XL Lampen unkompliziert ohne Software/Gateway von Drittanbietern.
Um die Funktion der Synchronisierung mehrerer Glühlampen zu nutzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Verbinden Sie zuerst eine Lampe mit Ihrem Smartphone/Tablet. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung.
2. Wählen Sie eine Lampe aus und drücken Sie zweimal die Taste, um den Vorgang der Nichtverbindung zu starten.
3. Verbinden Sie die zweite Lampe mit der ersten Lampe. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Lampen.
4. Verbinden Sie die letzte Lampe mit der ersten Lampe, um den Vorgang abzuschließen.

Sie können jetzt mit jeder Lampe interagieren, die mit der Gruppe gekoppelt wurde. Jede Lampe kann nun verwendet werden, um die Gruppe zu steuern.

Wichtiger Hinweis: Bluetooth schaltet sich automatisch aus, wenn die Lampe 60 Minuten lang ausgeschaltet war.
Wenn Sie eine der Lampen mit Bluetooth verbinden und dann nicht fertstellen, kann der Bluetooth-Modus der Lampe nach 2 Minuten automatisch ausschalten.

Fügen Sie eine oder mehrere LUMA XL Lampen zum Netzwerk hinzu
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihrer Lampe. Bluetooth muss aktiviert sein.
2. Fügen Sie eine Lampe zum Netzwerk hinzu.
3. Drücken Sie die Kopplungstaste einer Lampe im bestehenden Netzwerk (wiederholen Sie den Vorgang für weitere Lampen).

Exclusive NETWORK/VERSCHLÜSSELUNG
LUMA XL ist mit einem einzigen Lampen-Ausgleichsystem ausgestattet, welches ermöglicht, über nur eine Lampe alle anderen zu steuern, und verhindert, dass eine einzelne Lampe den Rest der Lampen ausgleichen kann. Nur die Hauptlampe (MASTER) kann die Gruppe steuern. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die sich mit dem Netzwerk verbindet. Alle anderen Lampen werden zu SLAVES.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER-Gerät und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die Taste BT 3 mal schnell und es wird ein Signal an ALLE anderen Lampen zum SPERREN gesendet.
2. Im SPERRMODUS interagiert nur das MASTER mit anderen Lampen. Dann LED blinkt alle 3 Sekunden zweimal.
3. Das Netzwerk kann durch 3-maliges Drücken der Taste BT auf der Lampe MASTER entsperrt werden.

Wechseln des MASTER-Geräts
1. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ENTSPERRT ist.
2. Tippen Sie zweimal auf die Taste BT auf einem beliebigen Gerät und dieses Gerät wird zum neuen MASTER.
   Sie können jetzt das NETZWERK SPERREN und ENTSPERREN.

Wichtiger Hinweis: In SPERRMODUS/ENTSPERRMODUS sowie MASTER-Gerät, wird dringend empfohlen dafür zu sorgen, dass das MASTER-Gerät immer aufgeladen ist, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das Netzwerk zu vermeiden.

Andere Arbeitsvorgänge:
- Zum ÖFFNEN/SCHLIEßEN Lampen bei gesperrtem Netzwerk zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen.
- Um alle Lampen außer ENTSPERRTEN, müssen Sie erneut auf das MASTER tippen.
- Um eine neue Lampe zum Netzwerk hinzuzufügen, tippen Sie zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen, Bluetooth.
- Lampe zurücksetzen: Setzen Sie das MASTER-Gerät zurück, halten Sie die Taste BT für mehr als 10 Sekunden gedrückt. (Um das gesamte Netzwerk zurückzusetzen, entfernen Sie eine Lampe aus dem Netzwerk. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang, um sie wieder zum Netzwerk hinzuzufügen.)
- Um die Lampe zu resetten, stecken Sie einen dünnen Gegenstand in das Loch (IC) an der Unterseite der Lampe und drücken Sie den Knopf im Inneren. Dann.
- Ein manueller Reset ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät zurückzusetzen und verschiedene Fehler beheben (nicht erkanntes Gerät, instabile Bluetooth-Verbindung...).

LED-Information

Betriebsmodus	LED-Status (Max. 1LM)
Zurücksetzen	Lampe blinkt 3 Mal
Netzwerk LUXO entsperrt	Lampe blinkt alle 3 Sekunden
Netzwerk LUXO gesperrt	Lampe leuchtet
Lampe MASTER	Lampe leuchtet

SICHERHEITSHINWEISE
- IP44 wasserfest, beständig gegen Regen, Spritzwasser und Spritzwasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer anderen Weise als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, einschließlich Feuer, Verformung oder gar Explosion der Batterie.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht bei heißen oder kalten Zeiten. Es wird empfohlen, das Gerät zwischen 10 und 40 Grad Celsius zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Um irreversible Schäden bei einem Stromkreis zu vermeiden, sollten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Laden des Geräts und verwenden Sie lediglich einen Adapter mit einer höheren als der angegebenen Ausgangsspannung (DC Input 5V).
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus, oder wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Ladegerät mehr Strom liefert als angegeben.
- Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPECIFICATIONS
Materialien: Aluminium/ABS
Gewicht: 710 g / 1.56 lbs
Abmessungen: 203 ($\varnothing$ 216 cm) / 8inch x 9.5"
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur:
Kaltweiß: 6500K
Warmweiß: 2700K
Batteriespannung: 3.7V
Normale Betriebszeit:
Bis zu 10 Std. (Helligkeit bei 75%)
Bluetooth® Version: 10m
Frequenzbereich: 2402-2480MHZ
Eingangsport: DC 5V
Eingangsspannung: 5V
Batterieleistungen: 4000 mAh
Ladezeitzeiten: USB: 3 Stunden
Ladezeitzeiten: USB Typ-C: 4 Std.
Ladezeitzeiten: Ladegerät: 5 Stunden
Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
Garantiezeitraum: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS
No USB-C kabel — No USB-C kabel — Gebruiksaanwijzing

PRODUCTOVERZICHT
1. Aanraakgebied (verlichtingsfunktie)
2. Lamp
3. Base (Qi-compatible laadstation)
4. Aan/uit-knop
5. Poort 5^V (aansluitpunt voor twee lampen)
6. Micro USB-poort
7. Synchronisatieknop
8. Aan/uit-knop
9. Draadloze oplaadlezer
10. LED-indicator (batterij & oplaadstatus)
11. USB-C-oplaadpoort

KENMERKEN
- Ledtechnologie met 5 kleuren (warmwit, koudwit, blauw, geel, groen, rood, paars, licht roze en lichtblauw)
- Dimbare LED-lampen met geheugensysteem
- Bluetooth® Mesh-technologie (Bluetooth-compatibel)
- Geschikt voor buitengebruik (IP44)
- Oplaadbaar via draadloze oplader of USB-kabel

OPLADEN
We raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u de LUMA XL voor de eerste keer gebruikt.
De eerste maal volledig opladen duurt circa 3 uur via USB of 4 uur via draadloze opladen.

Ledinformatie

Bedrijfsmodus	Status LED (Max. 1LM)
Bluetooth® aan	LED knipper twee keer elke 2 seconden
Bluetooth® verbonden	LED knipper twee keer elke 2 seconden
Volledig opgeladen	LED blijft aan

Aansluiten van USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de LUMA XL.
2. Sluit de andere kant van de kabel aan op een computer of een USB-oplader met 5V 2.1^A.

Draadloos opladen
1. Plaats de LUMA XL op de oplaadbare ontvanger. Je kunt de batterij dan opladen met een draadloze oplader.
2. Plaats de LUMA XL in het midden van de draadloze oplader.
3. Haal het apparaat uit de oplader zodra de batterij volledig is opgeladen.

BEDIENINGSANLEITUNG
Inschakelen aan/uit, Lampje
- Aan/uit: Druk op de aan/uit-knop.
- Dimmen: Raak de sensor aan om de LUMA XL te dimmen.
  - Er zijn 5 dimmopties die u kunt selecteren door de sensor herhaalde keren aan te raken (van dim naar helder).
  - Om de helderheid aan te passen, raakt u de bovenkant van de sensor aan tot u de gewenste helderheid bereikt, vervolgens u loslaat.
  - Om uit te schakelen: Raak de sensor aan gedurende 3 seconden. Om aan te zetten: Raak de sensor aan om de dimstand te selecteren.
  - De laatst ingestelde kleur wordt de volgende keer herinnerd.

Let op: als u de LUMA XL alleen in koud en warm wit modus koppelt, (3 keer op de bovenkant. Om terug te keren naar de volledige verlichtingsmodus, herhaal de procedure.

Aansluiten van meerdere LUMA XL lampen (netwerkgebonden)
Bluetooth® Mesh-technologie: LUMA XL lampen kunnen worden gekoppeld en bediend via een software/smartphone van derden.
Om de functie van de synchronisatie van meerdere lampen te kunnen gebruiken, volgen de stappen hieronder:

1. Koppel de eerste lampen aan uw smartphone/tablet. Raadpleeg de Bluetooth® Mesh-instructiehandleiding.
2. Selecteer een lampen en druk tweemaal op de synchronisatieknop om de meerdere lampen te koppelen.
3. Koppel de tweede lampen aan de eerste lampen. Herhaal de koppelprocedure voor andere lampen.
4. Koppel de laatste lampen aan de eerste lampen om de koppelprocedure te voltooien.

U kunt nu van elke lampen die u hebt gekoppeld aan de groep communiceren. Elke lampen kan worden gebruikt om de groep te bedienen.

Belangrijke opmerking: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat de lamp 30 minuten inactief geweest is.
Als u de aan van de lampen met Bluetooth inschakelt om ze aan het netwerk maar het koppelen niet voltooit, zal de Bluetooth-modus van de lamp automatisch uitschakelen.

Voeg meerdere LUMA XL lampen aan het netwerk toe
1. Zet de Bluetooth-functie van uw telefoon aan. Bluetooth moet ingeschakeld zijn.
2. Voeg de eerste lampen toe aan het netwerk.
3. Druk eenmaal op de koppelknop van een lamp in het bestaande netwerk (herhaal dit voor elke nieuwe apparaat).

Exclusieve netwerkvergrendeling
LUMA XL is uitgerust met een unieke lampen-ontwerp, waarmee maar een lamp alle anderen kunnen verklaren (lampen en kleurverschillen). Alleen de hoofdlamp kan de groep aansturen. De hoofdlamp (MASTER) is de enige lamp die verbinding maakt met het netwerk. Alle andere lampen zijn SLAVEN.

Om de functie van de vergrendeling te kunnen inschakelen, volgen de stappen hieronder:

1. Druk 3 keer op de BT-knop van het MASTER-apparaat. Deze de MASTER wordt een signaal naar ALLE andere lampen sturen om te VERGRENDELEN.
2. Ontgrendeling modus: alleen MASTER interacteert met andere lampen. Het knipperlampje knipper elke 3 seconden dubbel.
3. Het netwerk kan worden ontgrendeld door 3 keer op de BT-knop van de MASTER-lamp te drukken.

Verschillende MASTER-apparaten
1. Vergrendel het MASTER-apparaat, LED knipper.
2. Dubbel tik op de BT-knop van een ander apparaat. Dit apparaat wordt het nieuwe MASTER-apparaat.
   U kunt nu het netwerk VERGRENDELEN en ontgrendelen vanaf dit nieuwe apparaat.

Belangrijke opmerking: Als het netwerk VERGRENDELD/ONTGRENDELD is, wordt het sterk aanbevolen om het MASTER-apparaat altijd aan de lader of volledig opgeladen te houden om de beste ervaring te bieden en om het verlies van controle over het hele netwerk te voorkomen.

Overige bedieningsmogelijkheden:
- Een nieuwe lamp toevoegen aan het netwerk: Bluetooth, dubbel tik op de bovenkant van de MASTER-lamp.
  Hiermee zal de MASTER-lamp ook de andere lampen aan kunnen zetten.
- Reset: Reset de MASTER-lamp, Bluetooth, houd de knop BT ingedrukt gedurende meer dan 10 seconden totdat de lamp uitgaat. (Om de hele netwerk te resetten, verwijder de lamp van het netwerk. Herhaal de koppelprocedure om de lamp terug te brengen naar het netwerk.
- Om de lamp te resetten, steek een dunne voorwerp in het gaatje (onder de lamp) en druk op de knop binnen.
  Een handmatige reset kan u uw apparaat opnieuw aan laten zetten en verschillende fouten herstellen (onbekende apparaat, instabiele Bluetooth-verbinding...).

Ledinformatie

Bedrijfsmodus	Status LED (Max. 1LM)
Reset	LED knipper 3 keer
Netwerk LUXO ontgrendeld	LED knipper elke 3 seconden
Netwerk LUXO vergrendeld	LED blijft aan
Lampje MASTER	LED blijft aan

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- IP44 waterbestendig, bestendig tegen regen en lagen opspatwater en gespuiten water.
- Gebruik van apparaat niet op andere wijze. Dat kan leiden tot interne kortsluiting, oversteken, brand, verwonding, of zelfs explosie van de batterij.
- Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude omstre. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.
- Gebruik geen beschadigde opladers of batterijen, of als u denkt dat u een oplader gebruikt meer ampère levert dan voorgeschreven (de meer spanning leert dan aangegeven, om onomkeerbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC-Ingang 5V).
- Voorkom kortsluiting van de batterij of laat geen metaalhoudende materialen (zoals metaal) voorwerpen en magneten tussen de LUMA XL-behuizing en de draadloze oplader zitten.
  Gebruik alleen gecertificeerde draadloze laders.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 710 g / 1.56 lbs
Afmetingen: 203 ($\varnothing$ 216 cm) / 8inch x 9.5"
Lichtbron: LED
Kleurtemperatuur:
Koudwit: 6500K
Warmwit: 2700K
Batterijspanning: 3.7V
Normale gebruiksduur:
Tot 10 uur (helderheid op 75%)
Bluetooth® Versie: 10m
Frequentiebereik: 2402-2480MHZ
Ingangspoort: DC 5V
Ingangsspanning: 5V
Batterijvermogen: 4000 mAh
Laadtijd (USB): 3 uur
Laadtijd (USB Type-C): circa 4 uur
Laadtijd (draadloos): ongeveer 5 uur
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 35°C
Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA
No USB-C cavo — No USB-C cavo — Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Area sensibile al tocco (funzione di illuminazione)
2. Base
3. Base (Qi compatibile per la ricarica senza fili)
4. Pulsante di accensione
5. Presa 5^V (porta per sincronizzare due lampade)
6. Porta micro USB
7. Pulsante di sincronizzazione
8. Pulsante di accensione
9. Lettore di ricarica senza fili
10. Indicatore LED (stato batteria e ricarica)
11. Porta di ricarica USB tipo C

CARATTERISTICHE
- Tecnologia LED a 5 colori (bianco caldo, bianco freddo, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa chiaro e azzurro)
- LED dimmerabili con sistema di memoria
- Tecnologia Bluetooth® Mesh (compatibile con Bluetooth® 4.2)
- Adatta per l'esterno (IP44)
- Ricaricabile tramite ricarica wireless o cavo USB tipo C

RICARICA
Si consiglia di caricare la batteria completamente prima di usare LUMA XL per la prima volta.
La ricarica completa richiede circa dieci ore tramite cavo USB e circa quattro ore tramite ricarica senza fili.

Informazioni LED

Modalità di funzionamento	Stato LED (LED bianco)
Bluetooth® acceso	LED lampeggia due volte ogni 2 secondi
Bluetooth® connesso	LED lampeggia due volte ogni 2 secondi
Completamente carica	LED rimane acceso

Ricarica con cavo USB
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito alla porta di ricarica di LUMA XL.
2. Collegare la parte finale del cavo USB a qualsiasi computer o caricatore DC 5V.

Ricarica con un caricatore wireless
1. Posizionare LUMA XL sul caricatore wireless. Puoi caricare la batteria usando un caricatore wireless.
2. Posizionare LUMA XL al cent