Lenovo Bluetooth In-ear Headphones

https://support.lenovo.com





https://www.lenovo.com/safety

Battery

- When you need a recharge, don't wait till all the earphones are empty. It's obvious, the battery has less than 30% power left. Charge the battery by connecting the earphones to a USB power source.
- The battery is fully charged in 1.5 hours for up to 10 hours playback.
  * The actual charging and playback time may vary depending on usage.

Tips

- Mic 1 is left by default. To switch to the right mic, open the Lenovo Audio app, go to Settings > Audio > Microphone, and select Right Mic and small (or medium) mic usage, or some variation on its name.

البطارية

- عندما تحتاج إلى إعادة الشحن، لا تنتظر حتى تفرغ السماعات تمامًا. من الواضح أن البطارية لديها أقل من 30% طاقة متبقية. اشحن البطارية عن طريق توصيل السماعات بمصدر طاقة USB.
- يتم شحن البطارية بالكامل في 1.5 ساعة لما يصل إلى 10 ساعات تشغيل.
  * قد يختلف وقت الشحن والتشغيل الفعلي اعتمادًا على الاستخدام.

النصائح

- يتم تعيين الميكروفون 1 على اليسار افتراضيًا. لتبديل الميكروفون الأيمن، افتح تطبيق Lenovo Audio، وانتقل إلى الإعدادات > الصوت > الميكروفون، وحدد الميكروفون الأيمن واستخدام الميكروفون الصغير (أو المتوسط)، أو أي تنويع على اسمه.

Baterie

- Când aveți nevoie de o reîncărcare, nu așteptați până când căștile sunt complet descărcate. Este evident că bateria are mai puțin de 30% energie rămasă. Încărcați bateria conectând căștile la o sursă de alimentare USB.
- Bateria este complet încărcată în 1,5 ore pentru până la 10 ore de redare.
  * Timpul real de încărcare și redare poate varia în funcție de utilizare.

Sfaturi

- Microfonul 1 este setat implicit la stânga. Pentru a comuta la microfonul din dreapta, deschideți aplicația Lenovo Audio, accesați Setări > Audio > Microfon și selectați Microfon din dreapta și utilizare microfon mic (sau mediu) sau o variantă a numelui acestuia.

Batéria

- Keď budete potrebovať nabiť batériu, nečakajte, kým budú slúchadlá úplne vybité. Batéria má zjavne menej než 30 % energie. Batériu nabite tak, že slúchadlá pripojíte k napájaciemu zdroju USB.
- Batéria sa úplne nabije za 1,5 hodiny a poskytuje až 10 hodín prehrávania.
  * Skutočný čas nabíjania a prehrávania sa môže líšiť v závislosti od používania.

Tipy

- Mikrofón 1 je predvolene nastavený naľavo. Ak chcete prepnúť na pravý mikrofón, otvorte aplikáciu Lenovo Audio, prejdite do časti Nastavenia > Zvuk > Mikrofón, vyberte možnosť Pravý mikrofón a použitie malého (alebo stredného) mikrofónu alebo niektorú jeho variáciu.

Baterija

- Kada vam zatreba punjenje, nemojte čekati da slušalice budu potpuno prazne. Očigledno je da baterija ima manje od 30% preostale energije. Napunite bateriju tako što ćete slušalice priključiti na USB izvor napajanja.
- Baterija se potpuno napuni za 1,5 sata za reprodukciju do 10 sati.
  * Stvarno vreme punjenja i reprodukcije može da se razlikuje u zavisnosti od upotrebe.

Saveti

- Mikrofon 1 je podrazumevano podešen na levo. Da biste prešli na desni mikrofon, otvorite aplikaciju Lenovo Audio, idite na Podešavanja > Audio > Mikrofon, izaberite Desni mikrofon i upotrebu malog (ili srednjeg) mikrofona ili neku njegovu varijantu u nazivu.

Akku

- Vorher der Ohrhörer alle 15 Minuten eine verarbeitende Aufgabe durchführen sowie Ihre Arbeit speichern und alle Computer und Geräte herunterfahren. Sie können dann den Ohrhörer an den Computer oder an ein elektromagnetisches Feld binden.
- Der Akku muss alle 1,5 Stunden aufgeladen werden, damit er bis zu 10 Stunden Wiedergabe bereitstellen kann.

Die tatsächliche Ladezeit und Wiedergabedauer kann je nach Nutzung variieren.

Tipps

- Verwenden Sie das Symbol für Akku (L) und Blasting (R) am Ohrhörer, um den Akku zu laden.
- Wählen Sie "Ohrhörer-Modus" aus, um Ihren Ohrhörer zu finden, indem Sie Blasting auf Ihrem Gerät drücken. Sie können die Audio-Taste für Ohrhörer (L) und Blasting (R) auf Ihrem Ohrhörer ändern.

Μπαταρία

- Όταν χρειάζεστε επαναφόρτιση, μην περιμένετε να αδειάσουν τα ακουστικά. Είναι προφανές ότι η μπαταρία έχει λιγότερο από 30% ισχύ. Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τα ακουστικά σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.
- Η μπαταρία φορτίζει πλήρως σε 1,5 ώρες και παρέχει έως 10 ώρες αναπαραγωγής.
  * Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης και αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.

Συμβουλές

- Το μικρόφωνο 1 είναι προεπιλεγμένο στα αριστερά. Για να μεταβείτε στο δεξιό μικρόφωνο, ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Audio, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος > Μικρόφωνο, επιλέξτε Δεξιό μικρόφωνο και χρήση μικρού (ή μεσαίου) μικροφώνου ή κάποια παραλλαγή του ονόματός του.

Batteria

- Quando viene emesso un avviso di bassa capacità, ricaricare gli auricolari entro 15 minuti. In questo modo, la batteria residua è almeno al 30%. Connetti la batteria a una fonte di alimentazione USB per ricaricarla.
- La batteria viene caricata completamente in 1,5 ore per un massimo di 10 ore di riproduzione.
  * Il tempo di ricarica e riproduzione effettivo può variare a seconda dell'utilizzo.

Suggerimenti

- Utilizzare le icone simulate (L) e Blasting (R) sul auricolare per ricaricare gli auricolari.
- Per trovare il tuo auricolare, seleziona Modalità auricolare, poi il tuo auricolare e premi Blasting sul tuo dispositivo. Puoi modificare il pulsante Audio per gli auricolari (L) e Blasting (R) sul tuo auricolare.

バッテリー

- バッテリー残量が少なくなったら、15分以内に充電してください。バッテリー残量が30%未満であることは明らかです。充電するには、ヘッドホンをUSB電源に接続します。
- バッテリーは1.5時間で充電され、最大10時間再生できます。
  * 実際の充電時間と再生時間は、使用状況により異なる場合があります。

ヒント

- マイク1はデフォルトで左に設定されています。右のマイクに切り替えるには、Lenovo Audioアプリを開き、[設定]>[オーディオ]>[マイク]に移動し、[右のマイク]と[小さい(または中くらい)のマイクの使用]またはその名前のバリエーションを選択します。

배터리

- 충전이 필요할 때 이어폰이 완전히 방전될 때까지 기다리지 마세요. 배터리 잔량이 30% 미만인 것이 분명합니다. 이어폰을 USB 전원 공급 장치에 연결하여 배터리를 충전하세요.
- 배터리를 1.5시간 충전하면 최대 10시간 재생할 수 있습니다.
  * 실제 충전 및 재생 시간은 사용 방법에 따라 다를 수 있습니다.

팁

- 마이크 1은 기본적으로 왼쪽으로 설정되어 있습니다. 오른쪽 마이크로 전환하려면 Lenovo Audio 앱을 열고 설정 > 오디오 > 마이크로 이동한 다음 오른쪽 마이크와 작은(또는 중간) 마이크 사용 또는 이름의 변형을 선택하세요.

Bateria

- Quando uma notificação de bateria fraca for emitida, recarregue os fones de ouvido em até 15 minutos. Isso garante que a bateria tenha pelo menos 30% de carga. Para recarregar a bateria, conecte os fones de ouvido a uma fonte de alimentação USB.
- A bateria é totalmente recarregada em 1,5 horas para uma reprodução de até 10 horas.
  * O tempo de carga e reprodução real pode variar de acordo com o uso.

Dicas

- Use o ícone simulado (L) e Blasting (R) no fone de ouvido para carregar os fones de ouvido.
- Para encontrar seu fone de ouvido, selecione Modo fone de ouvido e pressione Blasting em seu dispositivo. Você pode alterar o botão Áudio para fones de ouvido (L) e Blasting (R) em seu fone de ouvido.

Acumulator

- Înainte să lucrați cu căștile timp de 15 minute, efectuați o activitate de procesare și salvați-vă lucrările. Apoi, închideți toate computerele și dispozitivele. Puteți conecta căștile la computer sau la un câmp electromagnetic.
- Acumulatorul trebuie reîncărcat la fiecare 1,5 ore pentru a oferi până la 10 ore de redare.

Timpul real de încărcare și redare poate varia în funcție de utilizare.

Sfaturi

- Folosiți pictograma simulată L și Blasting (R) de pe căști pentru a încărca căștile.
- Pentru a găsi căștile, selectați Modul căști, apoi căștile și apăsați Blasting pe dispozitiv. Puteți modifica butonul Audio pentru căști (L) și Blasting (R) de pe căști.

Акумулятор

- Перед початком роботи з навушниками протягом 15 хвилин виконайте будь-яке завдання, збережіть свою роботу та вимкніть усі комп'ютери та пристрої. Потім ви можете підключити навушники до комп'ютера або до електромагнітного поля.
- Акумулятор потрібно заряджати кожні 1,5 години, щоб забезпечити до 10 годин відтворення.

Фактичний час заряджання та відтворення може відрізнятися залежно від використання.

Поради

- Використовуйте імітований значок L і Blasting (R) на навушниках, щоб заряджати навушники.
- Щоб знайти навушники, виберіть Режим навушників, потім навушники та натисніть Blasting на пристрої. Ви можете змінити кнопку Audio для навушників (L) і Blasting (R) на навушниках.

Batería

- Cuando reciba una alerta de batería baja, cárguelos en un plazo de 15 minutos. Así, la batería tendrá al menos un 30 % de energía. Cargue la batería conectando el auricular a una fuente de alimentación de USB.
- La batería se carga completamente en 1,5 horas para una reproducción de hasta 10 horas.
  * El tiempo de carga y reproducción real puede variar según el uso.

Consejos

- Utilice el icono simulado L y Blasting (R) en el auricular para cargarlo.
- Para encontrar los auriculares, seleccione el modo y después los auriculares y pulse Blasting en el dispositivo. Puede cambiar el botón Audio para los auriculares (L) y Blasting (R) en los auriculares.

Batteri

- Når du får en lav batterigrense, ikke vent til ørepluggene er helt tomme. Det er åpenbart at batteriet har mindre enn 30 % strøm igjen. Lad batteriet ved å koble ørepluggene til en USB-strømkilde.
- Batteriet er fulladet etter 1,5 timer for opptil 10 timers avspilling.
  * Faktisk lade- og avspillingstid kan variere avhengig av bruk.

Tips

- Mikrofon 1 er som standard satt til venstre. Hvis du vil bytte til høyre mikrofon, åpner du Lenovo Audio-appen, går til Innstillinger > Lyd > Mikrofon, velger Høyre mikrofon og bruk av liten (eller middels) mikrofon eller en variant av navnet.

Bateria

- Gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii, należy naładować słuchawki w ciągu 15 minut. Dzięki temu poziom naładowania baterii będzie wynosił co najmniej 30%. Aby naładować baterię, podłącz słuchawki do zasilania USB.
- Pełne naładowanie baterii trwa 1,5 godziny, a jej pojemność wystarcza na 10 godzin odtwarzania.
  * Rzeczywisty czas ładowania i odtwarzania może się różnić w zależności od użytkowania.

Wskazówki

- Mikrofon 1 jest domyślnie ustawiony na lewo. Aby przełączyć się na prawy mikrofon, otwórz aplikację Lenovo Audio, przejdź do Ustawienia > Dźwięk > Mikrofon, wybierz Prawy mikrofon i użycie małego (lub średniego) mikrofonu lub jego wariacji w nazwie.

Baterie

- Vă rugăm să încărcați căștile înainte ca acestea să se descarce complet. Este evident că bateria are mai puțin de 30% energie rămasă. Încărcați bateria conectând căștile la o sursă de alimentare USB.
- Bateria se încarcă complet în 1,5 ore și oferă până la 10 ore de redare.
  * Timpul real de încărcare și redare poate varia în funcție de utilizare.

Sfaturi

- Folosiți pictograma simulată L și Blasting (R) de pe căști pentru a încărca căștile.
- Pentru a găsi căștile, selectați Modul căști, apoi căștile și apăsați Blasting pe dispozitiv. Puteți modifica butonul Audio pentru căști (L) și Blasting (R) de pe căști.

Акумулятор

- Перед початком роботи з навушниками протягом 15 хвилин виконайте будь-яке завдання, збережіть свою роботу та вимкніть усі комп'ютери та пристрої. Потім ви можете підключити навушники до комп'ютера або до електромагнітного поля.
- Акумулятор потрібно заряджати кожні 1,5 години, щоб забезпечити до 10 годин відтворення.

Фактичний час заряджання та відтворення може відрізнятися залежно від використання.

Поради

- Використовуйте імітований значок L і Blasting (R) на навушниках, щоб заряджати навушники.
- Щоб знайти навушники, виберіть Режим навушників, потім навушники та натисніть Blasting на пристрої. Ви можете змінити кнопку Audio для навушників (L) і Blasting (R) на навушниках.

Акумулятор

- Перед початком роботи з навушниками протягом 15 хвилин виконайте будь-яке завдання, збережіть свою роботу та вимкніть усі комп'ютери та пристрої. Потім ви можете підключити навушники до комп'ютера або до електромагнітного поля.
- Акумулятор потрібно заряджати кожні 1,5 години, щоб забезпечити до 10 годин відтворення.

Фактичний час заряджання та відтворення може відрізнятися залежно від використання.

Поради

- Використовуйте імітований значок L і Blasting (R) на навушниках, щоб заряджати навушники.
- Щоб знайти навушники, виберіть Режим навушників, потім навушники та натисніть Blasting на пристрої. Ви можете змінити кнопку Audio для навушників (L) і Blasting (R) на навушниках.

Акумулятор

- Перед початком роботи з навушниками протягом 15 хвилин виконайте будь-яке завдання, збережіть свою роботу та вимкніть усі комп'ютери та пристрої. Потім ви можете підключити навушники до комп'ютера або до електромагнітного поля.
- Акумулятор потрібно заряджати кожні 1,5 години, щоб забезпечити до 10 годин відтворення.

Фактичний час заряджання та відтворення може відрізнятися залежно від використання.

Поради

- Використовуйте імітований значок L і Blasting (R) на навушниках, щоб заряджати навушники.
- Щоб знайти навушники, виберіть Режим навушників, потім навушники та натисніть Blasting на пристрої. Ви можете змінити кнопку Audio для навушників (L) і Blasting (R) на навушниках.

Safety information

The operating temperature range for the product is between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

General battery notice

DANGER

Batteries supplied by Lenovo for use with your product have been tested for compatibility and should only be replaced with parts approved by Lenovo. Batteries (cells), packs, or disassemblies or modified battery is not covered by the limited warranty.

Battery abuse or mishandling can cause overheat liquid leakage, or an explosion. To avoid possible battery-related hazards:

- Do not open, disassemble or service any battery.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not expose/incinerate the battery, or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Keep the battery dry.
- Do not leave the battery in an extremely hot/wet/high-pressure environment or on extremely low air pressure environment.
- Do not use a battery that has been damaged, or if you notice any discharge of the cells or foreign materials on the battery cells. We recommend that the battery be replaced with a Lenovo approved battery. Do not use a battery that is not charging properly.
- Do not put the batteries in trash that is disposed to landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

Built-in rechargeable battery notice

DANGER

- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium battery.
- Replacement of the battery must be done by an authorized Lenovo repair center or technician.
- Only recharge the battery strictly according to instructions included in the product documentation.
- Do not leave the battery in locations or temperatures outside ambient temperatures (including inside sun-heated cars) regulations.

تعليمات بشأن البطارية

خطر

Upozornění k baterii

NEBEZPEČÍ

Oplysninger om batteriet

FARE

Hinweis zum Akku

GEFAHR

Σημείωση για τη μπαταρία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Upozornenie k batérii

NEBEZPEČENSTVO

Napomena za baterije

OPASNOST

Obaveštenje za baterije

UPOZORENJE