正面：英文 与 德语 66 x 19.1 cm

SENTRY INDUSTRIES

BC

BTKID

1 . Volume up / Next Song
2 . Power On / OFF
3 . Volume down / Last Song
4 . Microphone
5 . Headphone port (Aux input: Attach an Aux Cable (not provided) to the Aux port to connect this headphone to your audio source output.)
6 . Device Pairing LED
7 . USB Charging Port

Version:Bluetooth 5.3 Playtime:Up to 15 hours at 50% volume

*Note: Playtimes are approximate and are based on 50% volume and the product is fully charged. Playtimes may be affected by several factors including battery condition, temperature, and distance music.

BLUETOOTH HEADPHONES

Basic Operations

Bluetooth Pairing/Connection
Turn on the product. Bluetooth mode will be activated automatically.
Enable bluetooth function on your media device. Search the bluetooth device named **BTKID** . Click or tap to connect (pair). After successful connection (pairing) you will hear a chime. Now you can play music, or use bluetooth phone functions.

Key Functions
On/Off: Press and hold the ⏻ for 5 seconds to turn on/off.
Music Pause: Press the ⏻ button to pause playing, and press the ⏻ again to resume playback.
Volume Increase: Press and hold the ✚ ⏭ button. Volume Reduction: Press and hold the ⏮ ━ button.
Next Song: Press the ✚ ⏭ button. Previous Song: Press the ⏮ ━ button.
Answer/Hang-up: Press the ⏻ button to answer when the call is incoming, and press it again to hang up.
Rejection: Press and hold the ⏻ button for about 2 seconds, then release it.

Included Cables

TYPE-C USB, DC 5V USB

To charge device:

Plug the provided USB-C®/ charging cable into the charging port on your headset and plug the large end into the usb port on a computer, or usb adapter (not included). It may take up to 5 hours to charge the device

Warnings & Precautions

- CAUTION: To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC receptacle. Insert the plug fully into the receptacle.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.
- WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- WARNING: Do not place the unit on top of any soft, porous, or sensitive surfaces to avoid damaging the surface. Use a protective barrier between the unit and surface to protect the surface.
- WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.

Important Safety Instructions

1.Read these Instructions.
2.Keep these Instructions.
3.Heed all Warnings.
4.Follow all instructions.
5.Do not use this apparatus near water.
6.Clean only with a dry cloth.
7.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8.Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus（including amplifiers）that produce heat.
9.Follow applicable laws and regulations for details for transport, shipping, and disposal of batteries. For details on recycling lithium, lithium-phosphate, and lithium-ion batteries, please contact a government recycling agency, your waste disposal service, or visit reputable online recycling source such as **www.batteryerycling.com.**
10.Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11.Only use attachments/ accessories specified by the manufacturer.
12.Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14.Headphones are capable of producing sound levels which can be harmful to your hearing. Do not listen at high volume for prolonged periods of time. Headphones may block out surrounding sounds. Never wear headphones while operating a vehicle. Use with caution. User assumes all risks associated with the use of this product.

90-Day Warranty

Sentry warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90-days from the date of original purchase. This warranty does not pertain to damage resulting from accident, abnormal use, misuse or neglect. Any defective product will be replaced if returned to an authorized Sentry dealer or to Sentry directly at: P.O. Box 885, One Bridge St. Hillburn, NY 10931. Please enclose a check for $5.00 for shipping & handling.

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sentry Industries Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sentry Industries inc declares that radio equipment BTKID is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU declaration of conformity is available at https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/

Confirmity with Directives
This product is CE marked to denote conformity with Directives 73/23/EEC (low voltage) and 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) , as amended.

Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR 47 CFR Part 15.21, 15.105(b) Compliance Information
Sentry Bluetooth Earphone and Headphone
Responsible Party –
Sentry Industries Inc
P.O. Box 885, One Hillburn, NY 10931
Tel +1 845 753 2910

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID:2ACP4CBT100 Model #BTKID

*NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Charging your device
Only use a power adapter with applicable country regulations and international and regional safety standards. Other power adapters may not meet applicable safety standards, and using such adapters could pose a risk of death or injury.

Avoid prolonged skin contact with the charging cable and connector when the charging cable is connected to a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the charging cable or connector should be avoided.

WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling.

If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using the product.

Choking hazard : The product, packaging and some of the included accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.

Danger : Improper battery replacement may cause an explosion and injury.

SENTRY INDUSTRIES

BC

BTKID

1 . Lautstärke erhöhen/Nächstes Lied
2 . Ein-/Ausschalten
3 . Lautstärke verringern/ Letztes Lied
4 . Mikrophon
5 . Steckplatz für Kopfhörer (Aux-Eingang: Schließen Sie ein Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Aux-Anschluss an, um dieser Kopfhörer an Ihren Audioquellenausgang anzuschließen.)
6 . Geräte Kopplung LED
7 . USB Ladesteckplatz

Version:Bluetooth 5.3 Spielzeit:Bis zu 15 Stunden bei 50% Lautstärke

*Hinweis: Die Spielzeiten sind ungefähre und basieren auf 50% Lautstärke und das Produkt ist vollständig aufgeladen. Die Spielzeiten können von mehreren Faktoren beeinflusst werden, darunter Batteriezustand, Temperatur und Distanzmusik.

BLUETOOTH KOPFHÖRER

Grundlegende Operationen

Bluetooth Paarung/ Anschluss
Schalten Sie das Gerät ein. Bluetooth-Modus wird automatisch aktiviert. Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mediengerät . Suchen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen **BTKID** Klicken Sie auf oder tippen um eine Verbindung (Paar). Nach erfolgreicher Verbindung (Paarung) erhalten Sie ein Glockenspiel zu hören. Jetzt können Sie Musik spielen, oder Bluetooth-Funktionen des Telefons nutzen.

Hauptfunktionen
An/Aus: Drücken Sie den ⏻ Knopf und halt für 5 Sekunden zu an/aus schalten.
Musik-Pause: Drücken Sie den ⏻ Knopf um die Musikspielen zu pausieren, und drücken Sie den ⏻ Knopf noch mal die Wiedergabe fort.
Lautstärke erhöhen: Knopf ✚ ⏭ gedrückt halten. Lautstärke verringern: Knopf ⏮ ━ gedrückt halten.
Nächstes Lied: Drücken Sie den ✚ ⏭ Knopf. Vorheriges Liedl: Drücken Sie den ⏮ ━ Knopf.
Anruf annehmen/Auflegen: Drücken Sie den ⏻ Knopf bei Eingang des Anrufs zu beantworten, und erneut drücken um den Anruf zu beenden.
Anruf abweisen: Drücken Sie den ⏻ Knopf und halt für 2 Sekunden, dann loslassen.

Enthaltene Kabel

TYPE-C USB, DC 5V USB

So laden Sie das Gerät auf:
Stecken Sie das mitgelieferte USB-C®/-Ladekabel in den Ladeanschluss Ihres Headsets und stecken Sie das große Ende in den USB-Anschluss eines Computers oder einen USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Aufladen des Geräts kann bis zu 5 Stunden dauern.

Warnungen und Vorsichtshinweise

- ACHTUNG: Zur Vermeidung von Stromschlägen stecken Sie die breite Metallplatte des Kabelsteckers in den breiten Schlitz des entsprechenden Wechselspannungssteckplatzes. Führen Sie den Stecker vollständig ein.
- ACHTUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Regen oder Feuchtigkeit fern.
- WARNUNG: Verwenden Sie andere Regler, Einstellungen oder Verfahrensweisen als hier dargelegt, können gefährliche Strahlen freigesetzt werden.
- WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der richtlinienerfüllenden Instanz genehmigt wurden, können den Anwender von der Betriebsgenehmigung des Geräts ausschließen.
- WARNUNG: Stellen Sie das Gerät nicht auf einer weichen, porösen oder empfindlichen Oberflächen um Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie eine schützende Zwischeneinlage der Einheit und Oberfläche um die Oberfläche zu schützen.
- WARNUNG: Wird dieses Gerät in der Nähe von fluoreszierendem Licht genutzt, kann sich dies störend auf die Fernbedienung auswirken. Wenn das Gerät sich auffällig verhält, entfernen Sie es von einer fluoreszierenden Lichtquelle, wie es die Ursache sein kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß der Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, nämlich Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Folgen Sie sämtlichen anwendbaren Gesetzen und Regelungen im Rahmen des Transports, des Versands und der Batterieentsorgung. Zu Details über die Wiederververtung von Lithium, Lithium-Phosphat-und Lithium-Ionen-Batterien, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Ihre Entsorgungsstelle. Ebenfalls stehen Ihnen Webseiten zum Thema wie z. B. **www.batteryrecycling.com** zur Verfügung.
10. Schützen Sie das Netzkabel auf gequetscht oder darauf getreten, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo es aus dem Gerät.
11. Nur Geräte / Zubehör, die vom Hersteller angegeben verwenden.
12. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerem Betriebsstillstand.
13. Wartung nur Fachpersonal überlassen. Eine Wartung ist bei einer Gerätebeschädigung erforderlich, insbesondere wenn das Ladekabel oder einer der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten über das Gerät verschüttet wurden oder Gegenstände hineingefallen sind, wenn das Gerät Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr normal betrieben werden kann oder heruntergefallen war.
14. Kopfhörer können einen für das Hörvermögen schädlichen Geräuschpegel erreichen. Nicht bei hoher Lautstärke für längere Zeit zu hören. Kopfhörer können Umgebungsgeräusche ausblenden. Niemals Kopfhörer beim Führen eines Kfz tragen. Mit Vorsicht anwenden! Der Anwender übernimmt alle Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts.

90-Tage-Garantie

Sentry gewährt eine 90-tägige Verarbeitungs- und Materialfehlergarantie ab Erstverkaufsdatum. Diese Garantie deckt keine Schäden aus Unfällen, anormale Verwendung, Missbrauch oder Vernachlässigung ab. Jedes defekte Produkt wird ersetzt, wenn an einen von Sentry autorisierten Händler oder an Sentry direkt zurückgegeben werden bei: P. O. Box 885, One Bridge St. Hillburn , NY 10931. Bitte legen Sie einen Scheck im Werte von $ 5,00 für den Versand und Handhabung.

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Regeln überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Situationen: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädigenden Interferenz und (2) muss jede erhaltene Interferenz annehmen, einschließlich Interferenz, welche den reibungslosen Betrieb stört.
FCC ID:2ACP4CBT100 Model #BTKID

- Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch Sentry Industries Inc erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihre jeweiligen Eigentümer.

Sentry Industries Inc erklärt, dass das Funkgerät BTKID der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/ eingesehen werden.

Übereinstimmung mit Richtlinien
Dieses Produkt trägt das CE-Symbol zur Kennzeichnung der Einhaltung der Richtlinien 73/23/EWG (Niederspannung) und 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) in der neuesten Fassung.

Umweltschutz
Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Elektro-Altgeräte zu den dafür bestimmten Sammelstellen. Fragen Sie bitte Ihre örtliche Behörde oder den Vertriebshändler zu Hinweisen zur Entsorgung.

Laden Ihres Geräts

Verwenden Sie nur ein Netzteil mit geltenden Länderbestimmungen und internationalen und regionalen Sicherheitsstandards. Andere Netzteile erfüllen möglicherweise nicht die geltenden Sicherheitsstandards, und die Verwendung solcher Adapter kann ein Risiko des Todes oder der Verletzung darstellen.

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Ladekabel und -stecker, wenn das Ladekabel an eine Stromquelle angeschlossen ist, da dies Beschwerden oder Verletzungen verursachen kann. Schlafen oder Sitzen auf dem Ladekabel oder Stecker sollte vermieden werden.

WARNUNG: Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht lange mit hoher Lautstärke. Verwenden Sie aus Gründen der Verkehrssicherheit keine Kopfhörer während der Fahrt oder beim Radfahren.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte haben, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Produkt verwenden.

Erstickungsgefahr: Das Produkt, die Verpackung und einige der mitgelieferten Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von kleinen Kindern fern. Die Beutel selbst oder die vielen Kleinteile, die sie enthalten, können bei der Einnahme zu Erstickungen führen.

Gefahr: Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu Explosionen und Verletzungen führen.

背面：西班牙语 与 法语 66 x 19.1 cm

SENTRY INDUSTRIES

BC

BTKID

1 . Subir volumen/Canción siguiente
2 . Encender/Apagar
3 . Bajar volumen/Última canción
4 . Micrófono
5 . Puerto de auricular (Entrada auxiliar: conecte un cable auxiliar (no incluido) al puerto auxiliar para conectar estos auriculares a la salida de la fuente de audio.)
6 . LED de emparejamiento de dispositivos
7 . Puerto de carga USB

Versión: Bluetooth 5.3 Tiempo de reproducción: hasta 15 horas, 50% de reproducción

* Nota: el tiempo de reproducción es aproximado, basado en el 50% del volumen de reproducción, y el producto está completamente cargado. El tiempo de reproducción puede verse afectado por varios factores, entre ellos el Estado de la batería, la temperatura y la música remota.

AURICULARES BLUETOOTH

Operaciones básicas

Emparejamiento/Conexión Bluetooth
Encienda el producto. El modo Bluetooth se activará automáticamente. Habilite la función bluetooth en su dispositivo multimedia. Busque el dispositivo bluetooth denominado **BTKID**. Haga clic o pulse para conectar (emparejar). Tras lograr la conexión (el emparejamiento), oirá una campanilla. Ahora puede reproducir música o utilizar las funciones bluetooth del teléfono.

Funciones clave
Encendido/Apagado: Apriete y mantenga apretado ⏻ durante 5 segundos para encender/apagar.
Pausar la música: Apriete ⏻ para pausar la música, y apriete de nuevo ⏻ para reanudar la reproducción.
Aumentar el volumen: Apriete y mantega apretado ✚ ⏭ . Disminuir el volumen: Apriete y mantenga apretado ⏮ ━ .
Canción siguiente: Apriete ✚ ⏭ . Canción anterior: Apriete ⏮ ━ .
Contestar/Colgar: Apriete ⏻ para contestar cuando entra una llamada, y vuelva a apretarlo para colgar.
Rechazar: Apriete y mantenga apretado ⏻ durante unos 2 segundos, y suéltelo a continuación.

Cables incluidos

TIPO-C USB, DC 5V USB

Para cargar el dispositivo:

Enchufe el cable de carga USB-C® proporcionado en el puerto de carga de sus auriculares y enchufe el extremo grande en el puerto usb de una computadora o adaptador usb (no incluido). Puede tomar hasta 5 horas cargar el dispositivo

Avisos & precauciones

- PRECAUCIÓN: Para impedir un choque eléctrico, acople la hoja ancha del enchufe del cable de línea a la ranura ancha de la toma de CA. Inserte el enchufe completamente en la toma.
- AVISO: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a lluvia o humedad.
- PRECAUCIÓN: El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos diferentes de lo especificado puede dar lugar a una exposición a radiación peligrosa.
- AVISO: Cambios o modificaciones de esta unidad no expresamente aprobadas por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autorización del usuario de manejar el equipo.
- AVISO: No coloque la unidad encima de superficies blandas, porosas o sensibles para evitar dañar la superficie. Utilice una barrera protectora entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- AVISO: El uso de esta unidad cerca de iluminación fluorescente puede causar interferencias respecto al uso del control remoto. Si la unidad presenta un comportamiento errático, apártese de cualquier iluminación fluorescente, ya que ésta puede ser la causa.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tome nota de todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiesólo con un trapo seco.
7. No obstruya ninguna apertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, hornos u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
9. Siga las leyes y normas de aplicación en cuanto a detalles de transporte, envío y desecho de baterías. Para información detallada sobre el reciclaje de baterías de litio, litio-fosfato y Li-ion, póngase por favor en contacto con una agencia de reciclaje gubernamental, su servicio de eliminación de residuos o visite fuentes de reciclaje "online" acreditadas, tales como **www.batteryrecycling.com.**
10. Proteja el cable eléctrico de manera que nadie o nada lo pise o aplaste, particularmente cerca de las clavijas, tomas de corriente y en la parte de salida del aparato.
11. Utilice solo adjuntos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utiliza durante largos periodos de tiempo.
13. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sufrido cualquier daño, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, si se ha derramado líquido o si ha habido objetos que han caído dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si se ha dejado caer.
14. Los auriculares tienen la capacidad de producir niveles de sonido que pueden resultar dañinos para su oído. No utilice el volumen alto durante periodos de tiempo prolongados. Los auriculares pueden bloquear los sonidos circundantes. No lleve nunca auriculares mientras conduce un vehículo. Utilícelos con cuidado. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de este producto.

Garantía de 90 días

Sentry garantiza que este producto carece de defectos de material y fabricación durante 90 días desde la fecha de la compra original. Esta garantía no responde de daños provocados por accidente, uso anormal, mal uso o negligencia. Cualquier producto defectuoso será reemplazado si se devuelve a un comerciante de Sentry autorizado o directamente a Sentry en: P.O. Box 885, One Bridge St. Hillburn, NY 10931. Adjunte por favor un cheque de $5,00 (USD) por envío y gestión.

Este dispositivo se atiene a la Parte 15 de las Normas de la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones]. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.
FCC ID : 2ACP4CBT100 Model #BTKID

- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Sentry Industries Inc está bajo licencia. Otras marcas registradas y los nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

Las Industrias Sentry Inc. declaran que el equipo de radio BTKID cumple con la Directiva 2014/53/EU. La declaración de la UE sobre conformidad está disponible en https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/

Conformidad con las directivas
Este producto está marcado CE para indicar conformidad con las Directivas 73/23/EEC (bajo voltaje) y 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética), según enmienda.

Protección ambiental
Los productos eléctricos desechables no deben desecharse junto con la basura doméstica. Por favor, recicle dónde existan las instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoría sobre el reciclaje.

Cargar el dispositivo

Sólo se utilizarán adaptadores de potencia que cumplan las normas nacionales aplicables y las normas internacionales y regionales de Seguridad. Otros adaptadores de potencia pueden no cumplir las normas de seguridad aplicables y su uso puede entrañar un riesgo de muerte o lesiones.

Cuando el cable de carga esté conectado a la fuente de alimentación, evite el contacto prolongado de la piel con el cable de carga y el conector, ya que esto puede causar molestias o lesiones. Evite dormir o sentarse en un cable o conector de carga.

Advertencia: para evitar posibles daños auditivos, no escuche alto durante mucho tiempo. Por razones de seguridad vial, no use auriculares mientras conduce o monta una bicicleta.

Si tiene marcapasos u otro dispositivo médico eléctrico, consulte a su médico antes de usar este producto.

Riesgo de asfixia: el producto, el embalaje y algunos accesorios pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios alejados de los niños pequeños. Si se ingiere, la propia bolsa o muchos de sus componentes pequeños pueden causar asfixia.

Peligro: la sustitución inadecuada de las baterías puede causar explosiones y lesiones personales.

SENTRY INDUSTRIES

BC

BTKID

1 . Augmenter le volume / Chanson suivante
2 . Marche / Arrêt
3 . Réduire le volume / Chanson précédente
4 . Microphone
5 . Prise d'écouteurs (Entrée Aux: connectez un câble Aux (non fourni) au port Aux pour connecter ce casque à la sortie de votre source audio.)
6 . Voyant de jumelage d'appareil
7 . Port de chargement USB

Version: Bluetooth 5.3 Temps de jeu: jusqu'à 15 heures avec 50% de lecture

* Remarque: le temps de lecture est approximatif, basé sur 50% du volume de lecture et le produit est complètement chargé. Le temps de lecture peut être influencé par plusieurs facteurs, notamment l'état de la batterie, la température et la musique à distance.

ÉCOUTEURS BLUETOOTH

Opérations de base

Jumelage/connexion Bluetooth
Mettre le produit en marche. Le mode Bluetooth sera automatiquement activé
Activer la fonction Bluetooth sur votre appareil média. Rechercher l'appareil Bluetooth nommé **BTKID**. Cliquez où appuyer pour connecter (jumeler). Après une connexion (jumelage) réussie, vous entendrez un carillon. Vous pouvez maintenant faire jouer de la musique ou utiliser les fonctions téléphoniques Bluetooth.

Fonctions-clé
Marche/Arrêt : appuyez sur, et maintenez le bouton ⏻ pendant 5 secondes pour mettre en marche/arrêter.
Musique/Pause : appuyez sur, et maintenez le bouton ⏻ pour arrêter la musique puis appuyez à nouveau sur ⏻ pour résumer.
Hausse de volume : appuyez sur, et maintenez le bouton ✚ ⏭ . Baisse de volume : appuyez sur, et maintenez le bouton ⏮ ━ .
Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ✚ ⏭ . Chanson précédente : Appuyez sur le bouton ⏮ ━ .
Répondre/raccrocher : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ⏻ , appuyez à nouveau sur - pour raccrocher.
Rejet d'appel : Appuyez sur le bouton ⏻ pendant environ 2 secondes puis relâchez.

Cables compris

USB TYPE-C, USB DC 5V

Pour charger l'appareil :
Branchez le câble de charge USB-C® fourni dans le port de charge de votre casque et branchez la grande extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou un adaptateur USB (non inclus). Le chargement de l'appareil peut prendre jusqu'à 5 heures

Avertissements et Précautions

- MISE EN GARDE : Pour prévenir le risque de choc électrique, connecter la lame de mise en terre a la fiche correspondante. Bien insérer la prise dans la fiche
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil a la pluie ou l'humidité.
- MISE EN GARDE : L'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou encore l'exécution de procédures autres que celles précisées peut résulter en une exposition a de la radiation dangereuse.
- AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
- AVERTISSEMENT : Ne pas placer cet appareil sur toute surface friable, poreuse ou sensible afin d'éviter d'endommager la surface. Utiliser une barrière protectrice entre l'appareil et la surface afin de protéger celle-ci.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet appareil près d'éclairages fluorescents car ceux-ci peuvent causer de l'interférence quant à l'utilisation de la télécommande. Si l'appareil a un comportement instable, éloignez-le de tout éclairage fluorescent, ce pourrait en être la cause.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer seulement à l'aide d'un linge sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Utiliser conformément aux instructions du manufacturier.
8. Ne pas charger près de sources de de chaleur tels des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou tout autre
9. Suivez les lois et règlements applicables quant aux détails, au transport, a l'expédition et a l'élimination des piles. Pour plus de détails sur le recyclage des piles au lithium, au lithium-phosphate et au lithium-ion, veuillez contacter une agence de recyclage gouvernementale, votre service d'débueur ou renseignez-vous auprès de ressources de recyclage en ligne réputées tel que **www.batteryrecycling.com.**
10. Protégez le câble contre tout pincement, prévenir qu'il soit marché dessus, plus particulièrement aux fiches, aux rallonges ou au point ou ceux-ci sortent de l'appareil.
11. N'utiliser que des accessoires spécifiés par le manufacturier.
12. Débrancher cet appareil pendant les orages électriques et lorsque le chargement est complet.
13. Confier toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est requis lors de quelque bris de l'appareil quel qu'il soit, le cordon d'alimentation ou la fiche étant endommagés par exemple, ou encore si du liquide ou tout autre objet est tombé dans l'appareil ou bien encore si celui-ci est exposé à la pluie, a l'humidité, ou a subi une chute.
14. Les écouteurs peuvent produire des niveaux de son pouvant être dangereux pour votre audition. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes de temps. Les écouteurs peuvent bloquer le son environnant. Ne jamais porter les écouteurs lors de l'opération d'un véhicule. Utiliser avec prudence. L'utilisateur assume tous les risques associés à ce produit.

Garantie de 90 jours

Sentry garantit ce produit exempt de tout défaut matériel et de fabrication pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas tout endommagement pouvant résulter d'un accident, d'une utilisation anormale ou encore de négligence ou d'une mauvaise utilisation. Tout produit défectueux sera remplacé si retourné à un concessionnaire autorisé Sentry ou encore directement à Sentry a : Boîte postale 885, One Bridge St. Hillburn, NY 10931 Veuillez joindre un chèque de 5.00 $ pour les frais d'expédition et de manutention.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglements de la FCC. Son opération est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférence dangereuse et, (cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence pouvant causer des opérations non-désirées.
FCC ID:2ACP4CBT100 Model #BTKID

- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sentry Industries Inc est sous licence. Autres marques et les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Sentry Industries Inc. déclare que l'équipement radio BTKID est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de confirmation de l'UE est disponible à l'adresse suivante: https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/ Confirmity with Directives

Ce produit porte la marque CE pour indiquer sa conformité aux directives 73/23/CEE (basse tension) et 89/336 / CEE (compatibilité électromagnétique), telles que modifiées.

Protection environnementale
Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez s'il vous plaît recycler ou les installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou auprès de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Charger l'appareil

Seuls les adaptateurs électriques conformes aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales doivent être utilisés. D'autres adaptateurs électriques peuvent ne pas être conformes aux normes de sécurité applicables et leur utilisation peut entraîner un risque de mort ou de blessure.

Évitez tout contact cutané prolongé avec le câble de charge et le connecteur lorsque le câble de charge est connecté à l'alimentation électrique, car cela peut causer un inconfort ou des blessures. Évitez de dormir ou de vous asseoir sur le câble ou le connecteur de charge.

Attention: pour éviter d'éventuelles déficiences auditives, n'écoutez pas trop longtemps. Pour la sécurité routière, n'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez ou faites du vélo.

Si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical électrique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Risque d'asphyxie: le produit, l'emballage et certains accessoires peuvent présenter un risque d'asphyxie pour les jeunes enfants. Gardez ces accessoires loin des enfants. En cas d'ingestion, le sac lui - même ou un grand nombre de ses petits composants peuvent provoquer une asphyxie.

Danger: un mauvais remplacement de la batterie peut entraîner une explosion et des blessures corporelles.