SCOSCHE

BTFREQ™ PRO

DEVICE SETUP

SECTION A – Overview
Descripción general del equipo

SECTION B – Power Up & Bluetooth Pairing
Encendido y emparejamiento Bluetooth / Alimentación y emparejamiento Bluetooth

SECTION C – Connecting to your Car's Stereo
Para conectar el sistema de sonido a l'Connexion au système de son de votre voiture

SECTION D – Reconnect to your Device & 3.5mm AUX OUT Connection
Para reconectar a un dispositivo anterior & 3.5 mm de salida AUX
Reconnecter vers appareil du dernier & 3.5 mm de sortie AUX

SECTION E – Streaming Music
Reproducir música / Utilisez la musique

SECTION F – Making a Call
Hacer una llamada / Effectuer un appel

SECTION G – Receiving a Call
Recibir una llamada / Recevoir un appel

SECTION H – Voice Assistant Activation & Dual Port USB Charger
Activación de Asistente de voz y cargador USB de dos puertos
Activation vocale et chargeur de 2 ports de sortie USB

SECTION A

1. FM Channel Display
Pantalla FM / Affichage de la radio FM

2. Tuning Lever
Palanca de ajuste / Levier pour le réglage

3. Microphone
Micrófono / Microphone

4. Multifunction Button (MFB)
Botón multifunción / Bouton multifonction

5. 12V Plug
Toma de 12 V / Prise 12 V

6. Channel Button
Botón de cambio de canal / Bouton canal

7. 3.5mm AUX OUT (audio included)
Salida auxiliar de 3,5 mm (cable incluido)
Sortie aux 3,5 mm (câble inclus)

8. USB-A Charging Port
Puerto de carga USB-A
Port de charge USB-A

9. USB-C Power Delivery Port
Puerto de carga USB-C
Prise de charge USB-C

SECTION B

Power Up & Bluetooth Pairing
1. Plug the BTFREQ PRO into your car's 12V power socket.
2. Enter the Bluetooth settings in your mobile device and enable the Bluetooth function. Turn off/kill all mobile accessories, find and activate "Scosche BTFREQ PRO".
3. Your phone will confirm once it is connected. Once connected, return your device to set to memory stations.

Encendido y emparejamiento Bluetooth
1. Enchufe el BTFREQ PRO en su toma de 12 V del coche.
2. Acceda a los ajustes Bluetooth de su dispositivo móvil y active la función Bluetooth. Desactive/elimine todos los accesorios móviles, busque y active "Scosche BTFREQ PRO".
3. Su teléfono le avisará cuando se haya conectado. Una vez conectado, vuelva a poner dicho dispositivo en modo de almacenamiento.

Allumage et jumelage Bluetooth
1. Branchez le BTFREQ PRO dans votre prise allume-cigare 12 V.
2. Entrez les réglages Bluetooth de votre appareil mobile, et activez la fonction Bluetooth. Éteignez/éliminez tous les accessoires mobiles, recherchez et activez "Scosche BTFREQ PRO".
3. Votre téléphone vous en informera lorsque vous vous serez connecté. Une fois connecté, ramenez votre appareil en mode de mémorisation.

SECTION C

Connecting to your Car's Stereo
Find a vacant station on your FM radio that has no active broadcast signal.
Press the "CH" button (C1). Hold down the tuning lever up (C2) or down (C3) to see the BTFREQ PRO's vacant channel frequency. If you encounter static noise you may have entered in an area where there is an active broadcasting. If static noise you can tune to the opposite dirsm displayed a different channelsm.
Note: Press "CH" button to change frequencies on BTFREQ PRO (C1).

Para conectar el sistema de sonido
Encuentre una estación vacante en su radio FM que no tenga señal de transmisión.
Pulse el botón "CH" (C1). Mantenga pulsada la palanca de ajuste hacia arriba (C2) o hacia abajo (C3) para ver la frequencia de canal vacante del BTFREQ PRO. Si se encuentra con ruido estático, puede haber entrado en una zona de transmisión activa. Si se encuentra con ruido estático puede sintonizar en la dirección opuesta a la que se ha mostrado en pantalla.
Nota: Pulse el botón "CH" para cambiar las frecuencias del BTFREQ PRO (C1).

Connecter votre stéréo de voiture
Trouvez une station vacante sur votre radio FM qui ne comporte aucun signal de diffusion active.
Appuyez sur le bouton "CH" (C1). Maintenir le levier de réglage vers le haut (C2) ou vers le bas (C3) pour voir la fréquence de canal vacante du BTFREQ PRO. Si vous rencontrez du bruit statique, vous pouvez avoir pénétré dans une zone de diffusion active. Si vous rencontrez du bruit statique vous pouvez régler dans le sens opposé à celui affiché à l'écran.
Remarque : Appuyez sur le bouton "CH" pour modifier les fréquences du BTFREQ PRO (C1).

SECTION D

Reconnect to your Device
Transmitter CH. Once paired, the transmitter will automatically reconnect to the paired device.
Reconnecter Dispositif. Reconnecter Dispositif. Activation Bouton (MFB) vers (x)
***Note: Only mp3 MFB of the transmitter does not automatically reconnect.**

Para reconectar a tu dispositivo
Transmisor canal CH. Una vez emparejado, el transmisor volverá a conectarse automáticamente al dispositivo emparejado.
Transmisor canal CH. Transmisor de reconexión. Dispositivo Activación del botón (MFB) conectado (x)
*Nota: Tan solo el MFB del transmisor de mp3 no se conecta automáticamente.

Reconnecter au votre appareil
Reconnecter dispositif. Reconnecter dispositif. Activation du bouton (MFB) Transmetteur canal CH. Transmetteur canal CH. Transmetteur de reconnexion. Appareil connecté (x) vers le bouton activation (MFB)
*Remarque : Le lecteur mp3 du transmetteur MFB ne se reconnecte pas automatiquement.

Optional AUX OUT Connection
The transmitter can be connected to the BTFREQ PRO through the AUX OUT jack using included 3.5mm audio cable.

Conexión opcional de salida AUX
La salida AUX puede conectarse a un BTFREQ PRO usando el jack AUX OUT y el cable de audio de 3,5 mm incluido.

Connexion sortie AUX
Le transmetteur peut être connecté au BTFREQ PRO par le jack AUX OUT, en utilisant le câble audio 3,5 mm inclus.

3.5mm

SECTION E

Streaming Music
Stream music using the music player on your phone. You can use the controls on the BTFREQ PRO to control the music playback.
Play/Pause – Tap the MFB once
Track Forward – Hold down the button
Track Back – Tap the button twice

Reproducir música
Transfiera la música a través del reproductor de música de su teléfono. Puede utilizar los controles del BTFREQ PRO para controlar la reproducción de la música.
Reproducir/Pausa – Pulse el botón una vez
Pista siguiente – Mantenga pulsado el botón
Pista anterior – Pulse dos veces el botón

Diffuser la musique
Diffusez la musique sur votre téléphone à l'aide du lecteur de musique. Vous pouvez utiliser les commandes du BTFREQ PRO pour contrôler la lecture de la musique.
Lecture/Pause – Appuyez une fois sur le bouton
Piste suivante – Maintenir le bouton enfoncé
Piste précédente – Appuyez deux fois sur le bouton

SECTION F

Making a Call
Use your mobile phone to make a call as you normally would. Phone calls can be initiated directly or through the BTFREQ PRO.
Flash Dial – Tap the MFB once
Redial last number called – Double tap MFB

Cómo hacer una llamada
Haga una llamada con su teléfono móvil como lo haría normalmente. El teléfono puede iniciarse directamente o a través del BTFREQ PRO.
Marcación rápida – Toque el MFB una vez
Volver a marcar el último número – Toque el MFB dos veces

Faire un appel
Utilisez votre téléphone mobile pour passer un appel comme vous le feriez habituellement. Les appels téléphoniques peuvent être initiés directement ou par le BTFREQ PRO.
Composition rapide – Appuyez une fois sur le bouton
Rappeler le dernier numéro composé – Appuyez deux fois sur le bouton MFB

SECTION G

Receiving a Call
Phone calls will come through the BTFREQ PRO.
Press MFB once to answer the call
Press MFB two seconds to end
Press and hold MFB to reject the call

Cómo contestar llamadas
Las llamadas del teléfono llegarán por el BTFREQ PRO.
Pulsar el MFB una vez para aceptar la llamada
Pulsar el MFB dos segundos para finalizar la llamada
Mantenga pulsado el MFB para rechazar la llamada

Répondre au appel
Les appels téléphoniques arriveront par le BTFREQ PRO.
Appuyez sur le bouton MFB une fois pour répondre
Appuyez sur le bouton MFB deux secondes pour raccrocher
Maintenir le bouton MFB enfoncé pour rejeter l'appel

SECTION H

Voice Assistant Activation
Press and hold the Multifunction button for 3 seconds to activate your smartphone's voice assistant.

Activación de Asistente de voz
Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente.

Activation vocale
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal de votre smartphone.

(3 sec.)

Dual Port USB Charger
Your BTFREQ PRO includes (1) USB-C and (1) USB-A ports. Charge your phone while driving. Simply connect using a USB cable to fit your device (not included).

Cargador USB de dos puertos
Su BTFREQ PRO incluye (1) puerto USB-C y (1) puerto USB-A para que pueda cargar su teléfono mientras conduce. Simplemente conecte con un cable USB que se ajuste a su dispositivo (no incluido).

Chargeur à deux ports USB
Votre BTFREQ PRO comprend (1) port USB-C et (1) port USB-A pour charger votre téléphone pendant la conduite. Connectez simplement avec un câble USB adapté à votre appareil (non inclus).

USB-C
USB-A

SPECIFICATIONS

Input Power: 12-24V ⎓
Bluetooth v5.0, Class 2, up to 33ft. (10m)
Bluetooth Profiles: HFP, A2DP
FM Transmitter Frequency Range: 87.5 – 107.9MHz **200 KHz steps**
USB-A Output: 5V ⎓ 2.4A
USB-C Output: 5V ⎓ – 9V ⎓ – 2.22A / 12V ⎓ – 1.67A / USB PD 3.0

Potencia de entrada: 12-24V ⎓
Bluetooth v5.0, clase 2, hasta 33 pies (10 m)
Perfiles de Bluetooth: HFP, A2DP
Rango de frecuencia del transmisor de FM: 87.5 – 107.9 MHz (Pasos de 200 kHz)
Salida USB-A: 5V ⎓ 2,4A
Salida USB-C: 5V ⎓ – 9V ⎓ – 2,22 A / 12V ⎓ – 1,67 A / USB PD 3.0

Puissance d'entrée : 12-24 V ⎓
Bluetooth v5.0, classe 2, jusqu'à 33 pieds (10 m)
Profils Bluetooth : HFP, A2DP
Plage de fréquences du transmetteur FM : 87,5 – 107,9 MHz (Pas de 200 kHz)
Sortie USB-A : 5V ⎓ 2,4A
Sortie USB-C : 5V ⎓ – 9V ⎓ – 2,22 A / 12V ⎓ – 1,67 A / USB PD 3.0

SCOSCHE

Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93030
Phone: 805-486-6491 or (800) 490-4030x1
www.scosche.com

© Scosche Industries 2021

Scosche, BTFREQ and the Scosche Industries
Corporate Mark are the property of Scosche Industries.
Patents and other IP rights apply.

Designed in Oxnard, California

P/N BTFREQPRO-001

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.