PICOOC®

PICOOC Smart Scale

User Manual

Please read this user manual carefully before using the device.

English

Maintenance

- Do not use such as hot water or corrosive cleaning agents to scrub the product. When it becomes dirty, please clean it with a soft cloth dampened with water, then wipe it with a dry cloth.
- Do not disassemble or clean with water.
- Do not keep this product in a humid place, such as bathroom or restroom.
- Do not leave the batteries in for an extended period of time without using the product. Remove the batteries if necessary.
- Please use the batteries that suitable. Do not put other items at the bottom of the scale.
- During use, do not scratch the scale surface with any hard object, to avoid affecting the measurement accuracy.

* Please keep this instruction manual properly. Anyone using this product should read through this manual beforehand. This product should be accompanied by a copy of this instruction manual when it is sold.

Weighing Small Objects

① Place the product on a hard and flat platform. Press the scale surface and wait for the surface to display 0.00

② Place a small object to be weighed in the center of the scale surface. The display panel will show the weight of the object in real time.

- Small Object Weighing Range: 50g-200g
- Small Object Weighing Division Value: 2g

* If mistaking the batteries or switching the power on when the product is in use, please measure your body weight first, followed by weighing the small object.

Warranty and Support

You may consult your dealer for warranty and service support policies of the device. You may check the dealer information on supporting websites and learn about more information of the device.(https://www.picooc.com)

Español

Mantenimiento

- No utilices agua caliente o agentes de limpieza corrosivos para limpiar el aparato. Si ensucia, limpiarlo con un paño suave humedecido en agua y después pasar un secador un trapo seco.
- No desmonte el aparato ni lo lave con agua.
- No guarde el producto en un lugar húmedo, como en cuarto de baño o de aseo.
- No deje las baterías en el aparato por un periodo prolongado de tiempo si no lo va a utilizar. Quítelas si es necesario.
- Haz uso del producto sobre una superficie dura y lisa. No coloques otros objetos al pie de la báscula.
- Mientras lo usas, no rayes la superficie de la báscula con ningún objeto duro, para evitar que esto influya en la precisión de la medición.

* Guarda bien este manual de instrucciones. Cualquier persona que vaya a utilizar este producto debe leer este manual. Cuando se vende el aparato, debe ir acompañado de una copia de este manual de instrucciones.

Pesaje de objetos pequeños

① Coloca el producto sobre una plataforma dura y lisa. Presiona sobre la superficie de la báscula y espera a que aparezca en la pantalla 0.00

② Coloca el objeto pequeño que vayas a pesar en el centro de la superficie de la báscula. En la pantalla se podrá leer el peso del objeto en tiempo real.

- Rango de pesaje de objeto pequeño: 50g-200g
- Valor de división de pesaje de objeto pequeño: 2g

* Si vuelves a colocar las pilas o enciende el interruptor con el producto en uso, mide primero el peso de tu cuerpo y después pesa el objeto pequeño.

Garantía y soporte

Consulte con su distribuidor la tiene alguna duda sobre la política del servicio de garantía del dispositivo. Puede consultar cualquier tipo de información sobre el distribuidor en los sitios de apoyo para saber más acerca del dispositivo.(https://www.picooc.com)

한국어

유지 관리

- 연마제 등을 사용하지 마세요. 제품을 닦아 내려면, 비눗물에 적셔 부드러운 천을 사용하여 먼저 닦으신 후 깨끗한 마른 천을 닦아주세요.
- 분해하거나 물로 세척하지 마세요.
- 이 제품을 화장실이나 욕실과 같은 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.
- 배터리를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼두세요. 필요하다면 배터리를 제거하세요.
- 사용하는 경우에 맞는 배터리를 사용하세요. 저울 밑에 다른 물건을 두지 마세요.
- 사용하는 동안 경성 물체로 저울 표면을 긁지 마세요. 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

* 이 사용설명서를 보관하세요. 본인이 사용하는 제품을 이해하기 위해 이 설명서를 먼저 읽어야 합니다. 이 설명서는 제품 판매 시 제품에 동봉되어 있어야 합니다.

작은 사물 무게 측정

① 단단하고 평평한 플랫폼에 제품을 두세요. 제품 표면을 누르고 표면에 0.00이 표시될 때까지 기다리세요.

② 측정 대상의 작은 물체를 제품의 중앙에 올려놓으세요. 디스플레이 패널에 개체의 무게가 실시간으로 표시됩니다.

- 작은 사물 무게 측정 범위: 50g-200g
- 작은 사물 무게 측정 분할: 2g

* 배터리를 교체하거나 전원을 켜는 경우 제품을 사용하는 경우, 먼저 체중을 측정하고 작은 물체를 측정하십시오.

보증 및 지원

판매자에게 기기의 보증 및 서비스 지원 정책을 문의하십시오. 지원 사이트에서 판매자 정보를 확인하고 기기에 대한 자세한 정보를 알아보십시오.(https://www.picooc.com)

繁體中文

維護

- 請勿使用如熱水或腐蝕性清潔劑等清潔品，來擦拭產品。髒了，請用乾布擦去灰塵，然後用潮濕的布擦拭。
- 請勿拆開或清洗。
- 請勿將本產品放置潮濕的地方，例如浴室或洗手間。
- 請勿在不使用產品的情況下長期保存電池，必要時請取出。
- 請使用適合的電池。請勿將其他物品放置在秤的底部。
- 使用過程中，請勿用硬物刮擦秤的表面，以免影響測量精度。

* 請妥善保管使用說明書。任何人使用本產品都應事先閱讀本書。本產品在銷售時應附有本使用說明書的副本。

小物稱重

① 將產品放置在堅實平坦的平面上。按壓秤的表面，直到顯示屏顯示0.00。

② 將要稱重的小物體放在秤盤的中央。顯示面板會實時顯示物體的重量。

- 小物稱重範圍：50g-200g
- 小物稱重分度值：2g

* 更換電池，或開機使用產品時，請先測量體重，然後再稱重小物。

保修和支持

您可以咨詢您的經銷商了解設備的保修和支持政策。您可以在支持網站上查看經銷商信息，了解更多設備信息。(http://www.picooc.com)

Русский

Уход за устройством

- Не используйте горячую воду или агрессивные чистящие средства для чистки весов. При загрязнении, протрите весы мягкой тканью, смоченной водой, а затем сухой тряпкой.
- Не разбирайте весы и не мойте их в воде.
- Не оставляйте весы во влажном месте, например, в ванной или туалете.
- Не оставляйте батарейки в весах, когда они не используются в течение длительного времени.
- Используйте подходящие батарейки. Не кладите посторонние предметы на поверхность.
- Не царапайте поверхность твердыми предметами, чтобы не влиять на точность измерений.

* Сохраняйте данное руководство пользователя. Перед первым использованием весов ознакомьтесь с данным руководством. Данное руководство должно находиться в продаваемом комплекте.

Взвешивание мелких предметов

① Установите весы на твердую, ровную и плоскую поверхность. Нажмите на поверхность весов и дождитесь, пока на экране отобразится 0.00.

② Поместите небольшой предмет для взвешивания в центр поверхности. На дисплее отобразится вес объекта.

- Диапазон взвешивания малых предметов: 50–200 г
- Шаг измерения при взвешивании малых предметов: 2г

* После замены батареек или включения питания во время первого использования сначала измерьте вес своего тела, а затем взвесьте небольшой предмет.

Гарантии и техническая поддержка

Для получения гарантии и сервисной поддержки обратитесь к дилеру. Вы можете ознакомиться с информацией о дилере на сайтах поддержки и узнать больше об устройстве.(http://www.picooc.com)

Italiano

Manutenzione

- Non utilizzare acqua calda o detergenti corrosivi per pulire il prodotto. Quando si sporca, pulire con un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno asciutto.
- Non smontare o lavare in acqua.
- Evitare di tenere il prodotto in un luogo umido come le stanze da bagno.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie se necessario.
- Utilizzare le vasche apposite dotate di batterie. Non mettere altri oggetti alla base della bilancia.
- Durante l'uso, non graffiare la superficie della bilancia con oggetti duri per evitare di influenzare l'accuratezza della misurazione.

* Conservare in modo adeguato questo manuale di istruzioni. Chiunque utilizzi il prodotto dovrebbe prima leggere questo manuale. Quando prodotto dovrebbe essere venduto con una copia di questo manuale di istruzioni.

Pesare piccoli oggetti

① Mettere il prodotto su una base dura e piatta. Premere la superficie della bilancia e attendere che mostri 0.00

② Mettere ad centro della bilancia un piccolo oggetto da pesare. Il display mostrerà in tempo reale il peso dell'oggetto.

- Portata del peso per piccoli oggetti: 50g - 200g
- Graduazione del peso per piccoli oggetti: 2g

* Se si sostituiscono le batterie o si accende la bilancia mentre viene utilizzata, si pesa di peso prima e si pesa, poi pesare un oggetto piccolo.

Garanzia e assistenza

Potete consultare il rivenditore per i termini della garanzia e di servizio di assistenza del dispositivo.

Potete consultare le informazioni del venditore nei siti web dell'assistenza per saperne di più sul dispositivo.(http://www.picooc.com)

Português

Manutenção

- Não utilize água quente ou agentes de limpeza corrosivos para limpar o produto. Quando estiver sujo, limpe-o com um pano macio embebido em água e depois enxugue com um pano seco.
- Não desmonte ou limpe com água.
- Não mantenha este produto num local húmido, como por exemplo numa casa de banho.
- Retire as baterias mantidas por um longo período de tempo sem que o produto esteja a ser utilizado. Guarde o produto adequadamente.
- Utilize o nome superfície rígida e plana. Não coloque outros itens no base da balança.
- Durante a utilização, não arranhe a balança com um qualquer objeto rígido, para evitar afetar a precisão da medição.

* Guarde adequadamente este manual de instruções. Qualquer pessoa que utilize este produto deve previamente ler este manual. Este produto deve ser acompanhado por uma cópia deste manual de instruções quando é vendido.

Pesar Objetos Pequenos

① Coloque o produto numa plataforma rígida e plana. Pressione a superfície da balança e aguarde que seja exibido 0.00

② Coloque um objeto pequeno para ser pesado no centro da superfície da balança. O painel de visor irá mostrar o peso do objeto em tempo real.

- Intervalo de Pesagem de Objetos Pequenos: 50g-200g
- Valor da Divisão de Objetos Pequenos: 2g

* Se instalar novamente as pilhas ou ligar aquando o produto estiver em utilização, pesa primeiro o peso do seu corpo, depois de seguida o objeto pequeno.

Garantia e Apoio

Pode consultar o seu revendedor para informações acerca das políticas de garantia e assistência do seu dispositivo.

Pode verificar a informação do revendedor em websites de apoio e saber mais informações acerca do dispositivo.(https://www.picooc.com)

Română

Întreținere

- Nu utilizați apă rece sau produse de curățare corozive, cum ar fi detergenți, pentru a frecționa produsul. Curățați-l cu o cârpă moale umezită cu apă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
- Nu dezasamblați și nu curățați cu apă.
- Nu păstrați acest produs într-un loc umed, cum ar fi baie sau toaletă.
- Nu lăsați bateriile în interior pentru o perioadă prelungită fără a utiliza produsul. Scoateți bateriile dacă este necesar.
- Utilizați cele o superioară bateriile potrivite. Nu puneți alte obiecte la baza bilanțului.
- În timpul utilizării, nu zgâriați suprafața bilanțului cu niciun obiect dur, pentru a evita deteriorarea preciziei de măsurare.

* Păstrați acest manual de instrucțiuni în mod corespunzător. Orice utilizator al acestui produs ar trebui să citească în prealabil acest manual de instrucțiuni. La vânzare, acest produs ar trebui să fie însoțit de un exemplar al acestui manual de instrucțiuni.

Măsoară obiecte mici

① Așezați produsul pe o platformă dură și plană. Apăsați suprafața cântarului și așteptați ca suprafața să afișeze 0.00

② Așezați un obiect mic de cântărit în centrul suprafeței cântarului. Panoul de afișare va arăta în timp real greutatea obiectului.

- Interval de Cântărire a obiectelor mici: 50g-200g
- Valoarea diviziunii de Cântărire a obiectelor mici: 2g

* Dacă instalați bateriile sau porniți dispozitivul în timpul utilizării produsului este în funcțiune, măsurați mai întâi greutatea corporală, apoi cântăriți obiectul mic.

Garanție și asistență

Poziția de consultat distribuitorul pentru politicile de garanție și service oferite de dispozitivul dvs.

Pe site-uri de suport puteți să verificați informațiile distribuitorului și să aflați mai multe informații despre dispozitiv.(https://www.picooc.com)

Français

Entretien

- N'utilisez pas d'eau chaude ni de produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer cet appareil. Lorsque l'appareil se salit, nettoyez-le avec un chiffon doux humidifié d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Ne démontez pas cet appareil et ne le nettoyez pas à l'eau.
- Ne conservez pas cet appareil dans un endroit humide, comme une salle de bain ou des toilettes.
- Ne laissez pas les piles en place pendant une période prolongée sans utiliser le produit. Ranger le produit de manière appropriée.
- Veuillez l'utiliser sur une surface dure et plane. Ne placez pas d'autres objets sous la balance.
- Pendant l'utilisation, ne gratte pas la surface de la balance avec un objet dur afin de ne pas affecter la précision de la mesure.

* Veuillez conserver ce mode d'emploi. Toute personne utilisant cet appareil doit lire ce mode d'emploi au préalable. Ce produit doit être accompagné d'une copie de ce mode d'emploi lorsqu'il est vendu.

Peser de petits objets

① Placez l'appareil sur une surface dure et plane. Appuyez sur la balance et attendez que l'écran affiche 0.00

② Placez le petit objet à peser au centre de la surface de la balance. L'affichage indiquera le poids de l'objet en temps réel

- Gamme de pesée des petits objets: 50g-200g
- Valeur de division de la pesée des petits objets: 2g

* Si vous remettez des piles en place ou allumez l'appareil alors qu'il est en cours d'utilisation, mesurez d'abord vous pesez vous-même, puis peser le petit objet.

Garantie et service après-vente

Vous devez consulter votre revendeur pour les politiques de garantie et de SAV du produit.

Consultez les informations du revendeur sur les sites de SAV et renseignez-vous sur le produit.(http://www.picooc.com)

Deutsch

Pflege

- Verwenden Sie kein heißes Wasser oder ätzende Reinigungsmittel, um das Produkt abzuwischen. Wischen Sie es, wenn es verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Nicht zerlegen oder unter Wasser reinigen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort wie einem Badezimmer oder in der Toilette.
- Lassen Sie die Batterien nicht über einen längeren Zeitraum eingelegt, ohne das Produkt zu benutzen. Legen Sie das Produkt sorgfältig.
- Bitte verwenden Sie die Waage auf einer harten und flachen Oberfläche. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Unterseite der Waage.
- Zerkratzen Sie während des Gebrauchs die Oberfläche der Waage nicht mit harten Gegenständen, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.

* Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Jeder, der diesen Produkt benutzt, sollte diese Anleitung vorher durchlesen. Dieses Produkt sollte beim Verkauf mit Exemplar dieser Gebrauchsanweisung beliefert.

Wiegen von kleinen Objekten

① Legen Sie das Produkt auf eine harte und flache Unterlage. Drücken Sie auf die Oberfläche der Waage und warten Sie bis sie 0.00 anzeigt.

② Legen Sie das zu wiegende kleine Objekt in die Mitte der Waage. Das Display zeigt das Gewicht des Objekts in Echtzeit an.

- Wiegebereich für kleine Objekte: 50g-200g
- Wiegen kleiner Objekte Auflösungswert: 2g

* Wenn Sie die Batterien wieder einlegen oder das Gerät während des Betriebs einschalten, messen Sie Ihr eigenes Gewicht zuerst und dann das kleine Objekt.

Garantie und Hilfe

Sie können Ihren Händler für Garantie- und Serviceleistungen bezüglich Ihres Geräts kontaktieren.

Die Informationen zum Verkäufer und zum Gerät finden Sie auf den Hilfeseiten.(https://www.picooc.com)

Türkçe

Bakım

- Ürünü temizlik için su ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Ürün kirlendiğinde nitelik suda nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından kuru bir bezle silin.
- Sökmeyin ve suyla da temizlemeyin.
- Bu ürünü banyo gibi bir yerde gibi nemli bir yerde saklamayın.
- Ürün kullanılmamakta iken pilleri uzun süre kullanmayın. Gerekiyor ise pilleri çıkarın.
- Lütfen uygun olan bir pil kullanın. Terazinin altına başka maddeler koymayın.
- Kullanım esnasında, ölçüm doğruluğunu etkilememesini için tarazi yüzeyini herhangi bir sert cisimle çizmeyin.

* Lütfen bu kullanım kılavuzunu düzgün bir şekilde saklayın. Bu ürünü kullanan herkesin bu kılavuzu okuyup okumadığı bilinmelidir. Bu ürün, satılırken bu kullanım kılavuzunun bir kopyasıyla birlikte verilmelidir.

Küçük Nesnelerin Tartılması

① Ürünü sert ve düz bir platform üzerine yerleştirin. Ölçek yüzeyine basın ve ekranın 0.00 gösterene kadar bekleyin.

② Tartılacak küçük bir nesneyi terazi yüzeyinin ortasına yerleştirin. Ekran panel, nesnenin ağırlığını gerçek zamanlı olarak gösterecektir.

- Küçük Nesne Tartım Aralığı: 50g-200g
- Küçük Nesne Tartım Bölümü Değeri: 2g

* Ürün kullanımdayken pilleri yerinde tutacaksanız ya da açıcı açarsanız, lütfen önce kendi ağırlığınızı ölçün, ardından küçük nesneyi tartın.

Garanti ve Destek

Cihaz garanti ve servis desteki politikalarına iyi bakmak isterseniz satıcınıza danışabilirsiniz. Destekleyici web sitelerinde bilgi bilgilerini kontrol edebilir ve cihaz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.(https://www.picooc.com)

Tiếng Việt

Bảo trì

- Không dùng nước nóng hoặc các chất tẩy rửa có ăn mòn để lau sản phẩm. Khi sản phẩm bẩn, vui lòng lau sạch bằng vải mềm thấm nước, rồi lau lại bằng vải khô.
- Không tháo rời hoặc lau bằng nước.
- Không để sản phẩm vào nơi ẩm ướt, chẳng hạn như phòng tắm hoặc phòng vệ sinh.
- Không để pin trong sản phẩm quá lâu mà không sử dụng sản phẩm. Nếu cần thiết, hãy tháo pin.
- Sử dụng pin phù hợp và phù hợp. Không đặt bất kỳ vật dụng nào khác dưới đáy cân.
- Trong quá trình sử dụng, không làm xước bề mặt cân bằng bất kỳ vật dụng cứng nhằm tránh ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo.

* Hãy giữ gìn hướng dẫn sử dụng này. Bất kỳ ai sử dụng sản phẩm đều cần đọc qua tài liệu hướng dẫn này trước. Khi bán ra, sản phẩm phải đi kèm với bản sao của hướng dẫn này.

Đo lường nhỏ

① Đặt sản phẩm trên một nền cứng và phẳng. Nhấn vào bề mặt cân và đợi cho đến khi màn hình hiển thị 0.00

② Đặt một vật nhỏ cần cân vào giữa mặt cân. Màn hình sẽ hiển thị trọng lượng của vật theo thời gian thực.

- Phạm vi Cân Vật Nhỏ: 50g-200g
- Giá trị Phân chia Cân Vật Nhỏ: 2g

* Nếu lắp pin hoặc bật nguồn khi đang sử dụng sản phẩm, vui lòng đo trọng lượng cơ thể trước, sau đó cân vật nhỏ.

Bảo hành và Hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với đại lý để biết chính sách bảo hành và hỗ trợ dịch vụ của thiết bị.

Bạn có thể kiểm tra thông tin đại lý trên các website hỗ trợ để có thêm thông tin về thiết bị.(https://www.picooc.com)

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FR warning for Mobile devices
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

PICOOC Technology Co., Ltd.
PICOOC is trademark of PICOOC Technology Co., Ltd.
Room 306, C Building, No.28, Anyuekou Oyster Street, Xicheng District, Beijing, China
Made in China
V 2022.06 Ver.1

FRC FC CE RoHS

有品国际科技（深圳）有限责任公司

★外观☑ 刀模尺寸☑ 颜色☑ 内容/组印/隔膜 ☑ 材质☑ 电镀☐ 喷油☐ 产品尺寸参考中性☐ 其它☐ 设计承认☑ 客户承认 ☐

文件名称: 3002959589-Basic体重秤多语言说明书/80g书纸风琴页/90x90mm/01					
子件编码: 3002959589					
BOM描述: 3002959589 -Basic体重秤多语言说明书 -80g书纸风琴页/90x90mm/单色双面印刷/01					
版本记录	2023.03.12	R1: 初始设计			
供应商名称：	文件扫送：IQC [X2] 文控[X1] 供应商 [X1]			环保要求：☑RoHS ☑Reach ☐A20 ☐PROP65 ☐PAH5 ☐其它	
设计 ： 李晶晶	确认：	审核：		品质审核：	批准：