RC10A_Manual_V1_11_20160811
Size:105 x145mm

GP PowerBank
Mobile Charger

Instruction Manual
RC10A

COVER

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Instruction Manual

Supplied Items

Specifications

Capacity	10,400 mAh
Input	5V/2A Max
Dimension	152 x 73.5 x 14.8mm (L x W x H)
Weight (without cable)	220g
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Type	Li-Polymer

Charging the battery status

Battery Charge	LED Indicator	Battery Status
0-25%	Red LED on	Low
25%-50%	Orange LED on	Medium
50%-75%	Orange LED on	Medium
75%-100%	Green LED on	Full

Charging your PowerBank

Connect the micro USB charging lead to the micro USB charging port on the PowerBank and plug the other end into a USB power source (e.g. computer or wall charger).

The LED indicator will show the charging status of the PowerBank.

Note: Please fully charge the PowerBank before first use.

Charging your mobile device

Connect the USB charging lead to the USB output port on the PowerBank and plug the other end into your mobile device.

Checking the battery status

Press the power button to check the battery status of the PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Instruction Manual

Supplied Items

Specifications

Capacity	10,400 mAh
Input	5V/2A Max
Dimension	152 x 73.5 x 14.8mm (L x W x H)
Weight (without cable)	220g
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Type	Li-Polymer

Charging the battery status

Battery Charge	LED Indicator	Battery Status
0-25%	Red LED on	Low
25%-50%	Orange LED on	Medium
50%-75%	Orange LED on	Medium
75%-100%	Green LED on	Full

Charging your PowerBank

Connect the micro USB charging lead to the micro USB charging port on the PowerBank and plug the other end into a USB power source (e.g. computer or wall charger).

The LED indicator will show the charging status of the PowerBank.

Note: Please fully charge the PowerBank before first use.

Charging your mobile device

Connect the USB charging lead to the USB output port on the PowerBank and plug the other end into your mobile device.

Checking the battery status

Press the power button to check the battery status of the PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Instruction Manual

Supplied Items



Specifications

Capacity	10,400 mAh
Input	5V/2A Max
Dimension	152 x 73.5 x 14.8mm (L x W x H)
Weight (without cable)	220g
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Type	Li-Polymer

Charging the battery status

Battery Charge	LED Indicator	Battery Status
0-25%	Red LED on	Low
25%-50%	Orange LED on	Medium
50%-75%	Orange LED on	Medium
75%-100%	Green LED on	Full

Charging your PowerBank

Connect the micro USB charging lead to the micro USB charging port on the PowerBank and plug the other end into a USB power source (e.g. computer or wall charger).

The LED indicator will show the charging status of the PowerBank.

Note: Please fully charge the PowerBank before first use.

Charging your mobile device

Connect the USB charging lead to the USB output port on the PowerBank and plug the other end into your mobile device.

Checking the battery status

Press the power button to check the battery status of the PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Uživatelská příručka

Součásti dodávky

Technické údaje

Kapacita	10,400 mAh
Vstup	5V/2A Max
Rozměry	152 x 73.5 x 14.8mm (D x Š x V)
Hmotnost (bez kabelu)	220g
Provozní teplota	0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru	Li-Polymer

Kontrola stavu baterie

Nabití baterie	LED indikace	Stav baterie
0-25%	Svítí červená dioda	Nízký
25%-50%	Svítí oranžová dioda	Střední
50%-75%	Svítí oranžová dioda	Střední
75%-100%	Svítí zelená dioda	Plná

Nabíjení PowerBank

Připojte nabíjecí kabel micro USB do nabíjecího portu micro USB na PowerBank a druhý konec zapojte do zdroje napájení USB (např. počítač nebo nástěnná nabíječka).

LED indikátor ukazuje stav nabití PowerBank.

Poznámka: Před prvním použitím PowerBank plně nabijte.

Nabíjení mobilního zařízení

Připojte nabíjecí kabel USB do výstupního portu USB na PowerBank a druhý konec zapojte do mobilního zařízení.

Kontrola stavu baterie

Stiskněte tlačítko napájení pro kontrolu stavu baterie PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Uživatelská příručka

Součásti dodávky

Technické údaje

Kapacita	10,400 mAh
Vstup	5V/2A Max
Rozměry	152 x 73.5 x 14.8mm (D x Š x V)
Hmotnost (bez kabelu)	220g
Provozní teplota	0°C ~ 40°C
Typ akumulátoru	Li-Polymer

Kontrola stavu baterie

Nabití baterie	LED indikace	Stav baterie
0-25%	Svítí červená dioda	Nízký
25%-50%	Svítí oranžová dioda	Střední
50%-75%	Svítí oranžová dioda	Střední
75%-100%	Svítí zelená dioda	Plná

Nabíjení PowerBank

Připojte nabíjecí kabel micro USB do nabíjecího portu micro USB na PowerBank a druhý konec zapojte do zdroje napájení USB (např. počítač nebo nástěnná nabíječka).

LED indikátor ukazuje stav nabití PowerBank.

Poznámka: Před prvním použitím PowerBank plně nabijte.

Nabíjení mobilního zařízení

Připojte nabíjecí kabel USB do výstupního portu USB na PowerBank a druhý konec zapojte do mobilního zařízení.

Kontrola stavu baterie

Stiskněte tlačítko napájení pro kontrolu stavu baterie PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Brugervejledning

Medfølgende dele

Specifikationer

Kapacitet	10,400 mAh
Indgang	5V/2A Max
Dimension	152 x 73.5 x 14.8mm (L x B x H)
Vægt (uden kabel)	220g
Driftstemperatur	0°C ~ 40°C
Batteritype	Li-Polymer

Batteriets opladningsstatus

Batteriopladning	LED indikator	Batteristatus
0-25%	Rød LED tændt	Lav
25%-50%	Orange LED tændt	Medium
50%-75%	Orange LED tændt	Medium
75%-100%	Grøn LED tændt	Fuld

Opladning af din PowerBank

Tilslut micro USB opladekablet til micro USB opladeporten på PowerBank'en og tilslut den anden ende til en USB strømkilde (f.eks. computer eller stikkontakt).

LED indikatoren viser PowerBank'ens opladningsstatus.

Bemærk: Oplad PowerBank'en helt inden første brug.

Opladning af din mobile enhed

Tilslut USB opladekablet til USB udgangsporten på PowerBank'en og tilslut den anden ende til din mobile enhed.

Kontrol af batteriets status

Tryk på tænd/sluk knappen for at kontrollere PowerBank'ens batteristatus.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Gebruikershandleiding

Geleverde onderdelen

Specificaties

Capaciteit	10,400 mAh
Ingang	5V/2A Max
Afmeting	152 x 73.5 x 14.8mm (L x B x H)
Gewicht (zonder kabel)	220g
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C
Batterijtype	Li-Polymer

Batterijstatus opladen

Batterijlading	LED indicator	Batterijstatus
0-25%	Rode LED aan	Laag
25%-50%	Oranje LED aan	Gemiddeld
50%-75%	Oranje LED aan	Gemiddeld
75%-100%	Groene LED aan	Vol

Uw PowerBank opladen

Sluit de micro USB oplaadkabel aan op de micro USB oplaadpoort op de PowerBank en steek het andere uiteinde in een USB voedingsbron (bijv. computer of muurlader).

De LED indicator toont de oplaadstatus van de PowerBank.

Opmerking: Laad de PowerBank volledig op voor het eerste gebruik.

Uw mobiele apparaat opladen

Sluit de USB oplaadkabel aan op de USB uitgangspoort op de PowerBank en steek het andere uiteinde in uw mobiele apparaat.

De batterijstatus controleren

Druk op de aan/uit knop om de batterijstatus van de PowerBank te controleren.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Käyttöopas

Toimitukseen kuuluvat

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	10,400 mAh
Tulo	5V/2A Max
Mitat	152 x 73.5 x 14.8mm (P x L x K)
Paino (ilman kaapelia)	220g
Käyttölämpötila	0°C ~ 40°C
Akkutyyppi	Li-Polymer

Akun latauksen tila

Akun lataus	LED-valo	Akun tila
0-25%	Punainen valo palaa	Matala
25%-50%	Oranssi valo palaa	Keskitaso
50%-75%	Oranssi valo palaa	Keskitaso
75%-100%	Vihreä valo palaa	Täysi

PowerBankin lataaminen

Kytke micro USB latauskaapeli PowerBankin micro USB latausporttiin ja kytke toinen pää USB virtalähteeseen (esim. tietokone tai seinälaturi).

LED-merkkivalo näyttää PowerBankin latauksen tilan.

Huomaa: Lataa PowerBank täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Mobiililaitteen lataaminen

Kytke USB latauskaapeli PowerBankin USB lähtöporttiin ja kytke toinen pää mobiililaitteeseen.

Akun latauksen tilan tarkistaminen

Tarkista PowerBankin akun tila painamalla virtapainiketta.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Felhasználói útmutató

Mellékelt elemek

Műszaki adatok

Kapacitás	10,400 mAh
Bemenet	5V/2A Max
Méretek	152 x 73.5 x 14.8mm (H x Sz x Ma)
Súly (kábel nélkül)	220g
Működési hőmérséklet	0°C ~ 40°C
Akkumulátor típusa	Li-Polymer

Az akkumulátor töltöttségi állapota

Akkumulátor töltöttsége	LED jelzőfény	Akkumulátor állapota
0-25%	Piros LED világít	Alacsony
25%-50%	Narancssárga LED világít	Közepes
50%-75%	Narancssárga LED világít	Közepes
75%-100%	Zöld LED világít	Teljes

A PowerBank feltöltése

Csatlakoztassa a micro USB töltőkábelt a PowerBank micro USB töltőportjához, a másik végét pedig egy USB áramforrásba (pl. számítógép vagy fali töltő).

A LED jelzőfény mutatja a PowerBank töltöttségi állapotát.

Megjegyzés: Az első használat előtt a PowerBankot teljesen töltse fel.

Mobil eszköz feltöltése

Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a PowerBank USB kimeneti portjához, a másik végét pedig a mobil eszközhöz.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a PowerBank bekapcsológombját.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Instrukcja obsługi

Dostarczone wyposażenie

Specyfikacja

Pojemność	10,400 mAh
Wejście	5V/2A Max
Wymiary	152 x 73.5 x 14.8mm (dł. x szer. x wys.)
Waga (bez kabla)	220g
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Rodzaj akumulatora	Li-Polymer

Stan naładowania baterii

Naładowanie baterii	Wskaźnik LED	Stan baterii
0-25%	Czerwona dioda LED	Niski
25%-50%	Pomarańczowa dioda LED	Średni
50%-75%	Pomarańczowa dioda LED	Średni
75%-100%	Zielona dioda LED	Pełny

Ładowanie PowerBank

Podłącz kabel ładujący micro USB do portu ładowania micro USB na PowerBank i drugi koniec do źródła zasilania USB (np. komputer lub ładowarka ścienna).

Wskaźnik LED pokazuje stan naładowania PowerBank.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem PowerBank należy w pełni naładować.

Ładowanie urządzenia mobilnego

Podłącz kabel ładujący USB do portu wyjściowego USB na PowerBank i drugi koniec do urządzenia mobilnego.

Sprawdzanie stanu baterii

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Manual de instruções

Itens fornecidos

Especificações

Capacidade	10,400 mAh
Entrada	5V/2A Max
Dimensões	152 x 73.5 x 14.8mm (C x L x A)
Peso (sem cabo)	220g
Temperatura de funcionamento	0°C ~ 40°C
Tipo de bateria	Li-Polymer

Estado de carregamento da bateria

Carga da bateria	Indicador LED	Estado da bateria
0-25%	LED vermelho aceso	Baixo
25%-50%	LED laranja aceso	Médio
50%-75%	LED laranja aceso	Médio
75%-100%	LED verde aceso	Cheio

Carregar o PowerBank

Ligue o cabo de carregamento micro USB à porta de carregamento micro USB do PowerBank e ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB (por exemplo, computador ou carregador de parede).

O indicador LED mostra o estado de carregamento do PowerBank.

Nota: Carregue totalmente o PowerBank antes da primeira utilização.

Carregar o dispositivo móvel

Ligue o cabo de carregamento USB à porta de saída USB do PowerBank e ligue a outra extremidade ao seu dispositivo móvel.

Verificar o estado da bateria

Prima o botão de alimentação para verificar o estado da bateria do PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Manual de instruções

Itens fornecidos

Especificações

Capacidade	10,400 mAh
Entrada	5V/2A Max
Dimensões	152 x 73.5 x 14.8mm (C x L x A)
Peso (sem cabo)	220g
Temperatura de funcionamento	0°C ~ 40°C
Tipo de bateria	Li-Polymer

Estado de carregamento da bateria

Carga da bateria	Indicador LED	Estado da bateria
0-25%	LED vermelho aceso	Baixo
25%-50%	LED laranja aceso	Médio
50%-75%	LED laranja aceso	Médio
75%-100%	LED verde aceso	Cheio

Carregar o PowerBank

Ligue o cabo de carregamento micro USB à porta de carregamento micro USB do PowerBank e ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB (por exemplo, computador ou carregador de parede).

O indicador LED mostra o estado de carregamento do PowerBank.

Nota: Carregue totalmente o PowerBank antes da primeira utilização.

Carregar o dispositivo móvel

Ligue o cabo de carregamento USB à porta de saída USB do PowerBank e ligue a outra extremidade ao seu dispositivo móvel.

Verificar o estado da bateria

Prima o botão de alimentação para verificar o estado da bateria do PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Ръководство за употреба

Предоставени аксесоари

Спецификации

Капацитет	10,400 mAh
Вход	5V/2A Max
Размери	152 x 73.5 x 14.8mm (Д x Ш x В)
Тегло (без кабел)	220g
Работна температура	0°C ~ 40°C
Тип батерия	Li-Polymer

Състояние на батерията

Заряд на батерията	LED индикатор	Състояние на батерията
0-25%	Червен LED свети	Ниско
25%-50%	Оранжев LED свети	Средно
50%-75%	Оранжев LED свети	Средно
75%-100%	Зелен LED свети	Пълно

Зареждане на PowerBank

Свържете micro USB кабела за зареждане към micro USB порта за зареждане на PowerBank и включете другия край в USB източник на захранване (напр. компютър или стенно зарядно).

LED индикаторът показва състоянието на зареждане на PowerBank.

Забележка: Преди първата употреба напълно заредете PowerBank.

Зареждане на мобилно устройство

Свържете USB кабела за зареждане към USB изходния порт на PowerBank и включете другия край в мобилното устройство.

Проверка на състоянието на батерията

Натиснете бутона за захранване, за да проверите състоянието на батерията на PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Εγχειρίδιο οδηγιών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα	10,400 mAh
Είσοδος	5V/2A Max
Διαστάσεις	152 x 73.5 x 14.8mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος (χωρίς καλώδιο)	220g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 40°C
Τύπος μπαταρίας	Li-Polymer

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Φόρτιση μπαταρίας	Ενδεικτική λυχνία LED	Κατάσταση μπαταρίας
0-25%	Κόκκινη λυχνία LED ανάβει	Χαμηλή
25%-50%	Πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει	Μεσαία
50%-75%	Πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει	Μεσαία
75%-100%	Πράσινη λυχνία LED ανάβει	Πλήρης

Φόρτιση του PowerBank

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης micro USB στη θύρα φόρτισης micro USB του PowerBank και συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB (π.χ. υπολογιστή ή φορτιστή τοίχου).

Η ενδεικτική λυχνία LED θα δείχνει την κατάσταση φόρτισης του PowerBank.

Σημείωση: Φορτίστε πλήρως το PowerBank πριν από την πρώτη χρήση.

Φόρτιση της κινητής συσκευής σας

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα εξόδου USB του PowerBank και συνδέστε το άλλο άκρο στην κινητή συσκευή σας.

Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Инструкция по эксплуатации

Комплект поставки

Технические характеристики

Емкость	10,400 мАч
Вход	5В/2А Max
Размеры	152 x 73.5 x 14.8мм (Д x Ш x В)
Вес (без кабеля)	220г
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Тип аккумулятора	Литий-полимерный

Состояние заряда аккумулятора

Заряд аккумулятора	Индикатор	Состояние аккумулятора
0-25%	Горит красный	Низкий
25%-50%	Горит оранжевый	Средний
50%-75%	Горит оранжевый	Средний
75%-100%	Горит зеленый	Полный

Зарядка PowerBank

Подключите кабель micro USB к порту micro USB на PowerBank, а другой конец к источнику питания USB (например, компьютер или настенное зарядное устройство).

Индикатор показывает состояние зарядки PowerBank.

Примечание: Перед первым использованием полностью зарядите PowerBank.

Зарядка мобильного устройства

Подключите кабель USB к порту USB на PowerBank, а другой конец к мобильному устройству.

Проверка состояния аккумулятора

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить состояние аккумулятора PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Instrukcja obsługi

Dostarczone wyposażenie

Specyfikacja

Pojemność	10,400 mAh
Wejście	5V/2A Max
Wymiary	152 x 73.5 x 14.8mm (dł. x szer. x wys.)
Waga (bez kabla)	220g
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Rodzaj akumulatora	Li-Polymer

Stan naładowania baterii

Naładowanie baterii	Wskaźnik LED	Stan baterii
0-25%	Czerwona dioda LED	Niski
25%-50%	Pomarańczowa dioda LED	Średni
50%-75%	Pomarańczowa dioda LED	Średni
75%-100%	Zielona dioda LED	Pełny

Ładowanie PowerBank

Podłącz kabel ładujący micro USB do portu ładowania micro USB na PowerBank i drugi koniec do źródła zasilania USB (np. komputer lub ładowarka ścienna).

Wskaźnik LED pokazuje stan naładowania PowerBank.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem PowerBank należy w pełni naładować.

Ładowanie urządzenia mobilnego

Podłącz kabel ładujący USB do portu wyjściowego USB na PowerBank i drugi koniec do urządzenia mobilnego.

Sprawdzanie stanu baterii

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić stan baterii PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Kullanıcı kılavuzu

Paket içeriği

Teknik özellikler

Kapasite	10,400 mAh
Giriş	5V/2A Max
Boyutlar	152 x 73.5 x 14.8mm (U x G x Y)
Ağırlık (kablosuz)	220g
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Batarya tipi	Li-Polymer

Batarya şarj durumu

Batarya şarjı	LED göstergesi	Batarya durumu
0-25%	Kırmızı LED yanar	Düşük
25%-50%	Turuncu LED yanar	Orta
50%-75%	Turuncu LED yanar	Orta
75%-100%	Yeşil LED yanar	Dolu

PowerBank'inizi şarj etme

Micro USB şarj kablosunu PowerBank'in micro USB şarj girişine takın ve diğer ucunu bir USB güç kaynağına (ör. bilgisayar veya duvar şarj cihazı) takın.

LED göstergesi PowerBank'in şarj durumunu gösterecektir.

Not: PowerBank'i ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

Mobil cihazınızı şarj etme

USB şarj kablosunu PowerBank'in USB çıkış girişine takın ve diğer ucunu mobil cihazınıza takın.

Batarya durumunu kontrol etme

PowerBank'in batarya durumunu kontrol etmek için güç düğmesine basın.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Užívateľská príručka

Súčasti dodávky

Technické údaje

Kapacita	10,400 mAh
Vstup	5V/2A Max
Rozmery	152 x 73.5 x 14.8mm (D x Š x V)
Hmotnosť (bez kábla)	220g
Prevádzková teplota	0°C ~ 40°C
Typ batérie	Li-Polymer

Kontrola stavu akumulátora

Nabitie batérie	LED indikátor	Stav batérie
0-25%	Svieti červená dióda	Nízky
25%-50%	Svieti oranžová dióda	Stredný
50%-75%	Svieti oranžová dióda	Stredný
75%-100%	Svieti zelená dióda	Plný

Nabíjanie PowerBank

Pripojte nabíjací kábel micro USB do nabíjacieho portu micro USB na PowerBank a druhý koniec zapojte do zdroja napájania USB (napr. počítač alebo nástenná nabíjačka).

LED indikátor ukazuje stav nabitia PowerBank.

Poznámka: Pred prvým použitím PowerBank úplne nabite.

Nabíjanie mobilného zariadenia

Pripojte nabíjací kábel USB do výstupného portu USB na PowerBank a druhý koniec zapojte do mobilného zariadenia.

Kontrola stavu batérie

Stlačte tlačidlo napájania pre kontrolu stavu batérie PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

Navodila za uporabo

Priloženi deli

Specifikacije

Kapaciteta	10,400 mAh
Vhod	5V/2A Max
Dimenzije	152 x 73.5 x 14.8mm (D x Š x V)
Teža (brez kabla)	220g
Delovna temperatura	0°C ~ 40°C
Vrsta baterije	Li-Polymer

Stanje polnjenja baterije

Polnjenje baterije	LED indikator	Stanje baterije
0-25%	Rdeča LED lučka sveti	Nizko
25%-50%	Oranžna LED lučka sveti	Srednje
50%-75%	Oranžna LED lučka sveti	Srednje
75%-100%	Zelena LED lučka sveti	Polno

Polnjenje PowerBank

Priključite kabel micro USB za polnjenje v vrata micro USB za polnjenje na PowerBank in drugi konec priključite v vir napajanja USB (npr. računalnik ali stenski polnilnik).

LED indikator prikazuje stanje polnjenja PowerBank.

Opomba: Pred prvo uporabo PowerBank v celoti napolnite.

Polnjenje mobilne naprave

Priključite kabel USB za polnjenje v izhodna vrata USB na PowerBank in drugi konec v mobilno napravo.

Preverjanje stanja baterije

Pritisnite gumb za vklop, da preverite stanje baterije PowerBank.

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

使用指南

配件清单

规格参数

容量	10,400 mAh
输入	5V/2A Max
尺寸	152 x 73.5 x 14.8mm (长 x 宽 x 高)
重量（不含线）	220g
工作温度	0°C ~ 40°C
电池类型	Li-Polymer

电池充电状态

电池电量	LED指示灯	电池状态
0-25%	红灯亮	低
25%-50%	橙灯亮	中
50%-75%	橙灯亮	中
75%-100%	绿灯亮	满

为PowerBank充电

将micro USB充电线连接至PowerBank的micro USB充电端口，另一端连接至USB电源（例如电脑或壁式充电器）。

LED指示灯将显示PowerBank的充电状态。

注意：首次使用前请将PowerBank充满电。

为移动设备充电

将USB充电线连接至PowerBank的USB输出端口，另一端连接至移动设备。

检查电池状态

按下电源按钮以检查PowerBank的电池状态。

RC10A

GP PowerBank
MOBILE CHARGER

使用說明書

隨附配件

規格

容量	10,400 mAh
輸入	5V/2A Max
尺寸	152 x 73.5 x 14.8mm (長 x 寬 x 高)
重量（不含線）	220g
工作溫度	0°C ~ 40°C
電池類型	Li-Polymer

電池充電狀態

電池電量	LED指示燈	電池狀態
0-25%	紅燈亮	低
25%-50%	橙燈亮	中
50%-75%	橙燈亮	中
75%-100%	綠燈亮	滿

為PowerBank充電

將micro USB充電線連接至PowerBank的micro USB充電端口，另一端連接至USB電源（例如電腦或壁式充電器）。

LED指示燈將顯示PowerBank的充電狀態。

注意：首次使用前請將PowerBank充滿電。

為移動設備充電

將USB充電線連接至PowerBank的USB輸出端口，另一端連接至移動設備。

檢查電池狀態

按下電源按鈕以檢查PowerBank的電池狀態。