E S F Po N Tr Ch A

# WD-220MS/WM-220MS

*User's Guide*
*Guía del usuario*
*Mode d'emploi*
*Guia do Usuário*
*Pedoman Pemakaian*
*Kullanım Kılavuzu*
*用戶說明書*
*دليل المستخدم*

CASIO

HDCD808A801

SA1212-A Printed in China/Imprimé en Chine

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

## English

• Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

### Important Precautions

• Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
• Never try to take the calculator apart.
• Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
• This calculator is water-resistant. Water splashing against the calculator from any direction has no harmful effect. However, never immerse the calculator in water or otherwise expose it to large amounts of moisture.
• This calculator is dust-resistant. However, you should never use or store it in an area subject to very large amounts of dust and dirt.
• Never pull on the rubber seal that runs around the case. Pressing or pulling on the rubber seal can cause the calculator to lose its water resistance and dust resistance.
• The contents of these instructions are subject to change without notice.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

### Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.
• Always leave battery replacement up to an authorized dealer.
• The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage. Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.

#### ■ Auto Power Off Function

Auto power off: Approximately 6 minutes after last key operation

### Tax Calculations

**• To set a tax rate**

**Example: Tax rate = 5%**

AC %**(RATE SET)** (Until TAX and % appear.) — TAX % 0.

5*1 %**(RATE SET)** — TAX % 5.

• You can check the currently set rate by pressing AC and then TAX+ (TAX RATE).

*1 For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 12 digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).
Examples: 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

### Specifications

**Power Supply:** Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (CR2032)
**Battery Life:** Approximately 7 years (1 hour operation per day)
**Operating Temperature:** 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
**Dimensions (H) × (W) × (D) / Approximate weight (including battery)**
WD-220MS: 34×139×187.5 mm ($1^5/_{16}$"×$5^1/_2$"×$7^3/_8$") / 255 g (9 oz)
WM-220MS: 34.6×104×153.5 mm ($1^3/_8$"×$4^1/_8$"×$6^1/_{16}$") / 135 g (4.8 oz)

## Español

• Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

### Precauciones importantes

• No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
• No intente desarmar la calculadora.
• Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
• Esta calculadora es hermética al agua. Las salpicaduras de agua contra la calculadora desde cualquier dirección no tienen un efecto dañino. Sin embargo, nunca sumerja la calculadora en agua ni la exponga de otro modo a una gran cantidad de humedad.
• Esta calculadora es hermética al polvo. Sin embargo, no debe usarla ni guardarla en una área sujeta a grandes cantidades de polvo y suciedad.
• No tire del sello de caucho que se encuentra rodeando la caja. Presionando o tirando del sello de caucho puede ocasionar que la calculadora pierda su hermeticidad al agua y hermeticidad al polvo.
• Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

### Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.
• Siempre solicite el cambio de la pila a un distribuidor autorizado.
• La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y almacenamiento. Debido a esto, puede requerir de un reemplazo más temprano que el estimado para su duración de servicio.

#### ■ Función de apagado automático

Apagado automático: Aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla.

### Cálculos de impuesto

**• Para ajustar una tasa de impuesto**

**Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%**

AC %**(RATE SET)** (Hasta que aparezcan "TAX" y "%") — TAX % 0.

5*1 %**(RATE SET)** — TAX % 5.

• Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando AC y luego TAX+ (TAX RATE).

*1 Para tasas de 1 o mayores, puede ingresar hasta seis dígitos. Para tasas menores de 1 puede ingresar hasta 12 dígitos, incluyendo 0 para el dígito entero y ceros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significantes, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).
Ejemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

### Especificaciones

**Alimentación:** Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de CR2032
**Duración de pila:** Aproximadamente 7 años (1 hora de operación por día)
**Temperatura de operación:** 0°C a 40°C
**Dimensiones (Al) × (An) × (Pr) / Peso aproximado (incluyendo la pila)**
WD-220MS: 34×139×187,5 mm / 255 g
WM-220MS: 34,6×104×153,5 mm / 135 g

## Français

• Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

### Précautions importantes

• Evitez de faire tomber la calculatrice ou de l'exposer à des chocs violents.
• N'essayez jamais de démonter la calculatrice.
• Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
• Cette calculatrice est étanche à l'eau. Les projections d'eau de parts et d'autres n'ont aucun effet sur la calculatrice. Toutefois, celle-ci ne doit en aucun cas être immergée dans de l'eau ni exposée à une humidité extrême.
• Cette calculatrice est étanche à la poussière. Toutefois elle ne doit en aucun cas être utilisée ou rangée à un endroit exposé à une poussière ou saleté extrême.
• Ne jamais tirer sur le caoutchouc qui entoure le boîtier. La calculatrice risque de ne plus être étanche si vous tirez ou appuyez sur le caoutchouc d'étanchéité.
• Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
• CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

### Alimentation

Double source d'alimentation permettant de voir l'écran même dans l'obscurité la plus complète.
• Confiez toujours le remplacement de la pile à un revendeur agréé.
• La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage. Elle devra éventuellement être remplacée plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.

#### ■ Arrêt automatique

Extinction automatique : Environ 6 minutes après la dernière touche pressée

### Calculs de taxes

**• Pour spécifier un taux de taxe**

**Exemple : Taux de taxe = 5%**

AC %**(RATE SET)** (Jusqu'à ce que « TAX » et « % » apparaissent.) — TAX % 0.

5*1 %**(RATE SET)** — TAX % 5.

• Vous pouvez vérifier le taux actuellement préréglé en appuyant sur AC puis sur TAX+ (TAX RATE).

*1 Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à six chiffres. Pour les taux inférieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 12 chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros d'en-tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés à compter de la gauche et du premier chiffre qui n'est pas un zéro).
Exemples : 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

### Fiche technique

**Alimentation :** Système à deux sources d'alimentation avec une pile solaire et une pile bouton CR2032
**Autonomie de la pile :** Environ 7 ans (à raison d'une heure de fonctionnement par jour)
**Température de service :** 0°C à 40°C
**Dimensions (H) × (L) × (E) / Poids approximatif (pile comprise)**
WD-220MS : 34×139×187,5 mm / 255 g
WM-220MS : 34,6×104×153,5 mm / 135 g

## Português

• Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

### Precauções importantes

• Evite derrubar a calculadora nem a sujeite a impactos fortes.
• Nunca tente desmontar a calculadora.
• Limpe a calculadora com um pano macio e seco.
• Esta calculadora é resistente à água. Salpicos de água na calculadora de qualquer direção não apresentam nenhum efeito prejudicial. No entanto, nunca imirja a calculadora na água nem a exponha a grandes quantidades de umidade.
• Esta calculadora é resistente à poeira. No entanto, nunca utilize nem a guarde em um lugar exposto a grandes quantidades de poeira e sujeira.
• Nunca puxe a vedação de borracha que passa ao redor da caixa. Pressionar ou puxar a vedação de borracha pode fazer que a calculadora perca a sua resistência à água e à poeira.
• O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
• A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

### Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.
• Sempre encarregue a troca da pilha a um revendedor autorizado.
• A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

#### ■ Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

### Cálculos de impostos

**• Para definir uma taxa de imposto**

**Exemplo: Taxa de imposto = 5%**

AC %**(RATE SET)** (Até que TAX e % apareçam.) — TAX % 0.

5*1 %**(RATE SET)** — TAX % 5.

• Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando AC e, em seguida, TAX+ (TAX RATE).

*1 Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você pode introduzir até 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não-significativos (embora somente seis dígitos significativos, contados da esquerda e começando com o primeiro dígito não-zero, possam ser especificados).
Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

### Especificações

**Alimentação:** Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão CR2032
**Vida útil da pilha:** Aproximadamente 7 anos (1 hora de operação por dia)
**Temperatura de operação:** 0°C a 40°C
**Dimensões (A) × (L) × (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha)**
WD-220MS: 34×139×187,5 mm / 255 g
WM-220MS: 34,6×104×153,5 mm / 135 g

## Bahasa Indonesia

• Pastikan untuk menyimpan semua dokumentasi pemakai yang mudah terjangkau untuk referensi masa datang.

### Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

• Jangan jatuhkan kalkulator ini, atau hindarkan dari benturan yang bersifat merusak.
• Jangan mencoba untuk membongkar kalkulator.
• Untuk membersihkannya, usaplah unit alat dengan lap yang lembut dan kering.
• Kalkulator ini adalah tahan air. Percikan air dari berbagai arah yang mengenai kalkulator tidak mempunyai efek berbahaya. Akan tetapi, jangan pernah merendam kalkulator dalam air atau mengeksposnya ke uap air yang besar.
• Kalkulator ini tahan debu. Akan tetapi, jangan pernah menggunakan atau menyimpannya di tempat yang banyak terkena debu dan kering.
• Jangan pernah menarik penutup karet yang mengelilingi kotak unit. Penekanan atau penarikan pada penutup karet dapat menyebabkan kalkulator kehilangan sifat tahan air dan tahan debunya.
• Isi dari buku petunjuk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau tuntutan oleh pihak ke tiga yang mungkin terjadi akibat penggunaan alat ini.

### Sumber Daya

Sistem Daya Dua-Arah menyediakan daya meskipun dalam kondisi benar-benar gelap.
• Harap serahkan penggantian baterai kepada dealer resmi.
• Baterai yang disertakan bersama pembelian unit ini daya tahannya turun sedikit selama pengapalan dan penyimpanan. Oleh karena itu mungkin membutuhkan penggantian lebih awal dibandingkan daya tahan baterai normal yang diharapkan.

#### ■ Fungsi Mematikan Daya Otomatis

Daya mati otomatis: Sekitar 6 menit setelah pengoperasian tombol terakhir.

### Perhitungan-perhitungan Pajak

**• Untuk menyetel tingkat pajak**

**Contoh: Tingkat pajak = 5%**

AC %**(RATE SET)** (Sampai TAX dan % ditampilkan.) — TAX % 0.

5*1 %**(RATE SET)** — TAX % 5.

• Anda dapat memeriksa tingkat yang disetel pada saat itu dengan menekan AC kemudian TAX+ (TAX RATE).

*1 Untuk tingkat-tingkat 1 atau lebih, anda dapat memasukkan sampai enam digit. Untuk tingkat-tingkat kurang dari 1 anda dapat memasukkan sampai 12 digit, termasuk 0 untuk digit pecahan dan nol-nol setelahnya (sampai hanya enam digit signifikan, dihitung dari kiri dan dimulai dengan digit pertama bukan-nol, dapat ditentukan).
Contoh-contoh: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

### Spesifikasi

**Sumber Daya:** Sistem Daya Dua-Arah, dengan sel matahari dan satu baterai gepeng CR2032
**Masa Pakai Baterai:** Kira-kira 7 tahun (1 jam pemakaian per hari)
**Suhu Pengoperasian:** 0°C sampai 40°C
**Dimensi (tinggi) × (lebar) × (panjang) / Berat kira-kira (termasuk baterai)**
WD-220MS: 34×139×187,5 mm / 255 gr
WM-220MS: 34,6×104×153,5 mm / 135 gr

## Türkçe

• Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız.

### Önemli Tedbirler

• Hesap makinenizi düşürmeyin ve şiddetli darbelerden koruyunuz.
• Kesinlikle parçalamaya çalışmayınız.
• Temizlemek için kuru ve temiz bir bez parçası ile siliniz.
• Bu hesap makinesi su geçirmez. Hesap makinesinin üzerine herhangi bir açıdan su sıçratmanın zararlı bir etkisi yoktur. Ancak, hesap makinesini su içine daldırmayın, aksi takdirde çok fazla neme maruz kalır.
• Bu hesap makinesi toz geçirmez. Ancak, hesap makinesini asla çok fazla toz ve kirin olduğu bir alanda kullanmamalısınız.
• Kabın etrafını saran lastik mührü asla çekmeyin. Lastik mühre bastırılması ya da mührün çekilmesi, hesap makinesinin su ve toz geçirmezlik özelliklerini kaybetmesine yol açabilir.
• Bu kılavuzun içindekiler izinsiz olarak değiştirilemez.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. şirketi bu ürünün üçüncü şahıs tarafından kullanımından doğabilecek herhangi bir kayıp veya şikayetten dolayı sorumluluk kabul etmez.

### Güç Kaynağı

İki-Türlü Güç Sistemi tam karanlıkta bile enerji sağlar.
• Pil değiştirme işlemini herzaman yetkili bir satış birimine yaptırınız.
• Bu alet ile birlikte verilen pil, nakliye ve depolama sırasında elektrik gücünü kısmen kaybeder. Bu nedenle, normal pil ömründen daha kısa sürede değiştirilmesi gerekli olabilir.

#### ■ Otomatik Kapanma Fonksiyonu

Otomatik kapanma: Yaklaşık en son düğmeye bastıktan 6 dakika sonra.

## Vergi Hesapları

**• Vergi oranını belirlemek için**

**Örnek: Vergi oranı = %5**

[AC] [%] **(RATE SET)** (TAX ve % görününceye kadar.) — TAX % **0.**

5*1 [%] **(RATE SET)** — TAX % **5.**

• Şimdiki oran değerini [AC]'den sonra [M+] (TAX RATE)'ya basarak kontrol edebilirsiniz.

*1 1 ve 1'den daha büyük oranlar için, 6 basamağa kadar girebilirsiniz. 1'den küçük oranlar için tam sayı basamağında 0 da dahil olmak üzere (yalnız, en soldaki 0 olmayan ilk basamaktan başlayınca 6 basamağa kadar girebilirsiniz.
Örnekler: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

## Özellikleri

**Güç Kaynağı:** CR2032 pili ve güneş enerjisi olmak üzere İki-Türlü Güç Sistemi
**Pil ömrü:** Yaklaşık 7 yıl (Günde 1 saat kullanılırsa)
**Kullanma Sıcaklığı:** 0°C ile 40°C arası
**Boyutları (Y) × (G) × (D) / Yaklaşık ağırlığı (pil dahil)**
WD-220MS: 34×139×187,5 mm / 255 gram
WM-220MS: 34,6×104×153,5 mm / 135 gram

# 中文

• 請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。

## 重要注意事項

• 避免使本計算器掉落或使其受強烈的撞擊。
• 切不可將計算器拆開。
• 請使用一塊乾的軟布清潔本計算器的外表。
• 本計算器防水。水無論從任何方向濺在計算器上均不會造成不良影響。但不可將計算器浸入水中或暴露於濕氣很重的地方。
• 本計算器防塵。但不可在有大量灰塵及污物的地方使用或保管本計算器。
• 切勿拉扯繞在外殼周圍的橡膠封圈。按壓或拉扯橡膠封圈會造成計算器失去其防水及防塵能力。
• 本說明書的內容若有更改，恕不另行通知。
• CASIO計算機公司對於第三者因使用本計算器而導致的損失或索賠不負任何責任。

## 電源

雙重供電系統，在黑暗中亦能供電。
• 電池的更換必須委托特約經銷商。
• 本機所附帶的電池在出廠後的搬運、保管過程中會有輕微的電量消耗。因此，其壽命可能會比正常的電池壽命要短。

### ■ 自動關機功能

自動關機：最後一次按鍵操作約6分鐘後。

## 稅計算

**• 如何設定稅率**

**範例：稅率＝5%**

[AC] [%] **(RATE SET)** (直到TAX及%出現。) — TAX % **0.**

5*1 [%] **(RATE SET)** — TAX % **5.**

• 只要連續按[AC]鍵及[M+] (TAX RATE)鍵便可檢查目前的稅率設定。

*1 對於1或大於1的稅率或兌換率，最多可輸入6位數字。對於小於1的稅率或兌換率則可輸入最多12位數字，其中包括整數位及前面的0（但從左邊第一個非零的數字算起，僅能指定六位有效數字）。
範例：0.123456、0.0123456、0.00000012345

## 規格

**電源：**雙重供電系統，太陽能電池和一個鈕釦式電池CR2032
**電池壽命：** 大約7年（每天操作一個小時）
**操作溫度：** 0℃到40℃
**尺寸（高）×（寬）×（長）/ 大約重量（含電池）**
WD-220MS: 34×139×187.5毫米 / 255克
WM-220MS: 34.6×104×153.5毫米 / 135克

# عربي

• تأكد من حفظ جميع وثائق المستخدم في متناول اليد كمرجع في المستقبل.

## الاحتياطات الهامة

• تجنب إسقاط الآلة الحاسبة وكذلك لا تعرضها للصدمات القاسية.
• لا تحاول مطلقاً تفكيك الآلة الحاسبة.
• إمسح الآلة الحاسبة بقطعة قماش ناعمة وجافة وذلك لتنظيفها.
• هذه الآلة الحاسبة مقاومة للماء. وقاية أرتشاش الماء للآلة الحاسبة من أي إتجاه ليس له أي أثار مؤذية، ومع ذلك لاتقم بغمس الآلة الحاسبة في الماء وإلا فسوف تعرضها لكمية كبيرة من الرطوبة.
• هذه الآلة الحاسبة مقاومة للغبار. ومع ذلك فأنه لايجب عليك إستخدامها أو تخزينها في مناطق معرضة اكميات كبيرة من الغبار والإتساخ.
• لاتقم بجذب مانع التسرب المطاطي الذي يوجد حول الحافظة. أن الضغط علي أو جذب مانع التسرب المطاطي يمكن أن يتسبب في أن تفقد الآلة الحاسبة مقاومتها للماء ومقاومتها للغبار.
• ان محتويات هذه التعليمات عرضة للتغيير بدون سابق إشعار.
• ان شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة (CASIO COMPUTER CO., LTD.) لا تتحمل ادنى مسؤولية عن فقد أى بيانات أو المطالبة بأى تعويض نتيجة لإستخدام هذا المنتج.

## مصدر القدرة

نظام قدرة ذو طريقين يمدك بالقدرة حتى في الظلام الدامس.
• دائماً اترك أستبدال البطارية للوكيل المعتمد.
• البطارية التي تاتي مع هذه الوحدة تفقد شحنتها قليلا أثناء الشحن والتخزين. لهذا السبب، قد تحتاج إلى التبديل بصورة أسرع من عمر البطارية العادي المتوقع.

### ■ خاصية فصل القدرة تلقائياً

إيقاف القدرة التلقائي: ٦ دقائق تقريباً بعد آخر تشغيل للمفتاح

## حسابات الضريبة

**• كيفية ضبط معدل الضريبة**

**مثال: معدل الضريبة = ٥٪**

[AC] [%] **(RATE SET)** (حتى تظهر TAX و %.) — TAX % **0.**

**(RATE SET)** [%] ١*5 — TAX % **5.**

• يمكنك فحص معدل الضبط الحالي بالضغط على [AC] وثم الضغط على [M+] (TAX RATE).

*١ للمعدلات من ١ أو أكثر، يمكنك إدخال حتى ستة أرقام. للمعدلات أقل من ١ يمكنك إدخال حتى ١٢ رقم، مشتملاً على الصفر بالنسبة للأرقام الصحيحة والاصفار المسبقة (ولذلك تكون ستة أرقام معنوية فقط، معدودة من جهة اليسار وبدأ من أول رقم غير صفري، يمكنك تعينها).

امثلة: 0.123456، 0.0123456، 0.00000012345

## المواصفات

**مصدر القدرة:** نظامين لمصدر القدرة، الخلايا الشمسية وبطارية واحدة من النوع CR2032.
**عمر البطارية:** سبع سنوات تقريباً (ساعة تشغيل واحدة فى اليوم)
**درجات الحرارة الملائمة للتشغيل:** من صفر° إلى ٤٠°م
**الابعاد (ارتفاع) × (عرض) × (عمق) / الوزن التقريبي (تشمل البطارية)**
WD-220MS: ٣٤ × ١٣٩ × ١٨٧,٥ ملليميتر / ٢٥٥ جرام
WM-220MS: ٣٤,٦ × ١٠٤ × ١٥٣,٥ ملليميتر / ١٣٥ جرام

| | | |
|---|---|---|
| | [AC] | 0. |
| 6 ÷ 3 × 5 + 2.4 – 1 = 11.4 | 6 [÷] 3 [×] 5 [+] 2.4 [–] 1 [=] | 11.4 |
| 2 × (– 3) = – 6 | 2 [×] 3 [+/–] [=] | –6. |
| 1 + 5 = 6 | 5 [+] [+] 1 [=] | K 6. |
| 3 + 5 = 8 | 3 [=] | K 8. |
| 7 – 6 = 1 | 6 [–] [–] 7 [=] | K 1. |
| 2 – 6 = – 4 | 2 [=] | K – 4. |
| 2 × 3 = 6 | 2 [×] [×] 3 [=] | K 6. |
| 2 × 4 = 8 | 4 [=] | K 8. |
| 15 ÷ 3 = 5 | 3 [÷] [÷] 15 [=] | K 5. |
| 21 ÷ 3 = 7 | 21 [=] | K 7. |
| 100 × 5% = 5 | 1 [00] [×] 5 [%] | 5. |
| 100 + (100 × 5%) = 105 | 1 [00] [×] 5 [%] [+] | 105. |
| 10 – (10 × 20%) = 8 | 10 [×] 20 [%] [–] | 8. |
| 30 = 60 × ?% ? = 50 | 30 [÷] 60 [%] | 50. |
| 12 = 10 + (10 × ?%) ? = 20 | 12 [–] 10 [%] | 20. |
| $120 / ? ($40) / 25% / 100% / ? ($160) | 120 [+] 25 [%] [–] | 160. 40. |
| 8 × 9 = 72 | [MRC] [MRC] [AC] 8 [×] 9 [M+] | M 72. |
| –) 5 × 6 = 30 | 5 [×] 6 [M–] | M 30. |
| 2 × 3 = 6 | 2 [×] 3 [M+] | M 6. |
| 48 | [MRC] | M 48. |

(WD-220MS)

| | | |
|---|---|---|
| 5 × 6 = 30 | [AC] 5 [×] 6 [=] | GT 30. |
| 2 × 8 = 16 | 2 [×] 8 [=] | GT 16. |
| 46 | [GT] | GT 46. |
| 12 ÷ 2 = 6 | [MRC] [MRC] [AC] 12 [M+] [÷] 2 [=] | GT M 6. |
| 12 ÷ 5 = 2.4 | [MRC] [÷] 5 [=] | GT M 2.4 |
| 12 ÷ 8 = 1.5 | [MRC] [÷] 8 [=] | GT M 1.5 |
| 9.9 | [GT] | GT M 9.9 |
| 7.8 × 89 = 694.2 | [MRC] [MRC] [AC] 7.8 [M+] [×] 89 [=] | GT M 694.2 |
| 4.56×23= 104.88 | 4.56 [M+] [×] 23 [=] | GT M 104.88 |
| 12.36 799.08 | [MRC] | GT M 12.36 |
| | [GT] | GT M 799.08 |
| 2 + 8 = 6 ④ | 2 [+] 3 [C] 4 [=] | 6. |
| 2 – 7 = –5 ⊖ | 2 [+] [–] 7 [=] | –5. |
| (WD-220MS) 5 + 7 = 12 | 5 [+] 77 [▶] [=] | 12. |
| 999999999999 + 1 = 1000000000000 | 999999999999 [+] 1 [=] [AC] | E 1.00000000000 0. |

**Tax rate/Tasa de impuesto/Taux de taxe/Taxa de imposto/Tingkat pajak/Vergi oranı/税率/معدل الضريبة = 5%**

**$150 → ???**

[AC] 150 [TAX+] — TAX+ **157.5** *2

[TAX+] — TAX **7.5** *3

[TAX+] — TAX+ **157.5** *2

**$105 → ???**

[AC] 105 [TAX–] — TAX– **100.** *4

[TAX–] — TAX **5.** *3

[TAX–] — TAX– **100.** *4

*2 **Price-plus-tax/Precio más impuesto/Prix toutes taxes comprises/Preço mais imposto/Harga-tambah-pajak/Vergili fiyat/税後額/السعر–زائد–الضريبة**
*3 **Tax/Impuesto/Taxe/Imposto/Pajak/Vergi/税/الضريبة**
*4 **Price-less-tax/Precio menos impuestos/Prix hors taxe/Preço menos imposto/Harga-kurang-pajak/Vergisiz fiyat/税前額/السعر بدون الضريبة**

**■ Cost (C), Selling Price (S), Margin (M), Margin Amount (MA)**
**■ Costo (C), precio de venta (S), margen (M), importe de margen (MA)**
**■ Coût (C), prix de vente (S), marge (M), montant de la marge (MA)**
**■ Custo (C), preço de venda (S), margem (M), quantia da margem (MA)**
**■ Biaya (C), Harga Jual (S), Keuntungan (M), Jumlah Keuntungan (MA)**
**■ Masraf (C), Satış Fiyatı (S), Pay (M), Pay Oranı (MA)**
**■ 成本（C），售價（S），利潤率（M），利潤額（MA）**
**■ التكلفة (C)، سعر البيع (S)، هامش الربح (M)، كمية هامش الربح (MA)**




[AC] 10 [00] [COST] 20 [00] [SELL] [MAR] — MAR % **50.**




[AC] 120 [COST] 40 [MAR] [MAR] — MAR **80.**

[SELL] — SELL **200.**




[AC] 150 [SELL] 30 [MAR] [MAR] — MAR **45.**

[COST] — COST **105.**


Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany