


## ■ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

### ■主な操作目的

画面上のアイコンを目的の位置まで移動します。



## ホームスクリーンを利用する

ホームスクリーンにはショートカットやウィジェット、フォルダを追加することができます。[HOME]を押すと、いつでもホームスクリーンを表示することができます。

基本操作

- ① ステータスバー
- ② クイック検索ボックス
- ③ ショートカット／ウィジェット／フォルダ  
お買い上げ時は、世界時計／My Selection (ビジネスアプリ)などのウィジェットが表示されます。
- ④ クイック起動エリア



## ■ホームスクリーンを切り替える

ホームスクリーンは複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると切り替えることができます。



《ホームスクリーンの切り替えイメージ》

- ホームスクリーンを左右にスライド／フリックすると、画面下部に現在の表示位置を示すインジケータが表示されます。インジケータをタップしてホームスクリーンを切り替えることもできます。



### memo

◎ お買い上げ時には左右に2枚ずつ、合計5枚のホームスクリーンがあらかじめ設定されています。

## ホームスクリーンのメニューを利用する

### 1 ホームスクリーン→

2 シンプルメニュー設定	シンプルメニューのオン/オフを切り替えます。
ホームスクリーン編集	ホームスクリーンの追加/削除/並び替えができます。最大9枚まで追加することができます。
壁紙	壁紙を設定します。
アプリの管理	アプリ管理画面が表示されます。
システム設定	▶P.62「機能設定」



#### 壁紙について

◎ライブ壁紙を設定中は、電池の消費が激しくなります。

## My Selectionを利用する

My Selectionは、よく利用するアプリケーションのショートカットを、ホームスクリーン上にまとめておけるウィジェットです。



My Selection

### 1 ホームスクリーン→

My Selectionメイン画面が表示されます。

### 2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

アプリケーションが起動します。

## My Selectionのメニューを利用する

My Selectionメイン画面でを押すと、アイコンの追加/削除や入れ替え、My Selectionのタイトル変更などの操作ができます。1つのMy Selectionにつき、アプリケーションを12個まで登録できます。

・My Selectionを追加するには「ホームスクリーンにショートカット/ウィジェット/フォルダを追加する」(▶P.40)をご参照ください。

## 世界時計を利用する

登録した最大3都市の時刻を一覧で表示できるウィジェットです。

### 1 ホームスクリーン→「世界時計」ウィジェットをタップ



《世界時計》

世界時計設定画面が表示されます。

### 2 都市名をタップ→設定する都市名をタップ

表示する都市が変更されます。



◎世界時計設定画面で「Summer Time」をオンに設定すると、登録された都市のサマータイムを設定できます。

## シンプルメニュー/アプリ一覧を利用する

### シンプルメニューを利用する

お買い上げ時は、利用頻度の高いアプリケーションを配置した「シンプルメニュー」が表示されます。アイコンを選択するとアプリケーションを起動できます。

### 1 ホームスクリーン→

シンプルメニューの説明が表示されます。確認後、「OK」をタップしてください。

・「次回から表示しない」をタップしてチェックすると、次回以降は表示されません。

シンプルメニューが表示されます。



《シンプルメニュー》

## ■「シンプルメニュー」のアイコンの種類

アイコンの表示名	ページ
赤外線	—
電話帳	—
ワンセグ	—
アラーム	—
アプリ一覧 アプリ一覧に切り替わります。	P.36
カメラ	—
カレンダー	—
省電力ナビ 電池の消費を最小値に抑えるように設定します。	P.56
ファイル管理 microSDメモリーカード内のデータを一覧で表示し、再生が行えます。	—
設定	P.62
デイリーステップ 歩数計を起動します。	—
マップ	—

基本操作

### memo

◎ シンプルメニューのアイコンは変更できません。

## ■ アプリ一覧を利用する

インストールされているアプリケーションの一覧が表示されます。

### 1 シンプルメニュー→[アプリ一覧]

アプリ一覧が表示されます。  
初回起動時には、アプリの選択についての説明画面が表示されます。確認後、「OK」をタップしてください。

36

- ① 「アプリ」タブ  
アプリケーションの一覧が表示されます。
- ② 「ウィジェット」タブ  
ウィジェットの一覧が表示されます。
- ③ ページタイトル  
タップすると、タイトルを変更できます。



### memo

- ◎ 「シンプルメニュー設定」(▶P.35)がオフに設定されている場合は、ホームスクリーンで「[ ]」をタップするだけでアプリ一覧が表示されます。
- ◎ ダウンロードしたアプリケーションは、アプリ一覧の「ダウンロードしたアプリ」のページに配置され、「ダウンロード」タブも表示されます。「ダウンロード」タブの初回表示時は、説明画面が表示されます。

## ■ 「アプリ一覧」の主なアイコンの種類

### ■ 基本機能

アイコンの表示名	ページ
赤外線	—
電卓	—
簡易ライト	—
Document Viewer	—
メモ帳	—
すぐ文字 入力した文字を利用して、アプリケーションを起動することができます。	—
カレンダー	—

アイコンの表示名	ページ
時計/アラーム	—
デイリーステップ 歩数計を起動します。	—
マップ	—
乗換NAVITIME 電車での移動に便利な機能を搭載した、乗換専用アプリケーションです。	—
おサイフケータイ	—
省電力ナビ 電池の消耗を最小値に抑えるように設定します。	P.56
ファイル管理 microSDメモリーカード内のデータを一覧で表示し、再生が行えます。	—
設定	P.62

#### ■ コミュニケーション

アイコンの表示名	ページ
電話	P.52
電話帳	—
Friends Note 本製品の電話帳とFacebookやmixiなど複数のソーシャル・ネットワーキング・サービスの友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。	—
Skype 音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。	—
Eメール	—
SMS(Cメール)	—
PCメール	—
Gmail	—
Facebook Facebookを利用できます。	—

アイコンの表示名	ページ
Google+ Google+を利用できます。	—
メッセージ Google+のメッセージャーを利用できます。	—
トーク	—
Latitude	—
GREE* 2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるau GREE公式アプリです。	—

#### ■ カメラ




アイコンの表示名	ページ
カメラ	—
フィルターカメラ フィルター効果をつけた撮影が可能です。	—
ビデオカメラ	—
QuickPanorama カメラを移動させるだけで簡単にパノラマ写真が撮影できるアプリケーションです。	—
バーコードリーダー バーコードやQRコードを読み取ります。	—
ギャラリー	—
Photo Album* au Cloudに保存した写真や動画で簡単にアルバムを作ったり友人に共有できるアプリです。	—

#### ■ AV機能

アイコンの表示名	ページ
Playミュージック	—

\* 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

基本操作



基本操作

アイコンの表示名	ページ
LISMO Player 音楽を再生したり、再生中の音楽に関する情報を調べることができます。	—
LISMO WAVE* 全国のFMラジオやミュージッククリップ・ライブなどの映像が楽しめます。	—
ワンセグ	—
auテレビ.Gガイド テレビ番組の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や遠隔録画予約機能をご利用いただけます。	—
YouTube	—
Playムービー	—
音声レコーダー	—
unlimited* 100万曲の楽曲ラインナップが聴き放題となる、月額定額制の音楽サービスを利用できます。	—
うたパス* 多彩な音楽チャンネルから流れてくる音楽を一人で楽しめるだけでなく、離れた友達と一緒に聴くことができるサービスです。	—
ビデオパス* 幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品が楽しめます。いただけるアプリです。	—



■ ポータル／検索

アイコンの表示名	ページ
au ID 設定 au IDを設定します。	P.32
auサービスリスト au/KDDIのサービスやアプリを一覧から簡単に利用できます。	—
auスマートパス 500以上のアプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼント、写真や動画・アドレス帳のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、月額390円(税込)でスマートフォンを安心・快適にご利用いただけるサービスです。	—

38

アイコンの表示名	ページ
au Market auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	—
Playストア	—
GREEマーケット GREEマーケットで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	—
ニュースと天気	—
ナビ	—
プレイス	—
検索	—
ブラウザ	—
Dolphin Browser for au* Google Playで人気があるブラウザ！ インターネットをサクサク快適に見ることができます。また、他のブラウザアプリにないジェスチャー機能やスピードダイヤル等の便利な機能もあります。	—
ダウンロード ダウンロードしたデータの管理を行うことができます。	—
お買い物サーチ* KDDI直営のショッピングサイトに加え、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」、「nissen」など、人気モールや一般のショッピングサイトなど複数サイトの合計3000万商品以上から検索、価格比較ができます。	—
じぶん銀行* 入金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	—
LAWSON* ローソンのおトクな最新情報をいつでも手に入れられるアプリです。Ponta会員の方なら、ログインするだけで「Pontaポイント残高」、「アプリ限定クーポン」、無料公衆無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」をご利用いただけます。	—

\*利用するにはダウンロード/インストールが必要です。



■ 趣味／教養

アイコンの表示名	ページ
日経ビジネス 経済・経営情報誌「日経ビジネス」、ウェブサイト「日経ビジネスオンライン」の最新記事や人気コンテンツの一部を無料で読むことができるアプリケーションです。	—
MBA用語集 東京・大阪・名古屋に拠点を持つ学校法人「グロービス経営大学院」が、経営学を学ぶ上で重要なキーワードをカテゴリ別にまとめた用語集アプリケーションです。	—
株投信SP 総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社がお届けする、国内の株式(20分ディレイ)、投資信託、指数情報やニュースを日本語で閲覧できるアプリケーションです。	—
医者からもらった薬がわかる本 for au <sup>*</sup> 「法研 医者からもらった薬がわかる本 第27版」をもとに開発した処方薬検索アプリです。病院において医師から処方されることが多い約9,100品目の内服薬・外用薬・漢方薬について、あなたが薬を安全に使用するための必要な情報を提供しています。	—
大辞林 <sup>*</sup> 25万以上という膨大な数の言葉を収録した日本語辞典の最高峰です。	—
ジーニアス英和辞典第4版・和英辞典第3版 <sup>*</sup> 英和・和英辞典のトップブランドが、和英の大改訂でパワーアップ！書籍の内容に見出し語の発音音声(約5万語)と用例2万も追加。	—
指さしアメリカBASIC <sup>*</sup> シリーズ450万部突破「旅の指さし会話帳 アメリカ」のアプリ。あいさつ、食事、トラブルなどシーン別にアメリカ英語約1100フレーズを収録。タップするとネイティブの発音を聞くこともできます。旅行や出張、留学前にお役立てください。 ©Joho Center Publishing Co., Ltd.	—

アイコンの表示名	ページ
指さし韓国BASIC <sup>*</sup> シリーズ450万部突破「旅の指さし会話帳 韓国」のアプリ。あいさつ、食事、トラブルなどシーン別に韓国語約1200フレーズを収録。タップするとネイティブの発音を聞くこともできます。旅行や出張、留学前にお役立てください。 ©Joho Center Publishing Co., Ltd.	—
ゴルフ場予約 <sup>*</sup> ゴルフダイジェスト・オンラインが提供する、日本最大級のゴルフ場予約アプリです。全国1,800コース以上のゴルフ場を、24時間・お好きなときに予約できます。	—
着メロ取り放題for au <sup>*</sup> 約30,000曲の配信曲が全て取り放題！！人気の着メロ専門アプリ！	—
LISMO Book Store <sup>*</sup> コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	—

■ サポート

アイコンの表示名	ページ
au災害対策	P.57
auお客さまサポート auホームページのauお客さまサポートに接続します。	—
auかんたん設定 auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。	P.32
au Wi-Fi接続ツール au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi <sup>®</sup> を利用できます。	—
3LM Security	—
リモートサポート	—
ウイルスバスター	—
安心アプリ制限 お子様に利用させたくないアプリや機能を制限できます。	—

\* 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

基本操作

アイコンの表示名	ページ
取扱説明書 URBANO PROGRESSO* 『取扱説明書』アプリケーションを利用できます。	—
京セラサイト 京セラサイトに接続します。	—
GLOBAL PASSPORT* 海外でご利用の際、接続中の事業者と海外ダブル定額の適用有無、 電話のかけかたなどをチェックできるアプリケーションです。	—

\* 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。



◎各メニューからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額525円、税込)と別途通信料がかかります。  
◎アイコンの表示名は、予告なく変更される場合があります。

基本操作

## アプリ一覧のメニューを利用する

### 1 アプリ一覧 → MENU

2 アプリの表示順	アプリ一覧を「50音順」「ダウンロード順」「カスタム順」で切り替えます。
アプリの並び替え	▶P.41「アプリ一覧のアイコンを移動する」
ページの並び替え	アプリ一覧を「カスタム順」に設定している場合に、ページの並び替えができます。
ページの追加	アプリ一覧を「カスタム順」に設定している場合に、ページを新規に作成できます。
アプリの管理	アプリ管理画面が表示されます。
システム設定	▶P.62「機能設定」

\*メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## ホームスクリーンにショートカット/ウィジェット/フォルダを追加する

アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダをホームスクリーンに追加できます。

### ■ ショートカット/ウィジェットを追加する場合

#### 1 アプリ一覧 → 「アプリ」タブ / 「ウィジェット」タブをタップ

アプリ一覧を左右にフリックしても画面が切り替わります。

#### 2 アプリケーション/ウィジェットをロングタッチ

#### 3 表示する位置へドラッグして、指を離す

### ■ フォルダを作成する場合

ショートカットをドラッグして他のショートカットに重なるとフォルダが作成され、複数のアイコンを収納できます。



◎表示しているホームスクリーンに空きスペースがない場合などは追加できません。  
◎アプリ一覧(カスタム順)で、「ダウンロードしたアプリ」のページが表示されている場合は、操作■で「ダウンロード」タブも選択できます。  
**フォルダについて**  
◎フォルダを選択 → フォルダ下部のフォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → [完了]と操作すると、フォルダ名を変更できます。  
◎フォルダをタップして表示されるショートカットを移動すると、フォルダから削除することができます。  
◎ショートカットが1つになると、フォルダ表示は解除されます。

## ■ ショートカット／ウィジェット／フォルダを移動／削除する

### 1 移動／削除するショートカット／ウィジェット／フォルダをロングタッチ

#### ■ 移動する場合

#### 2 移動する位置へドラッグして、指を離す

#### ■ 削除する場合

#### 2 画面上部の「削除」にドラッグして、指を離す



◎ ホームスクリーンの左端または右端にドラッグすると、ホームスクリーンを切り替えることができます。

## ■ アプリ一覧のアイコンを移動する

アプリ一覧が「カスタム順」の場合、アプリケーションのアイコンをアプリ一覧内の別の位置へ移動できます。

### 1 アプリ一覧→→[アプリの並び替え]

### 2 アイコンをロングタッチ→移動する位置までアイコンをドラッグして、指を離す



◎ 操作2でロングタッチしたアイコンを、画面上部の「他のページへジャンプ」までドラッグして好きなページで指を離しても、アイコンを移動できます。

## ■ クイック起動エリアを利用する

よく使うアプリケーションをホームスクリーンのクイック起動エリアに配置できます。

クイック起動エリアは、ホームスクリーンのどの画面でも固定で表示されます。お買い上げ時には、電話、ブラウザ、Eメール、SMS(Cメール)が登録されています。

### 1 アプリ一覧→アイコンをロングタッチ→クイック起動エリアにアイコンをドラッグして、指を離す



◎ クイック起動エリアに空きスペースがない場合でも、すでにあるアイコンに追加したいアイコンを重ねてフォルダを作成することもできます。

## ■ URBANO PROGRESSOの状態を知る

### ■ アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

### ■ 主なお知らせアイコンの例

アイコン	概要
	不在着信あり
	新着メールあり(SMS(Cメール))
	新着メールあり(Eメール)
	新着メールあり(PCメール)
	新着メールあり(Gmail)
	スヌーズ中のアラームまたは解除せずに終了したアラームあり
	カレンダーの予定通知あり

基本操作

アイコン	概要
	ワンセグ起動中
	音楽再生中
	発信中、通話中または着信中
	伝言メモあり
	Skype™の状態 サインイン済み / 新規イベントあり
	本体の空き容量が少ないとき
	他のBluetooth®機器からファイル受信リクエストあり
	USB接続中
	データを送信／アップロード
	データを受信／ダウンロード
	インストール完了
	インストール済みアプリケーションのアップデート通知
	VPN接続中、未接続
	メジャーアップデート(OS用)とソフトウェア更新あり
	GPS利用中
	USBテザリング中
	Wi-Fiテザリング中
	USBテザリングとWi-Fiテザリングを同時に使用中
	省電力ナビ動作中
	スクリーンショット完了
	microSDメモ리카ードのマウント解除中
	キーボード表示中

基本操作

### ■主なステータスアイコンの例

アイコン	概要
	時刻
	電池レベル状態 100% / 残量なし / 充電中
	電波の強さ・通信状態(3G/CDMA 1x) レベル4 / 圏外 / 通信中 3G使用可能 / CDMA 1x使用可能 / ローミング中
	アラーム設定あり
	マナーモード(バイブレータ)設定中
	マナーモード(ミュート)設定中
	WiMAXの電波の強さ レベル4 / レベル0 / WiMAX休止状態*
	Wi-Fi®の電波の強さ レベル4 / レベル0
	Bluetooth®機能利用中 待機中 / 接続中
	伝言メモ設定中
	おサイフケータイ®ロック設定 利用中 / 一時解除中
	機内モード設定中
	micro au ICカード未挿入


\* WiMAX通信が行われていない時間が続くと、WiMAX休止状態のアイコンが表示されます。再び通信が行われるとWiMAX接続中のアイコンが表示されます。

## お知らせ／ステータスパネルについて

ステータスパネルを下にスライドすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。

お知らせ／ステータスパネルでは、お知らせの確認や対応するアプリケーションの起動ができます。また、Wi-Fi<sup>®</sup>やマナーモードなどを設定できます。

- ① WiMAX設定
- ② Wi-Fiテザリング
- ③ Wi-Fi設定
- ④ マナーモード(バイブ/ミュート)設定
- ⑤ 省電力
- ⑥ 画面回転
- ⑦ 設定
- ⑧ 通知を消去  
タップすると通知がすべて消去されます。
- ⑨ GPS設定
- ⑩ Bluetooth設定
- ⑪ FeliCaロッククイック解除
- ⑫ 画面照明
- ⑬ お知らせエリア  
本製品の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、  
タップすると対応するアプリケーションを起動できます。
- ⑭ 閉じるタブ  
上へスライドすると非表示にします。



## 共通の操作を覚える

### 縦横表示を切り替える

本製品の向きに合わせて、縦横表示を切り替えます。

例：縦(横)表示から左(右)に90°回転した場合



### memo

- ◎ 本製品を垂直に立てた状態で操作してください。本製品を水平に寝かせると画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◎ 縦横表示を切り替えるかどうかは、「画面の自動回転」で設定できます。
- ◎ アプリケーションによっては、本製品の向きや設定にかかわらず画面表示が切り替わらない場合があります。

基本操作

## ■利用できるメニューを表示する

### ■オプションメニューについて

オプションメニューは、メニューを表示できる画面で **MENU** を押すと表示されるメニューです。

例：ホームスクリーンの場合



オプションメニュー

基本操作

### memo

- ◎ アプリケーションによっては、オプションメニューがアイコンで表示される場合があります。利用できるオプションメニューが、画面上にアイコンとして表示できる数を超える場合、「その他」のアイコンが表示されます。アイコンとして表示しきれないオプションメニューが「その他」にまとめられ、「その他」を選択すると表示されます。
- ◎ 同じ画面でも設定内容や状況によって表示されるオプションメニューの数は異なるため、「その他」にまとめられる項目の数も設定内容や状況によって異なります。

## ■コンテキストメニューについて

コンテキストメニューは、画面や項目をロングタッチすると表示されるメニューです。

例：ブラウザ画面の場合



コンテキストメニュー

## 文字入力

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。  
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などに表示される文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

### 文字を入力する

本製品では、次のソフトウェアキーボードを利用できます。

iWnn IME	主にひらがな／漢字／カタカナを入力する場合に選択するキーボードです。テンキー／フルキーの2種類があります。
漢字手書き (LaLaStroke)	入力したい文字種を選択し、手書き入力フィールドに文字を書き、入力します。一行で漢字を含めた複数の文字の入力ができます。
連続かな手書き (LaLaStroke)	入力したい文字種を選択し、手書き入力フィールドに文字を書き、入力します。一画ごとに文字認識を行う文字入力が行えます。

### キーボードを切り替える



### テンキー／フルキーを切り替えるには

- 1 文字入力画面(テンキー／フルキー) → [🔑]  
→ [テンキー⇄フルキー]

### テンキー／フルキーから手書き入力(LaLaStroke)に切り替えるには

#### 1 文字入力画面(テンキー／フルキー)

→ [漢字手書き] / [連続かな]

手書き入力(LaLaStroke)の画面で「キーボード」をタップすると、手書き入力に切り替える前に使用していたキーボードに戻ります。


#### memo

◎ 入力ソフトは、アプリケーションをインストールして利用することもできます。インストール後に、「言語と入力」でアプリケーションを有効にしてください。

### テンキー／フルキーで入力する


#### 文字入力画面(テンキー)

一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。文字入力キーをタップするたびに文字が切り替わります。また、「フリック入力」を行うこともできます。詳細は「フリック入力について」(▶ P.47)をご参照ください。



## ■ 文字入力画面(フルキー)

一般的なパソコンと同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。文字入力キーをタップすると、キーに表示されている文字が入力されます。日本語は「ローマ字」で入力します。



《文字入力画面(フルキー)》

### ① 文字入力エリア

### ② 通常変換候補リスト／予測変換候補リスト

文字を入力して「」をタップすると、通常変換候補リストが表示されます。「予測変換」を有効に設定している場合は、文字を入力すると予測変換候補リストが表示され、入力が確定すると、さらに入力が予想される候補も表示されます。

- ・「」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。元の表示に戻すには、「」をタップします。

### ③ バックキー／戻すキー

- : 同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。
- ・「フリック入力」では、バック機能を利用できません。

■: 文字入力確定後にタップして未確定の状態に戻すなど、直前の操作をキャンセルします。

### ④ ソフトウェアキーボード

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

### ⑤ カーソルキー

カーソルを左／右に移動します。文字入力中／変換時は、文字の区切りを変更します。

### ⑥ 絵文字・記号・顔文字キー／カナ・英数キー

■: 絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

■: 入力したキーに割り当てられているひらがな、カタカナ、英字、数字、予測される日付や時間が変換候補に表示されます。

※ 操作する画面によっては、表示できません。

### ⑦ 文字種切替キー

入力する文字種を切り替えます。\*

タップするたびに、表示が次のように変更されます。

■: ひらがな漢字入力      ■: 半角英字入力

■: 半角数字入力          ■: 音声入力

また、「」→「入力モード切替」でカタカナや全角文字など他の文字種に切り替えることもできます。

■: 全角英字入力          ■: 全角数字入力

■: 全角カタカナ入力      ■: 半角カタカナ入力

※ 操作する画面やアプリケーションなどによっては、入力できない文字種があります。

### ⑧ DELキー

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

### ⑨ 変換キー／スペースキー

■: 通常変換候補リストを表示します。

- ・ ひらがな入力中に表示されます。

■: スペースを入力します。

- ・ 数字／半角英字入力中などに表示されます。

### ⑩ 確定キー／Enterキー

■: 入力中の文字を確定します。

■: カーソルの位置で改行します。

- ・ アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わります。

### ⑪ 大文字／小文字切替キー

ひらがな／カタカナ入力時に「」をタップすると、入力した文字を大文字／小文字に切り替えたり、濁点／半濁点を付けたりします。

英字入力時に「」をタップすると、入力した英字を大文字／小文字に切り替えます。

## ⑫ シフトキー

シフトキーをタップすると、大文字／小文字入力を切り替えます。タップするたびに、表示が次のように変更されます。

🔠:小文字入力

🔡:大文字入力ロック

🔤:大文字入力

また、全角数字入力／半角数字入力時にタップすると、入力できる記号を切り替えられます。



### 予測変換について

- ◎ ひらがな入力中に「あ」をタップすると通常変換候補リストに切り替えられます。「あ」をタップすると、再度予測変換候補リストに切り替えられます。
- ◎ 「ワイルドカード予測」(▶ P.51)を設定している場合は、字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、「○」をタップするたびに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します。

## ■フリック入力について

ソフトウェアキーボードが「テンキー」の場合、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい文字を入力することができます。

キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「あ」をタップするだけで入力でき、「お」を入力する場合は「あ」をロングタッチしてから下にフリックすると入力されます。



「あ」を  
ロング  
タッチ

下に  
フリック

基本操作

## ■手書きで入力する

### ■手書き入力(LaLaStroke)

#### 画面(漢字手書き)

ひらがな／カタカナ／英字／記号／数字を手書きで入力できます。漢字を直接入力することもできます。



《手書き入力画面(漢字手書き)》

## ■ 手書き入力(LaLaStroke) 画面(連続かな)

ひらがな／カタカナ／英字／記号／数字\*を手書きで一画ごとに認識し、書いた先から文字に変換します。  
ひらがな入力時に表示される変換候補から漢字を選択して入力することもできます。

\* 各種の文字の入力は、文字種切替キーで切替を行ってから入力してください。



《手書き入力画面(連続かな)》

### 1 文字入力画面(テンキー／フルキー) →[漢字手書き]／[連続かな]

手書き入力画面(漢字手書き／連続かな)が表示されます。

- ① 文字入力エリア
- ② 変換候補欄
- ③ カーソルキー
- ④ 手書き入力フィールド
- ⑤ マッシュルームキー  
マッシュルーム拡張機能を利用できます。  
(▶P.50「マッシュルーム拡張機能を設定する」)
- ⑥ 文字種切替キー／候補キー\*  
[漢字]／[あ]：入力する文字種を切り替えます。[漢字]の場合は文字種を自動的に判別します。  
[候補]：認識した文字の候補を表示します。  
※ 操作する画面によっては、表示できません。
- ⑦ スペースキー／変換キー  
[ ]：スペースを入力します。  
[変換]：認識した文字の漢字変換候補を表示します。
- ⑧ DELキー
- ⑨ Enterキー

48

### 2 手書き入力フィールドで文字を手書きする

手書きした文字を認識すると文字が入力されます。  
手書きした文字がうまく認識されない場合は、[候補]をタップして正しい文字を選択してください。  
変換候補欄の候補をタップして入力することもできます。



◎ 「漢字手書き」の場合、手書き入力が早すぎるときや一文字ごとの間隔が広いときは、文字を認識できないことがあります。ゆっくり正確に入力してください。

### ■ 手書き入力の設定をする

#### 1 手書き入力画面→[設定]

手書き入力設定メニューが表示されます。

2 漢字手書き (LaLaStroke) 操作説明	操作説明を表示します。
連続かな手書き (LaLaStroke) 操作説明	
自動認識待ち時間	入力してから自動で認識するまでの時間を設定します。
文字サイズガイド線	文字サイズのガイド線を表示するかどうかを設定します。
スクロール時間	文字がスクロールする時間を設定します。
筆跡の太さ	筆跡の太さを設定します。
ガイドメッセージ	ガイドメッセージを表示するかどうかを設定します。
アルファベットガイド線	アルファベットのガイド線を表示するかどうかを設定します。

大文字小文字境界線	手書き入力フィールドに大文字と小文字の境界線を表示するかどうかを設定します。
カタカナを半角	カタカナを半角にするかどうかを設定します。
記号/数字/英字を半角	記号/数字/英字を半角にするかどうかを設定します。
ひらがなで数字を認識	ひらがな入力時に数字を認識するかどうかを設定します。
確定ジェスチャー	確定ジェスチャーを有効にするかどうかを設定します。
スペースジェスチャー	スペースジェスチャーを有効にするかどうかを設定します。
削除ジェスチャー	手書き入力フィールドの左フリックでの削除ジェスチャーを有効にするかどうかを設定します。
ヘルプジェスチャー	ヘルプジェスチャーを有効にするかどうかを設定します。
文字種かなの絞り込み	かなを入力したときに文字種を絞り込むかどうかの設定をします。
IMEについて	漢字手書き/連続かな手書きのバージョンを確認できます。

\*メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

#### memo

- ◎手書き入力設定メニューでは、上記以外に候補学習、予測変換、日本語ユーザー辞書、英語ユーザー辞書、学習辞書リセット(▶P.50)が設定できます。
- ◎ジェスチャーについての詳細な説明は、操作2で[漢字手書き(LaLaStroke)操作説明]/[連続かな手書き(LaLaStroke)操作説明]→[ジェスチャーについて]と操作すると、表示できます。

## 文字入力の便利な機能を利用する

### 絵文字/記号/顔文字を入力する

テンキーまたはフルキーでは、絵文字/記号/顔文字を利用できます。

#### 1 文字入力画面(テンキー/フルキー)→

絵文字/記号/顔文字一覧画面が表示されます。  
文字入力画面に変換対象がない状態でタップしてください。

#### 2 絵文字/記号/顔文字を選択

#### ■絵文字/記号/顔文字一覧画面の操作

- /▼: 前/次のカテゴリやページの表示
- : 文字入力画面に戻る
- : 選択した文字やカーソルの左の文字の削除

#### memo

- ◎操作するアプリケーションや画面によっては、一覧画面の表示方法が異なる場合や、絵文字/記号/顔文字の表示や入力ができない場合があります。
- ◎絵文字の「他社共通絵文字」カテゴリには、他社の携帯電話に送信したときに自動変換される絵文字の一覧が表示されます。

### 文字を切り取り/コピーしてから貼り付ける

#### 1 文字入力画面→文字入力エリアをロングタッチ

→/をスライドして範囲を選択

#### 2 (切り取り) / (コピー)

#### 3 貼り付ける位置をタップしてカーソルを移動→カーソルをタップ→ [貼り付け]

基本操作

## ■ マッシュルーム拡張機能を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな文字入力に関する機能を拡張できます。

### 1 文字入力画面(テンキー／フルキー)→[]をロングタッチ

手書き入力画面では[]をタップします。

### 2 アプリケーションを選択

## ■ マッシュルーム拡張機能を設定する

マッシュルームを利用する前に、あらかじめマッシュルームの設定を行っておいてください。

### 1 文字入力画面(テンキー／フルキー)→[]

### 2 [各種設定]→[マッシュルーム]→[使用する]



◎ マッシュルーム拡張機能は、アプリケーションをインストールしないと利用することはできません。

## ■ iWnn IMEの設定を行う

iWnn IMEでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

### 1 文字入力画面(テンキー／フルキー)→[]→[各種設定]

iWnn IME設定画面が表示されます。

2 キー操作音	キーをタップしたときにキー操作音を鳴らすかどうかを設定します。
キー操作バイブ	キーをタップしたときに、バイブレータを有効にするかどうかを設定します。

キーポップアップ	タップしたキーを拡大表示させるかどうか、フリック入力のガイドを表示させるかどうかを設定します。
自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。
自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
キーボードタイプ	ソフトウェアキーボードのタイプを変更します。
キーサイズ	画面の向きごとにキーボードの高さを設定します。
キーボードイメージ	ソフトウェアキーボードのイメージを変更します。
音声入力	音声入力を使用するかどうかを設定します。
フルスクリーンモード	フルスクリーンモードを有効にするかどうかを設定します。
フリック入力	フリック入力機能(▶P.47)を利用するかどうかを設定します。
フリック感度	フリック入力時のフリックの感度を設定します。
トグル入力	フリック入力があるとき、キーを繰り返しタップして入力する文字を切り替えるかどうかを設定します。
自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。 ・カーソル移動後でも、*(濁点)／°(半濁点)の付加や、大文字／小文字の変換を行うことができます。
候補学習	変換候補リストから確定した文字を学習します。
予測変換	よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力したときに変換候補を予測表示するかどうかを設定します。

入力ミス補正	入力ミスの修正候補を表示するかどうかを設定します。
ワイルドカード予測	ワイルドカード予測機能(▶P.47)を利用するかどうかを設定します。
候補表示行数	ソフトウェアキーボードで文字入力する際に、予測変換などの変換候補リストを表示する行数を変更します。
マッシュルーム	マッシュルーム拡張機能を使用するかどうかを設定します。
日本語ユーザー辞書	▶P.51「ユーザー辞書に登録する」
英語ユーザー辞書	
学習辞書リセット	学習辞書の登録内容をすべて削除します。 ・絵文字／記号／顔文字の入力履歴も削除されます。

### ユーザー辞書に登録する

よく利用する単語などの表記と読みを、日本語と英語をそれぞれ最大500件まで登録できます。文字の入力時に登録した単語などの読みを入力すると、変換候補リストに表示されます。

#### 1 iWnn IME設定画面→[日本語ユーザー辞書]／[英語ユーザー辞書]

日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面が表示されます。

#### 2 → [登録]

#### 3 読み／表記を入力→[保存]

### memo

- ◎ 登録した単語を編集する場合は、日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面で編集する単語を選択→→[編集]と操作します。
- ◎ 日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面→→[削除]／[ユーザー辞書全消去]→[OK]と操作すると、選択した単語／すべての単語を削除できます。

## 電話をかける

### 1 ホームスクリーン→[電話]

電話番号入力画面が表示されます。

#### ① 画面切替タブ

画面を切り替えます。

#### ② 電話番号入力欄

#### ③ 数字キー

数字を入力します。[1]をロングタッチ→[OK]と操作するとお留守番サービスセンターに接続され、伝言を聞くことができます。

#### ④ 発信キー


電話をかけます。

#### ⑤ 電話帳検索キー

電話帳から連絡先を検索して電話をかけることができます。

#### ⑥ 訂正キー

カーソル左側の数字を1桁削除します。ロングタッチすると、すべての数字を削除します。



《電話番号入力画面》

### 2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

### 3 [電話]

通話中画面が表示されます。

通話中に[音量] / [音量]を押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

### 4 [電話]

通話を終了します。

## memo

◎ シンプルメニュー／アプリ一覧→[設定]→[端末情報]→[端末の状態]と操作すると、「電話番号」欄で自分の電話番号を確認できます。また、電話帳からも自分の電話番号を確認できます。

◎ 発信中／通話中に顔などによって画面をおおうと、誤動作を防止するため画面が消灯します。

◎ 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

◎ ノイズキャンセル用マイクを指などでふさがらないでください。

◎ 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

◎ 「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)へは電話をかけることができます。

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

◎ 次のダイヤルサービスがご利用いただけます。

- ・ 全国の一般電話との通話
- ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 010 (au国際電話サービス; お申し込みは不要です)
- ・ 171 (災害用伝言ダイヤル)
- ・ 177 (天気予報: 市外局番が必要です)
- ・ 117 (時報)
- ・ 104 (電話番号案内)
- ・ 115 (電報の発信)
- ・ 110 (警察への緊急通報)\*
- ・ 119 (消防機関への緊急通報)\*
- ・ 118 (海上保安本部への緊急通報)\*
- ・ 157 (お客さまセンター)
- ・ 船舶電話

\* 緊急通報番号です。本製品は、緊急通報受理機関への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の所在地が緊急通報先に通知されます。

◎ 次のNTTサービスはご利用いただけません。

- ・ コレクトコール
- ・ 伝言ダイヤル
- ・ ダイヤルQ2
- ・ 116 (NTT営業案内)

## ■ 通話中に利用できる操作

アイコン	操作	説明
	オプションメニュー	「ノイズキャンセル」や「はっきり」、「ゆっくり」の設定を変更できます。
	スピーカー	ハンズフリー通話に切り替えます。
	ミュート	自分の声を相手に聞こえなくします。
	数字キー	ブッシュ信号を送信できます。
	通話を追加	別の相手に電話をかけることができます。

## ■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

### memo

- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## ■ 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

### 1 電話番号入力画面→[📞]

通話履歴一覧画面が表示されます。

- ① 電話番号／名前／非通知着信の理由
- ② 電話帳に登録している画像
- ③ 着信状態アイコン
  - ☑: 通常着信
  - ☑: 不在着信(赤色)
  - ☑: 不在着信(伝言メモあり)
  - ☑: 発信
  - ☑: 着信拒否
  - ☑: 不在着信(ワン切り\*)
- ④ 経過時間
- ⑤ 発信
- ⑥ 電話帳検索



### 2 電話をかける履歴の[📞]

選択した相手に電話を発信します。

- 通話履歴一覧画面で履歴をタップすると履歴詳細画面が表示され、音声発信以外にも伝言メモの再生やSMS(Cメール)の作成、電話帳への登録や着信拒否登録などの操作を行うことができます。

### memo

- ◎ 通話履歴は最大100件まで保存され、100件を超えると最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数が少なくなる場合があります。

### ■ お留守番着信お知らせについて


「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源を切っていた場合や機内モード中の場合、または電波の届かない場所にいた場合、お留守番サービスに着信があったことをSMS(Cメール)でお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

### ■ au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。  
例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

#### 1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[発信]



\*1 「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。  
\*2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

### memo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。  
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:  
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)  
一般電話から☎0077-7-111(通話料無料)  
受付時間 9:00~20:00(年中無休)

### 電話を受ける

#### 1 着信中に「📞」を右にドラッグ

#### 2 通話→[📞]

#### ■ 着信を拒否する場合

#### 1 着信中に「📞」を左にドラッグ

着信音が止まって電話が切れ、相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

### memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているか、着信転送サービスの「無応答転送」を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

## ■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前や画像などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」

\* 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

### memo

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ ステータスバーに「

着信時に着信音を消音するには

- ◎ 着信時に「

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ 電話帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。

## ■ 着信中のメニューを利用する

### 1 着信中に

2 SMS応答	着信拒否をして、SMS(Cメール)のメッセージで応答します。 • 定型文を選択するか、または自分で文章を作成して返信することもできます。
転送	かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号へ転送します。
伝言メモ応答	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。

### memo

- ◎ 伝言メモ録音中に「

55

## 省電力ナビを利用する

バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、Wi-Fi®やBluetooth®接続などをオフにしたりすることで電池の消費を抑えます。

### 1 シンプルメニュー／アプリ一覧→[省電力ナビ]

省電力ナビの説明画面が表示されます。

### 2 [次回以降は表示しない]／[次回以降も表示する]

省電力設定画面が表示されます。

[次回以降は表示しない]を選択すると、次回以降は説明画面が表示されません。

3 省電力モード	省電力にするための項目が一括で無効、または最小値に設定されます。省電力モードをオフにすると、元の設定に戻ります。	
マイ省電力モード	「マイ省電力設定」の値が設定されます。	
マイ省電力設定	省電力にするための項目を個別に設定します。省電力モードがオンに設定された場合の値も確認できます。	
	バックライト消灯	バックライトが自動消灯するまでの時間を設定します。
	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
	画面の向き	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示／横表示を切り替えるかどうかを設定します。
	Wi-Fi	それぞれのネットワークに接続するかどうかを設定します。
	WiMAX	

56

マイ省電力設定	Bluetooth	Bluetooth®機器に接続するかどうかを設定します。
	GPS機能を使用	GPS機能の設定をします。
	ライブ壁紙	ライブ壁紙の設定をします。
	壁紙	壁紙の設定をします。
	歩数計	歩数計の設定をします。
	無線ネットワークを使用	モバイルネットワークの設定をします。
省電力お知らせ通知	オンに設定すると、電池残量に応じた省電力お知らせを表示します。省電力モードがオンに設定されている場合は、省電力お知らせは表示されません。	
自動で省電力モード	設定した電池残量の値(%)以下になると、自動的に省電力モードが設定されます。電池残量が設定した値(%)より上になると自動的に省電力モードが解除されます。	
最適充電通知	オンに設定すると、充電開始時に「最適充電」(省電力モードをオンにする)のお知らせを表示します。	
自動で最適充電	充電開始時に、自動で「最適充電」を開始します。	

### memo

- ◎ 省電力モードとマイ省電力モードを同時にオンに設定することはできません。後から設定したモードが有効になります。
- ◎ 省電力お知らせ通知と自動で省電力モードが両方オンの場合は、「自動で省電力モード」が優先されます。

## 起動中のアプリケーションを管理する

- 1 省電力設定画面→「アプリケーション管理」タブをタップ  
アプリケーション管理画面が表示されます。
- 2 終了するアプリケーションの「終了」をタップ  
「全て終了」をタップすると、起動中のアプリケーションをすべて終了することができます。

### memo

- ◎ アプリケーション管理画面で「MENU」→「常時起動アプリ設定」→「常時起動させておくアプリをタップして選択」→「完了」と操作すると、「全て終了」をタップしても終了しないアプリケーションを選択できます。
- ◎ アプリケーションによっては、終了すると正常に動作できないものもありますので、「常時起動アプリ設定」に設定しておくことをおすすめします。
- ◎ アプリケーションによっては、「終了」をタップしても終了しないものがあります。

## au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

- 1 アプリ一覧→「au災害対策」  
au災害対策メニュー画面が表示されます。

## 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がIS NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

- 1 au災害対策メニュー画面→「災害用伝言板」  
画面の指示に従って、登録/確認を行ってください。

### memo

- ◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてください。
- ◎ Wi-Fi<sup>®</sup>接続中は利用できません。

## 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

※ お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

- 1 au災害対策メニュー画面→「緊急速報メール」  
受信ボックスが表示されます。  
確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認できます。

2 削除		受信したメールを削除します。
設定	受信設定	<b>緊急地震速報</b> : 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 <b>災害・避難情報</b> : 災害・避難情報および津波警報を受信するかどうかを設定します。
	通知設定	<b>音量</b> : 受信音の音量を設定します。 <b>バイブ</b> : 受信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。 <b>マナー時の鳴動</b> : マナーモード中の受信時の鳴動を設定します。
	受信音/バイブ確認	<b>緊急地震速報</b> : 緊急地震速報の受信音やバイブレータの動作を確認します。 <b>災害・避難情報</b> : 災害・避難情報および津波警報の受信音やバイブレータの動作を確認します。

ツールアプリケーション

 memo

- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報を、お知らせするものです。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。  
<http://www.jma.go.jp/>
- ◎ 電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ SMS(Cメール)/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地とは、異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

## 災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

### 1 au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届けサービス]

画面の指示に従って、登録を行ってください。



- ◎ 音声メッセージの送受信は、3Gネットワークのみで利用可能です。Wi-Fi®などの無線LAN通信はオフにご利用ください。
- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間のみ、音声メッセージのやりとりが可能です（他社携帯電話との相互利用は2013年春以降を予定しています）。
- ◎ メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- ◎ 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応した「au災害対策アプリ」をダウンロードしていない場合はSMS(Cメール)でお知らせします。
- ◎ 音声メッセージの受信通知内に記載されているURLをクリックすることで、音声メッセージを受信することができます。必ずWi-Fi®などの無線LAN通信をオフにして受信して下さい。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されていない、またはmicroSDメモリカードに空き容量が無い場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

## microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存/移動/コピーすることができます。また、電話帳、メールなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。
- ◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。
- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行っても本製品で再生できない場合があります。

### ■ 取扱上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- microSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えたりしないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。

60

### <microSD/microSDHCメモリカード>

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○
バッファロー	○	○	○	○	○
ソニー	○	○	○	○	○

○:動作確認済み -:未確認または未発売 2012年4月現在

※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

※本製品では、2012年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。


## microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

### microSDメモリカードを取り付ける

- 1 本体の電源を切り、電池フタと電池パックを取り外す (▶P.26)

## 2 microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。



## 3 電池バックを取り付け、電池フタを装着する



◎ microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモ리카ードを取り外す

microSDメモ리카ードを取り外す場合は、必ずマウント(読み書き可能状態)を解除してから行ってください。

### 1 シンプルメニュー／アプリ一覧→[設定]→[ストレージ]


### 2 [SDカードのマウント解除]→[OK]

マウントが解除され、ステータスバーにが表示されます。

### 3 本体の電源を切り、電池フタと電池バックを取り外す

## 4 microSDメモ리카ードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモ리카ードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモ리카ードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



## 5 microSDメモ리카ードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。microSDメモ리카ードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

## 6 電池バックを取り付け、電池フタを装着する



- ◎ microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモ리카ードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ◎ microSDメモ리카ードにインストールされたアプリケーションは、microSDメモ리카ードを取り外すと利用できません。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## 機能設定

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズや、セキュリティの設定、データの初期化などを行うことができます。

### 設定メニューを表示する

#### 1 シンプルメニュー／アプリ一覧→[設定]

設定メニュー画面が表示されます。

#### ■ 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容
Wi-Fi	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能を設定します。
WiMAX	WiMAXをオン／オフします。
Bluetooth	Bluetooth <sup>®</sup> 機能を設定します。
データ使用	データ通信量の表示やデータ通信の使用上限を設定します。
その他...	機内モードやVPN、テザリングなどの通信に関する設定を行います。
音	マナーモードやバイブレータ(振動)、着信音、通知音、操作音など、音に関する設定を行います。
ディスプレイ	フォントや壁紙、明るさ、画面の向きなど、画面表示に関する設定を行います。
ストレージ	microSDメモ리카ードやURBANO PROGRESSO本体内のメモリ容量の確認、初期化を行います。
電池	電池残量や使用量を表示します。
アプリ	ダウンロードしたアプリケーションを確認したり、実行中のアプリケーションに関する設定を行います。
歩数計設定	歩数計に関する設定を行います。

62

項目	設定内容
アカウントと同期	オンラインサービスのアカウント管理や、データ同期に関する基本設定を行います。
位置情報サービス	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能やGPS機能などを使った位置情報に関する設定を行います。
セキュリティ	画面ロックの設定などセキュリティに関する設定を行います。
言語と入力	表示言語の設定、文字入力関連の設定を行います。
プライバシー	データの初期化を行います。
日付と時刻	日付と時刻の表示形式などの設定を行います。
ユーザー補助	通話終了時の動作や、ユーザー補助サービスの設定を行います。
開発者向けオプション	USBデバッグや疑似ロケーションなど、開発者向けの設定を行います。
端末情報	電話番号や電池残量などの情報を確認できます。ソフトウェア更新もここから行います。



◎ ホームスクリーン→[MENU]→[システム設定]と操作しても、設定メニュー画面を表示できます。

## 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能、WiMAX機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能)がすべてオフになります。

### 1 設定メニュー画面→[その他...]

### 2 「機内モード」にチェックを付ける

「機内モード」のチェックを外すと、機内モードはオフになります。機内モードがオンの場合でも無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)/Bluetooth<sup>®</sup>機能をオンにすることができます。航空機内や病院など電波の使用を禁止された区域では無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)/Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用しないようご注意ください。

#### memo

- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- ◎ 機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
- ◎ 機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能による通信なども無効にします。
- ◎  (1秒以上長押し)→[機内モード]と操作してもオン/オフを切り替えることができます。

## マナーモードを設定する

マナーモードを設定することで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

### 1 設定メニュー画面→[音]→[マナーモード]

### 2 [OFF]/[バイブレーション]/[ミュート]

#### memo

- ◎  (1秒以上長押し)→/[]/[]と操作しても、ミュート/マナーモード設定/マナーモード解除を切り替えられます。
- ◎ を押すと、着信音量が1段階下がります。着信音量を下げることで、ミュート/マナーモードにすることもできます。
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音は鳴動しません。
- ◎ マナーモード設定中に機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。機能によっては、再生中に/を押すと音量を調節できます。

## 付録

### 周辺機器のご紹介


- 電池パック(KYY04UAA)
  - 卓上ホルダ(KYY04PUA)
  - 共通ACアダプタ01(0202PQA) (別売)\*
  - 共通ACアダプタ02(0203PQA) (別売)\*
  - 共通ACアダプタ03(0301PQA) (別売)
  - 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA) (別売)
  - 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA) (別売)
  - 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA) (別売)
  - 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA) (別売)
  - AC Adapter MIDORI(0205PGA) (別売)\*
  - AC Adapter AO(0204PLA) (別売)\*
  - AC Adapter SHIRO(0204PWA) (別売)\*
  - AC Adapter MOMO(0204PPA) (別売)\*
  - AC Adapter CHA(0204PTA) (別売)\*
  - AC Adapter REST(LS1P002A) (別売)\*
  - AC Adapter RANGERS(LS1P003A) (別売)\*
  - AC Adapter CHARGY(LS1P001A) (別売)\*
  - AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A) (別売)\*
  - AC Adapter KiiRoll(L01P005A) (別売)\*
  - AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W) (別売)
  - AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R) (別売)
  - AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L) (別売)
  - AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P) (別売)
  - AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N) (別売)
- ・お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。  
・共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、上記(共通ACアダプタ01以外)の海外で使用可能なACアダプタを必ずご使用ください。



#### ■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA) (別売)



#### ■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA) (別売)



#### ■ ポータブル充電器02(0301PFA) (別売)

- 共通DCアダプタ01(0201PEA) (別売)\*
- ポータブル充電器01(0201PDA) (別売)\*
- microUSBケーブル01(0301HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA) (別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA) (別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA) (別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA) (別売)
- microUSBモノラルイヤホン01(0301QLA) (別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(0301QVA) (別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA) (別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA) (別売)
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01(0301QNA) (別売)

\* 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。

#### memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認くださいか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。  
<http://auonlineshop.kddi.com/>

## 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.28
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.26
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.28
	電源ボタンを長押ししていますか？	P.31
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.28
電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？	P.28
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	P.31
	micro au ICカードが挿入されていますか？	P.27
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	P.52
	電話番号入力後、「 <b>■</b> 」を選択していますか？	P.52
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.42
	サービスエリア外にいませんか？	P.42
	電源は入っていますか？	P.31
	micro au ICカードが挿入されていますか？	P.27
<b>■</b> (圏外)が表示される	「着信拒否」が設定されていませんか？	—
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.42
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.24
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.29
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.26
	本体または電池温度が高温または低温になっていませんか？ 温度によって充電を停止する場合があります。	P.29
	KDDI指定の周辺機器(アダプタなど)で充電をしていますか？	P.29

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの操作ができない	電源は入っていますか？	P.31
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31
タッチパネルで意図した通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。	P.33
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31
「au ICカード(UIM)エラー」と表示される	micro au ICカードが挿入されていますか？	P.27
充電してくださいなどと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.28
電話が勝手に応答する	「伝言メモ」が設定されていませんか？	P.55
電池パックを利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？	P.28
	・赤色の充電ランプが消灯するまで、充電してください。	
	電池パックが寿命となっていますか？	P.14
	<b>■</b> (圏外)が表示される場所での使用が多々ありませんか？	P.42
	ホームスクリーン→ <b>MENU</b> →[アプリの管理]→[実行中]→使用していないアプリケーションや機能をタップして終了・停止してください。	—
電話をかけたときに受話部から「ブツ、ブツ、ブツ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直してください。	P.42 —
画面照明が暗い	本体または電池温度が高温になっていませんか？ 温度によって画面の輝度を落とす場合があります。 省電力モード設定時、画面の明るさが「低」へ設定されます。	P.12 P.56
相手の方の声が聞こえない/聞き取りにくい	通話音量が最小に設定されていませんか？	P.52
	受話部が耳に当たるようにしてください。	P.24
画面が動かなくなり、どのキーをタップしても操作できない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31

こんなときは	ご確認ください	参照
電話帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか？通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。また、電話帳のグループ音声着信設定は有効になりません。	—
microSDメモリーカードを認識しない	microSDメモリーカードは正しくセットされていますか？ microSDメモリーカードのマウントが解除されていませんか？	P.60 P.61

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html>

## イヤホンを使用する

### microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)を使用する

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)とステレオイヤホン(市販品)を接続して使用します。

#### 1 本製品にmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続

本製品の外部接続端子カバーを開け、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、まっすぐに差し込みます。

#### 2 microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)にステレオイヤホン(市販品)を接続

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)にステレオイヤホン(市販品)のコネクタを差し込みます。

付録  
索引

## microUSBモノラルイヤホン01 (別売)を使用する

### 1 本製品にmicroUSBモノラルイヤホン01 (別売)のmicroUSBプラグを接続

本製品の外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、まっすぐに差し込みます。

#### memo

- ◎ microUSBモノラルイヤホン01 (別売)を使用する場合は、microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のmicroUSBプラグを本製品の外部接続端子に接続してください。
- ◎ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売) / microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のスイッチは、音声着信時と通話中のみで使用になります。着信中にスイッチを押すと、通話が始まります。通話中にスイッチを押すと、マイクがオフになります。もう一度押すと、マイクがオンになります。

## 通話を終了する

### 1 microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売) / microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のスイッチを長押し

通話が終了します。

## ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

ソフトウェアのアップデートの種別により、更新の方法が異なります。

- URBANO PROGRESSO本体でソフトウェアをダウンロードして更新する
- URBANO PROGRESSO本体でWi-Fi<sup>®</sup>またはWiMAXを利用して、ソフトウェアをダウンロードして更新する
- パソコンに接続してソフトウェアを本製品に転送して更新する

### ■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、URBANO PROGRESSOをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なURBANO PROGRESSOをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。

- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

## ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

「メジャーアップデート開始」では、本製品のOSをダウンロードできます。

### 1 シンプルメニュー／アプリ一覧→[設定]→[端末情報]→[ソフトウェアアップデート]

### 2 [ソフトウェア更新開始]／[メジャーアップデート開始]

以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### memo

- ◎ 利用可能なネットワークを自動検索するために、ご契約内容によっては通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ◎ ソフトウェア更新／メジャーアップデート後に元のバージョンに戻すことはできません。

## パソコンに接続して更新する

パソコンにインストールできる「京セラAndroid端末アップデートツール」を使用して、ソフトウェアを本製品へ転送できます。「京セラAndroid端末アップデートツール」をインストールするパソコンは、インターネットに接続されている必要があります。

本製品をパソコンと接続するには、あらかじめパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

- auのホームページ:

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb\\_cable\\_win/usb\\_driver.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb_cable_win/usb_driver.html)

「京セラAndroid端末アップデートツール」の詳細については下記のホームページでご案内します。

- 京セラのホームページ:

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/urbanoprogresso/>

## アフターサービスについて

### ■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

付録  
索引

68

## memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

### ■ 補修用性能部品について

当社はこのURBANO PROGRESSO本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■ 安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

**memo**

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

**micro au ICカードについて**

micro au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

**アフターサービスについて**

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

**お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)**

- 一般電話からは ☎0077-7-113 (通話料無料)
- au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

**安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)**

- 一般電話/au電話からは ☎0120-925-919 (通話料無料)
- 受付時間9:00~21:00 (年中無休)

**auアフターサービスの内容について**

サービス内容		安心ケータイサポートプラス	
		会員	非会員
交換用携帯電話お届けサービス	自然故障	1年目	無料
		2年目以降	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失	補償なし	
預かり修理	自然故障	1年目	無料
		2年目以降	無料(3年保証)
	部分破損	お客様負担額 上限5,250円	実費負担
	水濡れ、全損、紛失、盗難	補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込

**memo**

**交換用携帯電話お届けサービス**

◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内に返却ください。

◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※詳細はauホームページで確認ください。

**預かり修理**

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

## 画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報

### 再生できるファイル

本製品は、次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種類	ファイル形式
音	.3gp、.mp4、.m4a、.3g2、.flac、.mp3、.mid、.xmf、.mxmf、.rttl、.rtx、.ota、.imy、.ogg、.mkv、.ts、.wav、.aac、.amr
フォト	.jpg、.png、.bmp、.gif、.webp
ムービー	.3gp、.mp4、.3g2、.ts、.webm、.mkv



- ◎ サイズによっては再生できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、再生できない場合があります。

### 主な仕様

ディスプレイ	約4.0インチ、約1677万色、有機EL 480×800(WVGA)
質量	約139g(電池パック含む)
連続通話時間	国内 約530分 海外(GSM/UMTS) 約390分 海外(CDMA) 約590分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド(2012年7月31日をもってサービス終了予定)/タイ(2012年7月1日をもってサービス終了予定)/マカオ/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ・対象国は2012年4月時点

付録  
索引

70

連続待受時間	国内	約360時間(3G使用時) 約350時間(3GおよびWi-Fi <sup>®</sup> 機能使用時) 約160時間(3GおよびWiMAX機能使用時)
	海外(GSM/UMTS)	約240時間
	海外(CDMA)	約300時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約390時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港 約450時間:ニュージーランド(2012年7月31日をもってサービス終了予定)/タイ(2012年7月1日をもってサービス終了予定)/マカオ/バミューダ諸島/ベネズエラ ・対象国は2012年4月時点
連続テザリング時間	約430分(WAN側WiMAX) 約220分(WAN側3G(EVDO))	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約64×125×10.8mm(最厚部11.3mm)	
保存可能容量 <sup>*1</sup>	約2GB	
アウトカメラ有効画素数	約808万画素	
インカメラ有効画素数	約32万画素	
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能	IEEE802.11a/b/g/n準拠	

Bluetooth <sup>®</sup> 機能	対応バージョン	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Ver.3.0準拠 <sup>※2</sup>
	出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Class 2
	通信距離 <sup>※3</sup>	見通しの良い状態で10m以内
	対応プロファイル <sup>※4</sup>	SPP(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)Ver.1.3 HSP(Headset Profile) HFP(Hands-Free Profile) OPP(Object Push Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) HID(Human Interface Device Profile) DUN(Dial-Up Networking profile) <sup>※5、※6</sup>
	使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 データとアプリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリケーションの使用容量により減少します。
- ※2 本製品およびすべてのBluetooth<sup>®</sup>機能搭載機器は、Bluetooth<sup>®</sup> SIGが定めている方法でBluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※4 Bluetooth<sup>®</sup>機器同士の使用目的に応じた仕様のごとで、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格で定められています。
- ※5 カーナビなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。
- ※6 パケット割引サービス等の定額対象外となるため、「カーナビ用料金オプション」へのご加入をおすすめします。詳しくはau総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

### memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種URBANO PROGRESSOの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.985W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場

付録  
索引

合には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm)SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:  
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>
- 一般社団法人電波産業会のホームページ:  
<http://www.arib-emf.org/index02.html>
- auのホームページ:  
<http://www.au.kddi.com/>

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。  
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご利用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

## 索引

### 数字 / アルファベット

au ID	32
auかんたん設定	32
au国際電話サービス	54
au災害対策アプリ	57
Bluetooth®機能	
注意	21
FeliCaマーク	24
Googleアカウント	32
iWnn IME	45、50
キー操作音	50
キー操作バイブ	50
キーボードタイプ	50
キーポップアップ	50
候補表示行数	51
自動カーソル移動	50
トグル入力	50
LaLaStroke	45
micro au ICカード	27
取り付け	27
取り外し	28
microSDメモリカード	1、60
取り付け	60
取り外し	61
microSDメモリカードスロット	
	24
My Selection	35
PINコード	16
PINロック解除コード	16
SAR	71
TVアンテナ	24

Wi-Fi®	
注意	21

### あ

アイコン移動	41
アウトカメラ	24
アフターサービス	68
アプリ一覧	36
暗証番号	15
安心ケータイサポートプラス	68
インカメラ	24
ウィジェット	34、40
移動	41
削除	41
追加	40
お知らせアイコン	41
お知らせ / ステータスパネル	43
音の設定	
マナーモード	63
オプションメニュー	44
音量UP / DOWNキー	24

### か

外部接続端子	24
外部接続端子カバー	24
各部の名称と機能	23
簡易ライト	24
機内モード	63
基本操作	33
共通の操作	43
近接センサー	24
クイック起動エリア	34、41

クイック検索	34
携帯電話機の比吸収率(SAR)	
	71
故障とお考えになる前に	65
コンテキストメニュー	44

### さ

災害用伝言板	57
撮影ライト	24
充電	28
周辺機器	64
受話部	24
仕様	70
省電力ナビ	56
ショートカット	34、40
移動	41
削除	41
追加	40
シンプルメニュー	35
ステータスアイコン	42
ステータスバー	34
ストラップ取り付け	25
ストラップ取付口	24
スピーカー	24
スマートソニックレシーバー	25
スライド	33
スリープモード	32
世界時計	35
赤外線ポート	24
送話口	24
ソフトウェア更新	67
ご利用上の注意	67
ダウンロード	67
パソコンに接続	68
メジャーアップデート	67

### た

卓上ホルダ	1、31
タップ	33
縦横表示切り替え	43
ダブルタップ	33
着信拒否	54
着信(充電)ランプ	24
着信中のメニュー	55
着信履歴	53
ディスプレイ	24
手書き入力	47
漢字手書き	47
筆跡の太さ	48
連続かな	48
電源キー	24
電源を入れる	31
電源を切る	31
電池バック	1、24
取り付け	26
取り外し	26
電池フタ	24
電話	
SMS応答	55
受ける	54
かける	52
伝言メモ応答	55
転送	55
ハンズフリー	53
プッシュ信号	53
ミュート	53
ドラッグ	34
取り扱い上のお願い	12
内蔵アンテナ部	24

### な

## は

ポケット通信料についてのご注意	22
光センサー	24
表記方法	4
フォルダ	34、40
移動	41
削除	41
作成	40
フリック	33
ホームキー	24
ホームスクリーン	34
切り替え	34
メニュー	35

## ま

マイク	24
マッシュルーム	50
マナーモード	63
メニューキー	24
免責事項	5
文字入力	45
英語ユーザー辞書	51
絵文字入力	49
音声入力	50
顔文字入力	49
記号入力	49
切り取り	49
コピー	49
日本語ユーザー辞書	51
貼り付け	49
フリック感度	50
フリック入力	47、50
戻るキー	24

付録  
／  
索引

74

## や

指を狭める／広げる	33
予測変換	50

## ら

レンズ部	24
ロングタッチ	33

## わ

ワイルドカード予測	47、51
-----------	-------

## 知的財産権について

### ■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Play ミュージック、Playミュージックロゴ、Playムービー、Playムービーロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google トーク、Google トーク ロゴ、Google Latitude、Google Latitude ロゴ、Google マップナビ、Google マップナビ ロゴ、Google プレイス、Google プレイス ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP/Windows Vista®/Windows®7 は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

☎は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

「GREE」は、日本で登録されたGREE株式会社の登録商標または商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Copyright © 2010-2011 Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.

本製品は株式会社セックのワンセグトータルソリューション「airCube for Android」を搭載しています。「airCube」は株式会社セックの登録商標です。

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください：[www.gracenote.com](http://www.gracenote.com)

GracenoteからのCDおよび音楽関連データ：

Copyright © 2000 - present Gracenote.

Gracenote Software: Copyright 2000 - present Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります：

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpenGlobe,Inc.から提供されました。  
GracenoteおよびCDDDBはGracenoteの登録商標です。  
Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。  
Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください：  
www.gracenote.com/corporate

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。  
iWnn IME(c)OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

- (1) 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。
- (2) ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- (3) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムのIntelliSight技術を使用しております。

IntelliSightは、株式会社ニコンの登録商標です。  
This product utilizes IntelliSight technology provided by Nikon Systems Inc. IntelliSight is a registered trademark of Nikon Corporation.

「すぐ文字」[DIGNO]は京セラ株式会社の登録商標です。

絵文字ソリューションパッケージ © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved.

枠なし手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。  
LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。

76 書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用してい

ます。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。  
本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。  
本製品には、株式会社モリスワフの書体を搭載しています。  
本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright© 2011 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。  
動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。  
被写体自動追尾技術には株式会社モルフォの「TrackSolid」を採用しております。「TrackSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。  
パノラマ画像生成技術には株式会社モルフォの「QuickPanorama」を採用しております。「QuickPanorama」は株式会社モルフォの登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以下に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

#### ■ オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)またはその他のオープンソースソフトウェアライセンス及び/またはその他の著作権ライセンス、免責条項、ライセンス通知の適用を受ける第三者のソフトウェアを含みます。GPL、LGPL及びその他のライセンス、免責条項及びライセンス通知の具体的な条件については、本製品の「端末情報」から参照いただけます。詳

細については当社ホームページをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェア及び京セラが許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社又は第三者が有しており、著作権法上認められた使用法及び当社が別途認めた使用法を除き、お客様は当社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

#### ■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

## Gracernote® エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracernote, Inc. (以下「Gracernote」とする)から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製品は、Gracernote社のソフトウェア(以下「Gracernoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracernoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー-または製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracernoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracernoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracernoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracernoteデータ、Gracernoteソフトウェア、およびGracernoteサーバーを非営利的かつ個人的目的のみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracernoteソフトウェアやGracernoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracernoteデータ、Gracernoteソフトウェア、またはGracernoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracernoteデータ、Gracernoteソフトウェア、およびGracernoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約

が解除された場合、お客様はGracernoteデータ、Gracernoteソフトウェア、およびGracernoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracernoteは、Gracernoteデータ、Gracernoteソフトウェア、およびGracernoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracernoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracernote, Inc.が本契約上の権利をGracernoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracernoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracernoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracernoteのサービスに関するGracernoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracernoteソフトウェアとGracernoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のまま提供され、使用が許諾されるものとします。Gracernoteは、Gracernoteサーバーにおける全てのGracernoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしません。Gracernoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracernoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracernoteソフトウェアまたはGracernoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracernoteソフトウェアまたはGracernoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracernoteは、将来Gracernoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracernoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracernoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracernoteは、お客様によるGracernoteソフトウェアまたは任意のGracernoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracernoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracernote, Inc. 2000-present

## おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービス ご利用上の注意

### ■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

#### 1. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスについて

1. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスとは、おサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスは、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

#### 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ<sup>®</sup>の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ<sup>®</sup>の修理を行います。お客さまは、当社におサイフケータイ<sup>®</sup>の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ<sup>®</sup>を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ

等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

#### 4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ<sup>®</sup>の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ<sup>®</sup>の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書や当社HP等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ<sup>®</sup>のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 5. その他

1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身のFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。  
なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

## OpenSSL License

### [OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### [Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



#### FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

Warning! Read this information before using your phone. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

#### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

#### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

## European RF Exposure Information

Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were produced by independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to protect all persons, regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2W/kg, and when tested at the ear, the highest SAR value for this device was 1.05 W/kg\*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels are typical during ordinary operation as automatic changes are made within the device to ensure the network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions to be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by using a 'hands-free' device to distance the phone from the head and body. For further information, please see the WHO website: <http://www.who.int/emf>.

\* Note that tests are also carried out in accordance with international testing guidelines.

## Declaration of Conformity for URBANO PROGRESSO

The product 'URBANO PROGRESSO' is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/> (Japanese only).

## ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

### 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。みなさまのご協力をお願いいたします。



ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

## お問い合わせ先番号

### お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
**☎0077-7-111** | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR  
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、  
操作方法について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
**☎0077-7-113** | 局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号に  
お電話ください。(無料)

**☎0120-977-033** (沖縄を除く地域)

**☎0120-977-699** (沖縄)

### 安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話 / au電話から  
**☎0120-925-919**  
受付時間 9:00~21:00(年中無休)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として  
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクルネットワーク  
0120-925-919

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重  
な資源を再利用するためにお客様が不要と  
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、  
ブランド・メーカーを問わず、**♻**マークのある  
お店で回収し、リサイクルを行っています。

2012年4月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元: 京セラ株式会社  
KTF74DASXX- 0412YG