


YAMAHA sonogenic SHS-300



Manualul proprietarului Használati útmutató Navodila za uporabo

Înainte de a utiliza instrumentul, citiți secțiunea „PRECAUȚII” de la paginile 5-9.
A hangszer használata előtt mindenkorban olvassa el az „ÓVINTÉZKEDÉSEK” című részt az 5–9. oldalon.

Pred uporabo inštrumenta preberite poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« na straneh od 5 do 9.

RO | HU | SL

Română

Magyar

Slovenščina

Numărul modelului, numărul de serie, necesarul de putere etc. pot fi găsite pe sau lângă plăcuța cu denumirea care se află pe partea de dedesubt a unității. Ar trebui să notați acest număr de serie în spațiul prevăzut mai jos și să păstrați acest manual ca o înregistrare permanentă a achiziției pentru a ajuta la identificare în caz de furt.

Nr. model

Nr. de serie

(bottom_ro_01)

Informații pentru utilizatori cu privire la colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însotitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislația națională.

Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii veți ajuta la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricărora efecte cu potențial negativ asupra sănătății omului și a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată a deșeurilor.



Pentru mai multe informații privind colectarea și reciclarea produselor și bateriilor vechi, vă rugăm să contactați autoritățile municipale locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați cumpărat articolele.

Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană:

Dacă dorîți să renunțați la echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informații suplimentare.



Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene:

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă dorîți să renunțați la aceste articole, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să solicitați informații privind metoda corectă de eliminare.

Cd

Notă pentru simbolul bateriei (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerința stabilită prin Directiva UE privind bateriile pentru produsul chimic implicat.

(weee_battery_eu_ro_02)

PRECAUȚII

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

Păstrați acest manual într-un loc sigur și la îndemână pentru a-l putea consulta în viitor.



AVERTISMENT

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unor vătămări grave sau chiar a decesului din cauza electrocucării, scurtcircuitului, deteriorărilor, incendiului sau a altor pericole. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Alimentare

- Nu așezați cablul USB lângă surse de căldură, precum reșouri sau radiatoare. De asemenea, nu îndoiați excesiv cablul, nici nu îl deteriorați în alt mod și nu plasați obiecte grele pe el.
- Utilizați doar tensiunea specificată ca fiind corectă pentru instrument. Tensiunea necesară este imprimată pe plăcuța de pe instrument.
- Nu utilizați cablul USB furnizat pentru niciun alt instrument. Acest lucru poate duce la deteriorarea instrumentului, la supraîncălzire sau la incendiu.
- Verificați periodic fișa electrică și îndepărtați murdăria sau praful acumulat pe aceasta.

A nu se deschide

- Acest instrument nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Nu deschideți instrumentul și nu încercați să dezasamblați sau să modificați piesele interne în niciun fel. În cazul în care instrumentul pare că este defect, întrerupeți imediat utilizarea și apelați la personal de depanare calificat al Yamaha pentru a-l inspecta.

Avertisment cu privire la apă

- Nu expuneți instrumentul la ploaie, nu îl utilizați în apropierea apei sau în medii umede sau ude și nu amplasați pe el niciun recipient (precum vase, sticle sau pahare) care conține lichide ce se pot vărsa în oricare dintre orificii. Dacă în instrument pătrunde vreun lichid precum apa, întrerupeți imediat alimentarea și deconectați fișa de la priza CA. Apoi solicitați ca instrumentul să fie inspectat de personal de depanare calificat al Yamaha.
- Nu introduceți și nu scoateți niciodată o fișă electrică cu mâinile ude.

Avertisment cu privire la incendiu

- Nu puneti niciodată obiecte aprinse, precum lumânări, pe unitate. Un obiect aprins poate cădea și cauza un incendiu.

Influențe asupra dispozitivelor electro-medicale

- Undele radio sau magnetismul pot afecta dispozitivele electro-medicale.
- Nu utilizați acest produs în apropierea dispozitivelor medicale sau în interiorul zonelor în care utilizarea undelor radio este restricționată.
- Nu utilizați acest produs la o distanță mai mică de 15 cm (6 inci) de persoanele cu implant de stimulator cardiac sau de defibrilator.

Acumulator

- Respectați măsurile de precauție de mai jos. Dacă nu faceți acest lucru există pericol de explozie, incendiu, supraîncălzire sau surgere a lichidului din acumulator.
 - Nu modificați și nu dezasamblați acumulatorii.
 - Nu aruncați acumulatorii în foc.
 - Nu încercați să reîncărcați acumulatorii care nu sunt proiectați spre a fi încărcați.
 - Țineți acumulatorii la distanță de obiecte metalice, precum coliere, ace de păr, monede și chei.
 - Utilizați doar tipul de acumulator specificat (pagina 33).

- Utilizați acumulatori noi, toți de același tip, același model și fabricați de același producător.
- Asigurați-vă întotdeauna că toți acumulatorii sunt introdusi în conformitate cu marcajele de polaritate +/-.
- Când acumulatorii se uzează sau instrumentul urmează să fie scos din uz o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorii din instrument.
- Dacă utilizați acumulatori Ni-MH, urmați instrucțiunile primite împreună cu acumulatorii. Utilizați doar dispozitivul de încărcare specificat pentru încărcare.
- Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor mici, care i-ar putea înghiți din greșală.
- Dacă acumulatorii se scurg, evitați contactul cu lichidul scurs. În cazul în care lichidul scurs din acumulatori intră în contact cu ochii, gura sau pielea, spălați imediat cu apă și consultați un doctor. Lichidul din acumulatori este corosiv și poate cauza pierderea vederii sau arsuri chimice.

Dacă observați o anomalie

- Când apare una dintre următoarele probleme, opriti imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză.
(Dacă utilizați acumulatori, scoateți toți acumulatorii din instrument.) Apoi, solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de depanare al Yamaha.
- Cablul USB sau fișa se uzează sau se deteriorează.
- Emană mirosuri neobișnuite sau fum.
- Unele obiecte au fost scăpate în instrument.
- Sunetul se pierde brusc în timpul utilizării instrumentului.
- Dacă pe instrument există fisuri sau rupturi.



ATENȚIE!

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea vătămării corporale, a dumneavoastră sau a altora, sau avarierea instrumentului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Alimentare

- Nu conectați instrumentul la o priză electrică utilizând un conector multiplu. Acest lucru ar putea duce la o calitate mai slabă a sunetului sau la supraîncălzirea prizei.
- Atunci când scoateți fișa electrică din instrument sau din priză, țineți întotdeauna de ștecar și nu de cablu USB. Dacă trageți de cablul îl puteți deteriora.
- Scoateți fișa electrică din priză atunci când instrumentul nu este utilizat perioade mai lungi de timp sau în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- Utilizați doar adaptorul USB specificat (paginile 17, 33). Utilizarea unui adaptor necorespunzător poate duce la avarierea instrumentului sau la supraîncălzire.

Amplasarea

- Nu plasați instrumentul într-o poziție instabilă unde ar putea să se răstoarne accidental.
- Înainte de a muta instrumentul, îndepărtați toate cablurile conectate pentru a preveni deteriorarea cablurilor și vătămarea persoanelor care s-ar putea împiedica de ele.
- Când utilizați o fișă electrică, asigurați-vă că priza CA pe care o utilizați este ușor accesibilă și la vedere. Dacă apar probleme sau defecțiuni, întrerupeți imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză. Chiar și atunci când întrerupătorul de alimentare este oprit, curentul electric curge către produs la nivelul minim. Când nu utilizați produsul un timp mai îndelungat, asigurați-vă că deconectați fișa de la CA de perete.

Conexiunile

- Înainte de a conecta instrumentul la alte componente electronice, opriți alimentarea cu curent a tuturor componentelor. Înainte de a porni alimentarea cu curent a tuturor componentelor, reglați toate nivelurile de volum la minimum.
- Asigurați-vă că setați volumul tuturor componentelor la nivelul minim și ridicați treptat controalele de volum în timp ce cântați la instrument pentru a seta nivelul de ascultare dorit.

Yamaha nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse instrumentului și nici pentru datele pierdute sau distruse.

Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu curent când instrumentul nu este utilizat.

Chiar și atunci când instrumentul este în modul standby (lampa [VAR] (variație) este stinsă), curentul electric curge către instrument la un nivel minim.

Când nu utilizați instrumentul un timp îndelungat, asigurați-vă că deconectați fișa de la priza CA de perete.

Asigurați-vă că eliminați acumulatorii uzați în conformitate cu reglementările locale.

Atenționare cu privire la manipulare

- Nu introduceți degetul sau mâna în vreun spațiu liber din instrument.
- Nu introduceți și nu lăsați să cadă obiecte din hârtie, metal sau de altă natură în spațiile libere din panou sau claviatură. Aceasta poate duce la vătămarea corporală a dvs. sau a altora, la deteriorarea instrumentului sau a altor bunuri sau la nefuncționarea instrumentului.
- Nu vă sprijiniți pe instrument, nu plasați obiecte grele pe acesta și nu utilizați forță excesivă pentru a manipula butoanele, comutatoarele sau conectorii.
- Nu lăsați piesele de mici dimensiuni la îndemâna copiilor mici. Copiii le pot înghiți accidental.
- Nu utilizați instrumentul/dispozitivul sau căștile pe perioade îndelungate la un nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului. Dacă vă confruntați cu probleme precum pierderea auzului sau țiuîtul urechilor, consultați un medic.
- Atunci când se utilizează o curea, asigurați-vă că este bine atașată la instrument.
- Nu ridicați instrumentul folosindu-vă de curea. Aceasta poate provoca vătămări grave sau deteriorarea instrumentului.
- Nu bruscați instrumentul, spre exemplu prin balansare etc. Cureaua de pe instrument se poate detășa, cauzând accidente neașteptate, cum ar fi căderea instrumentului etc. sau vătămarea persoanelor din apropiere.

NOTIFICARE

Pentru a evita posibilitatea defectării/deteriorării produsului, a deteriorării datelor sau a altor bunuri, respectați notificările de mai jos.

■ Manipulare

- Nu utilizați instrumentul în apropierea unui televizor, radio, echipament stereo, telefon mobil sau a altor dispozitive electrice. În caz contrar, instrumentul, televizorul sau radioul pot genera bruijă. Când utilizați instrumentul împreună cu o aplicație de pe iPad, iPhone sau iPod Touch, vă recomandăm să comutați acel dispozitiv în „Modul avion”, apoi să activați Bluetooth®, pentru a evita interferențele cauzate de comunicații.
- Nu expuneți instrumentul la praf, vibrații în exces, frig sau căldură extremă (precum în lumina directă a soarelui, în apropierea unui dispozitiv de încălzire sau într-o mașină pe durata zilei), pentru a preveni posibilitatea degradării panoului, a avarierii componentelor interne sau a unei funcționări instabile. (Intervalul verificat al temperaturii de funcționare: 5 – 40 °C sau 41 – 104 °F.)
- Nu amplasați obiecte din vinilin, plastic sau cauciuc pe instrument, deoarece aceasta poate duce la decolorarea panoului sau a claviaturii.

■ Întreținere

- Când curățați instrumentul, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu folosiți diluații, solvenți, alcool, lichide de curățat sau cârpe de șters impregnate cu soluții chimice.

■ Salvarea datelor

- Unele dintre datele acestui instrument (pagina 30) sunt păstrate și atunci când alimentarea este întreruptă. Totuși, datele salvate se pot pierde din cauza unei defecțiuni, a unei greșeli de operare etc.

Informații

■ Despre drepturile de autor

- Copierea de date muzicale disponibile în comerț, inclusiv, fără limitare, date MIDI și/sau date audio este strict interzisă cu excepția cazului în care sunt copiate pentru uz personal.
- Acest produs încorporează și înglobează conținut asupra căruia Yamaha deține drepturi de autor sau cu privire la care Yamaha deține licențe de utilizare a drepturilor de autor ale unor terțe părți. Conform legilor drepturilor de autor și a celorlalte legi relevante, NU aveți permisiunea de a distribui suporturi pe care este salvat sau înregistrat acest conținut și pe care acesta rămâne identic sau foarte similar cu conținutul din produs.
 - * Conținutul descris mai sus include un program de computer, datele privind stilul de acompaniament, datele MIDI, datele WAVE, datele de înregistrare a vocilor, o partitură, datele partiturilor etc.
 - * Aveți permisiunea de a distribui suporturi pe care sunt înregistrate interpretări sau producții muzicale care utilizează acest conținut, iar permisiunea Yamaha Corporation nu este necesară în astfel de cazuri.

■ Despre acest manual

- Ilustrațiile, așa cum sunt prezentate în acest manual, au exclusiv scop instrucțiv și este posibil să fie diferite de cele ce apar pe afișajul instrumentului.
- Literele de la sfârșitul numelui modelului („WH” sau „BU”) reprezintă culoarea instrumentului. Deoarece acestea indică pur și simplu culoarea, aceste litere sunt omise în acest manual.
- Mac, iPhone, iPad, iPod touch și Lightning sunt mărci comerciale aparținând Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Android™ este marcă comercială a Google LLC.
- Marcajul și siglele Bluetooth® reprezintă mărci comerciale înregistrate aparținând Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Yamaha Corporation se face în conformitate cu o licență.



- Numele companiilor și numele produselor din acest manual reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate aparținând companiilor respective.


Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless între dispozitive aflate pe o rază de aproximativ 10 metri (33 ft), pe banda de frecvență de 2,4 GHz.

■ Gestionarea comunicațiilor prin Bluetooth

- Banda de 2,4 GHz utilizată de dispozitivele compatibile cu Bluetooth este o bandă radio folosită de mai multe tipuri de echipamente. Deși dispozitivele compatibile cu Bluetooth utilizează o tehnologie care reduce la minimum influența altor componente care utilizează aceeași bandă radio, o astfel de influență poate reduce viteza sau raza de comunicare și, în unele cazuri, poate întrerupe comunicarea.
- Viteza și raza de transfer al semnalului pe care este posibilă comunicarea diferă în funcție de distanță dintre dispozitivele care comunică, prezența obstacolelor, condițiile care afectează undele radio și tipul echipamentelor.
- Yamaha nu garantează toate conexiunile wireless între această unitate și dispozitivele compatibile cu funcția Bluetooth.

Instrumentul dvs. nu are capabilitate Bluetooth dacă are imprimată o indicație „Y” în colțul din dreapta sus al etichetei din partea de jos.



Vă mulțumim că ați achiziționat această claviatură digitală Yamaha! Instrumentul vă permite nu doar să vă bucurați de interpretarea la claviatură, chiar și pusă pe umăr ca o chitară, dar, de asemenea, vă oferă instrumente puternice și distractive pentru interpretarea ușoară în același timp cu muzica preferată, prin conectarea la aplicația pentru dispozitive inteligente Chord Tracker.

Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual pentru a profita la maximum de funcțiile avansate și utile ale instrumentului.

De asemenea, vă recomandăm să păstrați acest manual într-un loc sigur și la îndemână pentru a-l consulta în viitor.

Despre manuale

Acest instrument conține următoarele documente și materiale instructive.



„Owner's Manual (Manualul proprietarului)” (această broșură)

Explică cum să începeți să utilizați instrumentul și cum să utilizați caracteristica principală Jam.



„MIDI Reference (Referințe MIDI)” (manual online)

Conține informații legate de MIDI pentru acest instrument.

Pentru a obține acest manual online (PDF), accesați site-ul web Yamaha Downloads, apoi introduceți denumirea modelului pentru căutarea fișierelor dorite.

Yamaha Downloads

<https://download.yamaha.com/>


Accesoriile incluse

- Manualul proprietarului x1
- Cablu USB x1
- Curea x1
- Online Member Product Registration (Înregistrare produs pentru membri Online) x1

Cuprins

Controale panou	12
Configurarea.....	15
Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente.....	20
Bucurați-vă de interpretare cu funcția Jam.....	21
Configurarea pentru funcționarea MIDI	26
Personalizarea setărilor.....	28
Copiere de rezervă și inițializare	30
Depanare.....	31
Specificații	33
Index.....	35
Drum Kit List.....	36

Controale panou



1 Rotiță curbă de înălțime [PITCH]

Pentru adăugarea de variații la notele interpretate la claviatură. Înălvăriți rotiță spre dvs. pentru a crește înălțimea sau în direcția opusă pentru a o reduce. Cu butonul 10 [FUNCTION], puteți schimba direcția curbei înălțimii (pagina 28).

2 Buton [VIBRATO]

Apăsați acest buton pentru a adăuga un efect vibrato la notele interpretate la claviatură.

3 Buton [SUSTAIN]

Apăsați acest buton pentru a susține notele interpretate la claviatură. Eliberați-l pentru a opri susținerea.

4 Lampă [VAR] (variație)

Luminează atunci când instrumentul este activat, culoarea indicând vocea selectată. Consultați pagina 20 pentru mai multe detalii privind vocile și indicațiile color.

5 Buton [SYNTH]

Selectează una dintre cele trei voci de fiecare dată când este apăsat acest buton.

6 Buton [PIANO]

Selectează una dintre cele trei voci de pian de fiecare dată când este apăsat acest buton.

7 Buton [GUITAR]

Selectează una dintre cele trei voci de chitară de fiecare dată când este apăsat acest buton.

8 Buton [OTHER]


Selectează una dintre celelalte trei voci de fiecare dată când este apăsat acest buton.

9 Buton [JAM]

Cu fiecare apăsare de buton, acesta se activează (lampa se aprinde), selectează modul Jam în ordine apoi dezactivează funcția Jam (lampa se stinge). Consultați pagina 25 pentru mai multe detalii despre modurile Jam.

NOTĂ

Când modul Jam este setat la ON și instrumentul primește date MIDI noi, lampa luminează intermitent scurt.



10 Buton [FUNCTION]

Pentru setarea diferitelor funcții. În timp ce mențineți apăsat acest buton, apăsați clapele corespunzătoare setărilor de funcție pe care doriți să le modificați. Consultați pagina 28 pentru detalii despre funcții.

11 Buton VOLUME [-]

Fiecare apăsare de buton reduce volumul general al instrumentului. Menținerea apăsată a butonului scade continuu volumul.

12 Buton VOLUME [+]

Fiecare apăsare de buton crește volumul general al instrumentului. Menținerea apăsată a butonului crește continuu volumul.

NOTĂ

- Intervalul de setare este 0–15; setarea implicită este 13.
- Pentru a reveni la setarea implicită, apăsați simultan butoanele VOLUME [-] și VOLUME [+].

13 Buton [Φ] (Standby/Pornit)

Apăsați acest buton pentru a porni instrumentul; lampa ④ [VAR] se aprinde. Apăsați și mențineți apăsat acest buton mai mult de o secundă pentru a activa modul standby.


14 Mufă [PHONES]

Pentru a conecta o pereche de căști stereo sau alte echipamente cu o fișă de căști stereo mini (3,5 mm). Difuzoarele incorporate ale instrumentului opresc automat producerea sunetului atunci când sunt conectate. Aceasta vă permite să vă conectați, de exemplu, la un amplificator extern pentru a folosi difuzoare externe.

⚠ ATENȚIE!

- Pentru a preveni pierderea auzului, evitați utilizarea căștilor la volum ridicat perioade îndelungate de timp.
- Înainte de a conecta instrumentul la alte componente electronice, întrerupeți alimentarea tuturor componentelor. De asemenea, înainte de a porni sau de a întrerupe alimentarea unei componente, asigurați-vă că reglați la minimum toate nivelurile de volum. În caz contrar, există pericol de deteriorare a componentelor sau de electrocutare.

Lateral



15 Mufă [AUX IN]

Pentru redarea sunetului un player audio și ascultarea prin intermediul difuzorului integrat al instrumentului (cu 3,5 mm, fișă de căști stereo mini). Pentru a ajusta volumul de intrare de la mufa [AUX IN], reglați volumul redării audio pe dispozitivul audio.

⚠ ATENȚIE!

Pentru a evita eventualele deteriorări, porniți mai întâi alimentarea dispozitivului extern, apoi pe cea a instrumentului. Când opriți alimentarea, mai întâi opriți instrumentul, apoi dispozitivul extern.

NOTĂ

- Utilizați o fișă adaptoare adecvată dacă mufa de ieșire a dispozitivului audio nu corespunde fișei de căști stereo mini a cablului audio.
- Utilizați cabluri audio și fișe de adaptor care nu au rezistențe în serie.

16 Terminal 5V DC-IN/USB TO HOST

Pentru conectarea la un adaptor de alimentare USB, la o baterie mobilă USB (pagina 17) sau la un dispozitiv inteligent (pagina 23) cu un cablu USB. Instrumentul utilizează această conexiune pentru a trimite și primi date MIDI atunci când este conectat la un dispozitiv inteligent sau la un computer (pagina 26).


Configurarea

Atașarea curelei

Fixați bine cureaua inclusă în pinii pentru curea ai instrumentului, după cum se ilustrează mai jos. Cureaua are un dispozitiv de reglare care vă permite să o ajustați după cum dorîți.

⚠ ATENȚIE!

- Această curea este concepută pentru utilizarea doar cu acest instrument. Nu îl utilizați în niciun alt scop.
- Atunci când se utilizează o curea, asigurați-vă că este bine atașată la instrument.
- Nu ridicăți instrumentul folosindu-vă de curea. Acest lucru poate deteriora grav instrumentul sau vă poate vătăma.
- Nu slăbiți niciodată șuruburile care fixează pinii pentru curea.



Cerințe de alimentare

Acest instrument poate fi activat în unul dintre cele două moduri de mai jos.

Stabiliti ce intenționați să utilizați și urmați instrucțiunile pentru configurare.

- **Utilizarea bateriilor (comercializate separat) → următoarea secțiune (mai jos)**
- **Utilizarea unui adaptor de alimentare prin USB sau a unei baterii mobile USB (comercializate separat) → consultați pagina 17**


NOTIFICARE

- Utilizați doar cablul USB furnizat împreună cu instrumentul. Utilizarea unui cablu USB greșit poate genera întreruperi ale sunetului.
- Asigurați-vă că alimentarea instrumentului este oprită (lampa [VAR] este stinsă) înainte de a conecta instrumentul.

Utilizarea bateriilor

Acest instrument necesită şase baterii de dimensiune „AA”, alcaline (LR6)/pe bază de mangan (R6) sau acumulatori din nichel-metal hibrid (acumulatori Ni-MH).

1. **Asigurați-vă că alimentarea instrumentului este întreruptă.**
Lampa [VAR] va fi stinsă când alimentarea este oprită.
2. **Deschideți capacul compartimentului pentru baterii, amplasat pe panoul de la baza instrumentului.**
3. **Introduceți cele patru baterii noi, respectând cu atenție marcajele de polaritate din interiorul compartimentului.**



4. **Puneți la loc capacul compartimentului, asigurându-vă că se fixează bine la locul său.**
5. **Setarea tipului de baterii.**

Porniți alimentarea instrumentului. În timp ce țineți apăsat butonul [FUNCTION], apăsați clapa B3 (pagina 29). Fiecare apăsare de clapă comută tipul de baterie. Apăsările produc un sunet mai jos pentru bateriile neîncărcabile cu celule uscate (alcaline și cu mangan) sau un sunet mai înalt pentru bateriile reîncărcabile (tip Ni-MH).

NOTIFICARE

- Neconfigurarea tipului de baterii poate reduce durata de viață a acestora. Asigurați-vă că setați corect tipul bateriilor.
- Conectarea sau deconectarea cablului USB cu bateriile instalate ar putea întrerupe alimentarea, având ca rezultat pierderea datelor setărilor dvs. particularizate.
- Atunci când puterea bateriilor scade prea mult pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, este posibil ca volumul să se reducă, sunetul să devină distorsionat și să apară alte probleme. Când se întâmplă acest lucru, înlocuiți toate bateriile cu unele noi sau reîncărcați.


NOTĂ

- Acest instrument nu poate fi utilizat pentru a încărca bateriile. Utilizați doar dispozitivul de încărcare specificat pentru încărcare.
- Alimentarea se va face automat prin cablul USB dacă acesta este conectat în timp ce sunt instalate baterii în instrument.

Utilizarea unui adaptor de alimentare prin USB sau a unei baterii mobile USB (comercializate separat)

Conectați cablul USB la un adaptor de alimentare prin USB sau la o baterie mobilă USB comercializate separat în ordinea prezentată în ilustrație.

Urmați procedura indicată mai sus în ordine inversă pentru a deconecta cablul USB.




*Forma fișei diferă în funcție de zona în care vă aflați.

ATENȚIE!

- Înainte de a utiliza un adaptor de alimentare prin USB sau o baterie mobilă USB, asigurați-vă că citiți măsurile de precauție relevante.
- Utilizați doar un adaptor de alimentare prin USB sau o baterie mobilă USB compatibilă cu standardul USB pentru alimentarea cu energie electrică.
Tensiune 4,8 V-5,2 V
Intensitate 1,0 A sau mai mare

Comutarea alimentării/setării pe standby

1. Apăsați butonul [⊕] (Standby/Pornit) pentru a porni alimentarea.



Lampa [VAR] iluminează în roșu atunci când este pornită alimentarea.
Reglați volumul conform preferințelor dvs. în timpul interpretării la claviatură.

În cazul în care volumul general este redus sau nu se aude niciun sunet, vă rugăm să consultați secțiunea „Depanare” la pagina 31.

⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați instrumentul sau căștile pe perioade îndelungate la un nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului.

NOTIFICARE

În timp ce porniți alimentarea electrică, nu încercați alte operațiuni, cum ar fi apăsarea clapelor. Aceste acțiuni pot cauza defectarea instrumentului.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul [⊕] (Standby/Pornit) mai mult de o secundă pentru a activa modul standby.

⚠ ATENȚIE!


Chiar și în modul standby, curentul electric curge în continuare către instrument la un nivel minim. Când nu utilizați instrumentul un timp îndelungat, asigurați-vă că deconectați adaptorul de alimentare prin USB din priza CA de perete și/sau că scoateți bateriile din instrument.

Activarea/dezactivarea opririi automate

Pentru a preveni consumul inutl de energie, acest instrument dispune de o funcție de oprire automată care oprește automat alimentarea dacă instrumentul nu este utilizat o perioadă specificată de timp (30 de minute). În mod implicit, este setată On, însă, setarea poate fi modificată cu butonul [FUNCTION] (pagina 29).

Dezactivarea Opririi automate

- 1. Atunci când instrumentul este pornit, opriți alimentarea.**
- 2. Reporniți alimentarea electrică în timp ce țineți apăsată clapa cu cel mai jos ton de pe claviatură.**



Activarea Opririi automate

Pentru a activa funcția de oprire automată, schimbați setarea prin modul Function (pagina 29) sau inițializați instrumentul (pagina 30).

NOTIFICARE

- Unele dintre datele acestui instrument (pagina 30) sunt păstrate și atunci când alimentarea este întreruptă.
- Dacă instrumentul este conectat la alte echipamente, cum ar fi amplificatoare și difuzeoare, dar nu intenționați să îl utilizați pentru 30 de minute, vă recomandăm să întrerupeți alimentarea tuturor dispozitivelor după cum se descrie în manualele aferente. Acest lucru elimina riscul de deteriorare a altor echipamente. Dacă nu doriți ca instrumentul să fie oprit automat atunci când este conectat la alt echipament, dezactivați funcția de oprire automată.


Încercarea de a reda o varietate de voci de instrumente

Selectarea și redarea unei voci

Puteți schimba vocea de pe claviatură cu altă voce de instrument, cum ar fi viori, pian electric și altele.

1. Apăsați butonul de voce corespunzător categoriei dorite.

Fiecare apăsare pe unul dintre cele patru butoane de voce alternează cele trei voci atribuite respectivului buton.



Listă de voci

Categorie Voce	Nume voce	Lampă	MSB	LSB	Nr. PC (1-128)
SYNTH	Saw Lead	Roșu	0	0	83
	Square Lead	Roz	0	0	81
	Synth Brass	Alb	0	0	63
PIANO	Piano	Roșu	0	0	1
	Electric Piano	Roz	0	0	5
	Organ	Alb	0	0	17
GUITAR	Electric Guitar	Roșu	0	0	30
	Acoustic Guitar	Roz	0	0	26
	Electric Bass	Alb	0	0	34
OTHER	Strings	Roșu	0	0	50
	Synth Bass	Roz	0	0	39
	Dance Kit	Alb	127	0	113

NOTĂ

- Lista de mai sus include în mod convenabil numerele de schimbare a programului (Nr. PC), pe care trebuie să le utilizați când interpretați la instrument prin intermediu MIDI de pe un dispozitiv extern.
- Numerale de schimbare a programului sunt deseori specificate ca fiind în intervalul „0–127”. Această listă utilizează un sistem de numerotare în intervalul „1–128”, de aceea în unele cazuri poate fi necesar să se scadă 1 din numerele de schimbare a programului transmise efectiv pentru a selecta sunetul corespunzător. De exemplu, pentru a selecta numărul 83 din lista de mai sus, transmiteți de fapt numărul 82 de schimbare a programului.
- Vocea Dance Kit atrbuie în mod independent diverse sunete de tobe și percuție fiecărei clape pentru a fi interpretate la claviatură. În Drum Kit List de la pagina 36 sunt furnizate detalii despre instrumente și atribuirea clapelor pentru fiecare set de tobe.


Bucurați-vă de interpretare cu funcția Jam

Despre funcția Jam

Această caracteristică de interpretare incredibil de cool și puternică vă permite să interpretați odată cu cântecele stocate pe un dispozitiv inteligent cu ajutorul aplicației Chord Tracker. Indiferent ce clape apăsați, notele se potrivesc automat cântecului, așa că nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu apăsarea clapelor sau chiar cu cunoașterea gamelor și a acordurilor corespunzătoare!

Interpretarea în același timp cu un cântec preferat

Încercați să interpretați acompaniat de un cântec pe care îl aveți în dispozitivul intelligent. Mai întâi, descărcați aplicația Chord Tracker și conectați claviatura la aplicație.



Descărcarea aplicației

Descărcați aplicația gratuită Chord Tracker (iOS/Android).

Chord Tracker (gratuită)



Această aplicație este compatibilă cu dispozitivele iOS și Android. Pentru informații privind datele de lansare și cele mai recente cerințe de sistem, consultați site-ul web de mai jos.

<https://www.yamaha.com/kbdapps/>

Conexiunea Bluetooth


În funcție de țara din care ați achiziționat produsul, instrumentul poate să nu aibă capabilități Bluetooth. Consultați pagina 9 pentru a verifica dacă claviatura dvs. este echipată cu funcționalitate Bluetooth.

În cazul în care instrumentul nu este dotat cu funcționalitate Bluetooth sau Bluetooth nu este disponibil, vă puteți conecta la această aplicație cu un cablu USB. Pentru detalii despre conexiunea USB, consultați următoarea pagină.

Pe dispozitivele Android, aplicației Chord Tracker trebuie să i se permită să acceseze informațiile despre locația dispozitivului atunci când se solicită conectarea la dispozitive MIDI Bluetooth. Rețineți că această aplicație nu va accesa informațiile despre locația utilizatorului prin GPS sau alte tehnologii similare.

- 1. Porniți alimentarea instrumentului.**
- 2. Pentru a activa funcția Bluetooth de pe dispozitivul intelligent.**
- 3. Porniți Chord Tracker și accesați „Settings” → „Bluetooth MIDI Device” → „SHS-300” pentru dispozitivele iOS sau accesați „Setting” → „SHS-300” pentru dispozitivele Android.**

Atunci când conexiunea este efectuată cu succes, se afișează „Connected”. Dacă dispozitivul „SHS-300” nu apare pe ecranul „Bluetooth MIDI Device”, este posibil ca instrumentul să nu aibă capacitatea Bluetooth.



* Toate capturile de ecran sunt de pe iPhone. Ecranul din mijloc apare doar pe dispozitivele iOS.


Dacă instrumentul nu poate fi conectat la aplicație prin Bluetooth, consultați „Depanare” de la pagina 31.

NOTĂ

Rețineți că sunt doar date MIDI și nu date audio, care pot fi recepționate și transmise de acest instrument prin intermediul Bluetooth.

Conexiune prin cablu USB

Pentru conectarea prin USB, utilizați cablul livrat împreună cu instrumentul. Utilizarea altor cabluri USB poate face conexiunea să nu funcționeze în mod adecvat.



1. Opreți alimentarea instrumentului, apoi conectați dispozitivul inteligent la instrument.

Pentru a conecta cablurile în mod adecvat, urmați cu atenție pașii indicați după cum se ilustrează mai sus. Elementele necesare pentru această conexiune diferă în funcție de dispozitivul inteligent (după cum se arată mai sus) și sunt vândute separat.

ATENȚIE!

- Înainte de a utiliza un hub USB, asigurați-vă că citiți măsurile de precauție.
- Utilizați doar un hub USB compatibil cu standardul USB pentru alimentarea cu energie electrică.
Tensiune de ieșire 4,8 V - 5,2 V
Curent de ieșire 1,0 A sau mai mare

2. Porniți instrumentul.

3. Setați funcția „USB MIDI” la ON (pagina 29).

În timp ce țineți apăsat butonul [FUNCTION], apăsați clapa C5.


Interpretarea cu aplicația Chord Tracker

1. Conectați în prealabil claviatura și aplicația prin Bluetooth sau un cablu USB.

Pentru conectarea prin Bluetooth, consultați pagina 22. Pentru conectare prin cablu USB, consultați pagina 23.

2. Porniți aplicația Chord Tracker și selectați un cântec.

Aplicația începe automat analiza cântecului selectat, apoi afișează datele acordului detectat pe dispozitivul inteligent, după cum se arată mai jos.




NOTĂ

Chord Tracker poate analiza datele acordurilor cu un nivel înalt de precizie, dar, în unele cazuri, progresia de acorduri detectată poate difera de cea a cântecului original.

3. Pentru a activa funcția Jam, apăsați butonul [JAM].

Când este activat modul Jam, butonul se aprinde cu roșu și este selectat modul „1Finger”.



4. Selectați un mod Jam.

Există trei moduri Jam, fiecare conceput pentru un anumit stil de interpretare. Apăsați butonul [JAM] în mod repetat (dacă este necesar), pentru a selecta modul dorit.

Moduri Jam

Lampă	Mod	Descriere
Oprit	—	Modul Jam este dezactivat.
Roșu	1Finger	Acest mod este ideal pentru redarea în părții de susținere. Aceasta adaugă armonii notelor interpretate la claviatură, astfel încât să puteți interpreta părți complete de susținere chiar și cu un singur deget.
Roz	Backing	Acest mod este ideal pentru partea de susținere. Înainte de a începe, încercați să simțiți ritmul cântecului. Apoi, cântați acorduri în același timp cu muzica.
Alb	Melody A	Acest mod este ideal pentru redarea de melodii. Încercați să creați fraze ad-lib interesante și bucurați-vă de rezultate muzicale excelente în mod constant.

* Atunci când doriți să interpretați părți melodice la o claviatură, funcția „Melody Cancellation” a aplicației Chord Tracker poate fi utilă, deoarece funcția suprimă partea vocală a cântecului. Pentru această operație, consultați manualul inclus în aplicație.

5. Redați un cântec cu aplicația.

NOTĂ

Imediat ce începe redarea cântecului, aplicația începe să transmită informațiile despre acord la claviatură sub formă de date MIDI. Informațiile despre acord și modul Jam selectat determină sunetul produs atunci când sunt apăsaté cleapele.

Reglarea volumului

Utilizați controalele de pe dispozitivul inteligent și de pe instrument pentru a ajusta volumul.

6. Interpretăți în același timp cu ritmul cântecului.

Interpretați părți de susținere sau melodii cu sunet profesional, în funcție de modul Jam selectat.

7. Încheiați interpretarea.

Puteți opri redarea în orice moment din aplicație. De asemenea, apăsați butonul [JAM] de mai multe ori pentru a dezactiva funcția Jam (stinsă) de pe instrument și pentru a închide aplicația pe dispozitivul inteligent.

NOTĂ


- Pentru detalii cu privire la utilizarea aplicației, consultați manualul aplicației.
- Transpunerea nu poate fi utilizată în timpul modul Jam.

Configurarea pentru funcționarea MIDI

Prin conectarea instrumentului la un computer (sau la un dispozitiv inteligent) cu un cablu USB, datele MIDI pot fi transferate între instrument și computer.

NOTIFICARE

- Asigurați-vă că utilizați doar cablul USB inclus în pachetul instrumentului.
- Hubul USB trebuie să fie auto-alimentat (cu propria sursă electrică).



NOTĂ

Pentru conectarea intelligentă a dispozitivelor inteligente, consultați ilustrația de la pagina 24.

1. Oprită alimentarea instrumentului, apoi conectați computerul sau un dispozitiv inteligent la instrument cu ajutorul cablului USB.

Citii și urmați manualul de instrucții pentru hubul USB pentru configurarea corespunzătoare a conexiunii.

⚠ ATENȚIE!

- Înainte de a utiliza un hub USB, asigurați-vă că citiți măsurile de precauție relevante.
- Utilizați doar un hub USB compatibil cu standardul USB pentru alimentarea cu energie electrică.
Tensiune 4,8 V - 5,2 V
Intensitate 1,0 A sau mai mare

2. Porniți alimentarea instrumentului.

3. Setați funcția „USB MIDI” la ON (pagina 29).

În timp ce țineți apăsat butonul [FUNCTION], apăsați clapa C5.

Precauții la utilizarea terminalului USB TO HOST

Când conectați computerul la terminalul USB TO HOST, asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni pentru a evita blocarea computerului și coruperea sau pierderea datelor.

NOTIFICARE

- Efectuați următoarele înainte de a porni alimentarea instrumentului, de pornirea/oprirea sau de conectarea/deconectarea cablului USB la/de la terminalul USB TO HOST.
 - Părăsiți orice software de aplicație deschis pe computer.
 - Asigurați-vă că nu sunt transmise date de la instrument. (Datele sunt transmise doar prin interpretare sau prin redarea unui cântec.)
- În timp ce computerul este conectat la instrument, ar trebui să așteptați cel puțin șase secunde între aceste operații: (1) când opriți și apoi reporniți alimentarea instrumentului sau (2) când conectați/deconectați, în mod alternativ, cablul USB.

În cazul în care computerul sau instrumentul se blochează, reporniți software-ul aplicației sau sistemul de operare al computerului sau opriți și reporniți alimentarea instrumentului.

Driver Yamaha Standard USB-MIDI

În mod normal, atunci când vă conectați la terminalul USB TO HOST, nu este necesar un driver USB. Totuși, dacă comunicarea prin date este instabilă sau apare vreo problemă, descărcați și instalați driverul Yamaha Standard USB-MIDI, disponibil la următoarea adresă URL:

<https://download.yamaha.com/>

*După ce selectați țara dvs. și accesați „Firmware/Software Updates” din pagina „Suport”, selectați categoria de produse, apoi introduceți „USB-MIDI” în caseta de căutare.

Selectați driverul USB-MIDI pentru sistemul de operare de pe computer din rezultatele de căutare. Urmați Ghidul de instalare din fișierul inclus în pachet pentru a instala driverul pe computer.


NOTĂ

- Pentru computerele cu sistem de operare Mac OS, puteți utiliza driverul standard disponibil pe Mac OS; nu este necesar să instalați un alt driver.
- În funcție de sistemul de operare al computerului utilizat, este posibil ca driverul Yamaha Standard USB-MIDI să fie incompatibil cu instrumentul.

Personalizarea setărilor

1. În timp ce mențineți apăsat butonul [FUNCTION], apăsați una dintre clapele evidențiate prezentate mai jos pentru a seta un parametru.

Instrumentul emite un sunet înalt sau jos pentru a indica funcționarea. Un sunet înalt indică faptul că setarea a fost modificată sau că funcția a fost setată pe „on”. Un sunet jos indică faptul că funcția a fost setată la „off”. Lipsa sunetului indică faptul că setarea a atins limita și nu poate fi modificată.



Eticheta de sub fiecare clapă din partea din față a instrumentului prezintă funcția clapei atunci când este utilizată cu butonul [FUNCTION].

Funcții	Setări	Clape
PITCH BEND RANGE Pentru adăugarea de variații line de înălțime a notelor interpretate la claviatură. Valoare: 1 – 12 Implicit: 2	Descreștere Implicit (2) Creștere PITCH BEND INVERSION: Modifică direcția înălțimii	C2 C#2 D2 E2 F#2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5
TRANSPOSE Pentru transpunerea înălțimii sunetului claviaturii în sus sau în jos în semitonuri. Valoare: -6 – +6 Implicit: 0	-6 -5 -4 -3 -2 -1 Implicit (0) +1 +2 +3 +4	F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5
NOTĂ <ul style="list-style-type: none"> • Transpunerea nu poate fi modificată atunci când modul Jam este activat. • Setarea Transpose nu poate fi aplicată când este selectat un set de tobe (pagina 36). 		

Funcții	Setări	Clape
TRANSPOSE Pentru schimbarea înălțimii sunetului claviaturii în sus sau în jos cu o octavă. Valoare: -2 – +2 Implicit: Depinde de voce	+5	F3
	+6	F#3
OCTAVE Schimbați cu o octavă mai jos Implicit	Schimbați cu o octavă mai jos	G3
	Implicit	G#3
	Schimbați cu o octavă mai sus	A3
BATTERY TYPE Selectează tipul bateriilor instalate în acest instrument. Sunetul jos indică o „celulă uscată”, sunetul înalt indică faptul că este „reîncărcabilă”. Setări: Celulă uscată (pentru baterii alcaline, cu mangan)/reîncărcabilă (pentru baterii Ni-MH reîncărcabile) Implicit: Celulă uscată		B3
AUTO POWER OFF Specifică timpul care se scurge înainte ca alimentarea instrumentului să fie oprită automat. Sunetul jos indică oprirea, sunetul înalt indică pornirea. Setări: Pornit (30 de minute), oprit Implicit: Pornit (30 de minute)		C4
TUNING Puteți ajusta fin înălțimea sunetului întregului instrument în pași de aproximativ 0,2Hz. Valoare: Între 427,0 Hz și 453,0 Hz (între -65 sutimi și 65 sutimi) Implicit: 440,0 Hz (00) NOTĂ Ajustarea nu afectează vocile de tobe (pagina 36).	În jos	D4
	Implicit (440,0 Hz)	D#4
	În sus	E4
TOUCH RESPONSE Specificați gradul de sensibilitate la atingere (modul în care sunetul răspunde la puterea de atingere). Implicit: Mediu	Fix: Variația în atingerea clapelor nu produce schimbări în emisia notelor.	F4
	Ușor: Variația ușoară în atingerea clapelor produce schimbări în emisia notelor.	G4
	Mediu: Variația medie în atingerea clapelor produce schimbări în emisia notelor.	A4
	Puternic: Variația suficient de mare în atingerea clapelor produce schimbări în emisia notelor.	B4
USB MIDI Comută și dezactivează transmisia/recepția MIDI. Sunetul jos indică oprirea, sunetul înalt indică pornirea. Implicit: Off (când este echipat cu funcționalitate Bluetooth) On (când nu este echipat cu funcționalitate Bluetooth) NOTĂ • Datele MIDI vor fi transmise/recepționate prin Bluetooth când acesta este dezactivat. • Consultați pagina 9 pentru a verifica dacă claviatura dvs. este echipată sau nu cu funcționalitate Bluetooth.		C5

Copiere de rezervă și inițializare

Următoarele date vor fi păstrate automat drept copii de rezervă chiar dacă întrerupeți alimentarea.

Parametri pentru copierea de rezervă

Setările funcțiilor (pagina 28):

- PITCH BEND INVERSION
- BATTERY TYPE
- AUTO POWER OFF
- TUNING
- TOUCH RESPONSE
- USB MIDI

Volum general

NOTIFICARE


Copierea de rezervă este executată automat când alimentarea este oprită fie manual, fie automat. În următoarele cazuri, atunci când alimentarea este întreruptă, copia de rezervă nu este executată.

- Cablu USB deconectat
- Pană de curent
- Nivel redus baterie sau baterie descărcată

Inițializare

Puteți inițializa datele copiei de rezervă.

- 1. Opriți alimentarea claviaturii.**
- 2. În timp ce mențineți apăsată clapa cea mai înaltă, întrerupeți alimentarea pentru a inițializa datele copiei de rezervă la valorile din fabrică inițiale.**



Depanare

Î. Volumul general este scăzut sau nu se aude niciun sunet.

- R. Creșteți volumul master cu ajutorul butonului VOLUME [+].
- R. Verificați dacă este conectat sau nu un set de căști sau un cablu audio la mufa [PHONES]. Când există o astfel de conexiune, nu se aude niciun sunet din difuzorul acestui instrument.

Î. Când instrumentul este pornit sau opri, se aud temporar niște pocnituri.

- R. Acest lucru este normal și indică faptul că instrumentul primește curent electric.

Î. Volumul este prea redus. Calitatea sunetului este precară.

- R. Bateriile sunt aproape descărcate sau descărcate complet. Înlocuiți toate cele patru baterii cu unele complet noi sau reîncărcați la maximum sau utilizați cablul USB.

Î. Instrumentul se oprește automat chiar dacă nu se efectuează nicio acțiune.

- R. Acest lucru este normal. Acest lucru se întâmplă datorită funcției AUTO POWER OFF (pagina 19). Dacă este necesar să dezactivați funcția, selectați Off din setările funcției.

Q. Atunci când instrumentul este utilizat cu o aplicație de dispozitiv intelligent, din difuzorul sau căștile instrumentului se aude zgomot.

- R. Când utilizați instrumentul împreună cu o aplicație de pe un dispozitiv inteligent, vă recomandăm să activați Modul avion și apoi setarea Bluetooth pe dispozitivul inteligent, pentru a evita interferențele cauzate de comunicații.

Î. Nu toate vocile par să se audă.

- R. Ați depășit 32 de note simultane, număr care reprezintă polifonia maximă (numărul maxim de note ce pot fi cântate simultan) a instrumentului. Dacă depășești polifonia maximă, este posibil ca unele note/sunete să fie omise (sau „furate”).

Î. Intrarea sunetului prin mufa [AUX IN] nu este produsă din difuzorul încorporat al instrumentului sau este prea scăzută.

- R.** Pentru a controla volumul [AUX IN], reglați volumul echipamentului audio conectat.
- R.** Utilizați cabluri audio și fișe de adaptor care nu au rezistențe în serie.

Î. Nu se poate conecta la Bluetooth.

- R.** Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe dispozitivul inteligent este activată.
- R.** Verificați dacă un alt dispozitiv intelligent este conectat la instrument prin intermediul Bluetooth. Dacă acesta este cazul, dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent conectat, apoi încercați din nou să vă conectați la dispozitivul inteligent dorit.
- R.** Verificați dacă dispozitivul inteligent este compatibil cu aplicația „Chord Tracker” pe site-ul web Yamaha:
<https://www.yamaha.com/kbdapps/>
- R.** Verificați dacă funcția „USB MIDI” este setată pe On (pagina 29).
- R.** În funcție de țara din care ați achiziționat produsul, instrumentul poate să nu aibă capabilități Bluetooth. Consultați pagina 9 pentru a verifica dacă claviatura dvs. este echipată cu funcționalitate Bluetooth.

Î. Conexiunea prin cablu USB nu funcționează.

- R.** Verificați dacă funcția „USB MIDI” este setată pe On (pagina 29).

Specificații

Denumirea produsului		Claviatură digitală
Voci		Eșantionare stereo AWM
Polifonie (max.)	32	
	Număr de voci	12
Functii	JAM	3 moduri
	Comenzi generale	Ajustare, Interval curbă înălțime, selecție USB MIDI, transpunere, schimbare octavă, reacție la atingere
Bluetooth <small>*Acestă funcție poate să nu fie inclusă, în funcție de țara din care ați achiziționat instrumentul. Pentru detalii, consultați pagina 9.</small>	Versiune Bluetooth: 4.0 Profil acceptat: GATT Se confronează cu specificațiile MIDI pentru Bluetooth Low Energy Ieșire wireless: clasa 2 Distanță maximă de comunicare: Aproximativ 10 m Frecvență radio (frecvență operațională): 2.402-2.480 MHz Putere de ieșire maximă (EIRP): 4 dBm Tip de modulație: Modulație GFSK	
	Claviatură	37 de mini-clape HQ (de calitate superioară)
Interfață de control	Alte controlere	Rotită curbă PITCH, buton VIBRATO, buton SUSTAIN
	Conecțivitate	[AUX IN] (3,5 mm, mufă de căști stereo mini), [PHONES] (3,5 mm, mufă de căști stereo mini), [5V DC/USB TO HOST]
Sistem de sunet		Amplificator: 0,7 W Difuzor: 8 cm x 1
Alimentare	Alimentare (comercializată separat)	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptor CA USB: 5 V / 1 A • Hub USB cu auto-alimentare: 5 V / 1 A • Patru baterii alcaline „AA” (LR6), baterii pe bază de mangan (R6) sau acumulatori Ni-MH (HR6)
	Consum electric	2,5 W (când se folosește un adaptor CA USB)
	Oprire automată	Da
Dimensiuni (L x A x Î)/greutate		733 mm x 125 mm x 56 mm, 1,2 kg (fără baterii)

Accesorii incluse	Curea, cablu USB, Manualul proprietarului, Online Member Product Registration (înregistrare online a produsului pentru membri)
Accesorii comercializate separat (Este posibil să nu fie disponibile, în funcție de zona în care vă aflați.)	Geantă claviatură (SC-KB350), căști (HPH-150, HPH-100, HPH-50)

Conținutul acestui manual are în vedere cele mai noi specificații, valabile la data publicării. Pentru a obține cel mai recent manual, accesați site-ul web Yamaha și apoi descărcați fișierul manualului. Deoarece este posibil ca specificațiile, echipamentele sau accesoriile comercializate separat să nu fie aceleași în fiecare zonă, consultați reprezentanța Yamaha.

Index

A

- Accesoriu 10
- Acumulator mobil USB 17
- Adaptor alimentare prin USB 17
- Alimentare 18
- Aplicație 21, 24
- AUTO POWER OFF 29

B

- Baterie 16
- BATTERY TYPE 29
- Bluetooth 9

C

- Cerință de alimentare 16
- Chord Tracker 21
- Conexiune prin cablu USB 23
- Conexiunea Bluetooth 22
- Copie de rezervă 30
- Curea 15

D

- Depanarea 31
- Drum Kit List 36

F

- Funcția Jam 21, 24

I

- Inițializare 30

Î

- Întreținere 8

L

- Listă de voci 20

M

- MIDI 26
- Modul Jam 25

O

- OCTAVE 29
- Oprire automată 19

P

- PITCH BEND RANGE 28

R

- Referințe MIDI 10

S

- Specificații 33

T

- TOUCH RESPONSE 29
- TRANSPOSE 28
- TUNING 29

U

- USB MIDI 29

V

- Voce 20

Drum Kit List

C2	C#2
D2	D#2
E2	
F2	F#2
G2	G#2
A2	A#2
B2	
C3	C#3
D3	D#3
E3	
F3	F#3
G3	G#3
A3	A#3
B3	
C4	C#4
D4	D#4
E4	
F4	F#4
G4	G#4
A4	A#4
B4	
C5	

Keyboard		Dance Kit
Note #	Note	
25	C# 0	Surdo Mute
26	D 0	Surdo Open
27	D# 0	Hi Q
28	E 0	Whip Slap
29	F 0	Scratch H
30	F# 0	Scratch L
31	G 0	Finger Snap
32	G# 0	Click Noise
33	A 0	Metronome Click
34	A# 0	Metronome Bell
35	B 0	Seq Click L
36	C 1	Seq Click H
37	C# 1	Brush Tap
38	D 1	Brush Swirl
39	D# 1	Brush Slap
40	E 1	Reverse Cymbal
41	F 1	Snare Roll
42	F# 1	Hi Q 2
43	G 1	Snare Techno
44	G# 1	Sticks
45	A 1	Kick Techno Q
46	A# 1	Rim Gate
47	B 1	Kick Techno L
48	C 2	Kick Techno
49	C# 2	Side Stick Analog
50	D 2	Snare Clap
51	D# 2	Hand Clap
52	E 2	Snare Dry
53	F 2	Tom Analog 1
54	F# 2	Hi-Hat Close Analog 1
55	G 2	Tom Analog 2
56	G# 2	Hi-Hat Close Analog 2
57	A 2	Tom Analog 3
58	A# 2	Hi-Hat Open Analog
59	B 2	Tom Analog 4
60	C 3	Tom Analog 5
61	C# 3	Cymbal Analog
62	D 3	Tom Analog 6
63	D# 3	Ride Cymbal 1
64	E 3	Chinese Cymbal
65	F 3	Ride Cymbal Cup
66	F# 3	Tambourine
67	G 3	Splash Cymbal
68	G# 3	Cowbell Analog
69	A 3	Crash Cymbal 2
70	A# 3	Vibraslap
71	B 3	Ride Cymbal 2
72	C 4	Bongo H
73	C# 4	Bongo L
74	D 4	Conga Analog H
75	D# 4	Conga Analog M
76	E 4	Conga Analog L
77	F 4	Timbale H
78	F# 4	Timbale L
79	G 4	Agogo H
80	G# 4	Agogo L
81	A 4	Cabasa
82	A# 4	Maracas 2
83	B 4	Samba Whistle H
84	C 5	Samba Whistle L

Keyboard		Dance Kit
Note #	Note	
85	C# 5	Guiro Short
86	D 5	Guiro Long
87	D# 5	Claves 2
88	E 5	Wood Block H
89	F 5	Wood Block L
90	F# 5	Scratch H
91	G 5	Scratch L
92	G# 5	Triangle Mute
93	A 5	Triangle Open
94	A# 5	Shaker
95	B 5	Jingle Bells
96	C 6	Bell Tree

Numărul notei MIDI și nota sunt, de fapt, cu o octavă mai joase decât numărul notei și nota de pe claviatură.

A MIDI-hangjegyszám és -hangjegy valójában egy oktávval a billentyűzet hangjegyszámozása és hangjegye alatt van.

Številke not in dejanske note MIDI so eno oktavo nižje od številke not in note klaviature.

For EU countries

BG Bulgarian

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТОВЕТСТВИЕ

С настоящо YamaHa Music Europe GmbH декларира, че този тип радиооборуджение [SHS-300] е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

ES Spanish

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico [SHS-300] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

CS Czech

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení [SHS-300] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

DA Danish

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Herved erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen [SHS-300] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresser:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

DE German

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der Funkanlagen-typ [SHS-300] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

ET Estonian

LIIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Yamaha Music Europe GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp [SHS-300] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

EL Greek

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα οιγκή Yamaha Music Europe GmbH, δηλώνεται ότι ο ραδιοεξοπλισμός [SHS-300] πληρώς την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

EN English

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio equipment type [SHS-300] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

FR French

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [SHS-300] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

HR Croatian

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Yamaha Music Europe GmbH ovime izjavljuje da je radniška oprema tipa [SHS-300] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

IT Italian

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [SHS-300] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

LV Latvian

VIEŅĀKĀŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklārē, ka radioiekārtā [SHS-300] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

LT Lithuanian

SUPAPRASINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, Yamaha Music Europe GmbH, patvirtinu, kad radio īrenginys tipas [SHS-300] yra suvienojamas su Direktyva 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

HU Hungarian

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Yamaha Music Europe GmbH igazolja, hogy a [SHS-300] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

NL Dutch

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur [SHS-300] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

PL Polish

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Yamaha Music Europe GmbH niniejszym oświadczycza, że typ urządzenia radioowego [SHS-300] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

PT Portuguese

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio [SHS-300] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

RO Romanian

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA

Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că tipul de echipamente radio [SHS-300] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SK Slovak

ZJEDNODUŠENÉ EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [SHS-300] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SL Slovenian

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Yamaha Music Europe GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [SHS-300] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

FI Finnish

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUUTUS

Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [SHS-300] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on täysimittainen teksti ja saatavalla seuraavassa internetsivulla:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SV Swedish

FÖRENLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMLELSE

Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av radioutrustning [SHS-300] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelset finns på följande webbadress:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

TR Turkey

BASITLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile, Yamaha Music Europe GmbH, radyo cihazı tipinin [SHS-300], Direktif 2014/53/AB/yi uygunluğunu beyan eder. AB uyumu beynin tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland

English

For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. *EEA: European Economic Area

Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz

Deutsch

Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantiservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum

Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse

Français

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. *EEE : Espace Economique Européen

Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland

Nederlands

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantiservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vindt een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte

Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza

Español

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión en formato stampabile) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. *EEE: Espacio Económico Europeo

Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEE* e in Svizzera

Italiano

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. *EEA: Area Economica Europea

Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça

Português

Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país. *AEE: Área Económica Europeia

Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία

Ελληνικά

Για λεπτομέρειες πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το πάρον προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθύνεσθε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. *ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Ήχος

Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz

Svenska

För detaljerad information om denna Yamahaproduct samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbadress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. *EES: Europeiska Ekonomiska Samarbeidsområdet

Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits

Norsk

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamahaproductet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversion finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakta Yamaha-kontoret i landet der du bor. *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Viktig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz

Dansk

De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamahaproduct og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. *EØO: Det Europæiske Økonomiske Område

Tärkeä ilmoitus: Takuutietoa Euroopan talousalueen (ETA*) ja Sveitsin asiakkaille

Suomi

Tämän Yamahatuotteen sekä ETA-slueten ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohdat tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voilte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue

Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii

Polski

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową. (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. *EOG — Europejski Obszar Gospodarczy

Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku

Cesky

Podrobne záruční informace o tomto produkту Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi. *EHS: Evropský hospodářský prostor

Fontos figyelmezettel: Garanciainformációk az EGT* területén és Svájcban szármátra

Magyar

A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletek garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garancialis szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtható fájl is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviselettel irodával. * EGT: Európai Gazdasági Térsgé

Oluline märkus: Garantiteade Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Sveitsi klientidele

Eesti keel

Täpsusega teabe saamiseks selle Yamaha loote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Sveitsi garantiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prindival fájl) või pöörduge Teile regioni Yamaha esinduse poole. *EMP: Euroopa Majanduspiirkond

Svarīgs pazīsījums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē

Latviešu

Lai saņemtu detalizētu garantiju informāciju par šo Yamahu produkta, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdz, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnē adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu vabsti apkalpojošo Yamahu pārstāvniecību. *EEZ: Eiropas Ekonomikas zonā

Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje

Lietuviai kalba

Jei reikia išsamiem informacijos apie šį Yamahu produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, aplankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdinamasis failas) arba kreipkitės į „Yamaha“ atstovybe savo šalių. *EEE – Europos ekonominė erdvė

Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku

Slovenčina

Podrobnejšie informácie o tejto záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančionom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na fájl) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. *EHP: Európsky hospodársky priestor

Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švicarski

Slovenščina

Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisnjiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi. *EGP: Evropski gospodarski prostor

Важно съобщение: Информация за гарантията за клиенти в ЕИП* и Швейцария

Български език

За подробна информация за гарантията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна. *ЕИП: Европейско икономическо пространство

Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienți din SEE* și Elveția

Limba română

Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișier imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. *SEE: Spațiul Economic European

Važna obavijest: Informacija o jamstvu za države EGP-a i Švicarske

Hrvatski

Za detaljne informacije o jamstvu za ovaj Yamahin proizvod te jamstvenom servisu za cijeli EGP i Švicarsku, molimo Vas da posjetite web-stranicu navedenu u nastavku ili kontaktirate ovlaštenog Yamahining dobavljača u svojoj zemlji. *EGP: Evropski gospodarski prostor

<https://europe.yamaha.com/warranty>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>



P77025256

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
Published 06/2019 LBES-A0