

華碩 All-in-One 電腦/ ASUS All-in-One PC 使用手冊



P1801 系列

T7705

1.00 版

2013 年 1 月發行

P1801 華碩 All-in-One 電腦必須與 P1801-T 平板電腦搭配使用

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

目錄

關於本使用手冊	5
訊息	5
圖示	5
字型	5
安全性須知	6
建立系統	6
使用注意事項	6
聲壓	7
TV 選台器 (選配)	7
直流電風扇警告	7
包裝盒內容物	8
第一章：硬體設定	
認識您的華碩 All-in-One 電腦	9
華碩 All-in-One 電腦	9
前視圖	9
後視圖	10
側視圖	11
平板電腦	13
前視圖	13
側視圖	14
底視圖	15
後視圖	16
第二章：使用您的華碩 All-in-One 電腦	
擺放您的華碩 All-in-One 電腦	17
安裝平板電腦至華碩 All-in-One 電腦上	17
擺放您的平板電腦	18
放置在桌面上	18
連接無線鍵盤與滑鼠	19
將 All-in-One 電腦開機	20
單獨使用平板電腦	20
無縫變形	21
在 Windows® 8 與 Android 之間切換	21

目錄

觸控功能.....	22
透過 HDMI 輸出埠設定第二個顯示輸出.....	25
第三章：使用 Windows® 8 系統	
第一次使用 Windows® 8	27
Windows® 8 畫面鎖定功能.....	27
Windows® 使用者介面.....	28
開始畫面.....	28
Windows® 應用程式.....	28
熱點.....	29
使用 Windows® 應用程式處理工作.....	32
執行應用程式.....	32
個人化開始畫面應用程式.....	32
關閉應用程式.....	33
存取所有程式.....	33
Charm bar	34
Charm bar 功能說明.....	35
Snap (視窗調校) 功能.....	36
功能組合鍵.....	37
關閉華碩 All-in-one 電腦.....	38
進入 BIOS 設定程式.....	39
快速進入 BIOS	39
連線至網路.....	40
Wi-Fi 連線.....	40
使用 Connection Bulider 連線.....	42
設定有線連線.....	44
還原您的系統.....	48
重新設定您的 All-in-one 電腦.....	48
使用系統映像檔還原.....	49
移除所有檔案與重新安裝 Windows.....	50
附錄	
注意事項.....	51

關於本使用手冊

本使用手冊提供您關於華碩 All-in-One 電腦的硬體資訊與軟體功能，內容則是由下面幾個章節所組成：

第一章：硬體設定

本章節介紹關於華碩 All-in-One 電腦上各硬體元件的功能與說明。

第二章：使用您的華碩 All-in-One 電腦

本章節提供您華碩 All-in-One 電腦的各項使用資訊。

第三章：使用 Windows® 8 系統

本章節概觀介紹如何在平板電腦上面使用 Windows® 8 作業系統。

訊息

為了強調手冊中的重要資訊，訊息說明會以下列方式呈現：

重要！ 本訊息包含必須遵守才能完成工作的重要資訊。

說明： 本訊息包含助於完成工作的額外資訊與提示。

警告！ 本訊息包含在特定工作時必須遵守以維護使用者安全以及避免造成華碩 All-in-One 電腦資料與組件毀損的重要資訊。

圖示

下列圖示分別表示可用在華碩 All-in-One 電腦上完成所有工作的不同裝置。



= 使用觸控板



= 使用鍵盤

字型

粗體 = 代表必須選取的選單或項目。

斜體 = 代表必須按下的按鍵。

在本手冊中所有的產品圖與軟體圖片僅供參考，請依您實際的產品規格與軟體畫面為主。請隨時造訪華碩網站：tw.asus.com 以了解相關更新的資訊。

安全性須知

華碩華碩 All-in-One 電腦為經過設計與測試以符合最新安全標準的資訊技術設備。然而，為確保您的安全，在使用本產品前，請詳閱以下的安全操作說明。

建立系統

- 在您使用本系統前，請先閱讀並依照使用手冊上的說明操作。
- 請勿將本產品放置在容易受潮或有發熱源（如散熱器附近）的位置。
- 請將本產品放置在平穩的地方。
- 機殼上有開孔之處請保持通風，請不要阻擋或遮蓋這些開孔，以確保在本系統周圍的空間距離能保持通風。也請不要拿任何物件塞入這些通風孔。
- 本產品的建議操作環境之溫度為介於 0°C 至 40°C 之間。
- 若您使用電源延長線，請確認安裝在延長線上所有裝置的總使用安培數不會超過其額定功率。

使用注意事項

- 請不要在電源線上走動，或將任何東西壓在電源線上。
- 請不要讓水或任何液體濺到本產品。
- 當系統關機後，仍有極小的電流通過，若要清理系統，請記得先將所有電源、數據機與網路線從插座上拔除。
- 為了讓螢幕保持較佳的觸控感應能力，每隔一段時間需要進行清潔的動作，隨時保持螢幕的清潔，以避免外來或過度的灰塵堆積。請依照以下的方式清潔螢幕：
 - 關閉系統並將連接在牆面插座上的電源變壓器拔除。
 - 噴上一點點家用玻璃清潔劑在擦拭布上後，輕輕地擦拭螢幕表面。
 - 請勿直接將清潔劑噴在螢幕上面。
 - 請勿使用有侵蝕作用的清潔劑或粗糙的布來清理螢幕。
- 若您使用本產品時遇到以下技術上的問題時，請先將電源線拔除，並與合格的技術服務人員或您購買產品的經銷商聯絡。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 液體濺入主機中。
 - 您已依照操作指示操作，但系統卻未能正常運作。
 - 主機摔落或內部有損傷。
 - 系統效能有變更。

警告！ 請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格。

聲壓

警告：從耳機或頭戴式耳機上輸出過量的音量可能會導致聽力受損或喪失。請注意盡量不要將音量控制與平衡器調整在中間值以上，如此可能會導致耳機或頭戴式耳機的聲壓輸出增大，而造成聽力有所影響。

TV 選台器（選配）

注意：要安裝有線電視系統，在此提醒 CATV 系統安裝者的安裝程序須注意第 820-93 國家電器規範，以提供適當的接地準則。尤其是指定屏蔽的同軸電纜連接到接地系統的建物作為靠近點在實際的纜線入口。

直流電風扇警告

警告：請注意直流電風扇（DC fan）為轉動的零件，並可能造成傷害。請將您的身體與轉動的扇葉保持安全距離。

包裝盒內容物

			
華碩 All-in-One 電腦		平板電腦	
			
鍵盤（有線或無線，選配）		電源變壓器與連接線（華碩 All-in-One 電腦使用）	
			
電源充電器（平板電腦使用）		無線滑鼠	USB 介面 KBM 接收器
			
快速使用手冊			
			
保固卡	<p>說明：以上的鍵盤、滑鼠、遙控器、電源變壓器與 USB 介面 KBM 接收器等圖示僅供參考，實際的產品樣式會因您所在地區而可能會有不同的搭配。</p>		
	遙控器（選配）		

第一章：硬體設定

認識您的華碩 All-in-One 電腦

華碩 All-in-One 電腦

前視圖




1 硬碟指示燈

當亮燈時表示硬碟正在動作。

2 電源開關

提供您開啟或關閉華碩 All-in-One 電腦（華碩 All-in-One 電腦與平板電腦）。

後視圖



1 天線連接埠（選配）

本天線連接埠為提供 TV（電視）頻率訊號接收，並且可以搭配使用數位電視天線或從訂閱的電視服務輸入。本天線可以接收數位電視。付費的第四台纜線連接服務，則可以接收數位電視、類比電視。

2 電源輸入連接孔

電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦，為了避免損害電腦，請使用電源變壓器。

警告！ 當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會變熱，請勿將電源變壓器覆蓋或放置靠近您的身體。


3 網路連接埠

這個 RJ-45 網路埠支援標準乙太網路線連接至區域網路。

4 HDMI 輸出埠

可以透過 HDMI 訊號線連接此埠，並將另一端連接至具有 HDMI 輸入埠的裝置，如 LCD 螢幕或投影機做輸出。

側視圖



1 讀卡機

華碩 All-in-One 電腦內建讀卡機插槽，提供支援讀取 MMC、SD 與 SDHC 記憶卡。

2 USB 3.0 連接埠

這些通用序列匯流排（USB 埠）的傳輸率可高達 5Gbit/s 且向下相容 USB 2.0。

3 麥克風

內建的麥克風可以讓您搭配網路攝影機使用視訊連線傳輸聲音、或語音解說、錄音與搭配多媒體應用程式時使用。

4 耳機輸出連接埠

這個立體聲耳機連接埠（3.5mm）提供電腦音效輸出至耳機。當您連接耳機輸出時，內建的喇叭則會自動關閉輸出。

5 Kensington® 標準防盜鎖孔

Kensington® 防盜鎖孔可以搭配使用 Kensington® 標準的纜線以提供電腦的安全固定。

6 光碟機退片鈕

按一下可以讓光碟機的托盤退出。您也可以透過任何播放軟體進行退出托盤，或使用滑鼠右鍵點選 Windows 作業系統的“電腦”裡的光碟機圖示，並選擇下拉選單中的“退出”。

7 光碟機

內建的光碟機可支援標準 CD 與/或數位影音 DVD，且也有可能具備寫（R）或覆寫（RW）的功能。關於這部份，請參考市場行銷規格中，有關各機型所支援的光碟機類型說明。


8 USB 2.0 連接埠（USB 介面 KBM 接收器專用）

為了讓使用 Windows® 8 與 Android 更順暢，可在此埠連接 USB 介面 KBM 接收器。在 Android 環境中，鍵盤與滑鼠功能僅當在平板電腦安裝至華碩 All-in-One 電腦時才能使用。

此通用序列匯流排（USB 埠）提供具備 USB 2.0 或 USB 1.1 裝置如鍵盤、指向性裝置、讀卡機、外接式硬碟、喇叭、數位相機與印表機使用。

平板電腦


前視圖



1 網路攝影機

內建的網路攝影機可以讓您使用視訊連線。

側視圖



- 1 Kensington® 標準防盜鎖孔**
Kensington® 防盜鎖孔可以搭配使用 Kensington® 標準的纜線以提供電腦的安全固定。
- 2 電源開關**
提供您開啟或關閉系統。
- 3 音量控制鍵**
按下此鍵可調整喇叭音量大或小（Windows 或 Android 系統使用）。
- 4 MODE 鍵**
按下此鍵可以將的作業系統從 Windows® 8 切換至 Android™。
- 5 Mini USB 連接埠**
這組迷你 USB（Universal Serial USB，通用序列匯流排）2.0 連接埠提供您使用迷你 USB 纜線來連接相容的 USB 2.0 或 USB 1.1 裝置至平板電腦。
- 6 MicroSD 讀卡機**
平板電腦內建讀卡機插槽，提供支援讀取 MicroSD 與 MicroSDHC 記憶卡。

7 麥克風

內建的麥克風可以讓您搭配網路攝影機使用視訊連線傳輸聲音、或語音解說、錄音與搭配多媒體應用程式時使用。

8 耳機輸出 / 麥克風輸入複合式連接埠


這個連接埠可以提供您將平板電腦連接至有喇叭或耳機，而您也可以使用這個連接埠來將平板電腦連接外接式麥克風。

9 電源輸入接頭

電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦，為了避免損害電腦，請使用電源變壓器。

警告！ 當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會變熱，請勿將電源變壓器覆蓋或放置靠近您的身體。


底視圖



1 安裝孔

對齊和插入這些孔位，則可以讓您使用將平板變成電腦站用途。

後視圖



1 喇叭

平板電腦內建高品質喇叭。

2 平板電腦支撐架

當您需要以站立方式擺放於桌面上時，從下方拉開此支撐架便可以將平板電腦支撐在桌面上使用。

3 平板電腦握把

使用此符合人體工學設計的握把可以讓您方便提起平板電腦帶著走。

說明：


- 當您將平板電腦安裝至華碩 All-in-One 電腦上面時，請確認平板電腦支撐架有收回原位。
 - 在平板電腦後方的磁鐵可能會磁化放置在周圍的物品。
-

第二章：使用您的華碩 All-in-One 電腦

擺放您的華碩 All-in-One 電腦

安裝平板電腦至華碩 All-in-One 電腦上


1. 將華碩 All-in-One 電腦放置在平坦的桌面上。
2. 然後將平板電腦上的安裝孔對準華碩 All-in-One 電腦上的安插孔位以置入至華碩 All-in-One 電腦上。



擺放您的平板電腦


放置在桌面上

1. 將平板電腦從華碩 All-in-One 電腦上取出。
2. 再將支撐架朝外拉開，並調整擺放平板電腦的角度。
3. 然後將平板電腦放置在平坦的表面，如桌面上。



連接無線鍵盤與滑鼠


1. 將電池裝入無線鍵盤與滑鼠中。
2. 將無線鍵盤與滑鼠的接收器連接至華碩 All-in-One 電腦右側邊的 USB 連接埠。
3. 然後開始使用無線鍵盤與滑鼠。



說明：


- 若無線鍵盤與滑鼠失去連線訊號，請重按 Connect 進行連線。並請與其他 WiFi 裝置保持 20 公分以上的距離，以避免干擾連線。
- 以上的安裝圖示僅供參考，請依照您實際使用的鍵盤與滑鼠（有線或無線）的狀態與規格操作。

將 All-in-One 電腦開機



1. 將電源變壓器連接至華碩 All-in-One 電腦上的 DC-in 電源接孔，然後將另一端連接至牆壁的電源插座上。電源變壓器支援輸入的電壓為 100Vac~240Vac。
2. 按下位在華碩 All-in-One 電腦上的電源開關進行開機。

單獨使用平板電腦



無縫變形

華碩 All-in-One 電腦提供您體驗兩個絕佳的作業系統使用環境，讓您遊走享用 Windows 8 或 Android 4.1 (Jelly Bean) 系統，體驗最新的特性與功能。

重要！ 在使用切換模式前，請先確認平板電腦與華碩 All-in-One 電腦已經開機。

在 Windows® 8 與 Android 之間切換

按下 Mode (模式) 鍵便可在 Windows® 8 與 Android 兩種系統之間做互換。



觸控功能

您可以在華碩 All-in-One 電腦的觸控螢幕上，使用觸控功能並透過手指移動以執行應用程式或進行設定。

使用觸控功能

向左滑動（僅 Windows® 8 支援）




一隻手指於觸控板上向左滑動以開啟 Charm bar。

向右滑動（僅 Windows® 8 支援）



一隻手指於觸控板上向右滑動以開啟執行中的應用程式。

向下滑動（僅 Windows® 8 支援）



- 一隻手指於開始畫面向下滑動，可以檢視所有應用程式。
- 在應用程式一隻手指向下滑動，可以檢視選單。

滑動（僅 Windows® 8 支援）



手指上下滑動可上下捲動畫面，或是可以左右移動畫面。

縮小



將兩隻手指拉近來執行縮小的動作。

放大



將兩隻手指拉遠來執行放大的動作。

點選並長按




- 請點選並長按應用程式名稱，然後拖曳至新的位置。
- (僅Windows® 8 支援) 點選並長按執行中應用程式的頂端後，向下拖曳可以關閉執行中的應用程式。

點選/雙按



- 點選以執行應用程式。
- (僅Windows® 8 支援) 於桌面模式時，點選兩下以執行項目。

翻動



- 用手指在螢幕上前後來回移動，可以觸控翻動 Gallery 裡的照片，或在 MyLibrary 與 SuperNote 裡翻頁。


透過 HDMI 輸出埠設定第二個顯示輸出

若您想要使用高畫質電視成為音效輸出裝置，請與家用劇院級電腦連接後，並依照以下的步驟來設定音效。

請依照以下的方式，連接 HDMI 裝置以設定音效輸出：

1. 從 Start (開始) 畫面中，點選 **Desktop** (桌面) 開啟 Desktop Mode (桌面模式)。


說明：如欲了解更多詳細說明，請參考在 Using Windows 8 (使用 Windows 8) 裡的 Start Screen (開始畫面)。




2. 用滑鼠右鍵點選位於桌面右下角工具列上的 Volume Mixer (混音器)，然後選擇 **Playback device** (背景播放裝置)。



3. 從 Playback 選單中，選擇 **Digital Audio (HDMI)** (數位音效(HDMI))。
4. 點選 **Configure** (設定) 後顯示 Speaker Setup (喇叭設定) 選單。




5. 選擇 **Stereo**（立體聲）後點選 **Next**（下一步）。



6. 將 **Front left and right** 項目勾選，並點選 **Next**（下一步）繼續。

7. 點選 **Finish**（完成）離開音效設定選單。



第三章：使用 Windows® 8 系統

第一次使用 Windows® 8

在完成安裝程序之後，Windows® 8 將會引導您依照步驟進行個人化使用帳戶設定以及筆記型電腦的偏好設定。

第一次開始使用時：

1. 按下華碩 All-in-One 電腦上的電源按鈕，稍候幾分鐘的時間等待顯示設定畫面。
2. 選擇華碩 All-in-One 電腦系統使用的語言。
3. 請仔細閱讀授權同意內容，並勾選 **I accept the terms for using Windows**，再點選 **Accept**（套用）。
4. 接著依照畫面上的指示來以下這幾個基本項目的設定：
 - Personalize（個人化）
 - Wireless（無線）
 - Settings（設定）
 - Sign in to your PC（登入您的電腦）
5. 當您完成這些基本項目的設定後，則會顯示 Windows® 8 教學畫面，可以繼續觀看這些內容介紹以了解更多 Windows® 8 的操作功能。
6. 當您登入後，則會顯示 Start（開始）畫面。

Windows® 8 畫面鎖定功能

當華碩 All-in-One 電腦登入 Windows® 8 畫面時，可能會顯示畫面鎖定功能。如要繼續，請點選螢幕上的鎖，或按華碩 All-in-One 電腦鍵盤上的任一鍵。

Windows® 使用者介面

Windows® 使用者介面 (UI) 是指 Windows® 8 所採用的動態磚顯示操作介面。該介面包含下列可以在華碩 All-in-One 電腦上使用的功能。

開始畫面

開始畫面會在成功登入您的使用者帳戶後出現，它能將您所需的所有軟體與程式集中於一處組織管理。



Windows® 應用程式

這組可以個人化設定的應用程式集可作為筆記型電腦的工作與娛樂中心。每個程式分別代表您可以使用並透過網路分享的特定功能。


重要！要執行 Windows® 應用程式需要 1024 x 768 畫素或解析度更高的螢幕。

說明：某些應用程式在完全執行之前需要先登入您的 Microsoft 帳戶。


熱點

畫面上的熱點可讓您執行程式並存取您的華碩 All-in-One 電腦設定。這些熱點的功能可以使用觸控板啟動。


程式執行中的熱點



開始畫面的熱點



說明：請參考下一頁有關熱點功能的說明。

熱點	動作
左上角	<p>移動您的滑鼠游標然後點按最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。</p> <p>如果您執行一個以上的應用程式，向下滑動以顯示所有執行中的應用程式。</p>
左下角	<p>從執行中的應用程式畫面：</p> <p>移動您的滑鼠游標然後點按開始畫面縮圖以返回開始畫面。</p> <hr/> <p>說明：您也可以點選在鍵盤上的 Windows  按鍵返回開始畫面。</p> <hr/> <p>從開始畫面：</p> <p>移動您的滑鼠游標然後點按執行中的應用程式縮圖以返回到該應用程式。</p> <p>移動您的滑鼠游標然後點按最近開啟的應用程式縮圖以返回該應用程式。</p>
頂端	<p>移動您的滑鼠游標直到游標變為手掌圖示，拖曳然後將應用程式放至新位置。</p> <hr/> <p>說明：這個熱點功能僅用在正在執行的應用程式或當您使用 Snap (視窗調校) 功能時才有作用。如欲了解更多細節，請參考後面使用 Windows 應用程式處理工作單元裡的 Snap (視窗調校) 功能的說明。</p>
右上與右下角	<p>移動您的滑鼠游標以執行 Charm bar。</p>

使用 Windows® 應用程式處理工作



使用華碩 All-in-One 電腦的觸控板或鍵盤以執行並個人化您的應用程式。

執行應用程式



點選應用程式以執行該應用程式。



1. 按  鍵兩下，然後使用方向鍵瀏覽所有應用程式。
2. 按下  鍵以執行所選應用程式。

個人化開始畫面應用程式

請依照下列說明從開始畫面移動、重設大小或取消釘選應用程式：



移動應用程式



請在應用程式上點按後將其拖曳至新位置。


重設應用程式大小



請在應用程式上按下右鍵以開啟其設定，然後點按  圖示以縮小或點按  圖示以放大應用程式圖示。

取消釘選應用程式



將應用程式動態磚向下滑動選擇以啟動設定列，然後點按  圖示取消釘選的應用程式。

在開始畫面增加更多應用程式

您可以在開始畫面上使用觸控螢幕，釘選增加更多應用程式。



1. 向下滑動應用程式動態磚並開啟其設定列。



2. 點按  圖示，將所選的應用程式放置至開始畫面上。

Charm bar

Charm bar 是一個可以固定至您螢幕右側的工具列。它包含幾個可讓您分享程式以及提供快速存取華碩 All-in-One 電腦個人化設定的工具。



執行 Charm bar


說明：當 Charm bar 被叫出後，一開始會以一組白色圖示顯示。Charm bar 啟動後的畫面如上圖所示。

使用華碩 All-in-One 電腦的觸控螢幕或鍵盤以執行 Charm bar。



移動游標至畫面右上或右下角。



按下  +  鍵。

Charm bar 功能說明



搜尋

可讓您尋找華碩 All-in-one 電腦中的檔案或應用程式。



分享

可讓您透過社群網站或電子郵件分享程式。



開始

可返回至 Start Screen (開始畫面)。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程式。



裝置

可讓您與連接至華碩 All-in-one 電腦的裝置存取與分享檔案，像是外接螢幕或是印表機。



設定

可讓您存取華碩 All-in-one 電腦的設定。

Snap (視窗調校) 功能

使用 Snap (視窗調校) 功能可讓您在筆記型電腦上同時執行兩個應用程式。此功能一旦啟動之後，Snap bar 便會出現並將您的螢幕分割為兩個畫面。

重要！ 要使用 Snap (視窗調校) 功能需要解析度至少 1366 x 768 畫素的螢幕。







啟動 Snap (視窗調校) 功能

使用筆記型電腦的觸控板或鍵盤以啟動 Snap (視窗調校) 功能。
























1. 點按並執行應用程式。
2. 移動滑鼠游標至螢幕畫面頂端。
3. 一旦游標變為手掌圖示，將應用程式拖曳並放至螢幕畫面的右側或左側。
4. 開啟其他應用程式。



1. 執行您想要進行 Snap (視窗調校) 的應用程式。
2. 按下  +  鍵。
3. 要在兩個應用程式之間切換顯示，請按  +  鍵。

功能組合鍵

若搭配鍵盤，您也可以使用以下的組合鍵來快速開啟應用程式與瀏覽 Windows® 8。

-  可以用在 Start screen（開始畫面）與正在執行的應用程式之間切換。
-  +  開啟桌面
-  +  在 Desktop mode（桌面模式）下開啟 Computer（電腦）視窗。
-  +  開啟 File search（檔案搜尋）功能。
-  +  開啟 Share（共享）功能。
-  +  開啟 Settings（設定）功能。
-  +  開啟 Devices（裝置）功能。
-  +  啟動 Lock screen（鎖定畫面）功能。
-  +  將 Internet Explorer（IE 瀏覽器）視窗最小化。
-  +  開啟 Second screen（第二個畫面）功能。
-  +  開啟 Apps search（搜尋應用程式）功能。
-  +  開啟 Run（執行）視窗。

	開啟 Ease of Access Center (簡易存取中心) 。
	開啟設定搜尋 (Setting serach) 功能 。
	開啟 Windows 工具程式選單匣 。
	啟動放大鏡圖示，並且將畫面放大 。
	將畫面縮小 。
	開啟解說員設定 (Narrator Settings) 。
	啟用畫面擷取 (print screen) 功能 。

關閉華碩 All-in-one 電腦

請選擇以下的任一個方式，即可將華碩 All-in-one 電腦關機。

- 
 從 Charm bar 點選  後再點選  > Shut down (關機) 就可以執行一般正常關機作業。
- 從登入 (log-in) 畫面中，點選  > Shut Down (關機) 。
- 若您的華碩 All-in-one 電腦未有回應，請按住電源按鈕至少 4 秒鐘直到華碩 All-in-one 電腦關機。

進入 BIOS 設定程式

BIOS (Basic Input and Output System) 為儲存系統的硬體設定，提供電腦啟動時所需要的設定。

在正常的情况下，預設的 BIOS 設定通常適用於大多數使用情況下，以確保最佳的效能。若您發生以下的情況，才需要進行變更 BIOS 設定：

- 在系統開機時顯示錯誤提示訊息，並且要求您執行 BIOS 設定程式。
- 您已經安裝一個新的系統組件，而需要進一步做 BIOS 設定程式或更新。

警告！ 不正確的 BIOS 設定可能會導致不穩定或開機失敗。如有此需求時，強烈建議尋求專業的產品技術人員來進行變更 BIOS 設定。

快速進入 BIOS

Windows® 8 系統的開機時間相當快速，因此我們提供三種方式讓您快速進入 BIOS (Basic Input and Output System)：

- 當 All-in-one 電腦關機時，按住電源按鈕至少 4 秒鐘以上，就可以直接進入 BIOS。
- 按住電源按鈕至少 4 秒鐘可以將華碩 All-in-one 電腦關機，然後再次按電源按鈕將華碩 All-in-one 電腦啟動，並於 POST (開機自我檢測) 過程中按下 <F2> 鍵。
- 當您的華碩 All-in-one 電腦為關機時，先將電源線從電腦上拔除，然後重新連接電源線至電腦，並且按下電源按鈕將華碩 All-in-one 電腦開機，然後於 POST (開機自我檢測) 過程中按下 <F2> 鍵。

說明：當您將華碩 All-in-one 電腦開機時，所進行的 POST (開機自我檢測) 過程是在執行一連串軟體控制診斷測試。


連線至網路


您可以設定無線/ Wi-Fi 或有線連線方式，讓電腦可以存取電子郵件，上網瀏覽網頁，或是透過社群網站共享應用程式。

Wi-Fi 連線


1. 從 Start Screen（開始畫面）或從任一應用程式模式下開啟 Charm bar。

說明：請參考 使用 Windows® 應用程式處理工作 內容中關於 Charm bar 的說明。



2. 接著從 Charm bar 中選擇 **Settings**（設定），然後點選網路圖示 。

3. 從清單中選擇您想要連線的無線網路。
4. 點選 **Connect**（連線）。



說明：您可能會被要求輸入安全密碼以啟動 W-Fi 無線網路連線。

使用 Connection Bulider 連線


Connection Bulider (連線建立者) 提供您透過 Wi-Fi AP (基地台) 連線 PC Station (個人電腦站台) 與平板電腦，讓您可以透過平板電腦遠端遙控 Windows® 8。

請依照以下方式透過 Connection Builder 建立 Wi-Fi 連線：

1. 將您的華碩 All-in-One 電腦連線至 Wi-Fi 熱點 (基地台)。

說明：請參考本手冊裡 **W-Fi 連線** 以了解更多相關的說明。

2. 點選在開始畫面或桌面模式下的 TransformerAIO 圖示。




- 位於 Start screen (開始畫面) 下的 Transformer AIO 圖示。



- 位於 Desktop mode (桌面模式) 下的 Transformer AIO 圖示。

2. 在華碩 Transformer AIO 首頁裡，點選 **Connection Builder**。

3. 在 **Connection Builder** 視窗裡，輸入欲連線的 Wi-Fi 熱點（基地台）密碼（password）。若您連線的 Wi-Fi 熱點（基地台）並不需要輸入密碼，請直接點選 **OK**。



設定有線連線

請依照以下方式設定有線的連線：

1. 使用一條（RJ-45）網路線，將一端連接至 All-in-one 電腦的網路埠，然後另一端則連接至 DSL/纜線數據機或一個區域網路。
2. 將電腦開機。
3. 依照螢幕上的提示，進行必要的網路連線設定。


說明：


- 如要了解更多細節，請參考接下來 設定動態的 IP/PPPoE 網路連線 或 設定固定 IP 網路連線 的說明。
- 請聯絡您的網際網路服務供應商（ISP）以取得提供連線用的帳號與密碼，才能設定您的網際網路連線。


設定動態 IP/PPPoE 網路連線

請依照以下方式設定動態 IP/PPPoE 網路連線：


1. 從 Start Screen（開始畫面）中，點選 **Desktop**（桌面）後開啟 Desktop mode（桌面模式）。



2. 在 Windows® 工具列上，使用滑鼠右鍵點選網路圖示 ，然後點選 **Open Network and Sharing Center**（開啟網路和共用中心）。
3. 從 Open Network and Sharing Center（開啟網路和共用中心）選單裡，點選 **Change Adapter setting**（變更介面卡設定）。
4. 使用滑鼠右鍵點選您的網路，然後點選 **Properties**（內容）。
5. 點選 **Internet Protocol Version 4**（網際網路通訊協定第 4 版）（TCP/IPv4）後點選 **Protocol**（內容）。




6. 點選 **Obtain an IP address automatically**（自動取得 IP 位址）後點選 **OK**（確認）。




說明：若您使用 PPPoE 進行連線，請繼續以下的設定。


7. 回到 **Open Network and Sharing Center** (開啟網路和共用中心) 後點選 **Set up a new connection or network** (設定新的連線或網路)。



8. 點選 **Connect to the Internet** (連線到網際網路) 後，點選 **Next** (下一步)。



9. 點選 **Broadband(PPPoE)** (寬頻 (PPPoE) (R)) 後，點選 **Next** (下一步)。



10. 輸入網際網路服務供應商 (ISP) 提供連線用的 **Username** (使用者名稱)、**Password** (密碼) 與 **Connection name** (連線名稱) 後，點選 **Connect** (連線) 進入連線畫面。




11. 當完成設定後，點選 **Close** (關閉) 離開。
12. 接著從點選工具列上的區域網路圖示，然後選擇您剛剛所建立的連線。
13. 輸入您的使用者名稱與密碼，點選 **Connect** (連線) 即可連線至網際網路。

設定固定 IP 網路連線

請依照以下方式設定固定 IP 網路連線：

1. 請先依前面動態 IP/PPPoE 網路連線的設定步驟 1~4 操作。
2. 選擇 **Use the following IP address** (使用下列的 IP 位址)。
3. 然後，再輸入網際網路服務供應商 (ISP) 提供連線用的 IP address (IP 位址)、Subnet mask (子網路遮罩) 與 Gateway (預設閘道)。
4. 若是有需要，再輸入 preferred DNS Server address (慣用 DNS 伺服器位址) 與 alternative address (其他 DNS 伺服器位址)。
5. 當您完成輸入後，點選 **OK** (確定) 完成建立。



還原您的系統

重新設定您的 All-in-one 電腦

使用 **Reset your PC** 選項可以將您的電腦還原至出廠預設值。

重要！請在進行還原前，先將您電腦內重要的檔案進行備份。

請依照以下方式重新設定您的 All-in-one 電腦：

1. 在開機時按下 <F9> 鍵。

重要！如要透過 POST（開機自我檢測），請參考 *快速進入 BIOS* 的任一方式來進行。

2. 從畫面中選擇 **Troubleshoot**。
3. 接著選擇 **Reset your PC**。
4. 點選 **Next** 繼續。
5. 選擇 **Only the drive where the Windows is installed**。
6. 選擇 **Just remove my files**。
7. 點選 **Reset**。

使用系統映像檔還原


您可以建立一個 USB 還原碟，然後使用它來將您的 All-in-one 電腦進行還原。

建立一個 USB 還原碟


警告！當您要進行建立 USB 還原碟時，所有儲存在您所選擇的 USB 儲存裝置內的資料也會同時被刪除，請先確認您已經將重要資料進行備份後再執行。

請依照以下方式建立 USB 還原碟：


1. 從 All Apps (所有程式) 畫面中開啟 Control Panel (控制台)。
2. 接著從 Control Panel's System and Security 項目中，點選 **Find and fix problems**。
3. 選擇 **Recovery > Create a recovery drive**。
4. 點選 **Next** (下一步) 繼續。



5. 選擇您欲存放還原檔的 USB 儲存裝置。
6. 點選 **Next** (下一步) 繼續。



7. 點選 **Create**，稍候一段時間等待完成。
8. 當完成後，點選 **Finish** 離開。



移除所有檔案與重新安裝 Windows

將您的電腦還原至原始出廠的預設值狀態時，會移除所有的檔案內容，並且重新安裝選項在電腦設定裡，請參考以下的方式以使用本項設定。

警告！請在進行前，先將您電腦內重要的檔案進行備份。

注意：這項操作可能需要一段時間才能完成。

1. 開啟 Charm bar。
2. 選擇 **Setting > Change PC Setting > General**。
3. 捲動至下方 **Remove everything and reinstall Windows** 選項上，點選 **Get Started**。
4. 依照畫面中的提示完成重新安裝與重置的操作。

附錄

注意事項

不同區域的無線網路運作頻道

N. America (北美)	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan (日本)	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI (歐洲)	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

鋰電池安全警告

電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式的電池，並請依製造商指示處理用過的電池。

請勿自行拆裝警告

請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格

請勿濺到液體

請勿濺到或靠近液體、雨水或受潮。本產品並非為使用防水或防油材質設計。



WEEE 標誌：這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器/電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處置。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

REACH Information

注意：謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

產品回收與處理

舊電腦、筆記型電腦與其他電子設備，其包含有危險性的化學物質，若當成一般垃圾掩埋時，則有害於環境。經由資源回收的方式，在舊電腦內使用的金屬、塑膠與零組件，都可以打碎並且重新再利用做成新的產品。而且，環境也能被保護，而不被任何不受控制所釋放有害的化學物質所危害。

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合，以保護我們的環境，確保工作者的安全，以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備，透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式，請上網至 GreenASUS Takeback and Recycling（產品回收與處理）網頁：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

5.25-5.35GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

符合能源之星（Energy Star）



標示有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品，均符合美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，而且產品電源管理功能都已經啟用。有關電源管理功能及其潛在效益的詳細資訊，可參考 <http://www.energy.gov/powermanagement>。

美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，旨在推廣能源效益產品以減少空氣污染。藉由 ENERGY STAR，使用者每年可節省高達 30% 的電力以及電費，同時減少溫室氣體排放。電腦在靜置 15 分鐘與 30 分鐘後，會自動進入睡眠模式，使用者可以藉由按任何鍵將電腦由睡眠模式中喚醒。

能源之星的相關資訊，可參考 <http://www.energystar.gov>。使用者也可以在長時間不用電腦時關閉電源及拔掉插頭，以減少電力消耗。

說明：無作業系統或使用 Linux 系統的產品，不支援 Energy Star（能源之星）。

COATING NOTICE

IMPORTANT! To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/O ports are located.

Beschichtungshinweis

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Anschlüssen des Gerätes nicht vorhanden.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Outdoor operations in the 5.15~5.25 GHz band is prohibited.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the guarantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning

This equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any antenna or transmitter.

The highest SAR value for this device is 0.614 W/kg.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the wireless device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The wireless device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions.

The highest SAR value for this device is 0.614 W/kg.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate - Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".



CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

ⓘ is for class II device.

The highest SAR value for this device is 0.163 W/kg.

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY