

SONY

Wireless Stereo Headset

Reference Guide
Manuel de référence
Guía de referencia

WI-C300

©2018 Sony Corporation
Printed in Vietnam
4-730-322-11(1)



http://www.sony.net/

English

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference...

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

This equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Mac, OS X and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Rules and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.


Windows is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Android is a trademark of Google Inc.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Precautions

- On BLUETOOTH® communications
• BLUETOOTH wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet).
• Maximum communication range may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or electromagnetic antenna.
• The antenna is built into the unit as illustrated in the dotted line. The sensitivity of the BLUETOOTH communications will improve by turning the direction of the built-in antenna to the connected BLUETOOTH device. When obstacles are between the antenna of the connected device and the built-in antenna of this unit, noise or audio dropout may occur, or communications may be disabled.



- Because BLUETOOTH devices and Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) use the same frequency (2.4 GHz), microwave interference may occur resulting in noise or audio dropout or communications being disabled if this unit is used near a Wi-Fi device.

- Use this unit at least 10 m (30 feet) away from the Wi-Fi device.
– If this unit is used within 10 m (30 feet) of a Wi-Fi device, turn off the Wi-Fi device.



- Install this unit and the BLUETOOTH device as near to each other as possible.

- Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
– where inflammable gas is present, in a hospital, or a petrol station near automatic doors or a fire alarm.

- Do not use the unit in an airplane. Radio waves may affect instruments, causing an accident due to malfunction.

- This unit supports security capabilities that comply with the BLUETOOTH standard to provide a secure communication.

- Because the headphones are of a high density enclosure, forcing them against your ears may produce a diaphragm click sound. This is not a malfunction.

- While talking on the phone hands free, noise may occur, depending on the device or communication environment.

- Depending on the device to be connected, it may require some time to start communications.

- If you are using a smartphone, the situation may be improved by shutting down unnecessary applications or rebooting the smartphone.

- On the use of calling apps for smartphones and computers This unit supports normal incoming calls only. Calling apps for smartphones and computers are not supported.

- On charging the unit This unit can be charged using USB only. Personal computer with USB port is required for charging.

- If you do not use the unit for a long time, the rechargeable battery may not be able to keep sufficient charge. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.


- If you store the unit for a long time, charge the battery once every half year to prevent over-charge.

- If the length of time you can use the unit became extremely short, the rechargeable battery should be replaced with a new one. Please contact your nearest Sony dealer for a battery replacement.

- Make sure to close the micro-USB port cover securely after charging.

- Note on static electricity Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears. To minimize the effect, wear clothes made from natural materials.

- If the unit does not operate properly
• Reset the unit. When resetting this unit, charge the unit. When charging starts, this unit is reset and the memory is cleared.



- If the problem persists even after the resetting operation above, initialize the unit as follows. Disconnect the micro-USB cable from the micro-USB port, turn off the unit, then hold down the [M] and [P] buttons simultaneously for more than 7 seconds.

- After the unit is initialized, it may not connect to your iPhone or computer. In this case, delete the pairing information of the unit from the iPhone or computer, and then pair them again.

- Note on wearing the unit
• After use, remove the headphones slowly. Because the headphones are of a high density enclosure, forcing them against your ears may result in eardrum damage.

- Do not place this unit in a place exposed to humidity, dust, soot or steam, or subject to direct sunlight. Do not leave the unit in a car for a long time. It may cause a malfunction.

- Using the BLUETOOTH device may not function on mobile phones, depending on radio wave conditions and location where the equipment is being used.

- High volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.

- Do not use the unit in places where it would be dangerous if you are unable to hear ambient sound, such as at railroad crossings, train station platforms, and construction sites.

- Keep earbuds clean. To clean the earbuds, wash them with a mild detergent solution. Do not subject the unit to excessive shock.

- Clean the unit with a soft dry cloth. Do not expose the unit to water. The unit is not waterproof. Remember to follow the precautions below.

- Be careful not to drop the unit into a sink or other container filled with water. Do not touch the unit in humid locations or bad weather, such as in the rain or snow.

- If you touch the unit with wet hands, or put the unit in a damp article of clothing, the unit may get wet and this may cause a malfunction of the unit.

- If you experience discomfort after using the unit, stop using the unit immediately. Install the earbuds firmly. If an earbud accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury.

- Since children may swallow small parts such as an earbud, keep the unit out of reach of children.

- If you have any questions or problems concerning this unit that is not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Optional replacement earbuds can be ordered from your nearest authorized Sony retailer or www.sony.com

Specifications

General

- Communication system: BLUETOOTH Specification version 4.2
• Output: BLUETOOTH Specification Power Class 2
• Maximum communication range: Line of sight approx. 10 m (30 ft)
• Frequency band: 2.4 GHz band (2,400 GHz ~ 2,4835 GHz)
• Compatible BLUETOOTH profiles: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)

- Supported Codecs: SBC®, AAC®, Supported content protection method: SCMS-T
• Transmission range (A2DP): 20 Hz ~ 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
• Included items: Wireless stereo headset (1) Micro-USB cable (approx. 50 cm (19.34 in.)) (1) Hybrid silicone rubber earbuds (S/M/L 2 each) Reference Guide (this sheet) (1) Other documents (1 set)

- 1) The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, antenna's performance, operating system, software application, etc.

- 2) Coders: Audio signal compression and conversion format
• Subband Codec Advanced Audio Coding

Wireless stereo headset

- Power source: DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery DC 5 V: When charged using USB

- Mass: Approx. xx g (xx oz)
• Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

- Usage hours: When connecting via the BLUETOOTH device Music playback time: Max. xx hours Standby time: Max. xx hours Note: Usage hours may be shorter depending on the Codec and the conditions of use.

- Charging time: Approx. xx hours (About xx minutes of music playback is possible after xx minutes charging.) Note: Charging and usage hours may be different depending on the conditions of use.

- Charging temperature: 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

- Receiver Type: Closed, Dynamic Driver unit: 9 mm

- Microphone Type: Electret condenser Directivity: Omni directional Effective frequency range: xx Hz ~ xx,000 Hz

System requirements for battery charge using USB

- USB AC adaptor Using a commercially available USB AC adaptor capable of feeding in 1.5 A or 0.5 A (the charging time will be shorter with a USB AC adaptor capable of feeding in 1.5 A)

- Personal Computer (As of August xxxx) Personal computer with pre-installed with any of the following operating systems and USB port:

- Operating Systems: (when using Windows) Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro Windows® 8 / Windows® 8 Pro Windows® 7

- (when using Mac) Mac OS X (version 10.9 or later)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et une énergie RF nettement inférieure (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CMR-102 de la FCC. Cet équipement émet une énergie RF nettement inférieure (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CMR-102 de la FCC. Cet équipement émet une énergie RF nettement inférieure (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CMR-102 de la FCC.

La validité du marquage CE est limitée uniquement aux pays dans lesquels il fait force de loi, c'est-à-dire principalement dans les pays de l'Espace Économique Européen (EEE). La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. qui sont utilisées sous licence uniquement par Sony Corporation.

N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.


Mac, OS X et iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Précautions

- Communications BLUETOOTH La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne dans un rayon d'environ 10 m (30 pieds). La portée de communication maximale peut varier en fonction des obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.

- L'illustration ci-dessous indique l'emplacement de l'antenne intégrée sur l'appareil. Vous pouvez améliorer la sensibilité des communications BLUETOOTH en orientant l'antenne intégrée vers le périphérique BLUETOOTH connecté. Lorsque des obstacles se trouvent entre l'antenne du périphérique connecté et l'antenne intégrée de cet appareil, des parasites ou des pertes de niveau audio peuvent se produire, ou les communications peuvent être interrompues.



- Une personne se trouve entre l'appareil et le périphérique BLUETOOTH. Vous pourriez améliorer la situation en plaçant le périphérique BLUETOOTH face à l'antenne de l'appareil. – Un obstacle, par exemple un objet métallique ou un mur, se trouve entre l'appareil et le périphérique BLUETOOTH. – Un appareil utilisant une fréquence de 2,4 GHz, par exemple un périphérique Wi-Fi, un téléphone sans fil ou un four à micro-ondes, est utilisé à proximité de cet appareil.

- Comme les périphériques BLUETOOTH et Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), des interférences ou hyperfréquences peuvent se produire et entrainer des parasites, des pertes de niveau audio ou l'interromp des communications si cet appareil est utilisé à proximité d'un périphérique Wi-Fi. En pareil cas, prenez les mesures suivantes.

- Utilisez cet appareil à une distance d'au moins 10 m (30 pieds) du périphérique Wi-Fi. – Si cet appareil est utilisé à moins de 10 m (30 pieds) d'un périphérique Wi-Fi, éteignez le périphérique Wi-Fi. – Installez cet appareil et le périphérique BLUETOOTH aussi près que possible l'un de l'autre.

- Les émissions d'hyperfréquences d'un périphérique BLUETOOTH peuvent perturber le fonctionnement des appareils médicaux électroniques. Pour éviter de causer un accident, éteignez cet appareil et les autres périphériques BLUETOOTH dans les endroits suivants : – en présence de gaz inflammable, dans un hôpital ou une station-service – à proximité de portes automatiques ou d'un avertisseur d'incendie. • N'utilisez pas l'appareil dans un avion. Les ondes radio risquent de perturber les instruments et de provoquer un accident en raison d'un problème de fonctionnement.

- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil, le son reproduit sur cet appareil est décalé par rapport au son et à la musique en cours de lecture sur le périphérique émetteur. Par conséquent, l'image et le son peuvent être désalignés lorsque vous visionnez un film ou jouez à un jeu.

- Cet appareil prend en charge les caractéristiques de sécurité conformes à la norme Bluetooth® pendant plus de 7 secondes. Le témoin (bleu) clignote 4 fois et l'appareil est réinitialisé à ses paramètres d'usine. Toutes les informations de jumelage sont supprimées.

- Une fois l'appareil initialisé, il pourrait ne pas se connecter à votre iPhone ou votre ordinateur. En pareil cas, supprimez les informations de jumelage de l'appareil sur l'iPhone ou l'ordinateur, puis jumetez-les de nouveau.

- Avertis Les appareils sans fil Bluetooth® peuvent être sensibles à l'humidité, la poussière, la saie, la vapeur ou à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas l'appareil dans une voiture pendant une longue durée, cela pourrait causer un problème de fonctionnement. Le périphérique BLUETOOTH peut ne pas fonctionner avec les téléphones cellulaires, selon les conditions des ondes radio et l'endroit où l'appareil est utilisé.

- Vous risquez de subir des lésions auditives si vous utilisez cet appareil à un volume trop élevé. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez pas en voiture ou à vélo.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il serait dangereux de ne pas entendre les sons ambiants, comme des passages à niveau, des quais de gare et des sites de construction.

- Appliquez avec soin et ne forcez aucune pression sur cet appareil, car cela pourrait le déformer lors des longues périodes de rangement.

- Ne soumettez pas l'appareil à un choc excessif. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'exposez pas l'appareil à l'eau. L'appareil est pas étanche. Souvenez-vous de toujours bien protéger l'appareil ci-dessous.

- Veillez à ne pas échapper l'appareil dans un évier ou tout autre récipient rempli d'eau.


- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou par mauvais temps, notamment sous la pluie ou la neige. – Ne laissez pas l'appareil se faire mouiller. Si vous touchez l'appareil pendant que vous avez les mains mouillées, ou encore si vous placez l'appareil dans un article ou vêtement humide, l'appareil pourrait se faire mouiller et il y aurait un problème de fonctionnement risqué de survenir.

- Si vous éprouvez une sensation désagréable après avoir utilisé l'appareil, cessez de l'utiliser immédiatement. Installez les oreillettes solidement. Si les oreillettes se détachent accidentellement et restent dans votre oreille, cela pourrait vous blesser. Étant donné que les enfants pourraient avoir de petites pièces comme une oreillette, gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

- En cas de questions ou de problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre détaillant Sony le plus proche.

Remarque sur l'électricité statique
• L'électricité statique qui s'accumule dans le corps peut causer de légers picotements dans les oreilles. Pour réduire cet effet, portez des vêtements fabriqués en matières naturelles.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement
• Réinitialisez l'appareil. Lors de la réinitialisation de cet appareil, chargez l'appareil. Lorsque le chargement démarre, cet appareil est automatiquement réinitialisé. Les informations de jumelage et les autres réglages sont conservés.



Si le problème persiste même après l'opération de réinitialisation ci-dessus, initialisez l'appareil comme suit. Déconnectez le câble micro-USB du port micro-USB, éteignez l'appareil, puis maintenez enfoncés les boutons [M] et [P] simultanément pendant plus de 7 secondes.

Après l'initialisation de l'appareil, il pourrait ne pas se connecter à votre iPhone ou votre ordinateur. En pareil cas, supprimez les informations de jumelage de l'appareil sur l'iPhone ou l'ordinateur, puis jumetez-les de nouveau.

- Avertis Les appareils sans fil Bluetooth® peuvent être sensibles à l'humidité, la poussière, la saie, la vapeur ou à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas l'appareil dans une voiture pendant une longue durée, cela pourrait causer un problème de fonctionnement. Le périphérique BLUETOOTH peut ne pas fonctionner avec les téléphones cellulaires, selon les conditions des ondes radio et l'endroit où l'appareil est utilisé.

- Vous risquez de subir des lésions auditives si vous utilisez cet appareil à un volume trop élevé. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez pas en voiture ou à vélo.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il serait dangereux de ne pas entendre les sons ambiants, comme des passages à niveau, des quais de gare et des sites de construction.

- Appliquez avec soin et ne forcez aucune pression sur cet appareil, car cela pourrait le déformer lors des longues périodes de rangement.

- Ne soumettez pas l'appareil à un choc excessif. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'exposez pas l'appareil à l'eau. L'appareil est pas étanche. Souvenez-vous de toujours bien protéger l'appareil ci-dessous.

- Veillez à ne pas échapper l'appareil dans un évier ou tout autre récipient rempli d'eau.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou par mauvais temps, notamment sous la pluie ou la neige. – Ne laissez pas l'appareil se faire mouiller. Si vous touchez l'appareil pendant que vous avez les mains mouillées, ou encore si vous placez l'appareil dans un article ou vêtement humide, l'appareil pourrait se faire mouiller et il y aurait un problème de fonctionnement risqué de survenir.

- Si vous éprouvez une sensation désagréable après avoir utilisé l'appareil, cessez de l'utiliser immédiatement. Installez les oreillettes solidement. Si les oreillettes se détachent accidentellement et restent dans votre oreille, cela pourrait vous blesser. Étant donné que les enfants pourraient avoir de petites pièces comme une oreillette, gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

- En cas de questions ou de problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre détaillant Sony le plus proche afin de remplacer la batterie.

Des oreillettes de rechange en option peuvent être commandées auprès de votre détaillant Sony le plus proche ou sur le site www.sony.com.

Vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans ce manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser cet appareil.

Spécifications

Généralités

Système de communication : Spécification BLUETOOTH version 4.2
Sortie : Spécification BLUETOOTH pour classe de puissance 2
Portée de communication maximale : En ligne directe, environ 10 m (30 pi)¹⁾
Bande de fréquence : Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profils BLUETOOTH compatibles²⁾ :
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Codex pris en charge³⁾ : SBC⁴⁾, AAC⁵⁾
Méthode de protection de contenu prise en charge : SCMS⁶⁾

Plage de transmission (AZDP) :
20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz)

Éléments inclus :
Casque stéré sans fil (1)
Câble micro-USB (environ 50 cm (19 3/4 po)) (1)
Oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (S/S/M/L/2 de chaque)
Guide de référence (ce feuillet) (1)
Mode d'emploi (1)
Autres documents (1 ensemble)

¹⁾ La portée réelle varie en fonction de nombreux facteurs, tels que la présence d'obstacles entre les périphériques, les champs magnétiques autour des fours à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation ou les applications logicielles, etc.

²⁾ Les profils standard BLUETOOTH indiquent la fonction des communications BLUETOOTH entre les périphériques.

³⁾ Codex : Format de conversion et compression du signal audio

⁴⁾ Codex de sous-bande

⁵⁾ Codage audio avancé

Casque stéré sans fil

Source d'alimentation :
3,7 V CC : Batterie rechargeable au lithium intégrée
5 V CC : Lors du chargement par USB

Masse : Environ 35 g (1,23 oz)
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Nombre d'heures d'utilisation :
Lors de la connexion via le périphérique BLUETOOTH

Durée de lecture musicale :
Max. 20 heures

Durée de communication :
Max. 20 heures

Durée de veille : Max. 200 heures

Remarque : Le nombre d'heures d'utilisation peut être inférieur, selon le codex et les conditions d'utilisation.

Durée de chargement :
Environ 4,5 heures
(Environ 60 minutes de lecture musicale sont possibles après un chargement de 15 minutes.)

Remarque : La durée de chargement et le nombre d'heures d'utilisation peuvent être différents selon les conditions d'utilisation.

Température de chargement : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Récepteur

Type : fermé, dynamique
Transducteur : 9 mm
Réponse en fréquence : 8 Hz - 22 000 Hz

Micr
Type : condensateur à électret
Directivité : omnidirectionnel

Plage de fréquences efficace :
50 Hz - 8 000 Hz

Configuration requise pour la charge de la batterie via USB

(À compter d'août 2017)
Un ordinateur personnel équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants et d'un port USB :

Systèmes d'exploitation
(lors de l'utilisation de Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(lors de l'utilisation d'un Mac)
Mac OS X (version 10.9 ou plus récente)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español
La validez de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espacio Económico Europeo).

La marca de la palabra y logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas y son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Corporation posee licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

N-Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Windows es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Mac, OS X y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Android es una marca registrada de Google Inc.

Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Precauciones

Sobre las comunicaciones BLUETOOTH
La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un rango de alrededor de 10 m. El alcance máximo de la comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (cuerpo humano, metales, paredes, etc.) o el entorno electromagnético.

La antena está integrada en la unidad tal como se ilustra en la línea punteada. La sensibilidad de las comunicaciones BLUETOOTH mejorará si se gira la dirección de la antena integrada al dispositivo BLUETOOTH conectado. Cuando hay obstáculos entre la antena del dispositivo conectado y la antena integrada en esta unidad, pueden ocurrir ruidos o pérdidas de audio, o se pueden deshabilitar las comunicaciones.

Las comunicaciones BLUETOOTH se pueden deshabilitar, o puede ocurrir ruido o pérdida de audio en las siguientes condiciones:

- Hay un cuerpo humano entre la unidad y el dispositivo BLUETOOTH. Esta situación se puede mejorar al colocar el dispositivo BLUETOOTH de cara a la antena de la unidad.

- Hay un obstáculo, como metales o paredes, entre la unidad y el dispositivo BLUETOOTH.

- Un dispositivo que utiliza la frecuencia 2,4 GHz, como un dispositivo Wi-Fi, teléfono inalámbrico, u horno microondas, está en uso cerca de esta unidad.

- Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), puede ocurrir una interferencia de microondas que resulte en ruido o pérdida de audio, o que se deshabiliten las comunicaciones si esta unidad se utiliza cerca de un dispositivo Wi-Fi. En dicho caso, realice lo siguiente:

- Utilice esta unidad al menos a 10 m de distancia del dispositivo Wi-Fi.

- Si está una unidad se utiliza dentro de los 10 m de un dispositivo Wi-Fi, apague el dispositivo Wi-Fi.

- Instale esta unidad y el dispositivo BLUETOOTH tan cerca entre sí como sea posible.

Las microondas que se emiten desde un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar la operación de los dispositivos médicos electrónicos. Apague esta unidad y otros dispositivos BLUETOOTH en las siguientes ubicaciones, ya que pueden causar un accidente:

- donde haya gas inflamable presente, en un hospital, o en una estación de servicio

- cerca de puertas automáticas o una alarma contra incendios.

- No utilice esta unidad en un avión. Las ondas de radio pueden afectar los instrumentos, causando un accidente debido a un mal funcionamiento.

- Dadas las características de la tecnología inalámbrica, el sonido que se reproduce en esta unidad está retrasado con respecto a aquel que se reproduce en el dispositivo emisor. Por lo tanto, la imagen y el sonido podría estar desalineado al mirar una película o jugar un videojuego.

- Esta unidad es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para ofrecer una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de los ajustes. Tenga cuidado al comunicarse utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.

- No nos hacemos responsables por cualquier filtración de información durante las comunicaciones BLUETOOTH.

- No se puede garantizar la conexión con todos los dispositivos BLUETOOTH.

- Se necesita un procedimiento que cuente con la función BLUETOOTH para conformar el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y debe autenticarse.

- Incluso si el dispositivo conectado conforma el estándar BLUETOOTH mencionado con anterioridad, puede ser que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.

- Pueden ocurrir ruidos mientras habla por teléfono manos libres, dependiendo del dispositivo o del entorno de comunicación.

- Puede ser necesario cierto tiempo para comenzar las comunicaciones dependiendo del dispositivo a conectar.

Si el sonido salta con frecuencia durante la reproducción

La situación se puede mejorar al cambiar los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica o al fijar el modo de reproducción inalámbrica a SBC en el dispositivo transmisor. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de operación suministradas con el dispositivo transmisor.

- Si usted está utilizando un smartphone, la situación podría mejorar al cerrar las aplicaciones innecesarias o al reiniciar el smartphone.

Cuando utilice aplicaciones de llamadas para smartphones y computadoras

- Esta unidad admite solo llamadas entrantes normales. No se admiten aplicaciones de llamadas para smartphones y computadoras.

Al cargar la unidad

- Esta unidad solo se puede cargar mediante USB. Se requiere una computadora personal con un puerto USB para realizar la carga.

- Esta unidad no se puede encender, ni se puede utilizar la función BLUETOOTH, durante la carga.

- Si no utiliza la unidad por un largo tiempo, puede que la batería recargable no almacene la suficiente carga. La batería podrá almacenar una carga en forma adecuada tras descargarla y cargarla en forma repetida.

- Si almacena la unidad por un largo tiempo, cargue la batería una vez cada seis meses para prevenir una descarga excesiva.

- Si el plazo de tiempo que usa la unidad se vuelve extremadamente corto, se deberá reemplazar la batería recargable por una nueva. Comuníquese con su distribuidor Sony más cercano por un reemplazo de la batería.


Nota sobre la electricidad estática

- La electricidad estática acumulada en el cuerpo puede causar un ligero hormigueo en sus orijas. Para minimizar el efecto, utilice ropa de materiales naturales.

Si la unidad no opera en forma adecuada

- Reinicie la unidad.

- Al reiniciarla, cargue la unidad. Cuando se inicia la carga, esta unidad se reinicia automáticamente. La información de emparejamiento y otros ajustes se conserva.



• Si el problema persiste incluso después de la operación de reinicio anterior, inicie la unidad de la siguiente manera:
Desconecte el cable micro-USB del puerto micro-USB y apague la unidad. Luego, mantenga presionados los botones **O** y **▶** simultáneamente por más de 7 segundos. El indicador (azul) parpadea 4 veces, y la unidad se reinicia con los ajustes de fábrica. Se elimina toda la información de emparejamiento.
• Una vez que se inicializa la unidad, puede que no se conecte a su iPhone o a su computadora. En este caso, elimine la información de emparejamiento de la unidad desde el iPhone o la computadora, y luego vuelva a emparejarlos.

Otros

- No coloque esta unidad en un lugar expuesto a la humedad, polvo, hollín o vapor, ni sujeto a la luz solar directa. No deje la unidad en un auto por un largo período de tiempo. Puede causar un mal funcionamiento.

- La utilización del dispositivo BLUETOOTH puede no funcionar en teléfonos móviles, dependiendo de las condiciones de la onda de radio y la ubicación en la que se utiliza el equipo.

- Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos.

- Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduce un auto en bicicleta.

- No utilice la unidad en lugares donde podría ser peligroso si no es capaz de escuchar el sonido ambiente, como cruces de ferrocarril, plataformas de estaciones de tren y sitios en construcción.

- No ponga peso ni aplique presión sobre esta unidad ya que puede causar que la unidad se deforme durante el almacenamiento a largo plazo.

- No someta la unidad a golpes excesivos.

- Limpie la unidad con un paño suave.

- No ponga la unidad al agua. La unidad no es resistente al agua. Recuerde seguir las precauciones a continuación.

- Tenga cuidado de no poner la unidad en un lavabo u otro contenedor lleno de agua.

- No utilice la unidad en lugares húmedos o con malas condiciones climáticas, como la lluvia o la nieve.

- No permita que la unidad se moje. Si toca la unidad con las manos mojadas, o coloca la unidad sobre una prenda mojada, la unidad se puede mojar y esto puede causar un mal funcionamiento.

- Si experimenta incomodidad tras utilizar la unidad, deje de utilizarla de inmediato.

- Coloque las almohadillas firmemente en los auriculares. Si accidentalmente se suelta una almohadilla y se queda en el oído, podrían producirse lesiones.

- Ya que los niños podrían ingerir piezas pequeñas como un auricular, mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

- Si tiene consultas o problemas con respecto a esta unidad que no se cubren en este manual, consulte a su distribuidor Sony más cercano.

Otras almohadillas de recambio opcionales se pueden encargar al vendedor autorizado de Sony más cercano o en www.sony.com.

Especificaciones

Generales

Sistema de comunicación: Especificación BLUETOOTH versión 4.2

Salida: Especificación BLUETOOTH Clase Energética 2

Rango máximo de comunicación: En línea recta aprox. 10 m¹⁾

Banda de frecuencia: Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Perfiles BLUETOOTH compatibles²⁾ :
A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada)
AVRCP (Perfil de control remoto de audio y video)
HFP (Perfil de manos libres)
HSP (Perfil de auriculares)

Codex compatibles³⁾ : SBC⁴⁾, AAC⁵⁾
Método de protección de contenido compatible: SCMS-T

Rango de transmisión (A2DP):
20 Hz - 20 000 Hz (frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Artículos incluidos:
Auricular estereó inalámbrico (1)
Cable micro-USB (aprox. 50 cm) (1)

Almohadillas de caucho de silicona híbridas (S/S/M/L/2 de cada uno)
Guía de referencia (este documento) (1)
Manual de instrucciones (1)
Otros documentos (1 conjunto)

¹⁾ El rango real variará dependiendo de factores como obstáculos entre los dispositivos, campos magnéticos alrededor de un horno de microondas, electricidad estática, sensibilidad de la recepción, referencias de la antena, sistema operativo, aplicación de software, etc.

²⁾ Los perfiles del estándar BLUETOOTH indican la finalidad de las comunicaciones BLUETOOTH entre dispositivos.

³⁾ Codex: Formato de compresión y conversión de señal de audio

⁴⁾ Codex subbanda

⁵⁾ Codificación de audio avanzada

Auriculares estereó inalámbricos

Fuente de alimentación:
cc de 3,7 V; batería recargable de iones de litio incorporada

Masa: Aprox. 35 g
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

Horas de uso:
Al utilizar una conexión a través del dispositivo BLUETOOTH

Tempo de reproducción:
máx. 20 horas

Tempo de comunicación:
máx. 20 horas

Tempo de espera: máx. 200 horas

Nota: las horas de uso pueden ser más breves dependiendo del Codex y las condiciones de uso.

Tiempo de carga:
Aprox. 4,5 horas
(Alrededor de 60 minutos de reproducción de música luego de 15 minutos de carga.)

Nota: las horas de carga pueden ser distintas en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga: 5 °C a 35 °C

Receptor
 Tipo: cerrado, dinámico
 Unidad auricular: 9 mm
 Respuesta de frecuencia: 8 Hz - 22 000 Hz

Micrófono
 Tipo: condensador de electreto
 Directividad: omnidireccional
 Gama de frecuencias efectivas:
50 Hz - 8 000 Hz

Requisitos del sistema para realizar la carga de la batería a través de USB

(A partir de agosto de 2017)
Computador con puerto USB y alguno de los siguientes sistemas operativos instalados previamente:

Sistemas Operativos
(cuando se utiliza Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(cuando se utiliza Mac)
Mac OS X (versión 10.9 o posterior)

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.