Logitech

Quick-start guide
Guide de démarrage rapide

Logitech®
2.4GHz Cordless Mouse
M-R0012

Thank you!

¡Gracias!

Merci!

Obrigado!

AA

Quick-start guide
Guide de démarrage rapide
2.4GHz Cordless Mouse

1

2

3

4

5

USB

English
Congratulations! You are now ready to use your mouse.

Español
¡Enhorabuena! Ya puede empezar a usar el mouse.

Français
Félicitations! Vous pouvez à présent utiliser la souris.

Português
Parabéns! Agora você está preparado para usar seu mouse.

www.logitech.com/downloads

English
Advanced features. Software is optional for this mouse! Download free mouse software (Logitech® SetPoint® for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh®) to enable side-to-side scrolling and middle button features.

Español
Funciones avanzadas. El software es opcional para este mouse. Descargue el software de mouse gratuito (Logitech® SetPoint® para Windows® o Logitech Control Center para Macintosh®) para activar las funciones de desplazamiento horizontal y de botón central.

Français
Fonctions avancées. Le logiciel de cette souris est disponible en option. Téléchargez-le gratuitement (Logitech® SetPoint® pour Windows® ou Logitech Control Center pour Macintosh®) pour activer l'utilisation du défilement horizontal et du bouton central.

Português
Recursos avançados. O software é opcional para este mouse! Faça o download gratuito do software (Logitech® SetPoint® para Windows® ou Logitech Control Center para Macintosh®) para ativar a rolagem horizontal e os recursos do botão do meio.

English
1. Left and right mouse buttons
2. Battery LED flashes red when battery power is low
3. Scroll wheel
4. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
5. Side-to-side scrolling (function can vary by software application)
6. On/Off slider switch
7. Battery door release slider
8. USB Nano-receiver storage

Español
1. Botones izquierdo y derecho
2. El diodo de estado de pila emite destellos rojos cuando la pila se está agotando
3. Botón rueda
4. Pulse el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software)
5. Desplazamiento horizontal (la función puede variar según la aplicación de software)
6. Conmutador de encendido/apagado
7. Botón de compartimento de pila
8. Almacenamiento del nanorreceptor USB

Français
1. Boutons droit et gauche de la souris
2. Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
3. Roulette de défilement
4. Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)
5. Défilement horizontal (la fonction varie suivant l'application logicielle)
6. Commutateur Marche/Arrêt
7. Bouton d'ouverture du compartiment de la pile
8. Réceptacle pour le nano-récepteur USB

Português
1. Botões esquerdo e direito do mouse
2. A luz vermelha do LED de bateria pisca quando a energia está baixa
3. Roda de rolagem
4. Pressione a roda para obter o botão do meio (a função varia conforme o aplicativo de software)
5. Rolagem horizontal (a função varia conforme o aplicativo de software)
6. Controle deslizante para ligar/desligar
7. Botão deslizante da porta do compartimento de bateria
8. Armazenamento do receptor Nano USB