


ThinkPad™ Important Information about the ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand



<http://www.lenovo.com/safety>

Important information about the keyboard

This section provides important information about using the ThinkPad™ Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (hereafter called the keyboard).

Turning on and turning off the keyboard

To turn on the keyboard, slide the power switch **1** to the right side.

To turn off the keyboard, slide the power switch **1** to the right side and hold it for at least three seconds.

About the status LED

The status light-emitting diode (LED) **2** indicates the keyboard status. Refer to the following table for details.

Status LED	Color	Description
Fading in	Green	The keyboard is turned on.
Blinking twice at second intervals	Green	The keyboard is in pairing mode or is establishing a connection with the ThinkPad Tablet 2 (hereafter called the tablet).
Blinking for five times	Green	The keyboard has established a connection with the tablet.
Fading out	Green	The keyboard is turned off.
Blinking for three times	Amber	The battery power is low.

About the do-in LED

The do-in LED **3** indicates the keyboard charging status.

- Blinking in green at three second intervals: The keyboard is in charge.
- Off: The keyboard is fully charged.

Pairing the keyboard with the tablet

To establish a connection and exchange data between the keyboard and the tablet, pair the tablet by doing the following:

Note: You can pair the keyboard with up to three tablets. If you have paired the keyboard with three tablets, the pairing information for the earliest-connected tablet will be deleted whenever you want to pair the keyboard with a new tablet.

- Swipe in from the right edge of the tablet screen to display the charms.
- Tap the **Settings** charm.
- Tap **Change PC settings**.
- In the navigation panel, tap **Devices**.
- Turn on the keyboard.
- Tap **Add a device**.
- Tap **ThinkPad Keyboard**.
- Type the eight-digit passcode shown on the tablet screen into the keyboard, and then press Enter. The pairing process begins. After the status LED **2** turns off, the keyboard has been successfully paired with the tablet and established a connection.

Unpairing the keyboard from the tablet

To unpair the keyboard from the tablet, do the following:

- Swipe in from the right edge of the tablet screen to display the charms.
- Tap the **Settings** charm.
- Tap **Change PC settings**.
- In the navigation panel, tap **Devices**.
- Tap **ThinkPad Keyboard**.
- Tap **Remove** to unpair the keyboard from the tablet.

Establishing a connection between the keyboard and tablet

To exchange data, you must establish a connection between the keyboard and a paired tablet.

To establish a connection between the keyboard and a paired tablet, do the following:

- Turn on the tablet.
- Turn on the keyboard. The status LED will blink in green for five times and then turns off after the keyboard successfully establishes a connection with the paired tablet.

Entering pairing mode

To enter pairing mode when the keyboard has established a connection to a paired tablet, press Fn+Delete. Then, the keyboard is disconnected from the paired tablet and enters pairing mode. You can pair the keyboard with a new tablet.

Resetting the keyboard

Attention: All pairing information stored on the keyboard will be deleted after you reset the keyboard to the factory default settings. To reset the keyboard to the factory default settings, turn off the keyboard first, then, hold the power switch to the right and press Esc and Delete at the same time. After the status LED blinks in amber and goes dark alternatively and then turns off, the keyboard returns to the factory default settings.

For more information about the keyboard, refer to the user guide that comes with your ThinkPad Tablet 2. The user guide also is available on the Lenovo Support Web site at <http://www.lenovo.com/support>

Informações importantes sobre o teclado

Esta seção fornece informações importantes sobre o USO do ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (daqui em diante chamado de teclado).

Ligando e desligando o teclado

Para ligar o teclado, deslize a chave ligá/desliga **1** para a direita. Para desligar o teclado, deslize a chave ligá/desliga **1** para a direita e segure-a por pelo menos três segundos.

Sobre o LED de status
O LED de status **2** indica o status do teclado. Consulte a tabela a seguir para obter detalhes:

LED de status	Cor	Descrição
Aceso	Verde	O teclado está ligado.
Piscando duas vezes em intervalos de um segundo	Verde	O teclado está no modo de pareamento ou estabelecendo conexão com o ThinkPad Tablet 2 (daqui em diante chamado de tablet).
Piscando cinco vezes	Verde	O teclado estabeleceu uma conexão com o tablet.
Apagado	Verde	O teclado está desligado.
Piscando três vezes	Ambar	A carga da bateria está fraca.

Sobre o LED de entrada CC

O LED de entrada CC **3** indica o status de carregamento do teclado:

- Piscando em verde em intervalos de três segundos: O teclado está sendo carregado.
- Apagado: o teclado está totalmente carregado.

Parando o teclado com o tablet

Para estabelecer uma conexão e trocar dados entre o teclado e o tablet, o teclado precisa ser pareado com o tablet. Para estabelecer uma conexão com três tablets, as informações de pareamento do tablet que foi conectado primeiro serão excluídas se você quiser parar o teclado com um novo tablet.

- Deslize a partir da borda direita da tela do tablet para exibir os botões.
- Toque no botão **Configurações**.
- Toque em **Mudar configurações do computador**.
- No painel de navegação, toque em **Dispositivos**.
- Toque em **Teclado do ThinkPad**.
- Toque em **Adicionar um dispositivo**.
- Toque em **Teclado do ThinkPad**.
- Dipte no teclado a senha com oito dígitos mostrada na tela do tablet e, em seguida, pressione Enter. O processo de pareamento é iniciado. Quando o LED de status apaga, o teclado foi pareado com o dispositivo com o tablet e estabelecida uma conexão.

Cancelando o pareamento do teclado com o tablet

Para cancelar o pareamento do teclado com o tablet, faça o seguinte:

- Deslize a partir da borda direita da tela do tablet para exibir os botões.
- Toque no botão **Configurações**.
- Toque em **Mudar configurações do computador**.
- No painel de navegação, toque em **Dispositivos**.
- Toque em **Teclado do ThinkPad**.
- Toque no botão à direita da área que você selecionou.
- Toque em **Remover** para cancelar o pareamento do teclado com o tablet.

Estabelecendo uma conexão entre o teclado e o tablet

Para trocar dados, você deve estabelecer uma conexão entre o teclado e um tablet pareado.

Para estabelecer uma conexão entre o teclado e um tablet pareado, faça o seguinte:

- Ligue o teclado.
- Ligue o teclado. O LED de status **2** piscará em verde por cinco minutos e, em seguida, apagará após o teclado estabelecer uma conexão com o tablet pareado.

Entrando no modo de pareamento

Para entrar no modo de pareamento após o teclado ter estabelecido uma conexão com um tablet pareado, pressione Fn+Delete. O teclado é desconectado do tablet pareado e entra no modo de pareamento. Você pode parar o teclado com um novo tablet.

Redefinindo o Teclado

Atenção: Todas as informações de pareamento armazenadas no teclado serão excluídas quando o teclado for redefinido para as configurações padrão de fábrica.

Para desligar o teclado nas configurações padrão de fábrica, desligue-o primeiro. Em seguida, mantenha o botão ligá/desliga à direita e pressione Esc e Excluir ao mesmo tempo. Após o LED de status **2** piscar alternadamente em ambar e verde e apagar, o teclado retorna às configurações padrão de fábrica.

Para obter mais informações sobre o teclado, consulte o guia do usuário que vem com seu ThinkPad Tablet 2. O guia do usuário também está disponível no Web site de suporte da Lenovo em: <http://www.lenovo.com/support>

Detalhes de informações o teclado

Talão está o seguinte: informações o teclado e o usuário: informações ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (daqui em diante teclado).

Zapnutí a vypnutí klávesnice
Chcete-li klávesnici zapnout, posuňte hlavní vypínač **1** doprava. Chcete-li klávesnici vypnout, posuňte hlavní vypínač **1** doprava a podržte jej alespoň tři sekundy.

O kontrolce LED

Kontrolka LED (light-emitting diode) **2** znázorňuje stav klávesnice. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Kontrolka LED	Barva	Popis
Svítlí	Zelená	Klávesnice je zapnutá.
Blikne dvakrát v jednodruhovém intervalu	Zelená	Klávesnice je v režimu párování nebo navázání spojení se zařízení ThinkPad Tablet 2 (dále jen tablet).
Blikne pětkrát po sobě	Zelená	Klávesnice navázala spojení s tabletem.
Nesvítlí	Zelená	Klávesnice je vypnutá.
Blikne třikrát po sobě	Oranžová	Baterie je vybitá.

O kontrolce LED napájení

Kontrolka LED napájení **3** indikuje stav nabíjení klávesnice:

- Bliká zeleně v intervalech: Klávesnice je připojena k napájení.
- Nesvítlí: Klávesnice je plně nabíta.

Párování klávesnice s tabletem

Chcete-li navázat spojení a umožnit výměnu dat mezi klávesnicí a tabletem, spusťte klávesnici a tabletem table.

Poznámka: Klávesnici můžete spárovat až se třemi tablety. Pokud jste klávesnici spárovali se třemi tablety, informace o párování s tabletem, který byl připojen jako první, budou vymazány pokáždě, když budete chtít spárovat klávesnici s novým tabletem.

- Prstimačím prstu z pravého okraje tabletu zobrazíte ovládací tlačítka.
- Klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Klepněte na položku **Změnit nastavení počítače**.
- V navigačním panelu klepněte na tlačítko **Žařízení**.
- Zapněte klávesnici.
- Klepněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
- Klepněte na položku **Klávesnice ThinkPad**.
- Zadejte na klávesnici číselníkové heslo zobrazené na obrazovce tabletu a stiskněte klávesu Enter. Spustí se proces párování. Jakmile zhasne kontrolka LED **2**, je klávesnice úspěšně spárována s tabletem a je připravena k použití.

Zrušení párování klávesnice s tabletem

Párování klávesnice s tabletem zrušíte takto:

- Přstimačím prstu z pravého okraje tabletu zobrazíte ovládací tlačítka.
- Klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Klepněte na položku **Změnit nastavení počítače**.
- V navigačním panelu klepněte na tlačítko **Žařízení**.
- Zapněte klávesnici.
- Klepněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
- Klepněte na položku **Klávesnice ThinkPad**.
- Zadejte na klávesnici číselníkové heslo zobrazené na obrazovce tabletu a stiskněte klávesu Enter. Spustí se proces párování. Jakmile zhasne kontrolka LED **2**, je klávesnice úspěšně spárována s tabletem a je připravena k použití.

Navázání spojení mezi klávesnicí a tabletem

Aby bylo možné vyměňovat data mezi klávesnicí a spárováním tabletem, musíte mezi těmito dvěma zařízeními navázat spojení. Spojení mezi klávesnicí a spárováním tabletem navázte takto:

- Zapněte tablet.
- Zapněte klávesnici. Kontrolka LED **2** zeleně bliká pětkrát po sobě a jakmile klávesnice úspěšně naváže spojení se spárováním tabletem, kontrolka zhasne.

Přepnutí do režimu párování

Chcete-li přepnout do režimu párování, když klávesnice navázala spojení se spárováním tabletem, stiskněte klávesy Fn+Delete. Klávesnice se odpojí od spárování tabletu a přejde do režimu párování. Klávesnici můžete spárovat s novým tabletem.

Resetování klávesnice

Upozornění: Resetování klávesnice do výročního stavu z výroby smaže všechny informace o párování uložené v klávesnici. Chcete-li resetovat klávesnici do výročního stavu z výroby, musíte ji nejprve vypnout. Poté podržte hlavní vypínač na pravé straně klávesnice a současně stiskněte klávesy Esc a Delete. Kontrolka LED **2** začne střídavě blikat oranžově a zeleně a poté zhasne. Klávesnice se vrátí do výročního stavu z výroby.

Pro další informace o klávesnici nájete v uživatelské příručce k ThinkPad Tablet 2. Uživatelská příručka je také dostupná na webových stránce podpory Lenovo na adrese: <http://www.lenovo.com/support>

Informations importantes sur le clavier

Cette section contient des informations importantes concernant le ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (ci-après appelé le clavier).

Mise sous tension/hors tension du clavier
Pour activer le clavier, faites glisser l'interrupteur d'alimentation **1** vers la droite. Pour désactiver le clavier, faites glisser l'interrupteur d'alimentation **1** vers la droite et maintenez la position pendant au moins trois secondes.

À propos du voyant d'état

Le voyant **2** d'état indique l'état du clavier. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau suivant.

Voyant d'état	Couleur	Description
Apparition en fond	Vert	Le clavier est activé.
Clicloignement double à une seconde d'intervalle	Vert	Le clavier est en mode couplage ou est en train d'établir une connexion avec le ThinkPad Tablet 2 (ci-après appelée la tablette).
Clicloignement à cinq reprises	Vert	Le clavier a établi une connexion avec la tablette.

Disparition en fond	Vert	Le clavier est désactivé.
Clicloignement à trois reprises	Jaune	La batterie est faible.

À propos du voyant cc en entrée

Le voyant cc en entrée **3** indique l'état de chargement du clavier :

- Clicloignement vert à trois secondes d'intervalle: le clavier est en charge.
- Éteint: le clavier est complètement chargé.

Couplage du clavier avec la tablette

Pour établir une connexion et échanger de données entre le clavier et la tablette, coupez le clavier avec la tablette en procédant comme suit.

Remarque : Vous pouvez coupler le clavier avec jusqu'à trois tablettes. Si vous avez couplé le clavier avec trois tablettes, les informations de couplage correspondant à la première tablette connectée seront supprimées à chaque fois que vous souhaitez coupler le clavier avec une nouvelle tablette.

- Glissez vers le bord droit de l'écran de la tablette pour afficher les options.
- Touchez l'option **Paramètres**.
- Touchez **Modifier les paramètres du PC**.
- Dans le panneau de navigation, touchez **Périphériques**.
- Activez le clavier.
- Touchez **Ajouter un périphérique**.
- Touchez **Clavier ThinkPad**.
- Saisissez au clavier le mot de passe à huit chiffres affiché sur l'écran de la tablette, puis appuyez sur **Entrée**. Le processus de couplage commence. Lorsque le voyant d'état **2** s'éteint, cela signifie que le clavier a été couplé avec la tablette et que la connexion est établie.

Annulation du couplage du clavier avec la tablette

Pour annuler le couplage du clavier et de la tablette, procédez comme suit :

- Glissez vers le bord droit de l'écran de la tablette pour afficher les options.
- Touchez l'option **Paramètres**.
- Touchez **Modifier les paramètres du PC**.
- Dans le panneau de navigation, touchez **Périphériques**.
- Touchez **Clavier ThinkPad**.
- Touchez le bouton situé sur le côté droit de la zone que vous avez sélectionné.
- Touchez **Supprimer** pour annuler le couplage du clavier avec la tablette.
- Touchez **Clavier ThinkPad**.
- Saisissez au clavier le mot de passe à huit chiffres affiché sur l'écran de la tablette, puis appuyez sur **Entrée**. Le processus de dé-couplage commence. Lorsque le voyant d'état **2** s'éteint, cela signifie que le clavier a été couplé avec la tablette et que la connexion est établie.

Establisement d'une connexion entre le clavier et la tablette

Pour échanger les données, vous devez établir une connexion entre le clavier et une tablette couplee.

Pour établir une connexion entre le clavier et une tablette couplée, procédez comme suit:

- Alumnez la tablette.
- Activez le clavier. Le voyant d'état **2** clignote vert à cinq reprises, puis s'éteint lorsque le clavier établit une connexion avec la tablette couplée.

Passage en mode couplage

Pour passer en mode couplage lorsque le clavier a établi une connexion avec une tablette couplee, appuyez sur Fn+Suppr. Le clavier est ensuite déconnecté de la tablette couplee et passe en mode couplage. Vous pouvez coupler le clavier avec une nouvelle tablette.

Réinitialisation du clavier

Attention : Toutes les informations de couplage stockées sur le clavier sont supprimées lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine par défaut du clavier.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut du clavier, commencez par désactiver le clavier. Ensuite, maintenez l'interrupteur d'alimentation vers la droite et appuyez sur les touches Echap et Suppr simultanément. Lorsque le voyant d'état **2** clignote en orange et s'éteint alternativement puis s'éteint, les paramètres d'usine par défaut du clavier sont réinitialisés.

Pour plus d'informations sur le clavier, consultez le guide d'utilisation fourni avec votre ThinkPad Tablet 2. Le guide d'utilisation est également disponible sur le site Web du support Lenovo à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support>

Wichtige Informationen zur Tastatur
Dieser Abschnitt bietet wichtige Informationen zur Benutzung des ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (im Folgenden als Tastatur bezeichnet).

Ein- und Ausschalten der Tastatur

Schieben Sie zum Einschalten der Tastatur den Betriebs Spannungsschalter **1** nach rechts.

Schieben Sie zum Ausschalten der Tastatur den Betriebs Spannungsschalter **1** nach rechts und halten Sie ihn für mindestens drei Sekunden gedrückt.

Informationen zur Statusanzeige-LED

Die Statusanzeige-LED **2** gibt den Status der Tastatur an. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie in der folgenden Tabelle.

Statusanzeige-LED	Farbe	Beschreibung
Geht langsam an	Grün	Die Tastatur wird angeschaltet.
Blinkt zweimal mit einer Unterbrechung von einer Sekunde	Grün	Die Tastatur ist im Pairing-Modus oder baut eine Verbindung zum ThinkPad Tablet 2 (auf dem Folgenden als Tablet bezeichnet).
Blinkt fünfmal	Grün	Die Tastatur hat eine Verbindung zum Tablet aufgebaut.
Geht langsam aus	Grün	Die Tastatur wird ausgeschaltet.
Blinkt dreimal	Gelb	Die Akkuleistung ist niedrig.

Informationen zur Statusanzeige-LED

Die Netzungsan-LED **3** zeigt den Ladezustand des an:

- LED blinkt alle drei Sekunden grün: Die Tastatur wird aufgeladen.
- Aus: Die Tastatur ist aufgeladen.

Informations zur Statusanzeige-LED

Die Netzungsan-LED **3** zeigt den Ladezustand des an:

- LED blinkt alle drei Sekunden grün: Die Tastatur wird aufgeladen.
- Aus: Die Tastatur ist aufgeladen.

Attivazione della modalità di accoppiamento

Per attivare la modalità di accoppiamento quando la tastiera ha stabilito una connessione con un tablet accoppiato, premere Fn+Canc. La tastiera viene quindi disconnessa dal tablet accoppiato e viene attivata la modalità di accoppiamento. È possibile accoppiare la tastiera con un nuovo tablet.

Reimpostazione della tastiera

Attenzione: tutte le informazioni sull'accoppiamento memorizzate nella tastiera verranno eliminate dopo avere ripristinato le impostazioni predefinite originali della tastiera.

Per ripristinare le impostazioni predefinite originali della tastiera, spegnere prima la tastiera. Far scorrere quindi l'interruttore di alimentazione verso destra e tenere premuto contemporaneamente Esc e Canc. Dopo che il LED di stato **2** lampeggia alternativamente di giallo e verde e si è spento, vengono ripristinate le impostazioni predefinite originali della tastiera.

Per ulteriori informazioni sulla tastiera, fare riferimento alla guida per l'utente fornita con ThinkPad Tablet 2. La guida per l'utente è disponibile anche al sito Web di supporto Lenovo all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/support>

Informations sur le clavier

Cette section contient des informations importantes concernant le ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand (ci-après appelé le clavier).

Mise sous tension/hors tension du clavier
Pour activer le clavier, faites glisser l'interrupteur d'alimentation **1** vers la droite. Pour désactiver le clavier, faites glisser l'interrupteur d'alimentation **1** vers la droite et maintenez la position pendant au moins trois secondes.

À propos du voyant d'état

Le voyant **2** d'état indique l'état du clavier. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau suivant.

Voyant d'état	Couleur	Description
Apparition en fond	Vert	Le clavier est activé.
Clicloignement double à une seconde d'intervalle	Vert	Le clavier est en mode couplage ou est en train d'établir une connexion avec le ThinkPad Tablet 2 (ci-après appelée la tablette).
Clicloignement à cinq reprises	Vert	Le clavier a établi une connexion avec la tablette.

Eine Verbindung zwischen der Tastatur und dem Tablet aufbauen

Sie müssen eine Verbindung zwischen der Tastatur und einem Pairing-Tablet aufbauen, um Daten auszutauschen.

So bauen Sie eine Verbindung zwischen der Tastatur und einem Pairing-Tablet auf:

- Schalten Sie die Tastatur ein.
- Schalten Sie die Tastatur ein. Die Statusanzeige-LED **2** blinkt fünfmal grün und erlischt, wenn die Tastatur erfolgreich eine Verbindung mit Pairing-Tablet aufgebaut hat.

Información o dióde LED

Dióde LED napájena **3** indikuje nivo nabijanja klávesnice:

- Bliká na zeleno v trosekundovnih intervalih: Klávesnica sa napaja.
- Nesvítlí: Klávesnica je plne nabita.

Párování klávesnice s tabletem

Chcete-li vytvořit připojení a vyměňat údaje mezi klávesnicí a tabletem, klávesnici spárujte s tabletem následujícím způsobem:

Poznámka: Klávesnici můžete spárovat až s třmi tablety. Ak ste klávesnicu spárovali s tromi tablety, pri každom spárování

klávesnice s novým tabletem sa odstráni informácie o spárování pri najbližšom pripojení tabletu.

1. Pohnutím prstu od pravého okraja obrazovky tabletu zobrazíte klúčové tlačítka.

2. Tlačíte na klúčové tlačítko **Nastavenie**.

3. Tlačíte na klúčové tlačítko **Zmeniť nastavenie počítača**.

4. Na navigačnom paneli (tlačíte na položku **Zariadenia**).

5. Zapnete klávesnicu.

6. Tlačíte na položku **Přidat zařízení**.

7. Tlačíte na položku **Klávesnice ThinkPad**.

8. Do klávesnice zadáte osemčiferný prístupový kód zobrazený na obrazovke tabletu a potom stlačíte kláves Enter. Spustí sa proces párovania. Keď stavová dióda LED **2** zhasne, klávesnica úspešne vytvorí spojenie s prárováním tabletem.

Zrušení spárování klávesnice s tabletem

Ak chcete zrušiť spárovanie klávesnice s tabletem, postupujte takto:

- Pohnutím prstu od pravého okraja obrazovky tabletu zobrazíte klúčové tlačítka.
- Tlačíte na klúčové tlačítko **Nastavenie**.
- Tlačíte na klúčové tlačítko **Zmeniť nastavenie počítača**.
- Na navigačnom paneli (tlačíte na položku **Zariadenia**).
- Tlačíte na položku **Klávesnice ThinkPad**.
- Tlačíte na tlačítko na pravej strane vami vybraťe oblasť.
- Tlačíte na položku **Odstranit** zruše spárovanie klávesnice s tabletem.
- Tlačíte na položku **Clavier ThinkPad**.
- Saisissez au clavier le mot de passe à huit chiffres affiché sur l'écran de la tablette, puis appuyez sur **Entrée**. Le processus de dé-couplage commence. Lorsque le voyant d'état **2** s'éteint, cela signifie que le clavier a été couplé avec la tablette et que la connexion est établie.

www.lenovo.com/warranty.

What this Warranty Covers

Lenovo warrants that each Lenovo hardware product that you purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use during the warranty period. The warranty period for the product starts on the original date as is shown on your sales receipt or invoice or as may be otherwise specified by Lenovo. The warranty period and type of warranty service that apply to your product are as specified in **"Part 3 - Warranty Service Information"** below. This warranty only applies to products in the country or region of purchase.

THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE WARRANTY AND REPLACES ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. AS SUCH, THIS WARRANTY DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN THAT EVENT, SUCH WARRANTIES APPLY ONLY TO THE EXTENT AND FOR SUCH DURATION AS REQUIRED BY LAW AND ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. AS SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, THE ABOVE LIMITATION ON DURATION MAY NOT APPLY TO YOU.

How to Obtain Warranty Service

If the product does not function as warranted during the warranty period, you may obtain warranty service by contacting Lenovo or a Lenovo approved Service Provider. A list of approved Service Providers and their phone numbers is available at: [www.lenovo.com/support/phone](#).

Warranty service may not be available in all locations and may differ from location to location. Charges may apply outside a Service Provider's normal service area. Contact a local Service Provider for information specific to your location.

Customer Responsibilities for Warranty Service

Before warranty service is provided, you must take the following steps:

- Follow the Service request procedures specified by the Service Provider.
- Backup or secure all programs and data contained in the product.
- Provide the Service Provider with all system keys or passwords.
- Provide the Service Provider with sufficient, free, and safe access to your facilities to perform service.

- Remove all data, including confidential information, proprietary information and personal information, from the product or, if you are unable to remove or protect such information, modify the information to prevent its access by another party or so that it is not personal data under applicable law. The Service Provider shall not be responsible for the loss or disclosure of any data, including confidential information, proprietary information, or personal information, on a product returned or accessed for warranty service.

- Remove all features, parts, options, alterations, and attachments not covered by the warranty.

- Ensure that the product or part is free of any legal restrictions that prevent its replacement.

- If you are not the owner of a product or part, obtain authorization from the owner for the Service Provider to provide warranty service.

What Your Service Provider Will Do to Correct Problems

When you contact a Service Provider, you will follow the specified problem determination and resolution procedures.

The Service Provider will attempt to diagnose and resolve your problem by telephone, e-mail or remote assistance. The Service Provider may direct you to download and install designated software updates.

Some problems may be resolved with a replacement part that you install yourself called a "Customer Replaceable Unit" or "CRU." If so, the Service Provider will ship the CRU to you for you to install.

If your problem cannot be resolved over the telephone; through the application of software updates or the installation of a CRU, the Service Provider will arrange for service under the type of warranty service designated for the product under **"Part 3 - Warranty Service Information"** below.

If the Service Provider determines that it is unable to repair your product, the Service Provider will replace it with one that is at least as capable as your product. You may also choose to return your product to your place of purchase or to Lenovo for a refund of your purchase price.

Replacement Products and Parts

When warranty service involves the replacement of a product or part, the replaced product or part becomes Lenovo's property and the replacement product or part becomes your property. Only unaltered Lenovo products and parts are eligible for replacement. The replacement product or part provided by Lenovo may not be new, but it will be in good working order and at least functionally equivalent to the original product or part. The replacement product or part shall be warranted for the balance of the period remaining on the original product. Products and parts presented for repair may be replaced by refurbished products or parts of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the product; and repair of the product may result in loss of data, if the product is capable of retaining user-generated data.

Use of Personal Contact Information

If you obtain service under this warranty, you authorize Lenovo to store, use and process information about your warranty service and your contact information, including name, phone number, address, e-mail address. Lenovo may use this information to perform service under this warranty. We may contact you to inquire about your satisfaction with or notify you about any updates to any of our product recalls or safety issues. In accomplishing these purposes, you authorize Lenovo to transfer your information to any country where we do business and to provide it to entities acting on our behalf. We may also disclose it where required by law. Lenovo's privacy policy is available at [www.lenovo.com/vl](#).

What this Warranty Does not Cover

This warranty does not cover the following:

- Unintarrupted or error-free operation of a product.
- Loss of, or damage to, your data by a product.
- Any software programs, whether provided with the product or installed subsequently.

• Failure of damage resulting from misuse, abuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, natural disasters, power surges, improper maintenance, or use not in accordance with product information materials.

- Damage caused by a non-authorized service provider.

• Failure of, or damage caused by, any third party products, including those that Lenovo may provide or integrate into the Lenovo product at your request.

• Any technical or other support, such as assistance with "how-to" questions and those regarding product set-up and installation.

• Products or parts with an altered identification label or from which the identification label has been removed.

Limitation of Liability

Lenovo is responsible for loss or damage to your product only while it is in the Service Provider's possession or in transit, if the Service Provider is responsible for the transportation.

Neither Lenovo nor the Service Provider is responsible for loss or disclosure of any data, including confidential information, proprietary information, or personal information, contained in a product.

UNDER NO CIRCUMSTANCES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY SET FORTH HEREIN, INCLUDING Lenovo, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, RESELLERS, OR SERVICE PROVIDERS DE LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY AND REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM IS CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY OF LIABILITY; 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; 2) LOSS, DAMAGE OR DISCLOSURE OF YOUR DATA; 3) SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS, IN NO CASE SHALL THE TOTAL LIABILITY OF LENOVO, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, RESELLERS OR SERVICE PROVIDERS FOR DAMAGES FROM ANY CAUSE EXCEED THE AMOUNT OF ACTUAL DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATIONS DO NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH), DAMAGE TO REAL PROPERTY OR DAMAGE TO TANGIBLE PERSONAL PROPERTY FOR WHICH LENOVO IS LIABLE UNDER LAW.

NOTHING IN THIS WARRANTY AFFECTS STATUTORY RIGHTS OR RIGHTS AT LAW, INCLUDING RIGHTS THAT CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

Part 2 - Country-specific Terms

Australia
"Lenovo" means Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 294 411 . Address: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telephone: +61 2 8003 8200. Email: lenensy_au@lenovo.com

The following replaces the same section in Part 1:

What this Warranty Covers:

Lenovo warrants that each hardware product that you purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use and conditions during the warranty period. If the product is found to have a covered defect during the warranty period, Lenovo will provide you a remedy under this Limited Warranty. The warranty period for the product starts on the original date of purchase specified on your sales receipt or invoice unless Lenovo informs you otherwise in writing. The warranty period and type of warranty service that apply to your product are set forth below in **Part 3 - Warranty Service Information**.

THE BENEFITS GIVEN BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION

TO YOUR RIGHTS AND REMEDIES AT LAW, INCLUDING THOSE UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.

The following replaces the same section in Part 1:

Replacement Products and Parts:

When warranty service involves the replacement of a product or part, the replaced product or part becomes Lenovo's property and the replacement product or part becomes your property. Only unaltered Lenovo products and parts are eligible for replacement. The replacement product or part provided by Lenovo may not be new, but it will be in good working order and at least functionally equivalent to the original product or part. The replacement product or part shall be warranted for the balance of the period remaining on the original product. Products and parts presented for repair may be replaced by refurbished products or parts of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the product; and repair of the product may result in loss of data, if the product is capable of retaining user-generated data.

The following is added to the same section in Part 1:

Use of Personal Contact Information:
Lenovo will not be able to perform our service under this warranty if you refuse to provide your information or do not wish us to transfer your information to our agent or contractor. You have the right to access your personal contact information and request correction of any errors in it pursuant to the Privacy Act 1988 by contacting Lenovo.

The following replaces the same section in Part 1:

Limitation of Liability:

Lenovo is responsible for loss or damage to your product only while it is in the Service Provider's possession or in transit, if the Service Provider is responsible for the transportation.

Neither Lenovo nor the Service Provider is responsible for loss or disclosure of any data, including confidential information, proprietary information, or personal information, contained in a product.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY SET FORTH HEREIN, SHALL LENOVO, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, RESELLERS, OR SERVICE PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY AND REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY OF LIABILITY; 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; 2) LOSS, DAMAGE OR DISCLOSURE OF YOUR DATA; 3) SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS, IN NO CASE SHALL THE TOTAL LIABILITY OF LENOVO, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, RESELLERS OR SERVICE PROVIDERS FOR DAMAGES FROM ANY CAUSE EXCEED THE AMOUNT OF ACTUAL DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATIONS DO NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH), DAMAGE TO REAL PROPERTY OR DAMAGE TO TANGIBLE PERSONAL PROPERTY FOR WHICH LENOVO IS LIABLE UNDER LAW.

The following replaces the same section in Part 1:

Your Other Rights:

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU ALSO HAVE OTHER RIGHTS AT LAW, INCLUDING THOSE UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.

NOTHING IN THIS WARRANTY AFFECTS STATUTORY RIGHTS OR RIGHTS AT LAW, INCLUDING RIGHTS THAT CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

For example, our products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. These guarantees include a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the products repaired or replaced if the products fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

New Zealand

The following is added to the same section in Part 1:

Use of Personal Information:

Lenovo will not be able to perform our service under this warranty if you refuse to provide your information or do not wish us to transfer your information to our agent or contractor. You have the right to access your personal contact information and request correction of any errors in it pursuant to the Privacy Act 1993 by contacting Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 294 411. Address: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telephone: +61 2 8003 8200. Email: lenensy_au@lenovo.com

Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Vietnam and Sri Lanka

The following is added to Part 1:

Dispute Resolution

Disputes arising out of or in connection with this warranty shall be finally settled by arbitration held in Singapore. This warranty shall be governed, construed and enforced in accordance with the laws of Singapore, without regard to conflict of laws. If you acquired the product in **India**, disputes arising out of or in connection with this warranty shall be finally settled by arbitration held in Bangalore, India. Arbitration in Singapore shall be held in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules") then in effect. Arbitration in India shall be held in accordance with the laws of India then in effect. The arbitration award shall be final and binding on the parties without appeal. Any award shall be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions of law. All arbitration proceedings, including all documents presented in such proceedings shall be conducted in the English language. The English language version of this warranty prevails over any other language version in such proceedings.

European Economic Area (EEA)

The following is added to Part 1:
Customers in the EEA may contact Lenovo at the following address: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Emmentstraat 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Service under this warranty for Lenovo hardware products purchased in EEA countries may be obtained in any EEA country in which the product has been announced and made available by Lenovo.

Russia

The following is added to Part 1:

Product Service Life

The product service life is four (4) years from the original date of purchase.

Product Type	Country of Origin/Region of Purchase	Warranty Period	Type of Warranty Service
ThinkPad Tablet 2	Worldwide	1 year	1, 4
Bluetooth Keyfob with Stand			

If required, the Service Provider will provide repair or exchange service depending on the type of warranty service specified for your product and the available service options.

Scheduling of service will depend upon the time of your call, parts availability, and other factors.

Types of Warranty Service

1. Customer Replaceable Unit ("CRU") Service
Under CRU Service, the Service Provider will ship CRUs to you at its cost for installation by you. CRU information and replacement instructions are shipped with your product and are available by visiting the website at any time upon request. CRUs that are easily installed by you are called "Self-service CRUs." Optional-service CRUs" are CRUs that may require some technical skill and tools. Installation of Self-service CRUs is your responsibility. Service Provider or Lenovo will install Optional-service CRUs under one of the other types of warranty service designated for your product. An optional service offering may be available for purchase from a Service Provider or Lenovo under which Self-service CRUs would be installed for you. You may find a list of CRUs and their designation in the publication that may be available for purchase from [www.lenovo.com/CRUs](#). The requirement to return a defective CRU, if any, will be specified in the instructions shipped with a replacement CRU. When return is required: 1) return instructions, a prepaid return shipping label, and a container will be included with the replacement CRU; and 2) you may be charged for the replacement CRU if the Service Provider does not receive the defective CRU from you within thirty (30) days of your receipt of the replacement CRU.

2. On-site Service
Under On-Site Service, a Service Provider will either repair or exchange the product at your location. You must provide a suitable working area to allow disassembly and reassembly of the product. Some repairs may need to be completed at a service center. If so, the Service Provider will send the product to the service center at its expense.

3. Courier or Depot Service

Under Courier or Depot Service, your product will be repaired or exchanged at a designated service center at a designated service center at the expense of the Service Provider. You are responsible for disconnecting the product and packing it in a shipping container provided to you to return your product to a designated service center. A return shipping label and a prepaid return shipping label will be provided to you by the service center. The service center will return the product to you at its expense.

4. Customer Carry-In Service

Under Customer Carry-In Service, your product will be repaired or exchanged after you deliver it to a designated service center at your risk and expense. After the product has been repaired or exchanged, it will be made available to you for collection. If you fail to collect the product, the Service Provider may dispose of the product as it sees fit, with no liability to you.

5. Mail-In Service

Under Mail-In Service, your product will be repaired or exchanged at a designated service center after you deliver it at your risk and expense. After the product has been repaired or exchanged, it will be returned to you at Lenovo's risk and expense, unless the Service Provider specifies otherwise.

6. Customer Two-Way Mail-In Service

Under Customer Two-Way Mail-In Service, your product will be repaired or exchanged after you deliver it to a designated service center at your risk and expense. After the product has been repaired or exchanged, it will be made available to you for return shipping at your risk and expense. If you fail to arrange return shipment, the Service Provider may dispose of the product as it sees fit, with no

liability to you.

7. Product Exchange Service

Under Product Exchange Service, Lenovo will ship a replacement product to your location. You are responsible for its installation and verification of its operation. The replacement product becomes your property and is exchanged for the failed product, which becomes the property of Lenovo.

2. Jótállási szolgáltatás típusa: Vészszerű által cserélhető egység (CRU) és Beszálított szolgáltatás

3. Lenovo Körülözött Jótállási verziója: L505-0010-02 08/2011

A jótállási szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban tekintse meg a jótállási szakmai lapjátáit <http://www.lenovo.com/support/home>. A telefonszámok bejelentés nélkül megváltoznak.

Garancia limitata Lenovo - Avviso per il cliente
Leggere la dichiarazione di Garanzia limitata Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty) all'indirizzo: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Se non è possibile visualizzarle la dichiarazione LLW, contattare l'ufficio locale Lenovo o il rivenditore per ottenere una versione stampata.

Informazio sulla garanzia applicabile alla propria macchina:

1. Período de garantía: 1 año

2. Tipo de servicio de garantía: Customer Replaceable Unit (CRU) e Customer Carry-In

3. Versión de garantía limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco dei numeri telefonici all'indirizzo <http://www.lenovo.com/support/home>. I numeri di telefono sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Berpakte Garanti - Kennisgeving aan klant
Lees de Lenovo Berpakte Garantie (LLW) op http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Als u de LLW niet kunt weergeven, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-kantoor of dealer om een gedrukt exemplaar te krijgen.

Garantie-informatie die uw toepassing is op uw machine:

1. Garantieperiode: 1 jaar

2. Type garantieservice: Customer Replaceable Unit (CRU) en Customer Carry-In

3. Versie Lenovo Berpakte Garantie: L505-0010-02 08/2011

Raadpleeg voor garantieservice de telefonlijst op http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Indien het niet mogelijk is de informatie te bekijken, neem dan contact op met uw plaatselijke Lenovo-kantoor of dealer om een gedrukt exemplaar te krijgen.

Informacje o gwarancji:
1. Okres gwarancyjny: 1 rok

2. Typ usługi gwarancyjnej: Usługa wymiany jednostki z zamontowanymi w niej częściami (CRU) lub usługi z transportem przez Klienta.

3. Wersja ograniczonej gwarancji Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Informacje o gwarancji:
1. Período de Garantia: 1 ano

2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço de Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRU) e Serviço de Entrega

3. Versão da Garantia Limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter informações sobre o serviço de garantia, consulte a lista de telefones em <http://www.lenovo.com/support/home>. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lenovo Ograničena garancija – Zabeleška za klijenta
Pročitajte Ograničenu garanciju na Lenovo (LLW) na adres: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Ako ne možete vidjeti ograničeno jamstvo Lenovo, obratite se lokalnoj prodajnici ili proizvođaču proizvoda tvrtke Lenovo da biste dobili tiskanu verziju tog jamstva.

Informacije o jamstvu koje se odnose na vašu uređaj:

1. Jamstveno razdoblje: 1 godina

2. Vrsta jamstvenog servisa: korisnički zamjenjive jedinice (CRU) i servis s korisničkom dostavom

3. Verzija ograničene jamstva tvrtke Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Informacije o jamstvenom servisu potražite na popisu telefonskih brojeva na adresi <http://www.lenovo.com/support/home>. Brojevi telefona mogu se promeniti bez prethodne obavijesti.

Omezená záruka Lenovo – upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím Omezenou záruku Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty, LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Pokud si text LLW nemůžete prohlédnout, vyžádejte si tištěnou verzi od místního zastupení Lenovo nebo od prodejce.

Informace o záruce platí pro tento počítač:

1. Záruční doba: 1 rok

2. Typ záručního servisu: servis typu CRU (Customer Replaceable Unit), součástí vyměnitelné zákaznické (CRU) a servisu typu Customer Carry-in

3. Omezená záruka Lenovo verze: L505-0010-02 08/2011

Informace o záručním servisu získáte na telefonních číslech uvedených na webové stránce <http://www.lenovo.com/support/home>. Telefonní čísla se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bemærkning til kunden vedrørende Lenovo Begrænset garanti
Læs Lenovo Begrænset garanti (LLW) på http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Hvis du ikke læser LLW, kan du kontakte din lokale Lenovo-kontor eller din lokale forhandler for at få en trykt version af LLW.

Information o gwarancji:
1. Período de Garantia: 1 ano

2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço de Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRU) e Serviço de Entrega

3. Garantia Limitada Lenovo Versão: L505-0010-02 08/2011

Para contactar o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em <http://www.lenovo.com/support/home>. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Observace jistiny klienta - Garancija limitata Lenovo
Va nagrin ši aptį Garanciją limitatą Lenovo (LLW) adresu: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Dači nu patęti vizualizu LLW, kontaktą reprezentanta lokalio Lenovo sau reselėjų-turėtina atlyginti, arba versiją gauti iš vietinio atlyginti.

Informáci omezené záruky Lenovo - Znaménání za zákaznky
Omezená záruka Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty - LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Esli ne můžete prosimot LLW, na vaše místo můžete požádat o tištěnou verzi LLW pomocí svého prodejce.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de garantia: 1 an

2. Tipo de serviço de garantia: Customer Replaceable Unit (CRU) e Customer Carry-In

3. Versión de garantía limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obtener información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en <http://www.lenovo.com/support/home>. Los números de teléfono indicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Omezená záruka Lenovo – upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím Omezenou záruku Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty, LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Pokud si text LLW nemůžete prohlédnout, vyžádejte si tištěnou verzi od místního zastupení Lenovo nebo od prodejce.

Informáci omezené záruky Lenovo - Znaménání za zákaznky
Omezená záruka Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty - LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Esli ne můžete prosimot LLW, na vaše místo můžete požádat o tištěnou verzi LLW pomocí svého prodejce.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de garantia: 1 ano

2. Tipo de serviço de garantia: Customer Replaceable Unit (CRU) e Customer Carry-In

3. Versión de garantía limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obtener información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en <http://www.lenovo.com/support/home>. Los números de teléfono indicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Omezená záruka Lenovo – upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím Omezenou záruku Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty, LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Pokud si text LLW nemůžete prohlédnout, vyžádejte si tištěnou verzi od místního zastupení Lenovo nebo od prodejce.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de garantia: 1 ano

2. Tipo de serviço de garantia: Customer Replaceable Unit (CRU) e Customer Carry-In

3. Versión de garantía limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter informações sobre o serviço de garantia, consulte a lista de telefones em <http://www.lenovo.com/support/home>. Os números de telefone indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Omezená záruka Lenovo – upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím Omezenou záruku Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty, LLW) na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Pokud si text LLW nemůžete prohlédnout, vyžádejte si tištěnou verzi od místního zastupení Lenovo nebo od prodejce.