

User Guide Addendum

Hearing Aid Compatibility

Your phone is designed for Hearing Aid Compatibility (HAC) and uses many settings for optimized use with hearing aids.

Hearing Aid Settings

You can choose the setting in the phone to match the setting in your hearing aid before making or receiving calls in HAC operation.

To choose a Hearing Aid setting

- From standby select **Menu** ► **Settings** ► the **General** tab ► **Accessibility** ► **HAC/Hearing Aid** and choose an option:
 - **On** – Use when your hearing aid is set to T-coil mode.
 - **Off** – Use when your hearing aid is set to Microphone mode.

Hearing Aid Compatibility Rating

This model handset was designed to comply with the requirements set forth in Section 20.19 of the Federal Communication Commission's rules governing hearing aid compatibility (HAC), for the reduction of RF interference and magnetic coupling (T-coil) to hearing aids. The Microphone (M) rating and T-coil (T) rating is defined and labeled on the handset box. Devices meeting HAC compliance must have a minimum M3 and/or T3 rating or above as defined in the ANSI Standard C63.19-2006. The (M) rating refers to lower RF emissions levels of the handset. The (T) rating refers to the magnetic coupling between the handset and the T-coil compatible hearing aid. Some hearing aids are also provided an (M) rating, and are more immune than others to interference. To determine the (M) rating of your hearing aid, please contact your hearing health professional. More information about digital wireless devices and hearing aid compatibility can be found at www.sonyericsson-snc.com.

Sony Ericsson

AE/XL - 1202-7919.1

Apéndice de guía del usuario

Compatibilidad de los aparatos auditivos

El teléfono está diseñado para contar con compatibilidad de los aparatos auditivos (HAC) y posee muchos ajustes para un uso optimizado con estos aparatos.

Ajustes de los aparatos auditivos

Elija el ajuste del teléfono que coincida con el del aparato auditivo antes de realizar o recibir llamadas cuando esté en funcionamiento HAC.

Elegir un ajuste de los aparatos auditivos

- En el modo de espera, seleccione **Menú ▶ Ajustes ▶ la ficha General ▶ Accesibilidad ▶ HAC/Aparato auditivo** y elija una opción:
 - **Activar:** se usa cuando su aparato auditivo está en el modo de bobina telefónica.
 - **Desactivar:** se usa cuando su aparato auditivo está en el modo Micrófono.

Clasificación de compatibilidad de los aparatos auditivos

Este modelo de teléfono se diseñó para cumplir con los requisitos establecidos en la sección 20.19 de los reglamentos de la Federal Communication Commission respecto de compatibilidad de los aparatos auditivos (HAC), para la reducción de interferencia de RF y acoplamiento magnético (bobina telefónica) en aparatos auditivos. La clasificación de micrófono (M) y de bobina telefónica (T) aparece definida y etiquetada en la caja del teléfono. Los dispositivos que cumplan los requisitos de HAC deben tener un mínimo de M3 o de T3 o superior, según se define en la norma ANSI C63.19-2006. La clasificación (M) se refiere a las emisiones de RF más bajas del teléfono. La clasificación (T) se refiere al acoplamiento magnético entre el teléfono y el aparato auditivo compatible con la bobina telefónica. Algunos aparatos auditivos también tienen una clasificación (M) y son más inmunes que otros a las interferencias. Para determinar la clasificación (M) del aparato auditivo, comuníquese con un profesional de la salud del sistema auditivo. Puede encontrar más información acerca de dispositivos inalámbricos digitales y compatibilidad de los aparatos auditivos en www.sonyericsson-snc.com.

Sony Ericsson