

## Hearing Aid Compatibility

Your phone is designed for Hearing Aid Compatibility (HAC) and uses settings to optimize its use with hearing aids.

### Hearing Aid Settings

You can choose the setting in the phone to match the setting in your hearing aid before making or receiving calls.

#### *To select a phone setting for HAC*

- Select **Menu > Settings > General > Accessibility > Hearing aid** and choose an option:
  - **On** – Use when your hearing aid is set to T-coil mode.
  - **Off** – Use when your hearing aid is set to Microphone mode.

### Hearing Aid Compatibility and New Technologies

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is

important to try the different features of this phone thoroughly, and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noises. Consult your service provider about the return and exchange policies and for information on hearing aid compatibility.

### Hearing Aid Compatibility Rating

This model handset was designed to comply with the requirements set forth in Section 20.19 of the Federal Communication Commission's (FCC) rules governing hearing aid compatibility (HAC), for the reduction of RF interference and magnetic coupling (T-coil) to hearing aids. The Microphone (M) rating and T-coil (T) rating is defined and labeled on the handset box. Devices meeting HAC compliance must have a minimum M3 and/or T3 rating or above as defined by the FCC in accordance with the latest ANSI Standard C63.19. The (M) rating refers to lower RF emission levels of the handset. The (T) rating refers to the magnetic coupling between the handset and the T-coil compatible hearing aid. Some hearing

**Sony Ericsson**

1229-4446.1

aids are also provided an (M) rating, and are more immune than others to interference. To determine the (M) rating of your hearing aid, please contact your hearing health professional. More information about digital wireless devices and hearing aid compatibility can be found at [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Compatibilidad de los aparatos auditivos

El teléfono está diseñado para contar con compatibilidad de los aparatos auditivos (HAC) y usa ajustes para optimizar su uso con estos aparatos.

### Ajustes de los aparatos auditivos

Puede elegir que el ajuste del teléfono coincida con el ajuste de su aparato auditivo antes de realizar o recibir llamadas.

#### *Seleccionar un ajuste de teléfono para HAC*

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Accesibilidad > Aparato auditivo** y elija una opción:

- **Activar:** se usa cuando el aparato auditivo está en el modo de T-Coil.
- **Desactivar:** se usa cuando el aparato auditivo esté configurado en modo Micrófono.

### Compatibilidad de los aparatos auditivos y nuevas tecnologías

Este teléfono ha sido probado y calificado para su funcionamiento con aparatos auditivos para algunas de las

tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que haya algunas tecnologías inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su funcionamiento con aparatos auditivos. Es importante probar las distintas funciones de este teléfono minuciosamente y en distintas ubicaciones, usando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si detecta alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicio sobre las políticas de devolución e intercambio, así como para obtener información acerca de la compatibilidad de los aparatos auditivos.

### **Clasificación de compatibilidad de los aparatos auditivos**

Este modelo de teléfono se diseñó para cumplir con los requisitos establecidos en la sección 20.19 de los reglamentos de la Federal Communication Commission (FCC) respecto de compatibilidad de los aparatos auditivos (HAC), para la reducción de interferencia de RF y acoplamiento magnético (telebobina) en aparatos auditivos. La clasificación

de micrófono (M) y de telebobina (T) aparece definida y etiquetada en la caja del teléfono. Los dispositivos que cumplan los requisitos de HAC deben tener una clasificación mínima de M3 y/o de T3 o superior según lo definido por la FCC de acuerdo con la norma ANSI C63.19 más actual. La clasificación (M) se refiere a niveles más bajos de emisión RF del teléfono. La clasificación (T) se refiere al acoplamiento magnético entre el teléfono y el aparato auditivo compatible con la telebobina. Algunos aparatos auditivos también tienen una clasificación (M) y son más inmunes que otros a las interferencias. Para determinar la clasificación (M) del aparato auditivo, comuníquese con un profesional de la salud del sistema auditivo. Puede encontrar más información acerca de dispositivos inalámbricos digitales y compatibilidad de los aparatos auditivos en [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).