

Manual de utilización para el usuario de la serie D1361/D1364

¿Qué viene en la caja?



Base D1361/
D1364 con
Identificación
de llamadas
y receptor
inalámbrico

No mostrado:

- Pila recargable (BT-1021)
- Tapa para la pila
- Adaptador CA (PS-0035)
- Cable telefónico

Además encontrará:

Receptor supletorio y
cargador



No mostrado:

- Pila recargable (BT-1021)
- Tapa para la pila
- Adaptador CA (PS-0035)

Si ha comprado el modelo número:	Usted debe tener:
D1364	Ninguno
D1364-2	1 de cada
D1364-3	2 de cada

- Si falta cualquier artículo o está dañado, comuníquese inmediatamente con nuestra Línea de ayuda al cliente. ¡Nunca use productos dañados!
- Las características de Llamada en espera, CID, CIDCW, y mensajería vocal son servicios de la línea telefónica. Comuníquese con su proveedor para obtener más detalles.
- ¿Necesita ayuda? Obtenga las respuestas 24/7 en nuestra página de internet: www.uniden.com.

Si...	Comuníquese con...	Número telefónico
tiene una pregunta o un problema	la Línea de servicio al cliente de Uniden*	817-858-2929 ó 800-297-1023
necesita una parte de reemplazo o un accesorio	el Departamento de partes de Uniden*	800-554-3988
necesita ayuda especial por razones de discapacidad	la Línea de ayuda de accesibilidad de Uniden	800-874-9314 (voz o TTY)

* Durante horas regulares de oficina, hora estándar central. Visite nuestra página web para horas de oficina más detalladas.

¿Qué contiene el manual?

Comienzo	3		
Instalación de su teléfono	3		
Carga de la pila	3		
Conexión del cable telefónico	3		
Comprobación de la conexión	3		
Cambio de la marcación por tono a pulso	3		
Familiarizándose con su teléfono	4		
Base	4		
Receptor	4		
Lectura de la pantalla	5		
Cómo insertar texto en su teléfono	6		
Cómo funciona el menú	6		
Menú <i>Progr.receptor</i>	6		
Menú <i>Fecha y hora</i>	7		
Menú <i>Progr.global</i>	7		
Cómo usar su tel éfono	7		
Funciones básicas	7		
Cambio del volumen	8		
		Cómo añadir entradas en la agenda	9
		Borrado de todas las entradas	9
		Marcación en cadena	9
		Cómo usar la Llamada en espera ..	9
		Búsqueda del receptor	9
		Notificación del correo de voz ..	10
		Configuración del acceso al correo de voz	10
		Cómo editar su número de acceso a su correo de voz	10
		Solución de problemas	11
		Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL	11
		Daños causados por líquido	11
		Garantía (1 año, limitada)	15

¡Instrucciones de seguridad importantes!

Cuando use su equipo telefónico, siga siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:


- **Esta unidad NO es impermeable.** NO la exponga a la lluvia o a la humedad.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, de un lavamanos, de la fregadera o de una palangana, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- Evite usar un teléfono (a no ser que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de sacudida eléctrica por los relámpagos.
- No use el teléfono para reportar un escape de gas en la vecindad del escape.
- Use sólo el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No tire las pilas al fuego. Pueden explotar. Investigue los reglamentos locales por si tienen instrucciones especiales acerca de la eliminación de las pilas.
- No coloque el receptor en ningún cargador sin instalar la pila y la tapa de ella.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡CUIDADO! Existe el riesgo de explosión si se coloca una pila del tipo incorrecto. Elimine las pilas usadas de acuerdo con estas instrucciones. No abra ni mutile la pila. Desconecte la pila antes de enviar este producto.

COMIENZO

Instalación de su teléfono



Carga de la pila

1. Desempaque el receptor, el paquete de pilas, y la tapa de la pila. Si necesita quitar la tapa, oprima en la ranura y deslícela hacia abajo.
 2. Alinee el conector de la pila con el enchufe dentro del receptor; el conector sólo encaja de una manera.
 3. Oprima en el conector hasta que haga clic y encaje en sitio; estire suavemente de los cables para asegurarse de que la pila está bien conectada.
 4. Reemplace la tapa de la pila y deslícela en sitio.
 5. Use el adaptador CA para conectar el enchufe para la alimentación de la base a una toma de alimentación regular interior (120V CA).
 6. Coloque el receptor en la base con el teclado hacia el frente. Si la pantalla no se enciende, recolóque el receptor o conecte la base en una toma diferente.
- ✂ **Cargue el receptor completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.**

Conexión del cable telefónico

1. Use el cable telefónico para conectar el enchufe **TEL LINE** de la base a un enchufe telefónico en la pared.
- ✂ **Si la pantalla dice *Revise la línea*, compruebe la conexión entre la base y el enchufe telefónico.**
2. Si el teléfono está montado en la pared, coloque las ranuras de montaje (detrás de la base) sobre los postes de la placa para la pared; deslice la base hacia abajo y ajústela en sitio.
- ✂ **Cargue el receptor completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.**

Comprobación de la conexión

Haga una llamada rápida de prueba. Levante el receptor y oprima **HABLAR/ COLG. RÁP.** (Oprima **FIN** para colgar.)

- Si hay mucho ruido busque la fuente de la interferencia (consulte la página 11).
- Si sigue oyendo un tono de marcación, trate cambiando al modo de marcación por pulso (vea lo siguiente).

Cambio de la marcación por tono a pulso



Su teléfono usa la marcación por tono. Si su empresa telefónica usa la marcación por pulso, usted deberá cambiar el modo de marcación de su teléfono.

1. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y seleccione *Progr.global*.

Seleccione *Modo marcación* y luego *Pulso*. El teléfono emitirá un tono de confirmación.

Para enviar tonos DTMF durante una llamada (si está usando un sistema de respuesta automática, por ejemplo), oprima ***** para cambiar temporalmente a la marcación por tono. Cuando cuelgue, el teléfono volverá automáticamente al modo de marcación por pulso.

FAMILIARIZÁNDOSE CON SU TELÉFONO



Base

Botón	Función
BUSCAR RECEP.	• En espera : llama al receptor internamente.

Receptor

Botón (símbolo)	Función
SUBIR (▲)	• En espera: sube el volumen del timbre. • Durante una llamada: sube el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: mueve el cursor una línea hacia arriba.
BORRAR	• Durante la inserción de texto o de números: borra el carácter en el cursor (mantenga oprimido para borrar todos los caracteres).
AGENDA TEL./ IZQ. (📞)	• En espera o durante una llamada: abre la agenda telefónica. • En el menú: vuelve a la pantalla anterior.
HABLAR/COLG. RÁP.	• En espera: empieza una llamada telefónica (recibe un tono de marcación). • Durante una llamada: cambia a una llamada en espera.
REP.LLAM./ PAUSA	• En espera: abre la lista de repetición de llamadas. • Durante la inserción de un número telefónico: inserta una pausa de 2 segundos.
MUDEZ	• Durante una llamada enmudece el micrófono. • Mientras que el teléfono está sonando: ignora esta llamada (silencia el timbre).
MENÚ/ SELECCIÓN	• En espera: abre el menú. • En cualquier menú o lista: selecciona el artículo marcado.
IDEN.LLAM./ DRCHA.	• En espera o durante una llamada: abre la lista de la Identificación de llamadas (Caller ID).
FIN	• Durante una llamada: cuelga. • En cualquier menú o lista: sale y vuelve a la espera.
BAJAR (▼)	• En espera: baja el volumen del timbre. • Durante una llamada: baja el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: mueve el cursor una línea hacia abajo.
MENSAJES (✉)	• En espera: tiene acceso al servicio de su correo de voz.
LED	Significado
ESTADO	• Encendido: la pila se está cargando. • Destellando: hay nuevos mensajes.

Lectura de la pantalla

Los iconos aparecen dependiendo de lo que usted está realizando con el teléfono.


Iconno	Significado	Icono	Significado
	Usted tiene un mensaje de voz esperando.		La pila está 1) totalmente cargada, 2) medio cargada, 3) bajando en carga, o 4) vacía.
	El modo bobina-T está activado (página 7).		
	El timbre está apagado y no sonará cuando reciba nuevas llamadas.		Insertar 1) mayúsculas o 2) minúsculas.

Cómo insertar texto en su teléfono

- Use el teclado de 12 teclas cuando desee insertar texto en su teléfono (ej. un nombre en la agenda.)
- Si dos letras seguidas usan la misma tecla, inserte la primera; espere a que el cursor se mueva al próximo espacio e inserte la segunda letra.

Para...	Oprima...
mover el cursor a la izquierda	AGENDA TEL./IZQ.
mover el cursor a la derecha	CID/DRCHA.
borrar el carácter en el cursor	BORRAR.
borrar toda la entrada	y mantenga BORRAR.
insertar un espacio vacío	#.
cambiar entre mayúsculas y minúsculas	*.
circular por la puntuación y los símbolos	0.

Cómo funciona el menú



- Si no oprime ninguna tecla dentro de treinta segundos, el receptor saldrá del menú.

Menú Progr.receptor

Opción del menú	Función
<i>Bobina-T</i>	Reduce el ruido en los audífonos protésicos equipados con una característica de bobina telefónica (T-coil). Este modo acorta el tiempo de conversación para mantener la pila totalmente cargada.
<i>Tonos timbre</i>	Selecciona el tono de timbre de receptor. Según va marcando cada tono del timbre, el teléfono reproduce una muestra. Cuando escuche el tono deseado, oprima MENÚ/SELECCIÓN .
<i>Contestar auto</i>	Deja que el receptor conteste una llamada cuando lo levanta de la cuna (sin oprimir ningún botón).
<i>Con cualq.botón</i>	Deja que el receptor conteste una llamada cuando usted oprime cualquier tecla en el teclado de marcación.
<i>Titular</i>	Cambia el nombre exhibido en la pantalla del receptor.
<i>Idioma receptor</i>	Cambia el idioma de la pantalla.
<i>Tonos de botones</i>	Deja que el teclado emita un tono cuando se presiona una tecla.

Menú Fecha y hora

Use este menú para programar el reloj (si tiene Identificación de llamadas, el teléfono programará automáticamente el día y la hora.) Inserte la fecha y la hora; seleccione *AM* o *PM*. Use **IDEN.LLAM./DRCHA** para mover el cursor y sobrepasar el dígito sin cambiarlo. Para confirmarlo, oprima **MENÚ/SELECCIÓN**.

Menú Progr.global

Opción del menú	Función
<i>Modo de marcación</i>	Escoge entre la marcación por tono o por pulso (consulte la página 3).
<i>Edit.correo v.</i>	Programa su número de acceso a su correo de voz para poder recuperar sus mensajes con la presión de un botón (consulte la página 10).
<i>Reiniciar VMWI</i>	Reinicializa el indicador visual de mensaje de voz en espera (consulte la página 10).

CÓMO USAR SU TEL ÉFONO

Funciones básicas

Para...	Oprima...
hacer una llamada, marcar el número y	HABLAR/COLG.RÁP.
contestar una llamada	HABLAR/COLG.RÁP.
colgar	FIN o devuelva el receptor a la cuna.
ignorar una llamada (silenciar el timbre)	MUDEZ mientras que el teléfono está sonando.
enmudecer el micrófono durante una llamada	MUDEZ. (Oprima otra vez para volver a encender el micrófono.)

Cambio del volumen

Usted puede ajustar el volumen del auricular y del timbre por separado.

Para cambiar...	Cuando...	Oprima...
el volumen del auricular	está en una llamada	SUBIR para aumentar el volumen o BAJAR para disminuirlo.
el volumen del timbre*	el teléfono está en espera	

* Para apagar el timbre, baje el volumen del timbre totalmente.

Cómo usar las listas de la agenda telefónica, de la Identificación de llamadas (CID) y de la repetición de llamadas

- El teléfono puede almacenar hasta 30 entradas en su agenda.
- Si usted tiene el servicio de la Identificación de llamadas (CID) contratado, el teléfono guarda la información de las últimas 30 llamadas recibidas en la lista CID. Comuníquese con su proveedor telefónico para obtener más información.
- El receptor se acuerda de los últimos 5 números telefónicos que usted marcó en él.

Para...	Oprima...
abrir la lista CID	AGENDA TEL./IZQ, IDEN.LLAM./DRCHA, o REP.LLAM./PAUSA.
circular por las listas	SUBIR o BAJAR.

Para...	Oprima...
marcar el número actual	HABLAR/COLG.RÁP.
añadir 1 delante del número CID	* Antes de marcar una llamada de tarifa.
añadir el código del área	# antes de marcar.
guardar el número CID actual o repetir el número en la agenda	MENÚ/SELECCIÓN , y luego seleccione <i>Guardar en agenda</i> .
editar el número actual en la agenda	MENÚ/SELECCIÓN , y luego seleccione <i>Editar</i> . Proceda a editar el nombre y el número.
borrar el número actual	MENÚ/SELECCIÓN , y luego seleccione <i>Borrar</i> (o <i>Borrar entrada</i>). Para confirmar, seleccione <i>Si</i> .
cerrar la lista	AGENDA TEL./IZQ.

 **Cuando el receptor está en espera, éste muestra la cantidad de llamadas que entraron desde la última vez que usted miró la lista CID.**

Cómo añadir entradas en la agenda

Con el teléfono en espera, abra la agenda. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y seleccione *Crear nueva*. Inserte un nombre y un número telefónico.

- Inserte el número telefónico (hasta 20 dígitos) exactamente de la manera que usted lo marcaría.
- Si necesita insertar una pausa entre los números, oprima **REP.LLAM./PAUSA**; usted verá una P en la pantalla. (La marcación pausará por 2 segundos por dígito.)
- Para editar el número, oprima **BORRAR** para ir hacia atrás y borrar los números. Vuelva a insertar los números correctamente.

Borrado de todas las entradas

Con el teléfono en espera, abra la lista (agenda, CID, o repetición). Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y seleccione *Borrar todo*. Para confirmarlo, seleccione *Si*.

Marcación en cadena

Si necesita insertar frecuentemente una serie de dígitos o un código numeral durante una llamada, usted puede guardar el código como una entrada regular en la agenda y enviar el código con ella.

Haga la llamada normalmente. Cuando oiga la indicación para insertar su número, abra la agenda y encuentre el número telefónico. Oprima **MENÚ/**

SELECCIÓN para enviar el código. Si cambia de idea, simplemente cierre la agenda.

Cómo usar la Llamada en espera

- La llamada en espera es un servicio disponible por su proveedor de servicio telefónico, el cual le permite recibir llamadas mientras que está contestando otra llamada. El servicio de Identificación de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW) le muestra la información de Identificación de llamadas de la llamada en espera.
- Si recibe una llamada en espera, el teléfono emitirá un tono y exhibirá cualquier información CID que reciba de la llamada en espera. Oprima **HABLAR/COLG. RÁP.** para cambiar entre la llamada actual y la llamada en espera; cada vez que usted cambie, habrá una corta pausa antes de que usted sea conectado con la otra llamada.

Búsqueda del receptor

Con el teléfono en espera, oprima **BUSCAR** en la base. Cada receptor sonará por 1 minuto. Para cancelar, oprima **BUSCAR** otra vez u oprima cualquier tecla en el receptor.

Notificación del correo de voz

Si ha contratado un servicio de mensajería vocal su teléfono muestra el icono de mensaje de voz (), cuando tiene un mensaje nuevo. Después de escuchar sus mensajes, el icono se apaga. Si no lo hace, usted lo puede reinicializar. Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione *Progr.global*; seleccione *Reiniciar VMWI*, y luego seleccione Sí.

Configuración del acceso al correo de voz

Si usted tiene acceso a la mensajería vocal por su proveedor de servicio, usted puede programar ese número de acceso en su teléfono y luego simplemente oprimir un botón para marcar – **MENSAJES**. Usted programará un código de acceso con su cuenta; usted lo puede insertar manualmente después de tener acceso a su correo de voz o usted lo puede programar también en su teléfono.

1. Oprima **MENSAJES**. Si no se ha programado un número de acceso, el sistema le indicará que lo haga ahora. (Usted puede añadir el número de acceso más tarde; oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y luego *Progr.global/Edit. correo v.*).
2. Inserte el número de acceso del proveedor para su correo de voz. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** para programar el número.
3. La pantalla exhibe *¡Terminado!*, y vuelve al menú de la programación global.

4. Para acceder al servicio de correo de voz, oprima **MENSAJES**. El sistema marcará el servicio de correo de voz y usted podrá insertar su código de seguridad manualmente cuando se le indique.

Cómo editar su número de acceso a su correo de voz

Usted puede añadir su código de seguridad para tener acceso a su correo de voz, a la cadena de números del correo de voz.

1. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN**, luego desplácese a *Progr.global/Edit.correo v.*
2. Inserte su número de correo de voz otra vez, y luego oprima **REP.LLAM./PAUSA** dos veces para insertar una pausa de 4 segundos. Luego, inserte su código de seguridad.
3. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** cuando haya terminado. El sistema exhibe *¡Terminado!* y vuelve al menú de la programación global.
4. Para tener acceso al servicio del correo de voz, simplemente oprima **MENSAJES**. El sistema marcará el número de acceso, esperará 4 segundos, y luego marcará el código de seguridad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas normales	Posibles soluciones
No puedo hacer o recibir llamadas.	• Compruebe la conexión del cable telefónico. • Desconecte el adaptador CA de la base. Espere unos minutos, y luego reconéctelo. • Asegúrese de que la base está conectada.
El receptor no suena.	• Asegúrese de que el timbre está encendido.
El receptor no funciona.	• Cargue la pila de 15-20 horas. • Compruebe la conexión de la pila.
El receptor no muestra la información CID.	• Deje que las llamadas suenen dos veces antes de contestarlas. • Asegúrese de que su servicio CID está activo.
Oigo un bip durante una llamada.	• La pila está baja. Compruebe la alerta de pila baja en el receptor. Termine su conversación y devuelva el receptor a la cuna tan pronto sea posible.

Problemas normales	Posibles soluciones
Hay mucho ruido o ruido blanco en la línea.	• Busque la interferencia emanada de aparatos domésticos (hornos microondas, televisores, etc.) o de aparatos inalámbricos (monitores de bebés, equipos WiFi, etc.). Aleje el receptor o la base de las fuentes de interferencia. • Acerque el receptor a la base. • Si usa un audífono protésico con una bobina telefónica, encienda el modo bobina-T, (consulte la página 7).

Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL

- Un filtro de línea telefónica o filtro DSL impide que los servicios que usan la línea telefónica causen interferencia en su teléfono. Para obtener un filtro de línea, comuníquese con su proveedor de servicio o vaya a una tienda de electrónica.
- Conecte el filtro en el enchufe telefónico en la pared y conecte la base en el filtro. Haga una llamada de prueba para asegurar que el ruido se ha ido.

Daños causados por líquido

CUIDADO: Si la base está cubierta con líquido, desconecte el adaptador y el cable telefónico de la pared antes de tocarlo.

Si el líquido está solamente en el exterior de la carcasa de la base o del receptor, séquelo y úselos normalmente. Si puede oír líquido dentro de la carcasa:

1. Quite la tapa del compartimiento y desconecte el cable.
2. Si sale líquido de cualquier abertura, ponga el receptor hacia

abajo de manera que la abertura esté boca abajo.

3. Deje que se seque por lo menos 3 días. Investigue si queda líquido dentro del teléfono antes de reemplazar la tapa del compartimiento y reconectar el cable.

Información acerca del adaptador y la pila

Adaptador CA	
Número de la parte	PS-0035
Voltaje de entrada	120V AC, 60 Hz
Voltaje de salida	8V AC @ 300mA

Paquete de pilas (con uso normal)	
Número de la parte/capacidad	BT-1021 (300mAh) 2.4 V CC
Tiempo de conversación	Unas 7 horas
Tiempo de espera	Unos 6 días
Vida de la pila	Más o menos 1 año

- Use sólo los adaptadores CA suministrados.

- Use el adaptador correcto para la base y cualquier cargador.
- No coloque la unidad a la luz directa del sol ni la someta a altas temperaturas.
- Reemplace la pila cuando el tiempo de conversación o de espera se reduzca notablemente. Para reemplazos, llame al departamento de partes (consulte la tapa delantera).
- Cuando la pila se baja, el receptor suena y muestra la alerta de pila baja; ponga el receptor en la cuna de carga para cargarlo.

Advertencia sobre las pilas recargables

- Este equipo contiene una pila recargable de níquel e hidruro metálico (Ni-MH).
- El níquel es una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer.
- No haga corto circuito en la pila.
- Las pilas en este equipo pueden explotar si se tiran al fuego.
- No cargue las pilas con ningún otro cargador que no sea el diseñado específicamente para ello según este manual del usuario. El uso de otro cargador podría dañar la pila o hacer que explote.
- Como parte de nuestro compromiso para proteger nuestro medio ambiente y conservar los recursos naturales, Uniden participa voluntariamente en un programa industrial RBRC® para coleccionar y reciclar las pilas Ni-MH usadas dentro de los Estados Unidos de América. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY para informarse acerca del reciclaje de las pilas de Ni-MH en su área. (RBRC® es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation). **Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente.**



¡Advertencia! Los cables en este producto y/o los accesorios contienen plomo, una sustancia química conocida en el estado de California como causante de enfermedades congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlos.

Uniden se esmera para reducir el contenido de plomo en nuestros cables y accesorios.

Información de conformidad

Información acerca de la Parte 68 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. En la parte inferior de su equipo hay una etiqueta que contiene, entre otras cosas, un identificador del producto en formato US:AAAEQ##TXXXX. Este número deberá ser provisto a la compañía telefónica, si así se lo solicitan. También se proporcionan los Códigos Universales de Órdenes de Servicio (USOC) certificados para las entradas de este equipo (i.e., RJ11C) dentro del empaque de cada producto. La entrada y conexión usadas para conectar este equipo al cableado y red telefónica del edificio o casa deben cumplir con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. El producto viene con un cable y un enchufe modular que cumplen con lo anterior. Están diseñados para conectarse a otro enchufe modular que también cumpla con lo anterior. Vea más detalles en las instrucciones de instalación.

El REN se utiliza para determinar el número de equipos que pueden ser conectados a una línea telefónica. El exceso de ellos puede causar que estos no suenen al entrar una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de los REN no debe ser más de cinco (5.0). Para asegurarse cuantos equipos pueden estar conectados a una línea, conforme al total de los REN, hable con su compañía telefónica. Para productos aprobados después del 23 de Julio de 2001, el REN para este producto es parte del identificador US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (ej.: 03 es un REN de 0.3). Para productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta.

Si este equipo daña la red telefónica, su compañía telefónica le avisará con anticipación si es necesaria una baja temporal de su servicio. Pero si el aviso anticipado no es práctico, lo harán lo antes posible. Además, se le avisará de su derecho para registrar una queja ante la FCC, si así lo desea. La compañía telefónica puede hacer cambios en su estructura, equipo, operaciones y procedimientos que puedan afectar la operación del equipo. Si esto sucede, la compañía telefónica le notificará por adelantado para

que usted pueda realizar lo necesario para no ver interrumpido su servicio.

Por favor siga las instrucciones de arreglos, si las hay (ej.: como reemplazar las pilas); de otra forma no cambie ni repare partes del equipo sin seguir lo que se especifica en este manual. La conexión a líneas de paga está sujeta a tarifas estatales. Comuníquese con las autoridades si desea mayor información. Este equipo es compatible con audífonos protésicos.

Si tiene problemas con este equipo, por favor comuníquese con el fabricante (consulte la tapa de este manual para ver la información de contacto) o con un agente autorizado. Si el equipo está dañando la red telefónica, su compañía telefónica le puede pedir que lo desconecte hasta que se haya resuelto el problema. Si su casa tiene un equipo de alarma con alambrado conectado a su línea telefónica, asegúrese de que la instalación del sistema no incapacite su equipo de alarma. Si tiene cualquier pregunta acerca de que pudiera incapacitar su sistema de alarma, comuníquese con su compañía telefónica o con un instalador calificado.

Cualquier cambio o modificación a este producto no expresamente aprobado por Uniden, o la operación de este producto de manera distinta a la indicada podrá anular su derecho de usar este producto.

NOTICIA: De acuerdo a los reportes de las compañías telefónicas, los picos de corriente CA, típicamente como resultado de tormentas eléctricas, tienden a dañar severamente el equipo telefónico conectado a las fuentes de alimentación CA. Para minimizar estos daños se recomienda un regulador de corriente.

Información acerca de la Parte 15 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no debe causar interferencia dañina, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar una operación mala. La privacidad de comunicación no está garantizada con este teléfono.

Parte 15.105 (b) de la FCC: Nota: Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conforme con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que

trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente el alejamiento entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de alimentación o un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el agente o un técnico de radio/TV calificado para pedir ayuda.

Información acerca de la exposición RF

Este producto cumple con los límites de exposición de radiación expuestos por la FCC bajo estas condiciones:

- La base debe ser colocada a un mínimo de 20 cm (8 pulgadas) entre la antena y todas las personas durante una operación normal.
- La base no debe ser colocada u operada en conjunción con ninguna otra antena o transmisor.
- El receptor está diseñado para una operación sobre el cuerpo y cumple con los reglamentos de la FCC para la exposición RF cuando este equipo se usa con una pinza para la correa, un estuche, u otros accesorios suministrados con este producto. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en la caja; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Los accesorios de terceros (a menos que estén aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos pueden que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.

Desactivación de todas las funciones menos la carga

Base D1364

1. Conecte el adaptador CA.
2. Comience a oprimir inmediatamente el botón **FIND HS** en la base. Todas las funciones serán desactivadas después de oprimir el botón **FIND HS** aproximadamente unas 20 veces en 15 segundos.

Receptor D1364

1. Instale la pila.
2. Cuando el mensaje "Welcome, Please wait..." desaparezca de la pantalla, mantenga oprimido **END, MENU, y *** al mismo tiempo.
3. Después de unos 5 segundos, un tono de confirmación sonará, indicando que todas las funciones han sido desactivadas menos la de carga.

Para volver a la operación normal, apague y encienda la corriente en la base, quite la pila y vuélvala a poner en el receptor.

Noticia de la I.C. (Industria Canadá)

Equipo terminal

NOTICIA: Este equipo cumple con las especificaciones aplicables técnicas del equipo terminal de Industry Canada. Esto está confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes del número de registro, significa que el registro fue realizado basándose en una Declaración de Conformidad, indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canada aprobó el equipo.

NOTICIA: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El número REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

Equipo de radio

- El término "IC:" antes del número de certificación de la radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo. "La

privacidad de las comunicaciones no se puede garantizar cuando se use este teléfono".

Garantía (1 año, limitada)

Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA:

Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio,

o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y

accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

Como asociado de Energy Star®, Uniden ha determinado que este producto cumple con las regulaciones para la eficiencia energética de Energy Star®. Energy Star® es una marca registrada de EE.UU.



- Uniden® es una marca registrada de Uniden America Corporation.
- Las imágenes en este manual son sólo para ejemplo. Su teléfono puede que no sea exactamente como el dibujo.