




Extending Your Wired Network - AP Mode


1. Connect your devices.



2. Launch the web browser, choose AP mode, and key in network name and password.



3. Setup complete.



You can launch the Device Discovery Utility to identify your new IP address. Then, key in your new IP address to check the connection status.

Device	SSID	IP Address	Submask	Printer
RT-N14U	ASUS	192.168.1.1	255.255.255.0	

Number of devices found: 1

Français

- Connectez les périphériques.
- Ouvrez votre navigateur Web, sélectionnez le mode Routeur et cliquez sur l'un des réseaux sans fil pour vous y connecter.
- La configuration est terminée.

Italiano

- Collegare le periferiche.
- Avviare il browser web, impostare la modalità Ripetitore, selezionare una rete wireless dall'elenco e cliccare Connetti.
- La configurazione è stata completata.

Português do Brasil

- Conecte seus dispositivos.
- Inicie o navegador da internet, selecione o modo Repetidor, e selecione uma rede sem fio pela lista e clique para conectar.
- A instalação foi concluída.

Česky

- Připojte zařízení.
- Spusťte webový prohlížeč, vyberte režim Repeater (Regenerátor), v seznamu vyberte některou bezdrátovou síť a klepněte na Connect (Připojit).
- Instalace je dokončena.

Nederlands

- Sluit uw apparaten aan.
- Start de webbrowser, kies de modus Repeater (Versterker), selecteer een draadloos netwerk in de lijst en klik op connect (Verbinden).
- Setup is completed.

Suomi

- Kytke laitteet.
- Käynnistä web-selain, valitse Toistintila, valitse luettelosta verkko ja napsauta Connect (Yhdistä).
- Asennus on valmis.

Magyar

- Csatlakoztassa az eszközöket.
- Indítsa el a böngészőprogramot, válassza a Repeater (Erősítő) módot, válasszon egy vezeték nélküli hálózatot a listáról, majd kattintson a Connect (Csatlakozási gombra).
- A beállítás befejeződött.

Latviski

- Savienojiet savas ierices.
- Pabeidiet timeklā pārliktu, izvēlieties režīmu Repeater (Atkārtotājs), atlasiet bezvadu tīklu no saraksta un noklikšķiniet uz Connect (Savienot).
- Iestāšana ir pabeigta.

Bahasa Malaysia

- Sambungkan peranti anda.
- Lancarkan penyemak imbas web, pilih mod Repeater (Penguat), dan pilih rangkaian wayarles daripada senarai dan klik sambung.
- Persediaan selesai.

Polski

- Podłącz swoje urządzenia.
- Uruchomić przeglądarkę sieciową, wybrać tryb Repeater (Powtóracz), wybrać sieć bezprzewodową z listy i kliknąć przycisk Connect (Połącz).
- Konfiguracja została zakończona.

Română

- Conectați dispozitivele dvs.
- Lansați browserul web, alegeți modul Repetor, selectați o rețea wireless din listă și faceți clic pe butonul de conecta.
- Conectarea este finalizată.

Español

- Conecte sus dispositivos.
- Inicie el explorador Web, elija el modo Repeater (Repetidor), seleccione una vez inalámbrica en la lista y haga clic en connect (Conectar).
- Ha finalizado la configuración.

ไทย

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
- เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เลือกโหมด รีพีตเตอร์ และเลือกเครือข่ายที่รับสัญญาณการ และคลิก Connect (เชื่อมต่อ)
- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

Українська

- Підключіть пристрої.
- Відкрийте веб-переглядач, оберіть режим Repeater (Повторення), оберіть зі списку безпроводну мережу та натисніть на connect (під'єднатись).
- Налаштування завершено.

繁體中文

- 連接裝置。
- 開啟網路瀏覽器，選擇中繼模式，並從清單中選擇一個無線網路，然後點選 建立連線。
- 設置完成。

Deutsch

- Schließen Sie Ihre Geräte an.
- Starten Sie einen Webbrowser, wählen Sie den Repeater-Modus sowie ein drahtloses Netzwerk aus der Liste und klicken Sie auf Verbinden.
- Die Einrichtung ist fertig.

Русский

- Свяжите устройства.
- Запустите браузер, выберите режим повторителя, выберите беспроводную сеть из списка и нажмите Подключиться.
- Установка завершена.

Български

- Свържете устройствата.
- Стартирайте уеб браузъра, изберете режим Repeater, изберете безжична мрежа от списъка и щракнете върху Connect (Свържи).
- Конфигурирането приключи.

Dansk

- Tilslut enhederne.
- Start internetbrowseren, vælg Gentag funktionen og vælg et trådløst netværk på listen, og klik på forbind.
- Opsætning fuldført.

Eesti

- Ühendage seadmed.
- Käivitage veebibrauser, valige režiim Repeater (Järgur), valige loendist traaditu võrk ja klõpsake käsku Connect (Loo ühendus).
- Häälustus on lõpule viidud.

Ελληνικά

- Συνδέστε τις συσκευές σας.
- Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web, επιλέξτε τη λειτουργία Επανάληψη και ένα ασύρματο δίκτυο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Συνδέση.
- Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Bahasa Indonesia

- Sambungkan perangkat.
- Buka browser Web, pilih Repeater mode (Mode pengulang), lalu pilih jaringan nirkabel dari daftar dan klik Connect (Sambungkan).
- Konfigurasi selesai.

Lietuvių

- Savienokite prietaisus.
- Pakeiskite žiniatinklio naršyklę, pasirinkite „Repeater“ (kartotuvas) režimą, iš sąrašo pasirinkite belaidį tinklą ir spustelėkite, kad prisijungtumėte.
- Šaranka baigta.

Norsk

- Koble til enhetene dine.
- Åpne nettleseren, velg Repeater-modus, og velg et trådløst nettverk fra listen og klikk på Connect (Koble til).
- Oppsettet er ferdig.

Português

- Ligue os dispositivos.
- Inicie o navegador Web, escolha o modo Repetidor e selecione uma rede sem fios a partir da lista e clique em Ligar.
- A configuração fica assim concluída.

Slovensky

- Pripojte svoje zariadenia.
- Spusťte webový prehliadač, vyberte režim Repeater (Opakovač), v zozname zvolte bezdrôtovú sieť a kliknite na Connect (Pripojiť).
- Nastavenie je dokončené.

Svenska

- Anslut dina enheter.
- Starta webbläsaren, välj läget Repeater och välj ett trådlöst nätverk från listan och klicka på Connect (Anslut).
- Inställningen slutförd.

Türkçe

- Aygıtlarınızı bağlayın.
- Web tarayıcısını başlatın, Yöneleyici modunu seçin ve listeden kablosuz ağı seçerek bağlanın a tıklayın.
- Kurulum tamamlandı.

简体中文

- 连接装置。
- 打开网络浏览器，选择中继模式，并从列表选择一个无线网络，然后点击【建立连接】。
- 设置完成。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and

EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328-2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

NCC Warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期限。僅指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生外洩或突變從而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害的期限。

部件名稱	有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及其電子組件	×	○	○	○	○	○
外殼	×	○	○	○	○	○
電源适配器	×	○	○	○	○	○
外部裝置連接線及線材	×	○	○	○	○	○
中央處理器與內存	×	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求，該部件仍符合歐盟指令 2002/95/EC 的規範。

備註：此產品所標示之環保使用期限，係指在一般正常使用狀況下。

Networks Global Hotline Infomation

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400 0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911 (Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Germany	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
Czech Republic	00420-596768888	08:00-17:00 Mon-Fri	
Switzerland-German	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri	
Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri	
Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri	
United Kingdom	0044-848008340	09:00-17:00 Mon-Fri	
Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri	
Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri	
Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri	
Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri	
New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri	
Japan	0800-1232787 0081-473905630 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-17:00 Sat-Sun	
Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri	
Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri	
Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat	
Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri	
Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri	
India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Fri	
India(WL/NW)	1800-2090365	09:00-21:00 Mon-Sun	
Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat	
Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat	
Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat	
USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri	
Canada	1-812-282-2787	9:00-18:00 EST Sat-Sun	
Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat	
Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu	
Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed	
UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu	
Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri	
South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri	
Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu	
Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri	
Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri	
Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri	
Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri	
Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri	
Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri	
Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri	
Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri	
Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri	
Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri	
Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri	

Visit ASUS website for more information: <http://support.asus.com>