



BIENVENIDO

¡Felicitaciones por la compra del teléfono móvil Azumi!

Con esta guía rápida puede aprender a utilizar su teléfono móvil Azumi IRO A5 Q en pocos pasos y experimentar con las funciones. Le sugerimos siempre utilizar los accesorios originales de su equipo con el fin de lograr un correcto desempeño.

Precauciones para el usuario

Antes de utilizar su equipo celular Azumi, es importante que todo usuario lea las siguientes recomendaciones:

- No moje su teléfono Azumi
- Utilice solo partes autorizadas
- No intente abrir la carcasa del teléfono.
- Si el teléfono o cualquiera de sus accesorios no funciona adecuadamente, llévelo a su centro de servicio calificado.
- El uso de los auriculares o audífonos estéreo por un tiempo prolongado (a un volumen elevado) puede causar graves daños a su audición.
- No utilice el teléfono mientras está cargando.
- En calor extremo o frío: Evitar las temperaturas inferiores a -10 °C/14 °F o por encima de 40 °C/104 °F.

Note: Recuerde visitar nuestra página www.azumi-mexico.com y nuestro Facebook www.facebook.com/azumimexico si tiene alguna duda. Nuestro Team siempre estará disponible para darle respuesta a sus consultas.



CARGAR LA BATERÍA

Conecte este extremo al puerto USB del teléfono.

Consejo: Cargue la batería antes de utilizar el teléfono por primera vez. Utilice solamente cargadores, cables y cables aprobados por AZUMI.

INSERTAR LA TARJETA SIM Y T-Flash

Retire la tapa trasera de su equipo y su batería (esto debe ser realizado con el equipo apagado). Luego asegúrese de que la tarjeta registrada de la tarjeta SIM y los contactos metálicos estén de frente en la dirección correcta. Deslice la tarjeta SIM en la ranura hasta que quede fija en que se muestra.

En la esquina superior izquierda se ubica la ranura de la T-Flash, solo debe deslizar esta como lo muestra la imagen.

Consejo: Para el almacenamiento adicional de archivos multimedia debería utilizar una memoria T-Flash en su teléfono.

APAGAR Y ENCENDER EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido.

Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido luego seleccione "APAGAR".

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL TELÉFONO

Si su equipo está en uso y desea bloquear su pantalla solo debe pulsar la tecla encendido y su pantalla se reconectará.

Si desea volver a utilizar su equipo, pulse el botón de encendido y a continuación arrastre el teléfono hacia la derecha.

PANTALLA PRINCIPAL

- Barra de estado y notificaciones del teléfono.
- Mantenga pulsado en la pantalla para cambiar el fondo de pantalla, crear widgets, accesos directos o carpetas.
- Menú principal.
- Navegador Web.
- Condensador táctil.
- Teclado.

Aplicaciones

1. Tocar Menú principal para entrar a la pantalla de aplicaciones.
2. Tocar una aplicación para iniciarla.

BARRA DE ESTADO

La barra de estado muestra el estado del teléfono y las notificaciones de aplicaciones.

ESTADO DE LOS ICONOS

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en su pantalla:

- Intensidad de señal
- Autocarga desactivada
- Indica el nivel de carga de la batería
- Mensajes en espera
- Bluetooth activado
- Wi-Fi activado
- Llamadas perdidas
- Modo avión activado
- Alarma activada
- USB conectado

PANEL DE NOTIFICACIONES

En el centro para nuevos eventos, usted puede activar o desactivar fácilmente el adaptador de Bluetooth o el tipo de conexión que desea.

Arrastre hacia abajo para mostrar notificaciones.

Tocar una notificación para responder:

1. Tocar el icono en la pantalla principal
2. Marcar un número con el número de teléfono
3. Tocar el icono para iniciar llamadas

HACER & RECIBIR LLAMADAS

1. Tocar el icono en la pantalla principal
2. Marcar un número con el número de teléfono
3. Tocar el icono para iniciar llamadas

Deje el icono a la izquierda para responder una llamada.

Deje el icono a la izquierda para rechazar la llamada.

CONTROL DE VOLUMEN AL LLAMAR

Durante una conversación, pulse las teclas de volumen, para elevar o bajar el volumen durante una llamada.

AJUSTES

Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Conoce los ajustes en su teléfono de modo que pueda personalizar según sus necesidades. Ve a Ajustes para configurar el aspecto de su teléfono, los ajustes, la comunicación, la privacidad, y las conexiones en las diversas formas.

ESTABLECER UN TONO

Pulse Ajustes > Sonido/Notificación, puede personalizar el tono y el volumen de la llamada entrante y tono de notificación.

REPRODUCTOR DE MÚSICA

ENVIAR UN MENSAJE

Presione el ícono de la pantalla de inicio y envíe un mensaje en texto.

Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono o electrónico para agregar un contacto.
- toque y seleccione imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

AGREGAR CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

La primera vez que abra la aplicación Correo en pantalla que configura una cuenta de correo.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque Signarte para una cuenta de correo electrónico privada, como Google Mail, o toque Correo Manual para una cuenta corporativa.

CÁMARA

1. Use esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.
2. Use la Galería para ver fotos y videos grabados con la cámara del dispositivo.

GRABAR UN VIDEO

1. En la aplicación de la cámara, seleccione el icono video.
2. Pulse el botón de la cámara para comenzar a filmar, y pulse de nuevo para detener la filmación.

USAR COMO ALMACENAMIENTO

Conecte su equipo vía usb, seleccione "Transferir archivos", con esta acción usted puede transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta T-Flash del teléfono o el ordenador.

NOTA: Su ordenador debe reconocer su teléfono luego instalar el controlador adecuado (para android se automedia), si no se detecta le sugerimos verificar los drivers de su computadora.

CONECTAR A UNA RED WI-FI

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o otros dispositivos de red.

Para activar la función Wi-Fi, toque el icono Wi-Fi en la barra de estado.

Una vez activada la función Wi-Fi, toque el icono Wi-Fi en la barra de estado para acceder a la configuración de Wi-Fi.

Una vez en la configuración de Wi-Fi, toque el icono de la red Wi-Fi que desea utilizar.

Una vez conectada a la red Wi-Fi, toque el icono de la red Wi-Fi que desea utilizar.

Características eléctricas nominales de alimentación del producto

	IRO A5 Q
Corriente eléctrica encendido	180-600mA
Corriente eléctrica pantalla	100-240mA
Voltaje Pantalla	3.4-4.35 Vcc
Corriente eléctrica llamada	80-520 mA
Voltaje Llamada	3.4-4.35 Vcc
Voltaje celular apagado	3.4 Vcc
Cargador de corriente cales	Entrada 100-240Vca, 50-60Hz, 0.2A, Salida 5.0Vdc, 1A

Los datos están en el documento Formato 9 (07) del 2015, de la Subcomisión de Telecomunicaciones, cables e sistemas de telecomunicaciones, Anexo 04 Cable 0-03 Wi-Fi, Cero-037 Wi-Fi



FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR Information Statement

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is **0.411 W/kg** and when worn on the body, as described in this user guide, is **0.507W/kg**(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). The maximum scaled SAR in hotspot mode is **0.969W/kg**. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oe/fccid> after searching on FCC ID: **QRP-AZUMIIR0A5Q** Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a sub-stantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of **10mm** must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.