

ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



組立 / 取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

INFERNO MP777

1 : 8 SCALE RADIO CONTROLLED
21 ENGINE POWERED 4WD RACING BUGGY **SPECIAL 1**
インファノ MP777 SPECIAL 1

目次 INDEX

キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4 ~ 5
ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6 ~ 7
本体の組立て ASSEMBLY	8 ~ 28
取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	29
分解図 EXPLODED VIEW	30 ~ 32
スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	33 ~ 36



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません！

この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
Assemble this kit only in places out of children's reach!
Take enough safety precautions prior to operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。

送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。

スロットルサーボは、リバースで使用します。

プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。

This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.


Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.

Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.

For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


スティックタイプ
2チャンネルプロポ

Stick-type
2ch radio set.




ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ


Wheel-type
2ch radio set.




単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)



受信機用ニカドバッテリー
Battery for Receiver




No.71161
6V X-FORCE 600
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery




No.71211
6V X-FORCE 1100
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

サーボ
Servo



受信機
Receiver




2

エンジンおよびマフラー Engine / Muffler / Tire

このキットには21クラスエンジンが必要です。
This kit requires a .21 class engine.

21クラスカー用エンジン
Engine for .21-class cars

パイロットシャフト、クランクシャフト一体型のエンジンに限りです。
Use only .21 class engine with crank and pilot shaft (SG shaft only).



プラグ
Plug




ジョイントパイプ
Joining Pipe



No.92515
マフラージョイントパイプ
Muffler Joining Pipe

マニホールド
Manifold
No.39514




マニホールド (O.S.21RZ, Picco, Nova Rossi)
Manifold (O.S.21RZ, Picco, Nova Rossi)

No.39516
マニホールド (O.S.21RG)
Manifold (O.S.21RG)




マフラー
Muffler



No.IFW-37
SPサイレンサー (FEMCA)
SP Silencer (FEMCA)

タイヤ
Tire
No.W-5651
スーパーマルチピンタイヤ
Super Multi Pin Tire




3

燃料と始動用具

Required for engine starting:

燃料
Glow Fuel



No.73403
BPモデルエンジンフューエル
チームパワー (バギー用)
BP Model Engine Fuel
Team Power (Buggy)

燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96422
クイックフューエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

プラグヒーター
Plug Heater




No.695142
DC急速充電器
DC Quick Charger




No.695145
スパークブースター
Spark Booster

プラグレンチ
Plug Wrench




No.80312
ロッキングジグ / レンチ
Locking Jig & Wrench

スターター
Starter



No.36205
マルチスターターボックスプロ
Multi Starter Box Pro

スターター用バッテリー
Battery



7.2V / 8.4Vバッテリー
7.2V/8.4V Battery

4

塗料 Paint

ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR



No.76501 ~ 76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




5

その他 Other equipment required.

ダンパーオイル
Shock Oil



ストラップ (M)
Strap (M)




No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap

キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

6 組立てに必要な工具 Tools required

+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)




カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)




グリス
Grease




十字レンチ
Cross Wrench




ラジオペンチ
Needle Nose Pliers





ニッパー
Wire Cutters



キリ
Awl



10mmボックスドライバー
Box Wrench



No.695101
ナイフエッジリーマー
KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!
1mm ~ 15mmの正確な穴 Precise holes (1mm to
あけができる工具です。 15mm) can be drilled.



注意

使用する工具の取扱いには、
十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

ネジロック剤
Screw Cement




ゴム系接着剤
Rubber Cement



瞬間接着剤
Instant Glue

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

No.96154



No.1829

ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上 For trimming bodies!
げ用。曲線部分も楽に Easier cuts can be made
作業ができます。 along curved lines.

プロポの準備 RADIO PREPARATION

プロポを下の順番にしたがってセットします。

Set up the radio control system as indicated below.

始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのぼす。
- 3 電充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 受信機のアンテナをのぼす。
- 5 トリムを中央にセットする。
- 6 送信機のスイッチを入れる。
- 7 受信機のスイッチを入れる。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

終わる時


- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のアンテナを縮める。

START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the Transmitter antenna.
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Unwind the Receiver antenna.
- 5 Center the Transmitter trims.
- 6 Switch "ON" the Transmitter.
- 7 Switch "ON" the Receiver.
- 8 Make sure the servos move according to your transmitter in puts.

FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.
- 11 Retract the Transmitter antenna.



組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:


〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション
Front Suspension


No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.


④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing




⑤ キングピン
King Pin



⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)





小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNoが付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNoを参照して下さい。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



- | | | |
|---|--|---|
| <p> 使用する袋詰。
Part bags used.</p> | <p> 2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).</p> | <p> 別購入品
Must be purchased separately!</p> |
| <p> エポキシ接着剤で接着する。
Apply epoxy glue.</p> | <p> 余分をカットする。
Cut off excess.</p> | <p> 注意して組立てる所。
Pay close attention here!</p> |
| <p> 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).</p> | <p>  をカットする。
Cut off shaded portion.</p> | |
| <p> ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement.</p> | <p> 仮止め。
Tentatively tighten.</p> | |
| <p> グリスを塗る。
Apply grease.</p> | <p> 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.</p> | |
| <p> ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).</p> | <p> 原寸図
True-to-scale diagram.</p> | |
| <p> 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified (here: twice).</p> | <p> 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.</p> | |
| <p> 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.</p> | <p> オプションのベアリングの品番。
例 :No.BRG001
Ball bearings are optional!
(with optional part no.)</p> | |

ランナー付 プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)



No.1



▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.






No.4

▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.

▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.



No.5





▶ 裏面
Reverse

▶ 裏面
Reverse




ランナー付 プラパーツ配置図 (2) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (2)



No.5






No.6



No.9

▶ ■部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.




1 デフギヤ Gear Differential


No.2

- 3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
-----12
- 4 x 4mm セットビス
Set Screw
-----3
- 10 4 x 10mm シム
Shim
-----8
- 5 6mm Oリング
O-ring
-----6
- 4 2.6 x 14mm シャフト(黒)
Shaft (Black)
-----4
- 205 2.6 x 12.8mm シャフト(黒)
Shaft (Black)
-----2
- 208 デフシャフト(A)
Differential Shaft (A)
-----2
- 8 デフシャフト(B)
Differential Shaft (B)
-----4
- 7 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing
-----6


<フロント用> <For Front>



<リヤ用> <For Rear>




<センター用> <For Center>



使用する袋詰。 Part bags used.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 グリスを塗る。 Apply grease.
 注意して組立てる所。 Pay close attention here!


2 リヤギヤボックス Rear Gearbox

- 4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 25mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- ⑰ 13 x 16mm シム(厚 Thick)
⑱ シム(薄 Thin)
Shim
- ⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing 2




3 リヤギヤボックス Rear Gearbox

- 5 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 4 x 10mm ビス
Screw 2
- 4 x 15mm TPビス
TP Screw 2



4 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 1
- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw 2



- 📁 使用する袋詰。
Part bags used.
- 🔩 ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).
- 👁️ 注意して組立てる所。
Pay close attention
here!
- ↔️ 左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.
- 🔢 番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.
- 🛢️ グリスを塗る。
Apply grease.


8 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4,
No.5



218 リヤアッパーロッド Rear Upper Rod




44 7.8mm ボールエンド Ball End



43 7.8mm ボールエンド Ball End




約 14.5mm
approx. 14.5mm



9 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.10


3mm ナイロナット Nylon Nut




3 x 4mm キャップビス Cap Screw





3 x 25mm キャップビス Cap Screw



46 7.8mm ツバ付ボール Ball




122 3mm ヘッドワッシャー Head Washer




10 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4,
No.10



3 x 3mm セットビス Set Screw




3 x 4mm セットビス Set Screw




3 x 10mm セットビス Set Screw



3 x 15mm ビス Screw




50 5.8mm ボール Ball





48 5.8mm ボールエンド(S) Ball End (S)



49 スタビボール(黒) Stabilizer Ball (Black)



2.6 x 5mm サラビス F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

2 セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



原寸図。
True-to-scale diagram.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

11 シャシー Chassis

No.9, No.10


4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw




12 シャシー Chassis

No.4,
No.9,
No.10


3 x 10mm サラビス
F/H Screw




3 x 18mm キャップビス
Cap Screw






57 トルクロッドボール
Torque Rod Ball



55 6.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)




56 6.8mm ツバ付ボール
Ball



13 フロントギヤボックス Front Gearbox

No.6, No.10

4 x 20mm TPビス
TP Screw




4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw



7 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing



17 13 x 16mm シム(厚 Thick)
シム(薄 Thin)
Shim



使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



グリスを塗る。
Apply grease.

14 フロントギヤボックス Front Gearbox



No.5, No.6, No.10

- 5 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw 2




15 フロントダンパーステー Front Shock Stay



No.6, No.10

- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw 4
- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2




16 フロントサスペンション Front Suspension



No.6, No.10


- 4 x 10mm キャップビス
Cap Screw 4
- ⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing 4
- ③⑨ 2.6 x 17mm シャフト
Shaft 2
- 5 x 4mm セットビス
Set Screw 2
- ⑦⑩ ナックルカラー
Knuckle Collar 4



- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
- 注意して組立てる所。
Pay close attention here!
- 仮止め。
Tentatively tighten.


17 フロントサスペンション Front Suspension

No.5, No.6, No.10



18 フロントサスペンション Front Suspension



No.5, No.6,
No.10




- 使用する袋詰。 Part bags used.
- 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
- 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
- 注意して組立てる所。 Pay close attention here!
- 原寸図。 True-to-scale diagram.

19 フロントサスペンション Front Suspension

No.6
No.10




- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 4mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 10mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 15mm ビス
Screw 2
- 2.6 x 5mm サラビス
F/H Screw 4
- 50 5.8mm ボール
Ball 2
- 48 5.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) 2
- 49 スタビボール(銀)
Stabilizer Ball (Silver) 2
- 81 5.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L) 2



20 シャシー Chassis

No.6, No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 1
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw 4




COMPETITION RACING
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

使用する袋詰。
Part bags used. 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way. 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order. 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.


21 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8


86 ブレーキキャリパー
Brake Caliper



87 ブレーキパッド(黒)
Brake Pad (Black)



89 13mm ディスクプレートボルト
Disk Plate Bolt




22 センターギヤボックス Center Gearbox

No.9, No.10

4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw



3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw




23 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8, No.9,
No.10



3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



27 3mm サラワッシャー
F/H Washer



使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


24 ステアリング Steering



No.7, No.10

- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw
- 3mm フランジ付ナット
Flanged Nut
- 100 ステアリングピン
Steering Pin

- 102 ステアリングカラー
Steering Collar
- 104 6 x 10mm ベ어링
Ball Bearing
- 3 x 10mm ワッシャー
Washer





25 ステアリング Steering





No.7, No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
- 3 x 10mm サラビス
F/H Screw
- 3 x 15mm サラビス
F/H Screw
- 3 x 18mm サラビス
F/H Screw
- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw
- 57 トルクロッドボール
Torque Rod Ball
- 100 6.8mm ボール(銀)
Ball (silver)

- 3mm ナット
Nut
- 111 テーパーカラー
Tapered Collar
- 3mm フランジ付ナット
Flanged Nut
- 55 6.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)
- 229 タイロッド
Tie Rod
- 110 3x6x2mm アルミカラー
Aluminium Collar



ビスの種類に注意。
Note the types of screws!



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



仮止め。
Tentatively tighten.

26 エンジン Engine






No.3

✕ エンジン
Engine




▶ クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てます。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.


▶ 必ずキット付属の(112)テーパコレットを使用する。
Use (112) taper collet included in the kit.





(112) テーパーコレット
Tapered Collet




(114) パイロットナット
Pilot Nut



(115) 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim



▶ (117)の短い方を(114)の溝に入れる。
The short side of (117) must be in the groove of (114).




27 エンジン Engine




No.3

✕ エンジン
Engine

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw




5 x 10mm ワッシャー
Washer




(118) 5 x 20mm シム
Shim



3 x 10mm キャップビス
Cap Screw






(120) 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



(119) 5 x 8 x 0.2mm シム
Shim



エンジンによってワッシャー及びシムの種類、枚数を調整する。
A number and / or type of shim need to be adjusted depending on the type of engine.



3x6mm



5x10mm



(120)



(118)



(121)



(119)



(122)



(230)



使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



28

エンジン
Engine




No.3, No.10

▶紙1枚分のすきまをあける。
Insert a sheet of paper
before installing.



前
Front



- 4 x 6mm サラビス
F/H Screw 4
- 4 x 10mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw 4


29

マフラー
Muffler



No.9, No.10

- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 3 x 6mm サラビス
F/H Screw 2



マニホールド
Manifold

マフラー
Muffler


マフラーに合わせて曲げる。
Bend so it fits into the muffler.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

30 燃料タンク Fuel Tank

No.8, No.9,
No.10




- 3 x 15mm TPビス
TP Screw 2
- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- ⑬⑩ オリング P3
O-ring P3 2

⑬② ▶ エンジン、マフラーに合わせてシリコンチューブの長さを調節する。
Cut the ⑬② Silicone Tube, depending on Engine and Muffler.




▶ ビスの種類に注意。
Note the types of screws !




▶ オリングの向きに注意。
Note the direction for O-ring.

31 プロポ Radio

No.9, No.10



- 3 x 6mm ビス(銀)
Screw (Silver) 1
- 3 x 8mm ビス
Screw 2
- 2 x 20mm ビス
Screw 1
- 2 x 30mm ビス
Screw 1
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 7




使用する袋詰。 Part bags used.
 注意して組立てる所。 Pay close attention here!
 別購入品。 Must be purchased separately!
 2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter.
 をカットする。 Cut off shaded portion.

32 プロポ Radio



No.9, No.10

143 フックピン Hook Pin




33 プロポ Radio



No.10

3 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

34 プロポ Radio

No.9, No.10


スロットルサーボ
Throttle Servo



ステアリングサーボ
Steering Servo



ビスの種類に注意。
Note the types of screws!



3 x 10mm TPビス

TP Screw

2

3 x 10mm サラビス

F/H Screw

4

3 x 15mm TPビス

TP Screw

2

3 x 15mm サラビス

F/H Screw

8

3 x 8mm ビス


Screw

4

27 3mm サラワッシャー

F/H Washer

8



コード
Cords

コネクターを接続する。
Connect as per radio.

35 プロポ Radio

No.7, No.9, No.10

3 x 15mm サラビス

F/H Screw

2

3mm フランジ付ナット

Flanged Nut

2

111 テーパーカラー

Tapered Collar

2

81 5.8mm ボールエンド(L)

Ball End (L)

2

50 5.8mm ボール


Ball

2



235 ステアリングロッド

Steering Rod

1



逆ネジ
Reverse screw



コード
Cords

コネクターを接続する。
Connect as per radio.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!


注意して組立てる所。
Pay close attention here!

をカットする。
Cut off shaded portion.


36 プロポ Radio

No.7, No.9, No.10


●サーボホーン
Servo Horn



●スロットルロッド
Throttle Rod



●ブレーキロッド
Brake Rod




スロットルロッド
Throttle Rod

ブレーキロッド
Brake Rod


- 3 x 3mm セットビス Set Screw 6
- 2 x 6mm キャップビス Cap Screw 3
- 2.6 x 20mm キャップビス Cap Screw 1
- 2.6mm ナイロンナット Nylon Nut 1
- (163) リンケージスプリング Linkage Spring 2
- (157) スプリング Spring 1
- (158) 2mm ストッパー Stopper 4
- (161) アジャスターノブ Adjuster Knob 2
- (156) 2x145mm アジャスターロッド Adjuster Rod 3

37 スロットルリンクージ調整 Throttle Linkage Adjustment


<ニュートラル>
<Neutral>



<ハイ>
<High Throttle>



<ブレーキ>
<Brake>



- ブレーキ調整つまみ
●上側-リヤ側 Upper Linkage - Rear Brake
●下側-フロント側 Lower Linkage - Front Brake


使用する袋詰。 Part bags used.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
 をカットする。 Cut off shaded portion.
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 仮止め。 Tentatively tighten.
 別購入品。 Must be purchased separately!

38 エンジン Engine



No.3, No.10

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
1

▶ オイルをしみ込ませておく。
Soak inner sponge with oil.



●雨天の場合
Rainy Weather
▶ (167)をかぶせてからビスを外し、(168)を取付、ビスをしめる。
After putting the cover on, loosen the screw, fit in the plastic washer and screw in the screw again.



No.1948
●エアクリーナーオイル
Air Cleaner Oil



39 燃料フィルター Fuel Filter



No.8

▶ (170)と(169)が当たる部分
をカットする。
Cut off the shaded portion of (170).

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
1

3 x 15mm TPビス
TP Screw
1

227 3mm サラワッシャー
F/H Washer
1



40 ダンパー Shock

No.1

2.6mm ナイロンナット (178) カラー(白)
Nylon Nut Collar (White)
4

2.6mm ワッシャー Washer
4

(177) 3.5mm Oリング O-ring
8

(180) Cリング C-ring
4



(181) 6.8mm ボールエンド(S) Ball End (S)
4

(179) カラー(黒) Collar (Black)
4

(179) カラー(黒) Collar (Black)
4

(236) ピストン(白) Piston (White)
4

(236) ピストン(白) Piston (White)
4



x2 フロント用
For Front
x2 リヤ用
For Rear

使用する袋詰。 Part bags used. x2 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.

41 ダンパー Shock

No.1

✗ ダンパーオイル Shock Oil

▶ 多少もり上がるぐらいまで入れる。
Fill in until shock oil nearly overflows.

▶ 上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.

▶ ピストンを下げる。
Pull down the piston.

▶ スムーズに動くか確認する。
Check if piston moves smoothly.

x4

42 ダンパー Shock

No.1

▶ フロント用のみ。
Only on front!

7mm

184

237

186 (短) — フロント用 (Short) — For Front

187 (長) — リヤ用 (Long) — For Rear

188

189

238 スプリング調整用。
For Spring adjustment.

x2 フロント用
For Front

x2 リヤ用
For Rear

189 6.8mm ボール(黒)
Ball (Black) 4

43 ダンパー Shock

No.1, No.10

<フロント>
<Front>

3mm

190

3x5mm

フロントダンパー
Front Shocks

191

リヤダンパー
Rear Shocks

3mm

190

3x5mm

191

3mm ナイロンナット
Nylon Nut 4

3 x 5mm セットビス(銀)
Set Screw (Silver) 4

190 5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing 4

191 3 x 27mm シャフト
Shaft 4


<リヤ>
<Rear>

LR

- 使用する袋詰。
Part bags used.
- をカットする。
Cut off shaded portion.
- 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
- 別購入品。
Must be purchased separately!


44 タイヤ Wheels

▶ ホイルのミゾにピッタリ
タイヤをおしこむ。
Slide the tires into these
slots in the wheels.




192

▶ あらかじめシンナー等で接着面をきれいにしておく。
Clean the tire rims with thinner beforehand.



▶ ゴム系ボンドにて接着
してタイヤ内へ入れる。
Apply rubber cement
and install in tires.


▶ 番号順にタイヤを手で押さえ、瞬間接着剤を
少しずつ流しこみ、最後に全体を接着します。
Apply instant glue little by little in the order.



45 タイヤ Wheels

No.4, No.6, No.10

<フロント>
<Front>




195


▶ ガタがある場合は
195 8x12mm シムを入れ、調整する。
In case of vibrations,
insert a 195 8x12mm shim.



195 8 x 12 x 0.2mm シム
Shim




196 ホイルストッパーナット
Wheel Stopper Nut



4

<リヤ>
<Rear>



196




46 サイドガード Side Guard

No.10

3 x 8mm ビス
Screw 2

3mm ナット
Nut 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 6



▶ 排気口に合わせる。
Trim the shaded portion away
so the exhaust pipe can exit.



使用する袋詰。
Part bags used.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

をカットする。
Cut off shaded portion.


x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue
(CA glue, super glue).

別購入品。
Must be purchased
separately!


ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

47 ボディ Body Shell




48 塗装 Painting

- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.




- ③ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.



- ▶ 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Kyosho's spray colors.



- ② ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。
Mask the windows from the inside.







- ④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.



49 デカール Decals

- ▶ デカールは好みの位置に貼ってください。
Apply decals to any spots you like.



をカットする。
Cut off shaded portion.



8mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.




ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.


50 ボディ
Body Shell



No.10



② ウイングブラワッシャー
Wing Plastic Washer




③ ボディピン
Body Pin



● ボディピンは、図のように曲げて
おくと取り外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown
in the diagram for easier removal.



CompetitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

 使用する袋詰。
Part bags used.




次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。
WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
 (Non-observance may lead to accidents!)

周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。
 人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
 2. in places where children and many people gather!
 3. in residential districts and parks!
 4. indoors and in limited space!
- * Non-observance may account for personal injury and property damage!



プロポ関係の電池残量は常にチェックする。電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。Keep in mind that people around you may also operate a radio controlled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



車の動きがおかしい?? とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . . !

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!




事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

燃料の取扱いは、必ず屋外で。
 燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel **ONLY** outdoors!


Vapors and exhausts are very noxious to health!



回転している部分に、指や物などを入れない。
 高速回転しているのでケガの原因になります。

Do **NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!



走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。
 ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



燃料は、模型用グロウ燃料を必ず使用する。
 ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとしめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!




燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。

NEITHER swallow fuel **NOR** let it into your eyes!



Immediate measures should be taken: if fuel is swallowed, induce vomit-ing. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!





< EXPLODED VIEW (1) >

● デフギヤ Gear Differential



<フロント>
<Front>



<リヤ>
<Rear>




<センター>
<Center>



● ダンパー Shock

<フロント>
<Front>



<リヤ>
<Rear>

IF326

スペアパーツ SPARE PARTS

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity
BS53	シムセット Shim Set	①⑦ ①⑧ ①⑨ x 4 ①⑩ x 1
BS79	スイッチブーツ Switch Boots	①③ x 3
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	⑧ x 6
BSW41	スチールダンパーブッシュ Steel Shock Bushing	②⑦ x 4
BSW71 KY	カラーナイロンウイング Color Nylon Wing	②① x 1 ②② x 2
BSW77	アジャストカラー Adjustable Collar	②③ x 2 ②④ x 各2
BSW78	ダンパーブーツ Shock Boots	①④ x 4
FM29	ボディピン Body Pin	②③ x 10
IF6B	ナックルアーム Knuckle Arm	⑥⑧ ⑥⑨ x 1
IF7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	⑦⑦ x 4
IF21	ドライブベベルギヤ(13T) Drive Bevel Gear (13T)	①⑥ x 1
IF27B	リンケージセット Linkage Set	①④⑨ ①⑤① ①⑥② ①⑦③ ①⑧④ ①⑨⑤ x 1 ①⑩⑥ ①①⑦ ①②⑧ ①③⑨ x 2 ①④⑩ x 3 ①⑤⑪ x 4
IF35	ステアリングピン Steering Pin	①⑩② ①⑩③ x 2
IF39	2.6x14mmシャフト 2.6x14mm Shaft	④ x 2
IF54	6.8mmツバ付ボール 6.8mm Ball	⑤⑥ x 2
IF55	7.8mmツバ付ボール 7.8mm Ball	④⑥ x 2
IF56	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	④② x 2
IF58	ディスクプレートボルト(ショート) Disk Plate Bolt (Short)	⑥⑨ x 2
IF101	デフシャフトセット Differential Shaft Set	② ①⑦ ①⑧ x 2
IF102	デフベベルセット Differential Bevel Set	⑥ x 2 ⑨ ⑩ x 4
IF103	デフケース Differential Case	① ①① x 1
IF104	センターデフシャフト Center Differential Shaft	③ x 2
IF106	38mmベベルギヤ(43T) 38mm Bevel Gear (43T)	①② x 1
IF107	エンジンマウントスペーサー Engine Mount Spacer	①② x 2 4x10mmフランジ付キャップビス x 4 4x10mm Flanged Cap Screw
IF110	2.6x17mmピン 2.6x17mm Pin	③⑨ x 4
IF112C	バルクヘッドセット(MP777) Bulkhead Set (MP777)	①④ ①⑤ x 1 ⑤② x 2
IF114	リアハブキャリア Rear Hub Carrier	③④ ③⑤ x 1 ③⑥ x 2
IF117	リヤスタビライザーセット Rear Stabilizer Set	④⑨ ⑤① x 2 ④⑧ x 4 ⑤① x 1 3x3mmセットビス, 3x4mmセットビス, 3x3mm Set Screw, 3x4mm Set Screw, 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw 3x12mmバインドビス x 2 3x12mm Bind Screw 2.6x5mmサラビス x 4 2.6x5mm F/H Screw
IF118	リヤトルクロッドセット Rear Torque Rod Set	⑤④ ⑤⑦ x 1 ⑤⑤ x 2 3x18mmキャップビス x 1 3x18mm Cap Screw 3x10mmサラビス x 1 3x10mm F/H Screw
IF121	ウイングステー Wing Stay	②④ ②⑥ ②⑧ ③① x 1 ②⑨ x 2
IF125	ユニバーサルスイングシャフト(F) Universal Swingshaft (F)	②⑦ x 2
IF131	センターデフマウント Center Differential Housing	⑥④ ⑥⑤ x 1
IF132	ブレーキカムセット Brake Cam Set	⑨③ ⑨④ x 1 ⑨⑥ x 2
IF137B	燃料タンク(125cc) Fuel Tank (125cc)	①②⑦ ①③② x 1 ①③① x 2
IF137-1	防振ゴム Antiribration Rubber	①③① x 4

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity
IF142	ホイールレンチ(17mm) Wheel Wrench (17mm)	ホイールレンチ17mm Wheel Wrench 17mm x 1
IF303B	アッパーアームセット(MP777) Upper Arm Set (MP777)	⑦⑤ ⑦⑥ x 1 ④③ ④④ ⑦⑧ x 2
IF304B	フロントハブキャリア(20') X (MP777) Front Hub Carrier (20') (MP777)	②②③ ②②④ x 1
IF305B	フロントハブキャリア(22') X (MP777) Front Hub Carrier (22') (MP777)	⑥⑥ ⑥⑦ x 1
IF308B	サーボセイバーセット(MP777) Servo Saver Set (MP777)	⑨⑧ ⑨⑨ x 1 ⑩⑩ x 2 ⑩④ x 4
IF312	アッパー/センターデフプレート(MP777) Upper / Center Differential plate (MP777)	⑨⑦ ⑩⑤ x 1
IF313	6.8mm座付ボール(MP777) 6.8mm Flanged Ball (MP777)	⑦⑨ x 4
IF314	4mmサスシャフト(MP777) 4mm Suspension Shaft (MP777)	④① x 4
IF315	3x47mmシャフト(MP777) 3x47mm Shaft (MP777)	④① x 2
IF316	3x38mmシャフト(MP777) 3x38mm Shaft (MP777)	⑦④ x 2
IF317	3x27mmシャフト(MP777) 3x27mm Shaft (MP777)	①⑨① x 4
IF318	サイドガード(MP777) Side Guard (MP777)	①⑨⑦ ①⑨⑧ ①⑨⑨ x 1
IF319	メカプレート(MP777) Radio Plate (MP777)	①④④ x 1
IF321	フロントトルクロッドセット(MP777) Front Torque Rod Set (MP777)	⑤⑤ ⑤⑦ x 2 ①⑦ x 1
IF322	フロントスタビライザーセット(MP777) Front Stabilizer Set (MP777)	⑧② x 1 ④⑧ ④⑨ ⑤① ⑧① x 2 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw
IF323	バンパー(MP777) Bumper (MP777)	⑧③ x 1
IF324	アッパーアームブッシュセット(MP777) Upper Arm Bushing Set (MP777)	⑥③ ⑥⑤ x 8
IF325	メカボックスセット(MP777) Receiver Box Set (MP777)	①①⑥ ①②⑧ ①②⑨ ①③⑤ ①③⑥ ①③⑦ ①④① ①④⑤ ①⑦① ①⑦① x 1 ⑨② ①③④ ①③⑥ x 2 ①④⑤ x 4 2x20mmビス x 1 2x20mm Screw 2x30mmビス x 1 2x30mm Screw
IF326	オイルダンパーセット61(MP777) Oil Shock Set 61 (MP777)	①⑦③ ①⑦⑥ ①⑦⑧ ①⑦⑨ ①⑧① ①⑧① ①⑧② ①⑧③ ①⑧④ ①⑧⑧ ①⑨① x 2 ①⑦⑦ x 4
IF326-01	ダンパーケース61(MP777) Shock Case 61 (MP777)	①⑦⑥ x 2
IF327B	サスピボットセット Suspension Pivot Set	①⑨ ②① ②② ⑤⑨ ⑥① ⑥① ⑥② x 1
IF330	フロントロアササアーム(MP777) Front Lower Suspension Arm (MP777)	⑦② ⑦③ x 1
IF331	リアロアササアーム(MP777) Rear Lower Suspension Arm (MP777)	③② ③③ x 1
IFH001 KY	ディッシュホイール(蛍光イエロー)MP777 Dish Wheel (Fluorescent Yellow MP777)	①⑨② x 4
IFB001	ボディ(MP777) Body (MP777)	②①① x 1
IFB001-01	デカール(MP777) Decal Set (MP777)	デカール x 1 decals
IFW7	ウイングステーカラー Wing Stay Collar	②①⑥ x 2 ②②② x 4 3x15mmキャップビス x 4 3x15mm Cap Screw
IFW32 BL	スプリング(S)ブルー・ミディアム Spring (S) Blue・Medium	①⑧⑥ x 2
IFW33 BL	スプリング(L)ブルー・ミディアム Spring (L) Blue・Medium	①⑧⑦ x 2
IFW46	SPクラッチベベル(13T) SP Clutch Bell (13T)	①②① x 1
IFW53	3PCクラッチスプリング(1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)	①①⑦ x 3
IFW54	3PCフライホイールナット(SGシャフト用) 3PC Flywheel Nut (For SG Shaft)	①①④ x 1
IFW102	SPエンジンマウント SP Engine Mount	②③① x 2
IFW106 B	ホイールナット(ブルー) Wheel Nut (Blue)	①⑨⑥ x 4

スペアパーツ SPARE PARTS

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity
IFW107 B	ホイールハブ(ブルー) Wheel Hub (Blue)	③⑧ ③⑨ x 4 5x4mmセットビス x 4 5x4mm Set Screw
IFW110	3PCフライホイール(34mm) 3PC Flywheel (34mm)	①③ x 1
IFW115	ダンパーピストン1.4mm x2穴 Shock Piston 1.4mm x2 Hole	②③ x 2
IFW117	LSDギヤセット LCD Gear Set	②④ ②⑤ ②⑥ x 2 ②⑥ ②⑦ x 4
IFW118	LSDアッセンブリ(ファイナル) LSD Assembly (Final)	② ⑤ ②⑤ ②⑥ x 2 ① ①① ①② x 1 ②⑥ ②⑦ x 4 4x4mmセットビス x 1 4x4mm Set Screw 3x10mm TPビス x 4 3x10mm TP Screw
IFW122	SPブレーキディスク SP Brake Disk	②⑥ x 1
IFW123	ハードアッパーロッド(フロント) Hard Upper Rod (Front)	②⑤ x 2
IFW124	ハードアッパーロッド(リア) Hard Upper Rod (Rear)	②⑩ x 2
IFW127	フロントロアサスペンションプレート(ガンメタ) Front Lower Suspension Plate (gun metallic)	②② x 1
IFW136	3PCアルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe	①⑤ ①⑥ x 3
IFW140	オイルダンパーセット(3.5mmシャフト フロント用) Oil Shock Set (3.5mm Shaft For Front)	①⑦② ①⑦③ ①⑦④ ①⑦⑤ ①⑧① ①⑧② ①⑧③ ①⑧④ ①⑧⑤ ①⑧⑥ ①⑧⑦ ①⑧⑧ ①⑧⑨ ①⑧⑩ ①⑧⑪ ①⑧⑫ ①⑧⑬ ①⑧⑭ ①⑧⑮ ①⑧⑯ ①⑧⑰ ①⑧⑱ ①⑧⑲ ①⑧⑳ ①⑧㉑ ①⑧㉒ ①⑧㉓ ①⑧㉔ ①⑧㉕ ①⑧㉖ ①⑧㉗ ①⑧㉘ ①⑧㉙ ①⑧㉚ ①⑧㉛ ①⑧㉜ ①⑧㉝ ①⑧㉞ ①⑧㉟ ①⑧㊱ ①⑧㊲ ①⑧㊳ ①⑧㊴ ①⑧㊵ ①⑧㊶ ①⑧㊷ ①⑧㊸ ①⑧㊹ ①⑧㊺ ①⑧㊻ ①⑧㊼ ①⑧㊽ ①⑧㊾ ①⑧㊿ ①⑨① ①⑨② ①⑨③ ①⑨④ ①⑨⑤ ①⑨⑥ ①⑨⑦ ①⑨⑧ ①⑨⑨ ①⑨⑩ ①⑨⑪ ①⑨⑫ ①⑨⑬ ①⑨⑭ ①⑨⑮ ①⑨⑯ ①⑨⑰ ①⑨⑱ ①⑨⑲ ①⑨⑳ ①⑨㉑ ①⑨㉒ ①⑨㉓ ①⑨㉔ ①⑨㉕ ①⑨㉖ ①⑨㉗ ①⑨㉘ ①⑨㉙ ①⑨㉚ ①⑨㉛ ①⑨㉜ ①⑨㉝ ①⑨㉞ ①⑨㉟ ①⑨㊱ ①⑨㊲ ①⑨㊳ ①⑨㊴ ①⑨㊵ ①⑨㊶ ①⑨㊷ ①⑨㊸ ①⑨㊹ ①⑨㊺ ①⑨㊻ ①⑨㊼ ①⑨㊽ ①⑨㊾ ①⑨㊿ ①⑩① ①⑩② ①⑩③ ①⑩④ ①⑩⑤ ①⑩⑥ ①⑩⑦ ①⑩⑧ ①⑩⑨ ①⑩⑩ ①⑩⑪ ①⑩⑫ ①⑩⑬ ①⑩⑭ ①⑩⑮ ①⑩⑯ ①⑩⑰ ①⑩⑱ ①⑩⑲ ①⑩⑳ ①⑩㉑ ①⑩㉒ ①⑩㉓ ①⑩㉔ ①⑩㉕ ①⑩㉖ ①⑩㉗ ①⑩㉘ ①⑩㉙ ①⑩㉚ ①⑩㉛ ①⑩㉜ ①⑩㉝ ①⑩㉞ ①⑩㉟ ①⑩㊱ ①⑩㊲ ①⑩㊳ ①⑩㊴ ①⑩㊵ ①⑩㊶ ①⑩㊷ ①⑩㊸ ①⑩㊹ ①⑩㊺ ①⑩㊻ ①⑩㊼ ①⑩㊽ ①⑩㊾ ①⑩㊿ ①⑪① ①⑪② ①⑪③ ①⑪④ ①⑪⑤ ①⑪⑥ ①⑪⑦ ①⑪⑧ ①⑪⑨ ①⑪⑩ ①⑪⑪ ①⑪⑫ ①⑪⑬ ①⑪⑭ ①⑪⑮ ①⑪⑯ ①⑪⑰ ①⑪⑱ ①⑪⑲ ①⑪⑳ ①⑪㉑ ①⑪㉒ ①⑪㉓ ①⑪㉔ ①⑪㉕ ①⑪㉖ ①⑪㉗ ①⑪㉘ ①⑪㉙ ①⑪㉚ ①⑪㉛ ①⑪㉜ ①⑪㉝ ①⑪㉞ ①⑪㉟ ①⑪㊱ ①⑪㊲ ①⑪㊳ ①⑪㊴ ①⑪㊵ ①⑪㊶ ①⑪㊷ ①⑪㊸ ①⑪㊹ ①⑪㊺ ①⑪㊻ ①⑪㊼ ①⑪㊽ ①⑪㊾ ①⑪㊿ ①⑫① ①⑫② ①⑫③ ①⑫④ ①⑫⑤ ①⑫⑥ ①⑫⑦ ①⑫⑧ ①⑫⑨ ①⑫⑩ ①⑫⑪ ①⑫⑫ ①⑫⑬ ①⑫⑭ ①⑫⑮ ①⑫⑯ ①⑫⑰ ①⑫⑱ ①⑫⑲ ①⑫⑳ ①⑫㉑ ①⑫㉒ ①⑫㉓ ①⑫㉔ ①⑫㉕ ①⑫㉖ ①⑫㉗ ①⑫㉘ ①⑫㉙ ①⑫㉚ ①⑫㉛ ①⑫㉜ ①⑫㉝ ①⑫㉞ ①⑫㉟ ①⑫㊱ ①⑫㊲ ①⑫㊳ ①⑫㊴ ①⑫㊵ ①⑫㊶ ①⑫㊷ ①⑫㊸ ①⑫㊹ ①⑫㊺ ①⑫㊻ ①⑫㊼ ①⑫㊽ ①⑫㊾ ①⑫㊿ ①⑬① ①⑬② ①⑬③ ①⑬④ ①⑬⑤ ①⑬⑥ ①⑬⑦ ①⑬⑧ ①⑬⑨ ①⑬⑩ ①⑬⑪ ①⑬⑫ ①⑬⑬ ①⑬⑭ ①⑬⑮ ①⑬⑯ ①⑬⑰ ①⑬⑱ ①⑬⑲ ①⑬⑳ ①⑬㉑ ①⑬㉒ ①⑬㉓ ①⑬㉔ ①⑬㉕ ①⑬㉖ ①⑬㉗ ①⑬㉘ ①⑬㉙ ①⑬㉚ ①⑬㉛ ①⑬㉜ ①⑬㉝ ①⑬㉞ ①⑬㉟ ①⑬㊱ ①⑬㊲ ①⑬㊳ ①⑬㊴ ①⑬㊵ ①⑬㊶ ①⑬㊷ ①⑬㊸ ①⑬㊹ ①⑬㊺ ①⑬㊻ ①⑬㊼ ①⑬㊽ ①⑬㊾ ①⑬㊿ ①⑭① ①⑭② ①⑭③ ①⑭④ ①⑭⑤ ①⑭⑥ ①⑭⑦ ①⑭⑧ ①⑭⑨ ①⑭⑩ ①⑭⑪ ①⑭⑫ ①⑭⑬ ①⑭⑭ ①⑭⑮ ①⑭⑯ ①⑭⑰ ①⑭⑱ ①⑭⑲ ①⑭⑳ ①⑭㉑ ①⑭㉒ ①⑭㉓ ①⑭㉔ ①⑭㉕ ①⑭㉖ ①⑭㉗ ①⑭㉘ ①⑭㉙ ①⑭㉚ ①⑭㉛ ①⑭㉜ ①⑭㉝ ①⑭㉞ ①⑭㉟ ①⑭㊱ ①⑭㊲ ①⑭㊳ ①⑭㊴ ①⑭㊵ ①⑭㊶ ①⑭㊷ ①⑭㊸ ①⑭㊹ ①⑭㊺ ①⑭㊻ ①⑭㊼ ①⑭㊽ ①⑭㊾ ①⑭㊿ ①⑮① ①⑮② ①⑮③ ①⑮④ ①⑮⑤ ①⑮⑥ ①⑮⑦ ①⑮⑧ ①⑮⑨ ①⑮⑩ ①⑮⑪ ①⑮⑫ ①⑮⑬ ①⑮⑭ ①⑮⑮ ①⑮⑯ ①⑮⑰ ①⑮⑱ ①⑮⑲ ①⑮⑳ ①⑮㉑ ①⑮㉒ ①⑮㉓ ①⑮㉔ ①⑮㉕ ①⑮㉖ ①⑮㉗ ①⑮㉘ ①⑮㉙ ①⑮㉚ ①⑮㉛ ①⑮㉜ ①⑮㉝ ①⑮㉞ ①⑮㉟ ①⑮㊱ ①⑮㊲ ①⑮㊳ ①⑮㊴ ①⑮㊵ ①⑮㊶ ①⑮㊷ ①⑮㊸ ①⑮㊹ ①⑮㊺ ①⑮㊻ ①⑮㊼ ①⑮㊽ ①⑮㊾ ①⑮㊿ ①⑯① ①⑯② ①⑯③ ①⑯④ ①⑯⑤ ①⑯⑥ ①⑯⑦ ①⑯⑧ ①⑯⑨ ①⑯⑩ ①⑯⑪ ①⑯⑫ ①⑯⑬ ①⑯⑭ ①⑯⑮ ①⑯⑯ ①⑯⑰ ①⑯⑱ ①⑯⑲ ①⑯⑳ ①⑯㉑ ①⑯㉒ ①⑯㉓ ①⑯㉔ ①⑯㉕ ①⑯㉖ ①⑯㉗ ①⑯㉘ ①⑯㉙ ①⑯㉚ ①⑯㉛ ①⑯㉜ ①⑯㉝ ①⑯㉞ ①⑯㉟ ①⑯㊱ ①⑯㊲ ①⑯㊳ ①⑯㊴ ①⑯㊵ ①⑯㊶ ①⑯㊷ ①⑯㊸ ①⑯㊹ ①⑯㊺ ①⑯㊻ ①⑯㊼ ①⑯㊽ ①⑯㊾ ①⑯㊿ ①⑰① ①⑰② ①⑰③ ①⑰④ ①⑰⑤ ①⑰⑥ ①⑰⑦ ①⑰⑧ ①⑰⑨ ①⑰⑩ ①⑰⑪ ①⑰⑫ ①⑰⑬ ①⑰⑭ ①⑰⑮ ①⑰⑯ ①⑰⑰ ①⑰⑱ ①⑰⑲ ①⑰⑳ ①⑰㉑ ①⑰㉒ ①⑰㉓ ①⑰㉔ ①⑰㉕ ①⑰㉖ ①⑰㉗ ①⑰㉘ ①⑰㉙ ①⑰㉚ ①⑰㉛ ①⑰㉜ ①⑰㉝ ①⑰㉞ ①⑰㉟ ①⑰㊱ ①⑰㊲ ①⑰㊳ ①⑰㊴ ①⑰㊵ ①⑰㊶ ①⑰㊷ ①⑰㊸ ①⑰㊹ ①⑰㊺ ①⑰㊻ ①⑰㊼ ①⑰㊽ ①⑰㊾ ①⑰㊿ ①⑱① ①⑱② ①⑱③ ①⑱④ ①⑱⑤ ①⑱⑥ ①⑱⑦ ①⑱⑧ ①⑱⑨ ①⑱⑩ ①⑱⑪ ①⑱⑫ ①⑱⑬ ①⑱⑭ ①⑱⑮ ①⑱⑯ ①⑱⑰ ①⑱⑱ ①⑱⑲ ①⑱⑳ ①⑱㉑ ①⑱㉒ ①⑱㉓ ①⑱㉔ ①⑱㉕ ①⑱㉖ ①⑱㉗ ①⑱㉘ ①⑱㉙ ①⑱㉚ ①⑱㉛ ①⑱㉜ ①⑱㉝ ①⑱㉞ ①⑱㉟ ①⑱㊱ ①⑱㊲ ①⑱㊳ ①⑱㊴ ①⑱㊵ ①⑱㊶ ①⑱㊷ ①⑱㊸ ①⑱㊹ ①⑱㊺ ①⑱㊻ ①⑱㊼ ①⑱㊽ ①⑱㊾ ①⑱㊿ ①⑲① ①⑲② ①⑲③ ①⑲④ ①⑲⑤ ①⑲⑥ ①⑲⑦ ①⑲⑧ ①⑲⑨ ①⑲⑩ ①⑲⑪ ①⑲⑫ ①⑲⑬ ①⑲⑭ ①⑲⑮ ①⑲⑯ ①⑲⑰ ①⑲⑱ ①⑲⑲ ①⑲⑳ ①⑲㉑ ①⑲㉒ ①⑲㉓ ①⑲㉔ ①⑲㉕ ①⑲㉖ ①⑲㉗ ①⑲㉘ ①⑲㉙ ①⑲㉚ ①⑲㉛ ①⑲㉜ ①⑲㉝ ①⑲㉞ ①⑲㉟ ①⑲㊱ ①⑲㊲ ①⑲㊳ ①⑲㊴ ①⑲㊵ ①⑲㊶ ①⑲㊷ ①⑲㊸ ①⑲㊹ ①⑲㊺ ①⑲㊻ ①⑲㊼ ①⑲㊽ ①⑲㊾ ①⑲㊿ ①⑳① ①⑳② ①⑳③ ①⑳④ ①⑳⑤ ①⑳⑥ ①⑳⑦ ①⑳⑧ ①⑳⑨ ①⑳⑩ ①⑳⑪ ①⑳⑫ ①⑳⑬ ①⑳⑭ ①⑳⑮ ①⑳⑯ ①⑳⑰ ①⑳⑱ ①⑳⑲ ①⑳⑳ ①⑳㉑ ①⑳㉒ ①⑳㉓ ①⑳㉔ ①⑳㉕ ①⑳㉖ ①⑳㉗ ①⑳㉘ ①⑳㉙ ①⑳㉚ ①⑳㉛ ①⑳㉜ ①⑳㉝ ①⑳㉞ ①⑳㉟ ①⑳㊱ ①⑳㊲ ①⑳㊳ ①⑳㊴ ①⑳㊵ ①⑳㊶ ①⑳㊷ ①⑳㊸ ①⑳㊹ ①⑳㊺ ①⑳㊻ ①⑳㊼ ①⑳㊽ ①⑳㊾ ①⑳㊿ ㉀① ㉀② ㉀③ ㉀④ ㉀⑤ ㉀⑥ ㉀⑦ ㉀⑧ ㉀⑨ ㉀⑩ ㉀⑪ ㉀⑫ ㉀⑬ ㉀⑭ ㉀⑮ ㉀⑯ ㉀⑰ ㉀⑱ ㉀⑲ ㉀⑳ ㉀㉑ ㉀㉒ ㉀㉓ ㉀㉔ ㉀㉕ ㉀㉖ ㉀㉗ ㉀㉘ ㉀㉙ ㉀㉚ ㉀㉛ ㉀㉜ ㉀㉝ ㉀㉞ ㉀㉟ ㉀㊱ ㉀㊲ ㉀㊳ ㉀㊴ ㉀㊵ ㉀㊶ ㉀㊷ ㉀㊸ ㉀㊹ ㉀㊺ ㉀㊻ ㉀㊼ ㉀㊽ ㉀㊾ ㉀㊿ ㉁① ㉁② ㉁③ ㉁④ ㉁⑤ ㉁⑥ ㉁⑦ ㉁⑧ ㉁⑨ ㉁⑩ ㉁⑪ ㉁⑫ ㉁⑬ ㉁⑭ ㉁⑮ ㉁⑯ ㉁⑰ ㉁⑱ ㉁⑲ ㉁⑳ ㉁㉑ ㉁㉒ ㉁㉓ ㉁㉔ ㉁㉕ ㉁㉖ ㉁㉗ ㉁㉘ ㉁㉙ ㉁㉚ ㉁㉛ ㉁㉜ ㉁㉝ ㉁㉞ ㉁㉟ ㉁㊱ ㉁㊲ ㉁㊳ ㉁㊴ ㉁㊵ ㉁㊶ ㉁㊷ ㉁㊸ ㉁㊹ ㉁㊺ ㉁㊻ ㉁㊼ ㉁㊽ ㉁㊾ ㉁㊿ ㉂① ㉂② ㉂③ ㉂④ ㉂⑤ ㉂⑥ ㉂⑦ ㉂⑧ ㉂⑨ ㉂⑩ ㉂⑪ ㉂⑫ ㉂⑬ ㉂⑭ ㉂⑮ ㉂⑯ ㉂⑰ ㉂⑱ ㉂⑲ ㉂⑳ ㉂㉑ ㉂㉒ ㉂㉓ ㉂㉔ ㉂㉕ ㉂㉖ ㉂㉗ ㉂㉘ ㉂㉙ ㉂㉚ ㉂㉛ ㉂㉜ ㉂㉝ ㉂㉞ ㉂㉟ ㉂㊱ ㉂㊲ ㉂㊳ ㉂㊴ ㉂㊵ ㉂㊶ ㉂㊷ ㉂㊸ ㉂㊹ ㉂㊺ ㉂㊻ ㉂㊼ ㉂㊽ ㉂㊾ ㉂㊿ ㉃① ㉃② ㉃③ ㉃④ ㉃⑤ ㉃⑥ ㉃⑦ ㉃⑧ ㉃⑨ ㉃⑩ ㉃⑪ ㉃⑫ ㉃⑬ ㉃⑭ ㉃⑮ ㉃⑯ ㉃⑰ ㉃⑱ ㉃⑲ ㉃⑳ ㉃㉑ ㉃㉒ ㉃㉓ ㉃㉔ ㉃㉕ ㉃㉖ ㉃㉗ ㉃㉘ ㉃㉙ ㉃㉚ ㉃㉛ ㉃㉜ ㉃㉝ ㉃㉞ ㉃㉟ ㉃㊱ ㉃㊲ ㉃㊳ ㉃㊴ ㉃㊵ ㉃㊶ ㉃㊷ ㉃㊸ ㉃㊹ ㉃㊺ ㉃㊻ ㉃㊼ ㉃㊽ ㉃㊾ ㉃㊿ ㉄① ㉄② ㉄③ ㉄④ ㉄⑤ ㉄⑥ ㉄⑦ ㉄⑧ ㉄⑨ ㉄⑩ ㉄⑪ ㉄⑫ ㉄⑬ ㉄⑭ ㉄⑮ ㉄⑯ ㉄⑰ ㉄⑱ ㉄⑲ ㉄⑳ ㉄㉑ ㉄㉒ ㉄㉓ ㉄㉔ ㉄㉕ ㉄㉖ ㉄㉗ ㉄㉘ ㉄㉙ ㉄㉚ ㉄㉛ ㉄㉜ ㉄㉝ ㉄㉞ ㉄㉟ ㉄㊱ ㉄㊲ ㉄㊳ ㉄㊴ ㉄㊵ ㉄㊶ ㉄㊷ ㉄㊸ ㉄㊹ ㉄㊺ ㉄㊻ ㉄㊼ ㉄㊽ ㉄㊾ ㉄㊿ ㉅① ㉅② ㉅③ ㉅④ ㉅⑤ ㉅⑥ ㉅⑦ ㉅⑧ ㉅⑨ ㉅⑩ ㉅⑪ ㉅⑫ ㉅⑬ ㉅⑭ ㉅⑮ ㉅⑯ ㉅⑰ ㉅⑱ ㉅⑲ ㉅⑳ ㉅㉑ ㉅㉒ ㉅㉓ ㉅㉔ ㉅㉕ ㉅㉖ ㉅㉗ ㉅㉘ ㉅㉙ ㉅㉚ ㉅㉛ ㉅㉜ ㉅㉝ ㉅㉞ ㉅㉟ ㉅㊱ ㉅㊲ ㉅㊳ ㉅㊴ ㉅㊵ ㉅㊶ ㉅㊷ ㉅㊸ ㉅㊹ ㉅㊺ ㉅㊻ ㉅㊼ ㉅㊽ ㉅㊾ ㉅㊿ ㉆① ㉆② ㉆③ ㉆④ ㉆⑤ ㉆⑥ ㉆⑦ ㉆⑧ ㉆⑨ ㉆⑩ ㉆⑪ ㉆⑫ ㉆⑬ ㉆⑭ ㉆⑮ ㉆⑯ ㉆⑰ ㉆⑱ ㉆⑲ ㉆⑳ ㉆㉑ ㉆㉒ ㉆㉓ ㉆㉔ ㉆㉕ ㉆㉖ ㉆㉗ ㉆㉘ ㉆㉙ ㉆㉚ ㉆㉛ ㉆㉜ ㉆㉝ ㉆㉞ ㉆㉟ ㉆㊱ ㉆㊲ ㉆㊳ ㉆㊴ ㉆㊵ ㉆㊶ ㉆㊷ ㉆㊸ ㉆㊹ ㉆㊺ ㉆㊻ ㉆㊼ ㉆㊽ ㉆㊾ ㉆㊿ ㉇① ㉇② ㉇③ ㉇④ ㉇⑤ ㉇⑥ ㉇⑦ ㉇⑧ ㉇⑨ ㉇⑩ ㉇⑪ ㉇⑫ ㉇⑬ ㉇⑭ ㉇⑮ ㉇⑯ ㉇⑰ ㉇⑱ ㉇⑲ ㉇⑳ ㉇㉑ ㉇㉒ ㉇㉓ ㉇㉔ ㉇㉕ ㉇㉖ ㉇㉗ ㉇㉘ ㉇㉙ ㉇㉚ ㉇㉛ ㉇㉜ ㉇㉝ ㉇㉞ ㉇㉟ ㉇㊱ ㉇㊲ ㉇㊳ ㉇㊴ ㉇㊵ ㉇㊶ ㉇㊷ ㉇㊸ ㉇㊹ ㉇㊺ ㉇㊻ ㉇㊼ ㉇㊽ ㉇㊾ ㉇㊿ ㉈① ㉈② ㉈③ ㉈④ ㉈⑤ ㉈⑥ ㉈⑦ ㉈⑧ ㉈⑨ ㉈⑩ ㉈⑪ ㉈⑫ ㉈⑬ ㉈⑭ ㉈⑮ ㉈⑯ ㉈⑰ ㉈⑱ ㉈⑲ ㉈⑳ ㉈㉑ ㉈㉒ ㉈㉓ ㉈㉔ ㉈㉕ ㉈㉖ ㉈㉗ ㉈㉘ ㉈㉙ ㉈㉚ ㉈㉛ ㉈㉜ ㉈㉝ ㉈㉞ ㉈㉟ ㉈㊱ ㉈㊲ ㉈㊳ ㉈㊴ ㉈㊵ ㉈㊶ ㉈㊷ ㉈㊸ ㉈㊹ ㉈㊺ ㉈㊻ ㉈㊼ ㉈㊽ ㉈㊾ ㉈㊿ ㉉① ㉉② ㉉③ ㉉④ ㉉⑤ ㉉⑥ ㉉⑦ ㉉⑧ ㉉⑨ ㉉⑩ ㉉⑪ ㉉⑫ ㉉⑬ ㉉⑭ ㉉⑮ ㉉⑯ ㉉⑰ ㉉⑱ ㉉⑲ ㉉⑳ ㉉㉑ ㉉㉒ ㉉㉓ ㉉㉔ ㉉㉕ ㉉㉖ ㉉㉗ ㉉㉘ ㉉㉙ ㉉㉚ ㉉㉛ ㉉㉜ ㉉㉝ ㉉㉞ ㉉㉟ ㉉㊱ ㉉㊲ ㉉㊳ ㉉㊴ ㉉㊵ ㉉㊶ ㉉㊷ ㉉㊸ ㉉㊹ ㉉㊺ ㉉㊻ ㉉㊼ ㉉㊽ ㉉㊾ ㉉㊿ ㊀① ㊀② ㊀③ ㊀④ ㊀⑤ ㊀⑥ ㊀⑦ ㊀⑧ ㊀⑨ ㊀⑩ ㊀⑪ ㊀⑫ ㊀⑬ ㊀⑭ ㊀⑮ ㊀⑯ ㊀⑰ ㊀⑱ ㊀⑲ ㊀⑳ ㊀㉑ ㊀㉒ ㊀㉓ ㊀㉔ ㊀㉕ ㊀㉖ ㊀㉗ ㊀㉘ ㊀㉙ ㊀㉚ ㊀㉛ ㊀㉜ ㊀㉝ ㊀㉞ ㊀㉟ ㊀㊱ ㊀㊲ ㊀㊳ ㊀㊴ ㊀㊵ ㊀㊶ ㊀㊷ ㊀㊸ ㊀㊹ ㊀㊺ ㊀㊻ ㊀㊼ ㊀㊽ ㊀㊾ ㊀㊿ ㊁① ㊁② ㊁③ ㊁④ ㊁⑤ ㊁⑥ ㊁⑦ ㊁⑧ ㊁⑨ ㊁⑩ ㊁⑪ ㊁⑫ ㊁⑬ ㊁⑭ ㊁⑮ ㊁⑯ ㊁⑰ ㊁⑱ ㊁⑲ ㊁⑳ ㊁㉑ ㊁㉒ ㊁㉓ ㊁㉔ ㊁㉕ ㊁㉖ ㊁㉗ ㊁㉘ ㊁㉙ ㊁㉚ ㊁㉛ ㊁㉜ ㊁㉝ ㊁㉞ ㊁㉟ ㊁㊱ ㊁㊲ ㊁㊳ ㊁㊴ ㊁㊵ ㊁㊶ ㊁㊷ ㊁㊸ ㊁㊹ ㊁㊺ ㊁㊻ ㊁㊼ ㊁㊽ ㊁㊾ ㊁㊿ ㊂① ㊂② ㊂③ ㊂④ ㊂⑤ ㊂⑥ ㊂⑦ ㊂⑧ ㊂⑨ ㊂⑩ ㊂⑪ ㊂⑫ ㊂⑬ ㊂⑭ ㊂⑮ ㊂⑯ ㊂⑰ ㊂⑱ ㊂⑲ ㊂⑳ ㊂㉑ ㊂㉒ ㊂㉓ ㊂㉔ ㊂㉕ ㊂㉖ ㊂㉗ ㊂㉘ ㊂㉙ ㊂㉚ ㊂㉛ ㊂㉜ ㊂㉝ ㊂㉞ ㊂㉟ ㊂㊱ ㊂㊲ ㊂㊳ ㊂㊴ ㊂㊵ ㊂㊶ ㊂㊷ ㊂㊸ ㊂㊹ ㊂㊺ ㊂㊻ ㊂㊼ ㊂㊽ ㊂㊾ ㊂㊿ ㊃① ㊃② ㊃③ ㊃④ ㊃⑤ ㊃⑥ ㊃⑦ ㊃⑧ ㊃⑨ ㊃⑩ ㊃⑪ ㊃⑫ ㊃⑬ ㊃⑭ ㊃⑮ ㊃⑯ ㊃⑰ ㊃⑱ ㊃⑲ ㊃⑳ ㊃㉑ ㊃㉒ ㊃㉓ ㊃㉔ ㊃㉕ ㊃㉖ ㊃㉗ ㊃㉘ ㊃㉙ ㊃㉚ ㊃㉛ ㊃㉜ ㊃㉝ ㊃㉞ ㊃㉟ ㊃㊱ ㊃㊲ ㊃㊳ ㊃㊴ ㊃㊵ ㊃㊶ ㊃㊷ ㊃㊸ ㊃㊹ ㊃㊺ ㊃㊻ ㊃㊼ ㊃㊽ ㊃㊾ ㊃㊿ ㊄① ㊄② ㊄③ ㊄④ ㊄⑤ ㊄⑥ ㊄⑦ ㊄⑧ ㊄⑨ ㊄⑩ ㊄⑪ ㊄⑫ ㊄⑬ ㊄⑭ ㊄⑮ ㊄⑯ ㊄⑰ ㊄⑱ ㊄⑲ ㊄⑳ ㊄㉑ ㊄㉒ ㊄㉓ ㊄㉔ ㊄㉕ ㊄㉖ ㊄㉗ ㊄㉘ ㊄㉙ ㊄㉚ ㊄㉛ ㊄㉜ ㊄㉝ ㊄㉞ ㊄㉟ ㊄㊱ ㊄㊲ ㊄㊳ ㊄㊴ ㊄㊵ ㊄㊶ ㊄㊷ ㊄㊸ ㊄㊹ ㊄㊺ ㊄㊻ ㊄㊼ ㊄㊽ ㊄㊾ ㊄㊿ ㊅① ㊅② ㊅③ ㊅④ ㊅⑤ ㊅⑥ ㊅⑦ ㊅⑧ ㊅⑨ ㊅⑩ ㊅⑪ ㊅⑫ ㊅⑬ ㊅⑭ ㊅⑮ ㊅⑯ ㊅⑰ ㊅⑱ ㊅⑲ ㊅⑳ ㊅㉑ ㊅㉒ ㊅㉓ ㊅㉔ ㊅㉕ ㊅㉖ ㊅㉗ ㊅㉘ ㊅㉙ ㊅㉚ ㊅㉛ ㊅㉜ ㊅㉝ ㊅㉞ ㊅㉟ ㊅㊱ ㊅㊲ ㊅㊳ ㊅㊴ ㊅㊵ ㊅㊶ ㊅㊷ ㊅㊸ ㊅㊹ ㊅㊺ ㊅㊻ ㊅㊼ ㊅㊽ ㊅㊾ ㊅㊿ ㊆① ㊆② ㊆③ ㊆④ ㊆⑤ ㊆⑥ ㊆⑦ ㊆⑧ ㊆⑨ ㊆⑩ ㊆⑪ ㊆⑫ ㊆⑬ ㊆⑭ ㊆⑮ ㊆⑯ ㊆⑰ ㊆⑱ ㊆⑲ ㊆⑳ ㊆㉑ ㊆㉒ ㊆㉓ ㊆㉔ ㊆㉕ ㊆㉖ ㊆㉗ ㊆㉘ ㊆㉙ ㊆㉚ ㊆㉛ ㊆㉜ ㊆㉝ ㊆㉞ ㊆㉟ ㊆㊱ ㊆㊲ ㊆㊳ ㊆㊴ ㊆㊵ ㊆㊶ ㊆㊷ ㊆㊸ ㊆㊹ ㊆㊺ ㊆㊻ ㊆㊼ ㊆㊽ ㊆㊾ ㊆㊿ ㊇① ㊇② ㊇③ ㊇④ ㊇⑤ ㊇⑥ ㊇⑦ ㊇⑧ ㊇⑨ ㊇⑩ ㊇⑪ ㊇⑫ ㊇⑬ ㊇⑭ ㊇⑮ ㊇⑯ ㊇⑰ ㊇⑱ ㊇⑲ ㊇⑳ ㊇㉑ ㊇㉒ ㊇㉓ ㊇㉔ ㊇㉕ ㊇㉖ ㊇㉗ ㊇㉘ ㊇㉙ ㊇㉚ ㊇㉛ ㊇㉜ ㊇㉝ ㊇㉞ ㊇㉟ ㊇㊱ ㊇㊲ ㊇㊳ ㊇㊴ ㊇㊵ ㊇㊶ ㊇㊷ ㊇㊸ ㊇㊹ ㊇㊺ ㊇㊻ ㊇㊼ ㊇㊽ ㊇㊾ ㊇㊿ ㊈① ㊈② ㊈③ ㊈④ ㊈⑤ ㊈⑥ ㊈⑦ ㊈⑧ ㊈⑨ ㊈⑩ ㊈⑪ ㊈⑫ ㊈⑬ ㊈⑭ ㊈⑮ ㊈⑯ ㊈⑰ ㊈⑱ ㊈⑲ ㊈⑳ ㊈㉑ ㊈㉒ ㊈㉓ ㊈㉔ ㊈㉕ ㊈㉖ ㊈㉗ ㊈㉘ ㊈㉙ ㊈㉚ ㊈㉛ ㊈㉜ ㊈㉝ ㊈㉞ ㊈㉟ ㊈㊱ ㊈㊲ ㊈㊳ ㊈㊴ ㊈㊵ ㊈㊶ ㊈㊷ ㊈㊸ ㊈㊹ ㊈㊺ ㊈㊻ ㊈㊼ ㊈㊽ ㊈㊾ ㊈㊿ ㊉① ㊉② ㊉③ ㊉④ ㊉⑤ ㊉⑥ ㊉⑦ ㊉⑧ ㊉⑨ ㊉⑩ ㊉⑪ ㊉⑫ ㊉⑬ ㊉⑭ ㊉⑮ ㊉⑯ ㊉⑰ ㊉⑱ ㊉⑲ ㊉⑳ ㊉㉑ ㊉㉒ ㊉㉓ ㊉㉔ ㊉㉕ ㊉㉖ ㊉㉗ ㊉㉘ ㊉㉙ ㊉㉚ ㊉㉛ ㊉㉜ ㊉㉝ ㊉㉞ ㊉㉟ ㊉㊱ ㊉㊲ ㊉㊳ ㊉㊴ ㊉㊵ ㊉㊶ ㊉㊷ ㊉

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity
IF332	タイロッド Tie Rod	②⑨と交換 instead of ②⑨.
IF333	ダンパーピストン(1.7mm x 1ヶ穴) Shock Piston (1.7mm x 1 Hole)	2ヶ入 ②⑩と交換 2 pcs. instead of ②⑩.
IF334	エアークリーナー Air Cleaner	①④ ①⑤ ①⑥ ①⑦ と交換 instead of ①④ ①⑤ ①⑥ ①⑦.
IF334-1	エアークリーナー スポンジ(4個入) Air Cleaner Sponge (4pcs)	
IFB001L	ボディ(MP777 / 0.8mm) Body (MP777 / 0.8mm)	軽量タイプ lightweight type
IFH001 BL	ディッシュホイール(ブルー) Dish Wheel (Blue)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFH001 KG	ディッシュホイール(蛍光グリーン) Dish Wheel (Fluorescent Green)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFH001 KO	ディッシュホイール(蛍光オレンジ) Dish Wheel (Fluorescent Orange)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFH001 W	ディッシュホイール(白) Dish Wheel (White)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFH001 GM	ディッシュホイール(ガンメタ) Dish Wheel (Gun Metallic)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFH001 KR	ディッシュホイール(蛍光レッド) Dish Wheel (Fluorescent Red)	4ヶ入 ①⑨と交換 4 pcs. instead of ①⑨.
IFW18	ダンパーピストン1.6mm x1穴 Shock Piston 1.6mm x1 Hole	②⑩と交換 instead of ②⑩.
IFW19	ダンパーピストン1.3mm x2穴 Shock Piston 1.3mm x2 Hole	②⑩と交換 instead of ②⑩.
IFW32 R	スプリング(S)レッド・スーパーソフト Spring (S) Red • Super Soft	①⑧と交換 instead of ①⑧.
IFW32 GR	スプリング(S)グリーン・ソフト Spring (S) Green • Soft	①⑧と交換 instead of ①⑧.
IFW32 W	スプリング(S)ホワイト・ハード Spring (S) White • Hard	①⑧と交換 instead of ①⑧.
IFW33 R	スプリング(L)レッド・スーパーソフト Spring (L) Red • Super Soft	①⑦と交換 instead of ①⑦.
IFW33 GR	スプリング(L)グリーン・ソフト Spring (L) Green • Soft	①⑦と交換 instead of ①⑦.
IFW33 W	スプリング(L)ホワイト・ハード Spring (L) White • Hard	①⑦と交換 instead of ①⑦.
IFW36	ディスクプレートボルト(Wディスク用) Disk Plate Bolt (for W Disk)	
IFW37	SPサイレンサー(FEMCA) SP Silencer (FEMCA)	ハイパワーマフラー high-power muffler
IFW47	SPクラッチベル(14T) SP Clutch Bell (14T)	①②と交換 instead of ①②.
IFW52	3PCクラッチシュー 3PC Clutch Shoe	3ピースクラッチ用 ①⑩と交換 for 3-piece clutch. instead of ①⑩.
IFW53H	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(1.10) ①①と交換 for 3-piece clutch. (1.10) instead of ①①.
IFW53M	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(0.95) ①①と交換 for 3-piece clutch. (0.95) instead of ①①.
IFW53S	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(0.90) ①①と交換 for 3-piece clutch. (0.90) instead of ①①.
IFW103	リヤスタビライザーバー 2.5mm Rear Stabilizer Bar 2.5mm	⑤①と交換 instead of ⑤①.
IFW104	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	④⑧ ④⑨ ⑤① ⑤② x 2 ⑤③ x 1 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw フロントスタビライザーバー 2.1mm Front Stabilizer Bar 2.1mm フロントスタビライザーバー 2.3mm Front Stabilizer Bar 2.3mm
IFW106G	ホイールナット(ゴールド) Wheel Nut (Gold)	①⑨と交換 instead of ①⑨.
IFW107G	ホイールハブ(ゴールド) Wheel Hub (Gold)	③⑧と交換 instead of ③⑧.
IFW119	LSDセンターギヤセット TCD Center Gear Set	
IFW125	スパークギヤ(48T) Spur Gear (48T)	
IFW134	6.8mmハードピボットボール 6.8mm Hard Pivot Ball	
IFW312	ダンパーピストン1.5mm x2穴 Shock Piston 1.5mm x2 Hole	2ヶ入 2 pcs.
IFW313	フロントスタビライザーバー(2.6mm MP777) Front Stabilizer Bar (2.6mm MP777)	No.92653と併用 Use with No.92653
IFW314	SPリアロアサスペンションプレート1(レッド MP777) SP Rear Lower Suspension Plate 1 (Red MP777)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity
W5035	インナー スポンジ(ローハイ) Inner Sponge (Low-high)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.
W5039	インナー スポンジ(ラウンドタイプ) Inner Sponge (round type)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.
W5040	インナー スポンジ(スーパーハイハイ) Inner Sponge (Super High-high)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.
W5041	スーパーハイハイインナー スポンジ(ラウンドタイプ) Super High Height Inner Sponge (Round Type)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.
W5191	インナー スポンジ(ハイハイ) Inner Sponge (High-high)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.
W5646 S/H	ハイトラクションタイヤ S/H High-traction Tire (S/H)	
W5648 S/H	ハイトラクションタイヤ Xパターン High-traction Tire (X-pattern)	
W5648 S-C	C-Gripタイヤ Xパターン S C-Grip Tire (X pattern S)	
W5650 SS	ハイトラクションタイヤマイクロ(SS) High-traction Tire (miclo X SS)	
W5650 SS-C	C-Gripタイヤマイクロ(SS)メッシュ C-Grip Tire (miclo X SS)	
W5651	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire	
W5651H	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire	
W5652 S/H	ハイトラクションタイヤマイクロ正方形 S/H High-traction Tire (miclo square S/H)	
W5653	スーパースリックタイヤ(1/8バギー) Super Slick Tire (for 1/8 Buggy)	
1701 KP/KY/BK	蛍光ストラップ(M) Fluorescent Strap (M)	蛍光ピンク / 蛍光イエロー / ブラック Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow / Black
1790 BL/R/SG	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	①③と交換 instead of ①③. ブルー / レッド / スモークグレー Blue / Red / Smoke Gray
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil	
36201	クイック燃料ガン 1/8 Quick Fuel Gun 1/8	
36205	マルチスターターボックスプロ Multi Starter Box Pro	
39514	マニホールド(O.S.-21RZ, ピッコ, ノヴァロッシ) Manifold (O.S.-21RZ, Picco, Nova Rossi)	
39514-1	マニホールドスプリング Manifold Spring	
39516	マニホールド(O.S.-21RG) Manifold (O.S.-21RG)	
71161	6v X-FORCE 600ニカドバッテリー 6v X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver
71211	6v X-FORCE 1100ニカドバッテリー 6v X-FORCE 1100 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver
80312	ロックングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench	十字レンチ+クランクロック Cross wrench + Plug Locker.
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench	フライホイールの取外し用 Wrench Set.
92408	マフラージョイントパイプ(GP20) Muffler Joining Pipe (GP20)	
92515	耐熱マフラージョイントパイプ Heat-resistant Muffler Joining Pipe	
94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジの緩み防止 Screw cement.
96152	シリコンシール Silicone Seal	
96154	KYOSHOスペシャルグルー KYOSHO Special Glue	
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)	
96165	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	
96422	クイック燃料ポンプ(500cc) Quick Fill Fuel Bottle (500cc)	給油ポンプ aid for fueling
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer	ボディ等の穴あけ加工に最適 To drill holes of the body.
695142	DC急速充電器(スパークブースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)	スパークブースター用充電器 DC Charger for Glow Heater.
695145	スパークブースター(GPバッテリー用) Spark Booster (For GP Battery)	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
ナベビス Round Head Screw		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
バインドビス Bind Screw		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
サラビス Flat Head Screw		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
キャップビス Cap Screw		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
サラ小丸ビス Oval Head Screw		
1157	2x8・2x10	10 each
セットビス Set Screw		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
ナット Nut		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
フランジ付ナット Flanged Nut		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
ナイロンナット Nylon Nut		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut		
1180	4mm	5 pcs
ワッシャー Washer		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
Eリング E-Clips		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	定価 (税込)	発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル(100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル(150) Silicone Oil (150)			
SIL0200	シリコンオイル(200) Silicone Oil (200)			
SIL0250	シリコンオイル(250) Silicone Oil (250)			
SIL0300	シリコンオイル(300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル(350) Silicone Oil (350)			
SIL0400	シリコンオイル(400) Silicone Oil (400)			
SIL0450	シリコンオイル(450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル(500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル(550) Silicone Oil (550)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	定価 (税込)	発送 手数料			
SIL0600	シリコンオイル(600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)			
SIL0700	シリコンオイル(700) Silicone Oil (700)						
SIL0800	シリコンオイル(800) Silicone Oil (800)						
SIL0900	シリコンオイル(900) Silicone Oil (900)						
SIL1000	シリコンオイル(1000) Silicone Oil (1000)						
SIL1100	シリコンオイル(1100) Silicone Oil (1100)						
SIL1200	シリコンオイル(1200) Silicone Oil (1200)						
SIL1300	シリコンオイル(1300) Silicone Oil (1300)						
SIL2000	シリコンオイル(2000) Silicone Oil (2000)				デフ用 for diffs.	各630	210 一律 (税込)
SIL3000	シリコンオイル(3000) Silicone Oil (3000)						

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	定価 (税込)	発送 手数料
SIL4000	シリコンオイル(4000) Silicone Oil (4000)	デフ用 for diffs.	各630	210 一律 (税込)
SIL5000	シリコンオイル(5000) Silicone Oil (5000)			
SIL6000	シリコンオイル(6000) Silicone Oil (6000)			
SIL7000	シリコンオイル(7000) Silicone Oil (7000)			
SIL10000	シリコンオイル(10000) Silicone Oil (10000)			
SIL20000	シリコンオイル(20000) Silicone Oil (20000)			
SIL30000	シリコンオイル(30000) Silicone Oil (30000)			
SIL40000	シリコンオイル(40000) Silicone Oil (40000)			
SIL50000	シリコンオイル(50000) Silicone Oil (50000)			
SIL100000	シリコンオイル(100000) Silicone Oil (100000)			

FOR JAPANESE MARKET ONLY.



京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR.Cを楽しみましょう。

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
ユ - ザ - 相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00
61920504-1 PRINTED IN JAPAN