

Quick Start Guide  
HUAWEI **Ascend** P1

Welcome to HUAWEI

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. All rights reserved.

### Trademarks and Permissions



and **HUAWEI** are trademarks or registered

trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huawei Technologies Co., Ltd. is under license.

Android is a trademark of Google Inc.

### DISCLAIMER OF WARRANTIES

THE CONTENTS OF THIS MANUAL ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAWS, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL.


### LIMITATIONS OF LIABILITY

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LOST PROFITS, BUSINESS, REVENUE, DATA, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS.

## Getting to Know Your Phone





Figures in this guide are provided for your reference only. Depending on the software version, your phone's user interface may be different from the user interface shown in the figures.



1 Earpiece

2 Headset jack

- |    |   |    |                   |
|----|---|----|-------------------|
| 3  | Charger jack/USB port   | 4  | USIM card slot    |
| 5  | Secondary camera  | 6  | Status indicator  |
| 7  |  Power key | 8  | microSD card slot |
| 9  | Microphone  | 10 | Camera            |
| 11 | Noise reduction microphone  | 12 | Flash unit        |
| 13 | Volume keys   | 14 | Speaker           |

- 
- Press and hold to power on your phone.
  - Press and hold to display the options menu from where you can power off your phone and perform some shortcut operations.
- 
- Press to lock the screen when your phone is active.
  - Press and hold for 10 or more seconds to forcibly power off your phone.



- 
- Touch to return to the previous screen.
  - Touch to exit the current application.



- 
- Touch to return to the Home screen.




- 
- Touch to display the current screen's options menu (some screens have no menu).
-

## Installing SIM and microSD Cards


Install the USIM card or microSD card as shown in the following diagram. Power off your phone before installation.

### 1 Install a USIM card



Standard USIM card dimensions:  
25mmx15mmx0.76mm(DxWxH)

### 2 Install a \*microSD card



\*The micro SD card is  
an optional accessory



- Your phone supports only standard USIM cards. Using a non-standard USIM card may cause damage to your phone.
- Do not install or remove a USIM card when your phone is powered on.


## Charging Your Phone

---

When charging your phone while it is powered on, the battery is fully charged when the battery icon changes to  .



- Your mobile phone has an internal rechargeable battery. Do not attempt to open the battery cover and replace the battery yourself. To have the battery replaced, contact Huawei or an authorized service provider.
- Use the charger provided with your phone. If the phone has not been used for a long time or if the battery charge is fully depleted, the phone may not power on immediately after the charger is plugged in. Please charge the battery for a while before attempting to power on the phone.



## Battery status indicator



Steady green: The phone is charging and the battery level is high or full.

Steady yellow: The phone is charging and the battery level is higher than 10%

Steady red: The phone is charging and the battery level is low.


Blinking red: The battery level is low and the phone needs to be charged.




## Powering Your Phone On or Off

---

### Powering Your Phone On

Press and hold the  key to power on your phone. If this is the first time you have powered on the phone, configure its initial settings. If your SIM card is PIN-protected, enter the personal identification number (PIN) to use the phone.

### Powering Your Phone Off

Press and hold the  key to display the options menu, and touch **Power off** to power your phone off.



If your phone malfunctions or cannot be properly powered off, press and hold the Power key for at least 10 seconds to forcibly power off your phone.

## Using the Touchscreen

---

**Touch:** Touch the screen to select an option or start an application.

**Touch and hold:** Touch and hold the screen or text being edited to display the available options menu.

**Slide:** Quickly drag your finger across the screen vertically or horizontally.

**Drag:** Touch and hold an item, and then drag it to the desired location on the screen. For example, on the Home screen, you can move an icon by dragging it to another location or remove an icon by dragging it to the trash can.



## Operating Environment

---

- The device complies with the RF specifications when the device is used near your ear or at a distance of 1.5 cm from your body. Ensure that the device accessories such as a device case and a device holster are not composed of metal components. Keep your device 1.5 cm away from your body to meet the requirement earlier mentioned.
- Keep the ambient temperature between  $-10^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$  while the device is being charged. Keep the ambient temperature between  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $45^{\circ}\text{C}$  for using the device powered by a battery.

## Certification Information (SAR)

---

This device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your device is a low-power radio transmitter and receiver. As recommended by international guidelines, the device is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves. These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include safety measures designed to ensure safety for all users, regardless of age and health.

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but the actual SAR level of the device when being operated can be well below the value. This is because the device is designed to use the minimum power required to reach the network.

The SAR limit adopted by USA and Canada is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The Highest SAR value reported to the FCC and IC for this device type when tested for use at the ear is 1.070 W/kg, when properly worn on body is 1.160 W/kg, and when using Wi-Fi hotspot function is 1.150 W/Kg.

The SAR limit also adopted by Europe is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue. The highest SAR value for this device type when tested at the ear is 0.606 W/kg, and when properly worn on the body is 0.435 W/kg.



## Finding the User Guide

For more information about how to use your phone, please read the user guide. You can find the user guide by visiting the Web site: <http://www.huaweidevice.com/worldwide>.

## Industry Canada Compliance

This device complies with Industry Canada. This device with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference causing standard entitled "Digital Apparatus" (ICES-003) of Industry Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

In the United States and Canada, the standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne

doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 6369A-U9200, the IC certificate number also built in the User Interface, to access the IC certificate number, select Settings->About phone->Legal information->IC.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Todos los derechos reservados.

### Marcas comerciales y permisos

 y  **HUAWEI** son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

*Bluetooth*<sup>®</sup> y los logos correspondientes son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se rige por la licencia pertinente.

Android es una marca comercial de Google Inc.

### EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE CONSTITUYEN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO

MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD, NI DE LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL.


### LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, NI POR EL LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, LA PÉRDIDA DE INGRESOS, DE DATOS O DE BUEN NOMBRE, NI POR LA PÉRDIDA DE AHORROS PREVISTOS.

## Información sobre el teléfono



Las figuras de esta guía se proveen solo con fines de referencia. Según la versión del software, la interfaz de usuario del teléfono puede ser distinta de la que se muestra en las figuras.



- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1 Auricular                            | 2 Entrada para auriculares |
| 3 Entrada para cargador/<br>puerto USB | 4 Ranura para tarjeta USIM |

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 5 Cámara secundaria                    | 6 Indicador de estado         |
| 7  Tecla de Encendido/<br>Apagado      | 8 Ranura para tarjeta microSD |
| 9 Micrófono                            | 10 Cámara                     |
| 11 Micrófono con reducción<br>de ruido | 12 Flash                      |
| 13 Teclas de volumen                   | 14 Altavoz                    |

- Mantenga presionada esta tecla para encender el teléfono.
  - Mantenga presionada esta tecla para visualizar el menú de opciones donde podrá apagar el teléfono y realizar algunas operaciones de acceso directo.
- 
- Presione esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono cuando éste se encuentre activo.
  - Mantenga presionada esta tecla alrededor de 10 segundos para apagar el teléfono forzosamente.



- Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior.
- Presione esta tecla para salir de la aplicación actual.



- Presione esta tecla para volver a la pantalla principal.




- Presione esta tecla para mostrar el menú de opciones en la pantalla actual (algunas pantallas no tienen menú).

## Instalación de las tarjetas SIM y microSD


Instale la tarjeta USIM o microSD como se muestra en el siguiente diagrama. Apague el teléfono antes de la instalación.

### 1 Instalación de la tarjeta USIM



Dimensiones de la tarjeta USIM estándar:  
25 mm x 15 mm x 0,76 mm (profundidad x ancho x altura)

### 2 Instalación de una \*tarjeta microSD



\*La tarjeta microSD es un accesorio opcional.




- El teléfono solo soporta tarjetas USIM estándar. El uso de una tarjeta USIM no estándar puede dañar el teléfono.
- No instale ni extraiga la tarjeta USIM con el teléfono encendido.

## Carga del teléfono


Cuando el teléfono se carga encendido, la batería está totalmente cargada cuando el ícono cambia a .



Utilice el cargador que se provee con el teléfono. Si el teléfono no se usa por un período prolongado o si se agota totalmente la batería, es posible que el teléfono no se encienda inmediatamente después de conectar el cargador. Cargue la batería por un tiempo antes de intentar encender el teléfono.



## Indicador de estado de la batería



Indicador de estado

Verde fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es alto o máximo.

Amarillo fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es superior al 10%.

Rojo fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es bajo.


Rojo intermitente: el nivel de carga de la batería es bajo y es preciso cargar el teléfono.



## Encendido y apagado del teléfono

---

### Encendido del teléfono

Mantenga presionada la tecla  para encender el teléfono. Si es la primera vez que enciende el teléfono, establezca las configuraciones iniciales. Si la tarjeta SIM está protegida con un PIN, ingréselo para usar el teléfono.

### Apagado del teléfono

Mantenga presionada la tecla  para visualizar el menú de opciones y presione **Apagar** para apagar el teléfono.



Si el teléfono no funciona correctamente o no se puede apagar en forma adecuada, mantenga presionada la tecla de Encendido/Apagado alrededor de 10 segundos para apagar el equipo forzosamente.

## Uso de la pantalla táctil

---

**Presionar:** Presione la pantalla para seleccionar una opción o iniciar una aplicación.



**Mantener presionado:** mantenga presionada la pantalla o el texto que se está editando para visualizar el menú de opciones disponible.



**Deslizar:** Deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla en forma vertical u horizontal.



**Arrastrar:** Mantenga presionado un elemento y arrástrelo a la ubicación deseada de la pantalla. Por ejemplo, en la pantalla principal, se puede mover un ícono arrastrándolo a otra ubicación o eliminarlo arrastrándolo a la papelera.



## Información de certificación (SAR)

---

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no superar los límites relativos a la exposición a ondas de radio de acuerdo con las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud. La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo. El valor SAR se determina al nivel certificado más alto de potencia en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo de ese valor. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima requerida para conectarse a la red.

El límite SAR adoptado por los EE. UU. y Canadá es un promedio de 1,6 vatios/kilogramo (W/kg) por gramo de tejido. El valor SAR más alto informado a la FCC y la IC para este tipo de dispositivo cuando se lo ha puesto a prueba para su uso sobre el oído es 1,070 W/kg y 1,160 W/kg cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo. Cuando se utiliza la función de área de acceso inalámbrico Wi-Fi, dicho valor es 1,150 W/Kg. El límite SAR adoptado por Europa es 2,0 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido. El valor SAR más alto indicado para este tipo de dispositivo cuando se lo ha puesto a prueba para su uso en el oído es 0,606 W/kg y de 0,435 W/kg cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo.

### Cómo obtener la guía de usuario

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, lea la guía del usuario. La guía del usuario se puede encontrar en el sitio web: <http://www.huaweidevice.com/worldwide>.

Please visit [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline)  
for recently updated hotline and email address in your country  
or region.

Model:HUAWEI U9200

V100R001C00\_01 31010LRU