


Conexión Manual (emparejamiento con otro teléfono o volver a emparejar)



- 1 Mientras los auriculares están apagados, presione el **MFB** y el **Botón de Volumen (Anterior ◀ -)** simultáneamente durante dos segundos o más.
- 2 Se encenderá la **Luz Indicadora** azul y los audífonos cambiarán al modo de búsqueda.
- 3 En el teléfono móvil o dispositivo, seleccione [LG HBSXXX] para conectarse.

NOTA: En la indicación anterior, HBSXXX es un número de modelo único del producto y puede diferir dependiendo del modelo (por ejemplo, en el caso del modelo HBS-XL7, se visualiza LG HBSXL7).

Múltiples Conexiones

Los auriculares pueden ser conectados a dos dispositivos, como un celular y una computadora, simultáneamente.

NOTA: Si los audífonos están conectados simultáneamente a dos dispositivos, las funciones principales operan según el "dispositivo principal conectado".

- 1 Para conectar múltiples dispositivos, apague los auriculares mientras el producto está conectado a un dispositivo.
- 2 Siga los pasos 1 al 3 que se indican en "Conexión manual." Este dispositivo se convierte en el "dispositivo principal conectado".
- 3 Intente conectarse a los audífonos mediante un dispositivo conectado previamente. Este dispositivo se convertirá en el "dispositivo secundario conectado".

Reconexión Automática


Si enciende los audífonos, se conectarán automáticamente al último dispositivo (dispositivo principal o secundario conectado) al que estuvieron conectados. (Si no se puede encontrar un dispositivo, se activará el modo de búsqueda).

Si el producto no se conecta automáticamente al dispositivo que desea, búsquelo en el dispositivo al que desea conectarse y conéctelo manualmente.

Luz Indicadora

Estado	Descripción
Encendido/Apagado	La Luz Indicadora azul parpadeará.
Modo de Búsqueda	La Luz Indicadora azul permanece encendida.
Perfil de Audífonos/Manos Libres Conectado/Llamada Conectada	La Luz Indicadora parpadeará de color azul cada cinco segundos.

Funciones de Llamada con Dispositivo Móvil




Función	Estado	Descripción
Responder una Llamada	Suena	Presione brevemente el MFB . NOTA: Los audífonos no vibrarán si la función de vibración está desactivada.
Hacer una Llamada	Inactivo	Si realiza una llamada con un teléfono móvil, la llamada se conectará automáticamente a los audífonos.
Cambiar de Llamada	Conversación	Mantenga presionado el Botón de Volumen (Siguiente + ►) durante un segundo y suéltelo para conmutar la llamada entre los audífonos y el teléfono móvil.
Volver a Marcar	Inactivo/ Música Activada	Mantenga presionado el MFB durante un segundo y suéltelo para realizar una llamada al último número al que haya llamado.
Marcación por Voz	Inactivo/ Música Activada	Presione brevemente el MFB para activar la voz de los audífonos. NOTA: Seleccione un marcado por voz en LG Tone & Talk antes de usar esta característica.
Recepción de una Llamada Mientras Habla por Teléfono	Conversación	Para recibir otra llamada mientras habla por teléfono, mantenga presionado el MFB durante un segundo y suéltelo. La llamada actual cambiará al estado de llamada en espera. Vuelva a mantener presionado el MFB durante un segundo para regresar a la llamada anterior. Presione brevemente el MFB para finalizar la llamada existente, y presiónelo brevemente de nuevo para finalizar la segunda llamada (El funcionamiento puede variar dependiendo de la configuración del teléfono móvil).
Rechazar una Llamada	Suena	Mantenga presionado el MFB durante dos segundos y suéltelo.
Activación y Desactivación de Volumen	Conversación	Mantenga presionado el Botón de Volumen (Anterior ◀ -) durante un segundo.
Subir Volumen/ Bajar Volumen	Conversación	Presione brevemente el Botón de Volumen (Siguiente + ►) o el Botón de Volumen (Anterior ◀ -) .

PRECAUCIÓN: No desactive ni active el silencio mientras conduce, ya que necesita utilizar ambas manos.

NOTA: Las funciones de marcación por voz y volver a marcar son para el dispositivo principal conectado o para el dispositivo en el que se realizó la última llamada (las funciones de marcación por voz y volver a marcar podrían operar de forma diferente según el teléfono móvil que se utilice).

Reproducción de Música



Función	Estado	Descripción
Reproducir	Inactivo	Presione brevemente el MFB .
Pausar	Música Activada	Presione brevemente el MFB .
Reproducir la Canción Anterior/Siguiente	Música Activada	Mantenga presionado el Botón de Volumen (Siguiente + ►) durante un segundo para reproducir la canción siguiente. Mantenga presionado el Botón de Volumen (Anterior ◀ -) durante un segundo para reproducir la canción anterior.
Subir Volumen/ Bajar Volumen	Música Activada	Presione brevemente el Botón de Volumen (Siguiente + ►) o el Botón de Volumen (Anterior ◀ -) .
Cambio de Modo del Ecualizador	Música Activada	Mantenga presionado el Botón de Volumen (Siguiente + ►) y el Botón de Volumen (Anterior ◀ -) simultáneamente durante un segundo para ir al siguiente paso. Mejora de graves (Predeterminado) > Normal > Mejora de agudos.


Cambio de reproductor de música

Si detiene la reproducción y después vuelve a reproducirla en cualquiera de los dos dispositivos conectados, el control y la reproducción de música en los audífonos pasarán a ese dispositivo.

Asistente de Google

Puede utilizar la característica que desees al momento si presiona el **Botón Asistente de Google** diseñado para el Asistente de Google incluso sin mirar la pantalla del dispositivo móvil o del dispositivo móvil conectado.

El Asistente de Google puede realizar varios comandos:



Pon jazz

Mándale un mensaje a mamá para decirle que llego en cinco minutos

Dime qué tengo que hacer hoy

Pon un temporizador de 13 minutos para la pizza

¿A qué distancia se ubica la luna?

¿Voy a necesitar paraguas hoy?

Instalación y requisitos de uso del Asistente de Google

Su dispositivo debe estar conectado a Internet y debe haberse conectado a su cuenta de Google para utilizar esta característica.

Es posible que algunos países e idiomas no sean compatibles con la característica del Asistente de Google. Compruebe que se encuentre en un país en el que esté disponible el Asistente de Google.

El idioma que haya establecido en su dispositivo móvil será el que establezca y utilice el Asistente de Google por defecto.

NOTA: Si desea obtener más información acerca del Asistente de Google, visite g.co/headphones/help. Si cambia el idioma que se utiliza para dirigirse al Asistente de Google, el idioma de su teléfono móvil también se cambiará.

Android™	iOS
<ul style="list-style-type: none">• Android™ 6.0 o superior• Si se utilizará en una tablet, necesita Android™ 6.0 o 7.0• Aplicación Google 6.13 o superior• Servicios Google Play (La versión más reciente de la aplicación Google)• Una cuenta de Google• 1.4 GB de memoria y una resolución de pantalla de 720 p	<ul style="list-style-type: none">• iPhone con iOS 10 o superior• Aplicación Asistente de Google• Una cuenta de Google• La versión más reciente de la aplicación Google


Instalación del Asistente de Google

- 1 Consulte la sección Emparejamiento y conexión para conectar los audífonos al dispositivo móvil o al dispositivo al que desea conectarlos.
- 2 Utilice el dispositivo móvil o el dispositivo al que están conectados para configurar el Asistente de Google.
 - En el caso de que sea un dispositivo Android™, aparecerá una notificación emergente del Asistente de Google después de que se haya establecido la conexión para configurar el Asistente de Google en el dispositivo móvil. Seleccione la notificación emergente y configure el Asistente de Google según las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - En el caso de que sea un dispositivo iOS, descargue y ejecute la última versión del Asistente de Google y, a continuación, configure los audífonos según las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Uso del Asistente de Google

Una vez configurado el Asistente de Google, puede utilizar sus funciones si pulsas el **Botón Asistente de Google** diseñado para él.

NOTA: Si desea obtener más información acerca del Asistente de Google, visite g.co/headphones/help



Función	Método de uso
Hablar con su Asistente de Google	Mantenga presionado el Botón Asistente de Google , diga un comando como, por ejemplo, "Dime qué tengo que hacer hoy" y, a continuación, deje de presionar el Botón Asistente de Google .
Obtener sus Notificaciones	Presione el Botón Asistente de Google una vez.
Detener el Asistente de Google	Presione dos veces el Botón Asistente de Google .

¿Hay una cafetería buena cercana?



- 1 Presione el **Botón Asistente de Google** de los audífonos, diga "Ayúdame a traducir el inglés" y libere el **Botón Asistente de Google**. Se abrirá la aplicación Google Translate.
- 2 Si presiona el **Botón Asistente de Google** de los audífonos, hable y deje de presionar el **Botón Asistente de Google**. La voz que se traduce se reproducirá a través del dispositivo móvil (el contenido que se dice se muestra en la pantalla de su dispositivo).
- 3 Si otra persona habla al mismo tiempo que presiona () en el dispositivo, podrá escuchar la traducción a través de los audífonos.


El idioma que haya establecido en su dispositivo móvil será el que establezca y utilice el Asistente de Google por defecto.

Para obtener más información sobre Google Translate, visite <https://support.google.com/translate>

*La característica anterior está disponible en dispositivos Android™. Pronto estará disponible también en dispositivos iOS.

Alertas y Carga de la Batería

Abra la tapa del **Puerto de Carga** y conecte el cargador al **Puerto de Carga**.




Luz Indicadora	Roja	Morada	Azul
Estado de la batería	Cargando	80 %	Completado

Los audífonos se apagan mientras están siendo cargados.


NOTA: Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, la luz indicadora de estado parpadea en rojo y la batería no es cargada. Para más información acerca de la batería, vaya a [Información Adicional] > [5. Información sobre la batería].

Mantenga presionado el **Botón de Volumen (Anterior ◀ -)** durante un segundo, en el modo de espera para verificar la luz indicadora y el nivel de batería con la voz.



Estado de la batería	Suficiente	Normal	Insuficiente
Luz Indicadora	Azul parpadeante	Morado parpadeante	Rojo parpadeante

Configuración de la Alerta de Vibración



La alerta de vibración se activa automáticamente cuando se enciende el producto.

Para habilitar o deshabilitar la Alerta por vibración, mantenga presionado el **Botón de Volumen (Siguiendo + ▶)** durante dos segundos.

NOTA: Si desactiva las alertas de vibración, no vibrará ni siquiera cuando reciba una llamada o esté fuera del alcance de comunicación.

Fuera de Alcance

Si el dispositivo conectado al producto está fuera del alcance efectivo de comunicación, disminuirá la calidad de la señal y se perderá la comunicación. El alcance de comunicación efectivo puede variar dependiendo del entorno y otras condiciones.

Si el dispositivo vuelve a estar dentro del alcance efectivo de comunicación, el producto se volverá a conectar automáticamente al dispositivo. Si el dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente, presione el **MFB** del producto para conectarse de forma manual.

Si un dispositivo que no está en uso queda fuera del alcance de comunicación mientras está conectado a varios dispositivos, el producto vibrará y recibirá un mensaje de voz que le avisará que se perdió la conexión. En este caso, la función de reconexión automática no es compatible.

LG Tone & Talk

Tone & Talk admite varias funciones, incluidas las indicaciones de texto y voz, y las llamadas. Visite la tienda Google Play y busque "LG Tone & Talk", o bien, escanee el código QR que está a la derecha para instalarlo.



NOTA: Tone & Talk se puede utilizar en teléfonos inteligentes con Android™.

Función	Descripción
Notificación de Voz	Si ajusta Notificación por voz en Activado, leerá los mensajes SMS, MMS y de redes sociales con la voz.
Notificación de Vibración	Podrá configurar la activación y desactivación de notificaciones de vibración en Configuración de notificación.
Alerta de Hora Actual	Le informa acerca de la hora actual por voz a través del audífono.
Nota de Voz	Le permite grabar su voz.
Comprobación de la Batería de los Audífonos	Puede comprobar la cantidad de batería de los audífonos en la pantalla de la aplicación.
Cambio del Modo de Ecuador	En el menú del ecualizador puede cambiar el modo del ecualizador.
Ajuste de Realización de Llamadas	Uso de favoritos para efectuar una llamada: Puede hacer una llamada de teléfono seleccionando el contacto favorito en LG Tone & Talk.
	Marcación rápida para realizar una llamada: Puede realizar una llamada de teléfono seleccionando el contacto establecido en LG Tone & Talk.
	Uso del historial de llamadas para realizar una llamada: Puede hacer una llamada de teléfono seleccionando el registro de llamadas recientes en LG Tone & Talk.
	Uso del marcado por voz para realizar una llamada: Puede usar la función de reconocimiento de voz para realizar una llamada.

NOTA: Las funciones de alerta de hora actual y nota de voz no se pueden utilizar al mismo tiempo. Solo podrá utilizar una función por vez cuando realice selecciones en la aplicación Tone & Talk.

Solución de Problemas

Problema	Solución
El dispositivo no enciende	Compruebe el nivel de carga de la batería y cárguela.
No se puede hacer una llamada con los audífonos	Si el teléfono móvil no soporta las funciones de audífonos y manos libres, no podrá utilizar las funciones de llamada. Compruebe el nivel de carga de la batería y cárguela.
No es posible registrar los audífonos en el teléfono móvil	Compruebe si los audífonos están encendidos. Compruebe si los audífonos están en el modo de búsqueda. - Para cambiar al modo de búsqueda, mantenga pulsado el MFB y el Botón de Volumen (Anterior ◀ →) simultáneamente durante dos segundos o más mientras los audífonos están apagados.
El nivel de sonido es bajo	Controle el nivel de sonido del dispositivo conectado a los audífonos.
El Asistente de Google no responde	Compruebe la instalación y los requisitos de uso del Asistente de Google que se describen en dicha aplicación. Compruebe que se encuentre en un país en el que esté disponible el Asistente de Google. - Si necesitas más ayuda, visite g.co/headphones/help

Especificaciones y Funciones

Ítem	Descripción
Especificaciones de la Tecnología <i>Bluetooth</i>	V 5.0 (Auricular/Manos Libres/A2DP/AVRCP)
Batería	Batería de polímero de iones de litio de 3,7 V / 75 mAh
Tiempo en Espera	Hasta 250 horas*
Tiempo de Conversación	Hasta 8 horas*
Tiempo de Reproducción de Música	Hasta 8 horas*
Tiempo de Carga	Menos de 1 hora
Tensión Nominal de Entrada	4,75 VCC - 5,3 VCC, 700 mA
Temperatura Operativa	0 °C (+32 °F) - +35 °C (+95 °F)
Dimensiones/Peso	6,1" (ancho) x 7,08" (largo) x 0,55" (alto) / 1,55 oz
Frecuencia Operativa	De 2402 MHz a 2480 MHz

*El tiempo de uso puede variar dependiendo del dispositivo móvil conectado, las funciones utilizadas, las configuraciones, la intensidad de la señal, la temperatura operativa, la banda de frecuencia y otros métodos de uso.

Aviso de Conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las Reglas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que provoque un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme las secciones 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia nociva para las comunicaciones radiales.

No obstante, no se garantiza la ausencia de interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias con la señal de recepción de la radio o televisión, lo cual se verifica apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que no pertenezca al mismo circuito del tomacorriente en el que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE:

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio realizado en la antena o el dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requisitos de exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario para utilizar el producto podrían quedar anulados.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.

Google, Android, Google Translate, Google Play, el logotipo de Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.



FCC ID: ZNFHBSXL7

Información Adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo inalámbrico *Bluetooth*, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth* mediante la recepción y la transmisión de campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular *Bluetooth* está diseñado para funcionar conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de la salud pública, cuando se lo utiliza en conjunto con cualquier dispositivo móvil compatible de LG Electronics.

2. Precauciones para la conexión *Bluetooth*

Los siguientes entornos afectan el rango y la recepción de las señales *Bluetooth*:

- Cuando hay paredes, metales, cuerpos humanos u otros obstáculos entre el dispositivo *Bluetooth* y el dispositivo conectado.
- Cuando se colocan equipos que utilizan señales de frecuencia de 2,4 GHz (LAN inalámbricas, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.) cerca de los dispositivos utilizados.

3. Atmósferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es poco frecuente, este dispositivo electrónico podría generar chispas. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio y provocar lesiones personales o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no en todos los casos.

4. Llamadas de emergencia

¡IMPORTANTE!

Este auricular *Bluetooth* y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

5. Información sobre la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por mucho tiempo podrían tener una capacidad reducida las primeras veces que se utilizan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a +50 °C (+122 °F) o inferiores a -10 °C (+14 °F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería solo puede cargarse a temperaturas entre +10 °C (+50 °F) y +45 °C (+113 °F).

6. Reciclado de la batería del auricular *Bluetooth*

La batería del auricular *Bluetooth* debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados del servicio técnico de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

En caso de que una batería recargable se incluya en este producto, todo el dispositivo se debe reciclar de conformidad con las normas de reciclado de baterías recargables debido a la batería interna. Para averiguar el método de eliminación apropiado, llame al (800) 822- 8837 o visite www.call2recycle.org.

7. Condiciones

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubiera habido modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.

- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre fallas por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y habitual, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES DE ÍNDOLE ALGUNA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY.
- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y emergentes, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía Limitada

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que el consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase llevarlo al establecimiento del distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics de su región para obtener más información.

Información Importante de Seguridad

Reducción de la capacidad auditiva

Si utiliza el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente.

Configure el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que podría dañar su capacidad auditiva.

Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no utilice el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido podría verse afectada su audición.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger la audición, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar el exceso de ruido ambiental.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auriculares para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.



Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Las modificaciones o cambios de este manual por errores tipográficos o de información serán realizados exclusivamente por LG Electronics, Inc.

www.lg.com