


TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TY-SP1

Pocket Size Wireless Speaker and Speakerphone
Operation Manual



- Thank you for purchasing this product.
- Please read this manual carefully in order to operate the device properly and safely.
- After reading, keep this manual handy for your future reference.

Safety Precautions

The information you need to prevent danger to the user and other people as well as property damage is described below. "Description of signs" shows different categories of the degree of danger or damage that may occur due to wrong handling.

Features and Benefits

- This unit is a ultra-portable speaker featuring a Li-Polymer rechargeable battery, built-in radiator and wireless Bluetooth® connection
- Bluetooth® 3.0 with audio and digital signal processing for clear sound.
- Convenient charging with included mini USB charging cable
- Rechargeable Lithium-ion battery for up to 8 hours of playtime.
- Connects to Audio Player or any device with a 3.5 mm headphone port using a mini jack cable (mini USB with 3.5 mm jack included)

Getting Started


This unit has a built-in Li-Polymer rechargeable battery. Before use, fully charge the battery by connecting the unit to a computer or universal USB mobile charger through the provided USB cable.

- The red CHG indicator turns on while the battery is charging. The red indicator will turn off when the battery has fully charged (around 3 hours).

Note

- Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite.

Controls and Indicators



Description of signs

⚠ WARNING Indicates that there is a risk of death or serious injury.

⚠ CAUTION Indicates that there is a risk of light injury or property damage.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,

- Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
- Do not use near bathtubs, washbowls, kitchen sinks, laundry tubs, in a wet basement, near a swimming pool, or anywhere else that water is present.
- Do not expose this unit to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.
- Do not storage or use this unit inside cars in hot weather, where it can be exposed to temperatures in excess of 60°C (115°F).
- Do not attempt to charge the battery in temperatures outside the temperature range of 0°-40°C (32°-104°F).
- Do not step on, throw, or drop battery or the power supply or unit, or expose them to a strong shock.
- Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite.
- Do not short-circuit the battery. Doing so may cause the battery and power supply to generate heat, rupture, or ignite.

If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes.

If contact has been made, wash the affected area with plenty of water and seek medical attention immediately.

- The power supply must be used indoors only. It is neither designed nor tested for charging outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- Do not remove covers.
- Use only the recommended accessories. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty.
- Do not lubricate any part of the unit.
- Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty.
- The unit contains small parts that may be a choking hazard and is not suitable for children under age 3.

Listening to Bluetooth® Music

In order to use this unit for music playback or speakerphone functions through Bluetooth®, the unit must first be paired with the Bluetooth® device.

■ Preparation : Pairing

1 Slide the **Function switch** to Bluetooth® mode.

You will hear "Power On". After 3 to 4 seconds you will hear "pairing".

- The unit will search for Bluetooth® devices within range. While in search mode, the Bluetooth® indicator will flash.
- Searching will stop when no device is found to be in range within two and a half minutes, the unit will go to sleep mode.

2 Following the instructions on your device's user manual, activate Bluetooth® on your device and search for devices.

Once you have found "TOSHIBA TY-SP1", pair to the speaker.

- A pass code is not required.

3 Once connected, you will hear "pairing completed".

- The Bluetooth® indicator will flash slower than before.

4 This unit will pair with the last linked device when that device is in range.

Note

- Your Bluetooth® device (mobile phone, music player, tablet, laptop, etc.) must support the A2DP Bluetooth® profile in order to work wirelessly with this unit. The A2DP profile is supported by most recent mobile products with built-in Bluetooth® capability. Please refer to your device's user manual for details and instruction regarding the Bluetooth® profiles it supports.

■ Playing Bluetooth® Music

1 Once your device and this unit are paired, you can start to play music through this unit using the Bluetooth® function.

2 Press the **▶|| Button** either on your device or this unit to play your music.

3 Press the **▶|| Button** again to pause play; press again to resume playback.

4 Press the **+/- Button** on this unit to Skip the track forward / Backward.

5 Press and hold the **+/- Button** on this unit to adjust the volume level up or down.

- When minimum and maximum volume levels are reached, a "beep" sound will occur to alert user that min/max level has been reached.

⚠ CAUTION

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Do not place any flame sources, such as lit candles, on or near the unit.
- Do not place the unit on other electrical equipment.
- Protect your furniture when placing the unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Do not place the unit on high surfaces such as shelves. During music playback the unit may vibrate and move which could cause the it to shift and fall off of the edge.
- This unit may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference occurs, please increase separation between this unit and the mobile telephone.

Disclaimer

- Toshiba shall not be responsible for any damage caused by an earthquake, thunderstorm, flood damage, fire for which Toshiba is not responsible, acts of a third party, other accidents, or damages caused by the user's willful acts or negligence, misuse, or use in abnormal conditions.
- Toshiba shall not compensate for recordings not recorded due to failure of this product.
- Toshiba shall not be responsible for any damage caused by failure to observe the information described in the operation manual.

About Using Bluetooth®

This unit is designed for use with Bluetooth® wireless devices compatible with the HFP, HSP, A2DP and AVRCP streaming audio profiles. Refer to your Bluetooth® device's user manual or technical support to determine if your Bluetooth® device supports these profiles.

■ Frequency band used

This unit uses the 2.4GHz frequency band, however other devices may use this frequency as well. To avoid interference with other wireless devices, please follow the cautions listed below.

■ Certification of this device

This unit conforms to frequency restrictions and has received certification based on frequency laws, so a wireless permit is not necessary.

However, the following action is punishable by law in some countries:

- Taking apart/modifying the unit.

Notes

- This unit must be in Bluetooth® mode to pair and use a Bluetooth®-enabled device.
- In order to preserve power, please remember to turn off the unit when not within use.

Listening to other portable audio devices

You can connect an MP3 player or other portable audio device through this unit via the Line-in Jack.

1 Plug in the 3.5 mm jack plug into the headphone or line-out jack on your audio device, and then plug in the mini USB jack into this unit.

2 Slide the **Function switch** on the unit to Line-in mode.

The blue indicator for Line-in mode turns on.

3 Turn on and play your device.

4 Adjust the volume level on your audio device.

To preserve power, remember to turn off the unit when not in use.

Making calls with a Bluetooth® Mobile Phone

Before the speakerphone feature of this unit can be used, you will need to pair and link your Bluetooth®-enabled phone with this unit.

Please refer to "Preparation : Pairing".

Answer a Call:

1 To answer a call, press the **⏪ Button**.

You can then use the unit as a speaker phone.

2 Speak into the built-in microphone (located right hand side of **⏪ Button**) and press and hold the **+/- Button** on this unit to adjust the call volume.

3 To end the call, press the **⏪ Button**.

Dial/Re-dial Dialing:

1 Once this unit is paired to a Bluetooth® mobile phone, you can use the keypad on your phone to dial a phone number.

Press the **⏪ Button** to cancel the call.

2 To redial the last dialed number, press and hold the **⏪ Button**.

3 Press and hold the **+/- Button** on this unit to adjust the call volume.

Note

- Changes to volume settings for phone operation may affect the volume of other modes on your mobile phone.

4 To end a call, press the **⏪ Button**.

■ Usage restrictions

- Wireless transmission and/or usage with all Bluetooth® equipped devices is not guaranteed.
- A device featuring the Bluetooth® function is required to conform to the Bluetooth® standard specified by Bluetooth SIG, and be authenticated. Even if the connected device conforms to the above mentioned Bluetooth® standard, some devices may not be connected or work correctly, depending on the features or specifications of the device.

■ Range of use

Use this device within an unobstructed 10 m range. The range of usage or perimeter may be shortened depending on any obstructions, devices causing interference, other people in the room, or the construction of the building. Please note that the range mentioned above is not guaranteed.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that Interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Maintenance

To clean this system, wipe with a soft, dry cloth.

- Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this system.

- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

Specifications

| Bluetooth® section | |
|-----------------------------------|---|
| Bluetooth® spec | Ver.3.0 + EDR compliant (Enhanced Data Rate) |
| Wireless equipment classification | Class 2 |
| Supported profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Frequency range | 2.402-2.480GHz (2.4GHz ISM Segment) |
| Service distance | 10 m and less |
| General | |
| Power output | 1.2 W RMS |
| Battery | Internal lithium polymer battery(350 mAH) |
| Operating time | Bluetooth® music play time : Approx. 8 Hrs by 75% volume level Line in music play time : Approx. 10 Hrs Stand by time : Approx. 100 Hrs |
| Dimensions | 80 x 80 x 41 mm (W x H x D) |
| Weight | 100g |
| Speaker | 40 mm 4 ohm 3 W speaker driver Built-in Bass Vibrator |
| Accessories | Mini USB cable with 3.5 mm jack, Travel pouch, Operation Manual |

This user manual may be changed without prior notice to improve product performance. The images included in this guide could be different from the actual image and may change without notice.

TOSHIBA LIFESTYLE ELECTRONICS TRADING CO.,LTD.

1-1-8, Sotokanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-0021, Japan


Imported by : Toshiba of Canada Limited (191 McNabb St., Markham, ON L3R 8H2 Canada)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TY-SP1

Haut-parleur sans fil et téléphone à haut-parleur de poche
Manuel d'utilisation



- Merci d'avoir acheté ce produit.
- Veuillez lire ce manuel attentivement afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- Une fois la lecture terminée, gardez ce manuel à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Mesures de sécurité

Les informations dont vous avez besoin pour éviter tout danger à l'utilisateur et à d'autres personnes ainsi que tout dommage matériel sont décrites ci-dessous. « Description des signes » indique les différentes catégories de danger ou de dommages pouvant survenir suite à une mauvaise manipulation.

Caractéristiques et avantages

- Cet appareil est un haut-parleur ultra-portable caractérisé par une batterie rechargeable Li-Polymère, un radiateur intégré et une connexion Bluetooth® sans fil.
- Bluetooth® 3.0 avec traitement de signal numérique et audio pour un son clair.
- Charge aisée avec le câble de charge mini USB inclus.
- Batterie au lithium-ion rechargeable pour 8 heures d'utilisation maximum.
- Se connecte à Audio Player ou tout autre appareil avec un port de casque d'écoute de 3,5 mm à l'aide d'un câble mini jack (mini USB avec jack 3,5 mm inclus).

Démarrage

Cette unité dispose d'une batterie rechargeable Li-Polymère intégrée. Avant de l'utiliser, chargez complètement la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur ou à un chargeur mobile USB universel au moyen du câble USB fourni.

- Le témoin CHG rouge s'allume pendant que la batterie est en charge. Le témoin rouge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée (environ 3 heures).

Remarque

- Ne poursuivez pas le chargement de la batterie si elle n'est pas complètement chargée dans le délai de chargement spécifié. La batterie peut chauffer, casser ou prendre feu.

Commandes et indicateurs

1. Haut-parleur individuel
2. Baisse du volume / Sauter, précédent
3. Lecture / Pause
4. Hausse du volume / Sauter, suivant
5. Répondre à un appel / Mettre fin à un appel
6. Microphone intégré
7. Indicateur Bluetooth
8. Commutateur Fonction
9. Charge USB / fiche axiale
10. Charge USB / prise d'entrée

Description de signes

⚠ AVERTISSEMENT Indique un risque potentiel qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION Indique un risque potentiel qui peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage matériel,

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, à la condensation ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, par exemples, des vases, sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, lavabos, éviers de cuisine, bacs à laver, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou tout autre endroit où se trouve de l'eau.
- N'exposez pas cet appareil à une chaleur excessive ; par exemple, les rayons directs du soleil, des flammes ou quelque chose de semblable.
- N'entrez pas ni n'utilisez cet appareil à l'intérieur des voitures par temps chaud, lorsqu'il est susceptible d'être exposé à des températures dépassant 60°C (115°F).
- N'essayez pas de charger la batterie à des températures dépassant la plage de température de 0°-40°C (32°-104°F).
- Ne marchez pas sur la batterie, le bloc d'alimentation ou l'appareil, ne les jetez pas et ne les laissez pas tomber ou ne les exposez pas à un choc violent.
- Ne poursuivez pas le chargement de la batterie si elle n'est pas complètement chargée dans le délai de chargement spécifié. La batterie peut chauffer, casser ou prendre feu.
- Ne provoquez pas un court-circuit dans la batterie. Dans ce cas, la batterie et le bloc d'alimentation risquent de générer de la chaleur, de se briser ou de prendre feu.

Si la batterie commence à présenter des fuites, empêchez que le liquide n'entre en contact avec votre peau et vos yeux.

- Si le contact a eu lieu, lavez la zone touchée abondamment et consultez immédiatement un médecin.
- Le bloc d'alimentation doit être uniquement utilisé à l'intérieur. Il n'est pas conçu ni testé pour des chargements extérieurs, dans des véhicules ou sur des bateaux de plaisance.
- N'enlevez pas les couvercles.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés. N'effectuez aucune modification au produit ou aux accessoires. Des modifications non autorisées risquent de compromettre la sécurité, la conformité aux règlements et la performance du système et annuleront la garantie.
- Ne lubrifiez aucune pièce de l'appareil.
- Ne réparez pas cet appareil vous-même. Effectuez l'entretien par un personnel qualifié. Ouvrir ou enlever les couvercles peuvent vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers et annuler la garantie du fabricant.
- L'appareil contient de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans.

Écouter de la musique Bluetooth®

Afin d'utiliser cet appareil pour les fonctions de lecture de musique ou de téléphone à haut-parleur via Bluetooth®, l'appareil doit, au préalable, être couplé avec l'appareil Bluetooth®.

■ Préparation : couplage

- 1 Faites glisser le commutateur Fonction en mode Bluetooth®. Vous entendrez « Activation ». Après 3 à 4 secondes, vous entendrez « couplage ».
- L'appareil recherchera les appareils Bluetooth® dans le périmètre. Alors qu'il est en mode recherche, le témoin Bluetooth® clignote.
- La recherche s'arrête si aucun appareil n'est trouvé dans le périmètre après deux minutes et demi, et l'appareil passera en mode veille.
- 2 Suivez les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur de l'appareil pour activer Bluetooth® sur votre appareil et rechercher des appareils. Dès que vous avez trouvé « TOSHIBA TY-SP1 », coupez-le au haut-parleur.
- Un code d'accès est inutile.
- 3 Une fois connecté, vous entendrez « couplage terminé ».
- Le témoin Bluetooth® clignotera plus lentement qu'avant.
- 4 Cet appareil sera couplé avec le dernier appareil relié lorsqu'il se trouve dans le périmètre.

Remarque

- Votre appareil Bluetooth® (téléphone mobile, lecture de musique, tablette, portable, etc.) doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth® afin de fonctionner sans fil avec cet appareil. Le profil A2DP est pris en charge par la plupart des récents appareils mobiles avec Bluetooth® intégré. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de l'appareil pour plus de détails et d'instructions concernant les profils Bluetooth® qu'il prend en charge.

■ Lecture de musique Bluetooth®

- 1 Dès que votre appareil et cette unité sont couplés, vous pouvez commencer à lire de la musique au moyen de cette unité à l'aide de la fonction Bluetooth®.
- 2 Appuyez sur le **Bouton ▶** sur votre appareil ou sur cette unité pour lire votre musique.
- 3 Appuyez à nouveau sur le **Bouton ▶||** pour interrompre la lecture ; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- 4 Appuyez sur le **Bouton +/-** sur cette unité pour passer au morceau suivant / précédent.
- 5 Appuyez et maintenez le **Bouton +/-** enfoncé sur cette unité pour augmenter ou baisser le volume.
- Lorsque les niveaux minimum et maximum du volume sont atteints, un signal sonore « bip » retentit pour alerter l'utilisateur que le niveau min/max a été atteint.

⚠ ATTENTION

- Placez l'appareil sur une surface de niveau éloignée des sources directes des rayons du soleil ou d'une chaleur excessive.
- Ne placez aucune source de flammes, par exemple, des bougies allumées sur ou à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Protégez votre mobilier lorsque vous placez l'appareil sur du bois naturel et laqué. Un chiffon ou tout autre matériel de protection doit être placé entre l'appareil et le mobilier.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces élevées telles que des étagères. Pendant la lecture de musique, l'appareil risque de vibrer et bouger, il peut alors se déplacer et tomber de l'étagère.
- Cette unité risque de recevoir des interférences radio provenant des téléphones portables pendant l'utilisation. Si de telles interférences se produisent, veuillez éloigner davantage cette unité du téléphone portable.

Avertissement

- Toshiba ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage provoqué par un tremblement de terre, un orage, des dommages causés par des inondations, un incendie dont Toshiba n'est pas responsable, actions d'un tiers, d'autres accidents ou dommages provoqués par des actes volontaires ou des négligences, une mauvaise utilisation ou une utilisation dans des conditions anormales.
- Toshiba ne versera aucune indemnité pour les enregistrements non enregistrés en raison d'un dysfonctionnement de ce produit.
- Toshiba ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage provoqué par une inobservation des informations décrites dans le mode d'emploi.

À propos de l'utilisation de Bluetooth®

Cet appareil est conçu pour une utilisation avec des appareils sans fil Bluetooth® compatibles avec les profils de flux audio HFP, HSP, A2DP et AVRCP. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth® ou à l'assistance technique pour déterminer si votre appareil Bluetooth® prend en charge ces profils.

■ Bande de fréquence utilisée

Cet appareil utilise la bande de fréquence 2,4 GHz, néanmoins d'autres appareils peuvent également utiliser cette fréquence. Pour éviter des interférences avec d'autres appareils sans fil, veuillez suivre les précautions énumérées ci-dessous.

■ Certification de cet appareil

Cette unité est conforme aux restrictions de fréquence et a reçu la certification sur base des lois de fréquence, de sorte qu'une autorisation sans fil est inutile. Néanmoins, l'action suivante est punissable par la loi dans certains pays :

- Démontage/modification de l'unité.

Remarques

- Cette unité doit être en mode Bluetooth® pour procéder au couplage et utiliser un appareil compatible avec Bluetooth®.
- Pour économiser de l'énergie, n'oubliez pas de mettre l'unité hors tension si elle n'est pas utilisée.

Écoutez sur d'autres appareils audio portables

Vous pouvez connecter un lecteur MP3 ou un autre appareil audio portable à cette unité via la prise jack Line-in.

- 1 Branchez la fiche jack 3,5 mm dans la prise casque ou la prise jack line-out (ligne de sortie) sur votre appareil audio, puis, branchez la prise jack mini USB à cette unité.
- 2 Faites glisser le commutateur Fonction sur l'unité en mode Line-in. L'indicateur bleu pour le mode Line-in s'allume.
- 3 Mettez sous tension et procédez à la lecture sur votre appareil.
- 4 Réglez le volume sur votre appareil audio.

Pour économiser l'énergie, n'oubliez pas de mettre l'unité hors tension si elle est inutilisée.

Effectuer des appels avec un téléphone mobile Bluetooth®

Avant de pouvoir utiliser la fonction téléphone à haut-parleur de cette unité, vous devrez coupler et relier votre téléphone compatible avec Bluetooth® à cette unité. Veuillez vous reporter à la section « Préparation : couplage ».

Répondre à un appel :

- 1 Pour répondre à un appel, appuyez sur le **Bouton** . Vous pouvez alors utiliser cette unité comme un téléphone à haut-parleur.
- 2 Parlez dans le microphone intégré (situé à droite du **Bouton**) et appuyez et maintenez le **Bouton +/-** enfoncé sur cette unité pour régler le volume de l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le **Bouton** .

Composer/Recomposer le numéro :

- 1 Dès que cette unité est couplée à un téléphone mobile Bluetooth®, vous pouvez utiliser le clavier de votre téléphone pour composer un numéro. Appuyez sur le **Bouton** pour annuler l'appel.
- 2 Pour recomposer le dernier numéro formé, appuyez et maintenez le **Bouton** enfoncé.
- 3 Appuyez et maintenez le **Bouton +/-** enfoncé sur cette unité pour régler le volume de l'appel.

Remarque

- Des changements aux réglages du volume pour l'utilisation du téléphone peuvent affecter le volume d'autres modes sur votre téléphone mobile.

- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le **Bouton** .

■ Limitations d'utilisation

- La transmission sans fil et/ou l'utilisation avec tous les appareils équipés de la technologie Bluetooth® n'est pas garantie.
- Un périphérique doté de la fonction Bluetooth® doit être conforme à la norme Bluetooth® spécifiée par Bluetooth SIG et être authentifié. Même si le périphérique raccordé est conforme à la norme Bluetooth® précédemment mentionnée, certains périphériques risquent de ne pas se connecter ou de ne pas fonctionner correctement, selon leurs caractéristiques ou spécifications.

■ Domaines d'utilisation

Utilisez cet appareil dans un périmètre de 10 m sans obstacles. La surface d'utilisation ou le périmètre peut être raccourci en fonction des obstacles, des appareils entraînant des interférences, d'autres personnes dans la pièce ou de la construction du bâtiment. Veuillez remarquer que le périmètre mentionné ci-dessus n'est pas garanti.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence.

Cet appareil est conforme à l'Article 15 du code FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne cause aucune interférence dangereuse, et (2) cet appareil doit pouvoir subir toute interférence reçue y compris les interférences créées par un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Catégorie B, définies dans l'Article 15 du code FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, aucune garantie n'est accordée quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, qui peuvent être constatées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs mesures parmi les suivantes:

- Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement sur un circuit électrique différent de celui de récepteur.
- Consultez un distributeur ou un technicien télé/radio pour toute assistance.

Avertissement: Tout changement ou modification apporté à cette unité non autorisé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Entretien

- Pour nettoyer ce système, essuyez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant pour peintures ou de benzène pour nettoyer ce système.
 - Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lisez attentivement les instructions fournies avec le chiffon.

Spécifications

| Section Bluetooth® | |
|-------------------------------------|---|
| Spécification Bluetooth® | Ver. compatible 3.0 + EDR (Taux de transmission de données améliorés) |
| Classement de l'équipement sans fil | Classe 2 |
| Profil pris en charge | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Plage de fréquence | 2,402-2,480GHz (Segment ISM 2,4GHz) |
| Distance de service | 10 m maximum |
| Général | |
| Sortie d'alimentation | RMS de 1,2 W |
| Batterie | Batterie au lithium polymère interne (350 mAh) |
| Durée d'utilisation | Durée de lecture de musique Bluetooth® : environ 8 Hrs avec un niveau du volume à 75% Durée de lecture de musique en ligne : environ 10 Hrs Temps de veille : environ 100 Hrs |
| Dimensions | 80 x 80 x 41 mm (L x H x P) |
| Poids | 100g |
| Haut-parleur | Haut-parleur individuel 40 mm 4 ohm 3 W Vibreux de basses intégré |
| Accessoires | Câble mini USB avec jack 3,5 mm, pochette de bagage, manuel d'utilisation |

Ce manuel de l'utilisateur peut être modifié sans avis préalable en vue d'améliorer la performance du produit. Les images incluses dans ce guide peuvent différer de l'image réelle et peuvent changer sans avis préalable.

TOSHIBA LIFESTYLE ELECTRONICS TRADING CO.,LTD.

1-1-8, Sotokanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-0021, Japon
Importé par : Toshiba du Canada Limitée (191 McNabb St., Markham, ON L3R 8H2 Canada)